

Proiector DLP



Manual de utilizare



	2
- Notă privind utilizarea	4
Informatii privind siguranta	4
Măsuri de precautie	5
Avertismente de urmat pentru proteiarea ochilor	7
- Infroducere	8
Prezentarea nachetului de vânzare	е 8
Prozontarea producului	0
Linitato principală	۳ع م
Porturi de conectare	10
Telecomandă	10
Conectarea projectorului	12
Conectarea la un notebook	12
Conectarea la surse video	13
Pornirea/Onrirea functionării proiectorului	14
Pornirea functionării proiectorului	14
Oprirea functionării projectorului	15
Indicator de avertizare	15
Reglarea imaginii projectate	16
Reglarea înălțimii proiectorului	16
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH460)	17
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH465)	18
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH460ST)	19
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (WU465)	20
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (X460)	21
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (W460)	22
Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (W460ST)	23
Comenzile utilizatorului	24
Telecomandă	24
Meniuri afişate pe ecran	26
Modul de utilizare	26
Structura meniurilor	27
Display	30
Display Setari imagine	32
Display 3D	34
Display Geometric Correction	35
Ecran Setari Imagine / Setari Culoare	36
Ecran Setari Imagine / Semnal	37
Ecran Setări imagine / Setare culoare / Potrivirea culorilor	38
Audio	39

11:270



	SETARI	40
	Setup / Setari lampa	
	Setup / Setari pornire	43
	Setari / SECURITATE	45
	Setup / HDMI Link Settings	47
	Setup / Setari Remote	
	Setup / Opțiuni	49
	Setup / Opțiuni / Limbă	51
	Setup / Opțiuni / Setari	52
	Setup / Opțiuni / Sursa intrare	53
	Retea	54
	Rețea / LAN	
	Rețea / Control	
	Informatii	
	Media	
	Cum se configurează tipul de fișier pentru Multimedia prin USB	
	LAN_RJ45	62
- 🖬 🔆 An	exe	70
	Depanare	70
	Imagine	70
	Altele	71
	Indicatorii LED pentru starea proiectorului	72
	Telecomandă	73
	Înlocuirea lămpii	74
	Rezoluții compatibile	78
	Tabel cu compatibilitatea video True 3D	80
	Comenzi și listă de funcții pentru protocolul RS232	81
	Alocări ale pinilor conexiunii RS232 (pe partea proiectorului)	81
	Listă de funcții pentru protocolul RS232	
	Comenzi Telnet	96
	Comenzi AMX Device Discovery	96
	Comenzi PJLink™ acceptate	97
	Trademarks	99
	Instalare pe tavan	100
	Birouri globale Optoma	101
	Note privind realementările și siguranța	103
	note privina regiementanie și siguranța	



Informații privind siguranța



Simbolul cu un fulger cu cap de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral are rolul de a alerta utilizatorul cu privire la prezenta unei "tensiuni periculoase" fără izolatie în interiorul carcasei produsului, tensiune care ar putea fi suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.

Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral are rolul de a alerta utilizatorul cu privire la existența în manualele care însoțesc produsul a unor instructiuni importante privind utilizarea si întretinerea.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI PROIECTORUL LA CONDIȚII DE PLOAIE SAU UMIDITATE. ÎN INTERIORUL CARCASEI EXISTĂ TENSIUNI PERICULOS DE MARI. NU DESCHIDETI DULAPUL. OPERATIUNILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

Limite privind emisiile pentru clasa B

Acest aparat digital din clasa B întruneste toate conditiile expuse în reglementările canadiene privind echipamentele cauzatoare de interferente.

Instructioni importante privind siguranta

- 1. Nu obturati niciunul din orificiile de ventilare. Pentru a asigura o funcționare fiabilă a proiectorului și pentru a proteja proiectorul împótriva supraîncălzirii, se recomandă instalarea proiectorului într-un loc unde nu va fi blocată ventilarea acestuia. De exemplu, nu asezati projectorul pe o masă pe care se află multe objecte, pe un pat, pe o canapea etc. Nu introduceți proiectorul într-un spațiu închis, cum ar fi un dulap, deoarece fluxul de aer ar urma să fie restrictionat.
- Nu utilizați acest proiector în apropierea apei sau în condiții de umiditate. Pentru a reduce riscul de incendiu si/sau electrocutare, nu expuneti proiectorul la conditii de ploaie sau umiditate.
- Nu realizati instalarea în apropierea surselor de căldură, cum sunt radiatoarele, încălzitoarele, cuptoarele sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 4. Aparatul trebuie curățat numai cu cârpe uscate.
- 5. Folositi numai accesoriile specificate de către producător.
- 6. Nu folositi produsul dacă acesta a fost deteriorat sau abuzat. Exemple de deteriorări/abuzuri includ, dar nu se limitează la acestea:

 - cablul de alimentare cu energie sau mufa acestuia a fost deteriorată:
 - a fost scăpat lichid pe proiector;
 - proiectorul a fost expus la condiții de ploaie sau umiditate;
 - ۰. un obiect a căzut în proiector sau o componentă este desfăcută înăuntrul proiectorului.

Nu încercati să reparati proiectorul de unul singur. Deschiderea sau scoaterea carcaselor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole. Contactati telefonic compania Optoma înainte de a trimite unitatea spre reparare.

- 7. Nu permiteti objectelor sau lichidelor să pătrundă în projector. Acestea pot atinge puncte de tensiune periculoasă și pot scurtcircuita anumite componente, fapt ce ar putea conduce la producerea unui incendiu sau a unei electrocutări.
- 8. Marcajele corespunzătoare pot fi găsite pe carcasa proiectorului.
- 9. Produsul trebuie să fie supus reparațiilor numai de către personalul de service corespunzător.

Notă privind utilizarea

Măsuri de precauție



Respectați toate avertismentele, măsurile de precauție și cele de întreținere, conform recomandărilor din acest ghid de utilizare.

	Avertisment-	Nu priviți obiectivul proiectorului atunci când lam- pa este aprinsă. Este posibil ca lumina puternică să vă afecteze ochii.
		Ca în cazul oricărei surse de lumină, nu priviți direct în fascicul, RG2 IEC 62471-5:2015.
	Avertisment-	Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți proiectorul la condiții de plogie cau umiditate
	Avertisment-	Nu deschideți sau dezasamblați proiectorul, deoarece acest lucru ar putea duce la producerea
	Avertisment-	unei electrocutari. Atunci când înlocuiți lampa, permiteți proiectorului să se răcească. Urmați instrucțiunile descrise de
	Avertisment-	Acest proiector va detecta durata de viață a lămpii. Este necesar să schimbați lampa atunci când sunt afisate mesaie de avertizare
	Avertisment-	După înlocuirea modulului lămpii, utilizați funcția "Reset lampă" din meniul "Sistem Setări lampă" afisat pe ecran (consultati pagina 42).
e u	Avertisment-	Când opriți alimentarea, asigurați-vă că ciclul de răcire a fost finalizat înainte de a decupla aparatul de la sursa de alimentare. Lăsați proiectorul să se
ii u	Avertisment-	Nu folosiți capacul obiectivului atunci când projectorul este în funcțiune
din ea	Avertisment-	Când lampa se apropie de finalul duratei de viață, pe ecran va fi afișat mesajul "Vă recomandăm înlocuirea". Contactați distribuitorul sau centrul de service local pentru a înlocui lampa cât mai curând posibil.



Când lampa ajunge la finalul duratei de viață, proiectorul nu va funcționa până când modulul lămpii este înlocuit. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile dir secțiunea "Înlocuirea lămpii" de la pagina 74.





- înainte de a curăța produsul, opriți funcționarea acestuia și deconectați-l de la priza de alimentare c.a.;
- folosiți o cârpă moale, înmuiată într-un detergent neagresiv, pentru a curăța carcasa afişajului;
- deconectați mufa de alimentare de la priza c.a. dacă nu veți utiliza proiectorul pentru o perioadă mai lungă de timp.

X Trebuie evitate următoarele:

- blocarea fantelor; i orificiilor de ventilare ale unității;
- utilizarea agenților de curățare abrazivi, a cerii sau a solvenților pentru curățarea unității;
- utilizarea proiectorului în următoarele condiții:
 - în medii extrem de călduroase, reci sau cu umiditate foarte mare.
 - Asigurați-vă că temperatura ambientală este între 5 și 40°C
 - Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10 și 85% (maximum), fără condens
 - în zone unde există o cantitate excesivă de praf și mizerie;
 - în apropierea aparatelor care generează un câmp magnetic puternic;
 - sub acțiunea directă a soarelui.

Notă privind utilizarea

Avertismente de urmat pentru protejarea ochilor



- Evitați întotdeauna să priviți direct în fascicolul de lumină emis de proiector; Pe cât posibil, încercați să stați cu spatele la fascicol;
- Atunci când proiectorul este utilizat într-o sală de clasă, supravegheați cu atenție elevii sau studenții atunci când acestora li se solicită să arate ceva pe ecran.
- Pentru a reduce la minimum puterea necesară a lămpii, folosiți jaluzelele încăperii pentru a reduce nivelul de iluminare ambientală..



Păstrați acest manual pentru utilizare viitoare.



Prezentarea pachetului de vânzare

Despachetați cutia și verificați conținutul acesteia pentru a vă asigura că nu lipsește niciuna dintre componentele enumerate mai jos. Dacă lipsește vreo componentă, contactați departamentul de relații cu clienții al Optoma.







Proiector cu capac pentru obiectiv

Cablu de alimentare, 1.8 m

Cablu VGA D-sub cu 15 pini



Ca urmare a diferentelor în ceea ce priveste conditiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.



Telecomandă





Geantă de transport

Documentație:

- Manualul de utilizare
- Cardul de garanție
- Manualul de utilizare cu noțiuni de bază

2 baterii de tip AAA





Prezentarea produsului

Unitate principală



- 1. Receptor IR
- 2. Picioare de înclinare-ajustare
- 3. Indicatori LED
- 4. Taste funcționale
- 5. Buton Power
- 6. Zoom (nu este disponibilă pentru modelul 1080p cu distanță scurtă de proiecție)
- 7. Focalizare
- 8. Lentilă
- 9. Porturi de conectare



Porturi de conectare



- 1. Priză
- 2. HDMI1
- 3. HDMI2/(suport MHL)
- 4. RS-232C
- 5. IEŞIRE VGA/YPbPr
- 6. INTRARE VGA/YPbPr
- 7. RJ-45
- 8. IEŞIRE 12 V
- 9. USB ͡͡
- 10. MOUSE/SERVICIU
- 11. CITITOR USB/AFIŞAJ
- 12. Receptor IR
- 13. INTRARE AUDIO
- 14. IEŞIRE AUDIO



Introducere



duce la expunerea periculoasă la lumina laser.

Produsul este conform cu standardele de performanță FDA privind produsele laser, cu excepția derogărilor care decurg din notificarea pentru produse laser nr. 50 din 24.06.2007.



- tentie: • RISC DE EX-PLOZIE, DACĂ BATERIA ESTE
 - ÎNLOCUITĂ CU UNA DE UN TIP 1 INCORECT.
- ELIMINAȚI BATE-RIILE UZATE ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚI-UNILE. 20



Ca urmare a faptului că aceasta este o telecomandă universală, funcțiile disponibile depind de modelul dispozitivului.

Telecomandă

1. Pornire/Oprire alimentare

2. 🙍

- 3. Înghețare
- 4. Clic stânga mouse USB
- 5. Patru taste de selectare a direcției
- 6. Enter

7. Laser (NU ÎNDREPTAȚI CĂTRE OCHI)

- 8. Pagină-
- 9. Cor.Trapez.V +/-
- 10. 1(buton numeric pentru introducerea parolelor)
- 11. HDMI/4
- 12. Utilizator1/7
- 13. Sursă
- 14. Meniu/2
- 15. VGA/5
- 16. Comutare
 - 17. 💓

18. Clic dreapta mouse USB 19. Pagină+

- 20. Volum +/-
- 21. 3D/3
- 22. Video/6
- 23. Utilizator3/9
- 24. Re-Sync
- 25. Utilizator2/8





Română





Conectarea proiectorului

Conectarea la un notebook



1	Cablu DVI/HDMI (accesoriu opțional)
2	Cablu HDMI (accesoriu optional)
3	
4	
5	Cablu RS232 (accesoriu opțional)
6	



Ca urmare a diferențelor în ceea ce privește condițiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.



Conectarea la surse video





Ca urmare a diferențelor în ceea ce privește condițiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.



leşirea de 12V poate fi declanşată în mod programatic.

1Cablu HDMI (accesoriu opțional)
2Adaptor SCART la RGB/S-Video (accesoriu opțional)
3 Cablu de alimentare



Pornirea/Oprirea funcționării proiectorului

Pornirea funcționării proiectorului

- 1. Scoateți capacul obiectivului.
- 2. Conectați cablul de alimentare la proiector.
- 3. Porniți funcționarea dispozitivelor conectate.
- 4. Asigurați-vă că LED-ul de alimentare este verde constant și apoi apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni proiectorul.

Va fi afișată sigla de pornire a proiectorului și vor fi detectate dispozitivele conectate. Dacă dispozitivul conectat este un laptop, apăsați tastele corespunzătoare de pe tastatura computerului pentru a comuta ieșirea afișării către proiector. (Consultați manualul de utilizare al laptopului pentru a afla care este combinația de taste (cu Fn) necesară pentru a schimba ieșirea afișării.)

Consultați secțiunea Setări securitate de la pagina 45, dacă funcția de blocare de siguranță este activată.



Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de intrare, apăsați butonul — (**Sursă**) de mai multe ori pentru a comuta între dispozitive.

Pentru selectarea directă a sursei, consultați pagina 25.





Mai întâi porniți proiectorul și apoi selectați sursele de semnal.



Ca urmare a diferențelor în ceea ce privește condițiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.



leşirea de 12V poate fi declanşată în mod programatic.



Oprirea funcționării proiectorului

 Apăsați butonul "(U)" de pe telecomandă sau butonul (U) (POWER) de pe panoul proiectorului pentru a opri funcționarea proiectorului. Prima apăsare de buton va determina afişarea următorului mesaj pe ecran.



Apăsați din nou pe buton pentru a confirma oprirea funcționării. Dacă butonul nu este apăsat din nou, mesajul va dispărea după 5 secunde.

 LED-ul de alimentare clipeşte verde (o secundă aprins, o secundă stins), iar ventilatoarele vor accelera în timpul ciclului de răcire la oprirea funcționării. Proiectorul intră în modul de aşteptare de îndată ce LED-ul de alimentare devine roşu constant.

Dacă doriți să reporniți funcționarea proiectorului, trebuie să așteptați finalizarea ciclului de răcire și intrarea proiectorului în modul standby. Odată ce vă aflați în modul de așteptare, apăsați pe butonul (() (ALIMENTARE) de pe panoul proiectorului sau pe "()" de pe telecomandă pentru a reporni proiectorul.

 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică și de la proiector numai după ce proiectorul a intrat în modul standby.

Indicator de avertizare

N<u>otă</u>

Contactați cel mai apropiat centru de service dacă proiectorul prezintă aceste simptome. Consultați pagina 101 pentru mai multe informații.

- Când indicatorul LED pentru lampă se aprinde în culoarea roşu, proiectorul se va opri automat din funcționare. Contactați distribuitorul sau centrul de service local. Consultați pagina 72.
 - Când indicatorul LED pentru temperatură este aprins în culoarea roşu constant (nu clipeşte), proiectorul se va opri automat din funcționare. În condiții normale, proiectorul poate fi repornit după ce a parcurs ciclul de răcire. Dacă problema persistă, este recomandat să contactați distribuitorul sau centrul de service local. Consultați pagina 72.





Reglarea imaginii proiectate

Reglarea înălțimii proiectorului



- Masa sau suportul pe care este aşezat proiectorul trebuie să rămână plan şi să nu se mişte.
- Poziționați proiectorul astfel încât să fie perpendicular cu ecranul.
- Pentru siguranţa personală, fixaţi cablurile în mod corespunzător.

Proiectorul este prevăzut cu picioare de înclinareajustare care permit ajustarea pe înălțime a imaginii proiectate.

Pentru a ajusta înclinarea imaginii, rotiți înclinarea-ajustarea la dreapta sau la stânga până la obținerea unghiului dorit.







Română

Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH460)



Diagonală	Dime	Di	stanță	proiecție	Componento(A)					
lungime (inch)	(m)		(pici	oare)	(r	n)	(picioare)		Compensare(A)	
cu raportul de dimensiuni 16:9	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	lat	tele	lat	tele	(m)	(picioare)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,81	0,97	2,66	3,19	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,08	1,30	3,54	4,25	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,62	1,94	5,32	6,38	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,16	2,59	7,09	8,50	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	2,70	3,24	8,86	10,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,24	3,89	10,63	12,75	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	3,78	4,53	12,41	14,88	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,32	5,18	14,18	17,00	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,13	6,15	16,84	20,19	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	6,21	7,45	20,38	24,44	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	7,56	9,07	24,81	29,75	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	8,10	9,72	26,58	31,88	0,56	1,83



300" (supraîncărcare) pentru Asia.



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH465)



Diagonală	Dime	Distanță proiecție (D)				Companyara(A)				
lungime (inch)	(m)		(picioare)		(r	n)	(picioare)		Compondato(/)	
cu raportul de dimensiuni 16:9	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	lat	tele	lat	tele	(m)	(picioare)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,92	1,39	3,03	4,55	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,23	1,85	4,04	6,07	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,85	2,78	6,06	9,11	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,46	3,70	8,08	12,14	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	3,08	4,63	10,10	15,18	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,69	5,55	12,11	18,22	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	4,31	6,48	14,13	21,25	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,92	7,40	16,15	24,29	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,85	8,79	19,18	28,84	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	7,08	10,64	23,22	34,91	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	8,62	12,96	28,27	42,50	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	9,23	13,88	30,29	45,54	0,56	1,83



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (EH460ST)



Diagonală	Dime	nsiune ea	ran IX î	(16:9)	Distanță pi	oiecție (D)	Companyare(A)	
lungime (inch)	(m)	(pici	oare)	(m)	(picioare)	Compondaro(/)	
cu raportul de dimensiuni 16:9	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	ST	ST	(m)	(picioare)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,33	1,09	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	0,44	1,45	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	0,66	2,18	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	0,89	2,91	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	1,11	3,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	1,33	4,36	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	1,55	5,08	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	1,77	5,81	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	2,10	6,90	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	2,55	8,35	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	3,10	10,17	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	3,32	10,89	0,56	1,83



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (WU465)



Diagonală	Dime	Distanță proiecție (D)				Companeara(A)				
lungime (inch)	(m)		(picioare)		(m)		(picioare)		Compensare(r)	
cu raportul de dimensiuni 16:10	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	lat	tele	lat	tele	(m)	(picioare)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,90	1,35	2,95	4,43	0,03	0,11
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,20	1,80	3,93	5,91	0,05	0,15
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,80	2,70	5,89	8,86	0,07	0,22
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,40	3,60	7,86	11,82	0,09	0,30
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,99	4,50	9,82	14,77	0,11	0,37
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,59	5,40	11,79	17,72	0,14	0,45
140	3,02	1,88	9,89	6,18	4,19	6,30	13,75	20,68	0,16	0,52
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,79	7,20	15,72	23,63	0,18	0,60
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,69	8,55	18,66	28,06	0,22	0,71
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,89	10,35	22,59	33,97	0,26	0,86
280	6,03	3,77	19,79	12,37	8,38	12,60	27,50	41,35	0,32	1,04
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,98	13,51	29,47	44,31	0,34	1,12



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (X460)



Diagonală	Dim	Distanță proiecție (D)				Componente(A)				
lungime (inch)	(m)	(pici	oare)	(r	n)	(picio	oare)	Compondato(/)	
cu raportul de dimensiuni 4:3	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	lat	tele	lat	tele	(m)	(picioare)
30	0,61	0,46	2,00	1,50	0,98	1,17	3,20	3,84	0,06	0,21
40	0,81	0,61	2,67	2,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,08	0,28
60	1,22	0,91	4,00	3,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,13	0,42
80	1,63	1,22	5,33	4,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,17	0,56
100	2,03	1,52	6,67	5,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,21	0,70
120	2,44	1,83	8,00	6,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,25	0,83
140	2,84	2,13	9,33	7,00	4,55	5,46	14,93	17,92	0,30	0,97
160	3,25	2,44	10,67	8,00	5,20	6,24	17,07	20,48	0,34	1,11
190	3,86	2,90	12,67	9,50	6,18	7,41	20,27	24,32	0,40	1,32
230	4,67	3,51	15,33	11,50	7,48	8,97	24,53	29,44	0,49	1,60
280	5,69	4,27	18,67	14,00	9,10	10,92	29,87	35,84	0,59	1,95
300	6,10	4,57	20,00	15,00	9,75	11,70	32,00	38,40	0,64	2,09



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (W460)



Diagonală	Dime	Distanță proiecție (D)				Companeara(A)				
lungime (inch)	(m)		(picioare)		(n	n)	(picioare)		Compondato(/)	
cu raportul de dimensiuni 16:10	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	lat	tele	lat	tele	(m)	(picioare)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,10	1,32	3,62	4,34	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,65	1,99	5,43	6,51	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,21	2,65	7,24	8,68	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,76	3,31	9,05	10,85	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,31	3,97	10,85	13,03	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	3,86	4,63	12,66	15,20	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,41	5,29	14,47	17,37	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,24	6,29	17,19	20,62	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,34	7,61	20,80	24,97	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	7,72	9,26	25,33	30,39	0,43	1,40
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,27	9,93	27,14	32,56	0,46	1,50



Reglarea dimensiunii imaginii proiectate (W460ST)



Diagonală	Dime	nsiune ec	ran IXî((16:10)	Distanță p	roiecție (D)	Compensare(A)		
lungime (inch)	(m)		(pici	oare)	(m)	(picioare)	Compondaro(/)		
cu raportul de dimensiuni 16:10	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	ST	ST	(m)	(picioare)	
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,34	1,11	0,05	0,15	
40	0,86	0,54	2,83	1,77	0,45	1,48	0,06	0,20	
60	1,29	0,81	4,24	2,65	0,68	2,23	0,09	0,30	
80	1,72	1,08	5,65	3,53	0,90	2,97	0,12	0,40	
100	2,15	1,35	7,07	4,42	1,13	3,71	0,15	0,50	
120	2,58	1,62	8,48	5,30	1,36	4,45	0,18	0,60	
140	3,02	1,88	9,89	6,18	1,58	5,19	0,21	0,70	
160	3,45	2,15	11,31	7,07	1,81	5,94	0,24	0,80	
190	4,09	2,56	13,43	8,39	2,15	7,05	0,29	0,95	
230	4,95	3,10	16,25	10,16	2,60	8,53	0,35	1,15	
280	6,03	3,77	19,79	12,37	3,17	10,39	0,43	1,40	
300	6,46	4,04	21,20	13,25	3,39	11,13	0,46	1,50	



Telecomandă

Power Switch
0
Page Laser Paget
$\Theta \oplus \Theta \oplus$
$\left[\underbrace{4}_{4} \underbrace{3}_{5} \underbrace{3}_{6} \right]$
HDMI VGA Video
User1 User2 User3
Source (%) (Resync)
Optoma



Ca urmare a diferențelor în ceea ce privește condițiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.

N <u>otă</u>	•
--------------	---

Ca urmare a faptului că aceasta este o telecomandă universală, funcțiile disponibile depind de modelul dispozitivului.

Folosirea telecomenzii			
Pornire/Oprire	Consultați secțiunea "Oprirea funcționării proiectorului" de la pagina 15.		
alimentare	Consultați secțiunea "Pornirea funcționării proiectorului" de la pagina 14.		
(f) /Comutare	Când conectați PC-ul la un proiector prin USB, apăsați pe "Comutator mouse" pentru a activa/ dezactiva modul mouse și pentru a controla PC-ul folosind telecomanda.		
	Afișare imagine goală și anulare sunet		
Înghețare	Înghețare		
	Mut		
L	Clic stânga mouse USB		
R	Clic dreapta mouse USB		
Patru taste de selectare a direcției	 Folosiți butoanele ▲ ▼ ◀ ► pentru a selecta elemente sau pentru a ajusta elementul selectat. În modul mouse, folosiți butoanele ▲ ▼ ◀ ► ca emulare a tastelor direcționale. 		
Enter	 Confirmați selectarea elementului. În modul mouse, ca emulare a tastei enter de la tastatură. 		
Pagină-	Tastă Page Down pentru emularea tastaturii USB atunci când afişajul OSD este dezactivat		
Laser	Apăsați pe Laser pentru a acționa cursorul de pe ecran. NU ÎNDREPTAȚI CĂTRE OCHI.		
Pagină+	Tastă Pagina Sus pentru emularea tastaturii USB atunci când afișajul OSD este dezactivat		
Cor.Trapez.V +/-	Reglează distorsiunea imaginii cauzată de înclinarea proiectorului. (±40 de grade pentru proiectoarele cu rezoluție WXGA/1080P, ±20 de grade pentru proiectoarele cu rezoluție 1080p și proiecție scurtă)		
Volum +/-	Apăsați pe "Volum +/-" pentru a regla volumul.		

24

Comenzile utilizatorului



Folosirea te	elecomenzii
<u> </u> /1	Consultați secțiunea 🦾 "Aspect Ration" de la pagina 30.
Meniu/2	Apăsați pe "Meniu" pentru a lansa meniul OSD (on-screen display - afișaj pe ecran). Pentru a ieși din OSD, apăsați din nou pe "Meniu".
3D/3	Apăsați "3D" pentru a activa/dezactiva meniul 3D.
HDMI/4	Apăsați "HDMI" pentru a alege sursa HDMI.
VGA/5	Apăsați "VGA" pentru a alege sursa de la conectorul de intrare VGA.
Video/6	Apăsați "Video" pentru a alege sursa Composite video cu semnal.
Utilizator1/7	Consultați secțiunea "Utilizator1 / Utilizator2 / Utilizator3" de la pagina 48.
Utilizator2/8	Consultați secțiunea "Utilizator1 / Utilizator2 / Utilizator3" de la pagina 48.
Utilizator3/9	Consultați secțiunea "Utilizator1 / Utilizator2 / Utilizator3" de la pagina 48.
·*/*/0	Meniu pentru modul de luminozitate activat/ dezactivat
Sursă	Apăsați "Sursă" pentru a căuta sursa.
Re-Sync	Sincronizează automat proiectorul cu sursa de intrare.



Ca urmare a diferențelor în ceea ce privește condițiile de utilizare din fiecare țară, este posibil ca pentru unele regiuni să fie incluse diferite accesorii.



Ca urmare a faptului că aceasta este o telecomandă universală, funcțiile disponibile depind de modelul dispozitivului.

N<u>otă</u>,

Utilizați zona numerică a telecomenzii pentru introducerea parolei.



Meniuri afişate pe ecran

Proiectorul dispune de meniuri pe ecran în mai multe limbi. Aceste meniuri vă permit să reglați imaginea și să modificați o varietate de setări. Proiectorul va detecta automat sursa.

Modul de utilizare

- 1. Pentru a deschide meniul OSD, apăsați butonul (Menu) de pe telecomandă sau de pe panoul de control.
- Atunci când este afişat OSD-ul, utilizaţi tastele ▲ ♥ pentru a selecta orice element din meniul principal. În timpul efectuării unei selecţii pe o anumită pagină, apăsaţi pe ► sau pe butonul (Enter) (Enter) pentru a intra în submeniu.
- Utilizați tastele ▲ ▼ pentru a selecta elementul dorit și utilizați ► sau butonul (Enter) pentru a vizualiza setările suplimentare. Ajustați setările cu ajutorul tastelor ◄►.
- 4. Selectare elementul următor ce urmează să fie ajustat în sub meniu și ajustați după cum este descris mai sus.
- 5. Apăsați pe ► sau pe butonul (Enter) (Enter) pentru confirmare.
- 6. Pentru a ieși, apăsați din nou pe (Menu). Meniul OSD se va închide, iar proiectorul va salva în mod automat noile setări.



26

Comenzile utilizatorului

Structura meniurilor







Comenzile utilizatorului



é



		Display	
	Setari imagine		►
⊲ »	3D Aspect Ratio		► 16:9
ŝ	Masca de marg Zoom	jine	0
4	Image Shift Corectie Geometrica		>
i			
	Selectare	<∎ lesire	←> Selectare



Setari imagine

Accesați meniul Setări imagine. Consultați pagina 32 pentru mai multe detalii

<u>3D</u>

Accesați meniul 3D. Consultați pagina 34 pentru mai multe detalii

Aspect Ratio

Utilizați această funcție pentru a alege raportul de aspect dorit.

- 4:3: Acest format este pentru surse de intrare 4x3 neîmbunătăţite pentru televizoare cu ecran lat.
- 16:9: Acest format este pentru surse de intrare 16x9, precum HDTV şi DVD, îmbunătățite pentru televizoare cu ecran lat.
- LBX: Acest format este pentru alte dimensiuni decât 16x9, sursă letterbox, și pentru utilizatorii care folosesc obiective externe de 16x9 pentru a afișa raportul de aspect de 2,35:1 utilizând rezoluție completă.
- Nativă: Depinde de rezoluția sursei de intrare. Nu se efectuează scalare.
- Auto: Selectează în mod automat formatul corespunzător.



WXGA/1080P



Mască de margine

Funcția Mască de margine elimină zgomotul dintr-o imagine video. Atunci când aplicați funcția Mască de margine asupra unei imagini, eliminați zgomotul generat de codificare în cazul marginilor sursei video.

<u>Zoom</u>

- ▶ Apăsați pe ◀ pentru a reduce dimensiunea imaginii.
- Apăsați pe > pentru a mări o imagine pe ecranul de proiectat.

Image Shift

Deplasează pe orizontală sau pe verticală poziția imaginii proiectate.

- Apăsați pe ◀► pentru a muta imaginea pe orizontală pe ecranul proiectat.
- Apăsați pe ▲ ▼ pentru a muta imaginea pe verticală pe ecranul proiectat.

Corectie Geometrică

Accesați meniul Corectare geometrică. Consultați pagina 35 pentru mai multe detalii



	Displa	ау
	A Display : Setari imagine	
⊴»)	Mod de afisare	Prezentare
	Culoarea peretelui	Oprit
ŝ	Luminozitate	0
	Contrast	0
Д	Claritate	0
山	Culoare	0
	Nuante	0
\boldsymbol{U}		
	\$ Selectare _ ∢≣ lesi	re 📣 Selectare



Mod de afişare

Există mai multe presetări din fabrică optimizate pentru diferite tipuri de imagini.

- Prezentare: Culoare şi luminozitate la nivel optim, sursa de intrare fiind PC-ul.
- > Strălucitor: Luminozitate maximă de la intrare PC.
- Cinema: Pentru home theater.
- ▶ sRGB: Culori precise, standardizate.
- Tablă neagră: Acest mod trebuie să fie selectat pentru a se obține setări de culoare optime atunci când proiecția se realizează pe o tablă (de culoare verde).
- DICOM SIM: Acest mod de afişare simulează performanţele legate de scala de gri/gama de culori ale echipamentelor utilizate pentru imagistica digitală şi comunicaţii în medicină (Digital Imaging and Communications in Medicine - DICOM).

Important: Acest mod nu trebuie să fie utilizat NICIODATĂ pentru diagnoză medicală, ci numai în scopuri educaționale/de instruire.

- Utilizator: Propriile setări ale utilizatorului.
- ▶ 3D: Setare ajustabilă de utilizator pentru vizualizare 3D.

Culoarea peretelui

Utilizați această funcție pentru a obține o imagine optimizată de ecran în funcție de culoarea peretelui.

Luminozitate

Ajustați luminozitatea imaginii.

- ▶ Apăsați pe ◄ pentru a întuneca imaginea.
- Apăsați pe ► pentru a ilumina imaginea.

Comenzile utilizatorului

Contrast

Contrastul controlează gradul de diferență dintre părțile cele mai luminoase și mai întunecate ale imaginii.

- Apăsați pe ◀ pentru a reduce contrastul.
- ▶ Apăsați pe ▶ pentru a mări contrastul.

Claritate

Reglează claritatea imaginii.

- ▶ Apăsaţi pe ◀ pentru a micşora claritatea.
- Apăsați pe ► pentru a mări claritatea.

<u>Culoare</u>

Reglează o imagine video de la afișarea alb-negru la afișarea întregului spectru de culori, cu saturație maximă.

- Apăsați pe ◄ pentru a micșora cantitatea de culoare din imagine.
- ▶ Apăsați pe ▶ pentru a mări cantitatea de culoare din imagine.

Nuante

Reglează balansul de culoare pentru roșu și verde.

- ▶ Apăsați pe ◀ pentru a mări cantitatea de verde din imagine.
- ▶ Apăsați pe ▶ pentru a mări cantitatea de roșu din imagine.

<u>Gamma</u>

Alegeți tipul gamma dintre opțiunile Film, Video, Grafică, Standard (2.2), 1.8, 2.0 și 2.4.

Setari culoare

Accesați meniul Setări imagine. Consultați pagina 36 pentru mai multe detalii

<u>Semnal</u>

Accesați meniul Semnal. Setați proprietățile referitoare la semnal ale proiectorului. Funcția este disponibilă atunci când sursa de intrare acceptă VGA. Consultați pagina 37 pentru mai multe informații.

Mod stralucire

Ajustează setările modului de strălucire pentru proiectoarele pe bază de lămpi.

- Strălucitor: Selectați "Strălucitor" pentru a crește strălucirea.
- Economic: Alegeți "Economic" pentru a reduce intensitatea lămpii proiectorului, ceea ce va reduce consumul de energie și va extinde durata de funcționare a lămpii.
- Dinamic: Alegeți "Dinamic" pentru a reduce intensitatea lămpii, care se va baza pe nivelul de luminozitate al conținutului. Puteți regla consumul de energie al lămpii în mod dinamic, între 100 % și 30 %. Durata de funcționare a lămpii va fi prelungită.
- Eco+: Atunci când modul Eco+ este activat, nivelul de luminozitate al conținutului este detectat automat pentru a reduce semnificativ consumul lămpii (până la 70 %), în timpul perioadelor de inactivitate.



		Display	
	Display : 3D		
⊆1))	Mod 3D		Oprit
	3D-2D		3D
ŝ	Format 3D		Auto
	Invers.Sincr.3D		Oprit
4			
i			
	Selectare	<∎ lesire	←) Selectare

Display | 3D

Mod 3D

- DLP Link: Selectați DLP Link pentru a utiliza setări optimizate pentru ochelarii 3D DLP Link.
- IR: Selectați IR pentru a utiliza setări optimizate pentru imagini 3D pe bază de infraroşu.
- > Oprit: Selectați "Oprit" pentru a dezactiva modul 3D.

3D-2D

Setările 3D vor fi salvate după ajustare.

Notă 🖌

Apăsați pe ◀► pentru a selecta afișarea de către proiector a conținutului 3D în 2D (Stânga) sau 2D (Dreapta) fără utilizarea ochelarilor 3D pentru a vă bucura de conținut 3D. Această setare poate fi utilizată și pentru situațiile în care doriți să instalați 2 proiectoare în vederea obținerii unui efect 3D pasiv.

Format 3D

- Automat: Atunci când este detectat un semnal de identificare 3D, formatul 3D va fi selectat în mod automat. (Numai pentru sursele 3D cu interfața HDMI 1.4)
- SBS: Afişați semnalul 3D în format alăturat.
- Sus-jos: Afişaţi semnalul 3D cu una din imagini afişată deasupra celeilalte.
- Cadru secvențial: Afişează semnalul 3D în format tip Cadru secvențial.

Invers.Sincr.3D

Apăsați pe ◀► pentru a activa sau a dezactiva funcția de inversare a sincronizării 3D pentru a inversa imaginile.



		Display		
	Display : Geomet	ric Correction		
⊑ 1))	Four Corner A	djustment		
	Cor.Trapez.H			0
ැරිූ	Cor.Trapez.V			0
	Reset			
4				
i				
	🗢 Selectare	∢ ≣ lesire	←) Selec	tare

Display | Geometric Correction

Four Corner Adjustment

Selectați "Da" pentru ajustare tip Corectare geometrică.

Utilizați tastele ▲ ▼ ◀► pentru a selecta colțul pentru ajustare. Apăsați pe butonul (Enter) și ajustați colțurile cu ▲ ▼ ◀►.

Cor.Trapez.H

Selectați "Da" pentru ajustare tip Corectare geometrică.

Apăsați pe ◀► pentru a compensa distorsiunea imaginii pe orizontală atunci când proiectorul este poziționat în unghi față de ecran.

Cor.Trapez.V

Selectați "Da" pentru ajustare tip Corectare geometrică.

Apăsați pe ◀► pentru a compensa distorsiunea imaginii pe verticală atunci când proiectorul este poziționat în unghi față de ecran.

<u>Reset</u>

Resetați toate valorile de corectare geometrică la valorile implicite din fabrică.



	Display	
	Ecran: Setari Imagine : Setari Culoare	
⊑ 1))	BrilliantColor™ 0	
	Color Temperature Cald	
۶Ĉ	Potrivirea culorilor	
	RGB Bias/Castig	
Д	Spatiu de culoare Auto	
	lesire	
i	~	
	♦ Selectare ♦ Selectare	

Ecran | Setari Imagine / Setari Culoare

<u>BrilliantColor</u>™

Acest elemen reglabil utilizează un nou algoritm de procesare a culorilor șiîmbunătățiri la nivel de sistem pentru a permite o luminozitate mai ridicată, asigurând în același timp culori realiste și mai vibrante în imagini. Intervalul de selecție este cuprins între 1 și 10. Dacă preferați o imagine mai puternic optimizată, selectați o valoare mai mare. Pentru o imagine mai naturală, selectați o valoare mai mică.

Color Temperature

Reglați temperatura culorii. Dacă alegeți o temperatură mai redusă, ecranul va părea mai rece, iar dacă alegeți o temperatură mai mare, ecranul va părea mai cald.

Potrivirea culorilor

Accesați meniul Color Matching. Consultați pagina 38 pentru mai multe detalii

RGB Bias/Castig

- Amplificare/compensare RGB: Această setare vă permite să configurați luminozitatea (amplificarea) și contrastul (compensarea) unei imagini.
- Resetare: Revine la setările implicite din fabrică pentru amplificare/compensare RGB.

Spatiu de culoare

Selectați un tip corespunzător pentru matricea de culori, dintre AUTO, RGB și YUV.

Doar pentru HDMI: Selectați un tip de matrice de culoare dintre Automat, RGB (0-255), RGB (16-235) și YUV.


		Display	
	Ecran: Setari Ima	agine : Semnal	
_ _ 1∖\	Automatic		Oprit
v	Frecventa		0
6	Faza		0
۲ .	Pozitie orizoni	tala	0
4	Pozitie vertica	ala	0
i			
	🗢 Selectare	∢≣ lesire	↔ Selectare

Ecran | Setari Imagine / Semnal

Automatic

Setați opțiunea Automatic la Pornit sau la Oprit pentru blocarea sau deblocarea caracteristicilor Fază și Frecvență.

- Dezactivare: Dezactivare blocare automată.
- Activare: Activare blocare automată.

Frecventa

Schimbați frecvența de afișare a datelor, pentru ca aceasta să corespundă cu cea a plăcii video a computerului dvs. Dacă sesizați scintilații verticale, folosiți această funcție pentru a efectua reglajul necesar.

<u>Faza</u>

Parametrul Fază sincronizează semnalul afișajului cu placa video. Dacă observați că imaginea este instabilă sau prezintă scintilații, folosiți această funcție pentru a o corecta.

Pozitie orizontala

- ▶ Apăsați pe ◀ pentru a deplasa imaginea spre stânga.
- ▶ Apăsați pe ▶ pentru a deplasa imaginea spre dreapta.

Pozitie verticala

- Apăsați pe ◄ pentru a deplasa imaginea în jos.
- Apăsați pe ► pentru a deplasa imaginea în sus.





Ecran | Setări imagine / Setare culoare / Potrivirea culorilor

Culoare (cu excepția albului)

Apăsați pe ▲ ▼ pentru a selecta o culoare și apoi apăsați pe butonul (Enter) pentru a ajusta setările pentru nuanță, saturație si amplificare.

Apăsați pe ▲ ▼ pentru a selecta Nuanțe, Saturație sau Câștig și apoi apăsați pe ◀► pentru a regla setările.

N<u>otă</u>

Albastru, Cyan, Galben, Magenta

separat.

Fiecare din opțiunile Alb,

Roşu, Verde şi

Albastru poate fi

pot fi reglate HSG

Opțiunile Verde, Alb

Apăsați pe ▲ ▼ pentru a selecta Alb și apoi apăsați pe butonul (Enter).

Apăsați pe ▲ ▼ pentru a selecta Roșu, Verde sau Albastru și apoi apăsați pe ◀► pentru a regla setările.

Reset

Restabiliți toate setările culorilor la valorile implicite din fabrică.

reglată separat. Iesire

leşiți din meniul Potrivire culori.

Comenzile utilizatorului

		Audio	
©	Difuzor Intern Mut Volum Audio Out		Auto Oprit Oprit
品			
(i)			
	Selectare	<∎ lesire	↔ Selectare

Audio

Difuzor Intern

- Automat: Reglează automat difuzorul intern.
- Oprit: Opreşte difuzorul intern.
- Pornit: Pornește difuzorul intern.

<u>Mut</u>

Activați sau dezactivați sunetul.

- > Oprit: Volumul difuzorului și ieșirea audio sunt activate.
- Pornit: Volumul difuzorului și ieșirea audio sunt dezactivate.

<u>Volum</u>

Apăsați pe ◀ pentru a reduce volumul.

Apăsați pe ► pentru a crește volumul.

Audio Out

Apăsați pe ◀► pentru a selecta ieșirea sursei audio.



	SETARI		
	A Proiectie		
⊴»)	Setari lampa Setari pornire	>	
(<u>)</u> ;	Securitate HDMI Link Settings		
品	Mira de test Setari Telecomanda	>	
i	ID Proiector	00	
	♦ Selectare Issire	← → Selectare	

SETARI

Proiectie

Selectați o metodă de proiectare:

Frontal - Desktop

Setarea implicită din fabrică.

Posterior - Desktop

Când selectați această funcție, proiectorul va inversa imaginile astfel încât veți putea realiza proiectarea din spatele unui ecran translucid.

Tavan-sus

Când selectați această funcție, proiectorul rotește imaginea la 180 de grade pe verticală. Funcția este utilă atunci când proiectorul este montat pe tavan.

Spate-sus

Când selectați această funcție, proiectorul rotește imaginea la 180 de grade, atât pe orizontală, cât și pe verticală. Astfel, veți putea proiecta din spatele unui ecran translucid, atunci când proiectorul este montat pe tavan.

Setari lampa

Intrați în meniul Setări lampă. Consultați pagina 42 pentru mai multe detalii

Setari pornire

Accesați meniul Setări alimentare. Consultați pagina 43 pentru mai multe informații.

Securitate

Accesați meniul Securitate. Consultați pagina 45 pentru mai multe informații.

Comenzile utilizatorului

HDMI Link Settings

Accesați meniul Setări HDMI Link. Consultați pagina 47 pentru mai multe informații.

Mira de test

Afișați un model de testare. Opțiunile sunt Raster, Alb și Fără.

Setari Telecomanda

Accesați meniul Setări telecomandă. Consultați pagina 48 pentru mai multe informații.

ID Proiector

Selectați un ID de proiector, format din două cifre, de la 00 la 99.

<u>Opțiuni</u>

Accesați meniul Opțiuni. Consultați pagina 49 pentru mai multe informații.

<u>Reset</u>

Restabiliți toate opțiunile la setările implicite din fabrică.



		SETARI	
	Setup : Setari lan	npa	
⊲ »)	Memento lampa Reset lampa	a	Oprit ►
(¢)			
4			
(i)			
	Selectare	<∎ lesire	←) Selectare



Memento lampa

Activați sau dezactivați mementoul privind durata de viață a lămpii.

- Pornit: Atunci când durata de funcționare rămasă a lămpii este de mai puțin de 30 de ore, se afişează un mesaj de avertizare.
- > Oprit: Nu se afișează niciun mesaj de avertizare.

Reset lampa

După înlocuirea lămpii, resetați contorul orelor de funcționare a lămpii pentru a reflecta în mod corect durata de funcționare.

1. Selectați opțiunea Reset lampă.

Va apărea un ecran de confirmare.

2. Selectați Da pentru a reseta contorul orelor de funcționare a lămpii la zero.

Comenzile utilizatorului

	SETARI	
	Setup : Setari pornire	
1\)	Pornire directa	Oprit
ЦV	Pornire la detectia semnal	ului Oprit
(¢);	Inchidere automata (min)	0
	Cronometru oprire (min)	0
Д	Quick Resume	Oprit
d-b	Mod operare-Stby	Activ
Ì		
	\$ Selectare <∎ lesire	↔ Selectare

Setup / Setari pornire

Pornire directa

Activați sau dezactivați funcția Pornire directă.

- Pornit: Proiectorul porneşte automat atunci când primeşte alimentare de c.a.
- > Oprit: Proiectorul trebuie pornit normal.

Pornire la detecția semnalului

Activați sau dezactivați funcția Pornire la detecția semnalului.

- Pornit: Proiectorul porneşte automat atunci când se detectează un semnal activ.
- Oprit: Dezactivați declanşatorul de pornire la detectarea unui semnal activ.



- 1. Funcția este disponibilă numai atunci când este activ modul standby.
- Dacă proiectorul este oprit în timp ce există semnal de la sursa de intrare (de la ultima sursă care a afişat imagini pe ecran), proiectorul nu va reporni decât dacă:
 - a. se închide ultima sursă de imagini utilizată și se introduce din nou orice sursă de semnal;
 - b. se deconectează proiectorul de la sursa de alimentare și apoi se reconectează.
- Pornirea proiectorului la detecția semnalului va ignora setarea "Blocare sursă".

Închidere automată (min)

Setați intervalul pentru funcția Închidere automată (min). În mod implicit, proiectorul va opri funcționarea lămpii după 0 de minute de la oprirea semnalului. Mesajul de avertizare este afișat cu 60 de secunde înainte de oprire.





Proiectorul nu se va opri 100 % dacă utilizatorul final nu așteaptă 100 de secunde.



Atunci când modul de alimentare (Aşteptare) este setat la Economic, ieșirile VGA, audio cu trecere directă și RJ45 sunt dezactivate. Este disponibilă o funcționalitate limitată în cazul controlului RS232.

Există un proces de comutare a semnalelor în timpul încercării de pornire normală în modul activ, astfel că intervine o tranziție de câteva secunde în care indicatorul LED de alimentare se schimbă din portocaliu în roșu înainte ca dispozitivul să poată fi operat din nou.

Cronometru oprire (min)

Setați intervalul pentru Cronometru oprire. Proiectorul se va opri din funcționare după perioada de inactivitate specificată (indiferent de starea semnalului). Mesajul de avertizare este afișat cu 60 de secunde înainte de oprire.

Quick Resume

Dacă funcția Reluare rapidă este activată, proiectorul va putea relua funcționarea imediat, cu condiția ca acesta să fie reaprins într-un interval de 100 de secunde de la oprire.

Mod operare-Stby

- Economic: Alegeți opțiunea "Eco." pentru a reduce consumul de energie, astfel încât acesta să se situeze sub 0,5 W.
- Activ: Alegeți opțiunea "Activ" pentru a reveni la modul standby normal, caz în care portul de ieșire VGA va fi activat.

Comenzile utilizatorului







Securitate

Activați sau dezactivați parola de securitate.

- Parola implicită: 1, 2, 3, 4.
- Pornit: Parola curentă este necesară pentru a porni proiectorul şi a accesa meniul Securitate.
- > Oprit: Nu este necesară parola după pornirea sistemului.

Când securitatea este activată, la pornire și înainte de a putea accesa meniul Securitate este afișat următorul ecran:



Cronometru securitate

Accesați sub-meniul Cronometru securitate.

Introduceți lunile, zilele și orele în care proiectorul poate fi utilizat fără a fi necesară introducerea parolei. Ieșirea din sub-meniu și revenirea la meniul Setări duce la activarea funcției Cronometru securitate.

După activare, proiectorul va solicita o parolă la datele și orele specificate, în vederea pornirii aparatului și accesării meniului de securitate.





Dacă proiectorul este în utilizare și funcția Cronometru securitate este activă, următorul ecran va fi afișat timp de 60 de secunde înainte ca parola să fie solicitată.



Dacă se introduce o parolă incorectă de trei ori, dispozitivul se va opri în mod automat după 10 secunde.

Securitate

Introduceti codul de securitate (4 digiti).
Press

Schimbare parolă

Utilizați acest sub-meniu pentru a schimba parola de securitate pentru proiector.

- 1. Selectați opțiunea Schimbare parolă din sub-meniul Securitate. Va fi afișată caseta de dialog Confirmați schimbarea parolei.
- 2. Selectați Da.
- 3. Introduceți parola implicită <1> <2> <3> <4>.



Va apărea un al doilea ecran de introducere a parolei.

4. Introduceți noua parolă de două ori, pentru verificare.



Dacă cele două parole nu corespund, va fi reafișat ecranul pentru introducerea parolei.

Comenzile utilizatorului

		SETARI	
	Setup : HDMI Lii	nk Settings	
⊲»	HDMI Link		Oprit
<u>نې</u>	Power On Lir Power Off Li	v ik nk	Nu Mutual Oprit
4			
i			
	🗢 Selectare	∢ ≣ lesire	↔ Selectare

Setup / HDMI Link Settings



Atunci când conectați dispozitivele compatibile HDMI CEC la proiector cu cabluri HDMI, le puteti controla cu aceeasi stare de pornire sau de oprire utilizând functia de control HDMI Link din meniul OSD al proiectorului. Aceasta permite unui dispozitiv sau mai multor dispozitive dintrun grup să pornească ori să se oprească prin intermediul functiei HDMI Link. Într-o configurație tipică, este posibil ca playerul DVD să fie conectat la proiector printr-un amplificator sau un sistem home theater

HDMI Link

Activați/dezactivați funcția HDMI Link. Opțiunile Inclusiv TV, Pornire legătură și Oprire legătură vor fi disponibile doar dacă setarea este "Pornit".

Inclusive of TV

Setați la "Da" dacă preferați ca televizorul și proiectorul să se oprească automat în același timp. Pentru a preveni oprirea ambelor dispozitive în același timp, selectați setarea "Nu".

Power On Link

Alimentare CEC la comandă.

- Mutual: Atât proiectorul, cât și dispozitivul CEC vor fi pornite simultan.
- PJ -> Dispozitiv: Dispozitivul CEC va fi pornit doar după ce proiectorul este pornit.
- Dispozitiv -> PJ: Proiectorul va fi pornit doar după ce dispozitivul CEC este activat.

Power Off Link

Dacă setarea selectată este "Pornit", atât caracteristica HDMI Link, cât și proiectorul vor fi oprite automat în același timp. Dacă setați la "Oprit", caracteristica HDMI Link și proiectorul nu vor fi oprite automat în același timp.



		SETARI	
	Setup : Setari R	emote	
1))	Functie IR		Oprit
/	Utilizator1		Network Display
۲Ĉ	Utilizator2		USB Display
	Utilizator3		Multimedia
(i)			
	Selectare	∢ ≣ lesire	←) Selectare

Setup / Setari Remote

Functie IR

Activați sau dezactivați funcția IR a proiectorului.

Utilizator1/Utilizator2/Utilizator3

Setați tasta Utilizator1, Utilizator2, Utilizator3 drept tastă rapidă pentru funcțiile LAN, Luminozitate, Contrast, Cronometru repaus, Potrivire culori, Temperatură culoare, Gamma, Proiecție, Setări lampă, Zoom, Model de testare, Înghețare, Afișare în rețea, Afișaj USB, Multimedia, HDMI2.

Comenzile utilizatorului

		SETARI	
	Setup: Optiuni		
口)	Limba Setari Meniu		Română ►
(¢)	Sursa intrare Input Name		•
4	Inalta altitudi Display Mode	ne Lock	Oprit Oprit
i	Blocare tasta	tura 🔻	Oprit
	🗢 Selectare	<∎ lesire	←> Selectare

Setup / Opțiuni

<u>Limba</u>

Accesați meniul Limbă. Selectați meniul OSD multilingv.

Setari Meniu

Setați pozitia meniului pe ecran și configurați setările cronometrului de meniu.

Sursă intrare

Intrați în meniul Sursă intrare. Selectați sursele care vor fi scanate la pornire.

Input Name

Se utilizează pentru a redenumi funcția de intrare pentru identificare mai ușoară. Opțiunile disponibile includ HDMI1, HDMI2/ MHL, VGA, Afișare în rețea, Afișaj USB și Multimedia.

Inalta altitudine

Reglați viteza ventilatorului pentru ca aceasta să fie adaptată mediului.

- Pornit: Creşte viteza ventilatorului pentru temperatură, umiditate sau altitudine ridicată.
- Oprit: Viteză obișnuită a ventilatorului pentru condiții normale.

Display Mode Lock

Alegeți "Pornit" sau "Oprit" pentru a bloca ori a debloca ajustarea setărilor modului de afișare.



<u>Blocare tastatură</u>

Blocați butoanele de pe panoul superior al proiectorului.

- Pornit: Se afişează un mesaj de avertizare pentru a confirma blocarea tastaturii.
- > Oprit: Tastatura proiectorului funcționează normal.

Ascundere informații

Mesajele informaționale nu vor mai fi afișate pe ecranul proiectat.

- Pornit: Pe ecran nu apare niciun mesaj de stare în timpul funcționării.
- Oprit: Mesajele de stare apar în mod normal pe ecran în timpul funcționării.

<u>Logo</u>

Selectați ecranul care va fi afișat în timpul pornirii.

- Predefinit: Ecranul de pornire predefinit.
- Neutru: Culoarea de fundal.

Captură logo

Înregistrați un ecran afișat pentru a-l utiliza ca ecran de pornire.

- 1. Afișați ecranul dorit cu ajutorul proiectorului.
- 2. Selectați opțiunea Captură logo din meniul Avansat. Va apărea un ecran de confirmare.
- Selectați Da. Va fi afişat mesajul Capturare ecran în curs. La final va fi afişat mesajul Capturare ecran finalizată cu succes. Ecranul capturat va fi salvat ca Utilizator în meniul Logo.

Culoare fundal

Selectați culoarea dorită pentru fundalul imaginii proiectate atunci când nu este detectată nicio sursă.

Reset

- Resetare OSD: Revine la setările implicite din fabrică pentru setările meniului OSD.
- Resetare la valorile implicite: Revine la setările implicite din fabrică pentru setările meniului Configurare.



Notă

Tineți apăsat butonul

(Enter) (Enter) de pe tastatură timp de 10

secunde pentru a

debloca tastatura

La un moment dat poate fi salvat un singur ecran de pornire. Capturile ulterioare vor suprascrie fișierele anterioare și vor avea rezoluția de 1920 x 1200 (consultați tabelul cu rezoluții din anexe)





Setup / Opțiuni / Limbă

<u>Limba</u>

Alegeți meniul OSD multilingv. Apăsați pe butonul (Enter) în submeniu și apoi utilizați tasta În sus (▲) sau În jos (▼) pentru a selecta limba preferată.







Pozitia meniului

Selectare pozitia meniului pe ecranul de afișare.

Programare meniu

Setați durata în care meniul OSD rămâne vizibil pe ecran.

Comenzile utilizatorului



Setup / Opțiuni / Sursa intrare

Sursa intrare

Utilizați această opțiune pentru a selecta sursele de intrare. Apăsați pe ▲ ▼ pentru a selecta o sursă. Apăsați pe butonul (Enter) (Enter) pentru a finaliza selecția.



		Retea	
	WLAN		
⊲ »	LAN Control		
ŝ			
4			
(i)			
	🗢 Selectare	∢ ≣ lesire	←

Retea

<u>WLAN</u>

- WLAN: Dezactivat/Activat
- Stare rețea: Doar în citire.
- Adresă MAC: Doar în citire.
- Adresă IP: Doar în citire.
- SSID: Doar în citire.

<u>LAN</u>

Accesați meniul LAN. Consultați pagina 55 pentru mai multe informații.

Control

Accesați meniul Control. Consultați pagina 56 pentru mai multe informații.

Comenzile utilizatorului

		Retea	
	Retea : LAN		
⊲ »)	Status retea MAC Adresa		Conectare O
ŝ	DHCP Adresa IP		Oprit 0
4	Subnet Mask Gateway		0
(i)	DNS	-	0
	Selectare	<∎ lesire	↔ Selectare

Rețea / LAN

Română

În cazul în care conectarea nu se realizează cu succes, pe ecran va fi afișată următoarea casetă de dialog.

- > Status retea: Pentru afișarea informațiilor de rețea.
- Adresă MAC: Doar în citire.
- DHCP:
 - Pornit: Alocați o adresă IP proiectorului de la serverul DHCP în mod automat.

Oprit: Alocați manual o adresă IP.

- Adresă IP: Selectați o adresă IP.
- Subnet Mask: Selectați numărul măștii subrețea.
- Gateway: Selectați gateway-ul implicit pentru rețeaua conectată la proiector.
- DNS: Selectați numărul DNS.
- Se aplică: Apăsați pe butonul (Enter) (Enter) pentru a aplica selecția.



Sub-meniul Rețea poate fi accesat numai dacă este conectat un cablu de rețea.



	Retea	
	Retea : Control Crestron Extron	Oprit Oprit
ڑک لیک	PJ Link AMX Device Discovery Telnet HTTP	Oprit Oprit Oprit Oprit
i	-	
	\$ Selectare _ ∢≣ lesire	↓ > Selectare

Rețea / Control

<u>Crestron</u>

Apăsați ◀► pentru a activa/dezactiva funcția Crestron.

Extron

Apăsați ◀► pentru a activa/dezactiva funcția Extron.

<u>PJ Link</u>

Apăsați pe ◀► pentru a activa/dezactiva funcția PJ Link.

AMX Device Discovery

Apăsați ◀► pentru a activa/dezactiva funcția AMX Device Discovery.

<u>Telnet</u>

Apăsați ◀► pentru a activa/dezactiva funcția Telnet.

<u>HTTP</u>

Apăsați pe ◀► pentru a selecta activarea/dezactivarea funcției HTTP.

Comenzile utilizatorului

		Info	
	Reglementare		DAEHHLZ
(1)	Numar Serial Sursa		0 VGA
ŝ	Rezolutie Refresh		1920 x 1080 60Hz O
4	Mod de afisare Mod operare-S	tby	Prezentare Acti∨
i	Ore lampa	-	•
	🗢 Selectare	∢ ≣ lesire	←

Informatii

Vizualizați informațiile proiectorului după cum sunt prezentate mai jos:

- Reglementare
- Numar Serial
- Sursa
- Rezolutie
- Refresh
- Mod de afisare
- Mod operare-Stby
- Ore lampa
- Status retea
- Adresa IP
- ID Proiector
- Mod stralucire
- Versiune FW



Media

Cum se configurează tipul de fișier pentru Multimedia prin USB



- 1. Dacă doriți să utilizați funcția USB multimedia, o unitate flash pentru USB trebuie conectată la proiector.
- 2. Nu conectați portul USB pentru cameră, deoarece apare o problemă de compatibilitate.

Urmați acești pași pentru a reda fișierele foto, video sau de muzică pe proiector:

1. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de c.a. și porniți proiectorul apăsând pe butonul de alimentare.



2. Conectați o unitate flash pentru USB la proiector.



Comenzile utilizatorului

Pentru a deschide meniul Media, apăsați pe butonul (Sursă) de pe telecomandă sau de pe tastatură și selectați.

Se deschide meniul Multimedia.



- Accesați meniul USB şi selectați fişierele multimedia: Fotografie sau Document. Sau selectați opțiunea Setări pentru a modifica setările pentru Fotografie ori Document.
- 4. Selectați fișierul pe care doriți să îl deschideți.

Setarea multimedia vă permite să modificați setările pentru Raport afișare și Interval de timp aferente opțiunilor Fotografie și Document.



Oglindirea ecranului dispozitivului portabil (cu cheia hardware Wi-Fi USB opțională)

Urmați acești pași pentru a oglindi ecranul dispozitivului portabil:

1. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de c.a. și porniți proiectorul apăsând pe butonul de alimentare.



 În funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, deschideți App Store (iOS) sau Google Play (Android) și instalați aplicația HDCast Pro pe dispozitivul mobil.

Dacă utilizați un laptop, descărcați aplicația HDCast Pro de pe site-ul web www.optoma.com/hdcastpro.

3. Conectați o cheie hardware Wi-Fi (opțională) la proiector.





- SSID-ul proiectorului: HDCastPro_XXXXXXXX
- Parola Wi-Fi: XXXXXXXX



SSID-ul proiectorului și parola Wi-Fi diferă în funcție de cheia hardware Wi-Fi conectată.

Comenzile utilizatorului

5. Deschideți aplicația HDCast Pro pe dispozitivul portabil. Se deschide următorul ecran.

Android





6. Selectați HDMirror (Android) în meniu pentru a începe oglindirea ecranului dispozitivului portabil.



LAN_RJ45



- Pentru a conecta proiectorul prin LAN, utilizați un cablu Ethernet normal.
- Pentru a conecta proiectorul printr-o conexiune peer-to-peer (PC-ul este conectat direct la proiector), utilizați un cablu Ethernet de tip crossover.

Pentru simplitate și ușurință în utilizare, proiectorul Optoma vă oferă diverse funcții pentru conectare în rețea și administrare de la distanță.

Funcția LAN/RJ45 permite controlarea proiectorului printr-o rețea, pentru a gestiona de la distanță următoarele: pornirea și oprirea alimentării, luminozitatea și contrastul. De asemenea, pot fi obținute informații despre starea proiectorului, precum: sursa video, nivelul de sunet etc.



Funcționalități oferite de mufa LAN prin cablu

Proiectorul poate fi controlat printr-un PC (sau laptop) sau printr-un alt dispozitiv extern, prin intermediul portului LAN/RJ45. Dispozitivul respectiv trebuie să fie compatibil cu protocoalele Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron este o marcă comercială înregistrată a Crestron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- Extron este o marcă comercială înregistrată a Extron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- AMX este o marcă comercială înregistrată a AMX LLC din Statele Unite.
- JBMIA a aplicat pentru înregistrarea mărcii comerciale şi a siglei PJLink în Japonia, Statele Unite ale Americii şi alte țări.

Dispozitive externe acceptate

Acest proiector poate fi controlat prin utilizarea controlerului Crestron Electronics și a software-ului conex (de exemplu, RoomView[®]).

http://www.crestron.com/

Acest proiector este compatibil cu dispozitivele Extron.

http://www.extron.com/

Comenzile utilizatorului

Acest proiector este compatibil cu standardul AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Acest proiector acceptă toate comenzile PJLink Class1 (versiunea 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la diversele tipuri de dispozitive externe care pot fi conectate prin portul LAN/RJ45 și prin care se poate controla de la distanță proiectorul, dar și referitoare la comenzile acceptate pentru fiecare dispozitiv extern, contactați direct departamentul de Asistență-Service.

LAN_RJ45

 Conectați un cablu RJ45 la porturile RJ45 al proiectorului și al PCului (sau laptopului).



 Pe PC (laptop), selectați Start -> Panou de control -> Conexiuni în rețea.





 Faceți clic dreapta pe Conexiune de rețea locală și selectați Proprietăți.



4. În fereastra Proprietăți, selectați fila General și apoi Protocol internet (TCP/IP).



5. Faceți clic pe Proprietăți.

👃 Local Area Connection Properties	ĸ			
General Advanced				
Connect using:				
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure				
This connection uses the following items:				
🗹 📇 QoS Packet Scheduler 🔹	L			
Network Monitor Driver	L			
Internet Protocol (TCP/IP)	L			
	L			
	L			
Install Uninstall Properties				
Description	L			
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	L			
wide area network protocol that provides communication	L			
across diverse interconnected networks.	L			
	L			
Show icon in notification area when connected				
Notify me when this connection has limited or no connectivity				
	L			
OK Cancel	1			
	-			



Comenzile utilizatorului

6. Introduceți adresa IP și masca de subrețea și apoi apăsați pe OK.



- 7. Apăsați pe butonul (Menu) de pe proiector.
- 8. Selectați OSD-> Setări rețea-> LAN.
- 9. Când ajungeți la secțiunea Stare rețea, introduceți următoarele:
 - DHCP: Oprit
 - Adresă IP: 192.168.0.100
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
 - DNS2: 8.8.4.4
- 10. Apăsați (Enter) (Enter) pentru a confirma setările.
- 11. Deschideți un browser web (de exemplu, Microsoft Internet Explorer cu Adobe Flash Player 9.0 sau superior).
- 12. În bara de adresă, introduceți adresa IP: 192.168.0.100.

C Welcome to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer	
ttp://192.168.0.100/	- 49 × L
	B

ó.



13. Apăsați (Enter) (Enter).

cum urmează.



Pentru mai multe informații, accesați http://www.crestron.com.

Model: Optoma		Tool	Info Contact IT Help
Optoma			
Projector Information		Projector Statu	s
Projector Name Optoma WXGA	Power Status	Power On.	
Location	Source	Video	
Eimmuna Varsion	Display Mode Projection	Front	
MAC Address 00:50:41:7F:D4:40			
Resolution NTSC			
Lamp Hours 3	Brightness Mode	Bright	
Assigned to Optoma Projector	Error Status	0.No Error	
	exit		
CRESTRON			Expansion Options
Model: Optoma		Tool	Info Contact IT Help
Optoma			
Power Vol -	Mute V	+ 10	
Sources List			interface 27:27
VGA			
Video		Menu	A Re-Sync
			Teles N
			Cliffer
		AV mute	Source
Freeze Co	ntrast Brightness	Sharpness	
CRESTRON			Expansion Options
wodel Upioma		1001	mo Contact i Help
Optoma			
Creation Control	Projector		Licor Paceword
IR Address 102 169 8 7	ma Ordena MOVA		oser rassword
IP ID 7	tion	New Password	Enabled
Port 41794 Assigne	d to Optoma Projector	Confirm	
Send	Send		Send
DH	ICP Enabled		
IP Addr	ess 192.168.0.100		Admin Password
Subnet M Defend Oxfer	ask 255.255.255.0	New Deserv	Enabled
DNS Se	rver 192.168.0.1	New Password	
0.000		Contirm	Send
	Send		
	exit		
CRESTRON			Expansion Options

Proiectorul este acum configurat pentru administrarea de la

distanță. Informațiile pentru funcția LAN/RJ45 sunt afișate după



Comenzile utilizatorului

Funcția RS232 oferită prin Telnet

În plus față de interfața de conectare RS232 care permite controlul proiectorului prin comunicații de tip "Hyper-Terminal", există o metodă de control alternativă, așa numita interfață LAN/ RJ45.

<u>Ghid de inițiere rapidă pentru funcția "RS232 prin</u> <u>TELNET"</u>

Obțineți adresa IP a proiectorului, care va fi afișată pe ecran.

Asigurați-vă că laptopul/PC-ul poate accesa pagina web a proiectorului.

Asigurați-vă că funcția "Paravan de protecție Windows" a laptopului/PC-ului este dezactivată, pentru a nu interfera cu funcția "TELNET".

Administrator				
Internet	My Documents			
C E-mail	My Recent Documents 🔸			
Microsoft Office Outlook	问 My Pictures			
(Windows Media Player	赺 My Music			
OpenOffice.org Writer	😏 My Computer			
Set Program Access and Defaults	Control Panel			
	Set Program Access and Defaults			
MSN Explorer	Printers and Faxes			
Outlook Express	(2) Help and Support			
X Windows Messenger	>> Search			
All Programs 🕨	- 🖅 Run			
💋 Log Off 🛛 💽 Turn Off Computer				
🐮 Start 🧉 💽 😥 📶				

1. Start => Toate programele => Accesorii => Command Prompt.





- Introduceți comanda așa cum se afișează mai jos: telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (apăsați apoi tasta "Enter") (ttt.xxx.yyy.zzz: adresa IP a proiectorului)
- 3. În situația în care conexiunea Telnet este pregătită, utilizatorul poate utiliza comanda RS232 prin apăsarea tastei "Enter".

Modul de activare a funcției TELNET în Windows VISTA/7

În mod implicit, sistemul de operare Windows VISTA nu include funcția "TELNET". Cu toate acestea, utilizatorul poate activa această funcție prin accesarea secțiunii "Activare sau dezactivare caracteristici Windows".

1. Deschideți "Panou de control" în Windows VISTA.



2. Deschideți "Programe".





3. Selectați "Activare sau dezactivare caracteristici Windows".



4. Bifați opțiunea "Client Telnet" și apoi apăsați pe butonul OK.



Fișă de specificații pentru funcția "RS232 prin TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Port Telnet: 23 (pentru mai multe detalii, contactați agentul sau echipa de asistență).
- 3. Utilitar Telnet: Windows "TELNET.exe" (modul consolă).
- Deconectarea normală de la funcția de control RS232 prin Telnet: Închideți direct utilitarul Telnet din Windows după ce conexiunea TELNET este pregătită.

Limitarea 1 pentru funcția de control prin Telnet:există o limită de 50 de baiți pentru traficul de rețea al aplicației de control Telnet.

Limitarea 2 pentru funcția de control prin Telnet: există o limită de 26 de baiți pentru o comandă RS232 completă în cazul funcției de control prin Telnet.

Limitarea 3 pentru funcția de control prin Telnet: durata minimă până la următoarea comandă RS232 trebuie să fie mai mare de 200 ms.

(* În Windows XP, utilitarul "TELNET.exe" este integrat, astfel că apăsarea tastei Enter va genera un cod de tip "Carriage-Return" sau "New-Line".)



Depanare

Dacă întâmpinați probleme legate de proiector, consultați următoarele resurse de informații. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau centrul de service local.

Imagine

Pe ecran nu apare nicio imagine

- Asigurați-vă că toate cablurile și conexiunile de alimentare sunt cuplate corect, așa cum se descrie în secțiunea "Instalare".
- Asigurați-vă că pinii conectorilor nu sunt îndoiți sau rupți.
- Verificați dacă lampa de proiecție a fost montată ferm. Consultați secțiunea "Înlocuirea lămpii".
- Asigurați-vă că ați scos capacul de protejare a obiectivului și că proiectorul este pornit.

Imaginea nu este focalizată

- Asigurați-vă că ați scos capacul de protejare a obiectivului.
- Reglați inelul de focalizare al obiectivului proiectorului.
- Asigurați-vă că ecranul de proiecție se află la o distanță corespunzătoare față de proiector. Consultați paginile 17-23.

Imaginea este lărgită atunci când se afişează conținut DVD în format 16:9

- Atunci când redați un DVD anamorfic sau în format 16:9, proiectorul va afişa imaginea în formatul optim de 16: 9.
- Dacă redați un DVD cu formatul LBX, comutați formatul la LBX din OSD-ul proiectorului.
- Dacă redați un DVD cu formatul 4:3, este recomandat să schimbați formatul din OSD-ul proiectorului la opțiunea 4:3.
- Dacă imaginea este în continuare lărgită, va fi necesară ajustarea raportului de aspect. Consultați următoarele informații:
- Configurați raportul de aspect 16:9 (lat) pe playerul dvs. DVD.





Imaginea este prea mică sau prea mare

- Reglați maneta de zoom de pe obiectivul proiectorului.
- Mutați proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran.
- Apăsați pe (Menu) de pe panoul proiectorului, după care mergeți la "Afişare->Aspect Ratio" Încercați diferite setări.

Imaginea are marginile înclinate:

- Dacă este posibil, repoziționați proiectorul astfel încât să fie centrat pe ecran și să se afle sub partea inferioară a acestuia și folosiți funcția PureShift pentru a efectua ajustări asupra poziției imaginii.
- Utilizați funcția "Afișare->Corectare geometrică->Cor. Trapez. V" de pe OSD pentru a efectua o ajustare.

Imaginea este inversată

 Selectați "Sistem->Proiecție" din meniul OSD și ajustați direcția proiecției.

Altele

Proiectorul nu mai răspunde la nicio comandă

Dacă este posibil, opriți funcționarea proiectorului și apoi deconectați cablul de alimentare și așteptați cel puțin 20 de secunde înainte de a reporni alimentarea.

Lampa îşi pierde din intensitate din cauza arderii sau produce un sunet ciudat

Când lampa se apropie de finalul duratei de viaţă, aceasta îşi va reduce din intensitate ca urmare a arderii şi va începe să producă sunete puternice. Dacă se întâmplă acest lucru, proiectorul nu va mai porni până când înlocuiți modulul lămpii. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii" de la pagina 74.



Indicatorii LED pentru starea proiectorului

Mesaj	LED de alimentare O	LED de alimentare O	LED Temperatură O	LED Lampă
	(Rosu)	(Verde)	(Rosu)	(Rosu)
Stare Standby	**	0	0	0
Pornire (încălzire)	0	Strălucire oprit 0,5 s iluminare 0,5 s	0	0
Alimentare pornită și iluminare lampă	0	*	0	0
Oprire (răcire)	0	Strălucire oprit 0,5 s iluminare 0,5 s Revine la lumina roșie constantă atunci când se oprește ventilatorul de răcire	0	0
Reluare rapidă (dacă nu au trecut 100 de secunde)	0	Strălucire oprit 0,25 s iluminare 0,25 s	0	0
Eroare (lampă defectă)	Strălucire	0	0	*
Eroare (ventilator defect)	Strălucire	0	Strălucire	0
Eroare (temperatură peste limita maximă)	Strălucire	0	*	0






Stări ale LED-urilor

?Mesaje afişate pe ecran

- Ventilatorul s-a defectat: Funcționarea proiectorului se va opri în mod automat.
- Temperatură peste limita maximă:
 Funcționarea proiectorului se va opri în mod automat.
- Înlocuirea lămpii:

Lampa se apropie de finalul duratei de viață. Se recomandă înlocuirea.





originale.

Telecomandă

Dacă telecomanda nu funcționează:

- verificați ca unghiul în care utilizați telecomanda în raport cu proiectorul să se încadreze în intervalul ±15°, atât pe orizontală, cât și pe verticală;
- asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și proiector; intrați în raza de 7 m (23 ft) față de proiector;
- asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect;
- înlocuiți bateriile dacă acestea sunt consumate.



Înlocuirea lămpii

Proiectorul va detecta în mod automat durata de viață a lămpii. Când lampa se apropie de finalul duratei de viață, veți primi un mesaj de avertizare.



Când vedeți acest mesaj, contactați distribuitorul sau centrul de service local pentru a înlocui lampa cât mai curând posibil. Este recomandat să permiteți răcirea proiectorului timp de cel puțin 30 de minute înainte de a înlocui lampa.



Compartimentul lămpii este supraîncălzit! Permiteți răcirea acestuia înainte de a înlocui lampa!



Pentru a reduce riscul de rănire personală, nu scăpați pe jos modulul lămpii și nu atingeți becul acesteia. Becul se poate sparge și poate cauza răniri dacă este scăpat pe jos.





Română •











· Anexe



Procedură de înlocuire a lămpii:

- 1. Opriti alimentarea proiectorului apăsând pe butonul Power.
- 2. Permiteti proiectorului să se răcească timp de cel putin 30 de minute.
- 3. Deconectati cablul de alimentare.
- 4. Scoateti cele două suruburi de pe capacul compartimentului lămpii.
- 5. Scoateți capacul compartimentului lămpii. 2
- Deconectați conectorul pentru lampă.
- 7. Scoateti cele două suruburi din modulul lămpii. Ridicati mânerul modulului.
- 8. Trageți cu fermitate de mânerul modulului pentru a-l demonta. 6

Pentru a monta la loc modulul lămpii, parcurgeți în sens invers pașii de mai sus. În timpul instalării, aliniați modulul lămpi cu conectorul si asigurati-vă că acestea sunt la nivel pentru a evita eventualele deteriorări.

9. Porniți proiectorul și efectuați procedura "Reset lampă" după înlocuirea modulului lămpii.

Reset lampă: (i)Apăsați "Meniu" -> (ii)Selectați "Setari" -> (iii)Selectați "Setări lampă" ->(iv)Selectați "Reset lampă" -> (v)Selectati "Da".



Atentie:

Conectorul pentru lampă trebuie să fie instalat la același nivel cu baza conectorului, conform ilustrației de mai jos. Un spațiu liber între conectorul pentru lampă și baza conectorului va cauza deteriorarea proiectorului. În imaginile următoare sunt ilustrate instalările corecte și incorecte ale conectorului pentru lampă.







Rezoluții compatibile

Semnal	Rezolutie	Sincroni- zare pe orizonta- lă (KHz)	Sincroni- zare pe verticală (Hz)	COMPONEN- TE	VGA (analo- gic)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (digital)
	720 x 400	31,5	70,1		0	0
	640 x 480	31,5	60	—	0	0
	640 x 480	35	66,667		0	0
	640 x 480	37,86	72,8	_	0	0
	640 x 480	37,5	75		0	0
	640 x 480	43,3	85		0	0
VESA	640 x 480	61,9	119,5		0	0
	800 x 600	37,9	60,3	_	0	0
	800 x 600	46,9	75		0	0
	800 x 600	48,1	72,2		0	0
	800 x 600	53,7	85,1		0	0
	800 x 600	76,3	120		0	0
	832 x 624	49,722	74,546		0	0
	1024 x 768	48,4	60		0	0
	1024 x 768	56,5	70,1		0	0
VESA	1024 x 768	60,241	75,02		0	0
VLOA	1024 x 768	60	75		0	0
	1024 x 768	68,7	85		0	0
	1024 x 768	97,6	120	—	0	0
	1152 x 864	68,68	75,06		0	0
	1280 x 720	45	60	—	0	0
	1280 x 720	90	120		0	0
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	_	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9		0	0
	1280 x 800	49,7	59,8		0	0
	1280 x 800	62,8	74,9		0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9		0	0
	1280 x 1024	64	60		0	0
	1280 x 1024	80	75		0	0
VESA	1280 x 1024	91,1	85	_	0	0
-	1280 x 960	60	60		0	0
	1280 x 960	85,9	85	_	0	0
	1366 x 768	47,7	60		0	0
	1400 x 1050	65,3	60		0	0
	1440 x 900	55,9	59,9		0	0
	1440 x 900	70,6	75		0	0
	1600 x1200	75	60	—	0	0
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	_	0	0
	1680 x1050	65,29	59,95	—	0	0
	1920 x 1080	67,5	60		0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	—	0	0



Semnal	Rezolutie	Sincroni- zare pe orizonta- lă (KHz)	Sincroni- zare pe verticală (Hz)	COMPONEN- TE	VGA (analo- gic)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (digital)
	640 x 480	35	66,7	—	0	0,
Apple	832 x 624	49,7	74,5	_	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	_	0	0
	1152 x870	68,7	75,1	_	0	0
	480i	15,734	60	0	_	0
SDIV	576i	15,625	50	0	_	0
	576p	31,3	50	0	_	0
EDIV	480p	31,5	60	0	_	0
	720p	37,5	50	0	_	0
	720p	45	60	0	_	0
	1080i	33,8	60	0	_	0
	1080i	28,1	50	0	_	0
HDTV	1080p	27	24	0	_	0
	1080p	28	25	0	_	0
	1080p	33,7	30	0	_	0
	1080p	56,3	50	0	_	0
	1080p	67,5	60	0	_	0

Anexe

Tabel cu compatibilitatea video True 3D

Rezoluții de intrare	Sincro	onizare la intra	are
Intrare HDMI 1.4a 3D	1280 x 720p la frecvența de 50 Hz	Top - and – Bo	ottom
	1280 x 720p la frecvența de 60Hz	Top - and – Bo	ottom
	1280 x 720p la frecvența de 50 Hz	Frame packing	9
	1280 x 720p la frecvența de 60Hz	Frame packing	9
	1920 x 1080i la frecvența de 50 Hz	Side- by-Side	(jumătate)
	1920 x 1080i la frecvența de 60Hz	Side- by-Side	(jumătate)
1920 x 1080p la frecventa de 24 Hz		Top - and – Bottom	
	1920 x 1080p la frecvența de 24 Hz	Frame packing	
HDMI 1.3	1920 x 1080i la frecvența de 50 Hz 1920 x 1080i la	Side- by-Side (jumătate)	Modul SBS este activat
	1280 x 720p la frecvența de 50 Hz 1280 x 720p la	-	
	1920 x 1080i la frecvența de 50 Hz	Top - and - Bottom	Modul TAB este activat
	1920 x 1080i la frecvența de 60Hz	-	
	1280 x 720p la frecvența de 50 Hz	-	
	frecvența de 60Hz		
	480i	HQFS	Formatul 3D este Frame sequential

- Dacă semnalul de intrare 3D este 1080p la frecvenţa de 24 Hz, DMD-ul ar trebui să fie reia redarea în modul 3D.
- Semnalul 1080i la frecvența de 25 Hz şi semnalul 720p la frecvența de 50 Hz vor fi redate la frecvența de 100 Hz; alte moduri de sincronizare 3D vor fi redate la frecvența de 120 Hz.





Comenzi și listă de funcții pentru protocolul RS232

Alocări ale pinilor conexiunii RS232 (pe partea proiectorului)



Nr. pin	Nume	Intrare/leșire (pe partea proiecto- rului)
1	NC	_
2	RXD	Intrare
3	TXD	leșire
4	NC	_
5	NC	_
6	NC	_
7	RS232	RTS
8	RS232	CTS
9	NC	



Listă de funcții pentru protocolul RS232

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
		System Auto Send	a=0 Standby Mode a=1 Warming up a=2 Cooling Down a=3 Out of Range a=4 Lamp Fail (LED Fail) a=5 Thermal Switch Error a=6 Fan Lock a=7 Over Temperature a=8 Lamp Hours Running Out a=9 Cover Open a=10 Lamp Ignite Fail a=11 Format Board Power On Fail a=12 Color Wheel Unexpected Stop a=13 // a=14 FAN 1 Lock a=15 FAN 2 Lock a=16 FAN 3 Lock a=17 FAN 4 Lock a=18 FAN 5 Lock a=19 LAN fail then restart a=20 LD Iower than 60% a=21 LD NTC (1) Over Temperature a=23 High Ambient Temperature a=24 Svstem Ready
-XX1311	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D 7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	a=2 XGA a=3 WXGA a=5 WUXGA" a = 0 None a = 2 VGA a = 7 HDMI1 a = 8 HDMI2 a = 13 Network Display a = 14 USB Display a = 17 Multimedia
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Software Version	dddd = Software Version
-XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	a = 0 None a = 1 Presentation a = 2 Bright a = 3 Cinema a = 4 sRGB a = 5 User a = 7 Blackboard a = 9 3D a = 10 DICOM SIM. a = 12 BlackBoard



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	a = 0 Off a = 1 On	σ
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	aaa can be -50~ + 50	ân
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	aaa can be -50~ + 50	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	aa=0 None aa=1 4:3 aa=2 16:9 aa=3 16:10 aa=5 LBX aa=6 Native aa=7 Auto	₽ ₽
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	a=0 Standard a=1 Cool a=2 Cold a=3 Warm	
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	a=0 Front-Desktop a=1 Rear-Desktop a=2 Front-Ceiling/ a=3 Rear-Ceiling	
~XX353 1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Serial number	a= serial number string]
~XX354 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	Closed Captioning	a = 0 Off a = 1 CC1 a = 2 CC2	
~XX355 1	7E 30 30 33 35 35 20 31 0D	AV Mute	a = 0 Off a = 1 On	1
~XX356 1	7E 30 30 33 35 36 20 31 0D	Mute	a = 0 Off a = 1 On	1
~XX357 1	7E 30 30 33 35 37 20 31 0D	LAN FW version	eeeee = Software Version	
~XX358 1	7E 30 30 33 35 38 20 31 0D	Current Watt	aaaa=0000~9999	1
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information 1	a = Power Status a=0 Power Off a=1 Power On b = Lamp Hour (LED Hours) bbbbb Lamp Hour (LED Hours) c = Input Source cc=00 None cc=01 DVI cc=02 VGA1 cc=03 VGA2 cc=04 S-Video cc=05 Video cc=05 Video cc=06 BNC cc=07 HDMI1 cc=08 HDMI2 cc=09 Wireless	



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
			cc=11 Flash drive
			cc=12 Network Display (Presenter)
			cc=13 LISB Display
			cc-14 HDWI3
			cc=15 DisplayPort
			cc=16 HDBase I
			d = Firmware Version
			dddd Firmware Version
			e = Display mode
			ee=00 None
			ee=01 Presentation
			ee=02 Bright
			ee=03 Cinema
			ee=04 sRGB\Reference\Standard
			ee=05 User(1)
			ee=06 User2
			ee=07 Blackboard
			ee=08 Classroom
			ee=09 3D
			ee=10 DICOM SIM.
			ee=11 Film
			ee=12 Game
			ee=13 Cinema
			ee=14 Vivid
			ee=15 ISF Day
			ee=16 ISF Night
			ee=17 ISF 3D
			ee=18 Blending
			ee=21 HDR
~XX150 4	7E 30 30 31 35 30 20 34 0D	- Resolution	a = string (e.g. Ok1920x1080)
~XX150 5	7E 30 30 31 35 30 20 35 0D	- Signal Format	a = string
~XX150 16	7E 30 30 31 35 30	Standby Power	a=1 Active
	20 31 36 0D	Mode	a=0 Eco.
XX4E0.47	75 20 20 24 25 20	DUCD	
~~~~	20 31 37 0D		
~XX150 19	7E 30 30 31 35 30 20 31 39 0D	Refresh rate	a = string (Refresh rate e.g. Ok60Hz)
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	LAN Settings / Network State	"a=0 Disconnected a=1 Connected"
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	LAN Settings /IP Address	
~XX451 1	7E 30 30 34 35 31	WLAN Settings /	a=0 Disconnected
	20 31 0D	Network State	a=1 Connected"
~XX451 2	7E 30 30 34 35 31 20 32 0D	WLAN Settings /IP Address	return IP
~XX451 3	7E 30 30 34 35 31 20 33 0D	WLAN Settings / SSID	return SSID
~XX555 1	7E 30 30 35 35 35	LAN MAC Addrose	return SSID
	20 31 0D		



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX555 2	7E 30 30 35 35 35 20 32 0D	WLAN MAC Address	return SSID
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hour Total	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 3	7E 30 30 31 30 38 20 33 0D	Lamp Hour (Bright)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 4	7E 30 30 31 30 38 20 34 0D	Lamp Hour (Eco.)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 5	7E 30 30 31 30 38 20 35 0D	Lamp Hour (Dynamic)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 6	7E 30 30 31 30 38 20 36 0D	Lamp Hour (Eco+)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX543 1	7E 30 30 35 34 33 20 31 0D	H Image Shift	a=%
~XX543 2	7E 30 30 35 34 33 20 32 0D	V Image Shift	a=%
~XX543 3	7E 30 30 35 34 33 20 33 0D	V Keystone	a=%
~XX543 4	7E 30 30 35 34 33 20 34 0D	H Keystone	a=%
~XX544 1	7E 30 30 35 34 34 20 31 0D	Security Timer Month	a = 00~12
~XX544 2	7E 30 30 35 34 34 20 32 0D	Security Timer Day	a = 00~30
~XX544 3	7E 30 30 35 34 34 20 33 0D	Security Timer Hour	a = 00~24
~XX558 1	7E 30 30 35 35 38 20 31 0D	Projector ID	a=%
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power On	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power Off	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power On with Password	nnnn=password ~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Re-sync	
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D	AV Mute	Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	66c (0/2 for backward compatible)
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D	Up	
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D	Left	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D	Enter (for projection MENU)	

Anexe

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	Right	
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D	Down	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D	V Keystone +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	V Keystone -	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D	Volume -	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	Volume +	
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D	Brightness	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D	Menu	
~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D	Zoom	
~XX140 28	7E 30 30 31 34 30 20 32 38 0D	Contrast	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D	Source	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX313 1	7E 30 30 33 31 33 20 31 0D	Information menu	On
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D	Information menu	Off (0/2 for backward compatible)
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Input Source Direct Commands	HDMI 1
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D	Input Source Direct Commands	VGA
~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0D	Input Source Direct Commands	HDMI 2
~XX12 18	7E 30 30 31 32 20 31 38 0D	Input Source Direct Commands	Network Display(Presenter)
~XX12 19	7E 30 30 31 32 20 31 39 0D	Input Source Direct Commands	USB display
~XX12 23	7E 30 30 31 32 20 32 33 0D	Input Source Direct Commands	Multimedia
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D	Display Mode	Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D	Display Mode	Cinema
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D	Display Mode	sRGB / Reference / Standard(Proscene)
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D	Display Mode	User/ User 1
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D	Display Mode	Blackboard
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D	Display Mode	3D
~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 31 33 0D	Display Mode	DICOM SIM.



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX46 n	7E 30 30 34 36 20 a 0D	Brightness -	n=1
~XX46 n	7E 30 30 34 36 20 a 0D	Brightness +	n=2
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX47 n	7E 30 30 34 37 20 a 0D	Contrast -	n=1
~XX47 n	7E 30 30 34 37 20 a 0D	Contrast +	n=2
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
~XX44 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Tint	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX45 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color / Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Green Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Blue Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Green Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Blue Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX517 1	7E 30 30 35 31 37 20 31 0D	RGB Gain/Bias Reset	Reset
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)

Anexe

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX337 n	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /R n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /G n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /B n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma /Film	Film
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D	Gamma /Video	Video
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D	Gamma /Graphics	Graphics
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D	Gamma / PC(Standard)	PC (Standard)
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D	Gamma	1.8
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D	Gamma	2
~XX35 12	7E 30 30 33 35 20 31 32 1D	Gamma	2.4
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm (D55)
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Standard (D65)
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D	Color Temp.	Cool (D75)
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D	Color Temp.	Cold (D83)
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D	Color Space	RGB \ RGB (0-255)*
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D	Color Space	RGB (16 - 235)*
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D	Color Space	YUV
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3 (4:3-1)
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D	Format	16:9-I/16:9
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D	Format	16:9-II / 16:10 (WXGA)



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D	Format	LBX
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D	Format	Native
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D	Format	AUTO
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom Pan and Scan	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX540 n	7E 30 30 35 34 30 20 a 0D	H Image Shift -	
~XX540 n	7E 30 30 35 34 30 20 a 0D	H Image Shift +	
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX541 n	7E 30 30 35 34 31 20 a 0D	V Image Shift -	
~XX541 n	7E 30 30 35 34 31 20 a 0D	V Image Shift +	
~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners	top-left (right+)
~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D	Four corners	top-left (left+)
~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D	Four corners	top-left (up +)
~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D	Four corners	top-left (down +)
~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	Four corners	top right (right +)
~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D	Four corners	top right (left +1)
~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D	Four corners	top right (up +1)
~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D	Four corners	top right (down +1)
~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	Four corners	Bottom-left (right+)
~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D	Four corners	Bottom-left(left+)
~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D	Four corners	Bottom-left(Up+)
~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D	Four corners	Bottom-left(down+)
~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	Four corners	Bottom-right (right+)
~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D	Four corners	Bottom-right(left+)
~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D	Four corners	Bottom-right(Up+)

Anexe

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D	Four corners	Bottom-right(down+)
~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D	3D Mode	Off (0/2 for backward compatible)
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D	3D Mode	IR
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync. Invert	On
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync. Invert	Off
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D	3D->2D	L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D	3D->2D	R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D	3D Format	SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D	3D Format	Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D	3D Format	Frame Sequential
~XX405 8	7E 30 30 34 30 35 20 38 0D	3D Format	Off
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D	Language	German
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D	Language	French
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D	Language	Italian
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D	Language	Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D	Language	Portuguese
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D	Language	Polish
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D	Language	Dutch
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D	Language	Swedish
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D	Language	Norwegian/Danish
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D	Language	Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D	Language	Greek
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D	Language	Traditional Chinese
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D	Language	Simplified Chinese





RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D	Language	Japanese	
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D	Language	Korean	ână
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D	Language	Russian	3
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D	Language	Hungarian	]٣
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D	Language	Czech	
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D	Language	Arabic	
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D	Language	Thai	1
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D	Language	Turkish	1
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D	Language	Farsi	
~XX70 24	7E 30 30 37 30 20 32 34 0D	Language	Danish	1
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 35 0D	Language	Vietnamese	1
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 36 0D	Language	Indonesian	
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0D	Language	Romanian	1
~XX70 28	7E 30 30 37 30 20 32 38 0D	Language	Slovakian	1
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop	
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D	Projection	Rear-Desktop	1
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D	Projection	Front-Ceiling	1
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Rear-Ceiling	
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left	
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D	Menu Location	Top Right	1
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D	Menu Location	Centre	]
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D	Menu Location	Bottom Left	
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Bottom Right	1
~XX90 1	7E 30 30 39 30 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 30 20 30 0D	Screen Type	16:9	]
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Signal	Automatic On	]
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D	Signal	Automatic Off	
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal	

## Anexe

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D	Signal	Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal	
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D	Signal	H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing	
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D	Signal	V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing	
~XX77 ~nnnnnn	7E 30 30 37 37 20 a 0D	Security Timer	a= mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=33 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)	
~XX537 n	7E 30 30 35 33 37 20 a 0D	Security Timer	Month n = 00 (a=30 30) ~ 12 (a=31 32)	
~XX538 n	7E 30 30 35 33 38 20 a 0D	Security Timer	Day n = 00 (a=30 30) ~ 30 (a=33 30)	
~XX539 n	7E 30 30 35 33 39 20 a 0D	Security Timer	Hour n = 00 (a=30 30) ~ 24 (a=32 34)	
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)	
~XX310 1	7E 30 30 33 31 30 20 31 0D	Internal Speaker	On	
~XX310 0	7E 30 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D	Mute	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume (Audio)	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)	
~XX94 1	7E 30 30 39 34 20 31 0D	SRS	On	
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D	Logo	User	
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D	Logo	Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture		
~XX85 1	7E 30 30 38 35 20 31 0D	Zoom / Focus	Lock	
~XX85 2	7E 30 30 38 35 20 32 0D	Zoom / Focus	Unlock	
~XX85 3	7E 30 30 38 35 20 33 0D	Zoom	Lock	
~XX85 4	7E 30 30 38 35 20 34 0D	Zoom	Unlock	
~XX85 5	7E 30 30 38 35 20 35 0D	Focus	Lock	
~XX85 6	7E 30 30 38 35 20 36 0D	Focus	Unlock	
~XX307 1	7E 30 30 33 30 37 20 31 0D	Zoom	Zoom +	
~XX307 2	7E 30 30 33 30 37 20 32 0D	Zoom	Zoom -	
~XX308 1	7E 30 30 33 30 38 20 31 0D	Focus	Foucs+	



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX308 2	7E 30 30 33 30 38 20 32 0D	Focus	Focus -	
~XX450 1	7E 30 30 34 35 30 20 31 0D	WLAN Settings / WLAN	WLAN Settings / On WLAN	
~XX450 0	7E 30 30 34 35 30 20 30 0D	WLAN Settings / WLAN	Off (0/2 for backward compatible)	3
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	Crestron	On	۱ <u>۳</u>
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 30 0D	Crestron	Off	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D	Extron	On	
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off	
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D	PJ Link	On	
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJ Link	Off	
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	AMX Device Discovery	On	
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	Telent	On	
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telent	Off	1
~XX459 1	7E 30 30 34 35 39 20 31 0D	HTTP	On	]
~XX459 0	7E 30 30 34 35 39 20 30 0D	HTTP	Off	]
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	High Altitude	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On	
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Information Hide	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On	
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Keypad Lock	Off (0/2 for backward compatible)	
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	On	
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Lock	Off	]
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	]
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	Test Pattern	Grid (White)	
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D	Test Pattern	White	]
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off	1
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D	IR Function	On	1

Anexe

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX104 0	7E 30 30 31 30 34 20 30 0D	Background Color	None
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	Background Color	Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D	Background Color	Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D	Background Color	Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D	Background Color	White
~XX104 6	7E 30 30 31 30 34 20 36 0D	Background Color	Gray
~XX104 7	7E 30 30 31 30 34 20 37 0D	Background Color	Logo
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Direct Power On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	Direct Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	Signal Power On	On
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	Signal Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) (30 minutes for each step).
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D	Sleep Timer Repeat	Off (0/2 for backward compatible)
~XX507 1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D	Sleep Timer Repeat	On
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D	Quick Resume	On
~XX115 0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D	Quick Resume	Off (0/2 for backward compatible)
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	Power Mode (Standby)	Active
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D	Power Mode (Standby)	Eco. (<0.5W)
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D	Lamp Reminder	Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Brightness Mode	Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D	Brightness Mode	Eco.
~XX110 3	7E 30 30 31 31 30 20 33 0D	Brightness Mode	Eco+
~XX110 4	7E 30 30 31 31 30 20 34 0D	Brightness Mode	Dynamic
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset (Reset to Default)	
~XX112 ~nnnn	7E 30 30 31 31 32 20 a 0D	Reset (Reset to Default) with password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX506 0	7E 30 30 35 30 36 20 30 0D	Wall Color	Off	
~XX506 7	7E 30 30 35 30 36 20 37 0D	Wall Color	Light Yellow	ân
~XX506 3	7E 30 30 35 30 36 20 33 0D	Wall Color	Light Green	E S
~XX506 4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D	Wall Color	Light Blue	]٣
~XX506 5	7E 30 30 35 30 36 20 35 0D	Wall Color	Pink	Ā.,
~XX506 6	7E 30 30 35 30 36 20 36 0D	Wall Color	Gray	]
~XX510 0	7E 30 30 35 31 30 20 30 0D	Audio Out	Off	]
~XX510 1	7E 30 30 35 31 30 20 31 0D	Audio Out	On	
~XX511 0	7E 30 30 35 31 31 20 30 0D	HDMI Link	Off	]
~XX511 1	7E 30 30 35 31 31 20 31 0D	HDMI Link	On	]
~XX512 0	7E 30 30 35 31 32 20 30 0D	Inclusive of TV	No	
~XX512 1	7E 30 30 35 31 32 20 31 0D	Inclusive of TV	Yes	
~XX513 1	7E 30 30 35 31 33 20 31 0D	Power On Link	Mutual	]
~XX513 2	7E 30 30 35 31 33 20 32 0D	Power On Link	PJ> Device	
~XX513 3	7E 30 30 35 31 33 20 33 0D	Power On Link	Device> PJ	
~XX514 0	7E 30 30 35 31 34 20 30 0D	Power Off Link	Off	]
~XX514 1	7E 30 30 35 31 34 20 31 0D	Power Off Link	On	
~XX515 0	7E 30 30 35 31 35 20 30 0D	Menu Timer	Off	
~XX515 1	7E 30 30 35 31 35 20 31 0D	Menu Timer	5sec	
~XX515 3	7E 30 30 35 31 35 20 33 0D	Menu Timer	10sec	
~XX526 n	7E 30 30 35 32 36 20 a 0D	Menu Transparency	n = 0 (a=30) ~ 9 (a=39)	
~XX516 1	7E 30 30 35 31 36 20 31 0D	Four corners reset	Reset	
~XX518 1 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 31 20 a 0D	Input Name	HDMI1 (a= 7E +nnnnnnnnn)	
~XX518 6 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 36 20 a 0D	Input Name	HDMI2/MHL (a= 7E +nnnnnnnnn)	]
~XX518 8 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 38 20 a 0D	Input Name	VGA (a= 7E +nnnnnnnnn)	
~XX518 19 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 31 39 20 a 0D	Input Name	Network Display (a= 7E +nnnnnnnn)	
~XX518 20 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 32 30 20 a 0D	Input Name	USB Display (a= 7E +nnnnnnnnn)	
~XX518 21 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 32 31 20 a 0D	Input Name	Multimedia (a= 7E +nnnnnnnnn)	



Notă

## **Comenzi Telnet**

- Port:se oferă suport pentru 3 porturi, și anume 23/1023/2023
- Conexiuni multiple: proiectorul poate primi comenzi în acelaşi timp de la porturi diferite.
- Formatul comenzilor: respectați formatul pentru comenzile RS232 (sunt acceptate atât formatul ASCII, cât și formatul HEX).

Cod mufă	ll Proie	D ector	ID comandă		Spațiu	Variabilă	Carriage Return	
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

Răspuns la comenzi: respectați mesajul de retur RS232.

 Pentru rezoluția de ecran lat (WXGA), compatibilitatea depinde de modelul de notebook/PC.

## Comenzi AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- Nr. port: 9131
- Fiecare din informațiile de transmisie UDP de mai jos sunt actualizate la aproximativ 40 de secunde

Comandă	Descriere	Observație (parametru)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device- SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector



Română

Comandă	Descriere	Observație (parametru)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major. minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0

Pentru rezoluția de ecran lat (WXGA), compatibilitatea depinde de modelul de notebook/PC.



- Această funcție AMX are unicul rol de a oferi suport pentru serviciul AMX Device Discovery.
- Informațiile transmisiei pot fi trimise numai prin interfețe valide.
- Atât interfața LAN, cât și interfața Wireless LAN pot fi acceptate în același timp.
- Dacă s-a utilizat utilitarul "Beacon Validator". Citiți cu atenție informațiile de mai jos.

### Comenzi PJLink™ acceptate

Tabelul de mai jos cuprinde comenzile pentru controlarea proiectorului utilizând protocolul PJLink™.

Comandă	Descriere	Observație (parametru)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

### Comandă Descriere Observații (Parametru)



Comandă	Descriere	Observație (parametru)	
INPT?	Inquiry about input	12 = VGA2	
	switching	13 = Component	
		14 = BNC	
		21 = VIDEO	
		22 = S-VIDEO	
		31 = HDMI 1	
		32 = HDMI 2	
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable	
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable	
ERST?	Inquiry about the error	1st byte: Fan error, 0 or 2	
	state	2nd byte: Lamp error, 0 to 2	
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2	
		4th byte: Cover open error, 0 or 2	
		5th byte: Filter error, 0 or 2	
		6th byte: Other error, 0 or 2	
		0 to 2 mean as follows:	
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error	
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)	
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on	
INST?	Inquiry about the	The following value is returned.	
	available inputs	"11 12 21 22 31 32"	
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView	
		Setup window is returned	
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.	
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.	
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.	
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.	



Acest proiector se conformează pe deplin cu specificațiile BMIA PJLink™ Clasa 1. Acesta acceptă toate comenzile definite de către PJLink™ Clasa 1, iar conformitatea a fost verificată cu versiunea 1.0 a specificațiilor standard PJLink™.



## Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.

▶ Crestron RoomView Connected™

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc.

URL http://www.crestron.com

URL http://www.crestron.com/getroomview/



## Instalare pe tavan

- 1. Pentru a preveni deteriorarea proiectorului, utilizați pachetul de montare Optoma recomandat pentru instalare.
- Dacă doriți să utilizați un suport de montare pe tavan de la un furnizor terţ, asigurați-vă că şuruburile folosite pentru ataşarea suportului de montare la proiector întrunesc următoarele specificaţii:
  - tip şurub: M4
  - Iungime maximă şurub: 11 mm
  - Iungime minimă şurub: 9 mm







Rețineți că deteriorările rezultate în urma unei instalări incorecte vor duce la anularea garanției.



- Dacă achiziţionaţi un suport de montare pe perete de la o altă companie, asiguraţivă că folosiţi şuruburi cu dimensiuni corespunzătoare. Dimensiunea şuruburilor diferă în funcţie de tipul suportului de montare. Aceasta depinde de dimensiunea plăcii.
- Asigurați o distanță de minimum 10 cm între tavan şi partea inferioară a proiectorului.
- Evitați instalarea proiectorului în apropierea unei surse de căldură.





## Birouri globale Optoma

Pentru service și asistență, contactați biroul dvs. local.

SUA	
3178 Laurelview Ct.,	Tel.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, SUA	Fax: 510-897-8601
www.optomausa.com	Service: <u>services@optoma.com</u>
Canada	
3178 Laurelview Ct.,	Tel.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, SUA	Fax: 510-897-8601
www.optoma.ca	Service: <u>services@optoma.com</u>
America Latină	
3178 Laurelview Ct.	Tel.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, SUA	Fax: 510-897-8601
www.optoma.com.br	www.optoma.com.mx
Europa	
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills	
Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ	
Marea Britanie	Tel: +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu	Fax: +44 (0) 1923 691 888
Tel. service: +44 (0)1923 691865	Service: <u>service@tsc-europe.com</u>
Benelux BV	
Randstad 22-123	Tel.: +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere	Fax: +31 (0) 36 548 9052
Tările de ios	
www.optoma.nl	
Franta	
Bâtiment F	Tel : +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant	Fax: +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, Franța	Service: <u>savoptoma@optoma.fr</u>
Spania	
C/ José Hierro,36 Of. 1C	Tel.: +34 91 499 06 06
28522 Rivas VaciaMadrid,	Fax: +34 91 670 08 32
Spania	
Germania	
Wiesenstrasse 21 W	Tel.: +49 (0) 211 506 6670

D40549 Düsseldorf,

Tel.: +49 (0) 211 506 6670 Fax: +49 (0) 211 506 66799

## Anexe

Service: info@optoma.de

### Scandinavia

Germania

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvegia Căsuța poștală 9515 3038 Drammen Norvegia Tel.: +47 32 98 89 90 Fax: +47 32 98 89 99 Service: info@optoma.no

### Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,	Tel: +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,	Fax: +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.	Service: <u>services@optoma.com.tw</u>
www.optoma.com.tw	asia.optoma.com

### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong Tel : +852-2396-8968 Fax: +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

### Japonia

東京都足立区綾瀬 3-25-18 株式会社オーエス Tel.: +86-21-62947376 Fax: +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

コンタクトセンター:0120-380-495 Service: info@os-worldwide.com http://www.os-worldwide.com/

### Coreea

WOOMI TECH.CO.,LTD.	
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,	Tel.: +82+2+34430004
seoul,135-815, COREEA	Fax: +82+2+34430005





## Note privind reglementările și siguranța

Această anexă cuprinde notele generale referitoare la proiector.

## Notă FCC

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite au rolul de a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintrun mediu de instalare rezidențial. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie sub formă de frecvență radio dacă nu este instalat și utilizat în acord cu instrucțiunile. De asemenea, dispozitivul poate cauza interferențe dăunătoare în raport cu comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe în anumite medii de instalare. În cazul în care acest dispozitiv cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, interferențe care pot fi determinate prin oprirea și repornirea dispozitivului, utilizatorului i se recomandă să corecteze interferențele aplicând una sau mai multe din următoarele măsuri:

- reorientarea sau repoziționarea antenei receptoare;
- mărirea distanței dintre dispozitiv şi receptor;
- conectarea dispozitivului la o priză care aparține unui alt circuit decât cel la care este conectat receptorul;
- consultarea reprezentantului sau unui tehnician cu experiență în domeniul radio/televiziunii pentru obținerea asistenței.

### Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie să se facă prin utilizarea cablurilor ecranate, pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul FCC.

### Atenție

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către producător pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a utiliza proiectorul, drept care este acordat de către Federal Communications Commission.





Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC. Utilizarea face obiectul următoarelor două condiții:

- 1.acest dispozitiv poate cauza interferențe dăunătoare; și
- 2.acest dispozitiv trebuie să accepte toate interferențele primite, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

### Notă: Pentru utilizatorii din Canada

Acest aparat digital din clasa B este conform cu norma ICES-003 din Canada.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### *Declarație de conformitate pentru țările din UE*

- Directiva EMC 2014/30/EU (inclusiv amendamentele la aceasta)
- Directiva 2014/35/EU privind tensiunile reduse
- Directiva 1999/5/EC privind R & TTE (dacă aparatul are funcție de transmitere prin radio-frecvență)
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Energy Related Products (ErP) Directive 2009/125/EC

### Instrucțiuni privind casarea



Nu aruncați acest dispozitiv electronic împreună cu alte resturi menajere atunci când nu mai aveți nevoie de acesta. Pentru a reduce la minimum poluarea și pentru a asigura o protecție maximă a mediului înconjurător, vă recomandăm să reciclați acest produs.

