## Inhoudsopgave

Gebruiksinstructies	
Veiligheidsinformatie	3
Class B uitstoot beperkingen	3
Belangrijke veiligheidsinstructie	3
RISICOGROEP 2	4
Voorzorgsmaatregelen	5
Waarschuwingen m.b.t. veiligheid van de ogen	7
Inleiding	
Draduatkanmarkan	Q
I IOUUCIKEIIIIEIKEII Pakkotovorgicht	0
Productenoverzicht.	10
Configuratioschorm	10
Achteraanzicht	
Afstandsbediening	
	14
Installatie	14
De projector aansluiten	14
Op Computer / Notebook aansluiten	14
Op Videobronnen aansluiten	
De optionele lens installeren of verwijderen	16
De bestaande lens van de projector verwijderen	
De nieuwe lens installeren	
De projector aan- en uitzetten	
De projector aanzetten	
De Projector utzetten	
Het heeld van de projector compassen	
De hoogte van de projector aanpassen	,∠1 21
Genroiecteerde afheeldingspositie met Schuifhendel voor lens hiistellen	21
De verticale beeldpositie aanpassen	
De horizontale beeldpositie aanpassen	
Schuifhendel voor lens-bereikdiagram	24
De Zoom / Focus aanpassen	25
De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (XGA)	
De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (WUXGA)	
De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (1080P)	
Gebruikersbesturingen	32
Configuratiescherm	32
Afstandsbediening	33
Op het scherm weergegeven menuteksten	35
Bediening	35
Menustructuur	
Beeld	
Weergave	44
Instelling	47
Opties	60
LÂN_RJ45	69

## Inhoudsopgave

Aanhangsels	79
Scherm Probleemoplossen	79
Beeldproblemen	79
Pauzeringsproblemen	
HDMI V & A	
Projectorstatus-indicatie	
Problemen met de afstandsbediening	
Audioproblemen	
De lamp vervangen	
De projector reinigen	
De lens reinigen	
De behuizing reinigen	
Compatibiliteitsmodi	
Videocompatibiliteit	
Detailbeschrijving videotiming	
Computercompatibiliteit - VESA-normen	
RS232-opdrachten	
Functielijst RS232-protocol	93
Telnet-opdrachten	97
AMX Device Discovery opdrachten	97
Ondersteunde opdrachten voor PJLink™	
Trademarks	
Plafondinstallatie	
Wereldwijde kantoren Optoma	
Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen	
Bedieningsomstandigheden	105

### Gebruiksinstructies

### Veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING: STEL DE PROJECTOR NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOT OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. BINNEN DE BEHUIZING BESTAAT ER GEVAARLIJKE HOGE SPANNING. OPEN DE KAST NIET. LAAT ONDERHOUD ALLEEN OVER AAN GEKWALIFICEERDE

ONDERHOUDSMONTEURS.

#### Class B uitstoot beperkingen

Dit Class B-digitale apparatuur voldoet aan alle vereisten van de Canadese Interference-Causing Equipment Regulations.

#### Belangrijke veiligheidsinstructie

- 1. Lees deze instructies voordat u deze projector gebruikt.
- 2. Bewaar deze instructies om later te raadplegen.
- 3. Volg alle aanwijzingen op.
- 4. Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant :
  - A. **Blokkeer geen ventilatieopeningen**. Voor een betrouwbare werking van de projector en om hem tegen oververhitting te beschermen, zet u de projector in positie in een locatie waarmee de ventilatie niet wordt belemmerd. Bijvoorbeeld, plaats de projector niet op een bed, bank, vloerkleed of vergelijkbare oppervlakte waarmee ventilatieopeningen kunnen worden geblokkeerd. Zet het niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of andere kast waardoor er geen lucht meer door zijn ventilatieopeningen zou kunnen vloeien.
  - B. Gebruik deze projector niet in de buurt van water of vocht. Om Het Risico Van Brand Of Een Elektrische Schok Te Verkleinen, Mag U De Projector Niet Blootstellen Aan Regen Of Vochtigheid.
  - C. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere warmte producerende apparatuur (waaronder versterkers).
- 5. Alleen met een droge doek reinigen.
- Gebruikalleendoordefabrikantaangegevenbevestigingsmateriaal/ accessoires.
- 7. Laat al het onderhoud over aan erkende onderhoudsmonteurs. Onderhoud is vereist indien de projector op een één of andere manier is beschadigd, zoals :
  - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
  - Er zijn vloeistoffen of objecten in de apparatuur gevallen.

- De projector werd aan regen of vochtigheid blootgesteld, werkt niet goed, of is uit handen gevallen.
   Probeer dit product nooit zelf te onderhouden. Door behuizingen te openen of verwijderen, stelt u zich bloot aan gevaarlijke spanningen en aan andere gevaren. Bel Optoma voor een verwijzing naar een een erkend service-adres bij u in de buurt.
- 8. Er mogen geen voorwerpen in de openingen van het product komen, aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningen of kortsluiting kunnen veroorzaken wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- 9. Bekijk de projectorbehuizing voor veiligheidsgerelateerde markeringen.
- 10. De projector mag door niemand anders worden aangepast of gerepareerd dan door goed gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

#### **RISICOGROEP 2**

Net als met elke andere heldere lichtbron, mag u niet in de straal kijken, RG2 IEC 62471-5:2015.



#### Voorzorgsmaatregelen



Gelieve alle waarschuwingen, voorschriften en onderhoud te volgen zoals aanbevolen in deze handleiding.

- Waarschuwing Kijk niet in de lens van de projector als de lamp aanstaat. Door het helle licht kunnen uw ogen worden aangetast.
- Waarschuwing Om het risico van brand of een elektrische schok te verkleinen, mag de projector niet worden blootgesteld aan regen of vochtigheid.
- Waarschuwing Dit product kan niet geopend of gedemonteerd worden daar dit elektrische schok kan veroorzaken.
- Waarschuwing Laat de eenheid eerst afkoelen alvorens de lamp te vervangen en volg alle aanwijzingen over het vervangen op. Zie pagina 85.
- Waarschuwing Dit product detecteert zelf de levensduur van de lamp. Zorg ervoor dat de lamp vervangen wordt zodra het waarschuwingsbericht verschijnt.
- Waarschuwing Gebruik de "Reset Lamp" functie van de op het scherm weergegeven informatie"Opties | Lamp instelling" menu na het vervangen van de lampmodule (zie pagina 67).
- Waarschuwing Als de projector wordt uitgeschakeld, vergewist u zich ervan dat voordat u de voeding uitzet de koelcyclus has been werd voltooid. Laat de projector 90 seconden afkoelen.
- Waarschuwing Gebruik de lensdop niet als de projector in bedrijf is.
- Waarschuwing Als de lamp het eind van haar levensduur nadert, wordt het bericht "Lamp is bijna op z'n einde" op het scherm weergegeven. Neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of service center om de lamp zo snel mogelijk te vervangen.



Wanneer het eind van de levensduur van de lamp nabij is, zal de projector niet meer aan kunnen worden gezet totdat de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, verricht de handelingen beschreven in "De lamp vervangen" op pagina's 85.

#### WAT U WEL MOET DOEN:

- \* Voor het reinigen het product uitzetten.
- Een zacht doekje bevochtigd met een mild reinigingsmiddel gebruiken om de behuizing en lens te reinigen.
- Als het product een bepaalde tijd niet wordt gebruikt de voedingsstekker uit het stopcontact halen.

#### WAT U NIET MOET DOEN:

- \* Blokkeer de ventilatiesleuven en openingen op de eenheid.
- Gebruik schuurmiddelen, boenwas of oplosmiddelen om de eenheid te reinigen.
- \* Onder de volgende condities gebruiken:
  - Onder uiterst hete, koude of vochtige omgevingen gebruiken. Ervoor te zorgen dat de omgevingstemperature binnen de 5-40 °C en de relatieve vochtigheid 10-85% (max.), noncondensing bedraagt.
  - In uiterst stoffige en vuile plaatsen gebruiken.
  - Bij een apparaat dat een sterk magnetisch veld genereert gebruiken.
  - In direct zonlicht.

Nederlands 6

### Gebruiksinstructies

### Waarschuwingen m.b.t. veiligheid van de ogen



- Vermijd ten alle tijde om direct in de lichtstraal van de projector te kijken.
- Houd uw gezicht zoveel mogelijk uit de straal. Sta zoveel mogelijk met uw rug naar de straal.
- Het gebruik van een stokje of laseraanwijzer wordt aanbevolen zodat degene die de presentatie geeft zich niet in de straal hoeft te begeven.
- Zorg dat de projectoren buiten het gezichtsveld van de toehoorders naar het scherm zijn geplaatst; hiermee wordt voorkomen dat degenen die de presentatie geven niet in de projectorlamp hoeven te staren. De beste manier om dit te bereiken, is door de projector aan het plafond te bevestigen liever dan het op de vloer of aan het tafelblad te bevestigen.
- Als er een projector in een klaslokaal wordt gebruikt, kunt u toezicht houden op de studenten als hen wordt gevraagd om iets op het scherm aan te wijzen.
- Ten einde de benodigde lampvoeding tot een minimum te beperken, gebruikt u raambedekking om het lichtniveau te verminderen.

#### Productkenmerken

Dit product is een 0,7" XGA, 0,67" WUXGA en 1080P reeks DLP<sup>®</sup> projector met een enkele chip. De uitmuntende kenmerken zijn onder andere:

- De enkele chip DLP<sup>®</sup> Technologie van Texas Instruments
- Computercompatibiliteit:

Apple Macintosh, iMac, and VESA Standaarden: UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA

Videocompatibiliteit:

■ NTSC, NTSC4.43

- PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
- Compatibel met SDTV en EDTV
- HDTV-compatibel (720p, 1080i, 1080p)
- Automatische brondetectie met gebruiker definieerbare instellingen
- IR-afstandsbediening met alle opties en met bekabelde afstandsbediening
- Gebruiksvriendelijk schermmenu in meerdere talen
- Geavanceerde digitale trapeziumcorrectie met automatische volscherm beeldschaalherindeling van hoge kwaliteit
- Gebruiksvriendelijk configuratiescherm
- Macintosh- en PC-compatibel
- HDMI compatibel
- Voorzien van gesloten bijschrift
- Geschikt voor DisplayPort
- Volledige ondersteuning voor 3D
- Eco AV Mute
- Ondersteuning voor draadloze dongle (via VGApoort)
- USB-lader

Inleiding

#### Pakketoverzicht

Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande elementen. Vergewist u zich ervan dat uw eenheid compleet is. Neem onmiddellijk contact op met uw wederverkoper als er iets ontbreekt.



Projector met lensdop







IR-afstandsbediening (met 2 x AAA-batterijen)



Optielens (standaardlens/ lens met lange of korte straallengte/Nieuwe korte lens/Halve korte projectielens/Superlange projectielens)

Voedingskabel 1,8m

VGA-kabel 1,8m



USB-kabel (A naar B) 1,8m (optioneel)

#### Documentatie:

- ☑ Gebruiksaanwijzing
- ☑ Garantiebewijs
- ☑ Snelstartkaart
- ☑ WEEE-kaart



Door de verschillen in applicaties voor ieder land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben. Bezoek www. optomaeurope. com voor Europese garantieinformatie

9



#### Productenoverzicht Hoofdeenheid



- 1. IR-ontvanger op voorkant
- 2. Bovenkap
- 3. Ontgrendelknop lens
- 4. Verticale en horizontale lens Bediening lensverschuiving
- 5. Bedieningspaneel
- 6. Lampkap
- 7. Kantelafstelvoetjes
- 8. Zoom
- 9. Lens

- 10. Focus
- 11. Lensdop
- 12. Aan/uit-knop
- 13. LED-indicators
- 14. Ingangen / uitgangen
- 15. IR-ontvanger op achterkant
- 16. Hoofdschakelaar
- 17. Stopcontact
- 18. Veiligheidsbalk
- 19. Kensington<sup>™</sup> slot



#### Configuratiescherm



- 1. Bron / <
- 2. Keystone + / ▲
- 3. Her-sync / ►
- 4. Menu
- 5. Enter
- 6. Keystone / ▼

#### Achteraanzicht





- 1. HDMI-aansluiting
- 2. 3D SYNC IN
- 3. VGA 2/ YPbPr-aansluiting
- 4. DVI-D aansluiting
- 5. 3D SYNC UIT
- 6. DisplayPort
- 7. RJ-45-aansluiting
- 8. USB voeding
- 9. VGA-uitgang
- 10. AUDIO UIT 3,5mm Jack
- 11. AUDIO 2 IN (VGA2)-aansluiting
- 12. IR-ontvanger op achterkant
- 13. Onderhoud
- 14. RS-232-aansluiting
- 15. 12 V UIT A/B-aansluiting

BEKABELDE

- 16. AFSTANDSBEDIENING (3,5 mm aansluiting)
- 17. AUDIO IN L/R RCA (YPbPr)aansluitingen
- 18. AUDIO IN L/R RCA (Video/ S-Video)-aansluitingen
- 19. Video-aansluiting
- 20. S-Video-aansluiting
- 21. YPbPr-aansluitingen
- 22. BNC-aansluitingen
- 23. Stopcontact
- 24. Hoofdschakelaar
- 25. AUDIO IN (VGA1)-aansluiting
- 26. VGA 1/ SCART/ YPbPr-aansluiting
- 27. Aan/uit-knop
- 28. Vermogen-LED
- 29. Temp-LED
- 30. Lamp-LED

Inleiding



schillen in

applicaties

voor ieder land.

kunnen som-

mige regio's

accessoires

Vanwege de

generieke

ening is de

gebonden.

afstandsbedi-

functie model-

hebben.

verschillende

#### Afstandsbediening

- 1. Mise sous tension
- 2. Testpatroon
- Funktion 1 (Toewijsbaar) 3.
- 4. Beeldschermmodus/ linker muistoets
- 5. Vier richtingstoetsen voor selectie
- 6. Invoeren
- 7. Informatievenster
- 8. Source (bron)
- 9. Volume +/-
- 10. Zoeken (beeldverhouding)
- 11. Zoom
- 12. VGA1/1 (numerieke toets voor invoeren wachtwoord)
- 13. VGA2/4
- 14. BNC/7
- 15. S-Video/2
- 16. Video/5
- 17. YPbPr/8
- 18. Uitschakelen
- 19. Muisschakelaar
- 20. Funktion 2 (Toewijsbaar)
- AV-dempen / rechter muisknop
- 22. Laser (NIET OP DE OGEN RICHTEN.)
- 23. Opnieuw synchroniseren
- 24. V Keystone +/-
- 26. Remote code Alles
- 27. HDMI2
- 28. HDMI1/3
- 29. DVI/6
- 30. Drie dimensies/0
- 31. DisplayPort/9
- Remote code 01~99 32.





Waarschuwing

Gebruik van mechanismen, aanpassingen of handelingen anders dan zoals in deze gebruiksaanwijzing vermeld, kunnen blootstelling aan gevaarlijk laserlicht tot gevolg hebben.

Voldoet aan de FDA-standaard voor prestaties van laserproducten, volgens Laseraantekening nr 50, gedateerd 24

juni 2007.

25. Menu

### De projector aansluiten Op Computer / Notebook aansluiten





- Door de verschillen in applicaties voor ieder land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben.
- AUDIO2-IN: Delen met DVI en BNC audioingang.
- 3D-synchronisatieverbinding:
   In: verbind
   3D-synchronisatie in kabel
   vanaf een
   computer of een
   ingeschakeld
   apparaat.
   Uit: verbind
   ontvangereenheid 3D IR
   bril.
- 1. Stroomkabel
- 2. VGA-kabel
- 3. Audio-ingangskabel \*
- 4. HDMI-kabel \*
- 5. DVI-D-kabel \*
- 6. 3D Sync-snoer \*
- 7. DisplayPort snoer \*
- 8. USB oplader \*
- 9. VGA-uit kabel (beschikbaar voor doorlussen VGA-signaal VGA1)
- 10. Audio-uit (Optionele RCA naar 3,5mm jack snoer)
- 11. RS-232 snoer \*
- 12. BNC-kabel \*
- \*( Optioneel accessoire)

Nederlands 14

#### Op Videobronnen aansluiten



- Door de verschillen in applicaties voor ieder land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben.
- AUDIO2-IN: Delen met DVI en BNC audioingang.



- 1. Stroomkabel
- 2. Componentkabel\*
- 3. HDMI-kabel\*
- 4. BNC-kabel\*
- 5. Audio-ingangskabel \*
- 6. Videokabel \*
- 7. S-videokabel \*
- 8. VGA-kabel
- 9. SCART naar RGB en S-Video-adapter \*
- 10. RGB naar Component adapter \*
- \*( Optioneel accessoire)

### De optionele lens installeren of verwijderen

#### Voorzichtig

- De projector of lensonderdelen niet schudden of er overmatige druk op uitvoeren. De projector en lensonderdelen bevatten namelijke precisie-onderdelen.
- Voordat u de lens verwijdert of installeert, dient u te verzekeren dat de projector is uitgeschakeld. Wacht tot de koelingsventilatoren stoppen en schakel de hoofdstroomschakelaar uit.
- Niet het lensoppervlak aanraken voordat u de lens verwijdert of installeert.
- Voorkom vingerafdrukken, stof of vet op het lensoppervlak. Zorg dat het lensoppervlak geen krassen oploopt.
- Werk op een vlak oppervlak met een zachte doek eronder om krassen te voorkomen.
- Als u de lens verwijdert en opslaat dient u op de projector de lenskap te plaatsen om stof en vuil eruit te houden.

#### De bestaande lens van de projector verwijderen

- 1. Indrukken en loslaten om het bovenpaneel te openen.
- 2. Druk op de knop LENSVRIJGAVE om deze te ontgrendelen.
- 3. Pak de lens vast.
- Draai de lens linksom. De bestaande lens komt los.





Verwijder de plastic bodydop voordat u voor het eerst een lens plaatst.

5. Trek de bestaande lens voorzichtig uit.



#### De nieuwe lens installeren

Verwijder de doppen van beide kanten van de lens.

 Lijn de flens uit en plaats deze correct in de 11 uur-positie zoals weergegeven.



2. Draai de lens rechtsom totdat u een klik hoort die aangeeft dat hij op zijn plaats zit.



#### De projector aan- en uitzetten De projector aanzetten

- 1. Verwijder de lensdop.
- 2. Sluit de stroomkabel aan op de projector.
- 3. Zet de aangesloten apparaten aan.
- Controleer of de voedings-LED rood wordt en druk op de aan/ uitknop om de projector in te schakelen. De voedings-LED knippert nu blauw.

Het startscherm verschijnt over ongeveer 30 seconden. De eerste keer dat u de projector gebruikt, kunt u, na de weergave van het startscherm, kunt u uw voorkeurstaal en de voorkeuren voor de voedingsmodus selecteren nadat het startscherm is verschenen.

	Ö		8		
BEELD	WEERGAVE	INSTELLING	Opties		
INSTELLING /	' Taal				
🍊 Taal		📢 Ne	ederlands 🜗		
🕞 Afsluiter					
English	Deuts	ch I	Français		
Italiano	Españ	iol I	Português		
Polski	Neder	lands	Svenska		
Norsk/Dans	sk Suomi		Ελληνικά		
繁體中文	简体中	文	日本語		
한국어	Русск	ий	Magyar		
Čeština	عربي		ไทย		
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt		
Romanian	Indone	sian			
🔶 OmhoogOn	nlaag 🖬 Select	eren Menu Mei	nu uit		
Voedingsmodus(	Stand-by)	Actief	Eco.		

Als het aangesloten apparaat een pc is, moet u controleren of het scherm is ingesteld op uitvoer naar de projector via de aangesloten uitgang. (Controleer de gebruikershandleiding van de PC voor de juiste Fn toetscombinatie voor het wijzigen van de weergave uitvoer).



Zie de beveiligingsinstellingen op pagina 48 als het beveiligingsslot is geactiveerd.



5. Indien er meer dan één invoerapparaat aangesloten is, drukt u op de "Bron" toets om tussen de apparaten te schakelen. Zie pagina 33 voor directe bron selectie.

(DVD en HDTV worden ondersteund door de DVI-D-connector.)



#### De Projector uitzetten

1. Druk op **VOEDING** om de projectorlamp uit te zetten, waarop er een bericht op het projectorscherm wordt weergegeven.



- 2. Druk nogmaals op **VOEDING** om te bevestigen, anders verdwijnt het bericht na 15 seconden.
- 3. De koelventilators blijven gedurende ca. 180 seconden werken voor de koelcyclus en de voedings-LED zal blauw worden. Als het rode lampje vast brandt, is de projector in stand-by-modus gegaan. (Als u de projector opnieuw wilt aanzetten, dient u te wachten totdat de projector de koelcyclus heeft voltooid en naar de waakstand is overgegaan. In de waakstand kunt u eenvoudigweg op VOEDING drukken om de projector opnieuw op te starten.)
- 4. Schakel de hoofd stroomschakelaar uit. Haal de voedingskabel uit zowel het stopcontact als uit de projector.
- 5. Zet de projector meteen na het uitzetten niet opnieuw aan.

#### Waarschuwingscontrolelampje

- Als het rode indicator LAMP-LED brandt, wordt de projector automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of servicecenter. Zie pagina's 83.
- Indien het TEMP-LED stabiel oranje brandt (niet knippert) zal de projector zichzelf uitschakelen. Bij normale omstandigheden kunt u de projector na afkoelen opnieuw inschakelen. Indien het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw lokale winkelier of ons servicecentrum. Zie pagina's 83.
- Wanneer de TEMP LED rood knippert, betekent dit dat de ventilator defect is. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of servicecenter. Zie pagina's 83.



#### Het beeld van de projector aanpassen De hoogte van de projector aanpassen

De projector beschikt over een verstelmechanisme om de hoogte van het beeld aan te passen.

Om het beeld te verhogen:

Gebruik de schroef in het pootje **0** om de afbeelding omhoog te brengen naar de gewenste hoogte en om de weergavehoek fijn af te stellen.

#### Om het beeld te verlagen:

Gebruik de schroef in het pootje **0** om de afbeelding omlaag te brengen naar de gewenste hoogte en om de weergavehoek fijn af te stellen.



De functie Schuifhendel voor lens kan worden gebruikt om de positie van het geprojecteerde beeld horizontal of verticaal bij te stellen, binnen het onderstaande bereik.

#### De verticale beeldpositie aanpassen

De verticale hoogte van het beeld is instelbaar tussen 50% en -10 % voor XGA, 55% en -15 % voor WUXGA, 60% en -20% voor 1080P van offset-positie. Raadpleeg de Schuifhendel voor lensbereikendiagram hieronder voor meer informatie.





#### De horizontale beeldpositie aanpassen

Wanneer de lens in de middelste positie staat, kan de horizontale beeldpositie naar links of rechts worden aangepast door te verhogen tot een maximum van 5% van de beeldbreedte. Raadpleeg de Schuifhendel voor lens-bereikendiagram hieronder voor meer informatie.



Linkerkant  $[+]{+}{+}{+}{+}{+}{+}{+}{|}{-}$  Rechterkant (W/2) x 5% (W/2) x 5%

#### Schuifhendel voor lens-bereikdiagram







Als W en H op 0% staan De max. verplaatsing H omhoog =Hx50% De max. verplaatsing H omlaag =Hx10% De max. verplaatsing W =Wx5%

Als max. verplaatsing W is Wx5% Max. verplaatsing H =Hx45% Als max. verplaatsing H is Hx50% Max. verplaatsing W =Hx0%



Når maks. B forskydning er Bx5% Maks. H forskydning = HX55% Når maks. H forskydning er Hx60% Maks. B forskydning = Hx0%



Nederlands 24

#### De Zoom / Focus aanpassen

U kunt aan de zoomring draaien om in of uit te zoomen. Om het beeld scherp te stellen, kunt u aan de focusring draaien totdat het beeld scherp is. De projector stelt op afstanden scherp. Zie pagina's 26-30.



Gebruik de Trapezium knoppen voor het het corrigeren van de beeldvervorming. Deze bevinden zich op de afstandsbediening en op het bedieningspaneel van de projector.



## De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (XGA)



#### Nieuwe korte lens: verplaatsing=50%

Scherm (Diagonaal)	48,6"	60,8"	91,1"	121,5"	151,9"	303,8"
	(123,5cm)	(154,3cm)	(231,5cm)	(308,6cm)	(385,8cm)	(771,6cm)
Schermafmeting	38,9'x29,2"	48,6"x36,5"	72,9"x54,7"	97,2"x72,9"	121,5"x91,1"	243,0"x182,3"
	98,8x74,1cm	123,5x92,6cm	185,2x138,9cm	246,9x185,2cm	308,6x231,5cm	617,3x463,0cm
Afstand	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Halve korte projectielens: verplaatsing=50%

Scherm (Diagonaal)	Max.	43,2" (109,6cm)	86,3" (219,3cm)	129,5" (328,9cm)	215,8" (548,2cm)	345,4" (877,2cm)	388,5" (986,8cm)
	Min.	36,5" (92,8cm)	73,1" (185,6cm)	109,6" (278,4cm)	182,7" (464,0cm)	292,3" (742,4cm)	328,8" (835,2cm)
Scherm- afmeting	Max (BxH).	34,5″ x25,9″ 87,7x65,8cm	69,1″x51,8″ 175,4 x131,6cm	103,6"x77,7" 263,2x197,4cm	172,7″ x129,5″ 438,6 x328,9cm	276,3″x207,2″ 701,8x526,3cm	310,8″ x233,1″ 789,5 x592,1cm
	Min. (BxH)	29,2″x21,9″ 74,2 x55,7cm	58,5″x43,8″ 148,5 x111,4cm	87,7″ x65,8″ 222,7 x167,0cm	146,1″x109,6″ 371,2 x278,4cm	233,8″x175,4″ 593,9 x445,4cm	263,1"x197,3" 668,2 x501,1cm
Afstar	nd	3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

#### STD-lens: verplaatsing=50%

Scherm (Diagonaal)	Max.	46,1'' (117,2cm)	83,7'' (212,5cm)	135,3'' (343,8cm)	189,5'' (481,3cm)	246,1'' (625,0cm)	300,2'' (762,5cm)
	Min.	36,9'' (93,8cm)	66,9'' (170,0cm)	108,3'' (275,0cm)	151,6" (385,0cm)	196,9'' (500,0cm)	240,2'' (610,0cm)
Scherm- afmeting	Max (BxH).	36,9''x27,7'' 93,8x70,3cm	66,9''x50,2'' 170,0 x127,5cm	108,3''x81,2'' 275,0 x206,3cm	151,6″ x113,7″ 385,0 x288,8cm	196,9′′ x147,6′′ 500,0 x375,0cm	240,2" x180,1" 610,0 x457,5cm
	Min. (BxH).	29,5'' x22,1'' 75,0 x56,3cm	53,5''x40,2'' 136,0 x102,0cm	86,6''x65,0'' 220,0 x165,0cm	121,3''x90,9'' 308,0 x231,0cm	157,5″x118,1″ 400,0 x300,0cm	192,1" x144,1" 488,0 x366,0cm
Afstand		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,0' (9,76m)

#### Lange lens: verplaatsing=50%

Scherm (Diagonaal)	Max.	49,2'' (125,0cm)	137,8" (350,0cm)	226,4'' (575,0cm)	315,0'' (800,0cm)	403,5" (1025,0cm)	492,1'' (1250,0cm)
	Min.	32,8'' (83,3cm)	91,9" (233,3cm)	150,9'' (383,3cm)	210,0'' (533,3cm)	269,0'' (683,3cm)	328,1" (833,3cm)
Scherm- afmeting	Max (BxH).	39,4''x29,5'' 100,0x75,0cm	110,2''x82,7'' 280,0x210,0cm	181,1''x135,8'' 460,0x345,0cm	252,0''x189,0'' 640,0x480,0cm	322,8''x242,1'' 820,0x615,0cm	393,7"x295,3" 1000,0x750,0cm
	Min, (BxH).	26,2''x19,7'' 66,7x50,0cm	73,5″x55,1″ 186,7x140,0cm	120,7"'x90,6" 306,7x230,0cm	168,0''x126,0'' 426,7x320,0cm	215,2''x161,4'' 546,7x410,0cm	262,5"x196,9" 666,7x500,0cm
Afstand		6,6'(2,00m)	18,4′(5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0'(12,80m)	53,8'(16,40m)	65,6'(20,00m)

#### Superlange projectielens: verplaatsing=50%

Scherm (Diagonaal)	Max.	47,5" (120,6cm)	63,3" (160,8cm)	79,1" (201,0cm)	158,2" (401,9cm)	237,4" (602,9cm)	316,5" (803,9cm)
	Min.	28,5" (72,4cm)	38,0" (96,5cm)	47,5" (120,7cm)	95,0" (241,3cm)	142,5" (362,0cm)	190,0" (482,6cm)
Scherm- afmeting	Max (BxH).	38,0"x28,5" 96,5x72,3cm	50,6″x38,0″ 128,6 x96,5cm	63,3″x47,5″ 160,8 x120,6cm	126,6"x94,9" 321,5 x241,2cm	189,9″x142,4″ 482,3 x361,7cm	253,2″x189,9″ 643,1 x482,3cm
	Min. (BxH)	22,8″x17,1″ 57,9 x43,4cm	30,4" x22,8" 77,2 x57,9cm	38,0″x28,5″ 96,5 x72,4cm	76,0″ x57,0″ 193,1 x177,8cm	114,0"x85,5" 289,6 x217,2cm	152,0" x114,0" 386,1 x289,6cm
Afstand		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



# De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (WUXGA)



#### Nieuwe korte lens: verplaatsing=55%

Scherm (Diagonaal)	47,7"	59,7"	89,5"	119,3"	149,2"	298,4"
	(121,3cm)	(151,6cm)	(227,4cm)	(303,1cm)	(378,9cm)	(757,9cm)
Schermafmeting (BxH)	40,5"x25,3"	50,6"x31,6"	75,9"x47,4"	101,2"x63,3"	126,5"x79,1"	253,0"x158,1"
	102,8x64,3cm	128,5x80,3cm	192,8x120,5cm	257,1x160,7cm	321,3x200,8cm	642,7x401,7cm
Hd	1,3" (3,2cm)	1,6" (4,0cm)	2,4" (6,0cm)	3,2" (8,0cm)	4,0" (10,0cm)	7,9" (20,1cm)
Afstand	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Halve korte projectielens: verplaatsing=55%

Scherm	Max.	42,2" (107,2cm)	84,4" (214,4cm)	126,6" (321,6cm)	211,0" (536,0cm)	337,7" (857,6cm)	379,9" (964,8cm)
(Diagonaal)	Min.	35,7" (90,7cm)	71,4" (181,4cm)	107,1" (272,1cm)	178,6" (453,6cm)	285,7" (725,7cm)	321,4" (816,4cm)
Scherm-	Max	35,8"x22,4" 90,9x56,8cm	71,6"x44,7" 181,8x113,6cm	107,4"x67,1" 272,7x170,5cm	179,0"x111,8" 454,5x284,1cm	286,3"x179,0" 727,3x454,5cm	322,1"x201,3" 818,2x511,4cm
(BxH)	Min.	30,3"x18,9" 76,9x48,1cm	60,6"x37,9" 153,8x96,2cm	90,9"x56,8" 230,8x144,2cm	151,4"x94,6" 384,6x240,4cm	242,3"x151,4" 615,4x384,6cm	272,6"x170,4" 692,3x432,7cm
114	Max.	1,1" (2,8cm)	2,2" (5,7cm)	3,4" (8,5cm)	5,6" (14,2cm)	8,9" (22,7cm)	10,1" (25,6cm)
па	Min.	0,9" (2,4cm)	1,9" (4,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,7" (12,0cm)	7,6" (19,2cm)	8,5" (21,6cm)
Afstar	nd	3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)



#### STD-lens: verplaatsing=55%

Scherm	Max.	45,2'' (114,9cm)	82,0'' (208,3cm)	132,6'' (336,9cm)	185,7'' (471,7cm)	241,2'' (612,6cm)	300,0'' (761,9cm)
(Diagonaal)	Min.	36,1'' (91,7cm)	65,4'' (166,2cm)	105,8'' (268,8cm)	148,2'' (376,4m)	192,4'' (488,8cm)	239,4'' (608,0cm)
Scherm- afmeting (BxH),	Max.	38,3''x24,0'' 97,4x60,9cm	69,5''x43,5'' 176,6x110,4cm	112,5''x70,3'' 285,7x178,6cm	157,5''x98,4'' 400,0x250,0cm	204,5''x127,8'' 519,5x324,7cm	254,4''x159,0'' 646,1x403,8cm
	Min.	30,6''x19,1'' 77,7x48,6cm	55,5''x34,7'' 140,9x88,1cm	89,8''x56,1'' 228,0x142,5cm	125,7"x78,5" 319,2x199,5cm	163,2"x102,0" 414,5x259,1cm	203,0''x126,9'' 515,5x322,2cm
ЦА	Max.	1,2" (3,0cm)	2,2'' (5,5cm)	3,5" (8,9cm)	4,9'' (12,5cm)	6,4'' (16,2cm)	7,9'' (20,2cm)
110	Min.	1,0" (2,4cm)	1,7" (4,4cm)	2,8'' (7,1cm)	3,9" (10,0cm)	5,1" (13,0cm)	6,3'' (16,1cm)
Afstand		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	20,2' (6,16m)	26,2' (8,00m)	32,6' (9,95m)

#### Lange lens: verplaatsing=55%

Scherm	Max.	48,1'' (122,2cm)	134,7" (342,2cm)	221,3'' (562,1cm)	307,9'' (782,1cm)	394,5'' (1002,1cm)	481,1"' (1222,0cm)
(Diagonaal)	Min.	32,0'' (81,3cm)	89,7" (227,7cm)	147,3'' (374,1cm)	204,9'' (520,5cm)	262,6'' (666,9cm)	320,2'' (813,3cm)
Scherm- afmeting (BxH),	Max.	40,8''x25,5'' 103,6x64,8cm	114,2''x71,4'' 290,2x181,3cm	187,7"x117,3" 476,7x297,9cm	261,1''x163,2'' 663,2x414,5cm	334,5''x209,1'' 849,7x531,1cm	408,0''x255,0'' 1036,0x647,7cm
	Min.	27,2''x17,0'' 69,0x43,1cm	76,0′′x47,5′′ 193,1x120,7cm	124,9"x78,1" 317,2x198,3cm	173,8''x108,6'' 441,4x275,9cm	222,6''x139,2'' 565,5x353,4cm	271,5''x169,7'' 689,7x431,0cm
Hd	Max.	1,3" (3,2cm)	3,6" (9,1cm)	5,9'' (14,9cm)	8,2'' (20,7cm)	10,5'' (26,6cm)	12,7" (32,4cm)
	Min.	0,8" (2,2cm)	2,4'' (6,0cm)	3,9'' (9,9cm)	5,4'' (13,8cm)	7,0'' (17,7cm)	8,5'' (21,6cm)
Afstand		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

#### Superlange projectielens: verplaatsing=55%

Scherm	Max.	46,4" (117,9cm)	61,9" (157,2cm)	77,4" (196,5cm)	154,8" (393,1cm)	232,1" (589,6cm)	309,5" (786,2cm)
(Diagonaal)	Min.	27,9" (70,8cm)	37,1" (94,3cm)	46,4" (117,9cm)	92,9" (235,8cm)	139,3" (353,8cm)	185,7" (471,7cm)
Scherm-	Max	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	52,5"x32,8" 133,3x83,3cm	65,6"x41,0" 166,7x104,2cm	131,2"x82,0" 333,3x208,3cm	196,9"x123,0" 500,0x312,5cm	262,5"x164,0" 666,7x416,7cm
(BxH)	Min.	23,6"x14,8" 60,0x37,5cm	31,5"x19,7" 80,0x50,0cm	39,4"x24,6" 100,0x62,5cm	78,7"x49,2" 200,0x125,0cm	118,1"x73,8" 300,0x187,5cm	157,5"x98,4" 400,0x250,0cm
ці	Max.	1,2" (3,1cm)	1,6" (4,2cm)	2,1" (5,2cm)	4,1" (10,4cm)	6,2" (15,6cm)	8,2" (20,8cm)
па	Min.	0,7" (1,9cm)	1,0" (2,5cm)	1,2" (3,1cm)	2,5" (6,3cm)	3,7" (9,4cm)	4,9" (12,5cm)
Afstand		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)



## De geprojecteerde beeldafmeting aanpassen (1080P)



#### Nieuwe korte lens: verplaatsing=60%

Scherm (Diagonaal)	46,4"	58,1"	87,1"	116,1"	145,2"	290,3"
	(118,0cm)	(147,5cm)	(221,2cm)	(294,9cm)	(368,7cm)	(737,4cm)
Schermafmeting	40,5"x22,8"	50,6"x28,5"	75,9"x42,7"	101,2"x56,9"	126,5"x71,2"	253,0"x142,3"
	102,8x57,8cm	128,5x72,3cm	192,8x108,56cm	257,1x144,6cm	321,3x180,8cm	642,7x361,5cm
Hd	2,3" (5,8cm)	2,8" (7,2cm)	4,3" (10,8cm)	5,7" (14,5cm)	7,1" (18,1cm)	14,2" (36,2cm)
Afstand	2,6' (0,80m)	3,3' (1,00m)	4,9' (1,50m)	6,6' (2,00m)	8,2' (2,50m)	16,4' (5,00m)

#### Halve korte projectielens: verplaatsing=60%

Scherm	Max.	41,1" (104,3cm)	82,1" (208,6cm)	123,2" (312,9cm)	205,3" (521,5cm)	328,5" (834,4cm)	369,6" (938,7cm)
(Diagonaal)	Min.	34,7" (88,3cm)	69,5″ (176,5cm)	104,2" (264,8cm)	173,7" (441,3cm)	278,0" (706,1cm)	312,7" (794,3cm)
Scherm- afmeting (BxH)	Max	35,8"x20,1" 90,9x51,1cm	71,6"x40,3" 181,8x102,3cm	107,4"x60,4" 272,7x153,4cm	179,0"x100,7" 454,5x255,7cm	286,3"x161,1" 727,3x409,1cm	322,1"x181,2" 818,2x460,2cm
	Min.	30,3"x17,0" 76,9x43,3cm	60,6"x34,1" 153,8x86,5cm	90,9"x51,1" 230,8x129,8cm	151,4"x85,2" 384,6x216,3cm	242,3"x136,3" 615,4x346,2cm	272,6"x153,3" 692,3x389,4cm
ці	Max.	2,0" (5,1cm)	4,0" (10,2cm)	6,0" (15,3cm)	10,1" (25,6cm)	16,1" (40,9cm)	18,1" (46,0cm)
па	Min.	1,7" (4,3cm)	3,4" (8,7cm)	5,1" (13,0cm)	8,5" (21,6cm)	13,6" (34,6cm)	15,3" (38,9cm)
Afstand		3,3' (1,00m)	6,6' (2,00m)	9,8' (3,00m)	16,4' (5,00m)	26,2' (8,00m)	29,5' (9,00m)

#### STD-lens: verplaatsing=60%

Scherm	Max.	44,0" (111,8cm)	79,8" (202,6cm)	129,1" (327,8cm)	193,9" (492,5cm)	234,7" (596,0cm)	300,1" (762,2cm)
(Diagonaal)	Min.	35,1" (89,2cm)	63,7" (161,7cm)	103,0" (261,6cm)	154,7" (393,0cm)	187,2" (475,6cm)	239,4" (608,2cm)
Scherm- afmeting	Max. (BxH)	38,3″x21,6″ 97,4x54,8cm	69,5″x39,1″ 176,6x99,4cm	112,5″x63,3″ 285,7x160,7cm	169,0"x95,1" 429,2x241,4cm	204,5"x115,0" 519,5x292,2cm	261,5″x147,1″ 664,3x373,7cm
	Min. (BxH)	30,6"x17,2" 77,7x43,7cm	55,5"x31,2" 140,9x79,3cm	89,8"x50,5" 228,0x128,2cm	134,8"x75,8" 342,5x192,6cm	163,2"x91,8" 414,5x233,2cm	208,7"x117,4" 530,1x298,2cm
на	Max.	2,2" (5,5cm)	3,9" (9,9cm)	6,3" (16,1cm)	9,5" (24,1cm)	11,5" (29,2cm)	14,7" (37,4cm)
на	Min.	1,7" (4,4cm)	3,1" (7,9cm)	5,0" (12,8cm)	7,6" (19,3cm)	9,2" (23,3cm)	11,7" (29,8cm)
Afstand		4,9' (1,50m)	8,9' (2,72m)	14,4' (4,40m)	21,7' (6,61m)	26,2' (8,00m)	33,6' (10,23m)

#### Lange lens: verplaatsing=60%

Scherm	Max.	46,8" (118,9cm)	131,1" (332,9cm)	215,3" (546,9cm)	299,6" (760,9cm)	383,8" (974,9cm)	468,1" (1189,0cm)
(Diagonaal)	Min.	31,2" (79,1cm)	87,2" (221,6cm)	143,3" (364,0cm)	199,4" (506,4cm)	255,5" (648,8cm)	311,5" (791,3cm)
Scherm- afmeting	Max. (BxH)	40,8"x22,9" 103,6x58,3cm	114,2"x64,3" 290,2x163,2cm	187,7″x105,6″ 476,7x268,1cm	261,1″x146,9″ 663,2x373,1cm	334,5"x188,2" 849,7x478,0cm	408,0"x229,5" 1036,3x582,9cm
	Min. (BxH)	27,2″x15,3″ 69,0x38,8cm	76,0″x42,8″ 193,1x108,6cm	124,9"x70,3" 317,2x178,4cm	173,8″x97,7″ 441,4x248,3cm	222,6" x125,2" 565,5x318,1cm	271,5″x152,7″ 689,7x387,9cm
ца	Max.	2,3" (5,8cm)	6,4" (16,3cm)	10,6" (26,8cm)	14,7" (37,3cm)	18,8" (47,8cm)	22,9" (58,3cm)
па	Min.	1,5" (3,9cm)	4,3" (10,9cm)	7,0" (17,8cm)	9,8" (24,8cm)	12,5" (31,8cm)	15,3" (38,8cm)
Afstand		6,6' (2,00m)	18,4' (5,60m)	30,2' (9,20m)	42,0' (12,80m)	53,8' (16,40m)	65,6' (20,00m)

#### Superlange projectielens: verplaatsing=60%

Scherm (Diagonaal)	Max.	45,2" (114,7cm)	60,2" (153,0cm)	75,3" (191,2cm)	150,6" (382,4cm)	225,9" (573,7cm)	301,1" (764,9cm)
	Min.	27,1" (68,8cm)	36,1" (91,8cm)	45,2" (117,7cm)	90,3" (229,5cm)	135,5" (344,2cm)	180,7" (458,9cm)
Scherm-	Max	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	52,5"x29,5" 133,3x75,0cm	65,6"x36,9" 166,7x93,8cm	131,2"x73,8" 333,3x187,5cm	196,9"x110,7" 500,0x281,3cm	262,5"x147,6" 666,7x375,0cm
(BxH)	Min.	23,6"x13,3" 60,0x33,8cm	31,5"x17,7" 80,0x45,0cm	39,4"x22,1" 100,0x56,3cm	78,7"x44,3" 200,0x112,5cm	118,1"x66,4" 300,0x168,8cm	157,5"x88,6" 400,0x225,0cm
ца	Max.	2,2" (5,6cm)	3,0" (7,5cm)	3,7" (9,4cm)	7,4" (18,8cm)	11,1" (28,1cm)	14,8" (37,5cm)
па	Min.	1,3" (3,4cm)	1,8" (4,5cm)	2,2" (5,6cm)	4,4" (11,3cm)	6,6" (16,9cm)	8,9" (22,5cm)
Afstand		9,8' (3,00m)	13,1' (4,00m)	16,4' (5,00m)	32,8' (10,00m)	49,2' (15,00m)	65,6' (20,00m)

### Configuratiescherm



De Configuratiescherm gebruiken					
▲/Trapezium+ (Omhoogpijl)	<ul> <li>Pas het beeld Trapezium positief aan.</li> <li>Navigeert en wijzigt de OSD-instellingen.</li> </ul>				
<ul><li>✓/Bron</li><li>(Linkerpijl)</li></ul>	<ul> <li>Druk op Bron om een invoersignaal te selecteren.</li> <li>Navigeert en wijzigt de OSD-instellingen.</li> </ul>				
Invoeren	Bevestig uw itemselectie.				
► / Re-Sync (Rechterpijl)	<ul> <li>Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.</li> <li>Navigeert en wijzigt de OSD-instellingen.</li> </ul>				
Menu	Druk op <b>Menu</b> om de op het scherm weer- geven menuteksten te lanceren. Om de op het scherm weergegeven teksten af te sluiten, drukt u nogmaals op <b>Menu</b> .				



### Afstandsbediening

De afstandbediening gebruiken						
Power On/Off (Voeding aan/uit)	Raadpleeg "De projector aanzetten" op pagina 18. Raadpleeg "De projector uitschakelen" op pagina 20.					
Test Pattern (Testpatroon)	Raadpleeg de sectie "Testpatroon" op pagina 61.					
Mouse Switch (Muisschakelaar)	Druk tijdens het verbinden van de pc met de projector via USB op " <b>Muiss-</b> <b>chakelaar</b> " om de muismodus in of uit te schakelen en om de pc met de afstands- bediening te bedienen.					
Function 1 (Funktion 1) (F1)	Raadpleeg "Funktion 1" op pagina 64.					
Function 2 (Funktion 2) (F2)	Raadpleeg "Funktion 2" op pagina 64.					
Mode (Modus) ( 🕲 )	Modus - Raadpleeg "Beeldschermmo- dus" op pagina 38. (b) - Gebruik in de muismodus (b) als emulatie van linksklikken op een USB- muis via USB.					
AV Mute (AV-dempen) (())	AV-dempen - schakelt de audio en video tijdelijk uit/in.					
Four Directional Select Keys (Vier richting- stoetsen voor selectie)	<ol> <li>Gebruik ▲ ▼ ◄ ► om items te selecteren of aanpassingen aan te brengen aan uw selectie.</li> <li>Gebruik in de muismodus ▲ ▼ ◀ ► als emulatie van de richtingstoetsen.</li> </ol>					
Enter (Invoeren)	<ol> <li>Bevestig uw itemselectie.</li> <li>In de muismodus, als emulatie van de entertoets op het toetsenbord.</li> </ol>					
Info. (Informatie.)	Raadpleeg "Informatie" op pagina 62.					
Laser	Druk op 🛞 om de schermaanwijzer te bedienen. NIET OP DE OGEN RICHTEN.					





- Door de verschillen in applicaties voor ieder land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben.
- Vanwege de generieke afstandsbediening is de functie modelgebonden.





Door de verschillen in applicaties voor ieder land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben.

Vanwege de generieke afstandsbediening is de functie modelgebonden.

De afstandbedie	ning gebruiken
Source (Bron)	Druk op <b>Bron</b> om naar de bron te zoeken.
Re-Sync (Opnieuw synchroniseren)	Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.
Menu	Druk op <b>Menu</b> om het OSD-menu te openen. Druk opnieuw op " <b>Menu</b> " om het OSD-menu te sluiten.
Volume +/-	Druk op <b>Volume +/-</b> om het volume aan te passen.
V Keystone +/- (Ver. Keystone +/-)	Past de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projector wordt veroorzaakt. (±30 graden)
Format (Zoeken)	Raadpleeg "Zoeken" op pagina 44.
Zoom	Druk op <b>Zoom</b> om uit te zoomen in het beeld.
Remote ID (ID af- standsbediening)	Indrukken tot voedings-LED knippert, daarna op 01~99 drukken om de betreffende code in te stellen.
Remote All (Alles afstandsbediening)	Indrukken om code afstandsbediening op alles te zetten.
VGA1	Druk op <b>VGA1</b> om de VGA-IN aansluiting als bron te kiezen.
S-Video	Druk op <b>S-Video</b> om de S-video-bron te kiezen.
HDMI	Druk op <b>HDMI</b> om de HDMI-bron te kiezen.
Re-sync (Her-sync)	Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron.
VGA2	Druk op <b>VGA2</b> om de VGA-IN aansluiting als bron te kiezen.
Video	Druk op <b>Video</b> om de Composiet video-bron te kiezen.
DVI	Druk op <b>DVI</b> om de DVI-D aansluiting als bron te selecteren.
BNC	Druk op <b>BNC</b> om de BNC-bron te kiezen.
YPbPr	Druk op YPbPr om de YPbPr-bron te kiezen.
DisplayPort	Druk op <b>DisplayPort</b> om de DisplayPort- bron te kiezen.
3D	Druk op <b>3D</b> om het 3D-menu in- of uit te schakelen.

#### Nederlands 34

### Op het scherm weergegeven menuteksten

De projector beschikt over op het scherm weergegeven menu's in verschillende talen waarmee u het beeld kunt aanpassen en diverse instellingen kunt wijzigen. De bron wordt automatisch door uw projector gedetecteerd.

#### Bediening

- 1. Om de menutekst te openen, drukt u op Menu op de afstandbediening of op het toetsenbord van de projector.
- Wanneer de menutekst wordt weergegeven, drukt u op de <>
   toetsen om een opdracht in het hoofdmenu te kiezen. Terwijl u
   een keuze op een bepaalde pagina maakt, drukt u op ▼ of op
   Invoeren om een submenu binnen te gaan.
- 3. Gebruik de ▲ ▼ toetsen om het gewenste onderdeel te selecteren en de instellingen aan te passen met de ◀► toets.
- 4. Selecteer het volgende onderdeel dat moet worden aangepast in het submenu en pas dit op de hierboven beschreven manier aan.
- 5. Druk op **Invoeren** om te bevestigen, en het scherm gaat weer terug naar het hoofdmenu.
- 6. Om af te sluiten, drukt u nogmaals op **Menu**. Het OSD-menu gaat terug naar het laatste niveau van de projector en slaat de nieuwe instellingen automatisch op.








1

## Beeld



### Beeldschermmodus

De vele fabrieksinstellingen kunnen de diverse beelden optimaal weergeven.

- Presentatie: vreemde kleur en helderheid van PC-invoer.
- Heldere: maximale helderheid van PC invoer.
- Film: of thuistheater.
- ▶ sRGB: gestandardiseerde nauwkeurige kleur.
- Schoolbord: deze modus moet worden geselecteerd om optimale kleurinstellingen te bereiken wanneer u projecteert op een schoolbord (groen).
- DICOM SIM: deze schermmodus simuleert de grijswaarden/gammaprestaties van apparatuur gebruikt voor "Digital Imaging and Communications in Medicine" (DICOM).

Belangrijk: deze modus mag NOOIT worden gebruikt voor medische diagnoses, hij is uitsluitend bestemd voor opleidings- en trainingsdoeleinden.

- Gebruiker: eigen instellingen van de gebruiker.
- Drie dimensies: door gebruiker aanpasbare instelling voor het inschakelen van 3D.

#### **Helderheid**

De intensiteit van het beeld aanpassen.

- ▶ Druk op ◀ om het beeld donkerder te maken.
- Druk op > om het beeld lichter te maken.

#### <u>Contrast</u>

Het contrast beheert de mate van verschil tussen de lichtste en donkerste delen van het beeld.

- ▶ Druk op ◀ om het contrast te verlagen.
- Druk op > om het contrast te verhogen.



### Beeld



#### Scherpte

Past de scherpte van het beeld aan.

- Druk op < om de scherpte te verlagen.
- ▶ Druk op ▶ om de scherpte te verhogen.

#### <u>Kleur</u>

Past een videobeeld van zwart-wit naar een volledig verzadigd kleurenschema aan.

- ▶ Druk op ◀ om de hoeveelheid kleur in het beeld te verlagen.
- ▶ Druk op ▶ om de hoeveelheid kleur in het beeld te verhogen.

#### <u>Tint</u>

Past de kleurbalans van rood en groen aan.

- ▶ Druk op ◀ om de groenwaarde in het beeld te verhogen.
- ▶ Druk op ▶ om de roodnwaarde in het beeld te verhogen.

#### Geavanc.

Open het menu Geavanc.. Selecteer geavanceerde weergaveopties zoals Ruisonderdrukking, BrilliantColor™, Gamma, Kleurtemp., Kleurruimte, RGB versterken/afwijken, Color Matching, en Afsluiten. Zie pagina 40 voor meer informatie.

## Beeld | Geavanc.



### Ruisonderdrukking

De beweging Adaptieve ruisonderdrukking vermindert de hoeveelheid zichtbare ruis in geïnterlinieerde signalen. Het bereik ligt tussen "0" en "10". (0=Uit)

### BrilliantColor<sup>TM</sup>

Dit aanpasbare onderdeel benut een nieuw kleurverwerkend algorithme en systeemniveauverbeteringen voor hogere helderheid terwijl er echte, levendigere kleuren van het beeld worden weergegeven. Het instellingsbereik varieert van 0 to 10. Als u liever een sterker beeld hebt, past u het aan de maximale instelling aan. Voor een zachter, natuurlijker beeld, past u het aan de minimale instelling aan.

#### <u>Gamma</u>

Kies het type gamma in Film, Afbeeldingen, 1.8, 2.0, 2.2, 2.6 of 3D.

#### <u>Kleurtemperatuur</u>

De kleurintensiteit aanpassen. Bij lagere temperaturen ziet het scherm er kouder uit; bij hogere temperaturen ziet het scherm er warmer uit.

#### <u>Kleurruimte</u>

Selecteer een toepasselijke kleurenmatrixtype van AUTO, RGB, YUV.

 Alleen voor HDMI: Selecteer een geschikt kleurenmatrixtype uit AUTO, RGB(0-255), RGB(16-235) of YUV.

### RGB versterken/afwijken

Deze instelling wordt gebreuikt om de balans tussen rood, groen en blauw in grijstinten/wit aan te passen. Open het menu RGB versterken/ afwijken. Selecteer Rood/Groen/Blauw Gain voor het aanpassen van dehelderheid en Bias (Contrast) voor het aanpassen van het contrast van de volledige opname. Zie pagina 41 voor meer informatie.

#### Color Matching

Open het menu Color Matching. Zie pagina 42 voor meer informatie.

# Beeld | Geavanc. | RGB versterken/afwijken



Deze instelling wordt gebreuikt om de balans tussen rood, groen en blauw in grijstinten/wit aan te passen.

### Versterken

Stel RGB versterken in om de helderheid van de volgende kleuren in lichte tinten aan te passen:

- Rood de versterkingswaarde voor rood in evenwicht brengen.
- Groen de versterkingswaarde voor groen in evenwicht brengen.
- Blauw de versterkingswaarde voor blauw in evenwicht brengen.

### Afwijking

Stel RGB versterken in om de helderheid van de volgende kleuren in donkere tinten aan te passen:

- Rood de afwijkwaarde voor rood in evenwicht brengen.
- Groen de afwijkwaarde voor groen in evenwicht brengen.
- Blauw de afwijkwaarde voor blauw in evenwicht brengen.



# Beeld | Geavanc. | Color Matching

	Ŏ		
BEELD	WEERGAVE	INSTELLING	Opties
BEELD / GEA	VANC. / Color N	latching	
🙆 Rood			
🧭 Groen		<b>4</b> -	
🙆 Blauw 🗸			
🙆 Cyaan		<b>4</b> -	
🙆 Magenta 🛛 🔫			
🙆 Geel		<b>4</b>	
🖉 Wit		<b>-</b>	
🕑 Reset		4	
🕞 Afsluiter			
🔶 OmhoogOn	nlaag 🛃 Select	eren Menu Mei	nu uit

### Kleuren (behalve wit)

Druk op ▲ ▼ om een kleur te selecteren en druk op Enter om de tint, verzadiging en versterking aan te passen.



Druk op  $\blacktriangle$  om Tint, Verzadiging of Versterking te selecteren en druk op  $\blacktriangleleft$  om de instellingen aan te passen.





# Beeld | Geavanc. | Color Matching

	Ŏ		8
BEELD	WEERGAVE	INSTELLING	Opties
BEELD / GEAVANC. / Color Matching			
🙆 Rood			
🍝 Groen		<b>4</b> -	
🧷 Blauw		<b>4</b> -	
🧭 Cyaan		<b>4</b> 1	
🕜 Magenta		<b>~</b>	
🙆 Geel		<b>4</b>	
🖉 Wit		<b>4</b> 1	
🕑 Reset		<b>4</b>	
🕞 Afsluiter			
🔶 OmhoogOn	nlaag 🛃 Select	eren <mark>Menu</mark> Mer	nu uit

### Wit

Druk op  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$  om Wit te selecteren en druk op Enter.



Druk op  $\blacktriangle$  om Rood, Groen of Blauw te selecteern en druk op  $\blacktriangleleft$  om de instellingen aan te passen.

#### Reset

De fabrieksinstellingen voor alle kleuren herstellen.



## Weergave



### Zoeken

Gebruik deze functie om de gewenste hoogtebreedteverhouding te kiezen.

- ▶ 4:3: Deze indeling is voor 4x3-invoerbronnen en is niet verbeterd voor breedbeeld-TV.
- 16:9 (XGA/1080P) / 16:10 (WUXGA): Deze indeling is voor 16x9invoerbronnen en is niet verbeterd voor breedbeeld-TV.
- LBX: dit formaat is voor een letterbox-bron die geen 16x9 is en voor gebruikers die een externe 16x9 lens gebruiken om een beeldverhouding van 2,35:1 weer te geven op volledige resolutie.
- Natief: Afhankelijk van de resolutie van de invoerbron Er wordt geen schaling uitgevoerd.
- Auto: Selecteert de van toepassing zijnde indeling automatisch.



WUXGA/1080P

## Weergave



### **Digital** Zoom

- ▶ Druk op ◀ de afmeting van het beeld te verkleinen.
- ▶ Druk op ▶ om een beeld op het geprojecteerde scherm te vergroten.

#### Rand verbergen

De functie Rand verbergen verwijdert de ruis uit een videobeeld. Verberg de rand van het beeld om de videocoderingsruis aan de randen van de videobron te verwijderen.

#### Image Shift (Beeldverschuiving)

Verschuift de positie van het geprojecteerde beeld horizontaal of verticaal.

- Druk op ◀► om de afbeelding horizontaal te verplaatsen op het geprojecteerde scherm.
- Druk op ▲▼ om de afbeelding verticaal te verplaatsen op het geprojecteerde scherm.



Als  $zoom \le 0$ 

Als zoom > 0

#### Ver. Keystone

Druk op  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  voor het compenseren van de verticale beeldvervorming indien de projector in een hoek op het scherm gericht is.

#### Drei dimensies

Open het menu Drie dimensies. Selecteer 3D-opties zoals 3D-stand, 3D->2D, 3D-zoeken, en 3D synchr. omk. Zie pagina 46 voor meer informatie.



## Weergave | Drie dimensies



### 3D-stand

- DLP Link: Selecteer DLP Link voor het gebruiken van geoptimaliseerde instellingen voor DLP Link 3D-bril.
- VESA 3D: Selecteer VESA 3D voor optimale instellingen van op IRgebaseerde 3D-beelden.
- ▶ Uit: Selecteer "Uit" om de 3D-stand uit te schakelen.

### 3D→2D

Druk op  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  om te selecteren projectorweergave 3D inhoud in 2D (links) of 2D (rechts) om zonder 3D-bril van 3D-inhoud te genieten. Deze instelling is ook geschikt voor passieve 3D-installaties met twee projectoren.

### 3D-Zoeken

- Automatisch: Bij detectie van een 3D-identificatiesignaal wordt het 3D-formaat automatisch geselecteerd. (Alleen voor HDMI 1.4 3D-bronnen)
- SBS: Toon 3D-signaal in de indeling Side-by-Side.
- ▶ Top and Bottom: Toon 3D-signaal in de indeling Top and Bottom.
- Frame Sequential: Toon 3D-signaal in de indeling Frame Sequential.

#### 3D synchr.omk.

Druk op ◀ of ► om de functie 3D synchr.omk. in of uit te schakelen.

## Instelling



### Taal

Open het menu Taal. Selecteer de meertalige menuteksten. Zie pagina 49 voor meer informatie.

#### **Projectie**

De projectiemethode selecteren:

Voorkant bureaublad

Voorkant bureaublad de fabrieksinstelling.

Achterkant bureaublad

Als u deze functie selecteert, draait de projector het beeld om zodat u achter een doorschijnend scherm kunt projecteren.

Voorkant plafond

Als u deze functie selecteert, geeft de projector het beeld omgekeerd weer via een op het plafond aangebrachte projector.

Achterkant plafond

Als u deze functie selecteert, geeft de projector het beeld zowel omgedraaid als omgekeerd weer. Hiermee kunt u achter een doorschijnend scherm projecteren via een op het plafond aangebrachte projector.

### Schermtype (alleen WUXGA)

Druk op ◀► om de beeldverhouding in te stellen op 16:9 of 16:10. Deze functie ondersteunt alleen WUXGA.

#### Menulocatie

Kies de menulocatie op het weergavescherm.

## Instelling



### Beveiliging

Open het menu Beveiliging. Toegang krijgen tot de Beveiligingsfuncties van de projector. Zie pagina 50 voor meer informatie.

#### Signaal (RGB)

Open het menu Signaal (RGB). Stel de signaaleigenschappen van de projector in. De functie is beschikbaar als de invoerbron VGA 1/VGA 2/ BNC ondersteunt. Zie pagina 53 voor meer informatie.

#### Signaal (Video)

Open het menu Signaal (Video). Stel de signaaleigenschappen van de projector in. De functie is beschikbaar als de invoerbron het videosignaal ondersteunt. Zie pagina 54 voor meer informatie.

#### Projector-ID

Selecteer een twee cijferig projector-ID van Alles tot 99.

#### Audio-instellingen

Open het menu Audio. Stel de eigenschappen voor audioniveau in. Zie pagina 55 voor meer informatie.

#### Geavanc.

Open het menu Geavanc.. Selecteer het scherm om tijdens opstarten weer te geven. Zie pagina 56 voor meer informatie.

#### <u>Netwerk</u>

Geeft toegang tot besturingselementen voor web, PJ-Link en IPopdrachten. Zie pagina's 57 voor meer informatie.

## Instelling | Taal

	Ŏ		1
BEELD	WEERGAVE	INSTELLING	Opties
INSTELLING /	Taal		
🔇 Taal		Ne	ederlands
Afsluiter			
English	Deuts	ch	Français
Italiano	Españ	ol	Português
Polski	Neder	lands	Svenska
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά
繁體中文	简体中	文	日本語
한국어	Русск	ий	Magyar
Čeština	عربي		ไทย
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt
Romanian	Indone	sian	
🔶 OmhoogOn	nlaag 🛃 Select	eren Menu Me	nu uit

### <u>Taal</u>

Selecteer de meertalige menuteksten. Druk op **INVOEREN** ( $\checkmark$ ) in het submenu en gebruik de Links ( $\triangleleft$ ) of Rechts ( $\blacktriangleright$ ) toets om de door u gewenste taal in te stellen.



# Instelling | Beveiliging



### Beveiliginginstellingen

Het Beveiligingswachtwoord activeren of deactiveren.

- Geactiveerd-het huidige wachtwoord wordt vereist om op de projector op te starten en toegang te krijgen tot het menu Beveiliging.
- Gedeactiveerd het wachtwoord wordt vereist voor andere functies.

Als Beveiliging is geactiveerd, wordt het volgende scherm tijdens het opstarten weergegeven en voordat toegang tot het menu Beveiliging is toegestaan:







## Instelling | Beveiliging



### Beveiligingstimer

Open het submenu Beveiligingstimer.



Voer de het aantal maanden, dagen en uren dat de projector can worden gebruikt zonder het wachtwoord in te voeren. Het Beveiligingswachtwoord activeren of deactiveren.

Eenmaal geactiveerd, heeft de projector op de opgegeven datums en tijden een wachtwoord nodig om op te starten en toegang te krijgen tot het menu Beveiliging.

Als de projector in gebruik is en de Security Timer actief is, geeft het volgende scherm 60 seconden weer voordat het wachtwoord wordt vereist.





Er is geen wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot Instelling | Beveiliging tenzij de Beveiligingstimer of Beveiligingsinstellingen zijn ingeschakeld.

# Instelling | Beveiliging





Als er drie keer een verkeerd wachtwoord is ingevoerd, zal de projector na 10 seconden automatisch uit worden geschakeld.

### Wachtwoord wijzigen

Gebruik dit submenu om het Beveiligingspassword voor the projector te wijzigen.

- 1. Selecteer wachtwoord wijzigen van het submenu Beveiliging. Het dialoogvenster Bevestiging Wachtwoord Wijzigen wordt weergegeven.
- 2. Selecteer Ja.



3. Het standaardwachtwoord is: <1> <2> <3> <4> <5>.





Wachtwoord Wachtwoord registreren Wachtwoord bevestigen Menu uit

Als de nieuwe wachtwoorden niet overeenkomen, wordt het wachtwoordscherm opnieuw weergegeven.

4. Voer het wachtwoord tweemaal in voor verificatie.



## Instelling | Signaal (RGB)



#### <u>Auto</u>

Stel Automatisch in op Aan of Uit om de functies Fase en Frequentie te vergrendelen of ontgrendelen.

- Uit automatisch vergrendelen uitschakelen.
- Aan automatisch vergrendelen inschakelen.

#### Frequentie

Wijzig de weergegeven gegevens om overeen te komen met de frequentie van de grafische kaart van uw computer. Als u een verticale flikkerende balk waarneemt, kunt u deze functie gebruiken om dit te corrigeren.

#### <u>Fase</u>

Fase synchroniseert de signaal-timing van de weergave met de graphische kaart. Als u een onstabiele of flikkerend beeld waarneemt, kunt u deze functie gebruiken om dit te corrigeren.

#### H. Positie

- ▶ Druk op ◀ om het beeld naar links te verplaatsen.
- ▶ Druk op ▶ om het beeld naar rechts te verplaatsen.

#### V. Positie

- ▶ Druk op ◀ om het beeld naar links te verplaatsen.
- ▶ Druk op ▶ om het beeld naar rechts te verplaatsen.

# Instelling | Signaal (Video)



#### **Witniveau**

Hiermee kunt u de zwartwaarde aanpassen wanneer de invoerbron S-video of Video is. Druk op ◀► om het witniveau in te stellen.

#### Zwartniveau

Hiermee kunt u de zwartwaarde aanpassen wanneer de invoerbron S-video of Video is. Druk op ◀► om het zwartniveau in te stellen.

#### <u>IRE</u>

Druk op ◀▶ om de meting van videosignalen in te stellen.

# Instelling | Audio-instellingen



#### **Dempen**

Audio aan- of uitzetten.

- Uit Audio-uitgang is ingeschakeld.
- Aan Audio-uitgang is uitgeschakeld.

#### Volume

Druk op **◄** om te verlagen (verhogen) voor Audio-uitgang.

#### Audio-ingang

Druk op ◀▶ om de geluidsbron te selecteren.

## Instelling | Geavanc.



#### Logo

Selecteer tijdens het opstarten de schermweergave.

- > Optoma het meegeleverde standaardopstartscherm.
- Neutraal: de achtergrondkleur.
- ▶ Gebruiker het aangepaste schermcapture d.m.v. de functie Logo Capture.

#### Logo-opname

Een weergegeven scherm vastleggen om als opstartscherm te gebruiken.

- 1. Het gewenste scherm op de projector weergeven.
- 2. Selecteer Logo Capture in het menu Geavanceerd. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.



Er kan slechts één startup-

scherm tegelijk worden weer-

gegeven.

Volgende



3. Selecteer **OK**. Het scherm wordt vastgelegd en weergegeven. Wanneer voltooid, wordt het bericht Scherm vastleggen geslaagd weergegeven.

Het vastgelegde scherm wordt als Gebruiker opgeslagen in het menu Logo.

#### Gesloten bijschrift

Selecteer het scherm voor het tonen van gesloten bijschrift.

- Uit de standaard instelling bij levering.
- CC1 CC2 gesloten tekst van bijschrift wordt getoond, indien beschikbaar.

beelden overschrijven vorige bestanden beperkt tot 1920 x 1200 (zie de timingtabel in de bijlage)



## Instelling | Netwerk



### LAN Settings

Open het menu LAN Settings. Zie pagina 58 voor meer informatie.

### Control Settings

Open het menu Control Settings. Zie pagina 59 voor meer informatie.

# Instelling | Netwerk | LAN Settings



Als de verbinding succesvol is, toont het OSD-scherm het volgende dialoogvenster.

Netwerkstatus – om netwerkinformatie weer te geven.

DHCP:

Aan: Wijs aan de projector automatisch van de DHCP-server een IP-adres toe.

Uit: Wijs handmatig een IP-adres toe.

- IP-adres selecteer een IP-adres
- Subnetmasker selecteer nummer van subnetmasker.
- Gateway selecteer de standaard gateway van het netwerk om de projector aan te sluiten.
- DNS selecteer DNS-nummer.
- Toepassen Druk op Invoeren om de selectie toe te passen.
- MAC adres alleen lezen.



Het submenu Netwerk is alleen beschikbaar als een netwerkkabel is aangesloten.



## Instelling | Netwerk | Control Settings



#### **Crestron**

Druk op ◀▶ om Crestron in of uit te schakelen.

#### **Extron**

Druk op ◀▶ om Extron in of uit te schakelen.

#### PJ Link

Druk op ◀▶ om PJ Link in of uit te schakelen.

#### AMX Device Discovery

Druk op ◀▶ om AMX Device Discovery in of uit te schakelen.

#### **Telnet**

Druk op ◀► om Telent in of uit te schakelen.

## **Opties**



### Invoerbron

Voer het submenu Invoerbron in. Selecteer de te scannen bronnen voor het opstarten. Zie pagina 61 voor meer informatie.

### Bronvergrendeling

Vergrendel de huidige bron als de enige beschikbare bron, zelfs als de kabel is ontkoppeld.

- Aan-alleen de huidige bron wordt herkend als invoerbron.
- Uit bronnen geselecteerd in Opties | Invoerbron worden als invoerbron herkend.

#### Grote hoogte

Pas de ventilatorsnelheid aan om de omgeving weer te geven.

- Aan-verhoogt de snelheid voor hoge temperatuur, vochtigheid of hoogte.
- ▶ Uit regelmatige ventilatorsnelheid voor normale omstandigheden.

#### Info verbergen

Informatieberichten op het geprojecteerde scherm onderdrukken.

- Aan tijdens de bediening verschijnen er geen statusberichten op het scherm.
- Uit tijdens de bediening verschijnen er gewoonlijk statusberichten op het scherm.

## **Opties**



### Toetsenblokvergrendeling

Vergrendel de knoppen op het bovenste paneel van de projector.

Aan – er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven om toetsenbordvergrendeling te bevestigen.



Uit – toetsenbordfuncties van de projector als normaal.

### Display Mode Lock

Druk op **I** om in te stellen of de functie weergavemodus vegrendeld is of niet. Als Display Mode Lock is ingeschakeld, kan de gebruiker de functie Beeldschermmodus niet aanpassen.

#### **Testpatroon**

Toont een testpatroon. Dat kan zijn Raster (Wit, Groen, Magenta), Wit en Geen.

#### Achtergrondkleur

Selecteer de gewenste achtergrondkleur voor het geprojecteerde beeld als geen bron is gedetecteerd.

#### AB instellingen

Open de AB instellingen. Zie pagina 64 voor meer informatie.

#### 12 V activering

Druk op ◀► om 12 V activering te selecteren.

## **Opties**



#### Geavanc.

Open het menu Geavanceerd. Zie pagina 65 voor meer informatie.

### Lampinstellingen

Open het menu Kleurinstellingen. Zie pagina 67-68 voor meer informatie.

#### Informatie

Toon de projectorinformatie.

#### **Reset**

Reset alle Opties naar de standaardfabrieksinstellingen.



Staat de voeding (stand-by) op Eco, dan werken de VGA- & Audiouitgang, RS232 en RJ45 niet als de beamer op stand-by staat.



## **Opties** | Invoerbron

			8	
BEELD	WEERGAVE	INSTELLING	Opties	
Opties / Invoerbron				
🖂 НОМІ		V		
📖 DVI-D				
BNC BNC		V		
🐨 VGA1		V		
W VGA2		$\checkmark$		
• • • • Component		V	$\checkmark$	
💭 S-Vide	9	V		
💿 Video		$\checkmark$		
Display	Port			
Afsluit	en			
🔶 OmhoogOn	nlaag 🛃 Select	eren Menu Mer	nu uit	

### Invoerbron

Gebruik deze optie voor het inschakelen/uitschakelen van de invoerbronnen. Druk op  $\blacktriangle$  of  $\lor$  om een bron te selecteren en druk daarna op  $\blacktriangleleft$  of  $\blacktriangleright$  om het in/uit te schakelen. Druk op  $\bigstar$  (Enter) to selectie te voltooien. De projector zal geen invoer opzoeken die gedeselecteerd is.



Indien niet alle bronnen geselecteerd zijn, kan de projector geen beelden weergeven. Laat ten minst één bron geselecteerd staan.



## **Opties** | AB instellingen



### Funktion 1

Stel de toets F1 in als sneltoets voor Helderheid, Contrast, Kleur, Kleurtemperatuur of Gamma.

#### Funktion 2

Stel de toets **F2** in als sneltoets voor Bronvergrendeling, Projectie, Lampinstellingen, Dempen, Digital Zoom of Volume.

#### IR-funktion

Schakel de IR-funktie van de projector in of uit.

#### Remote code

Druk op  $\blacktriangleleft$  om de instelcode voor de afstandsbediening in te voeren en druk op  $\blacktriangleleft$  (Enter) om naar de instelling te gaan.



## **Opties** | Geavanc.



### Direct inschakelen

Direct aanzetten activeren of deactiveren.

- Aan de projector wordt automatisch aangezet als de wisselstroomvoeding wordt meegeleverd.
- Uit de projector moet zoals gewoonlijk worden aangezet.

### Signaal inschakelen

Signaal inschakelen activeren of inactiveren.

- Aan de beamer schakelt automatisch in als er een actief signaal gedetecteerd wordt.
- Uit schakel inschakelen door gedetecteerd actief signaal uit.



- 1. Optionele functie hangt af van model en regio.
- 2. Alleen beschikbaar als de modus Stand-by Actief is.
- 3. Als de projector wordt uitgeschakeld terwijl de signaalbron behouden blijft (de laatste beeldbron die op het scherm wordt getoond) herstart hij niet behalve:
  - a. Schakel de laatste beeldbron uit en voer weer een signaalbron in.
  - b. Trek de stekker van de projector uit het stopcontact en steek hem er weer in.
- 4. Signaal voeding aan negeert de instelling "bron vergrendelen".

#### Auto uitschakelen (min)

De Automatische uitzet-interval instellen. De projector zet standaard de lamp uit als er 30 minuten geen signaal wordt afgegeven. De volgende waarschuwing wordt 60 seconden voordat u het uitzet weergegeven.

De projector zal automatisch worden uitgezet 60 sec





### Slaaptimer (min)

De tussenpoos van de timer van de Sluimerfunctie instellen. De projector wordt uitgezet na de opgegeven time periode van inactiviteit (onafhankelijk van het signaal). De volgende waarschuwing wordt 60 seconden voordat u het uitzet weergegeven.

De projector zal automatisch worden uitgezet 60 sec

Voedingsmodus (Stand-by)

- Eco.: Kies "Eco." Om het energieverbruik te verminderen tot minder dan 0,5 W.
- Actief: Kies "Actief" om naar de normale stand-by terug te keren. De VGA-uitgang werkt dan weer.



## **Opties** | Lampinstellingen



#### Lampuren

Geeft het aantal uren weer dat de lamp actief is geweest. Dit element is alleen bestemd om weer te geven.

#### Reset Lamp

Nadat de lamp is vervangen, reset u de lampteller om nauwkeurig de nieuwe levensduur van de lamp weer te geven.

1. Selecteer Reset Lamp.

Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.



2. Selecteer Ja om de teller van de lamp te resetten op nul.

#### Lampherinnering

De herinnering van de lamplevensduur activeren of deactiveren.

Aan – het waarschuwingsbericht wordt weergegeven als de overblijvende levensduur van de lamp minder is dan 30 uur.



▶ Uit – Er wordt geen waarschuwingsbericht weergegeven.

# **Opties** | Lampinstellingen



### Helderheidsmodus

Selecteer de lamp helderheidsmodus.

Helder – de standaardinstelling.

 $\blacktriangleright$  Eco-lagere helderheids instelling om levensduur van de lamp te besparen.

Voeding-Selecteer dit om de voedingsmodusfunctie.

#### Power

Druk op ◀► om de lampmodus te selecteren voor 365 W of 292 W helderheid om de lamp te sparen. De functie is alleen beschikbaar als de Helderheidsmodus Power is.



## LAN\_RJ45

Voor eenvoudige en gemakkelijke besturing biedt de Optoma-projector verschillende functies voor netwerken en extern beheer.

De LAN/RJ45-functie van de project via een netwerk, zoals extern beheer: Instellingen aan-/uitschakelen, helderheid en contrast. Ook statusinformatie over de projector, zoals: Video-bron, geluid dempen, enz.



### rechtstreeks op Functies voor bekabelde LAN-aansluiting

De projector kan worden bestuurd door en pc (laptop) of ander extern apparaat via de LAN/RJ45-poort en compatibel met Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron is een gedeponeerd handelsmerk van Crestron Electronics, Inc. in de Verenigde.
- Extron is een gedeponeerd handelsmerk van Extron Electronics, Inc. in de Verenigde Staten.
- AMX is een gedeponeerd handelsmerk van AMX LLC in de Verenigde Staten.
- PJLink heeft handelsmerk en logo-registratie aangevraagd in Japan, de Verenigde Staten en andere landen door JBMIA.

#### <u>Ondersteunde externe apparaten</u>

Deze projector wordt ondersteund door de opgegeven opdrachten van de Crestron Electronics-bediening en de bijbehorende software (zoals RoomView<sup>®</sup>).

http://www.crestron.com/

Deze projector is geschikt voor ondersteuning van Extron-apparaten ter referentie.

http://www.extron.com/

Deze projector wordt ondersteund door AMX ( Device Discovery ).

http://www.amx.com/

Deze projector ondersteunt alle opdrachten van PJLink Class1 (Version 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Voor meer informatie over de verschillende soorten externe apparaten die met de LAN/RJ45-poort verbonden kunnen worden voor bediening en beheer op afstand van de projector, evenals de bijbehorende opdrachten voor elk apparaat, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Support Service.



Projector wordt aan LAN verbonden. Gebruik hiervoor een normale Ethernet-kabel.

Peer-to-peer (pc wordt rechtstreeks op projector aangesloten). Gebruik hiervoor een ethernet-crossoverkabel

### LAN\_RJ45

1. Verbind een RJ45-kabel met RJ45-poorten op de projector en de pc (laptop).



2. Op de pc (laptop) selecteert u Start -> Configuratiescherm -> Netwerkverbindingen.



3. Klik met de rechtermuisknop op uw Lokale netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen.





4. In het venster Eigenschappen selecteert u het **tabblad Algemeen** en daarna selecteert u **Internetprotocol (TCP/IP)**.



5. Klik op Eigenschappen.

Local Area Connection Properties
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure
This connection uses the following items:
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler 📃
Retwork Monitor Driver
Register Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
Notity me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

6. Vul het IP-adres en Subnetmasker in en druk op OK.

Internet Protocol (TCP/IP) Proper	ties <b>?</b> X		
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
C Dbtain an IP address automatically			
Use the following IP address: -			
IP address:	10 . 10 . 10 . 99		
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:			
C Obtain DNS server address automatically			
Use the following DNS server a	addresses		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
	Adyanced		
	OK Cancel		



- 7. Druk op de projector op de knop Menu.
- 8. Selecteer OSD -> INSTELLING -> Netwerk -> LAN Settings.
- 9. Voer het volgende in:
- DHCP: Uit
- ▶ IP-adres: 10.10.10.10
- Subnetmasker: 255.255.255.0
- Gateway: 0.0.0.0
- DNS: 0.0.0.0
- 10. Druk op ← (Enter) / ► om de instellingen te bevestigen.
- 11. Open een webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer met Adobe Flash Player 9.0 of hoger).

Welcom	e to Tabbed Browsing - Windows Internet Soplorer	• [4] × [1
* *	Helcome to Tabbed Browsing	\$ • 6
*	You've opened a new tab	_
	<ul> <li>Ose one internet suprorer window to view all your webpages.</li> <li>Open links in a background tab while viewing the page you're on.</li> <li>Save and open multiple webpages at once by using favorites and home page tabs.</li> </ul>	

- 12. In de balk Adres plaatst u het IP-adres: 10.10.10.10.

De projector is voor extern beheer ingesteld. De functie LAN/RJ45 wordt als volgt weergegeven.





Zie voor meer informatie http://www. crestron.com
# Gebruikersbesturingen

Power	Vol -	Mute	Vol +	
SourceList				
				Auto
				Enter
				Source
Ereeze				
CRESTRON				Expansion Options
Oursteau Oursteal		Decision		Uses Deserved
Crestron Control	Ornigator Marra	Projector		User Password
IP ID	Location	RM01	Password	Usr Enabled
Control Port	Assigned To	Sir	Confirmed	
Control Set		Set		Usr Set
	Network Config	DHCP Enabled		
	IP Address	10.10.10.10	_	Admin Password
	Subnet Mask	255.255.255.0	_	Adm Enabled
	Detault Gateway	0.0.0.0	Password	
	Dido oglast	0.0.0.0	Confirmed	Adm Set
		Net Set		Admiser
	=			
		Tools Exit		

Categorie	Item	Invoerlengte	
	IP-adres	15	
Crestron-besturing	IP-ID	3	
_	Poort	5	
	Projectornaam	10	
Projector	Locatie	10	
	Toegewezen aan	10	
	DHCP	$(N_{1}, t)$	
	(ingeschakeld)	(11.1.1.)	
Notworkconfiguratio	IP-adres	15	
litetwerkconingulatie	Subnetmasker	15	
	Standaard gateway	15	
	DNS-server	15	
	Ingeschakeld	(N.v.t.)	
Cobmuilcongrups obtwoord	Nieuw	10	
Gebruikerswachtwoord	wachtwoord	10	
	Bevestigen	10	
	Ingeschakeld	(N.v.t.)	
Bahaardarawaahtwaard	Nieuw	10	
Deneerderswachtwoord	wachtwoord	10	
	Bevestigen	10	

Zie voor meer informatie http://www.crestron.com

### E-mailwaarschuwingen opstellen

- 1. Zorg ervoor dat de gebruiker toegang heeft tot de homepage van de LAN RJ45-functie via een webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
- 2. Klik vanuit de homepage van LAN/RJ45 op Alert Settings.



3. Deze inputvakjes in Alert Settingszijn standaard blanco.

Server 25 Subject Physician Variance before 26 S	Adverse     To     ID     ID		ting	Email Set	tting	Alert Condition
Server 25 Gobject Projector Warning Information (*) Lang Error (*)	Street 25         Sobject Sobject Year         Poptclar Warning Memation (Hall Street Apply)         Clump Error (Hall Street Apply)           Mail Street Apply)         Mail Address Apply         Gept (J) Street Test (Hall Street Apply)	Server Address		To		Fan Error
Terren From From Conteger and Anti- Name Marker (Mail Address Apply) (Apply) (Send Test Mail Mail Server Apply)	Sterr State State Mai Address Apply Mai Samer Apply Mai Samer Apply	Server	25	Subject	Projector Warning Informat	ion I
Password Mail Server Apply	Parrovd Mail Server Appy	User Name		From	Mail Address Apply	Apply Send Test Mail
Mail Server Apply	[Mail Server Apply]	Password				
			Mail Server Apply			

- 4. Voor het versturen van een waarschuwingsmail, voert u het volgende in:
  - Het SMTP-veld is de mailserver voor het versturen van e-mail (SMTP-protocol). Dit is een verplicht veld.
  - Het veld Aan is het e-mailadres van de ontvanger (bijvoorbeeld de projectbeheerder). Dit is een verplicht veld.

# Gebruikersbesturingen



Vul alle velden als gespecificeerd in. De gebruiker kan op Send Test Mail klikken om te testen wat de juiste instelling is. Voor het verzenden van een e-mailwaarschuwing, moet u waarschuwingscondities selecteren en een bestaand e-mailadres invoeren.

- Het veld Cc verstuurt een duplicaat van de waarschuwing naar het gespecificeerde e-mailadres. Dit is een optioneel veld (bijvoorbeeld de assistent van de projectbeheerder).
- Het veld Van is het e-mailadres van de verzender (bijvoorbeeld de projectbeheerder). Dit is een verplicht veld.
- Selecteer de waarschuwingscondities door het selecteren van de gewenste vakjes.

#### Optoma

Smir set	ting	Email Set	ing	Alert Condition
Server	mail come com	To	rovr1@mail.comp.com	Fan Error
Address	man.comp.com	Cc	rcvr2@mail.comp.com	Lamp Error
Server	25	Subject	Projector Warning Information !	Carlos -
Pon		From	send@mail.comp.com	High Temp Error
Name	Sender.US		Mail Address Apply	Apply Send Test Mail
Password	d			
	Mail Server Annly			

### RS232 op Telnet-functie

Behalve een projector die is aangesloten op de RS232-interface met "Hyper-Terminal"-communicatie via een speciale RS232-bediening, is er een alternatieve RS232-bediening, de zogenaamde "RS232 op TELNET" voor de LAN/RJ45 interface.



Haal het IP-adres op de OSD van de projector op. Controleer of de laptop of pc de webpagina van de projector kan bereiken.

Controleer of de instelling van "Windows Firewall" is uitgeschakeld als de "TELNET"-functie wordt uitgefilterd door de laptop of pc.



 Start => Alle programma's => Bureau-accessoires => Opdrachtprompt.



2. Typ de opdracht als volgt:

*telnet ttt.xxx.yyy.zzz* 23 ("Enter"-toets ingedrukt) (*ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adres van de projector*)

3. Als de Telnet-verbinding gereeds is, en de gebruiker kan een RS232-opdracht invoeren, wordt deze opdracht uitgevoerd na het indrukken van de "Enter"-toets.

### Zo activeert u TELNET in Windows VISTA / 7

In de standaardinstallatie van Windows VISTA is "TELNET" niet opgenomen. Maar de gebruiker kan hier toch over beschikken via "Windows-onderdelen in- of uitschakelen".

1. Open het Configuratiescherm in Windows Vista.



#### 2. Klik op "Programma".

file fidit Yiew Iools Hel	,		
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list a	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	epair".
View numbered software	🕥 Organize 🤟 🔛 Views 🔍		
	Neme	Publisher	Installe
	B/2 Age 17           J-Acobis 20, 42           J-Acobis 20, 42	Addbe Systems Incorporated Addbe Systems Inc. Addbe Systems Incorporated Addbe Systems Incorporated Addbe Systems Incorporated Agea Inc. Add Technistoger Add Technistoger Divit, Inc. Divit, Inc. Div	11/21/ 11/21/ 12/23/ 9/21/22/ 11/21/ 2/5/20 9/21/2 9/21/2 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/ 11/21/

3. Selecteer "Windows-onderdelen in- of uitschakelen".

Windows Features	• ×
Turn Windows features on or off	(?)
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, cle check box. A filled box means that only part of the feature is turne	ar its ed on.
RIP Listener	*
Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
SNMP feature	
Tablet PC Optional Components	
🛛 🔐 Telnet Client	
Telnet Server	
V TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
Windows Fax and Scan	E
Windows Meeting Space	
[] Windows Process Activation Service	
-	-
ОК С	ancel

4. Selecteer de optie "Telnet-client" en druk op de knop "OK".



### Specificatieblad voor "RS232 op TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnetpoort: 23 (neem voor meer informatie contact op met de service-agent of het team).
- 3. Telnet hulpprogramma: Windows "TELNET.exe" (console mode).
- 4. Normaal verbinding verbreken voor RS232-op-Telnet: Sluit de Windows Telnet-client direct nadat de TELNETverbinding is gemaakt.

Beperking 1 voor Telnet-bediening: Voor een Telnet-bedieningstoepassing zijn minder dan 50 bytes beschikbaar.

Beperking 2 voor Telnet-bediening: Voor een volledige RS232-opdracht voor Telnet-bediening zijn minder dan 26 bytes beschikbaar. Beperking 3 voor Telnet-bediening: De minimale vertraging voor de volgende RS232-opdracht is 200 (ms).

(\*, In het in Windows XP ingebouwde hulpprogramma "TELNET.exe" zorgt het indrukken van de "Enter"-toets voor "Carriage-Return" en "New-Line" code.)

## Scherm Probleemoplossen

Als u een probleem met uw projector ondervindt, raadpleegt u de volgende informatie. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw plaatselijke wederverkoper of servicecenter.

### Beeldproblemen

### Er wordt geen beeld weergegeven op het scherm

- > Zorg dat alle kabels en voedingsaansluitingen correct en stevig zijn aangesloten zoals beschreven in het hoofdstuk **Installatie**.
- Zorg dat de pennen van de aansluitingen niet zijn verbogen of verbroken.
- Controleer dat de projectielamp stevig vastzit. Lees het hoofdstuk **De lamp vervangen**.
- Zorg dat u de lensdop heeft verwijderd en dat de projector is aangezet.

Gedeeltelijk aan het oog onttrokken, verschoven of onjuist weergegeven beeld

- Druk op **Re-Sync** op de afstandsbediening.
- Als u een PC gebruikt:

Voor Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Open het pictogram **Deze Computer**, de **Configuratiescherm** en dubbelklik dan op het pictogram **Weergave**.
- 2. Selecteer het tabblad Instellingen.
- 3. Zorg dat het beeldscherpte-instelling minder dan of gelijk is aan een beeldscherpte van (1600 x 1200).
- 4. Klik op de toets Geadvanceerde Eigenschappen.

Als de projector nog steeds niet het gehele beeld weergeeft, dient u ook de door u gebruikte monitorweergave te veranderen. Raadpleeg de volgende punten.

- 5. Verifieer dat de resolutieinstelling lager is dan of gelijk aan UXGA (1600 x 1200).
- 6. Selecteer de toets Wijzigen onder het tabblad Monitor.
- 7. Klik op **Alle apparatuur weergeven**. Selecteer vervolgens **Standaardmonitorsoorten** onder het kader SP; kies de door u benodigde beeldscherptemodus onder het kader "Modellen".
- 8. Verifieer dat de resolutieinstelling van de monitorweergave lager is dan of gelijk is aan UXGA (1600 x 1200). (\*)

- Als u een Notebook gebruikt:
  - 1. Volg de bovenstaande stappen om de resolutie van de computer aan te passen.
  - 2. Druk op de schakel-uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4]

Acer ⇔	[Fn]+[F5]	IBM/Lenovo ↔	[Fn]+[F7]			
Asus ⇔	[Fn]+[F8]	HP/Compaq ↔	[Fn]+[F4]			
Dell ⇔	[Fn]+[F8]	NEC ↔	[Fn]+[F3]			
Gateway ⇔	[Fn]+[F4]	Toshiba ↔	[Fn]+[F5]			
Mac Apple: Systeemvoorkeur ⇔ Weergave ⇔ Rangschikking ⇔ Spiegelweergave						

Als u moeilijkheden ondervindt om de resolutie te veranderen of als de beelden op uw monitor vastlopen, herstart u alle apparatuur waaronder de projector.

# Uw presentatie wordt niet op het scherm van de Notebook of computer weergegeven

Als u een Notebook gebruikt:

Sommige Notebooks kunnen hun schermen deactiveren als er een tweede weergave-apparaat in gebruik is. Ieder heeft een verschillende manier om te worden gereactiveerd. Raadpleeg de documentatie van uw computer voor gedetailleerde informatie.

### Het beeld is onstabiel of flikkert

- Gebruik Fase om het te corrigeren. Zie pagina 53 voor meer informatie.
- > Verander de kleurinstelling van de monitor op uw computer.

### Het beeld vertoont een verticaal flikkerende balk

- Gebruik Frequentie om dit aan te passen. Zie pagina 53 voor meer informatie.
- Controleer en configureer nogmaals de weergavemodus van uw grafische kaart om het compatibel met het product te maken.

#### Het beeld is niet gefocusseerd

- Vergewist u zich ervan dat de lensdop verwijderd is.
- Pas de focusring op de projectorlens aan.
- Vergewist u zich ervan dat het projectiescherm tussen de vereiste afstanden van de projector is. Zie pagina's 26 en 30 voor meer informatie.

# Het beeld wordt uitgerekt als er een 16:9 DVD wordt vertoond

Als u een anamorfische DVD of 16:9-DVD afspeelt, zal de projector het beste beeld in 16:9-formaat op het scherm weergeven. Als u een DVD-titel in een 4:3 indeling afspeelt, wijzig de indeling als 4:3 in op het scherm weergegeven teksten van de projector. Als het beeld nog steeds is uitgerekt, dient u ook de hoogtebreedteverhouding aan te passen aan de hand van de volgende gegevens:

 Stel de weergave-indeling als de 16:9 (breed) hoogtebreedteverhoudingtype op uw DVD-speler in.

#### Beeld is te klein of te groot

- Pas de Zoom Ring bovenaan de projector aan.
- Verplaats de projector dichterbij of verder weg van het scherm.
- Druk op de toets Menu op de afstandbediening of projectorpaneel, ga naar WEERGAVE | Zoeken en probeer de verschillende instellingen uit.

### Het beeld heeft schuine kanten

- Indien mogelijk repositioneert u de projector zodat het gecentreerd op het scherm is en onderaan het scherm.
- Druk op Keystone +/- op de afstandsbediening totdat de zijkanten verticaal zijn.

### Het beeld is omgekeerd

Selecteer INSTELLING | Projectie van het schermteksten en pas de projectierichting aan.

### Pauzeringsproblemen

### De projector reageert niet meer op alle besturingen

Indien mogelijk zet u de projector uit, ontkoppelt u vervolgens het voedingssnoer en wacht u ten minste 60 seconden voordat u de voeding weer aansluit.

### De lamp brandt uit of maakt een ploffend geluid

Wanneer het einde van de levensduur van de lamp nabij is, brandt het op en kan er een luid ploffend geluid te horen zijn. Als dit gebeurt, kan de projector niet worden aangezet totdat de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, verricht de handelingen beschreven in De lamp vervangenge 85.

### HDMI V & A

### Wat is het verschil tussen een "standaard" HDMIkabel een een "High Speed" HDMI-kabel?

HDMI Licensing, LLC heeft onlangs aangekondigd dat kabels zullen worden getest als Standaard of High-Speed kabels.

- Standaard (of "categorie 1") HDMI-kabels zijn getest voor snelheden van 75 Mhz of tot 2,25 Gbps, wat overeenkomt met een 720p/1080i-signaal.
- High Speed (of "categorie 2") HDMI-kabels zijn getest voor snelheden van 340 Mhz of tot 10,2 Gbps, de hoogste bandbreedte die op dit moment beschikbaar is over een HDMI-kabel en die probleemloos 1080p-signalen kan verwerken waaronder degene met een verhoogde kleurendiepte en/of hogere ververs-snelheden van de bron. High-Speed-kabels kunnen ook schermen met een hogere resolutie ondersteunen, zoals WQXGA cinema monitoren (met een resolutie van 2560 x 1600).

# Hoe gebruik ik HDMI-kabels die langer zijn dan 10 meter?

Een groot aantal HDMI Adopters werken aan HDMIoplossingen waardoor de effectieve afstand van een kabel toeneemt van het standaardbereik van 10 meter tot veel grotere lengten. Deze bedrijven maken een groot aantal verschillende oplossingen waaronder actieve kabels (waarbij actieve elektronica in de kabels is ingebouwd die het signaal versterken en een groter bereik geven), repeaters, versterkers en CAT5/6- en glasvezeloplossingen.

# Hoe kan ik zien of een kabel een HDMI-gecertificeerde kabel is?

Alle HDMI-producten moeten door de fabrikant worden gecertificeerd als onderdeel van de HDMI Compliance Test Specification. Maar in sommige gevallen bevatten kabels het HDMI-logo terwijl ze niet goed zijn gestest. HDMI Licensing, LLC onderzoekt deze gevallen actief om er voor te zorgen dat het HDMI handelsmerk correct wordt gebruikt. We adviseren gebruikers om hun kabels bij een betrouwbare bron en een vertrouwd bedrijf te kopen.

Zie voor gedetailleerder informatie: http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49



### Projectorstatus-indicatie

Bericht	Voeding- LED	Voeding- LED	Temperatuur- LED	Lamp- LED
	(Groen)	(Rood)	• (Rood)	(Rood)
Tijdens bedrijf	Aan	0	0	0
Opwarmen of afkoelen	Knipperen (0,5 sec)	0	0	0
Stand-by	0	Aan	0	0
T1-temperatuur overtemperatuur	0	Knipperend	Aan	0
Thermische onderbreking	0	4	0	0
Fout lamp	0	Knipperend	0	Aan
Ventilatorfout	0	Knipperend	Knipperend	0
Deur lampje open	0	7	0	0
DMD-fout	0	8	0	0
Fout kleurwiel	0	9	0	0

\* Vermogen-LED is AAN als OSD verschijnt en UIT als OSD verdwijnt.

Het cijfer vertegenwoordigt het aantal knipperende led's.



### Berichtherinneringen

De lamp vervangen:



Buiten bereik: (zie het navolgende voor meer informatie)



### Problemen met de afstandsbediening

Als de afstandbediening niet werkt

- Controleer dat de bedieningshoek voor de afstandbediening is ongeveer ±15 bedraagt.
- Zorg dat er geen objecten tussen de afstandbediening en de sensor staan. Sta niet verder dan 7 m (23 feet) van de projector vandaan.
- Zorg dat de batterijen goed zijn aangesloten.
- Vervang zwakke batterijen in de afstandbediening.

### Audioproblemen

### Er is geen geluid

- Pas het volume aan op de afstandsbediening.
- Pas het volume aan van de audiobron.
- Controleer de audiokabelaansluiting.
- > Test de bronaudiouitvoer met andere speakers.
- Laat de projector repareren.

### Het geluid is vervormd

- Controleer de audiokabelaansluiting.
- Test de bronaudiouitvoer met andere speakers.
- Laat de projector repareren.

### De lamp vervangen

De projectielamp moet worden vervangen als het uitgebrand raakt. Het moet alleen worden vervangen met een gewaarmerkt vervangingsonderdeel, die u kunt bestellen van uw plaatselijke leverancier.

Belangrijk:

- De lamp bevat een bepaalde hoeveelheid kwik en moet worden afgevoerd in overeenstemming met plaatselijke overheidsvoorschriften.
- Raak het glazen oppervlak van de nieuwe lamp niet aan; als u dit doet, kan de gebruiksduur worden verkort.



Waarschuwing:

Controleer dat ten minste één uur voordat u de lamp gaat vervangen u de projector uitzet en ontkoppelt. Indien dit wordt nagelaten, kan dit ernstige brandwonden tot gevolg hebben.







- 1. Schakel de stroom naar de projector uit door op de aan/uit-knop te drukken.
- 2. Laat de projector gedurende minstens 30 minuten afkoelen.
- 3. Verwijder de stroomkabel.
- 4. Ontgrendel het lid van de lamp.
- 5. Trek het lid omhoog en verwijder het.
- 6. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de lampmodule te verwijderen.
- 7. Trek de lampmodule uit.
- Om de lampmodule te vervangen dient u de voorgaande stappen omgekeerd uit te voeren.
- Nadat de lamp vervangen is, moet de lampurenteller worden gereset. Zie pagina 67 voor meer informatie.

## De projector reinigen

De projector dient te worden gereinigd om stof en vuil te verwijderen voor een probleemloze werking.

Waarschuwing:

- Controleer dat u ten minste één uur voordat u de projector gaat reinigen de projector uitzet en ontkoppelt reinigen. Indien dit wordt nagelaten, kan dit ernstige brandwonden tot gevolg hebben.
- Gebruik alleen een vochtig doekje voor het reinigen. Laat geen water in de ventilatieopeningen op de projector komen.
- Als er tijdens het reinigen een beetje water in het binnenste van de projector komt, laat u het enkele uren ontkoppeld in een goed geventileerde kamer staan voordat u het gebruikt.
- Als er veel water in het binnenste van de projector komt tijdens het reinigen, moet u de projector laten repareren de projector onderhouden.

### De lens reinigen

U kunt optische lensreiniger in de meeste camerawinkels aanschaffen. Raadpleeg de volgende punten om de projectorlens te reinigen.

- 1. Doe een klein beetje optische lensreiniger op een schoon, zacht doekje. (Doe de vloeistof niet direct op de lens.)
- 2. Veeg voorzichtig de lens af in ronddraaiende bewegingen.

Let op:

- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.
- Gebruik géén reinigingsmiddel op de projectorbehuizing om verkleuren of verschieten te voorkomen projectorbehuizing.

### De behuizing reinigen

Raadpleeg de volgende punten om de projectorbehuizing te reinigen.

- 1. Veeg stof af met een schoon vochtig doekje.
- 2. Bevochtig het doekje met warm water en schoonmaakmiddel (zoals gebruikt om de vaat mee te wassen), en veeg vervolgens de behuizing af.
- 3. Spoel alle schoonmaakmiddel uit het doekje en veeg de projector nogmaals af.

Let op:

Gebruik géén bijtende op alcohol gebaseerde middelen op de projectorbehuizing om verkleuren of verschieten te voorkomen.





## Compatibiliteitsmodi

### Videocompatibiliteit

NTSC	NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43MHz	
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz	
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz	
SDTV	480i/p, 576i/p	
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)	

## Detailbeschrijving videotiming

Voor een brede schermresolutie (WXGA), is de compatibiliteitsondersteuning afhankelijk van de modellen laptop/pc.

Signaal	Resolutie	Vernieu- wingssnel- heid (Hz)	Opmerkingen
TV(NTSC)	720 X 480	60	Voor Composiet
TV(PAL, SECAM)	720 X 576	50	Video / S-Video
SDTV(480i)	720 X 480	60	
SDTV(480p)	720 X 480	60	
SDTV(576i)	720 X 576	50	
SDTV(576p)	720 X 576	50	Voor Component
HDTV(720p)	1280 X 720	50/60	I I I I
HDTV(1080i)	1920 X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 X1080	24/50/60	

### Computercompatibiliteit - VESA-normen

Computersignaal (RGB analoog compatibel)

Signaal	Resolutie	Vernieu- wingssnelheid (Hz)	Opmerkingen voor Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	56/60 <sup>(*2)</sup> /72/ 85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 <sup>(*2)</sup> /70/ 75/85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/70/75/85
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60 <sup>(*2)</sup> /120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	50/60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 <sup>(*1)</sup>	60/50	Mac 60

(\*1) 1920 x1200 bij 60 Hz ondersteunt alleen RB (verminderde uitblanking).

(\*2) Voor ondersteuning frame squencial 3D.



\* Eigen resolutie ondersteunt 50 Hz.

### Invoersignaal voor HDMI/DVI-D

Signaal	Resolutie	Vernieu- wingssnelheid (Hz)	Opmerkingen voor Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60 <sup>(*2)</sup> /72/85/ 120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60 <sup>(*2)</sup> /70/ 75/85/120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60/70/75/85
SDTV(480i)	720 x 480	60	
SDTV(480p)	720 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60 (*2)	
HDTV(720p)	1280 x 720	50 <sup>(*2)</sup> /60/ 120 <sup>(*2)</sup>	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	60/50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 <sup>(*1)</sup>	60/50	Mac 60

(\*1) 1920 x1200 bij 60 Hz ondersteunt alleen RB (verminderde uitblanking).

(\*2) Voor ondersteuning frame squencial 3D.

### Tabel ware 3D-videocompatibiliteit

13

Ingangs- resoluties	Ingangstiming					
	1280 x 720p @50Hz	Boven-en-onde	er			
	1280 x 720p @60Hz	Boven-en-onde	er			
	1280 x 720p @50Hz	Frame packing				
HDMI 1.4a	1280 x 720p @60Hz	Frame packing				
3D invoer	1920 x 1080i @50Hz	Side-by-Side (H	Half)			
	1920 x 1080i @60Hz	Side-by-Side (H	Half)			
	1920 x 1080p @24Hz	Boven-en-onder				
	1920 x 1080p @24 Hz	Frame packing				
	1920 x 1080i @50Hz					
	1920 x 1080i @60Hz	Side-by-Side	SBS-modus is aan			
	1280 x 720p @50Hz	(Half)				
	1280 x 720p @60Hz					
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz					
	1920 x 1080i @60Hz	Boven-en-	TAB-modus			
	1280 x 720P @50Hz	onder	is aan			
	1280 x 720P @60Hz					
	480i	HQFS				



## RS232-opdrachten

RS232-connector



Pin nr.	Specificatie
1	N.v.t.
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N.v.t.



## Functielijst RS232-protocol

RS232-opdrachten

Baud Rate : 960	0			Note :	: There is a <cr> after all ASCII comm: OD is the HEX code for <cr> in ASCII code</cr></cr>
Parity: None					
Stop Bits: 1 Flow Control : No	one				
UART16550 FIF	O: Disable				
Projector Return	(Fail): F				XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors
SEND to project	tor				
232 ASCII Code	HEX Code	Function			Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON Power OFF		(0/2 for backward con	natible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 30 20 31 20 a 0	DPower ON with Passw	vord	~nnnn = ~00 ~9	npable) 000 (a=7E 30 30 30 30) 1999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync			
~XX02 1 ~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 30 0D	AV Mule		On	Off (0/2 for backward co mpatible)
~XX03 1 ~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 31 0D 7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute		On	Off (0/2 for backward comostible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze			
~XX04 0 ~XX05 1	7E 30 30 30 34 20 30 0D 7E 30 30 30 35 20 31 0D	Unfreeze Zoom Plus			(0/2 for backward compatible)
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus			
~XX121 ~XX122	7E 30 30 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 32 0D	Direct Source Commai	nas	HDMI	DVI-D
~XX12 4	7E 30 30 31 32 20 34 0D			VOM	BNC
~XX12 5 ~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D			VGA 2	
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D			VGA1 Component	
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D			Video	
~XX12 13 ~XX12 14	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D 7E 30 30 31 32 20 31 34 0D			VGA 2 Component	
~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D				DisplayPort
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode		Presentation	
~XX20 2 ~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 32 0D 7E 30 30 32 30 20 33 0D			Movie	
~XX20.4	7E 30 30 32 30 20 34 0D			sRGB	
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D			Blackboard	
~XX20 13 ~XX20 9	7E 30 30 32 30 21 33 0D 7E 30 30 32 30 20 39 0D			3D	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30)
~XX22 n ~XX23 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D 7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		n = -50 (a=2D 35 30) n = 1 (a=31) ~ 15 (a	~ 50 (a=35 30) =31 35)
~XX44 n ~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint Color		n = -50 (a=2D 35 30) n = -50 (a=2D 35 30)	~ 50 (a=35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n	7E 58 58 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red H	ue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX328 n	7E 58 58 33 32 38 20 a 0D	5	Green	Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX329 n ~XX330 n	7E 58 58 33 32 39 20 a 0D 7E 58 58 33 33 30 20 a 0D		Blue Hi Cyan H	ue lu	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX331 n	7E 58 58 33 33 31 20 a 0D		Yellow	Hue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D		Cyan H	lue	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX333 n ~XX334 n	7E 58 58 33 33 33 20 a 0D 7E 58 58 33 33 34 20 a 0D		Red Sa Green	ituration Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX335 n	7E 58 58 33 33 35 20 a 0		Blue S	aturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX336 n ~XX337 n	7E 58 58 33 33 36 20 a 0D 7E 58 58 33 33 37 20 a 0D		Cyan S Yellow	aturation Saturation	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX338 n	7E 58 58 33 33 38 20 a 0D		Magent	a Saturationn	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX339 n ~XX340 n	7E 58 58 33 33 39 20 a 0D 7E 58 58 33 34 30 20 a 0D		Red Ga	Gain	n=12/(a=2d 31 32 3/)~12/(a=31 32 3/) n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX341 n	7E 58 58 33 34 31 20 a 0D		Blue G	ain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX343 n	7E 58 58 33 34 33 20 a 0D		Yellow	Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37)
~XX344 n ~XX345 n	7E 58 58 33 34 34 20 a 0D 7E 58 58 33 34 35 20 a 0D		Magent White/	ta Gain	n=127(a=2d 31 32 37)~127(a=31 32 37) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 58 58 33 34 36 20 a 0D		White/0		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~xX347 n ~XX215 1	/ ± 58 58 33 34 37 20 a 0D 7E 30 30 32 31 35 20 31 0D		White/E Reset	5	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red G	ain Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue G	ain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n ~XX28 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D 7E 30 30 32 38 20 a 0D		Red B Green	ias Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue B	lias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 n	/E 30 30 33 33 20 a 0D	Delliserto-LeaTM	Reset		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~xx34 n ~XX196 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D 7E 30 30 31 39 36 20 a 0D	Noise Reduction			$n = 1 (a=31) \sim 10 (a=31 30)$ $n = 1 (a=31) \sim 10 (a=31 30)$
~XX35 1 ~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 31 0D 7E 30 30 33 35 20 33 0D	Gamma		Film Graphics	
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D			1.8	
~XX35 6 ~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 36 0D 7E 30 30 33 35 20 37 0D			2.0	



 Wegens de verschillende toepassing voor elk model.
 Functie is afhankelijk van het gekochte model.

~XX35 8 ~XX35 9	7E 30 30 33 35 20 38 0D 7E 30 30 33 35 20 39 0D		2.6 3D
~XX36.3	7E 30 30 33 36 20 30 0D	Color Temp	Warm
~XX36 0	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	AUIO BCR/D BCR/D 255
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 32 0D 7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic Enable
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H Position $n = -5$ (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level
~XX201 n	7E 30 30 32 30 30 21 a 0D		Black Level
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 21 31 0D		75
	12 00 00 02 00 00 21 00 00		
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3
~XX60 2	/E 30 30 36 30 20 32 0D		16:10(MUXCA Medel)
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 35 0D		IBX
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Native
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Digital Zoom Zoom	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX504 n	7E 58 58 35 30 34 20 a 0D		H Zoom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX505 fi	7E 58 58 35 30 35 20 a 0D		v zdom n = 0 (a=30) ~ 100 (a=31.30.30)
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX230.1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	VReystone	3D Mode DI P-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D		IR
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D→2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D		L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D		R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		Ton and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D		Frame sequential
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invert	On
~XX2311	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D		UIT
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70.2	7E 30 30 37 30 20 32 0D 7E 30 30 37 30 20 33 0D		Erench
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese
~XX707	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish
~XX70.9	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Swedish
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek
~XX70 13 ~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D 7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Traditional Uninese Simplified Chinese
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian
~XX70 19 ~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak Arabic
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Thai
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsi
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 35 0D		Vietnamese
~XX70 26 ~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 36 0D 7E 30 30 37 30 20 32 37 0D		Romanian
~XX711	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop
~XX712	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop
~XX713 ~XX714	7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D		Front-Ceiling Rear-Ceiling
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Ton Left
~XX72 2	1 2 33 30 31 32 20 31 0D		Top Dight
	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D		Centre Bettem Left
~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D		Centre Bottom Left Bottom Right

#### (WUXGA Model)

Ŋ

~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0	D Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
				mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0	D	Security Settings	On Off(0/2 for backward compatible)
	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 3	0 30)		
				~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio input		Delault
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D			Audio2
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D			Audio3
~XX89 5	7E 30 30 38 39 20 35 0D			Audio4
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Optoma	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D	Logo Conturo	Neutral	
~XX88.0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status(Read o	nly Return :Oka, a=	0/1 Disconnected/ Connected.
~XX454 0/2	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	0D Crestron	11 Address(	ff
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		ō	n In
~XX455 0/2	7E 30 30 34 35 35 20 30(32)	0D Extron	Q	Yff
~XX455 1 ~XX456 0/2	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D 7E 30 30 34 35 36 20 30(32)	0D P.II ink	0	n )ff
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D	OD FOLIN	ä	)n
~XX457 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 30(32)	0D AMX Device Discove	ery C	Off
~XX457 1 ~XX458 0/2	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D 7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D Telpet		Un Dff
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	OD Temet		On
~XX459 0/2	7E 30 30 34 35 38 20 30(32)	0D HTTP	C	Off
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D			On
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source		HDMI
~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32 0D			DVI-D
~XX39.5	7E 30 30 33 39 20 34 0D 7E 30 30 33 39 20 35 0D			VGA1
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D			VGA2
~XX39 8	7E 30 30 33 39 20 38 0D			Component
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D	, ,		S-video
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0E	, )		DisplayPort
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock		On
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX101 1 ~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D 7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	High Altitude		On Off (0/2 for backward compatible)
~XX1021	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide		On (0/2 for backward compatible)
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock		On
~XX103.0 ~XX348.0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Dienlay Mode Lo	ck	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	) Display widde Lu		On
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern		None
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	)		Grid(White)
~XX195.3 ~XX195.4	7E 30 30 31 39 35 20 33 0D 7F 30 30 31 39 35 20 34 0D			Grid(Green) Grid(Magenta)
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D			White
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger		Off
~XX192 1 ~XX192 3	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D 7E 30 30 31 39 32 20 33 0D			On Auto 3D
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function		Off
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D			On
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color		Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	)		Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D			Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D			Green
	r ⊑ 30 30 31 30 34 20 35 0D			vvinitG
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced Direct F	Power On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	0:	Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	, signal F	OWEL OIL	On
-				
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D	Auto F	Power Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)

(5 minutes for each	ch step).								
~XX107 n	7E 30 30 31 3	0 37 20 a 0D		Sleep Timer	r (min)		n = 0 (a=3	30) ~ 995 (a=39 39 35)	
(30 minutes for ea	ach step).								
~XX114 1	7E 30 30 31 3	1 34 20 31 0D		Power Mode	(Standby)		Active (<=	0.5W)	
~XX114 U	7E 30 30 31 3	1 34 20 30 0D					ECO. (U/2 1	or backward compatible)	
~XX109 1	7E 30 30 31 3	0 39 20 31 0D			Lamp Re	minder	On		
~XX109 0	7E 30 30 31 3	0 39 20 30 0D					Off (0/2 fo	or backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 3	1 30 20 31 0D			Brightnes	ss Mode	Bright		
~XX110 2	7E 30 30 31 3	1 30 20 32 0D					Eco		
~XX110 5	7E 30 30 31 3	1 30 20 35 0D					Power		
~XX326 n	7E 30 30 33 3	2 36 20 a 0D	Power		350W/340 (n=0/n=1)	0W/330W/3 /n=2/n=3/n	320W/310V =4/n=5/n=6	V/300W/290W/280W 5/n=7/n=8)	
~XX111 1	7E 30 30 31 3	1 31 20 31 0D			Lamp Re	set	Yes		
~XX111 0	7E 30 30 31 3	1 31 20 30 0D					No (0/2 fo	or backward compatible)	
~XX112 1	7E 30 30 31 3	1 32 20 31 0D	Reset				Yes		
~XX99 1	7E 30 30 39 3	9 20 31 0D	RS232 Alert Re	eset	Reset S	System Aler	rt		
~XX210 n	7E 30 30 32 30	) 30 20 n 0D	Display mes	sage on the OS	SD			n: 1-30 charact	ers
SEND to emulate	Remote								
~XX140 10	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 30 0	D				Up		
~XX140 11	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 31 0	D				Left		
~XX140 12	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 32 0	D			Enter (for projection MENU)			
~XX140 13	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 33 0	D				Right		
~XX140 14	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 34 0	D				Down		
~XX140 15	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 35 0	D			Keystone +			
~XX140 16	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 36 0	D				Keysto	ne –	
~XX140 17	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 37 0	D				Volume	e —	
~XX140 18	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 38 0	D				Volume	e +	
~XX140 19	7E 30 30 31 3	4 30 20 31 39 0	D				Brightn	less	
~XX140 20	7E 30 30 31 3	4 30 20 32 30 0	D				Menu		
~XX140 21	7E 30 30 31 3	4 30 20 32 31 0	D				Zoom		
~XX140 28	7E 30 30 31 3	4 30 20 32 38 0	D				Contra	st	
~XX140 47	7E 30 30 31 3	4 30 20 34 37 0	D				Source	1	

SEND from proj	ector automatically				
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description	

when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out/Cover Open

#### INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of RangeLamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/Cover Open

х

READ from proje	ector					
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description		
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/7/10/15 = None/DVI/VGA1/VGA2/S-Video/Video/BNC/HDMI/Component/DisplayPor t		
~XX122 1 ~XX123 1 None/Presentati	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 33 20 31 0D on/Bright/Movie/sRGB/Blackbo	Sofware Version Display Mode ard/DICOM SIM./3D	OKdddd OKn	dddd: FW version n : 0/1/2/3/4/7/9/12		
~XX124 1 ~XX125 1 ~XX126 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Power State Brightness Contrast	OKn OKn OKn	n : 0/1 = Off/On		
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n: 1/2/3/5/6/7 =4:3/16:9/16:10/LBX/Native/Auto		
*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting						
~XX128 1 ~XX129 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D 7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Color Temperature Projection Mode	OKn OKn	n :3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling		
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccddd	le a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source00/01/02/03/04/05/07/10/15 =		
None/DVI/VGA1	/VGA2/S-Video/Video/BNC/HE	MI/Component/DisplayPort				
		None/Pre	e : Display mod sentation/Bright/N	dddd: HW version 9 0/1/2/3/4/7/9/10= lovie/sRGB/Blackboard/3D/DICOM.		
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2/3=X605/W505/EH505		
~XX1081	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKDDDD	bbbbb: (5 digita) Tatal Lama Haura		
~XX87 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Network Status	OKDDDD	Okn =0/1		
Disconnected/Cr	onnected	restwork status				
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address		Okaaa_bbb_ccc_ddd		

## Telnet-opdrachten

- Poort: ondersteunt 3 poorten 23/1023/2023
- Verschillende verbindingen: De projector kan opdrachten ontvangen van verschillende poorten tegelijk
- Indeling opdrachten: Volg de indeling van RS232-opdrachten (ondersteuning voor ASCII en HEX).
- Antwoord op opdracht: Volg RS232 retourbericht.

Lead Code	Proje Il	ector D	Con	nmanc	l ID	Space	Variable	Carriage Return
~	Х	Х	Х	Х	Х		n	CR
Fix code One Digit~	00		Define Optor Digit. Follow	Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content.		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit



Voor breedbeeldresolutie (WXGA) is de compatibiliteitsonderste uning afhankelijk van Notebook/PC-modellen.

## AMX Device Discovery opdrachten

- DP: 239.255.250.250
- Poortnr. : 9131
- Informatie over elke UDP-broadcast als hieronder wordt na ongeveer 40 seconden bijgewerkt

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- Voor breedbeeldresolutie (WXGA) is de compatibiliteitsonderste uning afhankelijk van Notebook/PC-modellen.
- Deze AMX-functie is uitsluitend ter ondersteuning van AMX Device Discovery.
- De broadcast-informatie wordt alleen via een geldige interface verzonden.
- Zowel LAN als draadloze LAN interfaces worden gelijktijdig ondersteund.
- Bij gebruik van "Beacon Validator". Let op onderstaande informatie.

# Ondersteunde opdrachten voor PJLink $^{\text{TM}}$

De volgende tabel bevat opdrachten om de projector te bedienen met het PJLink^{\rm TM} protocol.

### Opdracht beschrijving opmerking (parameter)

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

	Command	Description	Remark (Parameter)
	INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
			13 = Component
			14 = BNC
			21 = VIDEO
			22 = S-VIDEO
			31 = HDMI 1
			32 = HDMI 2
	AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
	AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
	ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
			2nd byte: Lamp error, 0 to 2
			3rd byte: Temperature error, 0 or 2
			4th byte: Cover open error, 0 or 2
3			5th byte: Filter error, 0 or 2
-			6th byte: Other error, 0 or 2
			0 to 2 mean as follows:
			0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
l	LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
			2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
	INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned. "11 12 21 22 31 32"
	NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
			Setup window is returned
	INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.
	INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.

 Deze projector voldoet
 volledig aan de specificaties
 van JBMIA
 PJLink™
 Class 1. Hij
 ondersteunt
 alle opdrachter

alle opdrachten zoals gedefinieerd door PJLink ™ Class 1, en de compliantie is geverifieerd met de PJLink ™ standaardspecificaties Version 1.0.

99 Nederlands

Command	Description	Remark (Parameter)
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

## Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The projector is monitored and controlled by the control system of AMX.

Crestron RoomView Connected<sup>TM</sup>

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink<sup>TM</sup>

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink<sup>™</sup> for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected<sup>TM</sup>

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/



## Plafondinstallatie

Ten einde beschadiging aan uw projector te voorkomen, gebruikt u de aanbevolen bevestigingspakket voor installatie.

Teneinde de voorschriften na te leven, gebruikt u alleen de plafondbevestiging en schroeven, die die op de UL-lijst staan en aan de volgende specificaties voldoen:

- Schroeftype: M4
- Maximale schroeflengte: 11 mm
- Maximale schroeflengte: 9 mm

Raadpleeg de volgende grafiek om de projector aan het plafond te bevestigen.

Vergewist u zich ervan dat er een afstand van 10 cm tussen het plafond en de onderkant van de projector bestaat.

Zet de projector niet in de nabijheid van airconditioning- en verwarmingseenheden. Door teveel hitte kan de projector worden uitgezet.







Beschadiging aan de projector als resultaat van een incorrecte installatie.

## Wereldwijde kantoren Optoma

Neem contact op met uw lokaal kantoor voor reparaties of ondersteuning.

### USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com

Fax : 510-897-8601 Service : <u>services@optoma.com</u>

### Canada

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Tel : 888-289-6786 Fax : 510-8 www.optoma.ca Service : se

Fax : 510-897-8601 Service : services@optoma.com

### Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, UK Tel : +44 (0) 1923 691 800 Fax : +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865 Service : <u>service@tsc-europe.com</u>

### Frankrijk

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Tel.: +33 1 41 46 12 20 Fax : +33 1 41 46 94 35 Service : savoptoma@optoma.fr

### Spanje

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain Tel.: +34 91 499 06 06 Fax : +34 91 670 08 32

### Duitsland

 Werftstrasse 25 D40549

 Düsseldorf, Germany

 Tel: +49 (0) 211 506 6670

 Fax: +49 (0) 211 506 6679

 Service: info@optoma.de

### Scandinavië

Optoma Scandinavia AS Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway Tel : +4732988990 Service : info@optoma.no

Fax:+4732988999

#### Latijns-Amerika

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Tel : 888-289-6786 www.optomausa.com.br

Fax : 510-897-8601 Service : <u>www.optomausa.com.mx</u>

#### Koreaans

WOOMI TECH.CO.,LTD 4F, Minu Bldg.3.tw3-14, Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA Tel : +82+2+34430004 Fax : +82+2+34430005

#### Japans

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム サポートセンター:0120-46-5040 E-mail : <u>info@osscreen.com</u>

www.os-worldwide.com

#### Taiwan

 231,新北市新店區北新路3段215號12樓

 Tel:+886-2-8911-8600
 Fax:+886-2-8911-9770

 www.optoma.com.tw
 asia.optoma.com

 Service:
 services@optoma.com.tw

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tel : +852-2396-8968 Fax : +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China Tel : +86-21-62947376 Fax : +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

## Voorschriften & veiligheidsrichtlijnen

In deze bijlage vindt u algemene mededelingen met betrekking tot uw projector.

### FCC-verklaring

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- > Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tvtechnicus voor hulp.

## Mededeling: Beschermde kabel

Alle aansluitingen aan andere computerapparaten devices moet d.m.v. beschermde kabels worden gedaan in overeenstemming met de FCC-voorschriften.

## Let op

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker, toegekend door de FCC, om deze projector te gebruiken, vervalt.

## Bedieningsomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan Onderdeel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

2. moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, zelfs als het gaat om interferenties die een ongewenst functioneren veroorzaken.

#### Mededeling: Canadese gebruikers

Dit Class B digitale apparaat is in overeenstemming met de Canadese ICES-003.

#### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

#### Conformiteitsverklaring EU-landen

- EMC-richtlijn 2004/108/EC (inclusief amendmenten)
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
- R- & TTE-richtlijn 1999/5/EC (als het product een RF-functie heeft)

### Afvoerinstructies



Gooi dit elektronische apparaat niet in de vuilnisbak als u het weg wilt gooien. Om vervuiling tot een minimum trerug te brengen en de beste bescherming te bieden voor het mondiale milieu, wordt u vriendelijk verzocht dit apparaat te recycleren.