

DLP[®] Projektor







Brugermanual

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSOPLYSNINGER	4
Klasse B emissionsgrænser Vigtige sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger	
Pas på dine øjne	
INDLEDNING	7
Pakkeindhold Produktoversigt	7
INSTALLATION	11
Tilslutning af projektoren	
I ænd/sluk for projektoren Indstilling af det projicerede billede	
BETJENINGSKNAPPER	
Fjernbetjening	
OSD menuer	
Display / Image Settings	
Display / 3D	
Display / Geometric Correction	
Display / Image Settings / Color Setting	
Display / Image Settings / Signal	
Display / Image Settings / Color Setting / Color Matching	
Setup / Lamp Settings	
Setup / Power Settings	
Setup / Sikkeriner	
Setup / Remote Settings	
Setup / Options	
Setup / Options / Språk	
Setup / Options / Menu Settings	
Setup / Options / Inngangskilde	44
Network / LAN	
Network / Control	
Medier	
LAN_RJ45	53
BILAG	61
Fejlfinding	
Sådan skiftes lampen	

Kompatible opløsninger	67
True 3D Video kompatibilitetsoversigt	68
Telnet-kommandoer	69
Kommandoer til AMX enhedsregistrering	69
PJLink™ understøttede kommandoer	. 70
Trademarks	. 71
Loftmontering	. 72
Optomas globale kontorer	. 73
Bestemmelser & sikkerhedsoplysninger	. 74

SIKKERHEDSOPLYSNINGER



ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD; MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE

Klasse B emissionsgrænser

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.
- Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt.
- Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- Rengør kun med en blød klud.
- Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt.

Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til):

- Enheden har været tabt.
- El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget.
- Der er spildt væske på projektoren.
- Den har været udsat for regn eller fugt.
- Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei.

Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation.

- Pas på, at der ikke trænger ting eller væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat.
- Sikkerhedsangivelserne findes udenpå projektorens overdel.
- Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk.

Sikkerhedsforanstaltninger

Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning.

Advarsel



- Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. Som ved enhver lyskilde, må du ikke kigge direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt.
- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Når du udskifter pæren, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på side 64.
- Projektoren beregner selv pærens levetid. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom.
- Nulstil "Lampe reset" funktionen fra skærmvisningen "System / Lampe indstilling" menuen efter udskiftning af lampemodulet (se side 36).

Bemærk: Når pæren levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes, før pæren er blevet skiftet. For at udskifte lampen skal du følge procedurerne, der er oplistet under "Sådan skiftes lampen" på side 64.

- Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om, at kølecyklussen er blevet fuldført, før du frakobler effekten. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder.
- Brug ikke linsehætten, når projektoren er i brug.
- Når lampen nærmer sig afslutningen på sin levetid, vil meddelelsen "Lampebytte anbefales" vises på skærmen.

Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter og skift pæren hurtigst muligt.

Gør dette:

Х

Fjern ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet.

- Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel.
- Fjern ledningen fra stikket, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.

Undgå at:

Blokere nogle sprækker og ventilationsåbninger på apparatet, som bruges til ventilation.

- Rengøre apparatet med slibende midler, voks eller stærke opløsninger.
- Bruge apparatet under følgende forhold:
 - I ekstremt varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - Sørg for, at rumtemperaturen er mellem 5 40°C
 - Den relative fugtighed skal være 10 85% (maks.), ikke-kondenserende
 - I områder med megen støv og urenheder.
 - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
 - I direkte sollys.

Pas på dine øjne



- Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Hold ryggen til lysstrålen så ofte så mulig.
- Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen.
- For at minimere det nødvendige strømforbrug, anbefales det at trække gardinerne for, for at reducere lyset i lokalet.

Bemærk: Behold denne vejledning til senere brug.

Pakkeindhold

Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis der mangler noget, skal du kontakte Optoma's kundeservice.



Bemærk: På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogle områder have forskelligt tilbehør. *: EMEA indeholder ikke.

- *(1) For europæisk brugsanvisning, besøg da venligst <u>www.optomaeurope.com</u>.
- *(2) For europæisk garantioplysninger, besøg da venligst <u>www.optomaeurope.com</u>.

Ekstra tilbehør:

- Bæretaske
- VGA kabel

Produktoversigt

Hovedenhed



Bemærk:

- Der skal være mindst 50 cm fri plads omkring luftindtaget og udblæsning-såbningen.
- Der skal være mindst 30 cm fri plads til loftet.
- Sørg for, at ventilation-såbningerne til indsugning ikke genbruger varmt luft fra udstødningen.

Nr	Emne	Nr	Emne
1.	Udblæsningsåbning	7.	Zoom (Er ikke mulig i 1080p kort visning)
2.	IR modtager	8.	Fokus
3.	Fødder til indstilling af hældning	9.	Luftindtag
4.	LED-indikatorer	10.	Linse
5.	Funktionstaster	11.	Tilslutningsstik
6.	Strømknap		

Tilslutningsporte



Fjernbetjening



PAS PÅ: Brug af knapper, indstillinger eller procedurer andre end dem, der er anført heri, kan medføre farlig udsættelse for laserstråler. Opfylder standardkravene i FDA for laserprodukter, undtagen for afvigelser i henhold til Laser bekendtgørelse nr. 50, af 24 juni, 2007.

Marning:

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.

BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES I HENHOLD TIL ANVISNINGERNE.

Bemærk: På grund af almindelig fjernbetjening virker nogle funktioner ikke, afhængig af modellen.

Tilslutning af projektoren

Forbind til bærbar



Bemærk: På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre.

Sådan tilsluttes der til en videokilde



Bemærk: På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. **Bemærk:** 12V UD er en programmerbar trigger.

Tænd/sluk for projektoren

Tænd for projektoren

- 1. Fjern linsedækslet
- 2. Tilkobl el-ledningen til projektoren.
- 3. Tænd de tilsluttede apparater.

Bemærk: Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne.

4. Kontroller, at lysdioden for strøm lyser konstant rødt og tryk derefter på knappen Tænd/Sluk for at tænde for projektoren.

Projektorens skærm med opstartlogo ses, og tilsluttede enheder findes. Hvis det tilsluttede apparat er en laptop, så tryk på de nødvendige taster på computeren for at skifte skærmudgangen til projektoren. (Se brugermanualen til pc'en for at finde den korrekte Fn-tastekombination, der skifter displayudgangen.)

Se "Setup / Sikkerhet" på side 38, hvis sikkerhedslås er aktiveret.



Bemærk: På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. Hvis der er forbundet mere end én input-enhed, tryk flere gange på 🕣 (Kilde) for at skifte mellem enheder.

For direkte valg af kilde, se side 23.





Sluk for projektoren

1. Tryk på "⁽⁽⁾" fjernbetjeningen eller på ⁽⁾ (**Tænd/Sluk**) på projektorens panelfor at slukke for projektoren. Det første tryk på knappen viser følgende meddelelse på skærmen.



Tryk igen på knappen for at bekræfte det nedlukningen. Hvis der ikke trykkes på knappen, forsvinder meddelelsen efter 5 sekunder.

 Lysdioden for strøm blinker grønt (0,5 sek. til, 0,5 sek. fra) og ventilatorerne accelererer under kølingscyklussen ved nedlukning. Projektoren går i standbytilstand, når lysdioden for strøm lyser konstant rødt.

Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Når den er i standbytilstand, skal du blot trykke på knappen () (**Tænd/Sluk**) på projektorens panel eller "()" på fjernbetjeningen for at genstarte projektoren.

3. Fjern kun netledningen fra stikkontakten, når projektoren er i standby.

Advarselsindikator

- Når lampe LED indikatoren lyser rødt, slukker projektoren automatisk. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter. Se side 62.
- Når temperatur LED indikatoren lyser konstant rødt (ikke blinker), slukker projektoren automatisk.
 Under normale betingelser kan projektoren tændes igen når den har kølet ned. Hvis problemet fortsætter, bedes du venligst kontant venligst din lokale forhandler eller servicecenter. Se side 62.

Bemærk: Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren viser følgende symptomer. Se venligst side 73 for yderligere oplysninger.

Indstilling af det projicerede billede

Indstilling af projektorens højde

Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

For at justere vinklen af billedet, skal du dreje løftefødderne til højre eller venstre, indtil den ønskede vinkel opnås.



Bemærk:

- Bordet, som projektoren står på, skal være lige og solidt.
- Anbring projektoren, så den står lodret i forhold til skærmen.
- Af hensyn til din personlige sikkerhed skal du sikre kablerne korrekt.

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (1080P_1,2x)



Diagonal Længde	Skæ	rmstørrel	se B x H (1	6:9)	Fremvisningsafstand (D)				Forskydning (A)	
(tommer) på 16:9	(n	(m)		(fod)		(m)		od)		
skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	tele	bred	tele	(m)	(fod)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,81	0,97	2,66	3,19	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,08	1,30	3,54	4,25	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,62	1,94	5,32	6,38	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,16	2,59	7,09	8,50	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	2,70	3,24	8,86	10,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,24	3,89	10,63	12,75	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	3,78	4,53	12,41	14,88	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,32	5,18	14,18	17,00	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,13	6,15	16,84	20,19	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	6,21	7,45	20,38	24,44	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	7,56	9,07	24,81	29,75	0,52	1,71
300	6.64	3.74	21.79	12.26	8.10	9.72	26.58	31.88	0.56	1.83

Bemærk: 300" (overdrive) for Asien.

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (1080P_1,5x)



Diagonal Længde	Skæ	rmstørrel	se B x H (1	6:9)	Fremvisningsafstand (D)				Forskydning (A)	
(tommer) på 16:9	(n	(m)		(fod)		(m)		od)		
skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	tele	bred	tele	(m)	(fod)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,92	1,39	3,03	4,55	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,23	1,85	4,04	6,07	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,85	2,78	6,06	9,11	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,46	3,70	8,08	12,14	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	3,08	4,63	10,10	15,18	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,69	5,55	12,11	18,22	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	4,31	6,48	14,13	21,25	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,92	7,40	16,15	24,29	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,85	8,79	19,18	28,84	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	7,08	10,64	23,22	34,91	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	8,62	12,96	28,27	42,50	0,52	1,71
300	6.64	3.74	21.79	12.26	9.23	13.88	30.29	45.54	0.56	1.83

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (1080P_ST)



Diagonal Længde	Skæ	rmstørrel	se B x H (1	6:9)	Fremvisning	Eorokydning (A)		
(tommer) på 16:9	(n	n)	(fo	od)	(m)	(fod)		
skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	bred	(m)	(fod)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,33	1,09	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	0,44	1,45	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	0,66	2,18	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	0,89	2,91	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	1,11	3,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	1,33	4,36	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	1,55	5,08	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	1,77	5,81	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	2,10	6,90	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	2,55	8,35	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	3,10	10,17	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	3,32	10,89	0,56	1,83

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (WUXGA)



Diagonal Længde	Skæi	rmstørrels	se B x H (1	6:10)	Fremvisningsafstand (D)				Forskydning (A)	
(tommer) på	(m)		(fod)		(r	n)	(fod)			
16:10 skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	tele	bred	tele	(m)	(fod)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,90	1,35	2,95	4,43	0,03	0,11
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,20	1,80	3,93	5,91	0,05	0,15
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,80	2,70	5,89	8,86	0,07	0,22
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,40	3,60	7,86	11,82	0,09	0,30
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,99	4,50	9,82	14,77	0,11	0,37
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,59	5,40	11,79	17,72	0,14	0,45
140	3,02	1,88	9,89	6,18	4,19	6,30	13,75	20,68	0,16	0,52
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,79	7,20	15,72	23,63	0,18	0,60
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,69	8,55	18,66	28,06	0,22	0,71
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,89	10,35	22,59	33,97	0,26	0,86
280	6,03	3,77	19,79	12,37	8,38	12,60	27,50	41,35	0,32	1,04
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,98	13,51	29,47	44,31	0,34	1,12

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (XGA)



Diagonal Længde	Ska	ermstørre	lse B x H (4:3)	Fremvisningsafstand (D)				Earokydning (A)		
(tommer) på 4:3	(n	(m)		(fod)		(m)		(fod)		i orskýdning (A)	
skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	tele	bred	tele	(m)	(fod)	
30	0,61	0,46	2,00	1,50	0,98	1,17	3,20	3,84	0,06	0,21	
40	0,81	0,61	2,67	2,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,08	0,28	
60	1,22	0,91	4,00	3,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,13	0,42	
80	1,63	1,22	5,33	4,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,17	0,56	
100	2,03	1,52	6,67	5,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,21	0,70	
120	2,44	1,83	8,00	6,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,25	0,83	
140	2,84	2,13	9,33	7,00	4,55	5,46	14,93	17,92	0,30	0,97	
160	3,25	2,44	10,67	8,00	5,20	6,24	17,07	20,48	0,34	1,11	
190	3,86	2,90	12,67	9,50	6,18	7,41	20,27	24,32	0,40	1,32	
230	4,67	3,51	15,33	11,50	7,48	8,97	24,53	29,44	0,49	1,60	
280	5,69	4,27	18,67	14,00	9,10	10,92	29,87	35,84	0,59	1,95	
300	6.10	4.57	20.00	15.00	9.75	11.70	32.00	38.40	0.64	2.09	

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (WXGA_1,2x)



Diagonal Længde	Skæ	rmstørrels	se B x H (1	6:10)	Fremvisningsafstand (D)				Earokudning (A)	
(tommer) på	(m)		(fod)		(m)		(fod)		i orskýdning (A)	
16:10 skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	tele	bred	tele	(m)	(fod)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,10	1,32	3,62	4,34	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,65	1,99	5,43	6,51	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,21	2,65	7,24	8,68	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,76	3,31	9,05	10,85	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,31	3,97	10,85	13,03	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	3,86	4,63	12,66	15,20	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,41	5,29	14,47	17,37	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,24	6,29	17,19	20,62	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,34	7,61	20,80	24,97	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	7,72	9,26	25,33	30,39	0,43	1,40
300	6.46	4.04	21.20	13.25	8.27	9.93	27.14	32.56	0.46	1.50

Indstilling af det projicerede billedes størrelse (WXGA_ST)



Diagonal Længde	Skæ	rmstørrels	e B x H (1	6:10)	Fremvisning	Earokudning (A)		
(tommer) på	(n	n)	(fc	od)	(m)	(fod)		
16:10 skærmen	Bredde	Højde	Bredde	Højde	bred	bred	(m)	(fod)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,34	1,11	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	0,45	1,48	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	0,68	2,23	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	0,90	2,97	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	1,13	3,71	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	1,36	4,45	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	1,58	5,19	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	1,81	5,94	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	2,15	7,05	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	2,60	8,53	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	3,17	10,39	0,43	1,40
300	6.46	4.04	21.20	13.25	3.39	11.13	0.46	1.50

Fjernbetjening



	Brug af fjernbetjeningen					
	Der henvises til "Sluk for projektoren" på side 14.					
Strøm III/Fra	Der henvises til "Tænd for projektoren" på side 13.					
(B)/Spínač	Når du tilslutter PC'en til projektoren via USB, skal du trykke på "Museknap" for at aktivere / deaktivere musefunktionen og styre PC'en med fjernbetjeningen.					
	Žádný obraz a ztlumení zvuku					
Zmrazit	Zmrazit					
X	ztlumit					
L	Klepnutí levým tlačítkem myši USB					
R	Klepnutí pravým tlačítkem myši USB					
Fire retningsknapper	• Brug ▲ ▼ ◄ ► til at vælge menupunkter eller tilpasse dine valg.					
	• I musefunktion bruges ▲ ▼ ◄ ► som emulering af piletasterne.					
Entor	Bekræft dine valgte elementer.					
Enter	I musefunktion emuleres tastaturets returtast.					
Strana -	Tlačítko Stránka dolů pro emulaci klávesnice USB prostřednictvím USB když je nabídka OSD vypnutá					
Lasar	Stisknutím Laser ovládejte ukazatel na obrazovce.					
Laser	PEG IKKE MOD ØJNE.					
Strana +	Tlačítko Stránka nahoru pro emulaci klávesnice USB prostřednictvím USB když je nabídka OSD vypnutá					
V. Keystone +/-	Justerer billedets forvrængning, der forårsages af, at projektoren vippes.(H.: +-20 grader, V.: +-30 grader. Det lodrette justeringsområde er kun +- 20 grader, når vandret er indstillet til maks.)					
Lydstyrke +/-	Tryk på "Volum +/-" for at justere lydstyrken.					
(M)/1	Der henvises til Aspect Ratio" på side 27.					
Menu/2	Tryk på "Menu" for at åbne skærmmenuen (OSD). Forlad OSD ved at trykke på "Menu" igen.					
3D/3	Tryk på "3D" for at slå 3D-menuen til/fra.					
HDMI/4	Tryk på "HDMI" for at vælge HDMI-kilde.					
VGA/5	Tryk på "VGA" for at vælge kilde fra VGA- IN stikforbindelsen.					

Division		ALC: 10

Video/6	Tryk på "Video" for at vælge sammen-sætningsvideokilde.
Uživatel1/7	Der henvises til "Bruker1/Bruker2/Bruker3" på side 41.
Uživatel2/8	Der henvises til "Bruker1/Bruker2/Bruker3" på side 41.
Uživatel3/9	Der henvises til "Bruker1/Bruker2/Bruker3" på side 41.
*/~/0	Slouží k zapnutí/vypnutí nabídky režimu jasu
Kilde	Tryk på "Kilde" for at søge efter kilde.
Re-sync	Synkroniserer automatisk fremviseren med input-kilden.

Bemærk:

- På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogle områder have forskelligt tilbehør.
- På grund af almindelig fjernbetjening virker nogle funktioner ikke, afhængig af modellen.
- Číslo dálkového ovladače je pro použité heslo.

OSD menuer

Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden.

Sådan bruges OSD menuen

- 1. For at åbne skærmmenuen, tryk på (Menu) på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet.
- Når skærmmenuen er åben, bruges tasterne ▲ ▼ til at vælge punkterne i hovedmenuen. Når der udføres et valg på en aktuel side, skal du trykke på ► eller (Enter) (Enter) for at gå til en undermenu.
- 3. Brug tasterne ▲ ▼ til at vælge det ønskede menupunkt og brug ► eller (Enter) (Enter) for at vise yderligere indstillinger. Brug ◀► til at justere indstillingen med.
- 4. Velg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
- 5. Tryk på ► eller (Enter) for at bekræfte valget.
- 6. For at forlade, tryk på (Menu) igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.



Menutræ



Bemærk:

- (#) "Farve" og "Farvetone" understøttes kun på YUV-videokilder.
- (*) "3D" er kun tilgængelig når enheden modtager et kompatibelt signal.

			ſ				
	OPPSETT	Projeksjon	-				
	·	Lampeinnstillinger	l				
	·····	Power Settings					
	····	Sikkerhet					
		HDMI Link Settings					
		Testmønster	[Rutenett/Hvit/Av		
		Fiornkontrolloinnotillin	1				
		(afhænger af fjernbetjenir	iy nge	n)			
		Projektor ID					
		Muliabeter					
		Recet					
		Reset					
		Lomnonôminnolog	Г		Au/Dô		
	Setup Lamp Settings	Lampepaminieise			AV/Pa		
		Lampenulistilling			Avbryt/Ja		
	Setup Power Settings	Direkte på			Av/På		
		Signalstrøm på	-		Av/På		
		Skru av automatisk					
		Sovtidtaker (min)					
		Quick Resume	-[Av/På		
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Power Mode (Standby)	-[Aktiv/Eco		
	(OPPSETT SIKKERHET)	Sikkerhet			Av/På		
		Sikkerhetstidtaker	_	M	låned/Dag/Timer		
	l l	Endre Passord					
	Setup HDMI Link Settings	HDMI Link	-[Av/På		
		Inclusive of TV	-[Nei/Ja		
	-	Power On Link	-[Mutual/PJ	>Device/Device	> PJ	
	L	Power Off Link	-[Av/På		
	Satur Pamata Sattinga	IR-Eurition			Ρå/Δγ		
	(Setup Keniote Settings)	int i unitabili	L		i dir ti		
	-	Bruker1		HDMI 2/Testmønster/LAN/Ly	sstyrke/Kontrast/S	Sovtidtaker/Color Matching	/Fargetemperatur/
			L	Gamma/Projeksjon/Lampeini	nstillinger/Zoom/F	rys/Network Display/USB	Display/Multimedia
	-	Bruker2		HDMI 2/Testmønster/LAN/Ly	sstyrke/Kontrast/S	Sovtidtaker/Color Matching	/Fargetemperatur/
			L	Gamma/Projeksjon/Lampein	nstillinger/Zoom/F	rys/Network Display/USB	Display/Multimedia
	L	Bruker3		HDMI 2/Testmønster/LAN/Lys	sstyrke/Kontrast/S	ovtidtaker/Color Matching	/Fargetemperatur/
				Gamma/Projeksjon/Lampeinr	nstillinger/Zoom/Fi	ys/Network Display/USB	Display/Multimedia
				English/Deutsch/Français/Ita	liano/Español/Poi	tuguês/Polski/Nederlands	/Svenska/Norsk/
	Setup Options	Språk		Dansk/Suomi/ελληνικά/繁	體中文/簡体中文/E	日本語/ 한국어/Русский/Ма basa Indonesia/Domania	agyar/Čeština/
				سراف /۱۷۱۴ /۱۷۱۴ /۲۰۰۶ /۲۰۰۶	ла пепу чес/ва	nasa muunesia/kumamai	I/SIOVEIICIIIa
		Monu Sottings	г	Monyplaceoring			
		Menu Settings		Menyplassening			
			Г	Monu Timor		Av/Fook /10cok	1
					······································	AV SSEK. / TOSEK.	J
		Inngangskilde -		HDMI1/HDMI2/MHL/VGA/N	letwork Display/U	SB Display/Multimedia]
	-	Input Name		HDMI 1	Sta	indard/Custom	
		-	-[HDMI 2/MHL		indard/Custom	
		-	-[VGA –	Sta	indard/Custom	
		-	-[Network Display	Sta	indard/Custom	
		-	-(USB Display	Sta	indard/Custom	
			-	Multimedia	Sta	indard/Custom	
		High Altitude			Av/På		
		Dienlay Mode Look			Δ _ν /På		
		Display Mode Lock			AV/Pa		
		Las tastatur	-1		AV/Pa		
	F	Skjul Information	-L		AV/Pa		
	-	Logo	ļ	Sta	andard/øytral	-	
	L	Bakgrunnsfarge	_	None/Bla	ä/Rød/Grønn/Grå/	Logo	
i							
	Cotur I Decet	Reset OSD	_ r		Aubrut/ la	1	
			[1	hvbrut/la		
	-	Reset to Delault	٦	1	nvulyuud		

Nettverk		
·	WLAN	
·	LAN	
	Control	
Network WLAN	WLAN	– Av/På
	Nettverksstatus	
	MAC-adresse	
	IP-adresse	
l, l	SSID	
Network LAN	Nettverksstatus	
	MAC-adresse	
	DHCP	Av/På
	IP-adresse	192.168.0.100
	Nettverksmaske	255.255.255.0
	Gateway	192.168.0.254
	DNS	192.168.0.51
i l	Reset	
Network Control	Crestron	Av/På
	Extron	Av/Pâ
	PJ Link	Av/På
	AMX Device Discovery	Av/Pâ
	Telnet	Av/På
l	HTTP	Av/På
Informasjon	Regulatory	
-	Serial Number	
-	Source	
-	Resolution	
-	Refresh Rate	
-	Skjermmodus	
-	Power Mode	
		Eco+/Total/Dynamic/Lys/Eco
	Nettverksstatus	Los riotar by namor Lyor Los
	IP-adresse	
	Projektor ID	
Ļ	Lysstyrkemodus	
	FW Version	System/LAN/MCU

Skærmmenuen



Image Settings

Gå til menuen Billedindstillinger. Se side 28 for yderligere oplysninger.

<u>3D</u>

Gå til menuen 3D. Se side 30 for yderligere oplysninger.

Aspect Ratio

Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold.

- **4:3:** Dette format er til 4x3 indgangskilder, som ikke er forbedret til tv i bredformat.
- **16:9:** Dette format er til 16x9 indgangskilder, såsom HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.
- **LBX:** Dette format er til ikke-16x9, letterbox-kilde og til brugere der anvender en ekstern 16x9 linse til at fremvise i billedforhold 2,35:1 med fuld opløsning.
- Original: Afhænger af indgangskildens opløsning Der udføres ingen skalering.
- AUTO (AUTOM.): Vælger automatisk det bedste format.



WXGA/1080P

<u>Kantmaske</u>

Kantmaske-funktionen fjerner støj i et videobillede. Kantmask billedet for at fjerne støj fra videokodningen i kanten af videokilden.

<u>Zoom</u>

- Tryk på ◀ for at gøre et billede mindre.
 - Tryk på ▶ for at forstørre et billede på den projicerede skærm.

Image Shift

Forskyder det projicerede billedes position vandret eller lodret.

- Tryk på ◀► for at flytte billedet horisontalt på den projicerede skærm.
- Tryk på ▲ ▼ for at flytte billedet lodret på skærmen.

Geometrikorreksjon

Gå til menuen Geometrisk korrektion. Se side 31 for yderligere oplysninger.

Display / Image Settings

	Display			
	Display : Image S	ettings		
⊴ »)	Skjermmodus Veggfarge		Presentasjon AV	
<u>نې</u>	Lysstyrke Kontrast		0 0	
4	Skarphet Farve		0 0	
Ì	Glød	-	0	
	🗢 Velg	∢ ≣ Avslutt	≁ ⊁ Velg	

Skærmtilstand

Der er mange optimerede forvalg fra fabrikken for forskellige billedtyper.

- **Præsentation:** Denne indstilling er velegnet til visning af PowerPoint-præsentationer, når projektoren er sluttet til en PC.
- Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input.
- Kino: Vælg denne indstilling til en hjemmebiograf.
- **sRGB:** Standardiserede, nøjagtige farver.
- **Tavle:** Denne tilstand skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (grøn) tavle.
- **DICOM SIM:** Denne tilstand kan projicere monokrome medicinske billeder, som f.eks. røntgenbilleder, MRI mm.
- Bruger: Husk brugerindstillinger.
- **3D:** For at kunne opleve 3D-effekten, skal du bruge 3D-briller. Kontroller, at din pc/bærbare enhed har et quad-buffered grafikkort med 120 Hz signaludgang og en 3D-player installeret.

<u>Veggfarge</u>

Brug denne funktion til, at vise et billede, som er optimeret i forhold til væggens farve.

<u>Lysstyrke</u>

Juster billedets lysstyrke.

- Tryk på ◀ for at gøre billedet mørkere.
 - Tryk på ► for at gøre billedet lysere.

Kontrast

•

Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.

- Tryk på < for at reducere kontrasten.
- Tryk på ► for at øge kontrasten.

Skarphet

•

Justerer billedets skarphed.

- Tryk på ◀ for at reducere skarpheden.
 - Tryk på 🕨 for at øge skarpheden.

<u>Farve</u>

Indstiller videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.

- Tryk på ◀ for at reducerer mængden af farver på billedet.
- Tryk på ► for at forøge mængden af farver på billedet.

<u>Glød</u>

Indstiller rød- og grøn-farvebalancen.

- Tryk på ◀ for at øge mængden af grønt i billedet.
- Tryk på ► for at øge mængden af rødt i billedet.

<u>Gamma</u>

Vælg gammatype fra Film, Video, Grafik, Standard (2.2), 1.8, 2.0, 2.4.

Fargeinnstillinger

Gå til menuen Billedindstillinger. Se side 32 for yderligere oplysninger.

<u>Signal</u>

Gå i Signal-menu. Indstil projektorens signalegenskaber. Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden understøtter VGA. Se side 33 for yderligere oplysninger.

Lysstyrkemodus

Justerer indstillingerne for lysstyrke for lampe-baserede projektorer.

- Lys: Vælg "Lys" for at øge lysstyrken.
- Øko.: Vælg "Øko." for at dæmpe projektorlampen, hvilket sænker strømforbruget og forlænger lampens levetid.
- **Dynamisk:** Vælg "Dynamisk" for at dæmpe lampen, baseret på indholdets lysstyrkeniveau og juster lampens strømforbrug til imellem 100 % og 30 % dynamisk. Lampens levetid forlænges.
- **Eco+:** Når Eco+ tilstand er aktiveret, detekteres lysstyrkeniveauet af indholdet automatisk for at nedsætte lampens strømforbrug (op til 70 %) i inaktive perioder.

Display / 3D



<u>3D modus</u>

- **DLP Link:** Vælg DLP-Link for at bruge de optimale indstilinger for DLP Link 3D-brillerne.
- IR: Vælg IR for at bruge de optimale indstillinger for IR-baserede 3D-billeder.
- AV: Vælg "Fra" for at deaktivere 3D-tilstand.

<u>3D</u>→2D

Brug ◀► til at vælge fremvisning af 3D-indhold i 2D (venstre) eller 2D (højre), så du kan se 3D-indhold uden brug af 3D-briller. Denne indstilling kan også bruges for installationer med to projektorer med passiv 3D.

3D Format

- **Auto:** Når der detekteres et 3D-identifikationssignal, vælges 3D-formatet automatisk. (Kun for HDMI 1.4 3D-kilder)
- **SBS:** Vis 3D-signal i Side om side-format.
- Top og bund: Vis 3D-signal i Top og bund-format.
- Billedesekvens: Vis 3D-signal i "Frame sekventiel"-format.

3D synk. invert

Brug ◀► til at slå 3D Synk. inverteringsfunktionen til og fra for at invertere billederne.

Bemærk: 3D-indstillingerne gemmes efter justeringen.

Display / Geometric Correction



Four Corner Adjustment

Vælg "Ja" for geometrisk korrektion.

Brug tasterne ▲ ▼ ◀ ► for at vælge hjørnet, som skal justeres. Tryk på (Enter) og juster hjørnerne med ▲ ▼ ◀ ►.

Tryk på Enter og tryk så på $\uparrow\downarrow$ for at vælge Geometrikorreksjon.

Tryk på $\blacktriangle \lor$ for at vælge justering af Fire hjørner. I menun for justering af Fire hjørner bruger du $\blacktriangle \lor \blacktriangleleft \lor$ og trykker på $\textcircled{}_{\text{free}}$ (Enter) for at vælge et bestemt hjørne. Tryk på $\blacktriangle \lor \blacktriangleleft \lor$ for at justere det valgte hjørne.

H Keystone

Vælg "Ja" for geometrisk korrektion.

Tryk på ◀► for at kompensere for vandret billedforvrængning, når projektoren er placeret i en vinkel til skærmen.

V. Keystone

Vælg "Ja" for geometrisk korrektion.

Tryk på ◀► for at kompensere for lodret billedforvrængning, når projektoren er placeret i en vinkel til skærmen.

<u>Reset</u>

Nulstil alle værdier for geometrisk korrektion til fabriksindstillingerne.

Display / Image Settings / Color Setting



<u>BrilliantColor™</u>

Dette justerbare punkt bruger en ny farvebehandlings-algoritme ogog systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, samtidig med, at det giver billedet sande og mere livagtige farver. Værdiområdet er fra 1 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen.

Color Temperature

Justere farvetemperaturen. Ved kold temperatur virker billedet koldere, og ved varm farvetemperatur virker billedet varmere.

Color Matching

Gå til menuen Farvetilpasning. Se side 34 for yderligere oplysninger.

RGB økn./stnd.

- **RGB forstærkning/kompensation:** Med disse indstillinger kan du konfigurere billedets lysstyrke (forstærkning) og kontrast (kompensation).
- **Reset:** Nulstilling til fabriksindstillingerne for RGB forstærkning/kompensation.

Fargerom

Vælg en passende farvematrixtype fra AUTO, RGB eller YUV.

• Kun for HDMI: Vælg farvematrix blandt Auto, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV.

Bemærk:

- Område for forbedret farve: Angiver HDMI farveområdet som 0 255.
- Område for normal farve: Angiver HDMI farveområdet som 16 235.

Display / Image Settings / Signal



<u>Automatic</u>

Slå "Automatisk" til og fra for at låse og åbne fase- og frekvensfunktionerne.

- Deaktiver: Automatisk lås fra.
- **Aktiver:** Automatisk lås til.

Frekvens

Ændr billeddatafrekvensen, så den passer til frekvensen på computerens grafikkort. Når der ses en lodret flimrende bjælke, kan der justeres med denne funktion.

<u>Fase</u>

Fasesynkroniserer billedets signaltiming med grafikkortet. Hvis billedet flimrer eller er ustabilt, kan det justeres med denne funktion.

H. Posisjon

- Tryk på ◀ for at flytte billedet til venstre.
- Tryk på ► for at flytte billedet til højre.

V. Posisjon

- Tryk på ◀ for at flytte billedet nedad.
- Tryk på ► for at flytte billedet opad.

Display / Image Settings / Color Setting / Color Matching

Farye Rød Fargetone 0 Metning 0 Økning 0 Reset >	Color Matching				
Fargetone 0 Metning 0 Økning 0 Reset 0	Farve	•	📕 Rød	•	
Metning 0 Økning 0 Reset	Fargetone			0	\frown
Økning 0 Reset	Metning			0	
Reset	Økning			0	
ů volutt	Reset			•	
Avsiutt	Avslutt			•	

Farver (undtagen hvid)

Tryk på ◀► for at vælge en farve.

Brug ▲ ▼ til at vælge nuance, farvemætning eller forstærkning, og brug herefter ◄ ► til at justere med.

<u>Hvit</u>

Tryk på ◀► for at vælge Hvid.

Brug ▲ ▼ til at vælge rød, grøn eller blå, og brug herefter ◄ ► til at justere med.

<u>Reset</u>

Nulstil alle farveværdieren til standardindstillingerne.

<u>Avslutt</u>

Forlade menuen Farvetilpasning.

Bemærk:

- Grøn, Blå, Cyan, Gul, Magenta kan justeres separat.
- Hvid kan justere i røde, grønne og blå farver.

Lyd

		Lyd	
□ ⊲))	Intern høyttaler Demp Volum		Auto AV 0
ŝ	Audio Out		AV
4			
(i)			
	🗢 Velg	∢≣ Avslutt	≁- ⊁ Velg

Intern høyttaler

- **Auto:** Automatisk justering af den interne højttaler.
- AV: Deaktivere den interne højttaler.
- På: Aktivere den interne højttaler.

<u>Demp</u>

Slå lyden til eller fra.

- AV: Højttalerlydstyrke og lyd ud er aktiveret.
- På: Højttalerlydstyrke og lyd ud er deaktiveret.

<u>Volum</u>

Brug ◀ til at skrue ned for lyden.

Brug ► til at skrue op for lyden.

Audio Out

Tryk på ◀► for at vælge lydkildeudgang.

OPPSETT



<u>Projeksjon</u>

Vælg projiceringsmetode:

- Front-bord
 Fabriksindstilling.
- Bag-bord

Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet om, så du kan fremvise billedet på bagsiden af en gennemsigtig skærm.

Loft-top

Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet om for loftsmonteret projicering.

• Bag-top

Når du vælger denne funktion, vender projektoren billedet om og viser det på hovedet. Du kan fremvise billedet på bagsiden af en gennemsigtig skærm fra en loftsmontering.

Lampeindstillinger

Gå til menuen Lampeindstillinger. Se side 36 for yderligere oplysninger.

Power Settings

Gå til menuen Strømindstillinger. Se side 37 for yderligere oplysninger.

<u>Sikkerhet</u>

Gå til menuen Sikkerhed. Se side 38 for yderligere oplysninger.

HDMI Link Settings

Gå til menuen HDMI Link-indstillinger. Se side 40 for yderligere oplysninger.

Testmønster

Vis et testmønster. Der er Gitter, Hvidt mønster og Intet.

Fjernkontrollsinnstilling

Gå til menuen Fjernindstillinger. Se side 41 for yderligere oplysninger.

Projektor ID

Vælg et 2-cifret projektor-id mellem 00 og 99.

Funktioner

Gå til menuen Funktioner. Se side 41 for yderligere oplysninger.

<u>Reset</u>

Nulstil alle værdier for funktioner til fabriksindstillingerne.

Setup / Lamp Settings



Lampepåminnelse

Aktivere eller deaktivere påmindelse om lampens levetid.

- På: Der vises en advarselsmeddelelse, når den resterende levetid for lampen er mindre end 30 timer.
- **AV:** Der vises ingen advarselsmeddelelse.

Lampenullstilling

Efter at du har udskiftet lampen, skal du nulstille lampetimetælleren, så den præcist viser den nye lampes levetid.

- 1. Vælg Nulstilling af lampe. En bekræftelsesskærm ses.
- 2. Vælg Ja for at nulstille lampetimetælleren til nul.
Setup / Power Settings

	OPP	SETT
	Setup : Power Settings	
⊲ »)	Direkte på Signalstrøm på	AV AV
ŝ	Skru av automatisk (ı Sovtidtaker (min)	(min) O O
品	Quick Resume Power Mode(Standby)	AV) Aktiv
i		
	♦ Velg	Avslutt 📣 Velg

<u>Direkte på</u>

Aktivere eller deaktivere Direkte tænding.

- På: Projektoren tændes automatisk, når der tilføres strøm.
- AV: Projektoren skal være tændt som normalt.

Signalstrøm på

Aktivere eller deaktivere Tænding ved signal.

- **På:** Projektoren tændes automatisk, når der detekteres et signal.
- AV: Deaktiver tænding ved detektion af aktivt signal.

Bemærk:

- Tilgængelig ved VGA- eller HDMI-signalindgang.
- Hvis projektoren slukkes mens indgangssignalet stadig er tilsluttet (det sidste billede vises på skærmen), genstarter enheden ikke medmindre:
 - Afbryd den sidst tilsluttede kilde og tilslut en anden signalkilde.
 - Træk stikket til projektoren ud og sæt det i igen.
- Valgfri funktion, som afhænger af området.
- Kun tilgængelig, når standbytilstand er aktiv.

Skru av automatisk (min)

Indstil interval for Autom. sluk Fra. Projektoren slukker for lampen efter 0 minutter af intet signal som standard. Advarselsmeddelelsen vises i 60 sekunder, inden den slukkes.

Sovtidtaker (min)

Indstil intervallet for dvaletimer. Projektoren slukkes efter den specificerede tidsperiode af inaktivitet (uanset signal). Advarselsmeddelelsen vises i 60 sekunder, inden den slukkes.

Quick Resume

Hvis Quick Resume er slået til, kan projektoren genoptage driften hurtigt, så længe der tændes for den inden der er gået 100 sek. efter den er slukket.

Bemærk: Projektoren slukkes ikke 100 %, medmindre slutbrugeren venter i 100 sekunder.

Power Mode (Standby)

- Øko.: Vælg "Øko." for at spare yderligere strøm (< 0,5 W).
- Aktiv: Vælg "Aktiv" for at vende tilbage til normal standby.

Bemærk:

- Når Strømtilstand (Standby) sættes til Eco, deaktiveres VGA-udgangen, Lyd-pass-through og RJ45. Begrænset funktionalitet på RS232-styring.
- Valgfri funktion, som afhænger af området.

Setup / Sikkerhet



<u>Sikkerhet</u>

Aktivere eller deaktivere sikkerhedsadgangskode.

- **På:** Den aktuelle adgangskode kræves for at tænde for projektoren og få adgang til menuen Sikkerhed.
 - AV: Der kræves ingen adgangskode efter systemstart.

Når sikkerhed er aktiveret, vises følgende skærm ved opstart og inden der gives adgang til menuen Sikkerhed:

Sikkerhet
.
Legg inn sikkerhetskode (4 sifre).
Press \leftarrow to Enter the security Code.

Bemærk: Standardadgangskode: 1, 2, 3, 4.

<u>Sikkerhetstidtaker</u>

Gå til undermenuen Sikkerhedstimer.

Indtast måneder, dage og timer, hvor projektoren kan bruges, uden at adgangskoden skal indtastes. Når menuen Opsætning forlades, aktiveres sikkerhedstimeren.

Når den er aktiveret, kræver projektoren en adgangskode på de specificerede datoer og tidspunkter for at kunne tænde for den og få adgang til menuen Sikkerhed.

Hvis projektoren er i brug og sikkerhedstimeren er aktiv, vises følgende skærm i 60 sekunder, inden der kræves en adgangskode.



Bemærk: Hvis der indtastes en forkert adgangskode tre gange, slukkes projektoren automatisk efter 10 sekunder. Endre Passord

Brug denne undermenu til at ændre sikkerhedsadgangskode for projektoren.

- 1. Vælg Skift adgangskode fra the undermenuen Sikkerhed. Dialogboksen Bekræft skift af adgangskode vises.
- 2. Vælg Ja.
- Indtast standardadgangskoden <1> <2> <3> <4>.
 Der vises et felt for adgangskoden igen.

Endre Passord
_
Legg inn sikkerhetskode (4 sifre).
Press ← to Enter the security Code.
Fless \leftarrow to Litter the security Code.

4. Indtast den nye adgangskode to gange for verificering.

Bemærk: Hvis de nye adgangskoder ikke stemmer overens, vises feltet for adgangskoden igen.

Setup / HDMI Link Settings



HDMI Link

Aktiver/deaktiver funktionen HDMI Link. Funktionerne, inklusive fjernsyn, tænding og slukning er kun tilgængelig, hvis indstillingen er sat til "Til".

Bemærk: Når du forbinder HDMI CEC-kompatible enheder til projektoren med HDMI-kabler, kan du styre dem på den samme status for tænding eller slukning vha. funktionen HDMI Link-styring i projektorens skærmmenu. På denne måde tændes eller slukkes en eller flere enheder i en gruppe via funktionen HDMI Link i en typisk konfiguration, hvor din DVD-afspiller er forbundet til projektoren igennem en forstærker eller et hjemmebiografsystem.

- Valgfri funktion, som afhænger af området.
- Kun tilgængelig, når standbytilstand er aktiv.

Inclusive of TV

Indstil til "Ja", hvis du foretrækker, at fjernsynet og projektoren slukkes automatisk på samme tid. For at forhindre, at begge enheder slukkes samtidigt, skal du sætte indstillingen til "Nej".

Power On Link

Kommando for tænding af CEC.

- Gensidig: Projektoren og CEC-enheden tændes samtidigt.
- PJ -> Enhed: CEC-enheden tændes, efter at projektoren er tændt.
- Enhed -> PJ: Projektoren tændes, efter at CEC-enheden er tændt.

Power Off Link

Hvis dette er indstillet til "Ja", slukkes HDMI Link og projektoren automatisk på samme tid. Hvis dette er indstillet til "Fra", slukkes HDMI Link og projektoren ikke automatisk på samme tid.

Setup / Remote Settings



IR-Funktion

Slå projektorens IR-funktion til og fra.

Bruker1/Bruker2/Bruker3

Indstil tasterne Bruker1, Bruker2, Bruker3 som genvejstaster for LAN, lysstyrke, kontrast, dvaletimer, farvetilpasning, farvetemperatur, gamma, projicering, lampeindstillinger, zoom, prøvebillede, frys, netværksskærm, USB skærm, multimedier, HDMI2-funktion.

Setup / Options



<u>Språk</u>

Gå til menuen Sprog. Vælg den flersprogede skærmmenu.

Menu Settings

Velg menuens placering på skærmen, og konfigurer menutimeren.

Indgangskilde

Gå til undermenuen Indgangskilde. Vælg de kilder, som skal scannes ved opstart.

Input Name

Du kan omdøbe indgangsfunktionen for nemmere identifikation. De tilgængelige muligheder er HDMI1, HDMI2/ MHL, VGA, Netværksskærm, USB-skærm og Multimedier.

High Altitude

Juster blæserhastigheden i henhold til omgivelserne.

- På: Øger blæserhastigheden ved høje temperaturer, høj fugtighed eller stor højde.
- AV: Almindelig blæserhastighed for normale forhold.

Display Mode Lock

Vælg "Til" eller "Fra" for at låse eller frigive indstillingerne for skærmtilstand.

Lås tastatur

Låser knapperne på projektorens toppanel.

- På: Der vises en advarselsmeddelelse for at bekræfte funktionen tastaturlås.
- **AV:** Projektorens tastatur fungerer normalt.

Bemærk: Hold knappen (Enter) på tastaturet nede i 10 sekunder for at låse tastaturet op

Skjul information

Skjuler meddelelser på den projicerede skærm.

- På: Der vises ingen statusmeddelelser på skærmen under betjeningen.
 - AV: Der vises statusmeddelelser på skærmen under betjeningen.

<u>Logo</u>

•

Vælg skærmen, som skal vises ved opstart.

- Standard: Standard-opstartskærm.
- **Nøytral:** Baggrundsfarve.

Baggrundsfarve

Vælg den ønskede baggrundsfarve for det projicerede billede, når der ikke detekteres noget kildesignal.

<u>Reset</u>

- Nulstil skærmmenu: Nulstiller indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.
- Nulstil til standard: Nulstilling til fabriksindstillingerne for menuen Opsætning.

Setup / Options / Språk



<u>Språk</u>

Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på (Enter) i undermenuen og brug derefter tasterne Op (▲) eller Ned (▼) for at vælge dit foretrukne sprog.

Setup / Options / Menu Settings



Menyplassering

Vælg, hvor menuen skal være på skærmen.

Menu Timer

Vælg, hvor lang tid menuen skal være på skærmen.

Setup / Options / Inngangskilde



Inngangskilde

Brug denne funktion til at vælge indgangskilder. Tryk på ▲ ▼ for at vælge en kilde. Tryk på (Enter) for at udføre valget.



Nettverk

<u>WLAN</u>

- WLAN: Fra/Til
- Netværksstatus: Skrivebeskyttet.
- **MAC-adresse:** Skrivebeskyttet.
- IP Adresse: Skrivebeskyttet.
- **SSID:** Skrivebeskyttet.

<u>LAN</u>

Gå til menuen LAN. Se side 45 for yderligere oplysninger.

<u>Control</u>

Gå til menuen Styring. Se side 46 for yderligere oplysninger.

Network / LAN



Bemærk: Undermenuen til Netværk kan kun åbnes hvis et netværkskabel er forbundet. Hvis forbindelsen oprettes kommer følgende dialogboks frem i skærmmenuen.

- Netværkstilstand: Viser oplysninger om netværk.
- MAC-adresse: Skrivebeskyttet.
- DHCP:
 - **På:** Tildel automatisk en IP-adresse til projektoren fra DHCP-serveren.
 - AV: Tildel en IP-adresse manuelt.
- IP-adresse: Vælg en IP-adresse.
- Nettverksmaske: Vælg undernetmaskenummer.
- Gateway: Vælg standard gateway for netværket, der har forbindelse til projektoren.
- **DNS:** Vælg DNS-nummer.
- Anvend: Tryk på (Enter) for at udføre valget.

Network / Control

	Nettverk
	Network : Control
⊴ »)	Crestron AV Extron AV
<u>نې</u>	PJ Link AV AMX Device Discovery AV
4	Telnet AV HTTP AV
i	
	♦ Velg Image: Avslutt Image: Velg

Crestron

Brug ◀► til slå Crestron til og fra.

Port: 41794

Extron

Brug **◄** for at aktivere/deaktivere Extron.

Port: 2023

<u>PJ Link</u>

Brug ◀► til slå PJ Link til og fra.

Port: 4352

AMX Device Discovery

Brug ◀► til at slå AMX enhedsregistreringen til og fra.

Port: 9131

<u>Telnet</u>

Brug ◀► for at aktivere/deaktivere Telnet.

Port: 23

<u>HTTP</u>

Brug ◀► for at aktivere/deaktivere HTTP.

Port: 80

Info



Se følgende oplysningerne om projektoren:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Power Mode (Standby)
- Lampetid
- Nettverksstatus
- IP-adresse
- Projektor ID
- Lysstyrkemodus
- Firmwareversion

Medier

Sådan konfigurerer du filtype for multimedier med USB

Bemærk:

- USB understøtter USB 2.0
- USB-disk understøtter op til 64GB.
- USB-disk understøtter kun én partition og én enhed.
- Der skal være forbundet en USB-flashdisk til projektoren, hvis du ønsker at bruge funktionen Multimedier USB.
- Forbind ikke et kamera til USB-porten, da der kan opstå kompatibilitetsproblemer.

Følg disse trin for at afspille billed-, video- eller musikfiler på projektoren:

1. Forbind strømledningen med strømadapteren og tænd for projektoren ved at trykke på knappen Tænd/sluk.



2. Indsæt en USB-flashdisk i projektoren.



For at åbne menuen Medier, skal du trykke på knappen (sure) (Kilde) på fjernbetjeningen eller tastaturet og vælge.

Menuen Multimedier åbnes.



- 3. Gå til USB-menuen og vælg multimediefilerne: Billede eller Dokument. Eller vælg funktionen Indstillinger for at ændre indstillinger for Billede eller Dokument.
- 4. Vælg filen, som du ønsker at åbne.

Med multimedieindstillingerne kan du ændre indstillingerne for skærmformat og tidsinterval for billedet og dokumentet.

Understøttede USB-formater

Lager	Enhedstype	Filsystem	Fil og stiniveau
USB	USB Flash	FAT16, FAT32,	Understøtter maks. 999 stier/filer.
		NTES, EXEAT	Understøtter højst 100 tegn for sti.

Understøttede fotoformater

Billedformat	Profil	Farveområde	Begrænsning af størrelse
JPEG	Grundlinje	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressiv	YUV400	Bredde <= 8000 og højde <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Forslag: Begræns understøttet størrelse af BMP og JPG progressiv fil.
- BMP opløsning understøtter op til 1600 x 1200 (3,2 sekunder).
- JPEG progressiv opløsning understøtter op til 1600 x 1200.

Understøttede dokumentformater

Filformat	Understøttet version	Begrænsning af sider/linjer	Begrænsning af størrelse	Kommentar	
Adobe PDF	PDF 1.0 PDF 1.1 PDF 1.2	Op til 1000 sider (én fil)	Op til 75 MB	-	
	PDF 1.3 PDF 1.4				
MS Word	British Word 95 Word 97, 2000, 2002, 2003 Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	På grund af, at Office Viewer ikke indlæser alle sider af en MS Word-fil på samme tid, er der ingen begrænsninger af sider og linjer	Op til 100 MB	Understøtter ikke fed tekst i simplificeret kinesisk skrift	
MS Excel	British Excel 5, 95	Begrænsning af rækker: Op til 595	Op til 15 MB	Understøtter ikke adgangskode-beskyttede	
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Begrænsning af kolonner: Op til 256		ark	
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Ark: Op til 100			
	Office XP Excel	Bemærk: De ovennævnte tre begrænsninger kan ikke vises simultant på én excel-fil			
MS	British PowerPoint 97	Op til 1000 sider	Op til 19 MB	Understøtter ikke	
PowerPoint	PowerPoint 2000, 2002, 2003 PowerPoint 2007	(en m)		Tækkeløige for diassnow	
	(.pptx) PowerPoint 2010 (.pptx) Office XP PowerPoint				
	PowerPoint- præsentation2003 og tidligere (.pps)				
	PowerPoint- præsentation2007 og 2010 (.ppsx)				

Bemærk: Animationer i PowerPoint er ikke understøttet.

Dublering af en smart-enhed

Følgende procedure kræver en tetheringforbindelse fra smart-enheden til projektoren.

Sådan dublerer du til projektoren:

1. Forbind strømledningen med strømadapteren og tænd for projektoren ved at trykke på knappen Tænd/sluk.



2. Opret forbindelse mellem projektoren og din mobilenhed med et USB-kabel.



For at åbne USB skærmmenuen trykker du på ^{Source} (Kilde) på fjernbetjeningen eller tastaturet og vælger USB skærmmenu.

Hvis du har en iOS-enhed, aktiverer du dubleringsfunktionen på enheden. Skærmen på din iOS-enhed vises på projektoren.

Hvis du har en Android-enhed, følger du disse retningslinjer:

- a) Tryk på Indstillinger > Mere > Tethering & bærbart hotspot og aktiver USB Tethering.
- b) Download HDCast Pro fra Google Play.
- c) Åbn appen HDCast Pro på den mobile enhed.
- d) Følg menuerne på HDCast Pro for at vælge projektoren og skærmmedier fra tilsluttet smartenhed.

Vise skærmbilledet af den bærbare enhed (med USB Wi-Fi-dongle (ekstraudstyr))

Følg disse trin for at vise skærmen af den bærbare enhed:

1. Forbind strømledningen med strømadapteren og tænd for projektoren ved at trykke på knappen Tænd/sluk.



- Afhængig af operativsystemet på den mobile enhed, skal du åbne App Store (iOS) eller Google Play (Android) og installere appen HDCast Pro på den mobile enhed. Hvis du bruger en bærbar computer, skal du downloade programmet HDCast Pro fra <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.
- 3. Indsæt en Wi-Fi-dongle (ekstraudstyr) i projektoren.



- 4. Forbind den bærbare enhed via Wi-Fi til projektoren. Følgende er et eksempel på forbindelsesparametre:
 - SSID for projektoren: HDCastPro_XXXXXXXX
 - Wi-Fi adgangskode: XXXXXXXX

Bemærk: Projektorens SSID og Wi-Fi adgangskoden varierer, afhængig af den forbundne Wi-Fi-dongle.

5. Åbn appen HDCast Pro på den bærbare enhed. Følgende skærm vises.



6. Vælg HDMirror (Android) fra menuen for at vise skærmen af den bærbare enhed.

Understøtter WiFi OS

- Understøtter de nyeste to versioner af iOS.
- Android over 5.0.
- Understøtter de nyeste to versioner af MacOS.
- Over Windows 7 og Chrome OS.

* Nogle Windows 10-versioner understøttes ikke i udvidelsestilstand, men vil blive indført i 2017.

LAN_RJ45

For enkelthedens- og betjeningsvenlighedens skyld, indeholder Optoma projektoren diverse netværks- og fjernbetjeningsfaciliteter.

LAN/RJ45 funktionen på projektoren gennem et netværk, tillader perifer administration af: Effekt Til/Fra, Lysstyrkeog kontrastindstillinger. Information om status for projektoren: Video-Kilde, Lydløs, etc.



Bemærk:

- Projektoren forbinder til LAN, brug venligst et normalt Ethernet kabel.
- Peer-to-peer (Pc'en forbinder direkte til projektoren), Brug venligst et krydset Ethernetkabel.

Funktionerne på stikket til kabelforbundet LAN

Projektoren kan styres af en pc (bærbar) og andre eksterne enheder via LAN/RJ45-porten, og er kompatibel med Crestron / Extron / AMX (enhedsregistrering) / PJLink.

- Crestron er et registreret varemærke tilhørende Crestron Electronics Inc. i USA
- Extron er et registreret varemærke tilhørende Extron Electronics Inc. i USA.
- AMX er et registreret varemærke tilhørende AMX LLC i USA.
- JBMIA afventer registrering af PJLink som et varemærke og logo i Japan, USA og andre lande.

Understøttede eksterne enheder

Denne projektoren er understøttet af de angivne kommandoer tilhørende controlleren og andet relateret softwarea fra Crestron Electronics (f.eks. RoomView[®]).

http://www.crestron.com/

Denne projektor er kompatibel Extron enhed(er) som reference.

http://www.extron.com/

Denne projektor understøtter AMX (enhedsregistrering).

http://www.amx.com/

Denne projektor understøtter alle kommandoer fra PJLink Klasse 1 (version 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

For yderligere oplysninger om de forskellige typer eksterne enheder, som kan forbindes til LAN/RJ45-porten og styre/fjernstyre projektoren, samt tilhørende betjeningskommandoer på hver eksterne enhed, bedes du venligst kontakte vores kundeservice.

LAN_RJ45

1. Forbind et RJ45 kabel til RJ45 porten på projektoren og på Pc'en (Bærbare)



2. På Pc'en (Bærbare) vælg Start -> Kontrolpanel-> Netværksforbindelser.



3. Højre-klik på din Lokalforbindelse, og vælg Egenskaber.



4. I vinduet for Egenskaber, vælges Generel fanen, og vælg Internetprotokol (TCP/IP).



5. Klik på Egenskaber.

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	onfigure
, This connection uses the following items:	
🗹 틙 QoS Packet Scheduler	
✓ T Network Monitor Driver	
Internet Protocol (TCP/IP)	-
•	
I <u>n</u> stall Uninstall Pr	operties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The	e default
wide area network protocol that provides communic	ation
across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
Notifu me when this connection has limited or no or	onnectivitu
	Shineedivity
OK	Cancel

6. Udfyld IP adressen og Undernetmaske, og tryk derefter på Ok.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.100
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.254
Obtain DNS server address auto	matically
Ose the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.51
<u>A</u> lternate DNS server:	8.8.4.4
Valjdate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Tryk på (Menu) knappen på projektoren.
- 8. Vælg OSD-> Nettverk -> LAN.
- 9. Når du er i menuen Netværksstatus (Network Status), skal du indtaste følgende:
 - DHCP: Av
 - IP Adresse: 192.168.0.100
 - Undernetmaske: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
 - DNS2: 8.8.4.4
- 10. Tryk på Enter (Enter) for at bekræfte indstillingerne.
- 11. Åben en webbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller højere).
- 12. I Adressefeltet, indtast IP adressen: 192.168.0.100.



13. Tryk på Enter (Enter).

Projektoren er opsat til perifer administration. LAN/RJ45 funktionen viser som følger.

For yderligere oplysninger, bedes du venligst besøge http://www.crestron.com.

Model: Optoma			Tool	Info	Contact IT Help
	ntoma				
	oloma				
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	Optoma WXGA	Power Statu	s Power On.		
Location		Sourc	e Video		
		Display Mod	e Cinema		
Firmware Version		Projectio	n Front		
MAC Address	00:50:41:7F:D4:40				
Resolution	NTSC				
Lamp Hours	3	Brightness Mod	e Bright		
Assigned to	Optoma Projector	Error Statu	s 0:No Error		
		exit			
~?					
CHESTHO	ected				Expansion Options

Power Vol Mute Vol+ Power Vol Mute Vol+ Sources List Image: Contrast Menu Re-Sync Image: Power Image: Contrast Menu Re-Sync Image: Power Image: Contrast Brightness Sources Image: Power Contrast Brightness Sources Image: Power Tool Menu Re-Sync Image: Power Tool Menu Contrast Image: Power Tool Menu Contrast Image: Power Projector Menu Contrast Image: Power Projector Name Pomer Location Image: Point Name Projector User Password Enabled Image: Point Name Send Ocontion Send Admin Password Image: Point Name Send Ocontion Send Admin Password Image: Point Name Send Menu Send Admin Password Image: Point Name Send Menu Send Admin Password Image: Point Name Send	Power Vol Made Vol+ Sources List Image: Contrast Menu Response Image: Contrast Engintness Manuel Contrast Manuel Contrast Image: Contrast Projector User Password Image: Contrast Send Image: Contrast Engintness Engintness Engintness Contrast Send Image: Contrast Engintness Engintness Engintness Contrast Engintness Image: Contrast Engintness				1001	
Power Vol Mute Vol+ Sources List Video Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colsp	Power Vol Mate Vol+ Sources List Image: Contrast C	Optomo	y			
Power Vol Mute Vol+ Interface Sources List VGA Menu Re-Sync Video Image: Sync Image: Sync HDMI 1/MHL HDMI 2 Image: Sync HDMI 1 Image: Sync Image: Sync Image: Sync Image: Sync Image: Sync	Power Vol- Mule Vol+ Sources List Interact 2 VGA Image: Source VGA Image: Source HDMI 1/MHL Image: Source HDMI 2 Image: Source Image: Source Image: Source <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
Sources List VGA Video Image: Signed to Optional WordA HDMI 1/MHL HDMI 2 HDMI 12 Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Expension Optional WordA Image: Signed to Optional WordA New Password Image: Signed to Optional WordA Send Optional WordA Send Send OPCP Enabled Admin Password Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Send Send OPCP Enabled Admin Password Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional WordA Image: Signed to Optional Wor	Sources List Weru @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	Power	Vol -	Mute	Vol +	
VGA Menu Re-Sync HDMI 1/MHL HDMI 2 Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Source Image: Contrast Brightness Sharpness Expansion Option Image: Contrast Brightness Image: Contrast Bri	VGA Menu Re-Sync HDMI 1/MHL Ener Re-Sync HDM1 2 Source Re-Sync Image: Starpess Re-Sync Re-Sync Image: Starpesconc Re-Sync Re-Sync Image: Starpesconc Re-Sync Re-Sync Image: Starpesconc Re-Sync Re-Sync Image: Starpesconc	Sources List	·			Interface 2.7
Video Menu Re-Sync HDMI 1/MHL HDMI 2 Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Source Image: Contrast Brightness Sharpness Expansion Option Image: Contrast Brightness Sharpness Expansion Option <td>Video Meru Re-Sync HDMI 1/MHL Image: Source Image: Source Image: Source Imabled Im</td> <td>VGA</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td>	Video Meru Re-Sync HDMI 1/MHL Image: Source Image: Source Image: Source Imabled Im	VGA			1	
HDMI 1/MHL HDMI 2 Enter AV mute Source Image: Source Image: Sharpness Imaddess <td< td=""><td>HDMI 1/MHL HDMI 2 Enter Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Blast Optiona Projector Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness Image: Sharpness Image: Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness Image: Sharpness Image: Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness</td><td>Video</td><td></td><td></td><td>Menu</td><td>A Re-Sync</td></td<>	HDMI 1/MHL HDMI 2 Enter Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Blast Optiona Projector Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness Image: Sharpness Image: Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness Image: Sharpness Image: Sharpness Image: Blast Brightness Sharpness	Video			Menu	A Re-Sync
HDMI 2 AV mute Source Image: Source Image: Source Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source <td< td=""><td>HDM12 AV mute Source Image: Source Freeze Contrast Brightness Sharpness Image: Source Freeze Contrast Brightness Sharpness Image: Optoma Tool Info Contact IT H Image: Optoma Tool Info Contact IT H Image: Optoma Projector User Password Enabled IP Address 192168.0.7 Projector Name Optoma WXGA New Password IP ID 7 Address 192168.0.100 Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192188.0.254 New Password Enabled DNS Server 192188.0.254 DNS Server Send Send Send Enabled Send Send Send Send Send</td><td>HDMI 1/MHL</td><td></td><td></td><td></td><td>Enter</td></td<>	HDM12 AV mute Source Image: Source Freeze Contrast Brightness Sharpness Image: Source Freeze Contrast Brightness Sharpness Image: Optoma Tool Info Contact IT H Image: Optoma Tool Info Contact IT H Image: Optoma Projector User Password Enabled IP Address 192168.0.7 Projector Name Optoma WXGA New Password IP ID 7 Address 192168.0.100 Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192188.0.254 New Password Enabled DNS Server 192188.0.254 DNS Server Send Send Send Enabled Send Send Send Send Send	HDMI 1/MHL				Enter
Image: Contrast Brightness Sharpness Creation Control Projector Image: Big2:168.0.7 Projector Name Option WXGA Image: Big2:168.0.7 Projector Send Send Send Send Send Send Send Send	Freeze Contrast Brightness Sharpness Expension Options Expension Options recevent Tool Info Contract IT H Optiona Projector User Password Enabled IP ID 7 Projector Name Optiona Projector Enabled IP Address 192.168.0.7 Projector Contim Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.265.0 Enabled DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 256.255.265.0 Enabled IP Address IP Address Send Send <t< td=""><td>HDMI 2</td><td></td><td></td><td>AV mute</td><td>Source</td></t<>	HDMI 2			AV mute	Source
Freeze Contrast Brightness Sharpness Decision Control Freeze Contract II Crestron Control Projector User Password IP Address [192.168.0.7] Projector User Password IP Address [192.168.0.7] Projector User Password IP Address [192.168.0.7] Projector User Password IP ID 7 Location New Password Port 41794 Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Send Confirm Send DHCP Enabled IPAddress 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 1256.56.0 Enabled Inabled	Freeze Contrast Brightness Sharpness Expansion Options Expansion Options refer. Optional Tool Info Contact IF H Crestron Control Projector User Password Enabled IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optioma New Password Enabled IP 10 7 Assigned to Optioma Projector New Password Enabled IP Address 192.168.0.7 DHOP Enabled IP Address Send Send DHOP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Enabled IP Address 192.168.0.264 New Password Enabled Enabled IP Address 192.168.0.274 DNS Server 192.168.0.100 Send Send Enabled Enabled Enabled Enabled IP Address 192.168.0.100 Send Send Enabled					
Freeze Contrast Brightness Sharpness Expansion Option Contrast Brightness Sharpness Determine Contract II Optiona Crestron Control Projector User Password IP Address [192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA New Password IP D 7 Location New Password Enabled IP pot 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled Ise.0100 Admin Password Uhr Patiet Gateware 192.168.0.76 New Password Enabled	Freeze Contrast Brightness Sharpness Expansion Optione Expansion Optione Expansion Optione odel: Optoma Tool Info Contrast IT I Optoma Tool Info Contrast IT I Optoma Projector User Password Enabled IP Address [192.168.0.7] Projector Name Optoma WXGA New Password IP ID 7 Location New Password Enabled Pot 41794 Send Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled New Password Default Gateway 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.256.0 Default Gateway 192.168.0.254 New Password Enabled DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send Exad Exad Enabled New Password Enabled New Password Enabled Enabled New Password Enabled					
Crestron Control Projector User Password IP Address I92.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Send UP datess 192.168.0.100 Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 IP Address 192.168.0.100 Admin Password Enabled IP Address 192.168.0.254 New Password	Crestron Control Projector User Password IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Location New Password Enabled IP Address 192.168.0.7 Optoma WXGA Enabled IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP Address 192.168.0.7 Default Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 256.256.265.0 Default Oateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Send Send Send Exat Exat Send Send Send	Freeze	e Contra	ast Brightnes	s Sharpnes	s
Crestron Control Projector Projecto	Crestron Control Projector Proj					
Crestron Control Projector User Password IP Address [192168.0.7] Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Bend DHCP Enabled IP 256.256.0 Enabled IP Address 192.168.0.100 Send Enabled	Info Contact TH Crestron Control Projector User Password IP Address [92:168.0.7] Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Location New Password Enabled Pot 41794 Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.0.254 New Password Enabled New Password Send Send Send Send Send Exat Send Send Send Send Send	~ @				
Crestron Control Projector User Password IP Address [192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Enabled IP ID 7 Location Confirm Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Enabled DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Enabled	Crestron Control Projector User Password Pr Address [92:168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Confirm Port 41794 Send DHCP Enabled IP Address 192:168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192:168.0.100 Confirm Send DNS Server 192:168.0.1 Confirm Send Enabled New Password Confirm Send	CRESTRON				Expansion Options
Crestron Control Projector User Password IP Address J92.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Location New Password Port 41794 Send DHCP Bend DHCP Enabled IP Address 126.188.0.100 Admin Password Subnet Mask 126.256.256.0 Enabled	Crestron Control Projector User Password IP Address \$92.168.0.7 Projector Name 0ptoma WXGA Enabled IP ID 7 Projector Name Optoma WXGA Enabled Port 41794 Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled Projector. Send DHCP Enabled Projector Enabled DHCP Enabled Projector. Enabled DHCP Enabled Enabled Enabled DHCP IP.168.0.100 Enabled Enabled DHCP IP.2.168.0.254 New Password Enabled DNS Server 192.168.0.254 New Password Send Send Enabled Enabled New Password Confirm	CRESTRON comected			Tool	Expansion Options
Crestron Control Projector User Password PAddress [192168.0.7] Projector Name Optoma VX/GA Location New Password Enabled Port 41794 Send DHCP Enabled IP Address [265.255.0] Subnet Mask 255.255.0 Default Optoma V2/GA	Crestron Control Projector User Password IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma WXOA Enabled IP ID 7 Location New Password Enabled Port 11794 Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.256.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password Send Send Send	del: Optoma	_		Tool	Expansion Options
Crestron Control Projector User Password IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Confirm Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mark 256.265.0 Enabled Enabled	Crestron Control Projector User Password IP Address [192.168.0.7] Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Enabled Pot 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.256.0 Enabled Enabled DPS Server 192.168.0.254 New Password Send Send Send Send Send	del: Optoma			Tool	Expansion Options
Crestron Control Projector User Password IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma VX/GA Image: Enabled IP ID 7 Location Image: Enabled Image: Enabled Pot 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send IP Address 192.168.0.100 Admin Password IP Address 256.256.256.0 Enabled	Crestron Control Projector User Password IP Address 192.168.0.7 Projector Name 0ptoma WXGA	del: Optoma	7		Tool	Expansion Options
IP Address [192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Port Send DHCP Enabled IP Address [192.168.0.100 Addmin Password Subnet Mark 256.256.0 Default Caleway 142.168.0.264 New Password Enabled	IP Address 192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location Confirm Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send Enabled Enabled New Password Send Enabled New Password Confirm Send Send Send Send Send Send Send Send	del: Optoma	7		Tool	Expansion Options
IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 256.256.26 Enabled Default Catewar 192.168.0.264 New Password	IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.1 Confirm Send Send Send	del: Optoma Optomc Crestron Control	7	Projector	Tool	Expansion Options
Port 41/34 Assigned to Optiona Projector Commit Send Send Send Send Send Send LiP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 256.255.00 Enabled Enabled	For 41734 Assigned to Optima Projector Contirm Send Send Send DHCP Enabled IP Address 192,168,0.100 Subnet Mask 255,255,256,0 Default Gateway 192,168,0.254 DNS Server 192,168,0.10 Send Send	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7	Projector Name	Projector Optoma WXQA		Expansion Options
DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254	DHCP _Enabled Cond CondCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDCONDC	crestron Control P Address 192.168.0.7 P ID T UT T P ID T UT T T T T T T T T T T T T T T T T T	Projector Name Location	Projector Optoma WXOA	Tool New Passwor	Expansion Options
IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled	IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 256.255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Bend	Projector Name Location Assigned to	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Send	Tool New Passworr Confirm	Expansion Options
Subnet Mask 255.255.05.0 Enabled	Subnet Mask 255.255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send exit	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Send	Tool New Passwor Confirm	Expansion Options
Default Gateway 192 168 0 254	Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7 IP 10 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Send I \$2.168.0.100	Tool New Passworn Confirm	Expansion Options
New Password	DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7 IP 10 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0	Tool New Passworn Confirm	Expansion Options
DNS Server 192.168.0.1 Confirm	Send Send	del: Optoma Crestron Control P Address [192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254	Tool New Passworn Confirm	Expansion Options
Send	exit	del: Optoma Crestron Control P Address 192.168.0.7 P ID 7 Port 11794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.1	Tool New Passworn Confirm New Passworn Confirm	Expansion Options
Send	exit	del: Optoma Crestron Control P Address 192.168.0.7 IP ID 7 Port 11794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.1	Tool New Passworr Confirm New Passworr Confirm	Expansion Options
exit		del: Optoma Crestron Control P Address (192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.256.0 192.168.0.254 192.168.0.1	Tool New Passworr Confirm New Passworr Confirm	Expansion Options
		del: Optoma Crestron Control P Address (192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.256.0 192.168.0.254 192.168.0.1	Tool New Passworr Confirm New Passworr Confirm	Expansion Options

RS232 med Telnet-funktion

Udover at forbinde projektoren til en RS232-grænseflade med "Hyper-Terminal" kommunikation via en dedikeret RS232-kommandostyring, er der en alternativ RS232-kommandostyring, som kaldes "RS232 med TELNET", til LAN/RJ45 betjeningsoverfladen.

Starvejledning til "RS232 med TELNET"

Kontroller og hent IP-adressen i projektorens skærmmenu.

Sørg for at din pc har adgang til projektorens hjemmeside.

Sørg for at slå "Windows Firewall" så "TELNET" ikke filtreres af din pc.



1. Start => All Programs (Alle programmer) => Accessories (Tilbehør) => Command Prompt (Kommandoprompt).



2. Indtast kommandoensom nedenfor: telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tryk på "Enter")

(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorens IP-adresse)

3. Hvis Telnet-forbindelsen er klar, og brugeren har indtastet RS232-kommandoen, skal der herefter trykkes på "Enter", hvorefter RS232-kommandoen er klar til brug.

Sådan slår du TELNET til i Windows VISTA / 7

"TELNET" funktionen er ikke inkluderet som standard i Windows VISTA. Men brugeren kan få adgang til den ved at slå "Slå Windows-funktioner til eller fra" til.

1. Åbn "Kontrolpanelet" i Windows Vista



2. Åbn "Programmer"

		l	
🕽 🔵 🗢 🧱 🕨 Control Panel 🛛	 Programs and Features 	✓ Search	
ile <u>E</u> dit ⊻iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list a	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	:pair".
View purchased software	U Organize → III Views →		
(digital locker)	Name	Publisher	Installed
Turn Windows features on or	Ez 7-Zip 4.57		11/20/2
	人 Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/2
	Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/2
	Z Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/2
	Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/10/20
	Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/2
	🕼 Apple Software Update	Apple Inc.	11/26/2
	AVG Free 8.0	AVG Technologies	2/5/20
	Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem		9/10/2
	🔜 Dell Touchpad	Alps Electric	9/10/2
	🛞 DivX Codec	DivX, Inc.	11/20/3
	💽 DivX Converter	DivX, Inc.	11/20/3
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HI-TECH Software	11/20/2
	InfraRecorder		1/23/20
	🛜 Intel(R) PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/10/20
	🕸 Internet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/2
	📧 Java DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/20/2
	< III III III III III III III III III I		

3. Vælg "Slå Windows-funktioner til eller fra".



4. Afkryds "Telnet klient", og tryk herefter på "OK".



Specifikationsark til "RS232 med TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnet-port: 23 (for yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte din forhandler eller kundeservice).
- 3. Telnet-programmet: Windows "TELNET.exe" (konsol).
- 4. Manuel afbrydelse af RS232 med Telnet: Luk Telnet-programmet i Windows når TELNET-forbindelsen er klar.

Begrænsning 1 på Telnet-styring: Der er mindre end 50 bytes netværksdata til Telnetstyreprogrammer.

Begrænsning 2 på Telnet-styring: Der er mindre end 26 bytes til en komplet RS232-kommando til Telnet-styring.

Begrænsning 3 på Telnet-styring: Minimumsforsinkelsen på efterfølgende RS232-kommando skal mindst være 200 (ms).

(* i det indbyggede "TELNET.exe" program i Windows XP, bruges "Carriage-Return" (Vognretur) og "New-Line" (Ny linje) koderne med "Enter" tasten).

Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med din projektor, se da venligst følgende oplysninger. Hvis et problem fortsætter, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller et servicecenter.

Billede

?

- Der er intet billede på skærmen
 - Sikre, at alle kabler og stik er korrekt og ordentlig forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation".
 - Kontroller, at forbindelsesstikkenes ben ikke er bøjede eller brækkede.
 - Kontroller at pæren indeni projektoren er ordentlig sat i. Se venligst afsnittet "Sådan skiftes pæren".
 - Kontroller, at linsedækslet er fjernet og, at projektoren er tændt.

Billedet er ude af fokus

- Forvis dig om at linsedækslet er fjernet.
- Juster projektorlinsens fokusring.
- Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den korrekte afstand fra projektoren. Se venligst side 15-21.

Billedet er strakt, når der vises 16:9 DVD

- Når du spiller anamorforisk DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vise det bedste billede i 16: 9 format på projektorens side.
- Hvis du afspiller LBX format DVD titler, ændres formatet til LBX i projektorens OSD.
- Hvis ud afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændres til 4:3 i menuen på projektoren.
- Hvis billedet stadig er udstrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatet som følger:
- Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (wide/bred).

Billedet er for lille eller for stort

- Indstil zoom-håndtaget på linsen.
- Flyt projektoren tættere på eller længere væk fra skærmen.
- Tryk på (Menu) på projektorens panel, gå til "Skjerm -->Aspect Ratio". Prøv de forskellige indstillinger.

Billedet har skæve kanter:

- Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan, at den er midt på foran skærmen og under underkanten af skærmen. Brug PureShift til at indstille billedet.
- Brug "Skjerm --> Geometrikorreksjon --> V. keystone" i OSD for at foretage en justering.

Billedet er spejlvendt

• Vælg "System --> Projeksjon" i OSD og juster projiceringsretningen.

Andet

Projektoren holder op med at reagere på alle kontroller

• Sluk om muligt for projektoren og træk herefter stikket ud af stikkontakten og vent mindst 20 sekunder, før der tilsluttes igen.

?

Lampen brænder ud eller laver en poppende lyd

 Når pærens levetid er udløbet, udbrænder den, hvilket kan give et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før pæren er blevet skiftet. For at udskifte lampen skal du følge procedurerne, der er oplistet under "Sådan skiftes lampen" på side 64.

Statusindikator LED på projektoren

	Strøm LED	Strøm LED	Temp. LED	Temp. LED
Meddelelsen	(U) (U)	(U) (U)	Ŏ	Ŭ
	(Rød)	(Grøn)	(Rød)	(Rød)
Standby-tilstand	- <u>.</u>	0	0	0
Tænder (opvarmning)	0	Blinker 0,25 sek. fra 0,25 sek. lys	0	0
Tænd og lampen lyser	0	÷	0	0
Slukker (køler af)	0	Blinker 0,5 sek. fra 0,5 sek. lys Tilbage til konstant rødt lys, når ventilatoren slukkes	0	0
Quick Resume (100 sek.)	0	Blinker 0,25 sek. fra 0,25 sek. lys	0	0
Fejl (lampefejl)	Blinker	0	0	- <u></u>
Fejl (ventilatorfejl)	Blinker	0	Blinker	0
Fejl (Over Temp)	Blinker	0	*	0

Bemærk:

- Fast lys => 🗮
- Intet lys => ○



LED status

- Skærmmeddelelser
 - Viftefeil: Projektoren slås av automatisk.
 - Over temperatur: Projektoren slås av automatisk.
 - Udskiftning af pæren:
 Lampen nærmer seg slutten av levetiden.

Byttear lampe foreslås.





Fjernbetjening

?

Hvis fjernbetjeningen ikke virker

- Kontroller, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15° vandret og lodret i forhold til projektorens IR modtagere.
- Forvis dig om, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørge for, at du er indenfor 7 m (23 ft) af projektoren.
- Sørge for, at batterierne er korrekt indsat.
- Udskift batterierne, hvis de er udløbet.

Sådan skiftes lampen

Projektoren udregner selv lampens levetid. Når lampen er ved at nå enden på dens levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse.



Når du ser denne meddelelse skal du kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet lampen hurtigst muligt. Forvis dig om, at projektoren har kølet ned i mindst 30 minutter, før du skifter lampen.

Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe lampemodulet og røre ved selve lampen. Lampen kan springe og medføre personskade, hvis den tabes.

Procedure for udskiftning af lampe:

- 1. Sluk for strømmen til projektoren ved, at trykke på Power (Strøm) knappen.
- 2. Tillad at projektoren køler ned i mindst 30 minutter.
- 3. Træk stikket ud af stikkontakten.
- 4. Fjern de to skruer på lampedækslet.
- 5. Fjern dækslet til lamperummet.@
- 6. Træk lampestikket ud.
- 7. Fjern de 2 skruer fra lampemodulet. Løft modulets håndtag.
- 8. Træk med fast hånd i modulets håndtag for at løfte lampemodulet.

Følg vejledningerne bagfra, når lampemodulet skal sættes tilbage. Under installationen, indpas lampemodulet med stikket og sikr, at det er lige for at undgå skade.

 Tænd for projektoren og udfør "Nulstil brændetimer" efter at lampemodulet er udskiftet. Nulstil brændetimer: (i)Tryk på "Menu" -> (ii)Vælg "OPPSETT" -> (iii)Vælg "Lampeindstillinger" -> (iv) Vælg "lampenullstilling" -> (v)Vælg "Ja".

Warning: Lampestikket skal flugte med stikkets base, som vist på nedenstående billede. Hvis der er et mellemrum imellem lampestikket og stikkets base, kan det forårsage skader på projektoren. Følgende billeder viser korrekt og forkert installation af lampestikket.

Kompatible opløsninger

Signal	Resolution	V-synkronisering (KHz)	L-synkronisering (Hz)	COMPONENT	VGA (Analog)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (Digital)
	720 x 400	31,5	70,1	—	0	0
	640 x 480	31,5	60	—	0	0
	640 x 480	35	66,667	—	0	0
	640 x 480	37,86	72,8	—	0	0
	640 x 480	37,5	75	—	0	0
VESA	640 x 480	43,3	85	—	0	0
	640 x 480	61,9	119,5	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0
	800 x 600	46,9	75	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0
	800 x 600	76,3	120	—	0	0
	832 x 624	49,722	74,546	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60	—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0
VESA	1024 x 768	60,241	75,02	—	0	0
12011	1024 x 768	60	75	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85	_	0	0
	1024 x 768	97,6	120	—	0	0
	1152 x 864	68,68	75,06	_	0	0
	1280 x 720	45	60	—	0	0
	1280 x 720	90	120	—	0	0
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	—	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9	_	0	0
	1280 x 1024	64	60	—	0	0
	1280 x 1024	80	75	—	0	0
VESA	1280 x 1024	91,1	85	—	0	0
	1280 x 960	60	60	_	0	0
	1280 x 960	85,9	85	—	0	0
	1366 x 768	47,7	60	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60	—	0	0
	1440 x 900	55,9	59,9	—	0	0
	1440 x 900	70,6	75	—	0	0
	1600 x1200	75	60		0	0
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	—	0	0
	1680 x1050	65,29	59,95	_	0	0
	1920 x 1080	67,5	60	—	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	_	0	0

Signal	Resolution	V-synkronisering (KHz)	L-synkronisering (Hz)	COMPONENT	VGA (Analog)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (Digital)
	640 x 480	35	66,7	—	0	0
Apple Magintoph	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0
Apple Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0
	1152 x870	68,7	75,1	_	0	0
	480i	15,734	60	0	_	0
SDIV	576i	15,625	50	0	—	0
EDTV	576p	31,3	50	0	—	0
	480p	31,5	60	0	—	0
HDTV	720p	37,5	50	0	_	0
	720p	45	60	0	_	0
	1080i	33,8	60	0	_	0
	1080i	28,1	50	0	_	0
	1080p	27	24	0	_	0
	1080p	28	25	0	—	0
	1080p	33,7	30	0	_	0
	1080p	56,3	50	0	_	0
	1080p	67,5	60	0	_	0

True 3D Video kompatibilitetsoversigt

Indgangs-opløsninger		Indgan	gstiming	
HDMI 1.4a 3D Indgang	1280 x 720p @50Hz	Top - og - bund		
	1280 x 720p @60Hz	Top - og - bund		
	1280 x 720p @50Hz	Billedpakning		
	1280 x 720p @60Hz	Billedpakning		
	1920 x 1080i @50Hz	Side-om-Side (halv)		
	1920 x 1080i @60Hz	Side-om-Side (halv)		
	1920 x 1080p @24Hz	Top - og - bund		
	1920 x 1080p @24Hz	Billedpakning		
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz	Side-om-Side (halv)	SBS-tilstand er slået til	
	1920 x 1080i @60Hz			
	1280 x 720p @50Hz			
	1280 x 720p @60Hz			
	1920 x 1080i @50Hz	Top - og - bund	TAB-funktionen er slået til	
	1920 x 1080i @60Hz			
	1280 x 720p @50Hz			
	1280 x 720p @60Hz			
	480i	HQFS	3D-format er billedsekvens	

- Hvis 3D indgang er 1080p @24Hz, afspiller DMD i 3D-tilstand.
- 1080i @25Hz og 720p @50Hz vil vises i 100 Hz; andre 3D timing vil vises i 120 Hz.

Telnet-kommandoer

- Port: understøtter 3 porte til 23/1023/2023
- Multi-tilslutninger: Projektoren kan modtage kommandoer fra forskellige porte på samme tid
- Kommando-format: Følg RS232-kommando-format (understøtter både ASCII og and HEX)
- Kommandosvar: Følg RS232-returmeddelelse.

Lead Code	Proje	ctor ID	Command ID		Space	Variable	Carriage Return	
Standby State								
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

Bemærk: På widescreen-opløsninger (WXGA), er kompatibiliteten afhængig af pc-modellen.

Kommandoer til AMX enhedsregistrering

- DP: 239.255.250.250
- Port-nr.: 9131
- Hver UDP udsender oplysninger som nedenfor, o opdateres ca. hver 40. sekundt

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' :' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid. Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx.index.html
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0

Bemærk:

- På widescreen-opløsninger (WXGA), er kompatibiliteten afhængig af pc-modellen.
- Denne AMX-funktion understøtter kun AMX enhedsregistrering.
- De udsendte oplysninger sendes kun via en gyldig grænseflade.
- LAN og trådløs LAN-grænseflader kan understøttes på samme tid.
- Hvis der bruges "Beacon Validator" (Beacon-godkendelse). Læs venligst oplysningerne nedenfor.

PJLink[™] understøttede kommandoer

Nedenstående tabel viser kommandoerne, der bruges til styring af projektoren via en PJLink™ protokol.

Kommando Beskrivelse Bemærkning (Parameter)

Command	Description	Remark (Parameter)	
POWR	Power control	0 = Standby	
		1 = Power on	
POWR?	Inquiry about the power state	0 = Standby	
		1 = Power on	
		2 = Cooling down	
		3 = Warming up	
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1	
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2	
		13 = Component	
		14 = BNC	
		21 = VIDEO	
		22 = S-VIDEO	
		31 = HDMI 1	
		32 = HDMI 2	
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable	
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable	
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2	
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2	
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2	
		4th byte: Cover open error, 0 or 2	
		5th byte: Filter error, 0 or 2	
		6th byte: Other error, 0 or 2	
		0 to 2 mean as follows:	
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error	
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)	
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on	
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.	
		"11 12 21 22 31 32"	
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView Setup window is returned	
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.	
INF2?	Inquiry about the model name	"XXXXX" is returned.	
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.	
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.	

Bemærk:

- Denne projektor er fuldt ud i overensstemmelse med specifikationerne for JBMIA PJLink[™] klasse 1. Den understøtter alle kommandoerne, der er defineret under PJLink[™] klasse 1, og den er blevet kontrolleret med standard PJLink[™] specifikationerne, version 1.0.
- "XXXXX" vist i ovenstående meddelelser er numre, som varierer afhængig af de forskellige modeller

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.
- Crestron RoomView Connected[™]
 The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.
- PJLink™

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc.

URL http://www.crestron.com

URL http://www.crestron.com/getroomview/

Loftmontering

- 1. For at undgå skader på din projektor, brug venligst Optoma loftmonteringssættet.
- 2. Hvis du ønsker at bruge et andet loftmonteringsudstyr, skal du sørge for, at skruerne, som bruges til at fastgøre loftmonteringen til projektoren, opfylder følgende krav:
 - Skruetype: M4
 - Maks. skruelængde: 11mm
 - Minimum skruelængde: 9mm

Bemærk: Vær venligst opmærksom på, at enhver beskadigelse, som er forårsaget af forkert installation, vil gøre garantien ugyldig.

- Hvis du køber et loftmonteringssæt fra en anden virksomhed, skal du passe på, at du bruger den rigtige skruestørrelse. Forskellige monteringssæt har forskellige skruestørrelser. Det afhænger af pladetykkelsen.
- Der skal være mindst 10cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- Installer ikke projektoren nær en varmekilde.
Optomas globale kontorer

For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Latin America

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ United Kingdom www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

France

Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Franc

Spain

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com



888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 F services@optoma.com DA

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 Fig +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

(+31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

	Ç	+33 1 41 46 12 20
	E	+33 1 41 46 94 35
ce		savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

() +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 Services@optoma.com.tw asia.optoma.com

Ç	+852-2396-8968
ē	+852-2370-1222
ww	w.optoma.com.hk

+86-21-62947376 **F** +86-21-62947375 www.optoma.com.cn



Bestemmelser & sikkerhedsoplysninger

Dette bilag er en oversigt over generelle bemærkninger om din projektor.

FCC bemærkning

Dette apparat er blevet testet og findes at møde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en husstandsinstallation. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, foreslås brugeren at prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej modtagerantennen i en anden retning eller placer den et andet sted.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det , modtageren er forbundet til.
- Få hjælp fra forhandleren eller fra en erfaren radio- og TV-tekniker.

Bemærkning: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne.

Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke er udtrykkelig godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne computer.

Betjeningsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med styk 15 i FCC bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:

- 1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og det skal
- 2. Acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

Bemærkning: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

- EMC direktiv 2014/30/EU (inklusiv ændringer)
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- R & TTE direktiv 1999/5/EC (hvis produktet har RF funktion)
- RoHS-direktiv 2011/65/EU
- Direktiv vedr. Energirelaterede produkter (ErP) 2009/125/EC



Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Bortskaf ikke denne elektroniske enhed sammen med det almindelige affald, når det skal bortskaffes. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du venligst genbruge produktet.

www.optoma.com