

DLP® Projektor

Návod k použití Multi média







Obsah

Úvod	3
Formát fotografie	3
Formát videa	3
Audio formát	4
Formát Office Viewer	4
Instalace	6
Jak nastavit typ souboru pro multimédia s USB	6
Menu Multi-média	11
Nastavení systému	11
Nastavení fotek	12
Nastavení videa	13
Nastavení hudby	14
Režim Signage	15
Chování	15
Pravidla	16
Varování	17
Žádný platný soubor USB	17
Žádný USB v režimu Signage	17
Bezdrátový displej	18
Bezdrátové připojení Windows	
Bezdrátové zobrazení systému Windows	
Bezdrátové zobrazení plochy	21
Video	21
Hudba	22
Nastavení softwarového nástroje	24
Bezdrátové připojení mobilního operačního systému	
Bezdrátové zobrazení mobilního OS	
Video	27
Hudba	27
Nastavení APP	
Podporovaná funkce	
Systémové požadavky	

Úvod

Formáty podpory médií jsou v níže uvedených tabulkách,

Formát fotografie

Typ snímku (název přípony)	Dílčí typ	Typ kódování	Max. velikost
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16 000 000 pixelů
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16 000 000 pixelů
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16 000 000 pixelů

Formát videa

Formát souboru	Formát videa	Max. rozlišení dekód.	Max. přenosová rychlost (bps)	Audio formát	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

Úvod

Audio formát

Typ hudby (Název přípony)	Vzorová sazba (KHz)	Přenosová rychlost (Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Formát Office Viewer

Formát souboru	Verze podpory	Omezení stran/řádku	Omezení veli- kost
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Až 1000 stran (jeden soubor)	Až 75MB
MS Word	British Word 95	Vzhledem k tomu, že prohlí-	Až 100MB
	Word 97, 2000, 2002, 2003	žeč Office nenačte všechny stránky souboru MS / Word	
	Word 2007 (.docx)	najednou, neexistují ohrom-	
	Word 2010 (.docx)	ná omezení stránek a řádků.	
MS Excel	British Excel 95	Limit řádku: až 595	Až 15MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limit sloupce: až 256	
	Excel 2007 (.xlsx), Excel 2010 (.xlsx)	List: až 100	
	Office XP Excel	Poznámka: Žádné z výše uvedených tří omezení nelze zobrazit na jednom souboru programu Excel současně.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Až 1000 stran (jeden soubor)	Až 19MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint 2003 a dřívější (.ppx)		
	PowerPoint 2007 a dřívější 2010 (.ppsx)		

Úvod



- Animace nejsou při prohlížení souborů MS PowerPoint podporovány.
- Při promítání souborů nemusí být některé dokumenty zobrazeny stejně jako na obrazovce počítače.

Podpora jazyka prohlížeče souborů

Prohlížeč Office je řešení Picsel, podporuje 40 jazyků.

1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית



Jak nastavit typ souboru pro multimédia s USB



- Pokud chcete používat multimediální USB funkci, musíte do projektoru zapojit USB flash disk.
- Nepřipojujte prosím port USB pro fotoaparát, protože by existoval problém s kompatibilitou.

Při přehrávání souborů fotky, video nebo husic na projektoru postupujte podle následujících kroků:

- 1. Připojte napájecí kabel a zapněte projektor stisknutím tlačítka Napájení.
- 2. Do projektoru zapojte USB flash disk.



Otevře se menu Multi média.

3. Vyberte menu USB.

Optoma					
			Ţ	}	
	USB		Setting		
	Photo	Video	Music		



 Stiskněte tlačítko ↓ v USB a multimediální soubory vyberte pomocí ← a →: Soubor fotka, video, hudba nebo Office . Nebo vyberte možnost Nastavení a změňte nastavení pro Systém, Fotka, Video nebo Hudba.











5. Vyberte typ souboru, který chcete otevřít, níže jsou stránky s různými soubory, fotkami, videem, hudbou a dokumenty Office.



HUDBA

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞை M4a.m4a		
	ஞ _ி Mp3.mp3		
	്വം Ogg.ogg		



мв
мв
мв

DOKUMENTY OFFICE

Optoma			I∞1
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	📄 A30_gamma_20140813.xlsx		



Maximální povolená délka názvu souboru je 28 znaků.

Menu Multi-média

Menu nastavení multimédií vám umožňuje měnit nastavení pro Systém, Fotky, Video a Hudbu.





Menu nastavení multimédií je stejné pro USB, MicroSD a interní paměť.

Nastavení systému

Přístup k menu nastavení systému. Menu nastavení systému poskytuje následující možnosti:





Version Zobrazit aktuální firmware MMA.

Aktualizace

Aktualizujte firmware MMA pouze z disku **USB**.

Nastavení fotek

Přístup k menu nastavení fotek. Menu nastavení fotek obsahuje následující možnosti:



Poměr zobrazení

Vyberte poměr zobrazení fotky jako Originální nebo Celá obrazovka.

Vzor prezentace

Vyberte požadovaný efekt prezentace. Možnosti jsou: Náhodné, kruhová difuze, střední zvětšení, prázdné rozšíření, stíny okna, lineární interakce, prolínající se kříž, pásová alternace, zvětšený obdélník.

Průběh prezentace

Vyberte délku trvání prezentace. Po uplynutí časového limitu se obraz automaticky přepne na další fotografii. Možnosti jsou: **10 sek., 30 sek., 1 min.**.



Doba trvání prezentace a funkce Vzorec prezentace podporují pouze režim Prezentace.

Nastavení videa

Přístup k menu nastavení videa. Menu nastavení videa obsahuje následující možnost:



Poměr zobrazení

Vyberte poměr zobrazení videa.

Poštovní schránka:	Pokud se zdroj videa nevejde na obrazovku 16: 9, obraz videa se natáhne stejně ve vodorovném a svislém směru, aby se vešel na obrazovku. Proto jsou části videa oříznuty na horní a dolní straně (vlevo a vpravo) a zobrazují se jako "černé pruhy" kolem videa.
Vyjmout obrazovku:	Vyberte, zda chcete zobrazit video v nativním rozlišení bez změny měřítka. Pokud promítaný obraz přesáhne velikost obrazovky, bude oříznut.
Celá obrazovka:	Bez ohledu na nativní poměr stran obrazu je obraz videa natažen nelineárně v horizontálním a vertikálním směru, aby přesně odpo- vídal obrazovce 16: 9. Kolem obrazu videa se nezobrazí "černé pruhy", ale může dojít ke zkreslení proporcí původního obsahu.
Původní obrazovka:	Vyberte, zda chcete zobrazit obraz videa v nativním rozlišení bez změny měřítka. Pokud je rozlišení videa nižší než 1920x1080, uvi- díte kolem okrajů obrazu "černé pruhy". Pokud je rozlišení vyšší než 1280x800, pak se video zobrazí v rozlišení 1920x1080.

Režim opakování

Vyberte režim opakování videa. Možnosti jsou: Sekvence, Náhodný, Jednou .



Nastavení hudby

Otevřete nabídku nastavení hudby. Nabídka nastavení hudby nabízí následující možnosti:



Režim opakování

Vyberte režim přehrávání hudby. Možnosti jsou: Sekvence, Jednou, Náhodně.



Režim Signage

Chování

Pokud je režim Signage aktivován prostřednictvím OSD, jak je uvedeno níže, postup Signage je uveden níže.



Tok zpracování:



15 Čeština

Režim Signage

Pravidla

Pravidla automatického přehrávání jsou uvedena níže

Pokud jsou první 2 znaky názvu souboru 00 ~ 99, sekvence přehrávání začne od 00,01,02 do 99.

Pokud existují dva soubory s názvem "00", pořadí přehrávání začne z mediálního souboru uloženého na paměťové kartě USB (ale sekvence restartu se nezmění). Pokud je obtížné definovat sekvenci přehrávání, změňte název souboru (jiný než "00").

Pokud první dva znaky názvu souboru nejsou čísla (jiné znaky), neprovádí se žádné třídění. Pořadí souborů bude zahájeno z mediálního souboru uloženého na USB flash disku. Pokud je obtížné definovat sekvenci přehrávání, změňte název souboru, který začíná číslem 00 ~ 99.

Pokud má paměťová karta USB kombinované soubory hudby, fotografií a videí, je způsob přehrávání následující:

- 1. Sestavte složku s názvem "Signage" v kořenovém adresáři USB flash disku.
- 2. Pokud je v souboru video, Signage bude přehrávat pouze video soubor.
- 3. Pokud jsou v souboru fotografie, Signage bude přehrávat pouze fotografie.
- 4. Pokud jsou v souboru fotografie a hudba, bude aplikace Signage přehrávat soubory fotografií a přehrávat hudbu na pozadí.

Sekvence přehrávání závisí také na způsobu třídění souborů.

Automatické vypnutí informací o přehrávání

Kvůli zamezení zbytečných informací pro aplikace signage, systém automaticky vypne "okno s informacemi o přehrávání" (pauza/start/další/předchozí/lišta vývoje…) během režimu signage.

Varování

Žádný platný soubor USB

Pokud USB disk není platným souborem při zvoleném typu souboru, systém zobrazí stránku níže, například USB flash disk není žádný soubor s fotografiemi.



Žádný USB v režimu Signage

Pokud není v projektoru v režimu Signage aktivována žádná zásuvka USB, zobrazí se stránka s upozorněním níže,





Bezdrátové připojení Windows

Chcete-li zrcadlit obrazovku přenosného zařízení, postupujte takto:

- 1. Zapojte klíč Wi-Fi.
- 2. Vyberte Zdroj pro zobrazení sítě a připojení EZProjector_ID přes WiFi



3. Otevřete software EZCastPro.



4. Klikněte na Vyhledat zařízení

	رے Mirror	Extend	℃ Disconnect	(I) Pause	(host) EZProje	tor_704A55E	31 RSign In
High Quality						Search	Device	Direct Link
م ان) Audio مراجع ON	₽		F	<u>בן</u>		ſ		
Split Screen	€Z	Note		Keep		aţ	r View	
Comment								
[©] Nepod- ⊷porovat	ī		H H					
Advanced	ø	©		▶				
Settings	M	USIC		Ideo				
								1354400

Část označující červený rámeček není aktuálně podporována.

5. Zadejte heslo

24.0.46	A Second State Sugar State	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi		J)) 🥷
Password 92818295	×	
Optoma 🗄 SSID: EZProjector_704A55B1 🔒 PSK:92818	295 👩🗙, 📰 🔿	·×··· •••• (()
EZCast Pro Q		
		<u>ه</u> الله ال



6 2.7	0.103	the second loss which where a	
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi)) 🦗
			5

Bezdrátové zobrazení systému Windows

Stránka Windows AP je uvedena níže,



Část označující červený rámeček není aktuálně podporována.



*Proveďte jedno z následujících:

- V závislosti na operačním systému vašeho mobilního zařízení otevřete App Store (iOS) nebo Google Play (Android) a nainstalujte aplikaci EZCast Pro na svém mobilním zařízení.
- Naskenujte QR kód v menu EZCast Pro s vaším mobilním zařízením a poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci EZCast Pro.

Bezdrátové zobrazení plochy



- Zrcadlo: Duplikovat displej
- Rozšířit: Rozšířit displej
- Odpojit: Odpojit bezdrátový displej
- · Pozastavit: Pozastavit zobrazení bezdrátového displeje

Video



Vyberte video soubor k přehrání



Část označující červený rámeček není aktuálně podporována.





Hudba





Část označující červený rámeček není aktuálně podporována.

Vyberte audio soubor k přehrání

2.8.0.110			
🧑 Open Files	a 1	X	
🕞 🕞 🗸 🗼 電腦 🕨 本機磁環 (D:) 🔸 te	mp,視訊) 🗸 📢	「授尊視訳」	**
組合管理 ▼ 新増資料夾		8 • 🗆 🔞	Album
☆ 我的最愛	名稱	日期	
() Creative Cloud Files	🕌 Signage	3/1/2019	
🛛 👔 下載	🎉 warping_demo	9/1/2016	x
🧾 最近的位置	퉬 PlaysTV	5/1/2016	·
三 桌面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016	^
	🎉 Raptr	11/29/201 選取要預度	
三 兵西		的楣案。	
🧊 媒體櫃			x
			×
●/ 日云 Steven Chiang 藤云哲 (中光電)			
			X
檔案:名稱(<u>N</u>):	-	M4A - File (*.m4a; *.mp3; *.wr 👻	
		開啟(O) 🔻 取満	
		a.	
	10:12		x
		01	
			00:10:17
	00.00.00		

Přehrát hudbu

2.8.0.110				
Ð	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playlist	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		×
	09	10:15		×
	10	11:13		×
		10:12		
	↓)) 😅 00:00:00	01		00:10:17



Nastavení softwarového nástroje



Kvalita videa a audia

Můžete zvolit kvalitu zrcadlení a zapnout / vypnout zvuk. Vezměte prosím na vědomí, že díky vysoké spotřebě šířky pásma může být kvalita obrazu nižší.

Rozdělení obrazovky a řízení hostitele

Když jste prvním uživatelským odkazem na EZCast Pro a otevřete aplikaci, stanete se "Host".

Hostitel má oprávnění řídit displej, což znamená, že role hostitele může používat všechny funkce bez omezení. Následující nebo novější uživatelé budou považováni za "Guest", některé funkce budou v režimu Guest zakázány a budete muset získat oprávnění hostitele k zobrazení.

Zařízení EZCast Pro umožní max. 4 uživatelé se mohou zobrazovat na obrazovce společně, ale pouze hostitel může rozhodnout o pozici, kterou chce, ostatní obrazovky hosta budou automaticky umístěny po povolení požadavku.



Bezdrátové připojení mobilního operačního systému

Chcete-li zrcadlit obrazovku přenosného zařízení, postupujte takto:

- 1. Zapojte klíč Wi-Fi.
- 2. Otevřít EZCastPro APP



3. Vyberte Zdroj pro zobrazení sítě a připojení EZProjector_ID přes WiFi





4. Níže je uvedena stránka Android APP OOBE,

			Denne Davin	≡ √ ⊠
0	2	0	Direct Link	EZBoard
SSID PR012345678		AirSetup	12345678:de / IP / Name	Document
Pasoword: 12345678	El ElChand	Anno 2007 INC. >	Enter	ArView
The second secon	Devices Cancel Find Devices DirectLink	Wifi Setup Office Wifi		Photo
		Here (P) Here (W) (P) Addan (P) ()		Carriera
				Web Web
	0 0	4 O D		< 0 🗆

Bezdrátové zobrazení mobilního OS



Stránka Android APP je níže,



Video

Vyberte video soubor k přehrání



Hudba

Vyberte audio soubor k přehrání





Nastavení APP

Rozdělení obrazovky a řízení hostitele

Když jste prvním uživatelským odkazem na EZCast Pro a otevřete aplikaci, stanete se "Host".

Hostitel má oprávnění řídit displej, což znamená, že role hostitele může používat všechny funkce bez omezení. Následující nebo novější uživatelé budou považováni za "Guest", některé funkce budou v režimu Guest zakázány a budete muset získat oprávnění hostitele k zobrazení.

Zařízení EZCast Pro umožní max. 4 uživatelé se mohou zobrazovat na obrazovce společně, ale pouze hostitel může rozhodnout o pozici, kterou chce, ostatní obrazovky hosta budou automaticky umístěny po povolení požadavku.





Podporovaná funkce

Zařízení	Funkce	Omezení	
Notebook	Zrcadlení	Windows 10	
	Rozdělit obrazovku	Poznámka: Režim rozšíření není podporován.	
iOS	Foto	Zrcadlení obrazovky a obsah videa	
	Dokument		
	Kamera		
	Rozdělit obrazovku		
Android	Zrcadlení	Obsah videa není podporován	
	Foto		
	Dokument		
	Kamera		
	Rozdělit obrazovku		

Systémové požadavky

Operační systém/Položka	Požadavek	
Windows		
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4GHz	
Paměť	DDR 4GB a vyšší	
Grafická karta	256MB VRAM nebo vyšší	
Operační systém	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 nebo vyšší	
Poznámka: ‡‡ Procesory ATOM a Celeron nejsou podporovány. ‡‡ Operační systém s verzí starter není podporován. ‡‡ Režim rozšíření nemusí podporovat některé notebooky s operačním systémem Win- dows 10.		
Мас		
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4GHz nebo vyšší PowerPC není podporován.	
Graická karta	Grafická karta Intel, nVIDIA nebo ATI s 64MB VRAM nebo vyšší	

OS	Mac OS X 10.11 nebo vyšší		
Poznámka: Zajistěte, že je operační systém aktuální.			
iOS			
iOS	iOS 10 nebo vyšší		
Zařízení	Všechny modely iPhone™ po iPhone 5		
	Všechny modely iPad™ po iPad mini 2		
Úložiště	Minimálně 40 MB volného úložiště		
Android			
Telefon/Pad	Android 5.0 nebo vyšší s 1GB RAM		
Rozlišení	WVGA ~ 1080p		
CPU	Quad Core nebo vyšší		
Úložiště	Minimálně 40 MB volného úložiště		

www.optoma.com