

Προβολέας DLP®



Εγχειρίδιο χρήστη





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
Όρια εκπομπών κλάσης Β	4
Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας	4
Προφυλάξεις	5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια	6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	7
Περιεχόμενα Συσκευασίας	7
Επισκόπηση Προϊόντος	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	11
Σύνδεση του Προβολέα	11
Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα	13
Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ	22
Τηλεχειριστήριο	22
Μενού προβολής στην οθόνη (OSD)	23
Δομή μενού	
Display / Image Settings	
Display / 3D	30
Display / Geometric Correction	31
Display / Image Settings / Color Setting	32
Display / Image Settings / Signal	33
Display / Image Settings / Color Settings / αντιστοίχιση χρωμάτων	
Setup / Lamp Settings	36
Setup / Power Settings	37
ΡΎΘΜ / ΑΣΦΆΛΕΙΑ	38
Setup / HDMI Link Settings	40
Setup / Remote Settings	41
Setup / Options	41
Ρύθμιση / Επιλογές / Γλώσσα	43
Setup / Options / Menu Settings	43
Ρύθμιση / Επιλογές / Πηγή εισόδου	44
Network / LAN	45
Network / Control	
Πολυμέσα	48
LAN_RJ45	53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	61
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	61
Αντικατάσταση της Λάμπας	64

Συμβατές αναλύσεις	. 67
Πίνακας συμβατότητας Βίντεο True 3D	. 68
Εντολές Telnet	. 69
Εντολές Εντοπισμού Συσκευής ΑΜΧ	. 69
Υποστηριζόμενες εντολές ΡJLink™	. 70
Trademarks	. 71
Εγκατάσταση Οροφής	. 72
Γραφεία της Optoma Διεθνώς	. 73
Κανονισμοί & Γνωστοποιήσεις Ασφαλείας	. 74

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΠΑΡΑΠΕΜΨΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Όρια εκπομπών κλάσης Β

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των καναδικών κανονισμών για εξοπλισμό που προκαλεί παρεμβολές.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία του προβολέα και για να τον προστατεύσετε από υπερθέρμανση, συνιστάται να εγκαταστήσετε τον προβολέα σε μια τοποθεσία όπου δεν παρεμποδίζεται ο εξαερισμός. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τον προβολέα πάνω σε τραπεζάκι με πολλά αντικείμενα ή καναπέ, κρεββάτι, κλπ. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε κλειστό χώρο όπως ντουλάπι όπου η ροή του αέρα είναι περιορισμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα κοντά σε νερό ή μέρη με υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία.
- Μην τον εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες ή άλλες συσκευές όπως ενισχυτές που παράγουν θερμότητα.
- Να τον καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πάθει ζημιά ή έχει υποστεί κακομεταχείριση.
 Παραδείγματα ζημιών/κακομεταχείρισης (όχι περιοριστικά):
 - Η συσκευή έχει υποστεί πτώση.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει βλάβη.
 - Έχει πέσει υγρό στον προβολέα.
 - Ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
 - Έχει πέσει κάτι μέσα στον προβολέα ή κάτι έχει χαλαρώσει στο εσωτερικό.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα εσείς ο ίδιος. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή σε άλλους κινδύνους. Παρακαλούμε καλέστε την Optoma πριν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή.

- Μην αφήνετε να εισέρχονται αντικείμενα ή υγρά στον προβολέα. Ενδέχεται να ακουμπήσουν σε σημεία με υψηλή τάση να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Δείτε το περίβλημα του προβολέα για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια.
- Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό επισκευών.

Προφυλάξεις

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες συντήρησης όπως περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προειδοποίηση



 Μην κοιτάτε μέσα στον φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λυχνία. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.

Όπως με κάθε φωτεινή πηγή, μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5:2015.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία.
- Μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Όταν αντικαθιστάτε τη λάμπα, αφήνετε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται στη σελίδα 64.
- Το προϊόν αυτό ανιχνεύει μόνο του τη διάρκεια ζωής της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστούν τα προειδοποιητικά μηνύματα.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Μηδενισμός Λάμπας» από την επιλογή «ΣΥΣΤΗΜΑ | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΑΜΠΑΣ» του μενού προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την αντικατάσταση της λάμπας (ανατρέξτε στη σελίδα 36).

Σημείωση: Όταν η λάμπα πλησιάζει στο τέλος της ζωής της, ο προβολέας δεν θα ανάβει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα «Αντικατάσταση της Λάμπας» στη σελίδα 64.

- Όταν απενεργοποιείτε τον προβολέα, να βεβαιώνεστε ότι ο κύκλος ψύξης έχει ολοκληρωθεί πριν τον αποσυνδέσετε από την πρίζα του ρεύματος. Αφήνετε να περάσουν 90 δευτερόλεπτα για να κρυώσει ο προβολέας.
- Μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
- Όταν η λάμπα πλησιάζει προς το τέλος της διάρκειας ζωής της, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «Συνιστάται Αντικατάσταση».

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το κέντρο επισκευών για να αλλάξετε τη λάμπα το συντομότερο δυνατό.



Τι να κάνετε:

Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα τροφοδοσίας ΑC πριν καθαρίσετε το προϊόν.

- Χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό και στεγνό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το περίβλημα.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα τροφοδοσίας AC αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Τι να μην κάνετε:

- Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον εξαερισμό της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
 - Σιγουρευτείτε ότι η η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι μεταξύ 5 40°C
 - Σχετική υγρασία 10 85% (Μέγ.), μη συμπυκνωμένη
 - Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χώμα.
 - Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια



- Αποφεύγετε σε κάθε περίπτωση να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε μια τάξη, θα πρέπει να επιβλέπετε τους μαθητές όταν τους ζητείται να δείξουν κάτι στην οθόνη.
- Για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια της λάμπας που απαιτείται, χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες του δωματίου για να μειώσετε το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον.

Σημείωση: Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική αναφορά.



Περιεχόμενα Συσκευασίας

Αποσυσκευάστε και επιθεωρήστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας για να σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Αν κάτι απουσιάζει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Optoma.



Σημείωση: Λόγω διαφορετικού τρόπου εφαρμογής σε κάθε χώρα, μερικές περιοχές μπορεί να έχουν διαφορετικά αξεσουάρ.

*: Η περιοχή της ΕΜΕΑ δεν περιλαμβάνεται.

*(1) Για το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <u>www.optomaeurope.com</u>.
 *(2) Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <u>www.optomaeurope.com</u>.

Προαιρετικό παρελκόμενο:

- Τσάντα μεταφοράς
- Καλώδιο VGA

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Επισκόπηση Προϊόντος

Κεντρική μονάδα



Σημείωση:

- Αφήστε κενό τουλάχιστον 50 εκατοστών γύρω από την είσοδο και την έξοδο αέρα.
- Αφήστε κενό 30 εκατοστών από την οροφή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι αέρα δεν ανακυκλώνουν ζεστό αέρα από την έξοδο αέρα.

Αρ.	Στοιχείο	Αρ.	Στοιχείο
1.	Έξοδος αέρα	7.	Ζουμ (Η Μετατόπιση φακού δεν είναι διαθέσιμη σε βραχεία ρίψη 1080p.)
2.	Δέκτης IR	8.	Εστίαση
3.	Πόδια ρύθμισης κλίσης	9.	Είσοδος αέρα
4.	Ενδεικτικές λυχνίες LED	10.	Φακός
5.	Πλήκτρα λειτουργίας	11.	Θύρες σύνδεσης
6.	Πλήκτρο ισχύος		

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Θύρες σύνδεσης



ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Τηλεχειριστήριο



Προσοχή: Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων ή απόδοση διαδικασιών διαφορετική από αυτές που καθορίζονται στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα επιδόσεων της FDA που αφορούν προϊόντα λέιζερ, εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με την Ειδοποίηση λέιζερ υπ' αριθμ. 50 της 24ης Ιουνίου 2007.

\Lambda Προειδοποίηση:

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.
- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Σημείωση: Λόγω του γενικού τηλεχειριστηρίου, η λειτουργία εξαρτάται από το μοντέλο.

Σύνδεση του Προβολέα

Σύνδεση σε Φορητό υπολογιστή



Σημείωση: Λόγω των διαφορετικών εφαρμογών της συσκευής σε κάθε χώρα, μερικές περιοχές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αξεσουάρ.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Σύνδεση σε Πηγές Βίντεο



Σημείωση: Λόγω των διαφορετικών εφαρμογών της συσκευής σε κάθε χώρα, μερικές περιοχές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά αξεσουάρ.

Σημείωση: Η ΕΞ 12V είναι προγραμματιζόμενης σκανδάλης.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα

Άναμμα του Προβολέα

- 1. Απομακρύνατε το κάλυμμα φακού.
- 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προτζέκτορα.
- 3. Ενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές.

Σημείωση: Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και στη συνέχεια επιλέξτε τις πηγές σήματος.

4. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Εμφανίζεται η οθόνη λογοτύπου εκκίνησης του προτζέκτορα και εντοπίζονται οι συνδεδεμένες συσκευές. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι φορητός υπολογιστής, πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή για να αλλάξετε τη διάταξη οθόνης.)

Δείτε «ΡΎΘΜ / ΑΣΦΆΛΕΙΑ» στη σελίδα 38, εάν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας.





Εάν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές εισόδου, πατήστε το κουμπί ਦ (Πηγή) διαδοχικά για εναλλαγή ανάμεσα στις συσκευές.

Για άμεση επιλογή κάποιας πηγής, δείτε τη σελίδα στη σελίδα 23.



Σημείωση: Η ΕΞ 12V είναι προγραμματιζόμενης σκανδάλης.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Σβήσιμο του προβολέα



Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το κλείσιμο. Αν δεν πατήσετε το κουμπί, το μήνυμα θα εξαφανιστεί σε 5 δευτερόλεπτα.

2. Η λυχνία LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα (0,5 δευτ. ενεργή, 0,5 δευτ. ανενεργή) και οι ανεμιστήρες επιταχύνουν κατά τον κύκλο ψύξης του τερματισμού λειτουργίας. Ο προβολέας εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής μόλις η λυχνία LED τροφοδοσίας ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον προβολέα, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι ο προβολέας να ολοκληρώσει τον κύκλο ψύξης και να εισέλθει σε λειτουργία αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής, απλά πιέστε το πλήκτρο () (POWER) στον πίνακα ελέγχου του προβολέα ή το πλήκτρο «) » στο τηλεχειριστήριο για να επανεκκινήσετε τον προβολέα.

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος και από τον προτζέκτορα μόνον όταν ο προτζέκτορας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ένδειξη Προειδοποίησης

- Όταν η ένδειξη LED της ΛΥΧΝΙΑΣ φωτιστεί κόκκινη, ο προτζέκτορας θα σβήσει αυτομάτως.
 Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης ή το κέντρο επισκευών. Δείτε τη σελίδα στη σελίδα 62.
- Όταν η ΛΥΧΝΙΑ LED ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι συνεχώς κόκκινος (δεν αναβοσβήνει), ο προτζέκτορας θα σβήσει μόνος του αυτόματα. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ο προτζέκτορας μπορεί να ανάψει και πάλι αφού κρυώσει. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης ή το κέντρο επισκευών. Δείτε τη σελίδα στη σελίδα 62.

Σημείωση: Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών αν ο προβολέας εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα. Ανατρέξτε στη σελίδα 73 για περισσότερες πληροφορίες.

Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας

Ρύθμιση του ύψους του προβολέα

Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ρυθμιστή κλίσης για τη ρύθμιση του ύψους της εικόνας.

Για να προσαρμόσετε τη γωνία της εικόνας, γυρίστε τον ρυθμιστή κλίσης δεξιά ή αριστερά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία.



Σημείωση:

- Το τραπέζι ή η βάση του προτζέκτορα θα πρέπει να είναι επίπεδα και ασφαλή.
- Τοποθετήστε τον προτζέκτορα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κάθετα στην οθόνη.
- Για την προσωπική σας ασφάλεια, ασφαλίστε σωστά τα καλώδια.

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (1080P_1,2x)



Διαγώνιο	Μέγεθ	θος οθόν	ης Π Χ Υ (′	16:9)		Απόσταση τ						
μήκος (ίντσες)	(µ)		(πόδια)			(µ)		(πόδια)				
οθόνης 16:9	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ευρεία	τηλεσκοπική	ευρεία	τηλεσκοπική	(µ)	(πόδια)		
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,81	0,97	2,66	3,19	0,06	0,18		
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,08	1,30	3,54	4,25	0,07	0,24		
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,62	1,94	5,32	6,38	0,11	0,37		
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,16	2,59	7,09	8,50	0,15	0,49		
100	2,21	1,25	7,26	4,09	2,70	3,24	8,86	10,63	0,19	0,61		
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,24	3,89	10,63	12,75	0,22	0,73		
140	3,10	1,74	10,17	5,72	3,78	4,53	12,41	14,88	0,26	0,85		
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,32	5,18	14,18	17,00	0,30	0,97		
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,13	6,15	16,84	20,19	0,35	1,16		
230	5,09	2,86	16,71	9,40	6,21	7,45	20,38	24,44	0,43	1,40		
280	6,20	3,49	20,34	11,44	7,56	9,07	24,81	29,75	0,52	1,71		
300	6.64	3.74	21.79	12.26	8.10	9.72	26.58	31.88	0.56	1.83		

Σημείωση: 300" (υπεροδηγός) για την Ασία.

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (1080P_1,5x)



Διανώνιο	Μέγεθ	θος οθόν	ης Π Χ Υ (′	16:9)		Απόσταση π						
μήκος (ίντσες)	(µ	(µ)		(πόδια)		(µ)		(πόδια)				
οθόνης 16:9	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ευρεία	τηλεσκοπική	ευρεία	τηλεσκοπική	(µ)	(πόδια)		
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,92	1,39	3,03	4,55	0,06	0,18		
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,23	1,85	4,04	6,07	0,07	0,24		
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,85	2,78	6,06	9,11	0,11	0,37		
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,46	3,70	8,08	12,14	0,15	0,49		
100	2,21	1,25	7,26	4,09	3,08	4,63	10,10	15,18	0,19	0,61		
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,69	5,55	12,11	18,22	0,22	0,73		
140	3,10	1,74	10,17	5,72	4,31	6,48	14,13	21,25	0,26	0,85		
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,92	7,40	16,15	24,29	0,30	0,97		
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,85	8,79	19,18	28,84	0,35	1,16		
230	5,09	2,86	16,71	9,40	7,08	10,64	23,22	34,91	0,43	1,40		
280	6,20	3,49	20,34	11,44	8,62	12,96	28,27	42,50	0,52	1,71		
300	6.64	3.74	21.79	12.26	9.23	13.88	30.29	45.54	0.56	1.83		

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (1080P_ST)



Διαγώνιο μήκος	Μέγε	εθος οθόν	ης Π Χ Υ (1	16:9)	Απόσταση π			
(ίντσες) οθόνης	4)	l)	(πό	δια)	(µ)	(πόδια)	Avnorud	σμιστί (Α)
16:9	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ST	ST	(µ)	(πόδια)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,33	1,09	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	0,44	1,45	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	0,66	2,18	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	0,89	2,91	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	1,11	3,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	1,33	4,36	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	1,55	5,08	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	1,77	5,81	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	2,10	6,90	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	2,55	8,35	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	3,10	10,17	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	3,32	10,89	0,56	1,83

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (WUXGA)



Διανώνιο	Μέγεθ	ος οθόνη	ις Π Χ Υ (1	6:10)		Απόσταση π	Αντιστάθμιση			
μήκος (ίντσες)	ц)	(µ)		(πόδια)		(µ)	(πόδια)		(A)	
οθόνης 16:10	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ευρεία	τηλεσκοπική	ευρεία	τηλεσκοπική	(µ)	(πόδια)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,90	1,35	2,95	4,43	0,03	0,11
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,20	1,80	3,93	5,91	0,05	0,15
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,80	2,70	5,89	8,86	0,07	0,22
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,40	3,60	7,86	11,82	0,09	0,30
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,99	4,50	9,82	14,77	0,11	0,37
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,59	5,40	11,79	17,72	0,14	0,45
140	3,02	1,88	9,89	6,18	4,19	6,30	13,75	20,68	0,16	0,52
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,79	7,20	15,72	23,63	0,18	0,60
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,69	8,55	18,66	28,06	0,22	0,71
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,89	10,35	22,59	33,97	0,26	0,86
280	6,03	3,77	19,79	12,37	8,38	12,60	27,50	41,35	0,32	1,04
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,98	13,51	29,47	44,31	0,34	1,12

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (XGA)



Διανώνιο	Μέγε	θος οθόν	νης Π X Y ((4:3)		Απόσταση τ	Αντιστάθμιση				
μήκος (ίντσες)	(μ	(µ)		(πόδια)		(µ)		(πόδια)		(A)	
οθόνης 4:3	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ευρεία	τηλεσκοπική	ευρεία	τηλεσκοπική	(µ)	(πόδια)	
30	0,61	0,46	2,00	1,50	0,98	1,17	3,20	3,84	0,06	0,21	
40	0,81	0,61	2,67	2,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,08	0,28	
60	1,22	0,91	4,00	3,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,13	0,42	
80	1,63	1,22	5,33	4,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,17	0,56	
100	2,03	1,52	6,67	5,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,21	0,70	
120	2,44	1,83	8,00	6,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,25	0,83	
140	2,84	2,13	9,33	7,00	4,55	5,46	14,93	17,92	0,30	0,97	
160	3,25	2,44	10,67	8,00	5,20	6,24	17,07	20,48	0,34	1,11	
190	3,86	2,90	12,67	9,50	6,18	7,41	20,27	24,32	0,40	1,32	
230	4,67	3,51	15,33	11,50	7,48	8,97	24,53	29,44	0,49	1,60	
280	5,69	4,27	18,67	14,00	9,10	10,92	29,87	35,84	0,59	1,95	
300	6 10	4 57	20.00	15.00	9 75	11 70	32.00	38 40	0.64	2 09	

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (WXGA_1,2x)



Διαγώνιο	Μέγεθ	ος οθόνι	ן Π X Y (1	6:10)		Απόσταση π	Αντιστάθμιση				
μήκος	(µ)		(πόδια)			(µ)	т)	τόδια)	(A)		
οθόνης 16:10	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ευρεία	τηλεσκοπική	ευρεία	τηλεσκοπική	(µ)	(πόδια)	
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	0,15	
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,10	1,32	3,62	4,34	0,06	0,20	
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,65	1,99	5,43	6,51	0,09	0,30	
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,21	2,65	7,24	8,68	0,12	0,40	
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,76	3,31	9,05	10,85	0,15	0,50	
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,31	3,97	10,85	13,03	0,18	0,60	
140	3,02	1,88	9,89	6,18	3,86	4,63	12,66	15,20	0,21	0,70	
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,41	5,29	14,47	17,37	0,24	0,80	
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,24	6,29	17,19	20,62	0,29	0,95	
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,34	7,61	20,80	24,97	0,35	1,15	
280	6,03	3,77	19,79	12,37	7,72	9,26	25,33	30,39	0,43	1,40	
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,27	9,93	27,14	32,56	0,46	1,50	

Ρύθμιση μεγέθους της προβαλλόμενης εικόνας (WXGA_ST)



Διαγώνιο μήκος	Μέγε	θος οθόvr	ן Π Χ Υ (1	6:10)	Απόσταση π			
(ίντσες) οθόνης	4)	l)	(πό	δια)	(μ)	(πόδια)	Avnorud	σμιστί (Α)
16:10	Πλάτος	Ύψος	Πλάτος	Ύψος	ST	ST	(µ)	(πόδια)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,34	1,11	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	0,45	1,48	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	0,68	2,23	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	0,90	2,97	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	1,13	3,71	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	1,36	4,45	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	1,58	5,19	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	1,81	5,94	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	2,15	7,05	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	2,60	8,53	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	3,17	10,39	0,43	1,40
300	6.46	4.04	21.20	13.25	3.39	11.13	0.46	1.50

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεχειριστήριο



	Χρήση του Τηλεχειριστηρίου
Power On/Off	Ανατρέξτε στην ενότητα «Σβήσιμο του προβολέα» στη σελίδα 14.
(Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)	Ανατρέξτε στην ενότητα «Άναμμα του Προβολέα» στη σελίδα 13.
(θ)/Εναλλαγή	Όταν συνδέετε το PC σας στον προβολέα μέσω USB, πιέστε «Εναλλαγή ποντικιού» για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ποντικιού και να ελέγξετε το PC σας από το τηλεχειριστήριο.
	Κενή προβολή & Σιγή ήχου
Πάγωμα	Πάγωμα
X	Σίγαση ήχου
L	Ποντίκι USB Αριστερό κλικ
R	Ποντίκι USB Δεξιό κλικ
Τέσσερα κουμπιά επιλογής κατεύθυνσης	 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◄ ► για να επιλέξετε στοιχεία ή για να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
	 Στη λειτουργία ποντικιού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◄ ► ως προσομοίωση των κουμπιών επιλογής κατεύθυνσης.
	 Επιβεβαιώστε την επιλογή στοιχείου.
Enter	 Στη λειτουργία ποντικιού, ως προσομοίωση του πλήκτρου enter του πληκτρολογίου.
Σελίδα -	Πλήκτρο Μετακίνησης δρομέα μία σελίδα κάτω για εξομοίωση πληκτρολογίου USB μέσω USB όταν το OSD είναι ανενεργό
447	Πατήστε το Λέιζερ για να λειτουργήσετε το δείκτη επί της οθόνης.
Λειζερ	ΜΗΝ ΤΟ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.
Σελίδα +	Πλήκτρο Μετακίνησης δρομέα μία σελίδα πάνω για εξομοίωση πληκτρολογίου USB μέσω USB όταν το OSD είναι ανενεργό
Κάθετο Keystone +/-	Ρυθμίζει την παραμόρφωση οθόνης που προκαλείται από την κλίση του προβολέα. (Ορ.: +-20 μοίρες, Καθ.: +-30 μοίρες. Το εύρος κάθετης ρύθμισης είναι μόνο +- 20 μοίρες όταν η οριζόντια ρύθμιση έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη τιμή)
Ένταση +/-	Πιέστε «Ένταση +/-» για τη ρύθμιση της έντασης.
(M)/1	Ανατρέξτε στην ενότητα 🕼 «Aspect Ratio» στη σελίδα 27.
Μενού/2	Πιέστε «Μενού» για την εκκίνηση του μενού στην οθόνη (OSD). Για έξοδο από την OSD, πιέστε ξανά «Μενού»

	Χρήση του Τηλεχειριστηρίου
Τρεις διαστάσεις (3D)/3	Πατήστε το 3D για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 3D μενού.
HDMI/4	Πιέστε HDMI για να επιλέξετε την πηγή HDMI.
VGA/5	Πιέστε το πλήκτρο VGA για να επιλέξετε πηγή από τη σύνδεση ΕΙΣΟΔΟΥ VGA.
Video/6	Πιέστε το πλήκτρο Video για να επιλέξετε σήμα εικόνας Composite.
Χρήστης 1/7	Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήστης1 / Χρήστης2 / Χρήστης3» στη σελίδα 41
Χρήστης 2/8	Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήστης1 / Χρήστης2 / Χρήστης3» στη σελίδα 41
Χρήστης 3/9	Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήστης1 / Χρήστης2 / Χρήστης3» στη σελίδα 41
// _{/0}	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μενού λειτουργίας φωτεινότητας
Πηγή	Πιέστε «Πηγή» για την αναζήτηση πηγής.
Επανασυγχρονισμός	Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με την πηγή εισόδου.

Σημείωση:

- Λόγω των διαφορετικών δυνατών χρήσεων για κάθε χώρα, μερικές περιοχές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά παρελκόμενα.
- Λόγω του γενικού τηλεχειριστηρίου, η λειτουργία εξαρτάται από το μοντέλο.
- Ο αριθμός απομακρυσμένου ελέγχου είναι για χρήση με κωδικό πρόσβασης.

Μενού προβολής στην οθόνη (OSD)

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει μενού OSD με υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, με το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε την προβαλλόμενη εικόνα και να αλλάξετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων. Ο προβολέας θα ανιχνεύσει αυτόματα την πηγή.

Τρόπος λειτουργίας

- 1. Για να εμφανίσετε το μενού OSD πιέστε το κουμπί με την ένδειξη (Menu) που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο του προβολέα.
- Όταν εμφανιστεί το μενού οθόνης OSD, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο στο βασικό μενού. Όσο κάνετε μια επιλογή σε μια συγκεκριμένη σελίδα, πιέστε το πλήκτρο ► ή το πλήκτρο (Enter) για είσοδο στο υπομενού.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ► ή (Enter) για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο ◄►.
- 4. Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
- 5. Πιέστε το πλήκτρο ► ή (Enter) για επιβεβαίωση.
- 6. Για να βγείτε από το μενού OSD, πιέστε το κουμπί (m) (Menu) ξανά. Το μενού της OSD επιστρέφει στον τελευταίο επίπεδο και ο προτζέκτορας θα αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.



Δομή μενού



Σημείωση:

- (#) «Χρώμα» και «Απόχρωση» υποστηρίζονται μόνο για πηγές βίντεο YUV.
- (*) «3D» είναι διαθέσιμο μόνο όταν παρέχεται συμβατό σήμα.

	Προβολη			
,	Lamp Settings			
	HDMI Link Settings			
	Γεννήτρια Ελέγχου			
	Ρυθμίσεις τηλεχειοισμού			
	(depends on remote)			
	ΙD Προβολέα			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Options			
<pre>rt++++^^</pre>	Επαναφορά			
		A (1990 f		
<u>Setup Lamp Settings</u>	Υπενθύμιση χρόνουΛάμπας	Ανενεργό/Ενεργό		
	Μηδενισμός χρόνου Λάμπας	Ακύρωση/Ναι		
		Δυσυσοχό/Ευσοχό		
<u>Setup Power Settings</u>		Ανενεργοίζενεργό		
		Ανενοργοιενομγο		
		Δυσικονό/Ενκονό		
		Ενερνό/Εςο		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[·····]			
ΡΥΘΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	Ασφάλεια	Ανενεργό/Ενεργό		
	Χρονοδ. Ασφαλείας	Μήνας/Ημέρα/Ωρα		
	Αλλαγή Κωδικού			
Setup HDMI Link Settings	HDMI Link	Ανενεργό/Ενεργό		
	Inclusive of TV	Οχι/Ναι		
	Power On Link	Mutual/PJ>Device/Device> PJ		
·	Power Off Link	Ανενεργό/Ενεργό		
(Setup Remote Settings)	Λειτουργία IR	Ενεργό/Ανενεργό		
	Χρήστης1	ΗDMI 2/Γεννήτρια Ελέγχου/Δίκτυο Lan/Φωτεινότητα/Αντίθεση/Χρον. Ύπνου/αντιστοίχιση χρωμάτων/		
		ίθερμ. Χρωματος/Gamma/προφολή/Ρυθμιοείς Λαμπας/Ζουμή ιαγωμα/Νείωσικ Display/OSB Display/Multimedia		
	Χρήστης2	ΗDMI 2/Ι εννητρια Ελεγχου/Δικτυο Lan/Φωτεινοτητα/Αντιθεση/Χρον. Υπνου/αντιστοιχιση χρωματων/ Θερμ. Χρώματος/Gamma/Προβολή/Ρυθμίσεις Λάμπας/Ζουμ/Πάγωμα/Network Disiplay/USB Display/Multimedia		
	Χρήστης3	Οιδικί 2/1 εντητρία Ελεγχου/Δικτύο Lan/Φωτεινοτητά/Αντίδεστη/Χρον. Τηνου/αντιστοιχιστηχρωματών/ Θερμ. Χρώματος/Gamma/Προβολή/Ρυθμίσεις Λάμπας/Ζουμ/Πάγωμα/Network Disiplay/USB Display/Multimedia		
L				
		English/Deutsch/Erancais/Italiano/Español/Português/Polski/Nederlands/Svenska/Norsk/		
Setup Options	Γλώσσα	– Dansk/Suomi/ɛλληνıκἀ/繁體中文/簡体中文/日本語/ 한국어/Русский/Magyar/Čeština/		
		Tiếng Việt/Bahasa Indonesia/Romanian/Slovenčina/حسراف/Tiếng Việt/Bahasa Indonesia/Romanian/Slovenčina		
	Monu Sottingo			
	Menu Settings			
		Ανενεργό/5 δευτερόλεπτα/10 δευτερόλεπτα		
	Πηνή εισόδου	HDMI1/HDMI2/MHL//GA/Network Display/USB Display/Multimedia		
	Input Name			
	-	USB Display Προεπιλογή/Custom		
	L			
	Μεγάλο Υψόμετρο	Ανενεργό/Ενεργό		
	Display Mode Lock	Ανενεργό/Ενεργό		
	Κλείδωμα Πληκτρων	- Ανενεργό/Ενεργό		
	Απόκρ. Πληροφοριών	- Ανενεργό/Ενεργό		
	Λογότυπο	Προεπιλογή/Ουδέτερο		
	Χρώμα Φόντου	None/Μπλε/Κόκκινο/Πράσινο/Γκρι/Λογότυπο		
l				
Contine I Decent	Resot OSD	Διτίου μπο/Νου		
Setup Reset	Reset to Default	Ακυρωση/Ναι		



Μενού Display



Image Settings

Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 28.

<u>Τρεις διαστάσεις (3D)</u>

Είσοδος στο μενού 3D. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 30.

Aspect Ratio

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας που προτιμάτε.

- 4:3: Αυτή η αναλογία προορίζεται για πηγές εισόδου 4x3 χωρίς βελτίωση για τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- 16:9: Αυτή η αναλογία προορίζεται για πηγές εισόδου 16x9, όπως HDTV και DVD, με βελτίωση για τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- LBX: Αυτή η αναλογία προορίζεται για πηγές που δεν είναι 16x9, letterbox και για χρήστες που χρησιμοποιούν εξωτερικούς φακούς 16x9 για προβολή αναλογίας εικόνας 2,35:1 με χρήση πλήρους ανάλυσης.
- **Φυσική:** Εξαρτάται από την ανάλυση της πηγής εισόδου Δεν πραγματοποιείται αλλαγή κλίμακας.
- **Αυτόματη:** Επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη αναλογία.



WXGA/1080P

Μάσκα Άκρων

Μέσω της λειτουργίας Μάσκα Άκρων αφαιρείται ο θόρυβος από μια εικόνα βίντεο. Επικαλύψτε την εικόνα με τη Μάσκα Άκρων για να αφαιρέσετε τον θόρυβο κωδικοποίησης βίντεο από την άκρη της πηγής βίντεο.

<u>Ζουμ</u>

- Πιέστε το πλήκτρο < για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας.
- Πιέστε το πλήκτρο ► για να μεγεθύνετε μια εικόνα στην οθόνη προβολής.

• Image Shift

Μετατοπίζει οριζόντια ή κάθετα τη θέση της προβαλλόμενης εικόνας.

- Πιέστε τα πλήκτρα <> για να μετακινήσετε την εικόνα οριζόντια στην προβαλλόμενη οθόνη.
- Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να μετακινήσετε την εικόνα κάθετα στην προβαλλόμενη οθόνη.

Γεωμετρική Διόρθωση

Είσοδος στο μενού Γεωμετρική διόρθωση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 31.

Display / Image Settings

		Display	
	Display : Image S	▲ Gettings	
⊲ »)	Είδος Εικόνας Wall Color		Παρουσίαση Ανενεργό
<u>نې</u>	Φωτεινότητα Αντίθεση	0 0	
8	Οξύτητα Χρώμα		0 0
Ì	Απόχρωση	—	0
	🗢 Επιλογή	∢≣ Έξοδος	≁→ Επιλογή

Είδος Εικόνας

Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για διάφορους τύπους εικόνων.

- Παρουσίαση: Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για προβολή παρουσιάσεων PowerPoint όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε Η/Υ.
- **Φωτεινό:** Μέγιστη φωτεινότητα από είσοδο PC.
- **Κινηματογράφος:** Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για οικιακό κινηματογράφο.
- **sRGB:** Κανονικό και ακριβές χρώμα.
- Μαυροπίνακας: Αυτή η λειτουργία πρέπει να επιλέγεται για την επίτευξη βέλτιστων ρυθμίσεων χρώματος για την προβολή σε μαυροπίνακα (πράσινο).
- DICOM SIM: Αυτή η λειτουργία μπορεί να προβάλει μία μονόχρωμη ιατρική εικόνα όπως μία ακτινογραφία, MRI, κ.λπ.
- **Χρήστης:** Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
- 3D: Για να βιώσετε την τρισδιάσταστη εμπειρία, πρέπει να έχετε γυαλιά 3D. Βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ/η φορητή συσκευή σας έχει κάρτα γραφικών πρόχειρου quad με έξοδο σήματος 120 Hz και έχει εγκατεστημένο Πρόγραμμα Αναπαραγωγής 3D.

Wall Color

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να λάβετε μια βελτιστοποιημένη εικόνα οθόνης ανάλογα με το χρώμα του τοίχου.

<u>Φωτεινότητα</u>

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο < για πιο σκούρα εικόνα.
- Πιέστε το πλήκτρο > για πιο ανοιχτόχρωμη εικόνα.

<u>Αντίθεση</u>

Τα χειριστήρια αντίθεσης ελέγχουν το βαθμό διαφοράς ανάμεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο
 για να μειώσετε την ένταση.
- Πιέστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ένταση.

<u>Οξύτητα</u>

Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο ◄ για να μειώσετε την ευκρίνεια.
- Πιέστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ευκρίνεια.

<u>Χρώμα</u>

Ρυθμίζει μία εικόνα βίντεο από ασπρόμαυρη έως εικόνα με πλήρως κορεσμένα χρώματα.

- Πιέστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος στην εικόνα.

<u>Απόχρωση</u>

Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.

- Πιέστε το πλήκτρο ◄ για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου στην εικόνα.
- Πιέστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην εικόνα.

<u>Γάμα</u>

Επιλέξτε τον τύπο Γάμμα μεταξύ Φιλμ, Βίντεο, Γραφικά, Τυπικό (2.2), 1.8, 2.0, 2.4.

Ρυθμ. χρώματος

Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 32.

<u>Σήμα</u>

Εισέλθετε στο μενού Σήματος. Ρυθμίστε τις ιδιότητες σήματος του προβολέα. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου υποστηρίζει σήμα VGA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

Λειτ. Φωτεινότητας

Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της κατάστασης φωτεινότητας για προβολείς με λυχνία.

- Φωτεινό: Επιλέξτε «Φωτεινό» για να αυξήσετε τη φωτεινότητα.
- **Eco.:** Επιλέξτε «Eco. (Οικολογ.)» για να κάνετε πιο σκοτεινό το φως της λυχνίας του προβολέα, γεγονός που θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής της λυχνίας.
- Δυναμικό: Επιλέξτε «Δυναμικό» για μείωση της έντασης της λυχνίας, η οποία βασίζεται στο επίπεδο φωτεινότητας του περιεχομένου και ρυθμίζει δυναμικά την κατανάλωση ισχύος της λυχνίας μεταξύ 100% και 30%. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας θα παραταθεί.
- Eco+: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco+, το επίπεδο φωτεινότητας του περιεχομένου ανιχνεύεται αυτόματα, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας της λυχνίας (έως και 70%) σε περιόδους αδράνειας.

Display / 3D



<u>Λειτουργία 3D</u>

- DLP Link: Επιλέξτε DLP Link για να χρησιμοποιήσετε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για γυαλιά 3D DLP Link.
- IR: Επιλέξτε IR για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις 3D εικόνες με βάση το IR.
- Ανενεργό: Επιλέξτε «Ανενεργό» για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 3D.

<u>3D→2D</u>

Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ► για να επιλέξετε οθόνη προβολέα περιεχομένου 3D σε 2D (Αριστερά) ή 2D (δεξιά) χωρίς τη χρήση γυαλιών 3D για να απολαύσετε περιεχόμενο 3D. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για παθητικές 3D εγκαταστάσεις διπλού προβολέα .

<u>Φορμά 3D</u>

- Αυτόματο: Όταν ανιχνευτεί σήμα 3D το φορμάτ 3D επιλέγεται αυτόματα. (Μόνο για πηγές HDMI 1.4 3D)
- SBS: Εμφανίζει σήμα 3D σε μορφή Side-By-Side
- **Top and Bottom:** Εμφανίζει σήμα 3D σε μορφή Top and Bottom.
- Ακολουθία καρέ: Εμφανίζει σήμα 3D σε φορμάτ Ακολουθία καρέ.

Αντ. Συγχρον. 3D

Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ή ► για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αντ. Συγχρον. 3D για αντιστροφή εικόνων.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις 3D θα αποθηκευτούν μετά τη ρύθμιση.

Display / Geometric Correction



Four Corners Adjustment

Επιλέξτε «Ναι» για ρύθμιση της Γεωμετρικής διόρθωσης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀► για να επιλέξετε γωνία προς ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο (Enter) και προσαρμόστε τις γωνίες με τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀►.

Πατήστε Enter και πατήστε ↑↓ για να επιλέξετε Γεωμετρική διόρθωση.

Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε Ρύθμιση τεσσάρων γωνιών. Στο μενού Ρύθμιση τεσσάρων γωνιών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀► και πατήστε το πλήκτρο (Enter) για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη γωνία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ ◀► για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γωνία.

H Keystone

Επιλέξτε «Ναι» για ρύθμιση της Γεωμετρικής διόρθωσης.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να αντισταθμίσετε τις οριζόντιες παραμορφώσεις των εικόνων όταν ο προβολέας είναι τοποθετημένος υπό γωνία σε σχέση με την οθόνη.

<u>Κάθετο Keystone</u>

Επιλέξτε «Ναι» για ρύθμιση της Γεωμετρικής διόρθωσης.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να αντισταθμίσετε τις κάθετες παραμορφώσεις των εικόνων όταν ο προβολέας είναι τοποθετημένος υπό γωνία σε σχέση με την οθόνη.

<u>Επαναφορά</u>

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων της Γεωμετρικής διόρθωσης.

Display / Image Settings / Color Setting



<u>BrilliantColor™</u>

Το ρυθμιζόμενο αυτό στοιχείο χρησιμοποιεί έναν νέο αλγόριθμο επεξεργασίας χρωμάτων και βελτιώσεις σε επίπεδο συστήματος για μεγαλύτερη φωτεινότητα, ενώ παρέχει πιο ζωντανά και έντονα χρώματα στην εικόνα. Το εύρος ρύθμισης είναι από 1 έως 10. Αν προτιμάτε μια πιο έντονα τονισμένη εικόνα, ορίστε τη ρύθμιση πιο κοντά στο μέγιστό της. Για πιο απαλή και φυσική εικόνα, ορίστε τη ρύθμιση πιο κοντά στο ελάχιστό της.

Color Temperature

Προσαρμόζει τη θερμοκρασία χρώματος. Σε ψυχρή θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ψυχρή, ενώ σε πιο ζεστή θερμοκρασία, η οθόνη δείχνει πιο ζεστή.

αντιστοίχιση χρωμάτων

Είσοδος στο μενού 'Αντιστοίχιση χρωμάτων'. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

<u>RGB/Κέρδος</u>

- RGB/Κέρδος: Αυτές οι ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν να διαμορφώσετε τη φωτεινότητα (κέρδος) και την αντίθεση (πόλωση) μιας εικόνας.
- Επαναφορά: Επιστροφή στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την ενίσχυση/πόλωση RGB.

Εύρος Χρώματος

Επιλογή ενός κατάλληλου τύπου χρωματικού πίνακα από τους AUTO, RGB ή YUV.

Μόνον για το HDMI: Επιλογή μήτρας χρώματος μεταξύ Αυτόματου, RGB (0-255), RGB (16-235) και YUV.

Σημείωση:

- Ενίσχυση εύρους χρώματος: Ορίζει το εύρος χρώματος HDMI σε 0 255.
- Κανονικό εύρος χρώματος: Ορίζει το εύρος χρώματος HDMI σε 16 235.

Display / Image Settings / Signal



<u>Αυτόματο</u>

Ρυθμίστε το AUTO σε Ενεργό ή Ανενεργό ή ξεκλειδώστε τις ιδιότητες Φάση και Συχνότητα.

- Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος.
- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποίηση αυτόματου κλειδώματος.

<u>Συχνότητα</u>

Αλλάζει τη συχνότητα της εμφάνισης δεδομένων για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σας. Αν αντιμετωπίζετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για προσαρμογή.

<u>Φάση</u>

Συγχρονίζει τον χρονισμό του σήματος της οθόνης με αυτόν της κάρτας γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.

<u>Οριζ. Θέση</u>

- Πιέστε το πλήκτρο < για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά.
- Πιέστε το πλήκτρο > για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.

<u>Καθ. Θέση</u>

- Πιέστε το πλήκτρο
 για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.
- Πιέστε το πλήκτρο > για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.

Display / Image Settings / Color Settings / αντιστοίχιση χρωμάτων

αντιστοίχιση χρωμάτων				
Χρώμα	•	📕 Κόκκινο	►	
Τόνος			0	
Κορεσμός			0	
Ενίσχυση			0	
Επαναφορά				
Έξοδος				

Χρώμα (Εκτός από Λευκό)

Πιέστε τα πλήκτρα <> για να επιλέξετε ένα χρώμα.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε Απόχρωση, Κορεσμό, ή Ενίσχυση και πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

<u>Λευκό</u>

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να επιλέξετε Λευκό.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε Κόκκινο, Πράσινο ή Μπλε και πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

<u>Επαναφορά</u>

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων των χρωμάτων.

<u>Έξοδος</u>

Έξοδος από το μενού Αντιστοίχιση χρωμάτων.

Σημείωση:

- Τα χρώματα Πράσινο, Μπλε, Κυανό, Κίτρινο, Ματζέντα μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά μέσω κάθε χρώματος HSG.
 - Το λευκό μπορεί να προσαρμόσει το κόκκινο, πράσινο, μπλε χρώμα.

Ήχος



Εσωτερικό Ηχείο

- Αυτόματο: Αυτόματη ρύθμιση εσωτερικού ηχείου.
- **Ανενεργό:** Απενεργοποίηση εσωτερικού ηχείου.
- **Ενεργό:** Ενεργοποίηση εσωτερικού ηχείου.

<u>Σίγαση ήχου</u>

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.

- **Ανενεργό:** Η ένταση του ηχείου και η έξοδος ήχου ενεργοποιούνται.
- Ενεργό: Η ένταση του ηχείου και η έξοδος ήχου απενεργοποιούνται.

<u>Ένταση</u>

Πιέστε το πλήκτρο 🔺 για να μειώσετε την ένταση.

Πιέστε το πλήκτρο 🕨 για να αυξήσετε την ένταση.

Audio Out

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για επιλογή πηγής εισόδου του ήχου.

ΡΎΘΜΙΣΕΙΣ



<u>Προβολή</u>

Επιλέξτε μέθοδο προβολής:

- Μπροστινή επιφάνεια εργασίας
 Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.
- Μπροστινή επιφάνεια εργασίας
 Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα, ώστε να μπορείτε να την προβάλλετε πίσω από μια ημιδιαφανή οθόνη.
- Οροφή-πάνω
 Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αναποδογυρίζει την εικόνα για προβολή στην οροφή.
- Πίσω-πάνω

Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και αναποδογυρίζει ταυτόχρονα την εικόνα. Μπορείτε να προβάλλετε την εικόνα πίσω από μια ημιδιαφανή οθόνη με προβολή οροφής.

Ρυθμίσεις Λάμπας

Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις Λάμπας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

Power Settings

Είσοδος στο μενού Ρυθμίσεις Ισχύος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 37.

<u>Ασφάλεια</u>

Είσοδος στο μενού Ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 38.

HDMI Link Settings

Είσοδος στο μενού ρυθμίσεων της σύνδεσης HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

Γεννήτρια Ελέγχου

Εμφανίζει ένα μοτίβο ελέγχου. Υπάρχουν τα μοτίβα Πλέγμα, Λευκό και Κανένα.

Ρυθμίσεις τηλεχειρισμού

Είσοδος στο μενού Απομακρυσμένες ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

<u>ΙD Προβολέα</u>

Επιλέξτε ένα ΙD δύο ψηφίων για τον προβολέα από 00 έως 99.

<u>Επιλογές</u>

Είσοδος στο μενού Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

<u>Επαναφορά</u>

Επαναφορά όλων των επιλογών στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Setup / Lamp Settings



Υπενθύμιση χρόνου Λάμπας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπενθύμισης διάρκειας ζωής της λυχνίας.

- Ενεργό: Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν η διάρκεια ζωής της λυχνίας είναι μικρότερη από 30 ώρες.
 - Ανενεργό: Δεν εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.

Μηδενισμός χρόνου Λάμπας

•

Μετά την αντικατάσταση της λυχνίας, μηδενίστε τον μετρητή, ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη διάρκεια ζωής της νέας λυχνίας.

- Επιλέξτε Μηδενισμός χρόνου Λάμπας. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.
- 2. Επιλέξτε Ναι για να μηδενίσετε τον μετρητή.
Setup / Power Settings

	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	
	Setup : Power Settings	
⊴ »)	Άμεση Εκκίνηση Ενεργοποίηση Σήματος	Ανενεργό Ανενεργό
<u>نې</u>	Αυτόμ. Απενεργοπ. (λ.) Χρον. Υπνου (λ.)	0 0
品	Quick Resume Τύπος λειτουρ.(Σε αναμονή)	Ανενεργό Ενεργό
i		
	🖨 Επιλογή 🛛 🖣 Έξοδος	⊷ ► Επιλογή

<u>Άμεση Εκκίνηση</u>

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης εκκίνησης.

- Ενεργό: Ο προβολέας ενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέχεται τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.
- **Ανενεργό:** Ο προβολέας θα ενεργοποιείται όπως συνήθως.

Ενεργοποίηση Σήματος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Εκκίνησης με σήμα.

- **Ενεργό:** Ο προβολέας ενεργοποιείται αυτόματα όταν εντοπίζεται ενεργό σήμα.
- **Ανενεργό:** Απενεργοποίηση της λειτουργίας ενεργοποίησης κατά την ανίχνευση ενεργού σήματος.

Σημείωση:

- Διαθέσιμο μόνο με είσοδο σήματος VGA ή HDMI.
- Εάν ο προβολέας απενεργοποιηθεί με διατήρηση της εισόδου πηγής σήματος (η τελευταία πηγή εικόνας που δείχνει η οθόνη), δεν θα ξεκινήσει εκ νέου εκτός εάν:
 - Τερματίσετε την τελευταία πηγή εικόνας και εισαγάγετε οποιαδήποτε πηγή σήματος εκ νέου.
 - Αποσυνδέσετε και συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία του προβολέα.
- Οι προαιρετικές λειτουργίες εξαρτώνται από την περιοχή.
 - Διαθέσιμο μόνον εφόσον η λειτουργία αναμονής είναι ενεργή.

Αυτόμ. Απενεργοπ. (λ.)

Ορισμός διαστήματος αυτόματης απενεργοποίησης. Από προεπιλογή, ο προβολέας απενεργοποιεί τη λυχνία μετά από 0 λεπτά χωρίς λήψη σήματος. Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται 60 δευτερόλεπτα πριν την απενεργοποίηση.

Χρον. Ύπνου (λ.)

Ορίζει το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας. Ο προβολέας απενεργοποιείται μετά το καθορισμένο διάστημα αδράνειας (ανεξάρτητα από το σήμα). Το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανίζεται 60 δευτερόλεπτα πριν την απενεργοποίηση.

Quick Resume

Αν η επιλογή Ταχεία συνέχεια είναι Ενεργή, ο προβολέας μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία σύντομα υπό την προϋπόθεση ότι ο προβολέας ενεργοποιηθεί ξανά εντός 100 δευτερολέπτων από την απενεργοποίηση του.

Σημείωση: Ο προβολέας δεν θα έχει απενεργοποιηθεί στην πραγματικότητα 100% αν δεν παρέλθουν 100 δευτερόλεπτα.

Τύπος λειτουρ.(Σε αναμονή)

- **Εco.:** Επιλέξτε «Εco. (Οικολογ.)» για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας περισσότερο < 0,5W.
- Ενεργό: Επιλέξτε "Ενεργό" για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

- Όταν η λειτουργία «Τύπος λειτουρ. (Σε αναμονή)» έχει τεθεί σε «Eco», η έξοδος VGA, η διέλευση ήχου και το RJ45 απενεργοποιούνται. Η λειτουργία είναι περιορισμένη κατά τον έλεγχο του RS232.
- Οι προαιρετικές λειτουργίες εξαρτώνται από την περιοχή.

ΡΎΘΜ / ΑΣΦΆΛΕΙΑ

	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
	ΡΥΘΜ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ
⊲ »	Ασφάλεια Ανενεργό Χρονοδ. Ασφαλείας Ο
<u>نې</u>	Αλλαγή Κωδικού 🕨 🕨
8	
(i)	
	💠 Επιλογή 🛛 📲 Έξοδος 🛛 🕂 Επιλογή

<u>Ασφάλεια</u>

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κωδικού ασφαλείας.

- Ενεργό: Απαιτείται ο τρέχων κωδικός πρόσβασης για την ενεργοποίηση του προβολέα και την πρόσβαση στο μενού Ασφάλεια.
- Ανενεργό: Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά την ενεργοποίηση του συστήματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια, η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται κατά την εκκίνηση και πριν επιτραπεί η πρόσβαση στο μενού Ασφάλεια:



Σημείωση: Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 1, 2, 3, 4.

Χρονοδ. Ασφαλείας

Είσοδος στο υπομενού Χρονοδιακόπτης ασφαλείας.

Εισαγάγετε τους μήνες, τις ημέρες και τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιείται ο προβολέας χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Η έξοδος από το μενού Ρυθμίσεις ενεργοποιεί τον Χρονοδιακόπτη ασφαλείας.

Αφού ενεργοποιηθεί, ο προβολέας απαιτεί κωδικό πρόσβασης στις καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες για να επιτρέψει την ενεργοποίηση και την πρόσβαση στο μενού ασφαλείας.

Εάν ο προβολέας είναι σε χρήση και ο χρονοδιακόπτης ασφαλείας είναι ενεργός, η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται 60 δευτερόλεπτα πριν ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης.



Σημείωση: Αν εισαχθεί εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης τρεις φορές, η συσκευή προχωρά σε αυτόματο τερματισμό λειτουργίας μετά από 10 δευτερόλεπτα.

<u>Αλλαγή Κωδικού</u>

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπομενού για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας για τον προβολέα.

- Επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης από το υπομενού Ασφάλεια. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
- 2. Επιλέξτε Ναι.
- Εισάγετε τον εργοστασιακό κωδικό, ο οποίος είναι <1> <2> <3> <4>.
 Εμφανίζεται μια δεύτερη οθόνη κωδικού πρόσβασης.



4. Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό.

Σημείωση: Εάν οι νέοι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν, εμφανίζεται ξανά η οθόνη κωδικού πρόσβασης.

Setup / HDMI Link Settings



HDMI Link

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία HDMI Link. Οι επιλογές «Συμπεριλαμβ. TV», «Ενερ.Σύνδ.» και «Απενερ. Σύνδ.» θα είναι διαθέσιμες μόνο αν η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Όταν συνδέετε στον προβολέα συσκευές HDMI συμβατές με το CEC με καλώδια HDMI, μπορείτε να τις ελέγχετε με την ίδια κατάσταση για Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ελέγχου HDMI Link στο OSD του προβολέα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση μίας ή πολλαπλών συσκευών σε μια ομάδα μέσω της λειτουργίας HDMI Link. Σε μια τυπική ρύθμιση παραμέτρων, η συσκευή αναπαραγωγής DVD που διαθέτετε μπορεί να συνδεθεί στον προβολέα μέσω ενισχυτή ή συστήματος οικιακού κινηματογράφου.

- Οι προαιρετικές λειτουργίες εξαρτώνται από την περιοχή.
- Διαθέσιμο μόνον εφόσον η λειτουργία αναμονής είναι ενεργή

Inclusive of TV

Εάν η ρύθμιση έχει οριστεί σε «Ναι», η τηλεόραση και ο προβολέας απενεργοποιούνται ταυτόχρονα αυτόματα. Για να αποτρέψετε την αυτόματη ταυτόχρονη απενεργοποίηση, ορίστε τη ρύθμιση σε «Όχι».

Power On Link

Εντολή ενεργοποίησης CEC.

- Mutual: Ο προβολέας και η συσκευή CEC θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- **PJ -> Συσκευή:** Οι συσκευές CEC θα ενεργοποιηθούν μόνο μετά την ενεργοποίηση του προβολέα.
- Συσκευή -> PJ: Ο προβολέας θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής CEC.

Power Off Link

Εάν η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί, το HDMI Link και ο προβολέας απενεργοποιούνται ταυτόχρονα αυτόματα. Εάν η ρύθμιση έχει απενεργοποιηθεί, το HDMI Link και ο προβολέας δεν απενεργοποιούνται ταυτόχρονα αυτόματα.

Setup / Remote Settings



<u>Λειτουργία IR</u>

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας IR του προβολέα.

Χρήστης1 / Χρήστης2 / Χρήστης3

Ορισμός των πλήκτρων Χρήστης1, Χρήστης2, Χρήστης3 ως πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για τις επιλογές LAN, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, Αντιστοίχιση χρωμάτων, Θερμοκρασία χρώματος, Γάμμα, Προβολή, Ρυθμίσεις λυχνίας, Ζουμ, Δοκιμαστικό μοτίβο, Πάγωμα, Οθόνη δικτύου, Οθόνη USB, Πολυμέσα, Λειτουργία HDMI2.

Setup / Options



<u>Γλώσσα</u>

Είσοδος στο μενού Γλώσσα. Επιλογή του πολύγλωσσου μενού OSD.

Menu Settings

Ορίστε τη θέση του μενού στην οθόνη και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη μενού.

<u>Πηγή εισόδου</u>

Είσοδος στο υπομενού Πηγή εισόδου. Επιλογή των πηγών προς σάρωση κατά την εκκίνηση.

Input Name

Χρησιμοποιήστε για μετονομασία της λειτουργίας εισαγωγής για ευκολότερη ταυτοποίηση. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τα HDMI1, HDMI2 / MHL, VGA, Οθόνη δικτύου, Οθόνη USB και Πολυμέσα.

Μεγάλο Υψόμετρο

Προσαρμόστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με το περιβάλλον.

- Ενεργό: Αυξάνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα για υψηλή θερμοκρασία, υγρασία ή υψόμετρο.
- Ανενεργό: Κανονική ταχύτητα ανεμιστήρα για κανονικές συνθήκες.

Display Mode Lock

Επιλέξτε «Ενεργό» ή «Ανενεργό» για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την προσαρμογή ρυθμίσεων της λειτουργίας προβολής.

<u>Κλείδωμα Πλήκτρων</u>

Κλείδωμα των πλήκτρων στον επάνω πίνακα του προβολέα.

- Ενεργό: Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα για την επιβεβαίωση του κλειδώματος των πλήκτρων.
- **Ανενεργό:** Τα πλήκτρα του προβολέα λειτουργούν κανονικά.

Σημείωση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (Enter) στο πληκτρολόγιο για 10 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο

<u>Απόκρ. Πληροφοριών</u>

Κατάργηση εμφάνισης πληροφοριακών μηνυμάτων στην οθόνη.

- Ενεργό: Δεν εμφανίζονται μηνύματα κατάστασης κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
- Ανενεργό: Τα μηνύματα κατάστασης εμφανίζονται κανονικά στην οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

<u>Λογότυπο</u>

Επιλέξτε την οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση.

- **Προεπιλογή:** Η προεπιλεγμένη οθόνη εκκίνησης.
- **Ουδέτερο:** Το Χρώμα Φόντου.

<u>Χρώμα φόντου</u>

Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα φόντου για την εικόνα που θα προβάλλεται όταν δεν εντοπίζεται πηγή.

<u>Επαναφορά</u>

- Επαναφορά OSD: Επιστρέψτε στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις μενού OSD.
- Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις: Επιστροφή στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το μενού Ρύθμιση.

Ρύθμιση / Επιλογές / Γλώσσα



<u>Γλώσσα</u>

Επιλογή του πολύγλωσσο μενού οθόνης OSD. Πιέστε το πλήκτρο [ever] (Enter) στο υπομενού και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω(▲) ή Κάτω(▼) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Setup / Options / Menu Settings



<u>Θέση Μενού</u>

Επιλέξτε τη θέση του μενού στην οθόνη προβολής.

Menu Timer

Ορίστε τη διάρκεια κατά την οποία το μενού OSD θα παραμένει ορατό στην οθόνη.

Ρύθμιση / Επιλογές / Πηγή εισόδου



<u>Πηγή εισόδου</u>

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή πηγής εισόδου. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε μια πηγή. Πιέστε το πλήκτρο (Enter) για να οριστικοποιήσετε την επιλογή.

Δίκτυο

		Δίκτυο	
	WLAN		►
⊴»)	Δίκτυο Lan Control		•
(¢)			
(i)			
	🗢 Επιλογή	∢≣ Έξοδος	⊷ ⊁ Επιλογή

<u>WLAN</u>

- **WLAN**: Ανενεργό/Ενεργό
- **Κατάσταση δικτύου:** Μόνο για ανάγνωση.
- Διεύθυνση MAC: Μόνο για ανάγνωση.
- Διεύθυνση IP: Μόνο για ανάγνωση.
- **SSID:** Μόνο για ανάγνωση.

<u>Δίκτυο Lan</u>

Είσοδος στο μενού τοπικού δικτύου LAN. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 45.

<u>Control</u>

Είσοδος στο μενού Έλεγχος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 46.

Network / LAN



Σημείωση: Το υπο-μενού Δικτύου μπορεί να προσπελαστεί μόνο εάν το καλώδιο δικτύου έχει συνδεθεί. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, στην οθόνη OSD θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου.

- Κατάσταση δικτύου: Προβάλλονται πληροφορίες δικτύου.
- Διεύθ. MAC: Μόνο για ανάγνωση.
- DHCP:
 - Ενεργό: Αυτόματη ανάθεση μίας διεύθυνσης ΙΡ στον προβολέα από ένα διακομιστή DHCP.
 - Ανενεργό: Μη αυτόματη ανάθεση μίας διεύθυνσης IP.
- Διεύθυνση IP: Επιλογή μίας διεύθυνσης IP.
- **Μάσκα υποδικτύου:** Επιλογή αριθμού μάσκας υποδικτύου.
- Πύλη: Επιλέξτε την προεπιλεγμένη πύλη του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο προβολέας.
- **DNS**: Επιλογή αριθμού DNS.
- Εφαρμογή: Πιέστε το πλήκτρο (Enter) για να εφαρμόσετε την επιλογή.

Network / Control

		Δίκτυο	
	Network : Control		
⊴ »	Crestron Extron		Ανενεργό Ανενεργό
ŝ	PJ Link AMX Device Disc	overy	Ανενεργό Ανενεργό
品	Telnet HTTP		Ανενεργό Ανενεργό
Ì			
	🗢 Επιλογή	🗐 Έξοδος	⊷ ⊁ Επιλογή

Crestron

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Crestron.

Θύρα: 41794

Extron

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Extron.

Θύρα: 2023

<u>PJ Link</u>

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του PJ Link.

Θύρα: 4352

AMX Device Discovery

Πιέστε τα πλήκτρα ◀► για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας 'Εντοπισμός Συσκευής AMX'.

Θύρα: 9131

<u>Telnet</u>

Πιέστε τα πλήκτρα **Η** για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Telnet.

Θύρα: 23

<u>HTTP</u>

Πιέστε τα πλήκτρα **<>** για να ελέγξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του HTTP.

Θύρα: 80

Info



Προβάλλετε τις πληροφορίες προβολέα όπως φαίνεται παρακάτω:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Είδος Εικόνας
- Τύπος λειτουρ.(Σε αναμονή)
- Ώρες Λάμπας
- Κατάσταση δικτύου
- Διεύθυνση ΙΡ
- ΙD Προβολέα
- Λειτ. Φωτεινότητας
- Έκδοση υλικολογισμικού

Πολυμέσα

Ρύθμιση τύπου αρχείου για πολυμέσα με USB

Σημείωση:

- Υποστήριξη USD έως USB 2.0.
- Υποστήριξη δίσκου USB έως 64GB.
- Ο δίσκος USB υποστηρίζει μόνο ένα διαμέρισμα δίσκου και μία συσκευή.
- Πρέπει να συνδέσετε έναν δίσκο flash USB στον προβολέα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολυμέσων USB.
- Μην συνδέετε τη θύρα USB για κάμερας, καθώς θα προκύψει πρόβλημα συμβατότητας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής στον προβολέα σας:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας.



2. Συνδέστε έναν δίσκο flash USB στον προβολέα σας.



Για να ανοίξετε το μενού Μέσων, πιέστε το πλήκτρο (Source) στο τηλεχειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε.

Ανοίγει το μενού Πολυμέσα.



- 3. Μεταβείτε στο μενού USB και επιλέξτε τα αρχεία πολυμέσων: Φωτογραφία ή Έγγραφο. Ή επιλέξτε την επιλογή Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές Φωτογραφία ή Έγγραφο.
- 4. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

Η ρύθμιση Πολυμέσων σάς επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για την αναλογία και τη χρονική διάρκεια εμφάνισης της φωτογραφίας και του εγγράφου.

Υποστηριζόμενη μορφή USB

Χώρος αποθήκευσης	Τύπος συσκευής	Σύστημα αρχείων	Επίπεδο αρχείου & καταλόγου
USB	USB Flash	FAT16, FAT32,	Υποστηρίζει έως 999 καταλόγους/αρχεία.
		NIFS, EXFAI	Υποστηρίζει μέγιστο μήκος διαδρομής 100 χαρακτήρων

Υποστηριζόμενη μορφή φωτογραφιών

Μορφή εικόνας	Προφίλ	Εύρος Χρώματος	Περιορισμός μεγέθους
JPEG	Βασικό	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Προοδευτικό	YUV400	Πλάτος <= 8000 & ύψος <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Σύσταση: Όριο υποστηριζόμενου μεγέθους του προοδευτικού αρχείου BMP και JPG.
- Η ανάλυση BMP υποστηρίζει έως και 1600x1200 (3,2 δευτερόλεπτα).
- Η προοδευτική ανάλυση JPEG υποστηρίζει έως και 1600x1200.

Υποστηριζόμενη μορφή εγγράφων

Μορφή αρχείου	Έκδοση υποστήριξης	Περιορισμός σελίδων/ γραμμών	Περιορισμός μεγέθους	Σχόλιο	
Adobe PDF	PDF 1.0	Έως 1000 σελίδες	Έως 75 ΜΒ	-	
	PDF 1.1				
	PDF 1.2				
	PDF 1.3				
	PDF 1.4				
MS Word	British Word 95	Επειδή το ποόνοαιμα	Έως 100 ΜΒ	Δεν υποστηρίζει έντονο	
	Word 97, 2000, 2002, 2003	προβολής office δεν φορτώνει			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	ταυτόχρονα όλες τις σελίδες του αρχείου MS Word, δεν υπάρχουν εμφανείς περιορισμοί σελίδων και γραμμών.			
MS Excel	British Excel 5, 95	Περιορισμός σειρών:έως 595	Έως 15 ΜΒ	Δεν υποστηρίζει φύλλα που προστατεύονται με	
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Όριο στηλών:έως 256		κωδικό πρόσβασης	
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Φύλλα:έως 100			
	Office XP Excel	Σημείωση: Οποιοσδήποτε από τους τρεις παραπάνω περιορισμούς δεν μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα σε ένα αρχείο excel			
MS	British PowerPoint 97	Έως 1000 σελίδες	Έως 19 ΜΒ	Δεν υποστηρίζει SlideShow	
PowerPoint	PowerPoint 2000, 2002, 2003	(Ενα αρχείο)			
	PowerPoint 2007 (.pptx)				
	PowerPoint 2010 (.pptx)				
	Office XP PowerPoint				
	Παρουσίαση PowerPoint2003 και προγενέστερο (.pps)				
	Παρουσίαση PowerPoint2007 και 2010 (.ppsx)				

Σημείωση: Οι κινούμενες εικόνες σε power point δεν υποστηρίζονται.

Αντικατοπτρισμός έξυπνης συσκευής

Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί σύνδεση από την έξυπνη συσκευή στο έργο.

Για να κάνετε αντικατοπτρισμό στον προβολέα:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας.



2. Συνδέστε τον προβολέα και τη συσκευή σας με καλώδιο USB.



Για να ανοίξετε το μενού Οθόνης USB, πιέστε το πλήκτρο (Source) στο τηλεχειριστήριο ή στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε το μενού Οθόνη USB.

Αν έχετε συσκευή iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντικατοπτρισμού στη συσκευή. Η οθόνη της συσκευής iOS εμφανίζεται στον προβολέα.

Αν έχετε συσκευή Android, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αγγίξτε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) > More (Περισσότερα) > Tethering & portable hotspot (Σύνδεση & φορητό σημείο πρόσβασης) και ενεργοποιήστε την επιλογή USB Tethering (Σύνδεση USB).
- b) Από το Google Play, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής HDCast Pro.
- c) Ανοίξτε την εφαρμογή HDCast Pro στη φορητή σας συσκευή.
- Aκολουθήστε τα μενού στην εφαρμογή HDCast Pro για να επιλέξετε τον προβολέα και να προβάλετε πολυμέσα από τη συνδεδεμένη έξυπνη συσκευή.

Κατοπτρισμός της οθόνης φορητής συσκευής (με το προαιρετικό Dongle Wi-Fi USB)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για κατοπτρισμό της οθόνης της φορητής συσκευής σας:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας.



- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της κινητής σας συσκευής, ανοίξτε το App Store (iOS) ή το Google Play (Android) και εγκαταστήστε την εφαρμογή HDCast Pro στην κινητή σας συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, κάντε λήψη της εφαρμογής HDCast Pro από την ιστοσελίδα <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>.
- 3. Συνδέστε ένα Wi-Fi dongle (προαιρετικό) στον προβολέα σας.



- 4. Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή στον προβολέα μέσω Wi-Fi. Παραδείγματα παραμέτρων σύνδεσης είναι τα εξής:
 - SSÍD του προβολέα: HDCastPro_XXXXXXXX
 - Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi: XXXXXXX

Σημείωση: Ο κωδικός SSID του προβολέα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi ποικίλλει ανάλογα με το συνδεδεμένο Wi-Fi dongle.

 Ανοίξτε την εφαρμογή HDCast Pro στη φορητή σας συσκευή. Ανοίγει η παρακάτω οθόνη.

Android



Windows



6. Επιλέξτε HDMirror (Android) από το μενού για να αρχίσει ο κατοπτρισμός της οθόνης της φορητής σας συσκευής.

Υποστήριξη WiFi

- Υποστήριξη iOS στις δύο νεότερες εκδόσεις.
- Android 5.0 και νεότερο.
- Υποστήριξη MACOS στις δύο νεότερες εκδόσεις.
- Λειτουργικό σύστημα Windows 7 και νεότερο και Chrome.
 *Ορισμένα Windows 10 δεν υποστηρίζονται, αλλά η είναι επέκταση υποστήριξης θα ολοκληρωθεί εντός του 2017.

LAN_RJ45

Για απλότητα και άνεση λειτουργίας, ο προτζέκτορας Optoma προσφέρει διάφορες λειτουργίες δικτύωσης και απομακρυσμένης διαχείρισης.

Η λειτουργία LAN/RJ45 του προτζέκτορα μέσω ενός δικτύου, όπως διαχείριση εξ αποστάσεως: Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας on/ off, Φωτεινότητας και Αντίθεσης. Επίσης, πληροφορίες κατάστασης προτζέκτορα, όπως: Βίντεο-Πηγή, Ήχος-Σίγαση, κ.λπ.



Σημείωση:

- Ο Προτζέκτορας συνδέεται με LAN, χρησιμοποιήστε Κανονικό Καλώδιο Ethernet.
- Ίσος-προς-ίσο (το PC συνδέεται απευθείας με τον Προτζέκτορα), χρησιμοποιήστε Διασταυρωτό Καλώδιο Ethernet.

Λειτουργίες ενσύρματου τερματικού LAN.

Ο προτζέκτορας μπορεί να ελέγχεται από ένα PC (Laptop) ή άλλη εξωτερική συσκευή μέσω θύρας LAN/RJ45 συμβατής με το Crestron / Extron / AMX (Εντοπισμός Συσκευής) / PJLink.

- Το Crestron είναι σήμα κατατεθέν της Crestron Electronics, Inc. των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Το Extron είναι σήμα κατατεθέν της Extron Electronics, Inc. των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Το AMX είναι σήμα κατατεθέν της AMX LLC των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Το PJLink χρησιμοποιείται ως εμπορικό σήμα και για καταχώριση λογότυπου στην Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και άλλες χώρες από την JBMIA.

Υποστηριζόμενες εξωτερικές συσκευές

Αυτός ο προτζέκτορας υποστηρίζεται από τις καθορισμένες εντολές ελέγχου της Crestron Electronics και το σχετικό λογισμικό (ex, RoomView®).

http://www.crestron.com/

Αυτός ο προτζέκτορας υποστηρίζει τις συσκευές αναφοράς Extron.

http://www.extron.com/

Αυτός ο προτζέκτορας υποστηρίζεται από την ΑΜΧ (Εντοπισμός Συσκευής).

http://www.amx.com/

Αυτός ο προτζέκτορας υποστηρίζει όλες τις εντολές του PJLink Κλάσης1 (Έκδοση 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά είδη εξωτερικών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με τη θύρα LAN/RJ45 και του ελέγχου/τηλεχειρισμού του προβολέα, καθώς και τις υποστηριζόμενες σχετικές εντολές ελέγχου για κάθε εξωτερική συσκευή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Υποστήριξης.

LAN_RJ45

1. Συνδέστε ένα καλώδιο RJ45 σε θύρες RJ45 στον προτζέκτορα και το PC (Laptop).



2. Στο PC (Φορητός υπολογιστής), επιλέξτε στο Έναρξη -> Πίνακας ελέγχου -> Συνδέσεις δικτύου.



3. Κάντε δεξί κλικ στην Σύνδεση τοπικού δικτύου και επιλέξτε Ιδιότητες.



4. Στο παράθυρο Ιδιότητες, επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και επιλέξτε Πρωτόκολλο διαδικτύου (TCP/IP).



5. Πατήστε Ιδιότητες.



6. Συμπληρώστε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα Υποδικτύου, κατόπιν πατήστε ΟΚ.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X					
General						
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical	ly					
• Use the following IP address:						
IP address:	192 . 168 . 0 . 100					
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0					
Default gateway:	192.168.0.254					
Obtain DNS server address auton	natically					
• Use the following DNS server add	resses:					
Preferred DNS server:	192.168.0.51					
<u>A</u> lternate DNS server:	8 . 8 . 4 . 4					
Validate settings upon exit						
	OK Cancel					

- 7. Πιέστε το πλήκτρο (Menu) στον προτζέκτορα.
- 8. Επιλέξτε OSD-> Δίκτυο-> Lan.
- 9. Εισάγετε τα παρακάτω:
 - DHCP: Ανενεργό
 - Διεύθυνση IP: 192.168.0.100
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Πύλη: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
 - DNS2: 8.8.4.4
- 10. Πατήστε (Enter) για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή web (π.χ. Microsoft Internet Explorer με Adobe Flash Player 9.0 ή νεώτερο).
- 12. Στη γραμμή Διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ΙΡ: 192.168.0.100.

🗧 Welcome to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer	
http://192.168.0.100/	✓ 43 × L

13. Πατήστε Enter (Enter).

Ο προτζέκτορας έχει ρυθμιστεί για απομακρυσμένη διαχείριση. Η λειτουργία LAN/RJ45 εμφανίζεται ως εξής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα <u>http://www.crestron.com</u>.

	otoma		Tool	Info	Contact IT Help
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	Optoma WXGA	Power Status	Power On.		
Location		Source	Video		
		– Display Mode	Cinema		
Firmware Version		Projection	Front		
MAC Address	00:50:41:7F:D4:40				
Resolution	NTSC	1			
Lamp Hours	3	Brightness Mode	Bright		
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
Assigned to	Optoma Projector	Error Status	0:No Error	_	
		exit			
CRESTROM	enterd				Expansion Options

Power Vol Mde Vol Sources List Image: Contrast Menu Re-Sync Image: Contrast Engintness Starpness Image: Contrast Projector User Password Image: Contrast Image: Source Stanpe: Source Image: Contrast Image: Source Stanpe: Source Image: Contrast Image: Source Contrast Image: Contrast Image: Source Contrast Image: Source Image: Source <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th>Tool</th><th>Info Contact IT</th></td<>				Tool	Info Contact IT
Power Vor Mate Vor+ Sources List Image: Contrast	Optoma				
Power Vol- Mtte Vol+ Sources List Image: Contrast Supervision (Contrast S	opionia				
Sources List	Power	Vol -	Mute	Vol +	
VGA Menu Re-Sync HDMI 1/MHL HDMI 2 Image: Contrast Brightness Sharpness Image: Contrast Brightness Sharpness Source Image: Control Projector Contrast Source Image: Control Projector Name Optiona Projector Contrast Sound Image: Sound Sound Sound Sound Contrast Sound Image: Sound	Sources List			_	Interface 2
Video Heru Re-Sync HDMI 1/MHL Winue Source Vinute Contrast	VGA			ī	
HDMI 1/MHL HDMI 2 Enter AV mute Source Image: Source Image: Source Source Source Image: Source Image: Source Source Source Image: Source Image: Source Image: Source Source Image: Source Image: Source Source Source Image: Source Projector Name Optiona VXIGA New Password Source Image: Source Image: Source Source Source Source Image: Source Image: Source Source Source Source Image: Source Image: Source Source Source <td< td=""><td>Video</td><td></td><td></td><td>Menu</td><td>A Re-Sync</td></td<>	Video			Menu	A Re-Sync
HDMI 2 AV mute Source Image: Source Image: Source Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source Image: Source	HDMI 1/MHL				Enter
Av Hule Source Image: Contrast Brightness Sharpness Expansion Option Address [192,168.0.7 Projector Name Optiona WXGA Image: Post Starpness Enabled Image: Post Starpness Send DHCP Enabled Image: Post Starpness Send DHCP Enabled Image: Post Starpness Send DHCP Enabled Image: Post Starpness Send DHS Server 192,168.0.100 Send Send Send Image: Post Server 192,168.0.1 Confirm Send Send	HDMI 2			A1/ pouto	Source
Freeze Contrast Brightness Sharpness Expension Option Expension Option el: Optoma Tool Info Contact IT Crestron Control Projector User Password Enabled IP ID 7 Projector Name Optoma WXGA New Password Enabled IP ID 7 Projector Name Optoma Projector Continu Send DHCP Enabled IP 201680.100 Admin Password Enabled DIS Server 192.168.0.254 DIS Server Send Send Exert Send Exert Send Send				Avmule	Source
Freeze Contrast Brightness Sharpness Expension Option Expension Option Contrast Tool Info Contact IT Contrast Tool Info Contact IT Contrast Crestron Control Projector User Password IPID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHOP Enabled IP at 188 0.100 Admin Password Default Gateway 192.168 0.254 New Password Enabled DNS Server 192.168 0.1 Confirm Send Send Send					
Freeze Contrast Brightness Sharpness Expansion Option Expansion Option Info Contract II Contrast Tool Info Contract II Contrast Tool Info Contract II Crestron Control Projector Name Optoma WXGA Isenabled IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Bend DHCP Enabled Isend Admin Password Drefault Gateway 192.168.0.100 Enabled Isend Enabled IP Address 192.168.0.100 Send Send Send Send Send Send Send Send Example Info Confirm Send Send Example Send Send Send Send	/=				
Crestron Control Projector User Password Address 192.188.0.7 Projector Name Optoma VX/0A Proj Projector Name Optoma VX/0A Enabled Port Location New Password Enabled Port Send Send Send DHCP Enabled New Password Enabled DHCP Enabled New Password Send Default Gateway 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.0.124 New Password Enabled Send Send Send Send Send	Freeze	Contra	ast Brightness	Sharpness	
el: Optoma Crestron Control Address [192168.0.7 Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Port 41794 Send DHCP Enabled IP Address 192168.0.100 Subnet Mask 255.255.05 Default Gateway 192168.0.10 Subnet Mask 255.255.0 Default Gateway 192168.0.1 Send Enabled S	~~				
cl Optoma Tool Info Contact II Crestron Control Projector User Password Address [192.168.0.7] Projector Name Optoma WXGA IP ID 7 Data III New Password Port 11794 Send Send DHCP Enabled IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.0.0 Enabled New Password Default Gateway 192.168.0.110 New Password Enabled Send Send Send Send Send Default Gateway 192.168.0.11 Confirm Send Enabled IP Address Send Send Enabled IP XB Server 192.168.0.1 Confirm Send	connected				Expansion Option
Info Contact IT Crestron Control Projector User Password Address If92.188.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Enabled Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send DHCP Enabled IP 2,168.0.100 Subnet Mask 255.255.256.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.11 New Password Enabled Enabled Send Send Send Send Send Send					
Crestron Control Projector User Password Address [i92.168.0.7] Projector Name Optoma WX0A Image: Control IP ID 7 Location New Password Image: Control Port 41794 Send Send Send DHCP Enabled Image: Control Image: Control Send DHCP Enabled Image: Control Image: Control Send Default Gateway 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.11 Confirm Send Send Send	iel: Optoma			1001	Info Contact II
Crestron Control Projector User Password Address #92.168.0.7 Projector Name Optoma WXOA Image: Control Control PD 7 Location New Password Image: Control Control Pot 41794 Send Send Send DHCP Enabled Send Send DHCP Enabled Admin Password IP Address 192.168.0.100 Admin Password Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Contirm Send Send Send					
Crestron Control Projector User Password Address [192.168.0.7] Projector Name Optoma WX6A Image: Control ima	Ontoma				
Crestron Control Projector User Password Address [192.168.0.7 Projector Name Optoma WXGA	Opionia				
Crestron Control Projector User Password Address [192.168.0.7] Projector Name Optima WXGA					
Address [192.188.0.7 Projector Name Optoma WXGA Enabled IP ID 7 Location New Password Send Send Send Send Send Send Send Sen					
IP ID 7 Location New Password Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send Send DHCP Enabled IPA Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.05 Enabled Image: Confirm Default Gateway 192.168.0.254 New Password Send Send Senver 192.168.0.1 Confirm Send Send Send Send Send Send	Crestron Control		Projector		User Password
Port 41794 Assigned to Optoma Projector Confirm Send Send Send Send Send DHOP Enabled IP Address 192.168.0.100 Addmin Password Subnet Mask 265.255.00 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send Send	Crestron Control Address (192.168.0.7	Projector Name	Projector Optoma WXGA		User Password
Send Send Send DHOP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send Send Send	Crestron Control Address [192.168.0.7 IP ID 7	Projector Name Location	Projector Optoma WXGA	New Password	User Password
UHOP Enabled IP Address 192.168.0.100 Admin Password Subnet Mask 255.255.0 Enabled Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send	Crestron Control Address (192168.0.7 IP ID 7 Pot 41794	Projector Name Location Assigned to	Projector Optoma WXGA Optoma Projector	New Password Confirm	User Password
A Madedo Validation A Madedo Subnet Mask 256.255.255.0 Image: Enabled Default Gateway 192.168.0.1 Confirm DNS Server 192.168.0.1 Confirm	Crestron Control Address 192.168.0.7 IP ID 7 Pot 41794 Send	Projector Name Location Assigned to	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Send	New Password Confirm	User Password
Default Gateway 192.168.0.254 New Password DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send exit	Crestron Control Address (192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192 168 0.000	New Password Confirm	User Password
DNS Server 192.168.0.1 Confirm Send	Crestron Control Address 192.168.0.7 IPID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0	New Password Confirm	User Password
Send	Crestron Control Address (192.168.0.7 Pot 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.166.0.254	New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled
exit	Crestron Control Address [192.168.0.7 IP ID 7 Pott 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.1	New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled
exit	Crestron Control Address [192.168.0.7 IP ID 7 Pott 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Send Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.1	New Password Confirm New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled Send
exit	Crestron Control PAddress [192.168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Send 192.168.0.100 192.168.0.254 192.168.0.1	New Password Confirm New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled Send
	Crestron Control Address [192168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Dotoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.1	New Password Confirm New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled Send
	Crestron Control Address [192168.0.7 IP ID 7 Port 41794 Send	Projector Name Location Assigned to DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server	Projector Optoma WXGA Optoma Projector Enabled 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 Send Send	New Password Confirm New Password Confirm	User Password Enabled Send Admin Password Enabled Send

RS232 μέσω Λειτουργίας Telnet

Πέρα από τον προτζέκτορα που συνδέεται στη διεπαφή RS232 με επικοινωνία «Hyper-Terminal» μέσω αφιερωμένου ελέγχου εντολής RS232, υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος ελέγχου εντολής RS232, που λέγεται «RS232 μέσω TELNET» για τη διεπαφή LAN/RJ45.

Εγχειρίδιο Γρήγορης Εκκίνησης για «RS232 μέσω TELNET»

Ελέγξτε και λάβετε τη Διεύθυνση IP στην OSD του προτζέκτορα.

Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής/Η/Υ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του προτζέκτορα.

Βεβαιωθεί ότι η ρύθμιση «Τοίχος ασφαλείας των Windows» πρόκειται να απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που η λειτουργία «TELNET» φιλτράρεται από φορητό υπολογιστή/Η/Υ.



1. Έναρξη => Προγράμματα => Βοηθήματα => Παρακίνηση εντολής.



 Εισάγετε τη μορφή εντολής όπως παρακάτω: telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (με πατημένο το κουμπί «Enter»)

(ttt.xxx.yyy.zzz: Διεύθυνση IP του προτζέκτορα)

3. Αν η Σύνδεση Telnet είναι έτοιμη και ο χρήστης μπορεί να εισάγει την εντολή RS232 και κατόπιν έχει πατηθεί το πλήκτρο «Enter», μπορεί να λειτουργήσει η εντολή RS232.

Πώς να ενεργοποιηθεί η TELNET στα Windows VISTA / 7

Στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση για Windows VISTA, δεν περιλαμβάνεται η λειτουργία «TELNET». Αλλά ο τελικός χρήστης μπορεί να την αποκτήσει με την ενεργοποίηση της επιλογής «Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows».

1. Ανοίξτε τον «Πίνακα ελέγχου» στα Windows VISTA.



2. Ανοίξτε «Προγράμματα».

🔾 🗢 🗖 🕨 Control Panel	 Programs and Features 	✓ 4 Search	Q		
File Edit View Tools Help					
The Fare Trees Tools Welb					
Tasks	Uninstall or change a program				
View installed updates	offinistali of change a program				
Get new programs online at	To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall", "Change", or "Repair".				
windows warketplace	🕒 Organize 🤜 📗 Views 👒		(?)		
View purchased software (digital locker)					
	Name	Publisher	Installed		
Turn Windows features on or	Ez 7-Zip 4.57		11/20/200		
	人 Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/200		
	Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/200		
	🗖 Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/200		
	🗾 🌌 Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/10/2008		
	😓 Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/20(
	🚽 🐙 Apple Software Update	Apple Inc.	11/26/200		
	AVG Free 8.0	AVG Technologies	2/5/2009		
	📧 Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem		9/10/2008		
	🔜 Dell Touchpad	Alps Electric	9/10/2008		
	🛞 DivX Codec	DivX, Inc.	11/20/200		
	💌 DivX Converter	DivX, Inc.	11/20/200		
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HI-TECH Software	11/20/200		
	InfraRecorder		1/23/2009		
	🛜 Intel(R) PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/10/2008		
	🚸 Internet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/200		
	💽 Java DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/20/200		
	<		P.		
52 itoms					

3. Επιλέξτε το «Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows» για να ανοίξει.

Windows Features	•
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear check box. A filled box means that only part of the feature is turned	its on.
🔲 🖟 RIP Listener	
🔜 🕒 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
🕀 🔲 🔒 SNMP feature	
🔽 📙 Tablet PC Optional Components	
🔽 🔐 Telnet Client	
Elle Telnet Server	
🔽 📙 TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
🔽 🌗 Windows Fax and Scan	=
🔽 📙 Windows Meeting Space	
🕞 🔲 📙 Windows Process Activation Service	
	Ψ.
OK Can	cel

4. Επιλέξτε το «Πελάτης Telnet», κατόπιν επιλέξτε το κουμπί «ΟΚ».



Φύλλο προδιαγραφών για «RS232 μέσω TELNET»:

- 1. Telnet: TCP.
- Θύρα Telnet: 23 (Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή την ομάδα).
- 3. Βοηθητικό πρόγραμμα Telnet: Windows «TELNET.exe» (λειτουργία κονσόλας).
- 4. Κανονική αποσύνδεση για τον έλεγχο RS232-μέσω-Telnet: Κλείστε το βοηθητικό πρόγραμμα Telnet των Windows αμέσως αφού ετοιμαστεί η σύνδεση TELNET. Περιορισμός 1 για Έλεγχο Telnet: υπάρχουν λιγότερα από 50 bytes για διαδοχικό φορτίο δικτύου για την εφαρμογή Έλεγχος Telnet.

Περιορισμός 2 για Έλεγχο Telnet: υπάρχουν λιγότερα από 26 bytes για μία ολοκληρωμένη εντολή RS232 για τον Έλεγχο Telnet.

Περιορισμός 3 για Έλεγχο Telnet: Η ελάχιστη καθυστέρηση για την επόμενη εντολή RS232 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 200 (ms).

(*, Στο ενσωματωμένο βοηθητικό πρόγραμμα «TELNET.exe» των Windows XP, το πατημένο κουμπί «Enter» θα έχει κωδικό «Επαναφοράς κεφαλής» και «Νέας γραμμής».)

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο επισκευών.

Εικόνα

- 😰 Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη
 - Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις τροφοδοσίας έχουν συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση».
 - Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν λυγίσει ή σπάσει.
 - Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί σωστά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση της λάμπας».
 - Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα του φακού και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.

?

- Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη
 - Σιγουρευτείτε ότι το κάλυμμα του φακού έχει αφαιρεθεί.
 - Ρυθμίστε το Δαχτυλίδι Εστίασης στο φακό του προβολέα.
 - Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση από τον προβολέα. Δείτε τη σελίδα pages 15-21.
- Η εικόνα είναι παραμορφωμένη κατά την προβολή τίτλου 16:9 DVD
 - Όταν αναπαράγετε αναμορφωτικό DVD ή 16:9 DVD, ο προβολέας θα εμφανίσει τη βέλτιστη εικόνα σε φορμά 16: 9 από την πλευρά του προβολέα.
 - Αν κάνετε αναπαραγωγή τίτλου DVD με φορμά LBX, αλλάξτε το φορμά σε LBX στο OSD του προβολέα.
 - Αν αναπαράγετε DVD με φορμά 4:3, αλλάξτε το φορμά στο μενού OSD του προβολέα σε 4:3.
 - Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίστε την αναλογία εικόνας ως ακολούθως:
 - Ρυθμίστε το φορμά προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9 (ευρεία) στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη
 - Ρυθμίστε την εστίαση από το φακό.
 - Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην οθόνη.
 - Πατήστε (Menu) στον πίνακα του προβολέα, πηγαίνετε στο «Οθόνη -> Aspect Ratio». Δοκιμάστε τις διαφορετικές ρυθμίσεις.
- Η εικόνα έχει λοξές πλευρές:
 - Αν είναι δυνατόν, επανατοποθετήστε τον προβολέα έτσι ώστε να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και χαμηλότερα από την κάτω πλευρά της οθόνης και χρησιμοποιήστε το PureShift για να κάνετε ρυθμίσεις στη θέση της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε «Οθόνη -> Geometric Correction -> Κάθετο Keystone» από το OSD για να κάνετε ρύθμιση.
- Η εικόνα είναι αντεστραμμένη
 - Επιλέξτε «Σύστημα -> Φωτεινότητα» από το OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.

Άλλο

Ο προβολέας δεν ανταποκρίνεται στα πλήκτρα ελέγχου

 Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και περιμένετε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν συνδέσετε ξανά στην πρίζα του ρεύματος.

Η λάμπα έχει καεί ή κάνει ένα ξερό ήχο

 Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό θόρυβο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα «Αντικατάσταση της Λάμπας» στη σελίδα 64.

Ενδεικτική λυχνία κατάστασης LED προτζέκτορα

	Λυχνία LED Τροφοδοσίας	Λυχνία LED Τροφοδοσίας	LED θερμοκρασίας	LED λυχνίας
Μήνυμα	С О	С О		Ŏ
	(Κόκκινο)	(Πράσινο)	(Κόκκινο)	(Κόκκινο)
Κατάσταση Αναμονής		0	0	0
Ενεργοποίηση (προειδοποίηση)	0	Αναβοσβήνει ανενεργό για 0,25 δευτ. ανάβει για 0,25 δευτ.	0	0
Ενεργοποίηση συσκευής και λυχνίας	0	- <u>``</u> -	0	0
Απενεργοποίηση (ψύξη)	0	Αναβοσβήνει ανενεργό για 0,5 δευτ. ανάβει για 0,5 δευτ. Επιστρέφει σε κόκκινο φως όταν απενεργοποιείται ο ανεμιστήρας ψύξης	0	0
Ταχεία συνέχεια (100 δευτ)	0	Αναβοσβήνει ανενεργό για 0,25 δευτ. ανάβει για 0,25 δευτ.	0	0
Σφάλμα (Αστοχία λυχνίας)	Αναβοσβήνει	0	0	
Σφάλμα (Βλάβη ανεμ.)	Αναβοσβήνει	0	Αναβοσβήνει	0
Σφάλμα (Υπέρβαση θερμοκρασίας)	Αναβοσβήνει	0	÷.	0

Σημείωση:

- Σταθερό φως => 👾
- Δεν ανάβει => Ο



Ενδείξεις λυχνιών LED

🗊 Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη

- Βλάβη ανεμ:
 Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα.
- Υπέρβαση θερμοκρασίας:
 Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα.
- Αντικατάσταση της λάμπας:
 Η λάμπα πλησιάζει το τέλος της διάκειας ζωής της.
 Συνιστάται Αντικατάσταση.

Warning
Προειδοποίηση Λάμπας
Υπέρβαση ζωής λάμπας

🗥 Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές λάμπες.

Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο

- Αν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο
 - Ελέγξτε αν η γωνία λειτουργίας του τηλεχειριστήριου είναι μέσα στο εύρος ±15° τόσο οριζόντια όσο και κάθετα από τους δέκτες υπέρυθρων του προβολέα.
 - Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στον προβολέα.
 Μετακινηθείτε σε απόσταση έως 7 μέτρα (23 πόδια) από τον προβολέα.
 - Σιγουρευτείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αν έχουν εξαντληθεί.

Αντικατάσταση της Λάμπας

Ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν τελειώνει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα.



Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το κέντρο επισκευών, για αλλαγή της λάμπας το συντομότερο δυνατό. Σιγουρευτείτε πως ο προβολέας έχει κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την αλλαγή της λάμπας.

ΔΔΔ Προειδοποίηση: Το διαμέρισμα της λάμπας είναι ζεστό! Αφήστε το να κρυώσει προτού αλλάξετε τη λάμπα!

Δ Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μη ρίξετε τη λάμπα και μην ακουμπήσετε το γλόμπο της. Αν πέσει, ο γλόμπος μπορεί να σπάσει και να σας τραυματίσει.







Διαδικασία Αντικατάστασης της Λάμπας:

- 1. Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί Τροφοδοσίας.
- 2. Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 4. Αφαιρέστε δύο βίδες στο κάλυμμα του διαμερίσματος της λυχνίας.
- 5. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της λάμπας.
- 6. Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη λυχνίας. 🛛
- 7. Αφαιρέστε τις 2 βίδες από τη μονάδα της λάμπας. Σηκώστε το χερούλι της μονάδας προς τα πάνω.

8. Τραβήξτε σταθερά το χερούλι της μονάδας προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τη μονάδα της λάμπας. Για να αντικαταστήσετε τη μονάδα της λάμπας, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα αντίστροφα. Κατά την εγκατάσταση, ευθυγραμμίστε τη μονάδα της λάμπας με τον συνδετήρα και βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο για να αποφευχθούν τυχόν ζημίες.

9. Ανοίξτε τον προβολέα και κάντε «Μηδενισμός Λάμπας» μετά την αντικατάσταση της λάμπας. Μηδενισμός Λάμπας: (i)Πατήστε «Μενού» -> (ii)Επιλέξτε «Ρυθμισεις» -> (iii)Επιλέξτε «Ρυθμισεισ Λαμπασ» -> (iv)Επιλέξτε «Μηδενισμός Λάμπας» -> (v)Επιλέξτε «Ναι».

Προειδοποίηση: Ο ακροδέκτης της λυχνίας πρέπει να τοποθετηθεί σε ευθυγράμμιση με τη βάση του ακροδέκτη, όπως απεικονίζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Τυχόν κενό ανάμεσα στον ακροδέκτη λυχνίας και τη βάση του ακροδέκτη θα προκαλέσει βλάβη στον προβολέα. Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται σωστές και εσφαλμένες τοποθετήσεις του ακροδέκτη λυχνίας.



Συμβατές αναλύσεις

Σήμα	Ανάλυση	Οριζ, Συγχρονισμός (KHz)	Κάθ, Συγχρονισμός (Hz)	COMPONENT	VGA (αναλογική)	HDMI 1HDMI 2/MHL (ψηφιακή)
	720 x 400	31,5	70,1	_	0	0
	640 x 480	31,5	60	_	0	0
	640 x 480	35	66,667	_	0	0
	640 x 480	37,86	72,8	—	0	0
	640 x 480	37,5	75	_	0	0
	640 x 480	43,3	85	—	0	0
VESA	640 x 480	61,9	119,5	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0
	800 x 600	46,9	75	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0
	800 x 600	76,3	120	—	0	0
	832 x 624	49,722	74,546	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60	—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0
VESA	1024 x 768	60,241	75,02	—	0	0
VESA	1024 x 768	60	75	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85	—	0	0
	1024 x 768	97,6	120	—	0	0
	1152 x 864	68,68	75,06	—	0	0
	1280 x 720	45	60	—	0	0
	1280 x 720	90	120	—	0	0
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	—	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9	—	0	0
	1280 x 1024	64	60	—	0	0
	1280 x 1024	80	75	—	0	0
VESA	1280 x 1024	91,1	85	—	0	0
	1280 x 960	60	60	—	0	0
	1280 x 960	85,9	85	—	0	0
	1366 x 768	47,7	60	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60	—	0	0
	1440 x 900	55,9	59,9	—	0	0
	1440 x 900	70,6	75	—	0	0
	1600 x1200	75	60	—	0	0
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	—	0	0
	1680 x1050	65,29	59,95	—	0	0
	1920 x 1080	67,5	60	—	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	—	0	0

Σήμα	Ανάλυση	Οριζ, Συγχρονισμός (KHz)	Κάθ, Συγχρονισμός (Hz)	COMPONENT	VGA (αναλογική)	HDMI 1HDMI 2/MHL (ψηφιακή)
	640 x 480	35	66,7	—	0	0
Apple Macintoch	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0
Apple Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0
	1152 x870	68,7	75,1	—	0	0
	480i	15,734	60	0	—	0
SDIV	576i	15,625	50	0	—	0
EDTV	576p	31,3	50	0	—	0
	480p	31,5	60	0	—	0
	720p	37,5	50	0	—	0
	720p	45	60	0	—	0
	1080i	33,8	60	0	—	0
	1080i	28,1	50	0	—	0
HDTV	1080p	27	24	0	—	0
	1080p	28	25	0	—	0
	1080p	33,7	30	0	—	0
	1080p	56,3	50	0	_	0
	1080p	67,5	60	0	_	0

Πίνακας συμβατότητας Βίντεο True 3D

Αναλύσεις εισόδου		Χρονισμά	ος εισόδου		
HDMI 1.4a Είσοδος 3D	1280 x 720p @50Hz	Top-and-Bottom			
	1280 x 720p @60Hz	Top-and–Bottom			
	1280 x 720p @50Hz	Συσκευασία πλαισίου			
	1280 x 720p @60Hz	Συσκευασία πλαισίου			
	1920 x 1080i @50Hz	SBS (κατά το ήμισυ)			
	1920 x 1080i @60Hz	SBS (κατά το ήμισυ)			
	1920 x 1080p @24Hz	Top-and–Bottom			
	1920 x 1080p @24Hz	Συσκευασία πλαισίου			
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz	SBS (κατά το ήμισυ)	Η λειτουργία SBS είναι ενεργοποιημένη		
	1920 x 1080i @60Hz				
	1280 x 720p @50Hz				
	1280 x 720p @60Hz				
	1920 x 1080i @50Hz	Top-and-Bottom	Η λειτουργία ΤΑΒ είναι ενεργοποιημένη		
	1920 x 1080i @60Hz				
	1280 x 720p @50Hz				
	1280 x 720p @60Hz				
	480i	HQFS	Ενώ το Φορμά 3D είναι Frame Sequential		

 Αν η είσοδος 3D είναι 1080p @24Hz, η DMD θα πρέπει να αναπαράγεται με ολοκληρωμένο πολλαπλών με λειτουργία 3D.

 Το 1080i @25Hz και το 720p @50Hz θα εκτελείται σε 100hz, άλλος χρονισμός 3D θα εκτελείται σε 120Hz.

Εντολές Telnet

- Θύρα: Υποστήριξη 3 θυρών 23/1023/2023
- Πολλαπλές συνδέσεις: Ο προτζέκτορας θα μπορούσε να λάβει εντολές από διαφορετικές θύρες ταυτόχρονα
- Εντολή Φορμά: Ακολουθήστε την εντολή φορμά RS232 (υποστηρίζονται και τα δύο: ASCII και HEX)
- Απάντηση Εντολής: Ακολουθήστε το μήνυμα επιστροφής RS232.

Lead Code	Proje	ctor ID	C	ommand	ID	Space	Variable	Carriage Return
Standby State								
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

Σημείωση: Για ευρεία ανάλυση οθόνης (WXGA), η υποστηριζόμενη συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο του Notebook/PC.

Εντολές Εντοπισμού Συσκευής ΑΜΧ

- DP:239.255.250.250
- Αρ. Θύρας : 9131
- Κάθε πληροφορία μετάδοσης UDP, όπως παρακάτω, ανανεώνεται κάθε 40 δευτερόλεπτα περίπου

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid. Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx.index.html
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0

Σημείωση:

- Για ευρεία ανάλυση οθόνης (WXGA), η υποστηριζόμενη συμβατότητα εξαρτάται από το μοντέλο του Notebook/PC.
- Η λειτουργία ΑΜΧ υποστηρίζει μόνο τον Εντοπισμό Συσκευής ΑΜΧ.
- Η μετάδοση πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο μέσω έγκυρης διεπαφής.
- Δυνατότητα υποστήριξης και των δύο διεπαφών (LAN και Wireless LAN) ταυτόχρονα.
- Εάν έχει χρησιμοποιηθεί «Επικύρωση Beacon». Παρακαλούμε να προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Υποστηριζόμενες εντολές PJLink™

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εντολές ελέγχου του προβολέα μέσω του πρωτοκόλλου PJLink™.

Παρατήρηση Περιγραφής Εντολής (Παράμετρος)

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the power state	0 = Standby
		1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
		13 = Component
		14 = BNC
		21 = VIDEO
		22 = S-VIDEO
		31 = HDMI 1
		32 = HDMI 2
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2
		4th byte: Cover open error, 0 or 2
		5th byte: Filter error, 0 or 2
		6th byte: Other error, 0 or 2
		0 to 2 mean as follows:
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.
		"11 12 21 22 31 32"
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView Setup window is returned
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.
INF2?	Inquiry about the model name	"XXXXX" is returned.
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Σημείωση:

- Αυτός ο προτζέκτορας είναι πλήρως συμβατός με τις προδιαγραφές του JBMIA PJLink™ Κλάσης 1.
 Υποστηρίζει όλες τις εντολές όπως αυτές ορίζονται από το PJLink™ Κλάσης 1, και η συμμόρφωση αυτή έχει ελεγχθεί σε σχέση με τα στάνταρ χαρακτηριστικά του PJLink™ Έκδοση 1.0.
- Στα παραπάνω μηνύματα οι ενδείξεις "XXXXX" είναι αριθμοί που διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.
- Crestron RoomView Connected[™]
 The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.
- PJLink™

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc.

URL http://www.crestron.com

URL http://www.crestron.com/getroomview/

Εγκατάσταση Οροφής

- 1. Για να αποφύγετε βλάβη στον προβολέα σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το στήριγμα οροφής της Optoma.
- 2. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ προσάρτησης οροφής τρίτων κατασκευαστών, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση στον προβολέα ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:
 - Τύπος βίδας: Μ4
 - Μέγιστο μήκος βίδας: 11mm
 - Ελάχιστο μήκος βίδας: 9mm

Σημείωση: Σημειώστε πως ζημιές που έχουν προκληθεί από λάθος εγκατάσταση θα ακυρώσουν την εγγύηση.





Προειδοποίηση:

- Αν αγοράσετε στήριγμα οροφής από άλλη εταιρία, σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος βίδας. Το μέγεθος βίδας διαφέρει ανάλογα με το στήριγμα. Εξαρτάται από το πάχος του δίσκου.
- Σιγουρευτείτε ότι διατηρείτε τουλάχιστον 10 εκ. απόσταση μεταξύ της οροφής και της βάσης του προβολέα.
- Αποφεύγετε να εγκαθιστάτε τον προβολέα κοντά σε πηγή θερμότητας.
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

Γραφεία της Optoma Διεθνώς

Για επισκευές ή υποστήριξη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Latin America

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ (+44 (0) 1923 691 800 United Kingdom www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

France

+33 1 41 46 12 20 Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Fran

Spain

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com



888-289-6786 File 510-897-8601 services@optoma.com

【 888-289-6786 🖪 510-897-8601 services@optoma.com

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

🖾 info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



C	+86-21-62947376
ē	+86-21-62947375
ww	w.optoma.com.cn



(+31 (0) 36 820 0252 🕞 +31 (0) 36 548 9052

ce	Ē	+33 1 41 46 94 35 savoptoma@optoma.fr

Ç	+34 91 499 06 06	
E	+34 91 670 08 32	

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
6	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

Ελληνικά 73

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

Κανονισμοί & Γνωστοποιήσεις Ασφαλείας

Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές ανακοινώσεις του Προβολέα.

Ειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC)

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.
- Αυξάνοντας το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέοντας τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Προσοχή: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communications Commission), να λειτουργεί αυτόν τον προβολέα.

Συνθήκες λειτουργίας

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- 1. Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- 2. Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητές λειτουργίες.

Προσοχή: Για Καναδούς χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό κανονισμό ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ

- Οδηγία EMC 2014/30/EU (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων)
- Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EU
- Οδηγία R & TTE 1999/5/EC (Αν το προϊόν έχει λειτουργία RF)
- Οδηγία RoHS 2011/65/EU
- Περί Προϊόντων που Καταναλώνουν Ενέργεια (ErP) 2009/125/EC



Οδηγίες απόθεσης πορριμμάτων

Μην πετάτε την παρούσα ηλεκτρονική συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για μείωση της ρύπανσης και διασφάλιση της προστασίας του παγκόσμιου περιβάλλοντος, ανακυκλώστε το.

www.optoma.com