

## **DLP® Kivetítő**

## Használati utasítás Multi-Media







### Tartalom

Bevezetés	3
Fotó formátum	3
Video formátum	3
Audió formátum	4
Office Viewer formátum	4
Telepítés	6
Hogyan lehet beállítani a multimédiás fájltípusokat USB-vel	6
Multi-Media főmenü	11
Rendszerbeállítások	11
Fotó beállítások	12
Videó beállítás	13
Zene beállítás	14
Signage módban	15
Működés	15
Szabályok	16
Figyelem	17
USB nincs érvényes fájl	17
Nincs USB Signage módban	17
Vezeték nélküli kijelző	18
A Windows vezeték nélküli csatlakoztatása	18
A Windows rendszer vezeték nélküli megjelenítése	
Asztali vezeték nélküli kijelző	21
Videó	21
Zene	22
Szoftvereszköz beállítása	24
A mobil operációs rendszer vezeték nélküli csatlakoztatása	25
A mobil operációs rendszer vezeték nélküli megjelenítése	
Videó	27
Zene	27
APP beállítások	
Támogatott funkció	
Rendszerkövetelmények	

## **Bevezetés**

A média-támogatási formátumok az alábbi táblázatokban találhatók:

### Fotó formátum

Kép típusa (kiterjesztésnév)	Altípus	Típus kódo- lása	Max méret
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000 x 4000 = 16,000,000 pixel

### Video formátum

Fájl formátum	Video formátum	Max. felb. dekódol	Max. bitsebesség (bps)	Audió formátum	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920 x 1080 30 fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4	Xivd	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192 x 8192 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	WMA8/9 (V1/v2)	SP/MP/AP

## Bevezetés

### Audió formátum

Zene típusa (kiterjesztésnév)	Minta sebesség (KHz)	Bitsebesség (Kbps)
MP3	8 - 48	8 - 320
WMA	22 - 48	5 - 320
ADPCM-WAV (WAV)	8 - 48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8 - 48	128-1536
AAC	8 - 48	8 - 256

### **Office Viewer formátum**

Fájl formátum	Támogató verzió	Oldal/sor korlátozás	Méretkorlátozás
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Legfeljebb 1000 oldal (egy fájl)	Legfeljebb 75 MB
MS Word	British Word 95,	Mivel az Office Viewer nem	Legfeljebb 100
	Word 97, 2000, 2002, 2003	tölti be az MS/Word fájl ösz- szes oldalát egyidejűleg, az	MB
	Word 2007(.docx),	oldal és a sor egyértelműen	
	Word 2010(.docx),	nem korlátozott.	
MS Excel	British Excel 95	Sorkorlátozás: legfeljebb 595-ig	Legfeljebb 15 MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Oszlopkorlátozás: legfeljebb 256	
	Excel 2007(.xlsx),	Lap: legfeljebb 100-ig	
	Excel 2010(.xlsx)		
	Office XP Excel	Megjegyzés: A fenti három korlátozás egyike nem jelenik meg egyszerre egy excel fájlban.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Legfeljebb 1000 oldal (egy	Legfeljebb 19 MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	fájl)	
	PowerPoint 2007(.pptx)		
	PowerPoint 2010(.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003		
	és korábbi (.ppx)		
	PowerPoint presentation 2007		
	és 2010 (.ppsx)		

## Bevezetés



- \* Az MS PowerPoint fájlok megtekintésekor az animációk nem támogatottak.
- Fájlok kivetítésekor előfordulhat, hogy egyes dokumentumok nem jelennek meg a számítógép képernyőjén látható módon.

#### A File Viewer támogatási nyelve

Az Office viewer egy Picsel megoldás, amely 40 nyelvet támogat.

1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית

### Hogyan lehet beállítani a multimédiás fájltípusokat USB-vel



- Ha a multimédiás USB-funkciót szeretné használni, az USB flash-t csatlakoztatni kell a projektorhoz.
- Ne csatlakoztasson USB-portot a fényképezőgéphez, mivel kompatibilitás probléma léphet fel.

Kövesse az alábbi lépéseket a fotó, videó vagy zenei fájlok lejátszásához a projektoron:

- 1. Csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be a kivetítőt a Power gomb megnyomásával.
- 2. Csatlakoztasson egy USB flash lemezt a projektorhoz.



Megnyílik a Multi-Media menü.

3. Válassza ki az USB menüt.

Optoma				
			۲ <u>ۍ</u> ۲	
	USB		Settings	
		Video	Music	Office Viewer



Nyomja meg a ↓ gombot a USB elemből, és válassza ki a multimédiás fájlokat az alábbiakkal ← és →: Fénykép, videó, zene vagy office fájl. Vagy válassza ki a Beállítások opciót a Rendszer, Fénykép, Videó vagy Zene beállításainak módosításához.











5. Válassza ki a megnyitni kívánt fájltípust, az alábbiakban a különböző fájlok, fotó-, video-, zenei és office dokumentumok oldalai található.



ZENE

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
			7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞை M4a.m4a		
	ஞ <sub>ி</sub> Mp3.mp3		
	୍ରିନ Ogg.ogg		



VIDEÓ						
	Optoma				ĺ	<sup>∞1</sup>
				2018-11-16 15:53		
	BB					
	Video			2018-11-15 09:45		
		8	Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_f	/i 2019-01-07 17:23	1268 MB	
		8	Video_out_test_01.mp4		23 MB	
		8	變形金剛5:最終騎士.mp4		3020 MB	

#### OFFICE DOKUMENTUMOK

Optoma			( <sup>m</sup>
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx		



A megengedett legnagyobb fájlnév 28 karakter.

### Multi-Media főmenü

A multimédiás beállítások menü lehetővé teszi a rendszer, fotó, videó és zene beállításainak módosítását.





A multimédiás beállítás menü és beállítása ugyanaz az USB, a MicroSD és a belső memória esetében.

#### Rendszerbeállítások

Nyissa meg a rendszerbeállítások menüt. A rendszerbeállítások menü a következő lehetőségeket kínálja:





#### Verzió

Tekintse meg az aktuális MMA firmware-t.

#### Frissítés

Az MMA firmware frissítése csak a USB-ről.

#### Fotó beállítások

Nyissa meg a fotóbeállítások menüt. A fotóbeállítások menü a következő lehetőségeket kínálja:



#### Képarány

Válassza ki a fénykép megjelenítési arányát mint Eredeti vagy Teljes képernyő.

#### Diavetítés minta

Válassza ki a kívánt diavetítés effektust. A lehetőségek a következők: Véletlenszerű, gyűrűző diffúzió, középes nagyítás, erősödő villogás, ablak árnyalatok, lineáris kölcsönhatás, keresztbe szőtt, sávos változó, téglalap nagyítás.

#### Diavetítés időtartama

Válassza ki a diavetítés időtartamát. A kép automatikusan átvált a következő fotóra az időzítés után. A lehetőségek a következők: **10 mp, 30 mp, 1 perc**.



A Diavetítés időtartama és a Diavetítés minta funkció csak a Diavetítés módot támogatja.

#### Videó beállítás

Nyissa meg a videóbeállítások menüt. A videóbeállítás menü a következő opciót kínálja:



#### Képarány

Válassza ki a videó megjelenítési arányát.

Postaláda:	Ha a videóforrás nem illeszkedik a 16:9-es képernyőhöz, akkor a videofelvétel vízszintes és függőleges irányban egyenletesen feszül ki, hogy illeszkedjen a képernyőhöz. Ezért a videó egy része a felső és az alsó (bal és jobb) oldalon körbe van vágva, és a videó körül "fekete szegélyek" jelennek meg.
Vágott képernyő:	Válassza ki a videó eredeti felbontás szerinti lejátszását skálázás nél- kül. Ha a kivetített kép meghaladja a képernyő méretét, akkor körbevá- gásra kerül.
Teljes képernyő:	Az eredeti képaránytól függetlenül a videofelvétel vízszintes és füg- gőleges irányban nem lineárisan feszül ki, hogy pontosan illeszkedjen a 16:9 képernyőhöz. A videofelvétel körüli "fekete szegélyek" nem láthatóak, de az eredeti tartalom arányai torzulhatnak.
Eredeti képernyő:	Válassza ki a videó eredeti felbontás szerinti lejátszását skálázás nélkül. Ha a videó felbontása alacsonyabb, mint 1920 x 1080, akkor a "fekete szegélyek" láthatóvá válnak a videofelvétel szélén. Ha a felbon- tás nagyobb, mint 1280 x 800, akkor a videó 1920 x 1080 felbontásban jelenik meg.

#### Ismétlő mód

Válassza ki a videó ismétlési módot. A lehetőségek a következők: **Sorozat, egyszeri, véletlenszerű, egyszeri**.

#### Zene beállítás

Nyissa meg a zenei beállítások menüjét. A zenei beállítások menü a következő lehetőséget kínálja:



#### Ismétlő mód

Válassza ki a zenelejátszási módot. A lehetőségek a következők: Sequence, Single, Random.



# Signage módban

### Működés

Ha a Signage mód az OSD-n keresztül engedélyezve van az alábbiak szerint, a Signage a következő eljárást követi.



Folyamat feldolgozás:





# Signage módban

### Szabályok

#### Az automatikus lejátszás szabályai az alábbi listán találhatók

Ha a fájlnév első két karaktere 00 ~ 99, a lejátszási sorrend 00,01,02-től 99-ig kezdődik. Ha két "00" nevű fájl található, akkor a lejátszási sorrend az USB-meghajtóban tárolt Médiafájlból indul (de az újraindítási szekvencia változatlan). Ha nehéz meghatározni a lejátszási sorrendet, módosítsa a fájlnevet (a "00" kivételével).

Ha a fájlnév első két karaktere nem szám (más karakterek), akkor nem történik rendezés. A fájlok sorrendje az USB Stickben tárolt Médiafájlból indul. Ha nehéz meghatározni a lejátszási sorrendet, módosítsa a 00 ~ 99 számmal kezdődő fájlnevet.

Ezen túlmenően, ha az USB Stick rendelkezik zenei, fotó- és videofájlok kombinált fájljaival, a lejátszási módszer a következő:

- 1. Hozza létre a "Signage" nevű mappát az USB stick eredetkönyvtárában.
- 2. Ha van egy videó a fájlban, a Signage csak a videofájlt fogja lejátszani.
- 3. Ha vannak fényképek a fájlban, a Signage csak fényképfájlokat fog lejátszani.
- 4. Ha fényképek és zene is van a fájlban, a Signage a fényképfájlokat zenei háttérrel fogja lejátszani.

A lejátszási sorrend a fájlrendezési módszertől is függ.

#### A lejátszási információk automatikus kikapcsolása

A jelzésalkalmazás felesleges információinak elkerülése érdekében a rendszer automatikusan kikapcsolja a "lejátszási információs ablakot" (szünet / indítás / következő / előző / előrehaladási sáv...) a Signage módban.

# Figyelem

### USB nincs érvényes fájl

Ha az USB-n nincs érvényes fájl a felhasználó által választott fájl típusnál, a rendszer az alábbi oldalt fogja megjeleníteni, például hogy az USB-n nincs fotó fájl.



### Nincs USB Signage módban

Ha az USB-csatlakozó nem csatlakozik a projektorhoz az engedélyezett Signage módban, a figyelmeztető oldal az alábbiak szerint jelenik meg:





### A Windows vezeték nélküli csatlakoztatása

Kövesse az alábbi lépéseket a hordozható készülék képernyőjének tükrözéséhez:

- 1. Csatlakoztassa a WiFi-csatlakozót.
- Válasszon Forrást a Hálózati kijelzéséhez, és csatlakoztassa az EZProjector\_ID-et WiFi-n keresztül



3. Nyissa meg az EZCastPro szoftvert.



4. Kattintson az Eszköz keresése elemre



A piros keret jelölési szakasz jelenleg nem támogatott.

5. Írd be a jelszót

24.0.46	1. Server Brown Ballion 7.8	X
× Device List		
EZProjector_704A55B1 Wifi		J)) 🧖
Password	×	
92818295 OK		
Optoma 🗄 SSID: EZProjector_704A55B1 🔒 PSK:92818	295 🖪🗙 + 📰 🔿 (	× 🛄
EZCast Pro Q		
		<b>)</b> ( <sup>(</sup> ) <sup>(</sup> )



2.7.0	.103	sector have write which	
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi	))) 🧒
			<u> </u>

### A Windows rendszer vezeték nélküli megjelenítése

A Windows AP oldal az alábbi,



A piros keret jelölési szakasz jelenleg nem támogatott.



\*Tegye az alábbiak egyikét:

- A mobileszköz operációs rendszerétől függően nyissa meg az App Store (iOS) vagy a Google Play (Android) alkalmazást, és telepítse az EZCast Pro alkalmazást a mobileszközére.
- Szkennelje be a QR-kódot az EZCast Pro menüjében a mobilkészülékével, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az EZCast Pro alkalmazás telepítéséhez.

#### Asztali vezeték nélküli kijelző



- Tükör: A kijelző dupla megjelenítése
- Kiterjeszt: Növelje a kijelzőt
- Szétkapcsol: Húzza ki a vezeték nélküli kijelzőt
- · Szüneteltet: Szüneteltesse a vezeték nélküli kijelző képét

#### Videó



Válassza ki a lejátszandó videofájlt



A piros keret jelölési szakasz jelenleg nem támogatott.



#### Zene





A piros keret jelölési szakasz jelenleg nem támogatott.

Válassza ki a lejátszani kívánt hangfájlt

8 2.8.0.110				
Copen Files	ite /		×	<b>↓</b>
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	mp ▶ 視訊 ▶	▶ 搜尋視訊	<u>م</u>	
組合管理 ▼ 新増資料夾		811 -		Album
☆ 我的最愛	名稱	日期		
() Creative Cloud Files	🌡 Signage	3/1/2019		
🗎 下载	🎉 warping_demo	9/1/2016		×
9月 最近的位置	퉬 PlaysTV	5/1/2016		*
三 兵面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016		^
	퉬 Raptr	11/29/201	雄敗要預管	
三 兵田			的榴窯・	
🧊 煤體櫃				x
				×
日本語				
<ul> <li>♂日本</li> <li>Steven Chiang 被子班 (由米雷)</li> </ul>				
states chang with (1996)	•	1		×
檔案名稱( <u>N</u> ):	•	M4A - File (*.m4a; *.mp	3; *.wr ╺	×
		開啟(O) 🔻 月	kii	
L				
	10:12			
			01	
				00:40:47
	00:00:00			

#### Játsza le a zenét

2.8.0.110				
L D	Playlists /			J+
	Title	Duration Artist	Albun	n
Playlists	01	10:17		x
E New Playinst	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		x
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		x
	09	10:15		×
	10	11:13		×
		10:12		
	<b>√</b> )) 😅 00:00:00		01	00:10:17



#### Szoftvereszköz beállítása



#### Minőség és hang

Kiválaszthatja a tükrözési minőséget, és be- és kikapcsolhatja a hangot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a sávszélesség-fogyasztás miatt a magas minőség másodpercenként kevesebb képet adhat le.

#### Osztott képernyő és kiszolgáló-vezérlés

Ha Ön az első felhasználói link az EZCast Pro-hoz és megnyitja az alkalmazást, akkor Ön lesz a "Kiszolgáló".

A kiszolgáló jogosult a kijelző vezérlésére, ami azt jelenti, hogy a kiszolgáló korlátozás nélkül használhatja az összes funkciót. A következő vagy későbbi felhasználók "Vendégként" fognak megjelenni, egyes funkciókat a Vendég üzemmódban le fog tiltani, és a megjelenítéshez meg kell kapnia a kiszolgálói jogokat.

Az EZCast Pro készülék max. 4 felhasználónak teszi lehetővé a képernyőn való közös megjelenítést, de csak a Kiszolgáló dönthet a kívánt pozícióról, a többi vendég képernyője automatikusan a kérés engedélyezése után kerül elhelyezésre.



### A mobil operációs rendszer vezeték nélküli csatlakoztatása

Kövesse az alábbi lépéseket a hordozható készülék képernyőjének tükrözéséhez: 1. Csatlakoztassa a WiFi-csatlakozót.

- 2. Nyissa meg a következőt: EZCastPro APP



 Válasszon Forrást a Hálózati kijelzéséhez, és csatlakoztassa az EZProjector\_ID-et WiFi-n keresztül



25

Magyar

4. Az Android APP OOBE oldal az alábbi szerint,

			Derror Contra	≡ ∽ (
0	0	3	DirectLink	EZBoard
PR012345678		AirSetup	12345678::de / IP / Name	Document
Password: 12345678	Ectrony ECtopend	auto     proc Biol 2 ECHINA     S	Enter	ArView
	Devices Cancel Fied Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	<ul> <li>PFIO12345678 し</li> <li>Ellion Pro ten sectorit</li> <li>Ellion Pro ten sectorit</li> </ul>	Allers Constanting of the second seco	Alexandre Model     A	Camera
	·,			Web
			And the second second second	
4 0 D	0 0	d 0 🗆	0 0	a o o

### A mobil operációs rendszer vezeték nélküli megjelenítése

Az Android APP oldal az alábbiak szerint,





#### Videó

Válassza ki a lejátszandó videofájlt



#### Zene

Válassza ki a lejátszani kívánt hangfájlt

Curdon of Al St. 00 M	D 5.44 December of All States	13 IDI IRD 5-40 NOW PLAYING	Danjon Totation at all T	3 (Di 180 541 X
رق AirView	<pre>unknown&gt;</pre>	E: 0		
Photo	04 Marks of Grad <unknown></unknown>	ce		K.
🔊 Camera	05 When I Praise <unknown></unknown>			
	06 Awesome Gor <unknown></unknown>	d		
EZChannel	V/He is Alive	1 Me		
🕞 Music 🧲	ogy Heavenly Hon     sunknown>	ne	w	leird World 🗮
Video	10 Better Than A	nything	0:06	-4:06
Cloud Storage	No Title		- 4	
	0 0		$\triangleleft$	0 🗆



#### APP beállítások

#### Osztott képernyő és kiszolgáló-vezérlés

Ha Ön az első felhasználói link az EZCast Pro-hoz és megnyitja az alkalmazást, akkor Ön lesz a "Kiszolgáló".

A kiszolgáló jogosult a kijelző vezérlésére, ami azt jelenti, hogy a kiszolgáló korlátozás nélkül használhatja az összes funkciót. A következő vagy későbbi felhasználók "Vendégként" fognak megjelenni, egyes funkciókat a Vendég üzemmódban le fog tiltani, és a megjelenítéshez meg kell kapnia a kiszolgálói jogokat.

Az EZCast Pro készülék max. 4 felhasználónak teszi lehetővé a képernyőn való közös megjelenítést, de csak a Kiszolgáló dönthet a kívánt pozícióról, a többi vendég képernyője automatikusan a kérés engedélyezése után kerül elhelyezésre.





### Támogatott funkció

Eszköz	Funkció	Korlátozás	
Laptop	Tükrözés	Windows 10	
	Osztott képernyő	Megjegyzés: A kiterjesztés mód nem támogatott.	
iOS Fotó A képernyő tükrözés		A képernyő tükrözése és a videó	
	Dokumentum	tartaima nem tamogatott	
	Fényképezőgép		
	Osztott képernyő		
Android	Tükrözés	A videotartalom nem támogatott	
	Fotó		
	Dokumentum		
	Fényképezőgép		
	Osztott képernyő		

### Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer/elem	Követelmény			
Windows				
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4 GHz			
Memória	DDR 4 GB és annál magasabb			
Videókártya	256 MB VRAM vagy annál magasabb			
Operációs rendszer	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 vagy újabb			
Megjegyzés: ‡‡ Az ATOM és a Celeron processzorok nem támogatottak. ‡‡ Az operációs rendszer az indító verzióval nem támogatott. ‡‡ Előfordulhat, hogy a bővítési mód nem támogatja néhány laptopot a Windows 10 operációs rendszerrel.				
Мас				
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4 GHz vagy nagyobb A PowerPC nem támogatott.			
Videokártya	Intel, nVIDIA vagy ATI grafikus kártya 64MB VRAM vagy annál magasabb			

OS	Mac OS X 10.11 vagy annál magasabb		
Megjegyzés: Győződjön meg róla	, hogy az operációs rendszer naprakész.		
iOS			
iOS	iOS 10 vagy újabb		
Eszköz	Minden iPhone™ modell az iPhone 5 után		
	Minden iPad™ modell az iPad mini 2 után		
Tárolás	Legalább 40 MB szabad tárhely		
Android			
Telefon/Táblagép	Android 5.0 vagy újabb 1 GB RAM-mal		
Felbontás	WVGA ~ 1080p		
CPU	Quad Core vagy annál magasabb		
Tárolás	Legalább 40 MB szabad tárhely		

#### www.optoma.com