

DLP[®] Projecteur

Manuel de l'utilisateur Multimédia







Contenu

Introduction	3
Format photo	
Format vidéo	
Format audio	
Format Office Viewer	
Installation	6
Comment configurer le type de fichier pour le multimédia avec l'USB	6
Menu principal multimédia	11
Paramètres du système	11
Paramètres photo	12
Installation vidéo	13
Installation de musique	14
Mode de Signalisation	
Comportement	15
Règles	16
Avertissement	17
USB Aucun fichier valide	17
Pas d'USB en mode Signalisation	17
Lecture disque sans fil	
Connexion sans fil de Windows	18
Affichage sans fil du système Windows	20
Affichage sans fil de bureau	21
Vidéo	21
Musique	
Paramétrage de l'outil logiciel	24
Connexion sans fil du système d'exploitation mobile	
Affichage sans fil du système d'exploitation mobile	
Vidéo	27
Musique	27
Paramétrage de l'application	
Fonctionnalité prise en charge	
Configuration requise	

Introduction

Les formats de support multimédia sont les suivants,

Format photo

Type d'image (extension)	Sous type	Type d'enco- dage	Taille max
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000 x 4000 = 16.000.000 pixels
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000 x 4000 = 16.000.000 pixels
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000 x 4000 = 16.000.000 pixels

Format vidéo

Format du Fichier	Format vidéo	Rés. décodée max.	Débit MAX (bps)	Format audio	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920 x 1080 30 ips	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920 x 1080 30 ips	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920 x 1080 30 ips	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920 x 1080 30 ips	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192 x 8192 30 ips	30 Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920 x 1080 30 ips	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

Introduction

Format audio

Type de Musique (Extension)	Taux d'échantillonnage (KHz)	Débit (Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Format Office Viewer

Format du Fichier	Version compatible	Limitations page/lignes	Limite de taille
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Jusqu'à 1000 pages (par fichier)	Jusqu'à 75 Mo
MS Word	British Word 95,	Office Viewer ne chargeant	Jusqu'à 100 Mo
	Word 97, 2000, 2002, 2003	¬pas toutes les pages du fichier MS Word simultané-	
	Word 2007 (.docx),	ment, il n'y a pas de limites	
	Word 2010 (.docx),	lignes.	
MS Excel	British Excel 95	Jusqu'à 595 lignes	Jusqu'à 15 Mo
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limite de colonne : jusqu'à 256 lignes	
	Excel 2007 (.xlsx),	Jusqu'à 100 feuilles	
	Excel 2010 (.xlsx)		
	Office XP Excel	Remarque : Aucune des trois limitations ci-dessus ne peuvent apparaître simulta- nément dans un même fichier Excel.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Jusqu'à 1000 pages (par	Jusqu'à 19 Mo
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	fichier)	
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 et plus ancienne (.ppx)		
	PowerPoint presentation 2007 et 2010 (.ppsx)		



Introduction



- Les animations ne sont pas prises en charge lors de la visualisation de fichiers MS PowerPoint.
- Lors de la projection de fichiers, certains documents peuvent ne pas s'afficher à l'identique que sur l'écran d'un PC.

Onico	Since viewer est une solution rivel, ene prend en endige 40 langues.						
1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Neder- lands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית

Langue de support de la visionneuse de fichiers

Office Viewer est une solution Pixel, elle prend en charge 40 langues.



Comment configurer le type de fichier pour le multimédia avec l'USB



- Un disque flash USB doit être branché sur le projecteur si vous souhaitez utiliser la fonction USB multimédia.
- Ne connectez pas le port USB de la caméra car il y aura un problème de compatibilité.

Suivez ces étapes pour lire les fichiers photo, vidéo ou musique sur votre projecteur :

- 1. Connectez le câble d'alimentation et allumez le projecteur en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- 2. Branchez un disque flash USB sur votre projecteur.



Le menu multimédia s'ouvre.

3. Sélectionnez le menu USB.

Optoma					
	+		Ś	}	
	USB		Setting		
		Video	Music		



 Pressez ↓ depuis l'élément USB et sélectionnez les fichiers multimédia grâce à ← et → : Fichier Photo, Vidéo, Musique ou Office. Ou sélectionnez l'option Paramètres pour modifier les paramètres de Système, Photo, Vidéo ou Musique.







Optoma					
			ţ <u></u>		
	USB		Settings		
	Photo	Video	Music	Office Viewer	
<u>io</u> ×	¢			Ċ	



5. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez ouvrir. Vous trouverez ci-dessous la page de différents fichiers, documents photo, vidéo, musique et office.



MUSIQUE

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
			7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ആ M4a.m4a		
) M4r.m4a		
	ஞ் Mp3.mp3		
	මා Ogg.ogg		



VIDÉO			
	Optoma		
		4k1kContent 2018-	11-16 15:53
		Test 2018-	11-16 15:53
	88	TestVideo 2018-	11-16 15:53
	Video	C Z30 2018-	11-15 09:45
		Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_M: 2019-	01-07 17:23 1268 MB
		Video_out_test_01.mp4 2017-	L2-15 12:50 23 MB
		□ 變形金削5:最終騎士.mp4	3020 MB
	and the second s		

DOCUMENTS OFFICE

Optoma			
	Optoma - ZU510T-W DS en US.pdf	2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer	comparison.pptx		184 KB
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	☐ A30_gamma_20140813.xlsx	2016-03-16 14:51	



La longueur maximale autorisée du nom de fichier est de 28 caractères.

Menu principal multimédia

Le menu des paramètres multimédia vous permet de modifier les paramètres pour Système, Photo, Vidéo et Musique.





Le menu de configuration multimédia et les réglages sont les mêmes pour USB, MicroSD et la mémoire interne.

Paramètres du système

Accédez au menu paramètres du système. Le menu paramètres du système offre les options suivantes :





Version

Voir le firmware MMA en cours.

Mettre à jour

Mettez à jour le firmware MMA uniquement à partir de la clé USB.

Paramètres photo

Accédez au menu paramètres photos. Le menu des paramètres photo propose les options suivantes :



Format d'affichage

Sélectionnez le rapport d'affichage de la photo comme Original ou Plein écran.

Modèle de diaporama

Sélectionnez l'effet de diaporama désiré. Les options sont : aléatoire, diffusion anneau, agrandissement intermédiaire, clignotement accru, stores, interaction linéaire, entrelacement croisé, cerclage alternatif, Rectangle agrandi.

Durée du diaporama

Sélectionnez la durée du diaporama. L'image passera automatiquement à la photo suivante après l'expiration du délai. Les options sont : **10 sec, 30 sec, 1 min**.



La durée du diaporama et la fonction modèle de diaporama prennent uniquement en charge le mode diaporama.



Installation vidéo

Accédez au menu de paramétrage de la vidéo. Le menu de paramétrage de la vidéo fournit l'option suivante :

Optoma			
Video	Display Ratio Repeat Mode	Lotter box Orice	

Format d'affichage

Sélectionnez le ratio d'affichage de la vidéo.

- **Boîte à lettre :** Si la source vidéo ne convient pas à un écran 16: 9, l'image vidéo est étirée de manière égale dans les directions horizontale et verticale pour s'ajuster à l'écran. Par conséquent, certaines parties de la vidéo sont recadrées en haut et en bas (à gauche et à droite) et apparaissent sous forme de « barres noires » autour de la vidéo.
- **Écran coupé :** Choisissez d'afficher la vidéo dans sa résolution native sans mise à l'échelle. L'image projetée sera recadrée si elle dépasse la taille de l'écran.
- Plein écran : Indépendamment du format natif d'image, l'image vidéo est étirée de manière non linéaire dans les directions horizontale et verticale pour s'adapter parfaitement à l'écran 16:9. Vous ne verrez pas les « barres noires » autour de l'image vidéo, mais les proportions du contenu d'origine risquent d'être déformées.
- Écran d'origine : Choisissez d'afficher l'image vidéo dans sa résolution native sans mise à l'échelle. Si la résolution vidéo est inférieure à 1920 x 1080, vous verrez des « barres noires » sur les bords de l'image vidéo. Si la résolution est supérieure à 1280 x 800, la vidéo est affichée en résolution 1920 x 1080.

Mode répétition

Sélectionnez le mode répétition de vidéo. Les options sont : Séquence, Simple, Aléatoire, Une fois.

Installation de musique

Accéder au menu des paramètres de musique. Le menu des paramètres de musique fournit l'option suivante :



Mode répétition

Sélectionnez le mode de lecture de musique. Les options sont : Séquence, Simple, Aléatoire.

Mode de Signalisation

Comportement

Lorsque le mode de signalisation est activé via l'OSD comme indiqué ci-dessous, la procédure de signalisation suit la procédure ci-dessous.



Flux de traitement :



15 Français

Mode de Signalisation

Règles

Les règles de Lecture Automatique sont énumérées ci-dessous

Si les 2 premiers caractères du nom de fichier sont 00 ~ 99, la séquence de lecture commencera à partir de 00, 01, 02 jusqu'à 99.

S'il existe deux fichiers nommés « 00 », l'ordre de lecture commencera à partir du fichier multimédia stocké sur la clé USB (mais la séquence de redémarrage reste inchangée). S'il est difficile de définir la séquence de lecture, veuillez modifier le nom du fichier (autre que « 00 »).

Aucun tri n'est effectué si les deux premiers caractères du nom de fichier ne sont pas des chiffres (autres caractères). L'ordre des fichiers commencera à partir du fichier multimédia stocké sur la clé USB. S'il est difficile de définir la séquence de lecture, veuillez changer le nom du fichier qui commence par le numéro 00 ~ 99.

De plus, si la clé USB contient une combinaison de fichiers de musique, de photos et de vidéos, la méthode de lecture est la suivante :

- 1. Constituez le dossier nommé « Signalisation » dans le répertoire racine de la clé USB.
- 2. S'il y a une vidéo dans le fichier, Signalisation ne lira que le fichier vidéo.
- 3. S'il y a des photos dans le fichier, Signalisation ne lira que les fichiers photo.
- 4. S'il y a des photos et de la musique dans le fichier, Signalisation lira les fichiers photo et lira la musique en arrière-plan.
- La séquence de lecture dépend également de la méthode de tri des fichiers.

Désactiver automatiquement les informations de lecture

Afin d'éviter les informations redondantes pour l'application de signalisation, le système désactivera automatiquement la « fenêtre d'informations de lecture » (pause/démarrage/ suivant/précédent/barre de progression...) en mode signalisation.

Avertissement

USB Aucun fichier valide

Lorsque la clé USB ne contient pas de fichier valide selon le type de fichier choisi par l'utilisateur, le système affiche la page ci-dessous. Par exemple, la clé USB ne contient aucun fichier photo.



Pas d'USB en mode Signalisation

Si aucune clé USB n'est connectée au projecteur en mode de signalisation activé, la page d'avertissement s'affiche comme suit,





Connexion sans fil de Windows

Suivez ces étapes pour refléter l'écran de votre périphérique portable :

- 1. Branchez le dongle Wi-fi.
- 2. Sélectionnez la Source vers l'Affichage Réseau et connectez EZProjector_ID via le Wi-fi



3. Ouvrez le logiciel EZCastPro.



4. Cliquez sur Dispositif de Recherche



La section de marquage du cadre rouge n'est actuellement pas prise en charge.

5. Entrer le Mot de Passe

24.0.46	A former distantioners of the	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi)) 🦗
Password 92818295 OK	×	
Optoma ≝ SSID: EZProjector_704A55B1	295 🖲 🗙, 💷 🔿 🗙	•··· •!• ((a
		(i jii)





Affichage sans fil du système Windows

La page Windows AP est comme ci-dessous,



La section de marquage du cadre rouge n'est actuellement pas prise en charge.



*Effectuez l'une des actions suivantes :

- Selon le système d'exploitation de votre appareil mobile, ouvrez l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) et installez l'application EZCast Pro sur votre appareil mobile.
- Scannez le code QR dans le menu EZCast Pro avec votre appareil mobile puis suivez les instructions à l'écran pour installer l'application EZCast Pro.

Affichage sans fil de bureau



- Miroir : Dupliquer l'affichage
- Étendre : Étendre l'affichage
- · Déconnecter : Déconnecter l'affichage sans fil
- · Pause : Mette l'Image d'Affichage Sans Fil sur pause

Vidéo



Sélectionnez le fichier vidéo à lire



La section de marquage du cadre rouge n'est actuellement pas prise en charge.





Musique





La section de marquage du cadre rouge n'est actuellement pas prise en charge.



Sélectionnez le fichier audio à lire

2.8.0.110				
6 Open Files → ↓ 電腦 → 本機磁碟 (D:) → ten	np → 視訊 → 🔷 🍕	1947 - 1989		J +
組合管理 ▼ 新増資料夾		E • 🗆	Albun	
☆ 我的最愛	名稱	日期		x
🛞 Creative Cloud Files	퉬 Signage	3/1/2019		
📕 🦉 🚛	鷆 warping_demo	9/1/2016		X
🗐 最近的位置	鷆 PlaysTV	5/1/2016		Y
■ 桌面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016		^
	🍌 Raptr	11/29/201 選取	x要預覽	x
三 桌面		的	相案・	
🧊 煤體櫃				X
■ 图片 ③ 文件				x
日根の				×
J 音樂 Status Chines 林子斯 (中火雪)				
K steven chiang 將五当 (中元唱) 💡	•	•		
檔案名稱(<u>N</u>):	-	M4A - File (*.m4a; *.mp3; *.w	vr 👻	x
		開啟(O) 🔻 取消		
	10:12			
		0.	1	
	00:00:00			00:10:17

Lire la musique

2.8.0.110					×
L D	Playlists /				J+
	Title	Duration Artis	t	Album	
	01	10:17			x
E New Playinst	02	09:46			x
	03	09:37			x
	04	09:23			x
	05	09:47			x
	06	10:39			x
	07	10:12			x
	08	10:38			x
	09	10:15			x
	10	11:13			x
		10:12			
	√)) 😅 00:00:00		01		00:10:17



Paramétrage de l'outil logiciel



Qualité et Audio

Vous pouvez choisir la qualité de la mise en miroir et activer/désactiver l'audio. Veuillez noter que la qualité élevée risque d'obtenir moins d'images par seconde car la consommation de bande passante est supérieure.

Écran partagé et contrôle hôte

Lorsque vous êtes le premier utilisateur à établir un lien avec EZCast Pro et à ouvrir l'application, vous deviendrez « l'hôte ».

L'hôte a l'autorité de contrôler l'affichage, ce qui signifie que l'hôte peut utiliser toutes les fonctionnalités sans limitation. Les utilisateurs suivants ou à venir seront traités comme des « Invités », certaines fonctions seront désactivées en mode Invité et vous devrez obtenir l'autorisation de l'Hôte pour pouvoir les afficher.

Le dispositif EZCast Pro permettra au maximum à 4 utilisateurs de s'afficher simultanément à l'écran, mais seul l'hôte peut décider de la position qu'il souhaite. Les écrans des autres invités seront automatiquement placés une fois la demande autorisée.



Connexion sans fil du système d'exploitation mobile

Suivez ces étapes pour refléter l'écran de votre périphérique portable :

- 1. Branchez le dongle Wi-fi.
- 2. Ouvrez l'application EZCastPro



3. Sélectionnez la Source vers l'Affichage Réseau et connectez EZProjector_ID via le Wi-fi





4. La page Android APP OOBE est comme ci-dessous,

SD PRO28678 Praceret (234678 C C C C C C C C C	2 The second se	Alfstep Midstep M	Internet in the second	Elbourd Elb
•••••	*****			
4 0 0	d 0 0	4 O 🗆	a o d	< 0 □

Affichage sans fil du système d'exploitation mobile

La page Android APP est comme ci-dessous,





Vidéo

Sélectionnez le fichier vidéo à lire



Musique

Sélectionnez le fichier audio à lire





Paramétrage de l'application

Écran partagé et contrôle hôte

Lorsque vous êtes le premier utilisateur à établir un lien avec EZCast Pro et à ouvrir l'application, vous deviendrez « l'hôte ».

L'hôte a l'autorité de contrôler l'affichage, ce qui signifie que l'hôte peut utiliser toutes les fonctionnalités sans limitation. Les utilisateurs suivants ou à venir seront traités comme des « Invités », certaines fonctions seront désactivées en mode Invité et vous devrez obtenir l'autorisation de l'Hôte pour pouvoir les afficher.

Le dispositif EZCast Pro permettra au maximum à 4 utilisateurs de s'afficher simultanément à l'écran, mais seul l'hôte peut décider de la position qu'il souhaite. Les écrans des autres invités seront automatiquement placés une fois la demande autorisée.





Fonctionnalité prise en charge

Appareil	Fonctionnalité	Limitation
portable	Mise en miroir	Windows 10
	Ecran partagé	Remarque :le mode extension n'est pas pris en charge.
iOS	Photo	La Mise en miroir de l'écran et le
	Document	charge
	Appareil photo	
	Ecran partagé	
Android	Mise en miroir	Le contenu vidéo n'est pas pris en
	Photo	cnarge
	Document	
	Appareil photo	
	Ecran partagé	

Configuration requise

Système d'exploitation/élé- ment	Exigence		
Windows			
Processeur	Dual Core Intel Core i 2.4 GHz		
Mémoire	DDR 4 GB et supérieur		
Cartes graphiques	256 Mo VRAM ou supérieur		
Système d'exploitation	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 ou supérieur		
 Remarque : ‡‡ Les processeurs ATOM et Celeron ne sont pas pris en charge. ‡‡ Le système d'exploitation avec la version de démarrage n'est pas pris en charge. ‡‡ Le mode extension peut ne pas prendre en charge certains ordinateurs portables dotés du système d'exploitation Windows 10. 			
Мас			
Processeur	Dual Core Intel Core i 1.4 GHz ou supérieur PowerPC n'est pas pris en charge.		
Carte graphique	Les cartes graphiques Intel, NVIDIA ou ATI avec 64 Mo de VRAM ou plus		



os	Mac OS X 10.11 ou supérieur		
Remarque : Veuillez vous assurer que le système d'exploitation est à jour.			
iOS			
iOS	iOS 10 ou supérieur		
Appareil	Tous les modèles iPhone™ après l'iPhone 5		
	Tous les modèles iPad™ après l'iPad mini 2		
Stockage	Au moins 40 Mo d'espace de stockage libre		
Android			
Phone/Pad	Android 5.0 ou supérieur avec 1 Go de RAM		
Résolutions	WVGA ~ 1080p		
Processeur	Quad Core ou supérieur		
Stockage	Au moins 40 Mo d'espace de stockage libre		

www.optoma.com