

DLP проектор



Руководство пользователя

Содержание

Содержание	2
	4
Сведения о безопасности	4
Предостережения	5
Предупреждения о зашите органов зрения	7
Введение	8
Обзор комплекта поставки	8
Обзор излепия	Q
Основной блок	9
Порты связи	10
 Пульт дистанционного управления	11
Установка	12
Полключение проектора	12
Подключить к ноутбуку	12
Подключение к источникам видеосигнала	13
Включение и выключение проектора	14
Включение проектора	14
Выключение проектора	15
Индикатор предупреждения	15
Регулировка проецируемого изображения	16
Регулировка высоты проектора	16
Регулировка размера проецируемого изображения (ЕН460)	17
Регулировка размера проецируемого изображения (ЕН465)	18
Регулировка размера проецируемого изображения (EH460ST)	19
Регулировка размера проецируемого изображения (WU465)	20
Регулировка размера проецируемого изображения (Х460)	21
Регулировка размера проецируемого изображения (W460)	22
Регулировка размера проецируемого изображения (W460ST)	23
	24
Пульт дистанционного управления	24
Экранные меню	26
Порядок работы с экранными меню	26
Структура экранного меню	27
Display	30
Дисплей Настройки изображения	32
Display 3D	34
Display Geometric Correction	35
Дисплеи Настроики изображения Настроика цвета	36
Дисплеи Настроики изооражения Сигнал	37
оприду дисплей пастройки изооражения согласование цветов	აბ აი
овук Настр	39 ∆0
Настройки / Параметры пампы	42
Настройки / Настройки питания	43

Содержание

НАСТРОКИ / БЕЗОПАСНОСТЬ	45
Настройки / Настройки HDMI Link	47
Настройка / Настройки ДУ	
Настройки / Опции	
Настройки / Опции / Язык	51
Настройки / Опции / Настройки меню	52
Настройки / Опции / Источник входного сигнала	53
Сеть	54
Сеть / LAN	55
Сеть / Управление	56
Информация	57
Мультимедиа	58
Процедура настройки для отображения мультимедийных файлов с USB-накопителя	
LAN RJ45	62
·>Приложения	70
Устранение непопалок	70
Изображение	70
Прочее	71
Светодиодных индикатор состояния проектора	
Пульт дистанционного управления	73
Замена лампы	74
Совместимые разрешения	78
Таблица совместимости режима True 3D Video	
Назначения контактов RS232 (сторона проектора)	81
Назначение контактов RS232 (стороны проектора)	81
Список функций протокола RS232	
Команды Telnet	96
Команды AMX Device Discovery	96
Полдерживаемые команды Р II ink™	97
Тгадерживаемые команды тошпк	00
	100
	104
представительства компании Ортогла по всему миру	101
уведомления о соответствии нормативам и правилам техники безопасности	103

Примечания по Заба эксплуатации

Сведения о безопасности



Знак молнии со стрелкой на конце, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователей о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, величина которого достаточна для создания риска поражения электрическим током.

Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователей о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации, поставляемой вместе с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВНУТРИ КОРПУСА ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ПРИБОРА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Предельно допустимые уровни излучения класса В

Данный прибор класса В соответствует всем требованиям канадских правил для оборудования, создающего электромагнитные помехи.

Важные инструкции по технике безопасности

- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения надежной работы проектора и защиты его от перегрева рекомендуется устанавливать прибор таким образом, чтобы не препятствовать вентиляции. Например, не помещайте проектор на загроможденный журнальный столик, диван, кровать и т. д. Не устанавливайте проектор в ограниченных пространствах, таких как книжная полка или шкаф, где ограничен поток воздуха.
- Не используйте проектор возле воды или во влажных помещениях. Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный проектор воздействию дождя или влаги.
- Не устанавливайте проектор возле источников тепла, таких как батареи отопления, нагреватели, печи и другие излучающие тепло приборы, например усилители.
- 4. Очищайте прибор только сухой тканью.
- Используйте только те приспособления и дополнительные принадлежности, которые рекомендованы производителем.
- Запрещается использование физически поврежденного или неисправного прибора. Физическое повреждение или неисправность прибора, в частности, может возникать в следующих случаях:
 - Падение прибора.
 - Повреждение шнура питания или штекера.
 - Попадание жидкости на проектор.
 - Воздействие на проектор дождя или влаги.
 - Попадание посторонних деталей внутрь корпуса проектора или отсоединение одного из внутренних компонентов.

Запрещается самостоятельно производить техническое обслуживание прибора. Открывая или снимая крышку прибора, пользователь подвергает себя риску поражения электрическим током и другим опасностям. Прежде чем отправить прибор в ремонт, позвоните в компанию Optoma.

- Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости внутрь проектора. Это может привести к короткому замыканию внутренних компонентов и, как следствие, возгоранию или поражению электрическим током.
- Ознакомьтесь с маркировкой, относящейся к технике безопасности, на корпусе проектора.
- Ремонт прибора должен производиться только обученными специалистами по техническому обслуживанию.

Примечания по эксплуатации

Предостережения

Следуйте всем предупреждениям, предостережениям и инструкциям по техническому обслуживанию, содержащимся в настоящем руководстве пользователя.

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Предупреждение-

Запрещается смотреть в объектив проектора при включенной лампе. Яркий свет может повредить глаза.

Имея дело с любым ярким источником света, не смотрите прямо на луч, RG2 IEC 62471-5:2015.



Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги.

Запрещается открывать или разбирать проектор, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

Перед заменой лампы необходимо дать остыть прибору. Следуйте инструкциям, изложенным на стр. 74.

Данный проектор автоматически определяет срок службы лампы. Обязательно замените лампу после появления соответствующих предупреждающих сообщений.

После замены модуля лампы активируйте функцию «Сброс лампы» в экранном меню «Система | Параметры лампы» (см. стр. 42).

При выключении проектора, прежде чем отключить электропитание, убедитесь в завершении цикла охлаждения. Дайте проектору остыть в течение 90 секунд.

Не устанавливайте крышку объектива на работающем проекторе.

По истечении срока службы лампы на экране появится сообщение «Необходима замена!». В этом случае без промедления обратитесь к местному продавцу или в ближайший сервисный центр для замены лампы.



После окончания срока службы лампы проектор не включится до тех пора, пока не будет заменен модуль лампы. При замене лампы следуйте процедурам, изложенным в разделе «Замена лампы» на стр. 74.

Примечания по эксплуатации



Рекомендуется:

- Выключать электропитание и извлекать штекер шнура питания из розетки перед очисткой изделия.
- Использовать для очистки корпуса проектора мягкую ткань, слегка смоченную в слабом моющем средстве.
- Отсоединять штекер шнура питания от розетки, если изделие не используется в течение длительного времени.



Не рекомендуется:

- Закрывать гнезда и отверстия прибора, предназначенные для вентиляции.
- Использовать абразивные чистящие средства, восковые пасты и растворители для очистки прибора.
- Использовать прибор при наличии следующих условий:
 - В средах с крайне высокой или крайне низкой температурой, а также с высокой влажностью.
 - Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах от 5 до 40°C
 - Относительная влажность 10 до 85% (макс.), без конденсации
 - В помещениях с чрезмерным содержанием пыли и грязи.
 - Вблизи приборов, излучающих сильные магнитные поля.
 - Под воздействием прямых солнечных лучей.

Примечания по эксплуатации

Предупреждения о защите органов зрения



- Избегайте смотреть на луч проектора в течение длительного времени. По возможности отворачивайтесь от луча проектора.
- При использовании проектора в учебном кабинете проинструктируйте студентов соответствующим образом в том случае, если им необходимо показать что-то на экране.
- Чтобы максимально снизить энергопотребление лампы, используйте шторы для затемнения.



Сохраняйте данное руководство для использования в дальнейшей работе.



Обзор комплекта поставки

Распакуйте и осмотрите содержимое коробки, чтобы проверить наличие всех перечисленных ниже деталей. В случае неполного комплекта поставки обратитесь в службу по работе с клиентами компании Optoma.



объектива





Шнур питания 1,8 м

15-контактный D-Sub Кабель VGA



Комплект принадлежностей может изменяться в зависимости от региона вследствие различий в в отдельных странах.



Пульт дистанционного управления





Футляр

Документация :

- У Руководство пользователя
- Памятка гарантийного обслуживания
- Базовое руководство пользователя

эксплуатации прибора

2 батареи типа ААА

Введение

• Русский •

Обзор изделия

Основной блок



- 1. Приемник ИК
- 2. Ножки для регулировки наклона
- 3. Индикаторы
- 4. Функциональные клавиши
- 5. Кнопка питания
- Масштаб (недоступна в короткофокусных аппаратах с разрешением 1080р)
- 7. Фокусировка
- 8. Объектив
- 9. Соединительные разъемы



Порты связи



- 1. Сетевая розетка
- 2. HDMI1
- 3. HDMI2 / (с поддержкой MHL)
- 4. RS-232C
- 5. Выход VGA / YPbPr
- 6. Вход VGA / YPbPr
- 7. RJ-45
- 8. 12V OUT
- 9. USB ᅙ
- 10. МЫШЬ / СЕРВИСНЫЙ ПОРТ
- 11. USB-УСТРОЙСТВО / ДИСПЛЕЙ
- 12. Приемник ИК
- 13. AUDIO IN
- 14. AUDIO OUT



Введение



и выполнении

или процедур,

не описанных

в настоящем руководстве, вы

подвергаетесь

Соответствует

Управления по

производительности

контролю качества

пищевых продуктов

и лекарственных

средств (FDA) для

лазерных устройств, за исключением

отклонений согласно

Laser Notice No. 50 от 24 июня 2007 г.

Предупреждение:

ПРИ УСТАНОВ-

КЕ БАТАРЕЕК

НЕПОДХОДЯ-

ТИ ВЗРЫВ.

ОТРАБОТАВ-

КИ В СООТ-ВЕТСТВИИ С

MИ.

ШИЕ БАТАРЕЙ-

ИНСТРУКЦИЯ-

ЖЕТ ПРОИЗОЙ-

воздействию

опасному

лазерного

излучения.

стандартам

регулировок

При использовании

средств управления

Пульт дистанционного управления

1. Выключение питания/ Включение питания

2.

- 3. Остановка кадра
- USB-мышь Щелчок левой 4 кнопкой
- 5. Четыре кнопки курсора
- 6. Ввод
- 7. Лазер (НЕ НАПРАВЛЯТЬ В ГЛАЗА)
- 8. Страница-
- 9. В. трапеция +/-
- 10. И (Числовые кнопки для ввода пароля)
- HDMI/4 11.
- 12 Пользователь 1/7
- 13 Источник
- 14. Меню/2
- 15. VGA/5
- 16. Переключение

薁

17.

- **USB-мышь** Щелчок правой ЩЕГО ТИПА МО-18. кнопкой
- утилизируйте 19. Страница+
 - Громкость +/-20.
 - 21. 3D/3
 - 22. Видео/6
 - 23. Пользователь3/9
 - 24. Повторная синхронизация
 - 25 Пользователь2/8



Так как применяется типовой пульт дистанционного управления, работа функции будет зависеть от используемой модели.





• Русский



Подключение проектора

Подключить к ноутбуку







Комплект принадлежностей может изменяться в зависимости от региона вследствие различий в эксплуатации прибора в отдельных странах.



Подключение к источникам видеосигнала

DVD-проигрыватель, приставка, приемник HDTV





Комплект принадлежностей может изменяться в зависимости от региона вследствие различий в эксплуатации прибора в отдельных странах.



Разъемы 12 В представляют собой программируемые триггеры.

 1.....Кабель HDMI (приобретается дополнительно)

 2.....Переходник SCART RGB/S-Video (приобретается дополнительно)

 3......Шнур питания



Включение и выключение проектора

Включение проектора

- 1. Снимите крышку объектива.
- 2. Подсоедините кабель питания к проектору.
- 3. Включите подсоединенные устройства.
- Удостоверьтесь, что индикатор питания светится красным цветом, и нажмите кнопку питания, чтобы включить проектор.

Отобразится экран запуска, затем будут обнаружены подсоединенные устройства. Если к проектору подсоединен ноутбук, нажмите на клавиатуре ноутбука определенное сочетание клавиш, чтобы вывести изображение на проектор. (Сочетание функциональных клавиш для изменения вывода изображения приведено в руководстве пользователя ноутбука.)

Если включена защитная блокировка, см. раздел «Настройки безопасности» на стр. 45.





Набор принадлежностей в разных странах может отличаться.



Подача напряжения на выход 12В ОUT контролируется программно.

Если к проектору подсоединено более одного источника сигнала, нажимайте кнопку — (Источник), чтобы выбрать требуемое устройство.

Информация о прямом выборе источника сигнала приведена на стр. 25.





Сначала включите проектор, а затем выберите источники входного сигнала.



Выключение проектора

 Чтобы выключить проектор, нажмите кнопку «()» на пульте дистанционного управления или кнопку () (POWER) на панели проектора. При первом нажатии кнопки на экране появится следующее сообщение.
 Power Off



Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы подтвердить выключение. Если не нажать кнопку в этот момент, сообщение исчезнет через 5 секунд.

 Светодиодный индикатор питания мигает зеленым (1 секунду горит, 1 секунду не горит), вентиляторы будут работать быстрее при выполнении цикла охлаждения при выключении. Проектор находится в режиме ожидания, если светодиодный индикатор питания постоянно светится красным цветом.

Если требуется снова включить проектор, дождитесь завершения цикла охлаждения и перехода устройства в режим ожидания. Когда проектор находится в режиме ожидания, чтобы включить проектор, нажмите кнопку () (POWER) на проекторе или кнопку «()» на пульте ДУ.

 Отсоединяйте кабель питания от проектора и электрической розетки только во время нахождения проектора в режиме ожидания.

Индикатор предупреждения

- Если индикатор лампы горит красным цветом, проектор будет выключен автоматически. Обратитесь к региональному поставщику или в сервисный центр. См. стр. 72.
- Если индикатор температуры постоянно горит красным цветом, проектор будет выключен автоматически. В обычных условиях проектор можно снова включить после охлаждения устройства. Если проблема не будет устранена, обратитесь к региональному поставщику или в сервисный центр. См. стр. 72.



Если в работе проектора появились некоторые из перечисленных симптомов, обратитесь в ближайший сервисный центр. Дополнительные сведения см. на стр. 101.



Регулировка проецируемого изображения



- Основание, на котором установлен проектор, должно быть ровным и прочным.
- Расположите проектор перпендикулярно к экрану.
- В целях безопасности правильно закрепите кабели.

Регулировка высоты проектора

Проектор оснащен регулятором наклона для настройки высоты изображения.

Для настройки угла наклона изображения поверните регулятор наклона вправо или влево до получения желаемого угла наклона.







Регулировка размера проецируемого изображения (ЕН460)



	Pa	змер экран	аШхВ (16	6:9)	Про	екционное	e (P)	Сд	Сдвиг		
Длина диагонали экрана 16:9	(M)		(ф)	/ты)	()	vi)	(ф)	/ты)	(/	4)	
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Широкий	телеобъ- ектива	Широкий	телеобъ- ектива	(M)	(футы)	
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,81	0,97	2,66	3,19	0,06	0,18	
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,08	1,30	3,54	4,25	0,07	0,24	
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,62	1,94	5,32	6,38	0,11	0,37	
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,16	2,59	7,09	8,50	0,15	0,49	
10	2,21	1,25	7,26	4,09	2,70	3,24	8,86	10,63	0,19	0,61	
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,24	3,89	10,63	12,75	0,22	0,73	
140	3,10	1,74	10,17	5,72	3,78	4,53	12,41	14,88	0,26	0,85	
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,32	5,18	14,18	17,00	0,30	0,97	
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,13	6,15	16,84	20,19	0,35	1,16	
230	5,09	2,86	16,71	9,40	6,21	7,45	20,38	24,44	0,43	1,40	
280	6,20	3,49	20,34	11,44	7,56	9,07	24,81	29,75	0,52	1,71	
300	6,64	3,74	21,79	12,26	8,10	9,72	26,58	31,88	0,56	1,83	



300 дюймов (повышенная мощность) в модели для Азии. • Русский



Регулировка размера проецируемого изображения (ЕН465)



	Размер экрана Ш х В (16:9)				Про	екционное	e (P)	Сд	Сдвиг	
длина диагонали экрана 16:9	()	л)	(ф)	ты)	()	м) (футы)		ты)	(/	4)
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Широкий	телеобъ- ектива	Широкий	телеобъ- ектива	(M)	(футы)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,92	1,39	3,03	4,55	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	1,23	1,85	4,04	6,07	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,85	2,78	6,06	9,11	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,46	3,70	8,08	12,14	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	3,08	4,63	10,10	15,18	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,69	5,55	12,11	18,22	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	4,31	6,48	14,13	21,25	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	4,92	7,40	16,15	24,29	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	5,85	8,79	19,18	28,84	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	7,08	10,64	23,22	34,91	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	8,62	12,96	28,27	42,50	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	9,23	13,88	30,29	45,54	0,56	1,83



Регулировка размера проецируемого изображения (EH460ST)



Длина	Pa	змер экран	аШхВ (16	:9)	Проекционное	расстояние (Р)	Сд	виг
диагонали экрана 16:9	()	л)	(ф)	ты)	(M)	(футы)	(/	<i>t</i>)
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	ST	ST	(M)	(футы)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	0,33	1,09	0,06	0,18
40	0,89	0,50	2,91	1,63	0,44	1,45	0,07	0,24
60	1,33	0,75	4,36	2,45	0,66	2,18	0,11	0,37
80	1,77	1,00	5,81	3,27	0,89	2,91	0,15	0,49
100	2,21	1,25	7,26	4,09	1,11	3,63	0,19	0,61
120	2,66	1,49	8,72	4,90	1,33	4,36	0,22	0,73
140	3,10	1,74	10,17	5,72	1,55	5,08	0,26	0,85
160	3,54	1,99	11,62	6,54	1,77	5,81	0,30	0,97
190	4,21	2,37	13,80	7,76	2,10	6,90	0,35	1,16
230	5,09	2,86	16,71	9,40	2,55	8,35	0,43	1,40
280	6,20	3,49	20,34	11,44	3,10	10,17	0,52	1,71
300	6,64	3,74	21,79	12,26	3,32	10,89	0,56	1,83



Регулировка размера проецируемого изображения (WU465)



Длина	Pas	мер экрана	аШхВ (16:	:10)	Про	екционное	e (P)	Сдвиг		
диагонали экрана	(M)		(футы)		()	N)) (футы)			4)
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Широкий	телеобъ- ектива	Широкий	телеобъ- ектива	(M)	(футы)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,90	1,35	2,95	4,43	0,03	0,11
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,20	1,80	3,93	5,91	0,05	0,15
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,80	2,70	5,89	8,86	0,07	0,22
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,40	3,60	7,86	11,82	0,09	0,30
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,99	4,50	9,82	14,77	0,11	0,37
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,59	5,40	11,79	17,72	0,14	0,45
140	3,02	1,88	9,89	6,18	4,19	6,30	13,75	20,68	0,16	0,52
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,79	7,20	15,72	23,63	0,18	0,60
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,69	8,55	18,66	28,06	0,22	0,71
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,89	10,35	22,59	33,97	0,26	0,86
280	6,03	3,77	19,79	12,37	8,38	12,60	27,50	41,35	0,32	1,04
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,98	13,51	29,47	44,31	0,34	1,12



Регулировка размера проецируемого изображения (X460)



Плино	Pa	азмер экра	на Ш х В (4:	3)	Проекционное расстояние (Р)				Сдвиг		
диагонали экрана 4:3	(M)		(футы)		(м) (футы)			ты)	(/	4)	
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Широкий	телеобъ- ектива	Широкий	телеобъ- ектива	(M)	(футы)	
30	0,61	0,46	2,00	1,50	0,98	1,17	3,20	3,84	0,06	0,21	
40	0,81	0,61	2,67	2,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,08	0,28	
60	1,22	0,91	4,00	3,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,13	0,42	
80	1,63	1,22	5,33	4,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,17	0,56	
100	2,03	1,52	6,67	5,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,21	0,70	
120	2,44	1,83	8,00	6,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,25	0,83	
140	2,84	2,13	9,33	7,00	4,55	5,46	14,93	17,92	0,30	0,97	
160	3,25	2,44	10,67	8,00	5,20	6,24	17,07	20,48	0,34	1,11	
190	3,86	2,90	12,67	9,50	6,18	7,41	20,27	24,32	0,40	1,32	
230	4,67	3,51	15,33	11,50	7,48	8,97	24,53	29,44	0,49	1,60	
280	5,69	4,27	18,67	14,00	9,10	10,92	29,87	35,84	0,59	1,95	
300	6,10	4,57	20,00	15,00	9,75	11,70	32,00	38,40	0,64	2,09	

Русский



Регулировка размера проецируемого изображения (W460)



Длина	Pas	мер экрана	аШхВ (16:	:10)	Про	екционное	e (P)	Сдвиг		
диагонали экрана	(M)		(футы)		()	м) (футы)			(/	4)
16:10 (в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Широкий	телеобъ- ектива	Широкий	телеобъ- ектива	(M)	(футы)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	1,10	1,32	3,62	4,34	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	1,65	1,99	5,43	6,51	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	2,21	2,65	7,24	8,68	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	2,76	3,31	9,05	10,85	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	3,31	3,97	10,85	13,03	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	3,86	4,63	12,66	15,20	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	4,41	5,29	14,47	17,37	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	5,24	6,29	17,19	20,62	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	6,34	7,61	20,80	24,97	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	7,72	9,26	25,33	30,39	0,43	1,40
300	6,46	4,04	21,20	13,25	8,27	9,93	27,14	32,56	0,46	1,50



Регулировка размера проецируемого изображения (W460ST)



Длина	Pas	мер экран	аШхВ (16:	:10)	Проекционное	Сд	виг	
диагонали экрана 16:10	()	(м)		ты)	(M)	(футы)	(/	4)
(в дюймах)	Ширина	Высота	Ширина	Высота	ST	ST	(M)	(футы)
30	0,65	0,40	2,12	1,32	0,34	1,11	0,05	0,15
40	0,86	0,54	2,83	1,77	0,45	1,48	0,06	0,20
60	1,29	0,81	4,24	2,65	0,68	2,23	0,09	0,30
80	1,72	1,08	5,65	3,53	0,90	2,97	0,12	0,40
100	2,15	1,35	7,07	4,42	1,13	3,71	0,15	0,50
120	2,58	1,62	8,48	5,30	1,36	4,45	0,18	0,60
140	3,02	1,88	9,89	6,18	1,58	5,19	0,21	0,70
160	3,45	2,15	11,31	7,07	1,81	5,94	0,24	0,80
190	4,09	2,56	13,43	8,39	2,15	7,05	0,29	0,95
230	4,95	3,10	16,25	10,16	2,60	8,53	0,35	1,15
280	6,03	3,77	19,79	12,37	3,17	10,39	0,43	1,40
300	6,46	4,04	21,20	13,25	3,39	11,13	0,46	1,50



Пульт дистанционного управления



Switch

Примечание

Powe

Вследствие различий
применения в
каждой стране, для
некоторых регионов
могут поставляться
отличающиеся
принадлежности.

Так как применяется
типовой пульт
дистанционного
управления,
работа функции
будет зависеть от
используемой модели.

Использова	ание панели управления		
Выключение питания/ Включение	См. раздел «Отключение питания проектора» на стр. 15.		
питания	См. раздел «Включение питания проектора» на стр. 14.		
(f), Переключение	При подключении ПК к проектору с помощью USB нажмите «Переключатель мыши», чтобы включить/отключить режим мыши и управлять ПК с помощью пульта ДУ.		
	Пустой экран и Отключение звука		
Остановка кадра	Остановка кадра		
X	Без звука		
L	USB-мышь Щелчок левой кнопкой		
R	USB-мышь Щелчок правой кнопкой		
Четыре кнопки выбора	 Клавиши ▲ ▼ <> служат для выбора необходимых элементов или внесения изменений. В режиме мыши используйте ▲ ▼ <> в качестве эмуляции нажатия кнопок со стрелками. 		
Ввод	 Подтвердите ваш выбор позиции. В режиме мыши используйте в качестве эмуляции кнопки ввода на клавиатуре. 		
Страница-	Кнопка Страница вниз для эмуляции USB- клавиатуры через порт USB при отключенном экранном меню		
Лазер	Нажмите кнопку Лазер для работы с экранной указкой. НЕ НАПРАВЛЯТЬ В ГЛАЗА.		
Страница+	Кнопка Страница вверх для эмуляции USB- клавиатуры через порт USB при отключенном экранном меню		
V Keystone +/-	Регулировка искажения изображения, вызванного наклоном проектора. (± 40 градусов для WXGA/1080P, ± 20 градусов для ультракороткофокусных 1080p)		
Громкость +/-	Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать		

громкость.

Пользовательские органы управления

Использование панели управления





Вследствие различий применения в каждой стране, для некоторых регионов могут поставляться отличающиеся принадлежности.



Так как применяется типовой пульт дистанционного управления, работа функции будет зависеть от используемой модели.

1	См. раздел 🖾 «Соотношение сторон» на стр. 30.
Меню/2	Нажмите «Меню» для вывода экранного меню. Для выхода из экранного меню опять нажмите «Меню».
3D/3	Нажмите 3D для включения/отключения меню 3D.
HDMI/4	Нажмите HDMI для выбора входного сигнала HDMI.
VGA/5	Нажмите VGA для выбора входного сигнала с разъема VGA-IN.
Видео/6	Нажмите Видео для выбора композитного входного сигнала.
Настр. Польз 1/7	См. раздел «Настр. Польз 1 / Настр. Польз 2 / Настр. Польз 3» на стр. 48
Настр. Польз 2/8	См. раздел «Настр. Польз 1 / Настр. Польз 2 / Настр. Польз 3» на стр. 48
Настр. Польз 3/9	См. раздел «Настр. Польз 1 / Настр. Польз 2 / Настр. Польз 3» на стр. 48
//0	Включение/отключение меню регулировки яркости
Source	Нажмите «Source» для поиска источника сигнала.
Повторная синхронизация.	Автоматическая синхронизация проектора с входным сигналом.



Номер пульта ДУ используется в качестве пароля.



Экранные меню

В проекторе предусмотрены многоязычные экранные меню, которые позволяют регулировать изображение и изменять целый ряд параметров. Проектор автоматически определяет входной сигнал.

Порядок работы с экранными меню

- Чтобы открыть экранное меню, нажмите клавишу (Menu) на пульте дистанционного управления или на панели управления.
- После отображения экранного меню выбирайте любые пункты главного меню с помощью кнопок ▲ ▼. Выбрав необходимый пункт, нажмите кнопку ► или (Enter) для перехода в подменю.
- Выберите необходимый пункт с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите кнопку ▶ или (Enter) для просмотра дополнительных параметров. Настройте параметры с помощью кнопок ◀▶.
- Выбор в подменю следующий элемент, который требуется отрегулировать, и измените значение указанным выше способом.
- 5. Нажмите кнопку ► или (Enter) для подтверждения.
- Для выхода из экранного меню нажмите клавишу (мени) (Menu) еще раз. Экранное меню будет закрыто и проектор автоматически сохранит новые значения параметров.





Пользовательские органы управления

Структура экранного меню



• Русский

é

Пользовательские



Пользовательские органы управления





			100
	Display		
	Настройки из	ображения	•
1\)	Объемность		•
_ ~"	Соотношение	сторон	16:9
ŝ	Маска контур	a	0
ζ , γ	Масштаб		0
Д	Сдвиг изображения		
	Коррекция ге	ометрии	
i			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	↓) Выбор



Настройки изображения

Переход к меню «Настройки изображения». Дополнительные сведения см. на стр. 32.

Объемность

Переход к меню «3D». Дополнительные сведения см. на стр. 34.

Соотношение сторон

Используйте эту функцию для выбора требуемого формата изображения.

- 4:3: это формат для источников входного сигнала с соотношением сторон 4:3, не адаптированных для широких экранов.
- 16:9: это формат для таких источников входного сигнала с соотношением сторон 16:9, как HDTV и DVD, адаптированных для широких экранов.
- LBX: это формат для источников сигнала LBX (не с соотношением сторон 16:9) и для пользователей, которые используют внешний объектив формата 16:9 для отображения изображения формата 2,35:1 с полным разрешением.
- Исходный: формат соответствует разрешению входного сигнала, масштабирование не выполняется.
- Авто: автоматический выбор подходящего формата.



Пользовательские органы управления

Маска контура

Функция Маска контура удаляет шум в видеоизображении. А также подавляет шум, возникающий от кодирования видеосигнала по краям изображения источника видеосигнала.

Масштаб

- Нажимайте кнопку
 чтобы уменьшить размер изображения.
- Нажимайте кнопку , чтобы увеличить изображение на проецируемом экране.

Сдвиг изображения

Смещение проецируемого изображения по горизонтали или вертикали.

- При помощи кнопок <> переместите проецируемое изображение по горизонтали на экране.
- При помощи кнопок ▲ ▼ переместите проецируемое изображение по вертикали на экране.

Коррекция геометрии

Переход к меню коррекции геометрии. Дополнительные сведения см. на стр. 35.



		Display	
	Дисплей: Настр	🔺 ройки изображен	ия
⊴»	Режим отобр Цвет стены	зажения	Презентация Выкл.
ŝ	Яркость Контраст		0
4	Резкость Цвет		0 0
i	Оттенок	-	0
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	₊-> Выбор

Дисплей | Настройки изображения

Режим отображения

Существует много заводских установок, оптимизированных для разных видов изображений.

- Презентация: хороший цвет и яркость при поступлении сигнала с ПК.
- Яркий: максимальная яркость при поступлении сигнала с ПК.
- Кинотеатр: для домашнего театра.
- sRGB: стандартный точный цвет.
- Доска: этот режим следует выбирать для оптимизации настроек цвета при проецировании на настенную доску (зеленую).
- DICOM SIM: этот режим отображения имитирует воспроизведение оттенков серого цвета и гаммы аппаратуры, соответствующей медицинскому стандарту DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Важно! Этот режим НИКОГДА не должен использоваться в медицинской диагностике, он предназначен только для применения в области образования или обучения.

- Пользов.: Настройки пользователя.
- 3D: Регулируемый пользователем параметр для просмотра в режиме 3D.

Цвет стены

Используйте эту функцию для настройки соответствия экранного изображения цвет стены.

<u>Яркость</u>

Используется для регулировки яркости изображения.

- ▶ Чтобы сделать изображение темнее, нажимайте кнопку ◀.
- Чтобы сделать изображение светлее, нажимайте кнопку

<u>Контраст</u>

Контраст регулирует разницу между самыми светлыми и самыми темными участками изображения.

- Чтобы увеличить контраст, нажимайте кнопку < .</p>
- Чтобы увеличить контраст, нажимайте кнопку .

Пользовательские органы управления

Резкость

Регулировка резкости изображения.

- Чтобы уменьшить резкость, нажимайте кнопку <.</p>
- Чтобы увеличить резкость, нажимайте кнопку .

Цвет

Регулировка насыщенности цветов видеоизображения от черно-белого до полностью цветного.

- Чтобы уменьшить насыщенность цветов изображения, нажимайте кнопку
- Чтобы увеличить насыщенность цветов изображения, нажимайте кнопку

<u>Оттенок</u>

Регулировка баланса красного и зеленого цветов.

- Чтобы увеличить уровень зеленого цвета в изображении, нажимайте кнопку
- Чтобы увеличить уровень красного в изображении, нажимайте кнопку

Гамма

Выберите тип гамма-кривой: «Кино», «Видео», «Графика», Стандартный (2.2) 1.8; 2.0; 2.4.

Настройки цвета

Переход к меню «Настройки изображения». Дополнительные сведения см. на стр. 36.

<u>Сигнал</u>

Переход к меню «Сигнал». Установите свойства сигнала проектора. Эта функция доступна, если источник видеосигнала подключен ко входу VGA. Дополнительную информацию см. на стр. 37.

Режимы яркости

Выбор режима яркости для проекторов с ламповым источником света.

- Яркий: выберите режим «Яркий», чтобы увеличить яркость лампы.
- Энергосбережение: выберите режим «Энергосбережение», чтобы уменьшить яркость лампы проектора. При этом уменьшается энергопотребление и увеличивается срок службы лампы.
- Динамический: выберите режим «Динамический», чтобы мощность лампы уменьшалась в зависимости от яркости изображения, и потребляемая мощность лампы динамически изменялась в диапазоне 100–30%. Это позволяет продлить срок службы лампы.
- Эко+: в режиме «Эко+» автоматически определяется яркость изображения и значительно (до 70%) уменьшается потребляемая мощность лампы во время простоя проектора.

Пользовательские

		Display	
	Display : 3D		
1\)	Режим 3D		Выкл.
	3D-2D		Объемность
ś	Формат 3D		Автоматический
~~~~	Инвер. 3D-син	нхр.	Выкл.
(i)			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	≁→ Выбор

### Display | 3D

#### <u>Режим 3D</u>

DLP-Link: выберите режим «DLP-Link», чтобы использовать оптимальные настройки для 3D-очков с технологией DLP-Link.



Выкл.: выберите пункт «Выкл.», чтобы отключить 3D-режим.

## После завершения В Ранастройки параметры <u>3D-2D</u> 3D будут сохранены.

С помощью кнопок ◀► настройте проектор на вывод 3D-изображения в режиме 3D (влево) или 2D (вправо) для просмотра 3D-содержимого без использования 3D-очков. Кроме того, этот параметр может использоваться для пассивных 3D-систем со сдвоенными проекторами.

#### Формат 3D

- Авто: если обнаружен идентификационный 3D-сигнал, формат 3D-изображения выбирается автоматически. (Только для источников 3D-сигнала HDMI 1.4.)
- SBS: отображение 3D-сигнал в формате горизонтальной стереопары.
- Сверху и снизу: отображение 3D-сигнала в формате вертикальной стереопары.
- Последовательность кадров: отображение 3D сигнала в формате последовательных кадров.

#### Инвер. 3D-синхр.

С помощью кнопок **ч** для включите или выключите функцию «Инвер. 3D-синхр.», чтобы инвертировать изображение.



# Пользовательские органы управления

		Display		
	Display : Geome	etric Correction		
⊴")	Four Corner Г. Трапеция	Adjustment		•
( <u>)</u>	В. трапеция Сброс			•
4				
(i)				
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>⊷</b> ⊁ Выбор	

### *Display | Geometric Correction*

#### Four Corner Adjustment

Выберите значение «Да» для настройки параметра «Коррекция геометрии».

С помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ► отрегулируйте четыре угла изображения. Нажмите кнопку (Enter) и отрегулируйте углы с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ►.

#### Г. трапеция

Выберите значение «Да» для настройки параметра «Коррекция геометрии».

С помощью кнопок ◀► устраните искажения изображения по горизонтали, когда проектор установлен под углом к экрану.

#### В. трапеция

Выберите значение «Да» для настройки параметра «Коррекция геометрии».

С помощью кнопок **<** устраните искажения изображения по вертикали, когда проектор установлен под углом к экрану.

#### Сброс

Сброс всех настроек коррекции геометрии до значений по умолчанию.

Пор	ользован ганы уп	пельски равлени	Re 5 S IR
		,	
	Дисплей: Настройки изобра	ажения: Настройки цвета	
	BrilliantColor™	0	
<b>\</b> "	Color Temperature	Тепл.	
6	Согласование цвета		Писплой /
ζΩS	RGB усиление/сдвиг		дистлеи
Д	Цвет. простр.	Автоматический	Настпойки
	Dunne e		ιμοιρυγική

**↓** Выбор

#### BrilliantColor™

< ≣ Выход

Данная настраиваемая функция использует новый алгоритм обработки цветов и систему улучшения цветов для отображения более яркого изображения с достоверными и более насыщенными цветами. Диапазон настройки составляет от 1 до 10. Чтобы получить более четкое и насыщенное изображение, установите значение, близкое к максимальному. Чтобы получить сглаженное и более естественное изображение, установите значение, близкое к минимальному.

изображения /

Настройка цвета

#### Color Temperature

Регулировка цветовой температуры. Чем выше цветовая температура, тем холоднее выглядит изображение на экране, чем ниже цветовая температура — тем изображение на экране выглядит теплее.

#### Согласование цвета

Переход к меню «Согласование цвета». Дополнительные сведения см. на стр. 38.

#### **RGB** усиление/сдвиг

- RGB усиление/сдвиг: эти параметры позволяют настроить яркость (усиление) и контрастность (сдвиг) компонентов видеосигнала.
- Сброс: восстановление заводских настроек по умолчанию для параметра «RGB усиление/сдвиг».

#### Цвет. простр.

Выбор типа цветового пространства: «ABTO», «RGB», «YUV».

Только для HDMI: выбор цветового пространства: Авто, RGB (0-255), RGB (16-235), YUV.

гĤп

Выход

🗢 Выбор
		Display	
	Дисплей: Наст	ройки изображен	ия: Сигнал
<b>⊏1</b> ))	Автоматиче	ский	Выкл.
	Частота		0
ැදු	Фаза		0
~ <del>\</del> \}	Пол. по. гор	).	0
4	Пол. по вер	т.	0
Ì			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>↓ )</b> Выбор

Дисплей | Настройки изображения | Сигнал

#### Автоматический

Установите для параметра «Автоматический» значение «Вкл.» или «Выкл.», чтобы блокировать или разблокировать функции «Фаза» и «Частота».

- Отключить: отключение автоблокировки.
- Включить: включение автоблокировки.

#### Частота

Изменение частоты видеосигнала проектора в соответствии с частотой сигнала с видеокарты компьютера. Если отображается вертикальная мигающая полоса, используйте эту функцию для регулировки.

#### <u>Фаза</u>

Фаза синхронизирует видеосигнал проектора с видеокартой. Если изображение нестабильное или мигает, используйте эту функцию для регулировки.

#### Пол. по. гор.

- Чтобы переместить изображение влево, нажимайте кнопку
   .
- Чтобы переместить изображение вправо, нажимайте кнопку
   .

#### Пол. по верт.

- Чтобы переместить изображение вниз, нажимайте кнопку
   .
- Чтобы переместить изображение вверх, нажимайте кнопку
   .





### Display | Дисплей / Настройки изображения / Согласование цвета

#### Цвета (за исключением белого)

С_помощью кнопок ▲ ▼ для выберите цвет и нажмите кнопку (Enter) для настройки оттенка, насыщенности и усиления.

С помощью кнопок ▲ ▼ выберите пункт «Оттенок», «Насыщенность» или «Усиление» и настройте параметр с помошью кнопок <>



Белый

Выберите пункт «Белый» с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите кнопку (Enter) (Enter).

С помощью кнопок ▲ ▼ для выберите пункт «Красный», «Зеленый» или «Синий» и настройте параметр с помошью кнопок ◀►.

#### Сброс

Сброс всех настроек цвета в значения по умолчанию.

#### регулироваться Выход

Переход к меню «Согласование цветов».



Зеленый, синий, голубой, желтый и пурпурный можно отдельно регулировать с помошью каждого цвета HSG.

Белый

цвет может

красным,

зеленым и синим цветом отдельно.

		Звук	
	Встроенная ко	лонка	Автоматический
⊴,)	Без звука Громк.		Выкл. О
ŝ	Audio Out		Выкл.
4			
i			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>⊷</b> ⊁ Выбор

Звук

• Русский

#### Встроенная колонка

- Авто: автоматическая настройка встроенного динамика.
- Выкл.: отключение встроенного динамика.
- Вкл.: включение встроенного динамика.

#### Без звука

Включение или выключения звука.

- Выкл.: отключение вывода звука на динамик и аудиовыход.
- Вкл.: включение вывода звука на динамик и аудиовыход.

#### Громк.

Чтобы уменьшить громкость, нажимайте кнопку ◀.

Чтобы увеличить громкость, нажимайте кнопку ►.

#### Audio Out

С помощью кнопок **<>** выберите режим аудиовхода.



		HACTP.		
	Проекция			
口")	Параметры ла Настройки пи	ампы тания		• •
<u>نې</u>	Безопасность Настройки НС	0MI Link		• •
4	Тестовая таб. Настройки с г	лица тульта ДУ		• •
i	Номер проект	opa 		00
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	🕂 Выбо	р

### НАСТР.

#### <u>Проекция</u>

Выберите тип проекции.

Перед экраном со стола

Стандартная заводская настройка.

Я За экраном со стола

В этом режиме проектор разворачивает изображение, чтобы его можно было проецировать из-за полупрозрачного экрана.

С потолка сверху

В этом режиме проектор переворачивает изображение сверху вниз для проецирования при установке проектора на потолке.

За экраном сверху

В этом режиме проектор одновременно разворачивает и переворачивает изображение. Это позволяет проецировать изображение из-за полупрозрачного экрана, закрепив проектор на потолке.

#### Параметры лампы

Переход к меню «Параметры лампы». Дополнительные сведения см. на стр. 42.

#### Настройки питания

Переход к меню «Настройки питания». Дополнительную информацию см. на стр. 43.

#### Безопасность

Переход к меню «Безопасность». Дополнительную информацию см. на стр. 45.

#### Настройки HDMI Link

Переход к меню «Настройки HDMI Link». Дополнительную информацию см. на стр. 47.

#### Тестовая таблица

Отображение тестовой таблицы. Доступны режимы: «Сетка», «Белая» и «Нет».

#### Настройки с пульта ДУ

Переход к меню «Настройки ДУ». Дополнительную информацию см. на стр. 48.

#### Номер проектора

Выберите двухразрядный номер проектора от 00 до 99.

#### Параметры

Переход к меню «Параметры». Дополнительную информацию см. на стр. 49.

#### <u>Сброс</u>

Восстановление стандартных заводских настроек.



		HACTP.		
	Настройки: Нас	тройки лампы		
<b>⊴</b> »	Напоминани Сброс лампы	е лампы ы		Выкл. ►
(Ĉ)				
品				
i				
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>≁</b> → B⊧	юор

### Настройки / Настройки лампы

#### Напоминание лампы

Включение или отключение напоминания о сроке службы лампы.

- Вкл.: когда до окончания срока службы лампы остается 30 часов, отображается предупреждение.
- Выкл.: предупреждение не отображается.

#### Сброс лампы

После замены лампы необходимо сбросить счетчик срока службы лампы для точного отображения ресурса новой лампы.

1. Выберите пункт «Сброс лампы».

Отобразится запрос подтверждения.

2. Выберите пункт «Да» для сброса счетчика лампы до нулевого значения.

		HACTP.		
	Настройки: Нас	стройки питания		
r_1))	Включение і	проект.		Выкл.
47	Вкл. при по	л. сигн.		Выкл.
ŝ	Авто выкл.	(мин)		0
( <del>()</del> )	Спящий реж	к. (мин)		0
д	Быстрое воз	обновление		Выкл.
<u>cho</u>	Режим питания(Ожидание)		Aκ	тивный
i				
	🖨 Выбор	∢≣ Выход	<b>⊷</b> ⊁ Bь	бор

### Настройки / Настройки питания

#### Включение проект.

Включение или отключение функции «Прямое включение».

- Вкл.: проектор автоматически включается при подаче питания.
- ▶ Выкл.: проектор следует включать обычным образом.

#### Вкл. при пол. сигн.

Включение или отключение функции «Вкл. при пол. сигн.».

- Вкл.: проектор автоматически включается при обнаружении входного сигнала.
- Выкл.: деактивация функции включения проектора при обнаружении входного сигнала.

Пр	имечание	P

- 1. Доступно только при активном режиме ожидания.
- Если проектор выключается при сохранении подачи входного сигнала от источника (на экране последнее показанное изображение), проектор не перезагрузится, пока не будут выполнены следующие действия:
  - а) отключить последний источник сигнала и снова подать входной сигнал от любого источника;
  - б) отключить вилку кабеля питания проектора от электрической розетки и вставить снова.
- 3. Функция «Вкл. при пол. сигн.» будет игнорировать параметр «Блок. источника».

#### Авто выкл. (мин)

Установка интервала автоматического выключения. По умолчанию проектор выключает лампу через 0 минут при отсутствии входного сигнала. Предупреждающее сообщение отображается за 60 секунд до отключения питания.



# Пользовательские

#### Спящий реж. (мин)

Установка таймера спящего режима. Проектор выключается после заданного времени бездействия (независимо от наличия входного сигнала). Предупреждающее сообщение отображается за 60 секунд до отключения питания.

#### Быстрое возобновление

Если быстрое возобновление включено, проектор может быстро возобновить работу при условии, что он включен вновь в течении 100 секунд после отключения.

#### Режим питания (Ожидание)

- Энергосбережение: для дополнительной экономии энергии выберите режим «Энергосбережение» (<0,5 Вт).</li>
- Если для параметра «Режим питания (Ожидание)» выбрано значение «Энергосбережение», порт VGA, сквозной аудиовыход и порт RJ45 будут отключены. Управление через порт RS232 будет ограничено.

Проектор отключается

полностью только

через 100 с.

При попытке обычного включения в активном режиме происходит процесс переключения сигналов, в ходе этого переходного процесса цвет светодиодного индикатора будет переключаться между оранжевым и красным до тех пор, пока не станет возможно снова использовать устройство. Активный: выберите режим «Активный», чтобы вернуть проектор в обычный режим ожидания и активировать выход VGA.



44

	HACTP.	
	НАСТРОКИ : БЕЗОПАСНОСТЬ	
⊴»	Безопасность Выкл. Таймер безоп. О	
<u>نې</u>	Изменить пароль	
4		
i		
	🗢 Выбор 🛛 🖣 🗐 Выход 🛶 на Выбор	

### НАСТРОКИ / БЕЗОПАСНОСТЬ



#### Безопасность

Включение или отключение защитного пароля.

Пароль по умолчанию: 1, 2, 3, 4.

- Вкл.: текущий пароль требуется вводить для включения проектора и перехода к меню «Безопасность».
- Выкл.: не требуется вводить пароль после включения проектора.

Если функция безопасности включена, при запуске и перед переходом к меню «Безопасность» отобразится показанное ниже окно.



#### Таймер безоп.

Переход к подменю «Таймер безоп.».

Введите данные в поля «Месяцы», «Дни» и «Часы», когда можно использовать проектор без ввода пароля. При выходе из меню «Настройка» будет включен таймер безопасности.

После включения этого таймера проектор будет запрашивать ввод пароля в определенные даты и время для включения и доступа к меню «Безопасность». Пользовательские



Если ввести неверный пароль три раза, проектор автоматически выключится через 10 секунд.

Если проектор	используется и	таймер безопас	ности включен,
за 60 секунд в	ключения пароля	я отобразится по	оказанное ниже
окно.			

Безопасность
<b>-</b>
Введите защитный код (4 цифры).
Press

#### Изменить пароль

В этом подменю можно сменить пароль для защиты проектора.

- Выберите пункт «Сменить пароль» в подменю «Безопасность». Отобразится запрос подтверждения смены пароля.
- 2. Выберите пункт «Да».
- 3. Введите пароль по умолчанию <1> <2> <3> <4>.

	Изменить	пароль		
Введите	е защитный	і код (4 ци	іфры).	
	Pres	s		

Отобразится окно повторного ввода пароля.

4. Введите новый пароль дважды для подтверждения.



При несоответствии нового пароля снова отобразится окно ввода пароля.

	HACTP.
	Настройки: Настройки HDMI Link
<b>⊴</b> »	HDMI Link Выкл. Inclusive of TV Нет
(j)	Выкл. Link Совместный Вкл. Link Выкл.
4	
i	
	🗢 Выбор 🛛 📲 Выход 🛶 Набор

### Настройки / Настройки HDMI Link



устройства можно

включать и выключать посредством функции

HDMI Link в экранном

меню проектора. Это позволяет включать

и выключать одно

устройств в группе

при помощи HDMI-

соединения в типовой

или несколько

конфигурации,

например, когда

#### HDMI Link

При подключении к проектору устройств, поддерживающих технологию HDMI CEC, посредством кабелей HDMI эти Выберите пункт «Да», чтобы автоматически одновременно

Выберите пункт «Да», чтобы автоматически одновременно выключать проектор и телевизор. Чтобы предотвратить одновременное выключение обоих устройств, выберите пункт «Нет».

#### <u>Выкл. Link</u>

Команда включения СЕС-устройства.

- Совместный: проектор и СЕС-устройство включаются одновременно.
- ПР -> устройство: СЕС-устройство будет включаться только после включения проектора.
- Устройство -> ПР: проектор будет включаться только после включения СЕС-устройства.

#### DVD-плеер подключен к проектору через

к проектору через усилитель или систему домашнего кинотеатра.

Если для этого параметра выбрано значение «Вкл.», подсоединенное посредством HDMI устройство и проектор будут выключаться одновременно. Если для этого параметра выбрано значение «Выкл.» подсоединенное посредством HDMI устройство и проектор не будут выключаться одновременно.



		HACTP.	
	Установка: Уда	ленные настро	йки
口")	Функция IR Настр. польз	.1	Выкл. Network Display
ŝ	Настр. польз Настр. польз	2 3	USB Display Multimedia
4			
i			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>↓ )</b> Выбор

Установка / Удаленные настройки

#### <u>Функция IR</u>

Включение или выключение функции ИК проектора.

#### Настр. польз.1 / Настр. польз.2 / Настр. польз.3

Назначьте кнопки «Настр. польз.1», «Настр. польз.2», «Настр. польз.3» для вызова функций: «ЛВС», «Яркость», «Контраст», «Спящий реж. », «Согласование цветов», «Цвет. темп.», «Гамма», «Проекция», «Параметры лампы», «Масштаб», «Тестовая таблица», «Стоп-кадр», «Отображение по сети», «Отображение с USB», «Мультимедиа», «НDMI2».

		HACTP.	
	Настройки: Опции	4	
⊴»)	Язык Настройки мен	ю	Русский 🕨
( <u>)</u>	Источник вход Введите имя	ного сигнала	<ul> <li>.</li> <li>.</li> </ul>
4	Усил. Вент. Блокировка см	ены режима	Выкл. Выкл.
(i)	Блок, кнопкок	-	Выкл.
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	↔ Выбор

### Настройки / Опции

#### <u>Язык</u>

Переход к меню «Язык». Выберите язык отображения экранного меню.

#### Настройки меню

Задайте расположение меню на экране и установите параметры таймера меню.

#### Источник входного сигнала

Переход к подменю источника входного сигнала. Выберите источники для поиска при запуске.

#### Введите имя

Выберите этот пункт, чтобы переименовать источник входного сигнала для упрощения идентификации. Доступные входы: «HDMI1», «HDMI2/MHL», «VGA», «Отображение по сети», «Отображение с USB» и «Мультимедиа».

#### Усил. Вент.

Регулировка скорости вентилятора в соответствии с условиями окружающей среды.

- Вкл.: увеличение скорости вентилятора при высокой температуре, влажности или нахождении на большой высоте над уровнем моря.
- Выкл.: обычная скорость вентилятора при нормальных условиях окружающей среды.

#### Блокировка смены режима

Выберите значение «Вкл.» или «Выкл.», чтобы заблокировать или разблокировать настройки режима отображения.



#### Блок. кнопкок

В течение 10 секунд удерживайте нажатой

кнопку (Enter) (Enter) на проекторе, чтобы разблокировать кнопки на нем.



Сохранить можно только одну пользовательскую заставку. При последовательных записях предыдущие файлы с разрешением до 1920 х 1200 (см. приложение с таблицей синхронизации) перезаписываются.

Блокировка кнопок на верхней панели проектора.

- Вкл.: отобразится предупреждение для подтверждения блокировки кнопок.
- Выкл.: обычные функции кнопок проектора.

#### Убрать информ.

Устранение информационных сообщений на экране проектора.

- Вкл.: сообшения о состоянии не отображаются на экране во время использования проектора.
- Выкл.: сообщения о состоянии отображаются на экране во время использования проектора.

#### Заставка

Выбор экрана, отображаемого при запуске.

- По умолчанию: предоставляемая по умолчанию заставка.
- Нейтральная: нейтральный цвет фона.

#### Захват изобр.

Захват проецируемого изображения и использования его в качестве заставки.

- 1. Отобразите с помощью проектора нужное изображение.
- 2. Выберите пункт «Захват изобр.» в меню «Доп. наст.».
  - Отобразится запрос подтверждения.
- 3. Выберите пункт «Да». Отобразится процесс записи заставки. После окончания отобразится сообщение об успешном завершении записи заставки.

Записанное изображение будет сохранено как «Личное» в меню заставок.

#### Цвет фона

Выберите необходимый цвет фона проецируемого изображения при отсутствии входного сигнала.

#### Сброс

- Сброс экранного меню: восстановление заводских значений параметров экранного меню.
- Восстановить стандартные: восстановление заводских значений параметров меню «Настройка».



### Настройки / Опции / Язык

#### <u>Язык</u>

Войдите в многоязычное экранное меню. Нажмите кнопку (Enter) в подменю, а затем с помощью кнопок «Верх» (▲) и «Вниз» (▼) выберите необходимый язык.



• Русский



		HACTP.	
	Настройки: Опці	ии: Настройки м	еню
<b>⊲</b> »	Расположени Таймер меню	е меню	Выкл.
<u>نې</u>			
4			
(i)			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	₊-> Выбор

### Настройки / Опции / Настройки меню

#### Расположение меню

Выбор расположение меню на экране.

#### Таймер меню

Задайте продолжительность отображения экранного меню на экране.







### Настройки / Источник Опции / Источник входного сигнала

#### Источник входного сигнала

Используйте этот параметр для выбора источника входного сигнала. С помощью кнопок ▲ ▼ для выберите источник. Нажмите кнопку (Enter) для завершения выбора.



		Сеть	
	WLAN		•
<b>⊲</b> »	Сеть Управление		<b>&gt;</b>
ŝ			
4			
(i)			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>↓ )</b> Выбор

Сеть

#### <u>WLAN</u>

- Беспроводная ЛВС: Выкл., Вкл.
- Состояние сети: только для чтения
- МАС-адрес: только для чтения
- IP-адрес: только для чтения
- SSID: только для чтения

#### <u>Сеть</u>

Переход к меню «ЛВС». Дополнительную информацию см. на стр. 55.

#### <u>Управление</u>

Переход к меню «Управление». Дополнительную информацию см. на стр. 56.

		Сеть	
	Сеть: LAN	<b></b>	
<b>⊲</b> ")	Состояние сети МАС-адрес		Подключ. О
ŝ	DHCP IP-адрес		Выкл. О
4	Маска подсети Шлюз		0 0
i	DNS	-	0
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>↓ )</b> Выбор

### Сеть / LAN

Русский

При успешном подключении на дисплее экранного меню откроется следующее диалоговое окно.

- Состояние сети: отображение информации о сети.
- МАС-адрес: только для чтения
- ► DHCP:

Вкл.: автоматическое назначение проектору IP-адреса от DHCP-сервера.

Выкл.: назначение ІР-адреса вручную.

- IP-адрес: установка IP-адреса.
- Маска подсети: установка маски подсети.
- Шлюз: выбор основного шлюза сети, к которой подключен проектор.
- DNS: установка адреса сервера DNS.
- Применить: нажмите кнопку (Enter), чтобы применить выбранные настройки.



Подменю «Сеть» доступно только при подключении сетевого кабеля.



		Сеть	
	Сеть: Управле	ние	
1∿	Crestron		Выкл.
	Extron		Выкл.
ŝ	PJ Link		Выкл.
( <del>)</del>	AMX Device	Discovery	Выкл.
Д	Telnet		Выкл.
D	HTTP		Выкл.
í			
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	↔ Выбор



#### **Crestron**

С помощью кнопок **<>** включите или отключите функцию Crestron.

#### Extron

С помощью кнопок **<>** включите или отключите функцию Extron.

#### PJ Link

С помощью кнопок **<>** включите или отключите функцию PJ Link.

#### AMX Device Discovery

С помощью кнопок **•** включите или отключите функцию AMX Device Discovery.

#### <u>Telnet</u>

С помощью кнопок **<>** включите или отключите функцию Telnet.

#### <u>HTTP</u>

С помощью кнопок **К** включите или отключите функцию HTTP.

		정보	
	Regulatory	<b></b>	DAEHHLZ
⊴»	Serial Number Источник		0 VGA
<u>نې</u>	Разрешение Частота обновля	ения	1920 x 1080 60Hz 0
品	Режим отображе Режим питания(	ения Ожидание)	Презентация Активный
i	Счетчик лампы	-	
	🗢 Выбор	∢≣ Выход	<b>↓ )</b> Выбор

### Информация

Содержание меню:

- Regulatory
- Serial Number
- Источник
- Разрешение
- Частота обновления
- Режим отображения
- Режим питания (Ожидание)
- Счетчик лампы
- Состояние сети
- IP-адрес
- Номер проектора
- Режимы яркости
- Версия ПО ПЗУ

# Пользовательские

#### Мультимедиа

Процедура настройки для отображения мультимедийных файлов с USBнакопителя



- Необходимо подключить к проектору USB-накопитель, если требуется использовать проецировать мультимедийные файлы с USB-накопителя.
- 2. Не подключайте накопитель к порту USB для камеры, так как это приведет к проблемам с совместимостью.

Для проецирования фотографий, видеороликов или аудиофайлов выполните указанные ниже действия.

 Подключите кабель питания с блоком питания и включите проектор, нажав кнопку питания.



2. Подключите к проектору USB-накопитель.



Чтобы открыть меню «Мультимедиа», нажмите кнопку (Source) на пульте ДУ или на панели управления и выберите соответствующий пункт.

Откроется меню «Мультимедиа».



- Перейдите к меню «USB» и выберите тип мультимедийных файлов: «Фото» или «Документы». Или выберите пункт «Настройки», чтобы изменить настройки режима «Фото» или «Документы».
- 4. Выберите файл, который требуется проецировать.

Выбрав пункт «Настройки» в меню «Мультимедиа», можно изменить соотношение сторон и интервал отображения для фотографий и документов.

• Русский •

# Пользовательские

#### <u>Проецирование изображения с мобильного устройства</u> (с дополнительным USB-адаптером Wi-Fi)

Для проецирования изображения с мобильного устройства выполните указанные ниже действия.

1. Подключите кабель питания с блоком питания и включите проектор, нажав кнопку питания.



 В зависимости от операционной системы мобильного устройства, откройте App Store (iOS) или Google Play (Android) и установите на мобильное устройство приложение HDCast Pro.

В случае использования ноутбука скачайте приложение HDCast Pro с веб-сайта www.optoma.com/hdcastpro.

3. Подключите к проектору адаптер Wi-Fi (не входит в комплект поставки).





SSID проектора и пароль Wi-Fi зависят от подключенного адаптера Wi-Fi.

- 4. Подключите мобильное устройство к проектору через сеть Wi-Fi. Ниже приведен пример параметров подключения.
- SSID проектора: HDCastPro_XXXXXXXX
- ▶ Пароль Wi-Fi: XXXXXXXX



5. Откройте приложение HDCast Pro на мобильном устройстве. Отобразится показанная ниже страница.

Android

Windows



6. Выберите в меню пункт «HDMirror (Android)», чтобы начать проецирование изображения с мобильного устройства.





### LAN_RJ45

Примечание

Проектор подключается к ЛВС, пожалуйста, используйте прямой кабель Ethernet.

 Одноранговое соединение (ПК подключается к проектору напрямую), пожалуйста, используйте перекрестный кабель Ethernet.

## Для простоты и удобства работы в проекторе Optoma предусмотрены разнообразные функции связи и удаленного управления.

Функция LAN/RJ45 позволяет подключить проектор к сети, например для удаленного управления параметрами Вкл./Выкл. питание, Яркость, Контраст. Также выводятся параметры состояния проектора: Видео-Источник, Звук-Приглушить и др.



#### Терминальные функции проводной LAN

Проектором можно управлять с ПК (ноутбука) или с другого внешнего устройства через порт LAN/RJ45, совместимого с Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron зарегистрированная торговая марка компании Crestron Electronics, Inc., Соединенные Штаты.
- Extron зарегистрированная торговая марка компании Extron Electronics, Inc., Соединенные Штаты.
- AMX зарегистрированная торговая марка компании AMX LLC, Соединенные Штаты.
- PJLink применялся для регистрации торговой марки и логотипа в Японии, США и других странах через JBMIA.

#### Поддерживаемые внешние устройства

Проектор поддерживает определенные команды контроллера Crestron Electronics и подобного программного обеспечения (например, RoomView[®]).

http://www.crestron.com

Проектор совместим с устройствами Extron (для справки).

http://www.extron.com/

Данный проектор поддерживается АМХ (обнаружение устройств).

http://www.amx.com/

Данный проектор поддерживает все команды PJLink Class1 (версия 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Дополнительные сведения о различных типах внешних устройств, которые можно подключать к проектору через порт LAN/RJ45 и управлять проектором, а также информацию о командах управления, поддерживаемых каждым внешним устройством, можно получить непосредственно в службе технической поддержки.

#### LAN_RJ45

1. Подключите кабель RJ45 к портам RJ45 на проекторе и ПК (ноутбуке).



2. На ПК (ноутбуке) выберите Start-> Control Panel-> Network Connections.





3. Щелкните правой кнопкой на значке «Подключение по локальной сети» и выберите пункт Property.



4. В окне Properties откройте вкладку General и выберите Internet Protocol (TCP/IP).



5. Нажмите Properties.

📕 Local Area Connection Properties 🛛 🔋 🗙
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure
This connection uses the following items:
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 🔺
Retwork Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel



6. Введите IP-адрес и Маску подсети, затем нажмите ОК.

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical	y I				
Use the following IP address:					
IP address:	192 . 168 . 0 . 100				
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192 . 168 . 0 . 254				
Obtain DNS server address autom	natically				
<ul> <li>Use the following DNS server add</li> </ul>	resses:				
Preferred DNS server:	192 . 168 . 0 . 51				
Alternate DNS server:	8.8.4.4				
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. Нажмите кнопку (Menu) на проекторе.
- 8. Выберите OSD-> Сеть -> LAN.
- 9. Введите следующее:
  - ▶ DHCP: Off
  - IP-адрес: 192.168.0.100
  - Маска подсети: 255.255.255.0
  - Шлюз: 192.168.0.254
  - DNS: 192.168.0.51
  - DNS2: 8.8.4.4
- 10. Нажмите (Enter), чтобы подтвердить настройки.
- 11. Откройте веб-браузер (например, Microsoft Internet Explorer с Adobe Flash Player 9.0 или выше).
- 12. В адресной строке введите IP-адрес: 192.168.0.100.

🟉 Welcome to Tabbed Browsing - Windows Internet Explorer	
(e) http://192.188.0.100/	• + X L
	B





Дополнительные сведения см. по адресу http://www. crestron.com 13. Нажмите Enter «ENTER» .

Теперь проектор настроен для удаленного управления. Функция LAN/RJ45 отображается следующим образом.

Model: Optoma	_		Tool	Info Contact IT Help
Optoma				
Projector Information	n		Projector Statu	IS
Projector Name Optoma WXGA		Power Status	Power On.	
Location		Source	Video	
Firmunan Vascina	_	Display Mode	Cinema	
MAC Address 00:50:41:7F:D4:40		Projection		
Resolution NTSC				
Lamp Hours 3		Brightness Mode	Bright	
Assigned to Ontoma Projector		Error Status	0 No Error	
100210110		210100000		
		evit		
		exit		
~				
CRESTRON				Expansion Options
Model: Optoma			Tool	Info Contact IT Help
Ontoma				
Optoma				
Power	/ol -	Mute Ve	+ 10	
			_	Interface 2.7.2.7
Sources List				
VGA				
			Menu	A Re Sinc
Video			mend	
HDMI 1/MHL				Enter
HDMI 2			AV mute	Source
/=				
<ul> <li>Freeze</li> </ul>	Contra	ast Brightness	Sharpness	
~				
connected				Expansion Options
Model: Optoma			1001	Info Contact II Help
Ontoma				
Opionia				
Crestron Control		Projector		User Password
IP Address 192.168.0.7	Projector Name	Optoma WXGA		Enabled
IP ID 7	Location		New Password	
Mont 41/94 Send	Assigned to	Optoma Projector Senri	Confirm	Send
	DHCP	Enabled		Louin
	IP Address	192.168.0.100		Admin Password
r	Subnet Mask	255.255.255.0	NewPerer	Enabled
	DNS Server	192.168.0.1	New Password Confirm	
				Send
		Send		
		exit		
CRESTRON				Europeiro Cellinos



#### Функция «RS232 по Telnet»

Кроме того, проектор может подключаться к интерфейсу RS232 по каналу Hyper-Terminal с помощью специализированных команд RS232. Существует альтернативный способ управления проектором с помощью команд RS232, называемый «RS232 по TELNET» для интерфейса LAN/RJ45.

#### Краткое руководство по использованию функции «RS232 по TELNET»

Проверьте и задайте IP-адрес в экранном меню проектора.

Убедитесь, что с помощью ноутбука/ПК можно получить доступ к веб-интерфейсу проектора.

Проверьте, что параметр Windows Firewall (Брандмауэр Windows) отключен, чтобы не мешать работе функции TELNET.



 Выберите в главном меню компьютера: Пуск => Все программы => Стандартные => Командная строка.





- Введите команду в следующем формате: telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (Нажать клавишу Enter) (ttt.xxx.yyy.zzz: IP-адрес проектора)
- 3. После установки подключения по протоколу Telnet пользователь может ввести команду RS232 и нажать клавишу Enter.

#### <u>Как включить функцию TELNET в Windows</u> VISTA / 7

По умолчанию функция TELNET в операционной системе Windows VISTA отключена. Чтобы ее включить, используется схема «Включение и отключение компонентов Windows».

1. Откройте «Панель управления» в Windows VISTA.



2. Затем «Программы».





3. Выберите «Включение и отключение компонентов Windows.

Windows Features	x
Turn Windows features on or off	•
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear it check box. A filled box means that only part of the feature is turned o	s n.
RIP Listener	
Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
SNMP feature	
Tablet PC Optional Components	
🔽 📔 Telnet Client	
Telnet Server	
TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
🛛 🎍 Windows Fax and Scan	E
Windows Meeting Space	
🗉 🗐 🕌 Windows Process Activation Service	
	*
OK	:

4. Установите флажок «Клиент Telnet» и нажмите кнопку ОК.



#### Спецификация для функции «RS232 по TELNET»:

- 1. Telnet: TCP.
- Порт Telnet: 23 (подробные сведения можно получить у специалиста технической поддержки или в соответствующей службе).
- 3. Утилита Telnet: Windows «TELNET.exe» (только для командной строки).
- Правильное отключение канала RS232-by-Telnet: Закройте утилиту Windows Telnet сразу после готовности подключения TELNET.

Ограничение 1 для управления по Telnet: правильная нагрузка в сети составляет менее 50 байт для Telnet-приложения.

Ограничение 2 для управления по Telnet: для выполнения одной команды RS232 в Telnet сессии используется 26 байт.

Ограничение 3 для управления по Telnet: Минимальная задержка для следующей команды RS232 должна быть больше 200 (мсек).

(*, В программе TELNET.exe для Windows XP, клавиша Enter будет соответствовать коду «Возврат каретки» и «Новая строка»)



#### Устранение неполадок

При возникновении проблем с проектором обратитесь к изложенной ниже информации. Если проблему устранить не удается, свяжитесь с местным продавцом или с ближайшим сервисным центром.

#### Изображение

#### На экране не появляется изображение

- Убедитесь, что все кабели и шнур питания правильно и надежно подсоединены в соответствии с описанием раздела «Установка».
- ▶ Убедитесь, что штыри разъемов не погнуты и не сломаны.
- Проверьте, надежно ли установлена проекционная лампа. См. раздел «Замена лампы».
- ▶ Убедитесь, что крышка объектива снята, а проектор включен.

#### Изображение не сфокусировано

- Убедитесь, что крышка объектива снята.
- Отрегулируйте фокусное кольцо на объективе проектора.
- Убедитесь, что расстояние между проектором и экраном находится в пределах допустимого диапазона. См. стр. 17-23.

### При проецировании DVD-раздела в формате 16:9 возникает растяжение изображения

- При воспроизведении анаморфированного DVD-изображения или DVD-изображения в формате 16:9, проектор обеспечивает наивысшее качество изображения, если для него установлено соотношение сторон 16:9.
- При воспроизведении DVD-раздела в формате LBX установите этот формат в экранном меню проектора.
- При воспроизведении DVD-раздела в формате 4:3 установите формат 4:3 в экранном меню проектора.
- Если изображение по-прежнему остается растянутым, необходимо также настроить соотношение сторон, выполнив следующее.
- Установите в качестве формата отображения тип соотношения сторон 16:9 (wide) в своем DVD-проигрывателе.



#### Проецируемое изображение слишком большое или слишком маленькое

- Отрегулируйте рычаг масштабирования на объективе.
- Переместите проектор ближе к экрану или дальше от него.
- Нажмите клавишу (Мепи) на панели проектора, перейдите в меню «Экран-->Соотношение сторон». Попробуйте установить другие параметры.

#### У изображения появляются наклонные края

- По возможности переместите проектор таким образом, чтобы он располагался по центру и ниже экрана, а затем отрегулируйте положение изображения с помощью функции PureShift.
- Перейдите в экранное меню «Экран -> Geometric Correction -> В. трапеция» и внесите изменения.

#### Проецируется инвертированное изображение

Перейдите в экранное меню «Система -> Проекция» и измените направление проекции.

#### Прочее

### Проектор перестал реагировать на любое нажатие кнопок

Если это возможно, выключите проектор, отсоедините шнур питания и подождите не менее 20 секунд, прежде чем вновь включить питание.

#### Лампа с хлопком перегорела

По завершении срока службы лампы она перегорает с громким хлопком. В этом случае проектор не включится до тех пор, пока не будет заменен ламповый модуль. Для замены лампы выполните процедуры, изложенные в разделе «Замена лампы» на стр. 74.



### Светодиодных индикатор состояния проектора

Примечание Горит постоянно => - Не горит => O	Сообщение	Индикатор питания О (Красный)	Индикатор питания О (зеленый)	Индикатор темпера- туры	Индикатор лампы О (Красный)
	Состояние ожидания	*	0	О	0
	Включение (прогрев)	0	Мигает 0,5 с выкл. 0,5 с светится	0	0
	Проектор включен, лампа вкл.	0	*	0	0
	Выключение (охлаждение)	0	Мигает 0,5 с выкл. 0,5 с светится Снова светится красным цветом, когда охлаждающий вентилятор выключен	0	0
	Быстрое возобновление (100 сек.)	0	Мигает 0,25 с выкл. 0,25 с светится	0	0
	Ошибка (сбой лампы)	Мигает	0	0	*
	Ошибка (сбой вентилятора)	Мигает	0	Мигает	0
	Ошибка (перегрев)	Мигает	0	*	0






- Отказ вентилятора:
   Проектор выключится автоматически.
   Перегрев:
- Проектор выключится автоматически.

Замена лампы:

Ресурс лампы выработан.

Необходима замена!



Предупреждение. Используйте только оригинальные лампы.

## Пульт дистанционного управления

### Если пульт дистанционного управления не работает

- Проверьте, что пульт дистанционного управления расположен под углом не более ±15° по горизонтали и по вертикали относительно ИК-приемников на проекторе.
- Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и проектором нет посторонних объектов, препятствующих передаче. Переместитесь на расстояние не более 7 м от проектора.
- Убедитесь, что батареи вставлены правильно.
- Замените разряженные батареи.



# Замена лампы

Проектор автоматически определяет срок службы лампы. Незадолго до окончания срока службы лампы появится предупреждающее сообщение.



При получении этого сообщения незамедлительно обратитесь к местному продавцу или в ближайший сервисный центр для замены лампы. Прежде чем заменять лампу, убедитесь что проектор остывал не менее 30 минут.

Д Предупреждение. Отсек лампы сильно нагревается! Дайте ему остыть перед заменой лампы!



Чтобы снизить опасность получения травмы, не роняйте ламповый модуль и не прикасайтесь к колбе лампы. При падении колба может разбиться и поранить человека.





75

• Русский •











Приложения

#### Процедура замены лампы

0

- 1. Выключите питание проектора, нажав кнопку питания.
- Дайте проектору остыть в течение по крайней мере 30 минут.
- 3. Отсоедините шнур питания.
- 4. Выверните два винта на крышке отсека лампы.

8

- 5. Снимите крышку отсека лампы. 2
- 6. Отсоедините разъем лампы. 6
- 7. Выньте два винта из модуля лампы Поднимите ручку модуля. **Ф**
- 8. Аккуратно извлеките модуль лампы за ручку. 6

Чтобы установить модуль лампы на место, повторите указанные выше действия в обратном порядке. Установите модуль лампы и совместите его с разъемом. Выровняйте модуль, чтобы предотвратить повреждение.

9. После замены лампового модуля включите проектор и выполните функцию «Сброс лампы».

Сброс лампы: (i) Нажмите клавишу «Menu» -> (ii) Выберите «Настройки» -> (iii) Выберите «Параметры лампы» ->(iv) Выберите «Сброс лампы» -> (v) Выберите «Да».



#### Внимание!

Разъем лампы необходимо подсоединять вровень с основанием разъема, как показано на рисунке ниже. Наличие зазора между разъемом лампы и основанием разъема приводит к повреждению проектора. На следующих рисунках показана правильная и неправильная установка разъема лампы.





# Совместимые разрешения

Сигнал	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	COMPONENT (Компонентный)	VGA (аналоговый)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (Цифровой)
	720 x 400	31,5	70,1	—	0	0
	640 x 480	31,5	60	—	0	0
	640 x 480	35	66,667	—	0	0
	640 x 480	37,86	72,8	—	0	0
	640 x 480	37,5	75	—	0	0
	640 x 480	43,3	85	—	0	0
VESA	640 x 480	61,9	119,5	—	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0
	800 x 600	46,9	75	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0
	800 x 600	76,3	120	—	0	0
	832 x 624	49,722	74,546	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60	—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0
	1024 x 768	60,241	75,02	—	0	0
VESA	1024 x 768	60	75	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85	—	0	0
	1024 x 768	97,6	120	—	0	0
	1152 x 864	68,68	75,06	—	0	0
	1280 x 720	45	60	—	0	0
	1280 x 720	90	120	—	0	0
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	—	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9		0	0
	1280 x 1024	64	60		0	0
	1280 x 1024	80	75		0	0
VESA	1280 x 1024	91,1	85		0	0
	1280 x 960	60	60		0	0
	1280 x 960	85,9	85		0	0
	1366 x 768	47,7	60		0	0
	1400 x 1050	65,3	60	—	0	0
	1440 x 900	55,9	59,9		0	0
	1440 x 900	70,6	75	—	0	0
	1600 x1200	75	60	_	0	0
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	_	0	0
	1680 x1050	65,29	59,95		0	0
	1920 x 1080	67,5	60	_	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	_	0	0



Сигнал	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	COMPONENT (Компонентный)	VGA (аналоговый)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (Цифровой)
	640 x 480	35	66,7	—	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	-	0	0
	1152 x870	68,7	75,1	_	0	0
	480i	15,734	60	0	_	0
SDIV	576i	15,625	50	0	_	0
50T) (	576p	31,3	50	0	_	0
EDIV	480p	31,5	60	0	_	0
	720p	37,5	50	0	_	0
	720p	45	60	0	_	0
	1080i	33,8	60	0	_	0
	1080i	28,1	50	0	_	0
HDTV	1080p	27	24	0	_	0
	1080p	28	25	0	_	0
	1080p	33,7	30	0	_	0
	1080p	56,3	50	0	_	0
	1080p	67,5	60	0	_	0



# Таблица совместимости режима True 3D Video

Входное разрешение	Входна	я синхронизаці	ия	
HDMI 1.4a 3D	1280 x 720p @50Hz	Сверху и снизу		
Input	1280 x 720p @60Hz	Сверху и снизу		
	1280 x 720p @50Hz	Упаковка кадров		
	1280 x 720p @60Hz	Упаковка кадров		
	1920 x 1080i @50Hz	Рядом (половина	)	
	1920 x 1080i @60Hz	Рядом (половина)		
	1920 x 1080p @24Hz	Сверху и снизу		
	1920 x 1080p @24Hz	Упаковка кадров		
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz	Рядом	Режим «Рядом»	
	1920 x 1080i @60Hz	(половина)	включен	
	1280 x 720p @50Hz			
	1280 x 720p @60Hz			
	1920 x 1080i @50Hz	Сверху и снизу	Режим «Сверху	
	1920 x 1080i @60Hz		и снизу»	
	1280 x 720p @50Hz		включен	
	1280 x 720p @60Hz			
	480i	HQFS	Формат 3D	
			использует	
			последовательность кадров	

Если входящий сигнал 3D – 1080р @24 Гц, DMD должно воспроизводить с кратным в режиме 3D.

Режимы 1080i @25 Гц и 720р @50 Гц будут работать в режиме 100 Гц; другая синхронизация 3D будет работать в режиме 120 Гц.





Назначения контактов RS232 (сторона проектора) Назначение контактов RS232 (стороны проектора)



№ контакта	Имя	Вход/выход (на стороне проектора)
1	NC	_
2	RXD	IN
3	TXD	OUT
4	NC	
5	NC	_
6	NC	_
7	RS232	RTS
8	RS232	CTS
9	NC	



• Русский •



# Список функций протокола RS232

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
		System Auto Send	a=0 Standby Mode a=1 Warming up
			a=2 Cooling Down
			a=3 Out of Range
			a=4 Lamp Fail (LED Fail)
			a=5 Thermal Switch Error
			a=6 Fan Lock
			a=7 Over Temperature
			a=8 Lamp Hours Running Out
			a=9 Cover Open
			a=10 Lamp ignite Fail
			a=12 Color Wheel Upeyneeted Sten
			a=12 Color wheel Unexpected Stop
			a=13 //
			a=15 EAN 2 Lock
			a=16 FAN 3 Lock
			a=17 FAN 4 Lock
			a=18 FAN 5 Lock
			a=19 I AN fail then restart
			a=20 LD lower than 60%
			a=21 LD NTC (1) Over Temperature
			a=22 LD NTC (2) Over Temperature
			a=23 High Ambient Temperature
			a=24 System Ready
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31	Model Name	"a=2 XGA
	20 31 0D		a=3 WXGA a=4 1080p
			a=5 WUXGA"
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31	Input Source	a = 0 None
	20 31 0D	Commands	a = 2 VGA
			a = 7 HDMI1
			a = 8 HDMI2
			a = 13 Network Display
			a = 14 USB Display
			a = 17 Multimedia
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Software Version	dddd = Software Version
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33	Display Mode	a = 0 None
	20 31 0D		a = 1 Presentation
			a = 2 Bright
			a = 3 Cinema
			a = 4 sRGB
			a = 5 User
			a = 7 Blackboard
			a = 9 3D
			a = 10 DICOM SIM.
			a = 12 BlackBoard

Приложения
------------

RS232 ASCII	HEX Code	Function	Description	
	75 00 00 04 00 04	D 01.1	0.0%	4
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34	Power State	a = 0 Off	I
	200.05		a = 1 On	4
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	aaa can be -50~ + 50	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	aaa can be -50~ + 50	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37	Format	aa=0 None	1
	20 31 0D		aa=1 4:3	I
			aa=2 16:9	I
			aa=3 16:10	I
			aa=5 LBX	I
			aa=6 Native	I
			aa=7 Auto	I
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38	Color Temperature	a=0 Standard	1
	20 31 0D		a=1 Cool	I
			a=2 Cold	I
			a=3 Warm	I
~YY120.1	7E 30 30 31 32 30	Projection Mode	a=0 Front Deskton	1
-771291	20 31 0D	FIGECIONINOUE	a=0 Tront-Desktop	I
			a=2 Front Ceiling/	I
			a=2 Por Ceiling	I
XXX050.4	75 00 00 00 05 00	O arial assessments are		-
~XX353 1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Serial number	a= serial number string	
~XX354 1	7E 30 30 33 35 34	Closed Captioning	a = 0 Off	I
	20 31 00		a = 1 CC1	I
			a = 2 CC2	
~XX355 1	7E 30 30 33 35 35	AV Mute	a = 0 Off	I
	20 31 0D		a = 1 On	
~XX356 1	7E 30 30 33 35 36	Mute	a = 0 Off	1
	20 31 0D		a = 1 On	I
~XX357 1	7E 30 30 33 35 37 20 31 0D	LAN FW version	eeeee = Software Version	1
~XX358 1	7E 30 30 33 35 38 20 31 0D	Current Watt	aaaa=0000~9999	1
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30	Information 1	a = Power Status	1
	20 31 0D		a=0 Power Off	I
			a=1 Power On	I
			b = Lamp Hour (LED Hours)	I
			bbbbb Lamp Hour (LED Hours)	I
			c = Input Source	I
			cc=00 None	I
			cc=01 DVI	I
			cc=02 VGA1	
			cc=03 VGA2	
			cc=04 S-Video	
			cc=05 Video	
			cc=06 BNC	
			cc=07 HDMI1	1
			cc=08 HDMI2	
			cc=09 Wireless	
			cc=10 Compnent	
1	1	1		1



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
			cc=11 Flash drive
			cc=12 Network Display (Presenter)
			cc=13 USB Display
			cc=14 HDMI3
			cc=15 DisplayPort
			cc=16 HDBaseT
			d = Firmware Version
			dddd Firmware Version
			e = Display mode
			ee=00 None
			ee=01 Presentation
			ee=02 Bright
			ee=03 Cinema
			ee=04 sRGB\Reference\Standard
			ee=05 User(1)
			ee=06 User2
			ee=07 Blackboard
			ee=08 Classroom
			ee=09 3D
			ee=10 DICOM SIM.
			ee=11 Film
			ee=12 Game
			ee=13 Cinema
			ee=14 Vivid
			ee=15 ISF Day
			ee=16 ISF Night
			ee=17 ISF 3D
			ee=18 Blending
			ee=21 HDR
~XX150 4	7E 30 30 31 35 30 20 34 0D	- Resolution	a = string (e.g. Ok1920x1080)
~XX150 5	7E 30 30 31 35 30 20 35 0D	- Signal Format	a = string
~XX150 16	7E 30 30 31 35 30	Standby Power	a=1 Active
	20 31 36 0D	Mode	a=0 Eco.
~XX150 17	7E 30 30 31 35 30	DHCP	a=1 On
	20 31 37 0D		a=0 Off
~XX150 19	7E 30 30 31 35 30 20 31 39 0D	Refresh rate	a = string (Refresh rate e.g. Ok60Hz)
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	LAN Settings / Network State	"a=0 Disconnected a=1 Connected"
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	LAN Settings /IP Address	
~XX451 1	7E 30 30 34 35 31	WLAN Settings /	a=0 Disconnected
	20 31 0D	Network State	a=1 Connected"
~XX451 2	7E 30 30 34 35 31 20 32 0D	WLAN Settings /IP Address	return IP
~XX451 3	7E 30 30 34 35 31 20 33 0D	WLAN Settings / SSID	return SSID
~XX555 1	7E 30 30 35 35 35 20 31 0D	LAN MAC Address	return SSID

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX555 2	7E 30 30 35 35 35 20 32 0D	WLAN MAC Address	return SSID
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hour Total	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 3	7E 30 30 31 30 38 20 33 0D	Lamp Hour (Bright)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 4	7E 30 30 31 30 38 20 34 0D	Lamp Hour (Eco.)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 5	7E 30 30 31 30 38 20 35 0D	Lamp Hour (Dynamic)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX108 6	7E 30 30 31 30 38 20 36 0D	Lamp Hour (Eco+)	(5 digits) Total Lamp Hours
~XX543 1	7E 30 30 35 34 33 20 31 0D	H Image Shift	a=%
~XX543 2	7E 30 30 35 34 33 20 32 0D	V Image Shift	a=%
~XX543 3	7E 30 30 35 34 33 20 33 0D	V Keystone	a=%
~XX543 4	7E 30 30 35 34 33 20 34 0D	H Keystone	a=%
~XX544 1	7E 30 30 35 34 34 20 31 0D	Security Timer Month	a = 00~12
~XX544 2	7E 30 30 35 34 34 20 32 0D	Security Timer Day	a = 00~30
~XX544 3	7E 30 30 35 34 34 20 33 0D	Security Timer Hour	a = 00~24
~XX558 1	7E 30 30 35 35 38 20 31 0D	Projector ID	a=%
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power On	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power Off	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power On with Password	nnnn=password ~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Re-sync	
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D	AV Mute	Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	66c (0/2 for backward compatible)
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D	Up	
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D	Left	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D	Enter (for projection MENU)	



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	Right	
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D	Down	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D	V Keystone +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	V Keystone -	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D	Volume -	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	Volume +	
~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D	Brightness	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D	Menu	
~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D	Zoom	
~XX140 28	7E 30 30 31 34 30 20 32 38 0D	Contrast	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D	Source	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX313 1	7E 30 30 33 31 33 20 31 0D	Information menu	On
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D	Information menu	Off (0/2 for backward compatible)
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Input Source Direct Commands	HDMI 1
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D	Input Source Direct Commands	VGA
~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0D	Input Source Direct Commands	HDMI 2
~XX12 18	7E 30 30 31 32 20 31 38 0D	Input Source Direct Commands	Network Display(Presenter)
~XX12 19	7E 30 30 31 32 20 31 39 0D	Input Source Direct Commands	USB display
~XX12 23	7E 30 30 31 32 20 32 33 0D	Input Source Direct Commands	Multimedia
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D	Display Mode	Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D	Display Mode	Cinema
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D	Display Mode	sRGB / Reference / Standard(Proscene)
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D	Display Mode	User/ User 1
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D	Display Mode	Blackboard
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D	Display Mode	3D
~XX20 13	7E 30 30 32 30 20 31 33 0D	Display Mode	DICOM SIM.

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX46 n	7E 30 30 34 36 20 a 0D	Brightness -	n=1
~XX46 n	7E 30 30 34 36 20 a 0D	Brightness +	n=2
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX47 n	7E 30 30 34 37 20 a 0D	Contrast -	n=1
~XX47 n	7E 30 30 34 37 20 a 0D	Contrast +	n=2
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
~XX44 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Tint	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX45 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color / Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Green Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Blue Gain n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Green Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Blue Bias n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX517 1	7E 30 30 35 31 37 20 31 0D	RGB Gain/Bias Reset	Reset
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D	CMS / Color Matching	Red Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D	CMS / Color Matching	Green Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D	CMS / Color Matching	Blue Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D	CMS / Color Matching	Cyan Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX337 n	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D	CMS / Color Matching	Yellow Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Stutation / x offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Hue / y offset n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D	CMS / Color Matching	Magenta Gain /Brightness n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /R n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /G n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D	CMS / Color Matching	White /B n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma /Film	Film
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D	Gamma /Video	Video
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D	Gamma /Graphics	Graphics
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D	Gamma / PC(Standard)	PC (Standard)
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D	Gamma	1.8
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D	Gamma	2
~XX35 12	7E 30 30 33 35 20 31 32 1D	Gamma	2.4
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm (D55)
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Standard (D65)
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D	Color Temp.	Cool (D75)
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D	Color Temp.	Cold (D83)
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D	Color Space	RGB \ RGB (0-255)*
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D	Color Space	RGB (16 - 235)*
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D	Color Space	YUV
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3 (4:3-1)
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D	Format	16:9-I/16:9
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D	Format	16:9-II / 16:10 (WXGA)

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D	Format	LBX
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D	Format	Native
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D	Format	AUTO
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom Pan and Scan	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX540 n	7E 30 30 35 34 30 20 a 0D	H Image Shift -	
~XX540 n	7E 30 30 35 34 30 20 a 0D	H Image Shift +	
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX541 n	7E 30 30 35 34 31 20 a 0D	V Image Shift -	
~XX541 n	7E 30 30 35 34 31 20 a 0D	V Image Shift +	
~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners	top-left (right+)
~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D	Four corners	top-left (left+)
~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D	Four corners	top-left (up +)
~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D	Four corners	top-left (down +)
~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	Four corners	top right (right +)
~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D	Four corners	top right (left +1)
~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D	Four corners	top right (up +1)
~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D	Four corners	top right (down +1)
~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	Four corners	Bottom-left (right+)
~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D	Four corners	Bottom-left(left+)
~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D	Four corners	Bottom-left(Up+)
~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D	Four corners	Bottom-left(down+)
~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	Four corners	Bottom-right (right+)
~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D	Four corners	Bottom-right(left+)
~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D	Four corners	Bottom-right(Up+)



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D	Four corners	Bottom-right(down+)
~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D	3D Mode	Off (0/2 for backward compatible)
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 33 0D	3D Mode	IR
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync. Invert	On
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync. Invert	Off
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D	3D->2D	L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D	3D->2D	R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D	3D Format	SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D	3D Format	Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D	3D Format	Frame Sequential
~XX405 8	7E 30 30 34 30 35 20 38 0D	3D Format	Off
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D	Language	German
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D	Language	French
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D	Language	Italian
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D	Language	Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D	Language	Portuguese
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D	Language	Polish
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D	Language	Dutch
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D	Language	Swedish
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D	Language	Norwegian/Danish
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D	Language	Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D	Language	Greek
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D	Language	Traditional Chinese
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D	Language	Simplified Chinese

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D	Language	Japanese
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D	Language	Korean
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D	Language	Russian
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D	Language	Hungarian
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D	Language	Czech
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D	Language	Arabic
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D	Language	Thai
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D	Language	Turkish
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D	Language	Farsi
~XX70 24	7E 30 30 37 30 20 32 34 0D	Language	Danish
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 35 0D	Language	Vietnamese
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 36 0D	Language	Indonesian
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0D	Language	Romanian
~XX70 28	7E 30 30 37 30 20 32 38 0D	Language	Slovakian
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D	Projection	Rear-Desktop
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D	Projection	Front-Ceiling
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Rear-Ceiling
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D	Menu Location	Top Right
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D	Menu Location	Centre
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D	Menu Location	Bottom Left
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Bottom Right
~XX90 1	7E 30 30 39 30 20 31 0D	Screen Type	16:10
~XX90 0	7E 30 30 39 30 20 30 0D	Screen Type	16:9
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Signal	Automatic On
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D	Signal	Automatic Off
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D	Signal	Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D	Signal	H. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D	Signal	V. Position n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX77 ~nnnnnn	7E 30 30 37 37 20 a 0D	Security Timer	a= mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX537 n	7E 30 30 35 33 37 20 a 0D	Security Timer	Month n = 00 (a=30 30) ~ 12 (a=31 32)
~XX538 n	7E 30 30 35 33 38 20 a 0D	Security Timer	Day n = 00 (a=30 30) ~ 30 (a=33 30)
~XX539 n	7E 30 30 35 33 39 20 a 0D	Security Timer	Hour n = 00 (a=30 30) ~ 24 (a=32 34)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX310 1	7E 30 30 33 31 30 20 31 0D	Internal Speaker	On
~XX310 0	7E 30 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off (0/2 for backward compatible)
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D	Mute	Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume (Audio)	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX94 1	7E 30 30 39 34 20 31 0D	SRS	On
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D	Logo	User
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D	Logo	Neutral
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture	
~XX85 1	7E 30 30 38 35 20 31 0D	Zoom / Focus	Lock
~XX85 2	7E 30 30 38 35 20 32 0D	Zoom / Focus	Unlock
~XX85 3	7E 30 30 38 35 20 33 0D	Zoom	Lock
~XX85 4	7E 30 30 38 35 20 34 0D	Zoom	Unlock
~XX85 5	7E 30 30 38 35 20 35 0D	Focus	Lock
~XX85 6	7E 30 30 38 35 20 36 0D	Focus	Unlock
~XX307 1	7E 30 30 33 30 37 20 31 0D	Zoom	Zoom +
~XX307 2	7E 30 30 33 30 37 20 32 0D	Zoom	Zoom -
~XX308 1	7E 30 30 33 30 38 20 31 0D	Focus	Foucs+

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX308 2	7E 30 30 33 30 38 20 32 0D	Focus	Focus -
~XX450 1	7E 30 30 34 35 30 20 31 0D	WLAN Settings / WLAN	On
~XX450 0	7E 30 30 34 35 30 20 30 0D	WLAN Settings / WLAN	Off (0/2 for backward compatible)
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	Crestron	On
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 30 0D	Crestron	Off
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D	Extron	On
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D	PJ Link	On
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJ Link	Off
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	AMX Device Discovery	On
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	Telent	On
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telent	Off
~XX459 1	7E 30 30 34 35 39 20 31 0D	HTTP	On
~XX459 0	7E 30 30 34 35 39 20 30 0D	HTTP	Off
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	High Altitude	Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Information Hide	Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Keypad Lock	Off (0/2 for backward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	On
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	Display Mode Lock	Off
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D	Test Pattern	Grid (White)
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D	Test Pattern	White
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D	IR Function	On

• Русский •



RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX104 0	7E 30 30 31 30 34 20 30 0D	Background Color	None
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	Background Color	Black
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D	Background Color	Red
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D	Background Color	Green
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D	Background Color	White
~XX104 6	7E 30 30 31 30 34 20 36 0D	Background Color	Gray
~XX104 7	7E 30 30 31 30 34 20 37 0D	Background Color	Logo
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Direct Power On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	Direct Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	Signal Power On	On
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D	Signal Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30) (30 minutes for each step).
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D	Sleep Timer Repeat	Off (0/2 for backward compatible)
~XX507 1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D	Sleep Timer Repeat	On
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D	Quick Resume	On
~XX115 0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D	Quick Resume	Off (0/2 for backward compatible)
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	Power Mode (Standby)	Active
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D	Power Mode (Standby)	Eco. (<0.5W)
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D	Lamp Reminder	Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Brightness Mode	Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D	Brightness Mode	Eco.
~XX110 3	7E 30 30 31 31 30 20 33 0D	Brightness Mode	Eco+
~XX110 4	7E 30 30 31 31 30 20 34 0D	Brightness Mode	Dynamic
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset (Reset to Default)	
~XX112 ~nnnn	7E 30 30 31 31 32 20 a 0D	Reset (Reset to Default) with password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39)

RS232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX506 0	7E 30 30 35 30 36 20 30 0D	Wall Color	Off
~XX506 7	7E 30 30 35 30 36 20 37 0D	Wall Color	Light Yellow
~XX506 3	7E 30 30 35 30 36 20 33 0D	Wall Color	Light Green
~XX506 4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D	Wall Color	Light Blue
~XX506 5	7E 30 30 35 30 36 20 35 0D	Wall Color	Pink
~XX506 6	7E 30 30 35 30 36 20 36 0D	Wall Color	Gray
~XX510 0	7E 30 30 35 31 30 20 30 0D	Audio Out	Off
~XX510 1	7E 30 30 35 31 30 20 31 0D	Audio Out	On
~XX511 0	7E 30 30 35 31 31 20 30 0D	HDMI Link	Off
~XX511 1	7E 30 30 35 31 31 20 31 0D	HDMI Link	On
~XX512 0	7E 30 30 35 31 32 20 30 0D	Inclusive of TV	No
~XX512 1	7E 30 30 35 31 32 20 31 0D	Inclusive of TV	Yes
~XX513 1	7E 30 30 35 31 33 20 31 0D	Power On Link	Mutual
~XX513 2	7E 30 30 35 31 33 20 32 0D	Power On Link	PJ> Device
~XX513 3	7E 30 30 35 31 33 20 33 0D	Power On Link	Device> PJ
~XX514 0	7E 30 30 35 31 34 20 30 0D	Power Off Link	Off
~XX514 1	7E 30 30 35 31 34 20 31 0D	Power Off Link	On
~XX515 0	7E 30 30 35 31 35 20 30 0D	Menu Timer	Off
~XX515 1	7E 30 30 35 31 35 20 31 0D	Menu Timer	5sec
~XX515 3	7E 30 30 35 31 35 20 33 0D	Menu Timer	10sec
~XX526 n	7E 30 30 35 32 36 20 a 0D	Menu Transparency	n = 0 (a=30) ~ 9 (a=39)
~XX516 1	7E 30 30 35 31 36 20 31 0D	Four corners reset	Reset
~XX518 1 ~nnnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 31 20 a 0D	Input Name	HDMI1 (a= 7E +nnnnnnnnn)
~XX518 6 ~nnnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 36 20 a 0D	Input Name	HDMI2/MHL (a= 7E +nnnnnnnnn)
~XX518 8 ~nnnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 38 20 a 0D	Input Name	VGA (a= 7E +nnnnnnnn)
~XX518 19 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 31 39 20 a 0D	Input Name	Network Display (a= 7E +nnnnnnnnn)
~XX518 20 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 32 30 20 a 0D	Input Name	USB Display (a= 7E +nnnnnnnnn)
~XX518 21 ~nnnnnnnn	7E 30 30 35 31 38 20 32 31 20 a 0D	Input Name	Multimedia (a= 7E +nnnnnnnnn)



# Команды Telnet

- Порт: поддержка 3 портов 23/1023/2023
- Множественные подключения: Проектор может получать команды от различных портов одновременно
- Формат команды: Формат команд RS232 (поддерживаются режимы ASCII и HEX)
- Отклики на команду: Сообщения, возвращаемые интерфейсом RS232.

Lead Code	Proje	ector D	Со	mmano	d ID	Space	Variable	Carriage Return
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

Примечание

 Поддержка широкоэкранного разрешения (WXGA) зависит от моделей ноутбука или ПК.

# Команды AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- Номер порта: 9131
- Каждая информация о широковещательной рассылке UDP-пакетов обновляется примерно через 40 секунд

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device- SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector



Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address	http://xxx.xxx.xxx.
	LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major. minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- Поддержка широкоэкранного разрешения (WXGA) зависит от моделей ноутбука или ПК.
- Функция АМХ поддерживает только АМХ Device Discovery.
- Информация о широковещательной рассылке передается только через разрешенный интерфейс.
- Интерфейсы локальной и беспроводной сети могут работать одновременно.
- Если использовался Beacon Validator (Система проверки достоверности Beacon). Прочитайте внимательно следующие сведения.

# Поддерживаемые команды PJLink™

В таблице ниже приведены команды для управления проектором с использованием протокола PJLink™.

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the	0 = Standby
	power state	1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

#### Команда Описание Примечание (Параметр)

• Русский



Command	Description	Remark (Parameter)	
INPT?	Inquiry about input	12 = VGA2	
	switching	13 = Component	
		14 = BNC	
		21 = VIDEO	
		22 = S-VIDEO	
		31 = HDMI 1	
		32 = HDMI 2	
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable	
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable	
ERST?	Inquiry about the error	1st byte: Fan error, 0 or 2	
	state	2nd byte: Lamp error, 0 to 2	
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2	
		4th byte: Cover open error, 0 or 2	
		5th byte: Filter error, 0 or 2	
		6th byte: Other error, 0 or 2	
		0 to 2 mean as follows:	
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error	
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)	
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on	
INST?	Inquiry about the	The following value is returned.	
	available inputs	«11 12 21 22 31 32»	
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView	
		Setup window is returned	
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	«Optoma» is returned.	
INF2?	Inquiry about the model name	«EH7700» is returned.	
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.	
CLSS?	Inquiry about the class information	«1» is returned.	



Проектор полностью совместим со спецификацией JBMIA PJLink™ Class 1, он поддерживает все команды PJLink™ Class 1. Совместимость соответствует стандарту PJLink™ версии 1.0.

# Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.

▶ Crestron RoomView Connected™

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- ▶ About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc.

URL http://www.crestron.com

URL http://www.crestron.com/getroomview/



## Монтаж на потолке

- 1. Во избежание повреждения проектора используйте только кронштейн для монтажа на потолке компании Optoma.
- При необходимости использовать комплект для монтажа на потолке сторонних производителей убедитесь, что винты, используемые для крепежа кронштейна к проектору, соответствуют следующим техническим характеристикам:
  - ► Тип винтов: М4
  - Максимальная длина винта: 11 мм
  - Минимальная длина винта: 9 мм







Обратите внимание, что на повреждения, возникшие в результате неправильной установки, гарантия не распространяется.



Предупреждение.

- 1. В случае
- приобретения кронштейна для монтажа на потолке стороннего производителя, используйте винты правильного размера. Размеры винтов у разных кронштейном могут отличаться. Они зависят от толщины монтажной пластины.
- Между потолком и нижней частью проектора должен оставаться зазор не менее 10 см.
- Избегайте установки проектора вблизи источников тепла.





# Представительства компании Optoma по всему миру

По вопросам обслуживания или поддержки обращайтесь в местные офисы.

### США

3178 Laurelview Ct.,	Тел.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, CШA	Факс: 510-897-8601
www.optomausa.com	Сервисная служба: services@optoma.com
Канада	
3178 Laurelview Ct.,	Тел.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, США	Факс: 510-897-8601
www.optoma.ca	Сервисная служба: services@optoma.com
Латинская Америка	
3178 Laurelview Ct.	Тел.: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, CШA	Факс: 510-897-8601
www.optoma.com.br	www.optoma.com.mx
Европа	
Unit 1, Network 41, Bourne End Mills	
Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ	
United Kingdom	Тел.: +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu	Факс: +44 (0) 1923 691 888
Тел. сервисной службы: +44 (0)1923 691865	Сервисная служба: service@tsc-europe.com
Бенилюкс	
Randstad 22-123	Тел.: +31 (0) 36 820 0252
1316 BW Almere	Факс: +31 (0) 36 548 9052
The Netherlands	
www.optoma.com.nl	
Франция	
Bâtiment E	Тел.: +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant	Факс: +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France	Сервисная служба: <u>savoptoma@optoma.fr</u>
Испания	
C/ José Hierro,36 Of. 1C	Тел.: +34 91 499 06 06
28522 Rivas VaciaMadrid, Spain	Факс: +34 91 670 08 32



#### Германия

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany Тел.: +49 (0) 211 506 6670 Факс: +49 (0) 211 506 66799 Сервисная служба: info@optoma.de

# Скандинавия

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway Тел.: +47 32 98 89 90 Факс: +47 32 98 89 99 Сервисная служба: <u>info@optoma.no</u>

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

#### Тайвань

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,	Тел.: +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,	Факс: +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.	Сервисная служба: services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw	asia.optoma.com

### Гонконг

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Kong Тел.: +852-2396-8968 Факс: +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

#### Китай

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

Япония

東京都足立区綾瀬 3-25-18 株式会社オーエス Тел.: +86-21-62947376 Факс: +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

コンタクトセンター:0120-380-495

Сервисный центр: info@os-worldwide.com http://www.os-worldwide.com/

#### Корея

 WOOMI TECH.CO.,LTD.
 Тел.: +82+2+34430004

 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA
 Факс: +82+2+34430005





# Уведомления о соответствии нормативам и правилам техники безопасности

В настоящем приложении перечислены общие уведомления, касающиеся данного проектора.

## Уведомление о соответствии правилам FCC

Данное устройство прошло тестирование, в результате которого было доказано его соответствие ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В в разделе 15 правил FCC. Эти ограничения позволяют обеспечить разумную защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство создает, использует и излучает радиочастотную энергию, которая, в случае несоблюдения инструкций по установке и эксплуатации, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Однако нельзя гарантировать полное отсутствие помех в каждом отдельном случае. Если данное устройство создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, о наличии которых можно судить по включению и выключению устройства, пользователю следует попытаться устранить эти помехи, выполнив одно или несколько следующих действий:

- Измените ориентацию или расположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке электрической сети, отличной от сети, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радиотелевизионной технике.

# Примечание. Экранированные кабели

Для обеспечения соответствия правилам FCC все подключения к другим вычислительным устройства должны производиться с помощью экранированных кабеле.

## Предостережение

В результате изменений или модификаций, которые не были явным образом одобрены производителем, пользователь может лишиться прав на эксплуатацию данного проектора, предоставленных Федеральной комиссией по связи.



### Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует разделу 15 правил FCC. Его эксплуатация возможна только при выполнении следующих двух условий:

- 1. Устройство не создает вредных помех и
- 2. Устройство должно быть устойчивы к любым помехам, в том числе таким, которые приводят к нежелательным отклонениям в работе прибора.

## Примечание. Для пользователей из Канады

Данное устройство класса В соответствует требованиям стандарта ICES-003 Канады.

# Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Заявление о соответствии для стран ЕС

- Директива ЕМС 2014/30/ЕU (включая поправки)
- Директива по низковольтным устройствам 2014/35/EU
- Директива ЕС о радио- и телекоммуникационном оборудовании 1999/5/ЕС

(если изделие создает радиочастотное излучение)

- Директива 2011/65/EU на ограничения использования опасных веществ (RoHS)
- Директива 2009/125/ЕС для продуктов, связанных с э нергопотреблением (ErP)

## Инструкции по утилизации



Не утилизируйте данное электронное устройство вместе с обычным мусором. Чтобы до минимума снизить загрязнение и максимально повысить защиту окружающей среды, отправьте устройство на переработку.

