

DLP® โปรเจคเตอร์

ี คู่มือการใช้ มิลติมีเดีย







เนื้อหา

(บทนำ	3
รูปแบบภาพถ่าย	3
รูปแบบวิดีโอ	3
รูปแบบเสียง	4
รูปแบบโปรแกรมดูสำนักงาน	4
์ การ์ติดตั้ง	6
วิธีการตั้งค่าประเภทไฟล์สำหรับมัลดิมีเดียด้วย USB	6
เมนูหลักมัลติมีเดีย	
้การดังค่าระบบ	
การดังค่าภาพถ่าย	
ดังค่าวิดีโอ	
ดังค่าเพลง	
์ โหมดไซเนจ	15
พฤติกรรม	15
กฎระเบียบ	16
์ คำเตือน	
USB ไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกต้อง	17
ไม่มี USB ทีโหมด [้] ไซเนจ	
ดิสไร้สายเล่น	
การเชือมต่อไร้สายของวินโดว์	
จอแสดงผลแบบไร้สายของระบบวินโดว์	20
จอแสดงผลไว้สายบนเดสก์ท็อป	
วิดีโอ	
ເພລນ	22
การดังค่าเครืองมือซอฟต์แวร์	
การเชื่อมต่อรายสายของระบบปฏิบัติการมือถือ	25
จอแสดงผลไร้สายของระบบปฏิบัติการมือถือ	
วิดีโอ	27
เพลง	27
การดังค่าแอพ	
ฟีเจอร์ที่รองรับ	29
ความต้องการของระบบ	29

บทนำ

รูปแบบการสนับสนุนสือดังตารางด้านล่าง,

รูปแบบภาพถ่าย

ประเภทภาพ (ชื่อขยาย)	ประเภทย่อย	ประเภทการเข้า รหัส	ขนาดสูงสุด
เจแพ็ก / เจแพ็ก	Baseline	YUV420	4000x4000=16,000,000 พิกเซล
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16,000,000 พิกเซล
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16,000,000 พิกเซล

รูปแบบวิดีโอ

รูปแบบไฟล์	รูปแบบ วิดีโอ	ถอดรหัสความ ละเอียดสูงสุด	อัดราบิตสูงสุด (บิดต่อวินาที หรือ bps)	รูปแบบเสียง	โปรไฟล์
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

บทนำ

รูปแบบเสียง

ประเภทเพลง (ชื่อขยาย)	อัตราตัวอย่าง (กิโลเฮิร์ทช)	อัตราบิต (กิโลบิตต่อวินาที)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV(WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV(WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

รูปแบบโปรแกรมดูสำนักงาน

รูปแบบไฟล์	รุ่นที่รองรับ	เพจ /จำกัดบรรทัด	จำกัดขนาด
อะโดบี พีดีเอฟ	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	มากถึง 1000 หน้า (หนึ่งไฟล์)	มากถึง 75 เมกะไบด์
MS Word	British Word 95,	เนื่องจากโปรแกรมดูสำนักงาน	มากถึง 100
	Word 97, 2000, 2002, 2003	ี ไม่โหลดหน้าทั้งหมดของไฟล์ ไมโครซอฟท์เวิร์ดในเวลา	เมกะใบด
	Word 2007(.docx),	เดียวกันได้ จึงไม่มีข้อจำกัดที	
	Word 2010(.docx),	้ ชัดเจนของหน้าและบรรทัด	
MS Excel	British Excel 95	จำกัดแถว: มากถึง 595	มากถึง 15 เมกะไบด์
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	จำกัดคอลัมน์: มากถึง 256	
	Excel 2007(.xlsx),	ชีต: มากถึง 100	
	Excel 2010(.xlsx)		
	Office XP Excel	บันทึก: ข้อจำกัดสามข้อใดๆ ข้างดันไม่สามารถปรากฏในหนึง ไฟล์เอ็กเซลพร้อมกันได้.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	มากถึง 1000 หน้า (หนึงไฟล์)	มากถึง 19
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		เมกะไบด์
	PowerPoint 2007(.pptx)		
	PowerPoint 2010(.pptx)	-	
	Office XP PowerPoint		
	พาวเวอร์พ้อยงานนำเสนอข้อมูล 2003 และก่อนหน้า (.ppx)	_	
	พาวเวอร์พ้อยงานนำเสนอข้อมูล 2007 และ 2010 (.ppsx)		

บทนำ



- ไม่รองรับภาพเคลือนไหวเมือดูไฟล์ของไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อย
 เมือฉายไฟล์ บางเอกสารอาจไม่แสดงเช่นเดียวกับทีแสดงบนหน้าจอของพีซี

เบรแ	กรมดู เพลเบน เ	ฃลูฃ	นพกเซลทรองรบ 40	ภาษา			
1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית

รองรับภาษาของโปรแกรมดูไฟล์ โปรแกรมคไฟล์เป็นโตลชับพิกเตลซึรลงรับ 40 กาษา

วิธีการตั้งค่าประเภทไฟล์สำหรับมัลติมีเดียด้วย USB



๑ ต้องเสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับโปรเจ็กเตอร์หากคุณต้องการใช้พึงก์ชันมัลติมีเดีย USB

โปรดอย่าเชือต่อพอร์ต USB สำหรับกล้องเนื่องจากจะมีปัญหาความเข้ากันได้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเล่นไฟล์ภาพถ่าย วิดีโอหรือเพลงบนโปรเจ็กเตอร์ของคุณ:

- 1. เชื่อมต่อสายไฟแล้วเปิดโปรเจ็กเตอร์โดยกดปุ่มพาวเวอร์
- 2. เสียบเข้าไฟ แฟลช์ไดร์ฟ USB เข้าโปรเจ็กเตอร์ของคุณ



เมนูมัลติมีเดียจะเปิดขึ้น. 3. เลือก **USB** เมน.



 กด ↓ จาก USB ไอเทมและเลือกไฟล์มัลติมีเดียโดย ← และ →: ไฟล์ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง หรืออ็อฟฟิศ. หรือเลือก ตั้งค่า ดัวเลือกเพือเปลี่ยนการดังค่าสำหรับ ระบบ ภาพถ่าย วิดีโอ, หรือ เพลง.









 เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการเปิด ด้านล่างเป็นไฟล์ภาพถ่าย วิดีโอ เพลงและเอกสารสำนักงาน ที่แตกต่างกัน



เพลง

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞ _ி M4a.m4a		
	ஞ _ர Mp3.mp3		
	്പെ Ogg.ogg		

ີງ	ดี	โ	อ
	v	•	_

Optoma			
	4k1kContent	2018-11-16 15:53	
	Test		
BB	TestVideo		
Video	📩 Z30	2018-11-15 09:45	
	Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_4	Atletico_M; 2019-01-07 17:23	
	Video_out_test_01.mp4		
	📑 變形金削5:最終騎士.mp4		

เอกสาร<u>สำนักงาน</u>

Optoma			
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx		



ความยาวชือไฟล์สูงสุดทีอนุญาตคือ 28 หลัก

เมนูหลักมัลติมีเดีย

เมนูการตั้งค่ามัลติมีเดียอนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับระดบบ ภาพถ่าย วิดีโอและเพลง



Νοτε

เมนูการดังค่ามัลติมีเดียและการตังค่าเหมือนกันสำหรับ USB, MicroSD และหน่วยความจำภายใน

การตั้งค่าระบบ

เข้าถึงเมนูการตั้งค่าระบบ เมนูการตั้งค่าระบบมีตัวเลือกต่อไปนี:



เวอร์ชัน ดูเฟิร์มแวร์ MMA ปัจจุบัน

อัปเดต

อัปเดทเฟิร์มแวร์ MMA จาก **USB** สดึกเท่านั้น

การตั้งค่าภาพถ่าย

เข้าถึงเมนูการดังค่าภาพถ่าย เมนูการดังค่าภาพถ่ายให้ดัวเลือกต่อไปนี:

Optoma				
	Display Ratio			
	lideshow Pattern			
	lideshow Duration			
Photo				
		×		

แสดงอัตราส่วน

เลือกอัตราส่วนการแสดงของภาพถ่ายเป็น **ออริจินอล** หรือ **เต็มจอ**.

รูปแบบสไลด์โชว์

เลือกเอฟเฟกต์สไลด์โชว์ทีคุณต้องการ ตัวเลือกคือ: การสุ่ม การกระจายของแหวน ขยายกลาง ขยายการกะพริบ เฉดหน้าต่าง ปฏิสัมพันธ์เชิงเส้น การข้ามแทรกสลับ เปลี่ยนแถบ ขยาย สีเหลียม.

ระยะเวลาของสไลด์โชว์

เลือกระยะเวลาของสไลด์โชว์ ภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพถัดไปโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลา ตัวเลือก คือ: **10 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที**.



ระยะเวลาของสไลด์โชว์และพังก์ชันรูปแบบสไลด์โชว์สนับสนุนเฉพาะโหมดสไลด์โชว์เท่านั้น



ตั้งค่าวิดีโอ

 Video

เข้าถึงเมนูการตั้งค่าวิดีโอ เมนูการตั้งค่าวิดีโอมีตัวเลือกดังต่อไปนี:

แสดงอัตราส่วน

เลือกอัตราส่วนการแสดงผลของวิดีโอ

กล่องจดหมาย:	หากแหล่งสัญญาณวิดีโอไม่พอดีกับหน้าจอ 16:9 วิดีโอจะถูกยืดออกเท่าๆ กันใน ทิศทางแนวนอนและแนวดังเพื่อให้พอดีกับหน้าจอ ดังนั้นบางส่วนของวิดีโอจะถูก ครอบตัดที่ด้านบนและด่านล่าง (ช้ายและขวา) และปรากฏเป็น "แถบสีดำ" รอบๆ วิดีโอ
ตัดหน้าจอ:	เลือกที่จะแสดงวิดีโอในความละเอียดดังเดิมโดยไม่ต้องปรับขนาด หากภาพที ฉายมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าจอจะถกครอบตัด
เต็มจอ:	ไม่ว่าจะมีอัตราส่้วนภาพเนทิป ภาพวิดีโอจะถูกยึดเป็นเส้นตรงในแนวนอนและ แนวดังเพื่อให้พอดีกับหน้าจอ 16:9 คุณจะไม่เห็น``แถบสีดำ″ รอบๆ ภาพวิดีโอแด่ สัดส่วนของเนื้อหาดันฉบับอาจผิดเพียน
หน้าจอออริจินอล:	เลือกที่จะแสดงภาพวิดีโอในความละเอียดดั้งเดิมโดยไม่ต้องปรับสเกล หากความ ละเอียดของวิดีโอดำกว่า 1920x1080 คุณจะเห็น ``แถบสีดำ″ รอบขอบของภาพ วิดีโอ หากความละเอียดสูงกว่า 1280x800 แสดงว่าวิดีโอนันมีความละเอียด 1920x1080

ทำข้าโหมด

เลือดโหมดเล่นชำวิดีโอ ตัวเลือกคือ: **ลำดับ ชิงเกิ้ล สุ่ม ครั้งเดียว**.



ตั้งค่าเพลง

เข้าถึงเมนูการดังค่าเพลง เมนูการตั้งค่าเพลงมีด้วเลือกดังต่อไปนี้:



ทำข้าโหมด เลือกโหมดการเล่นเพลง ดัวเลือกคือ: ลำดับ ชิงเกิ๊ล สุ่ม.



โหมดไซเนจ

พฤติกรรม

เมือเปิดใช้โหมดไชเนจผ่านทาง OSD ดังด่อไปนี้ ขั้นตอนไซเนจจะทำตามขั้นตอนด้านล่าง



การประมวลผลการไหล:



โหมดไซเนจ

กฎระเบียบ

กฎของการเล่นอัตโนมัติเป็นรายการด้านล่าง

หากชื่อไฟล์ 2 หลักแรกคือ 00 ~ 99 ลำดับการเล่นจะเริ่มจาก 00,01,02 ถึง 99 หากมีสองไฟล์ชื่อ "00" คำสังการเล่นจะเริ่มจากไฟล์มีเดียทีเก็บไว้ใน USB (แต่ลำดับการรีบูดจะไม่มี การเปลี่ยนแปลง) หากเป็นการยากที่จะกำหนดลำดับการเล่น โปรดเปลี่ยนชื่อไฟล์ (นอกเหนือจาก "00").

หากสองหลักแรกของชื่อไฟล์ไม่ใช่ตัวเลข (ตัวอักษรอื่น) จะไม่มีการเรียงลำดับ ลำดับของไฟล์จะเริ่ม ดันจากไฟล์มีเดียทีเก็บไว้ใน USB หากเป็นการยากที่จะกำหนดลำดับการเล่น โปรดเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ขึ้น ดันด้วยหมายเลข 00 ~ 99

นอกจากนี้ หาก USB มีไฟล์เพลง ภาพถ่ายและวิดีโอรวมกัน การเล่นจะเป็นดังนี:

- 1. สร้างโฟลเดอร์ชือ "ไซเนจ″ ที่ไดเรกทอรีรากใน USB
- 2. หากมีวิดีโออยู่ในไฟล์ ไซเนจจะเล่นไฟล์วิดีโอเท่านั้น
- หากมีภาพถ่ายในไฟล์ ไซเนจจะเล่นไฟล์ภาพถ่ายเท่านั้น

 หากมีภาพถ่ายและเพลงในไฟล์ไซเนจ ไซเนจจะเล่นไฟล์ภาพถ่ายและเล่นเพลงในพื้นหลัง ลำดับการเล่นยังขึ้นอยู่กับวิธีการเรียงไฟล์

ปิดใช้งานข้อมูลการเล่นอัตโนมัติ

เนื่องจากเพื่อหลี่กเลียงข้อมูลที่ช้าซ้อนสำหรับแอปพลิเคชั่นไซเนจ ระบบจะปิดการใช้งานโดยอัดโนมัติ ``หน้าด่างข้อมูลการเล่น″ (หยุดชั่วคราว/เริ่มต้น/ถัดไป/ก่อนหน้า/แถบความคืบหน้า...) ระหว่างโหมด ไซเนจ



คำเดือน

USB ไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกต้อง

เมือ USB ไม่ใช่ไฟล์ที่ถูกต้องที่ผู้ใช้ประเภทไฟล์เลือก ระบบจะแสดงหน้าด้านล่างอย่างเช่น USB นั้น ไม่ใช่ไฟล์ภาพถ่าย



ไม่มี USB ที่โหมดไซเนจ

เมือไม่มีปล**ั**ก USB ในโปรเจ็กเตอร์ในโหมดไซเนจ เพจคำเดือนจะแสดงดังด้านล่าง



การเชือมต่อไร้สายของวินโดว์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำสำเนาหน้าจอของอุปกรณ์พกพาของคุณ:

- 1. เสียบ WiFi Dongle.
- 2. เลือกแหล่งเพือแสดงเครือข่ายและเชือมต่อ EZProjector_ID ผ่าน WiFi



3. Open EZCastPro ซอฟท์แวร์



4. คลิกค้นหาอุปกรณ์



ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของการทำเครื่องหมายกรอบสีแดง

5. ป้อน/รหัสผ่าน

24.0.46	A former distance data (* 4	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi)) 🦗
Password	×	
92818295 OK		
Optoma BSID: EZProjector_704A55B1 PSK:92818:	295 👩 🗙 • 💷 😋 • - • (× °!* ((@
EZCast Pro Q		
)

19 ไทย

a marrier many section execution	_
Device List	
Wifi))) <mark>@</mark>
0	
	<u> </u>
	Device List Wifi

จอแสดงผลแบบไร้สายของระบบวินโดว์

เพจวินโดว์เอพี มีดังต่อไปนี้



ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของการทำเครื่องหมายกรอบสีแดง

*ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิด App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) และติดดังแอพ EZCast Pro บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- สแก[้]นรหัส QR บนเมนู EZCast Pro ด้วยอุปกรณ์มือถือของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดดังแอพ EZCast Pro

จอแสดงผลไร้สายบนเดสก์ท็อป



- กระจกเงา: แสดงผลซ้า
- ขยาย: ขยายจอแสดงผล
- ปลดการเชือมต่อ: ปลดการเชือมต่อจอแสดงผลไร้สาย
- หยุดขัวคราว: หยุดการแสดงภาพไร้สายขัวคราว

วิดีโอ



เลือกไฟล์วิดีโอทีจะเล่น



ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของการทำเครื่องหมายกรอบสีแดง



เพลง





ปัจจุบันยังไม่รองรับส่วนของการทำเครื่องหมายกรอบสีแดง

เลือกไฟล์เสียงทีจะเล่น

2.8.0.110				
6 Open Files → → 電照 → 本機磁環 (D:) → ter	np ,視訊 , 👻 😽	搜寻 視訊	` س×س ا م	J+
組合管理 ▼ 新増資料夾		80 -		Album
☆ 我的最愛	名稱	日期		x
Oreative Cloud Files	퉬 Signage	3/1/2019		
🛛 👔 下載	🎉 warping_demo	9/1/2016		×
📃 最近的位置	퉬 PlaysTV	5/1/2016		×
三 兵面	퉬 Logitech Webcam	2/23/201€		~
	🍌 Raptr	11/29/201	選取要預覽	x
■ 共回			的檔案・	
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N				Y
 文件 編 規範 				
□ (41) → 音樂				x
🥦 Steven Chiang 蔣孟哲 (中光電) 🕌	•	Þ		
檔案名稱(№):	•	M4A - File (*.m4a; *.mp	3; *.wr ╺	
		開啟(0) -	k 🕷	
				X
	10:12			
			01	
	00:00:00			00:10:17

เล่นเพลง

2.8.0.110				
L	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
	02	09:46		×
	03	09:37		x
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		×
	09	10:15		×
	10	11:13		x
		10:12		x
	↓)) 😂 00:00:00	•	01	00:10:17

การตั้งค่าเครืองมือชอฟต์แวร์



คุณภาพและเสียง

้คุณสามารถเลือกคุณภาพการมิเรอร์และเปิด / ปิดเสียง โปรดสังเกตุว่าคุณภาพสูงอาจได้รับเฟรม น้อยลงต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณการใช้แบนด์วิดท์สูงขึ้น

แยกหน้าจอและการควบคุมโฮสต์

เมือคุณเป็นผู้ใช้คนแรกทีลิงก์ที่ EZCast Pro และเปิดแอพ คุณจะกลายเป็น "โฮสต์″

โฮสต์จะมีสิทธิ์ควบคุมการแสดงผล นันหมายความว่าบทบาทของโฮสต์สามารถใช้คุณสมบัติ ทังหมดได้โดยไม่จำกัด ผู้ใช้ที่เข้ามาครั้งต่อไปหรือภายหลังจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ "ผู้เยียม ชม″ ซึ่งบางฟังก์ชันจะถูกปิดการใช้งานในโหมดผู้เยียมชมและคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากโฮสต์ เพื่อแสดง

อุปกรณ์ EZCast Pro จะอนุญาตให้มีจำนวนผู้ใช้สูงสุด 4 คนที่จะแสดงบนหน้าจอด้วยกัน แต่โฮสต์ เท่านั้นที่สามารถตัดสินใจดำแหน่งที่ต้องการได้ หน้าจอของผู้เยี่ยมชมอื่นๆ จะถูกวางโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับอนุญาต



การเชื่อมต่อรายสายของระบบปฏิบัติการมือถือ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำสำเนาหน้าจอของอุปกรณ์พกพาของคุณ:

- 1. เสียบ WiFi Dongle.
- 2. เปิดแอพ EZCastPro



3. เลือกแหล่งเพื่อแสดงเครือข่ายและเชื่อมต่อ EZProjector_ID ผ่าน WiFi



4. เพจ Android APP OOBE มีดังต่อไปนี

			Direct Link	≥ ~ ≥
0	2	3		EZBoard
PR012345678		AirSetup	12345678:de / IP / Name	Document
Pasoword: 12345678	El Prote		Enter	ArView
	Devices Cancel Fied Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	PPRO12345678 世 世 日間 PRO Sor Section 世	C By Internet	 Brand M. Barras, A. S. S.	Carnera
			Harrison Britania	Web
			And Alexandra and Alexandra and the second and the	EZChannel START >
	d 0 0	4 0 0	4 0 0	4 0 0

จอแสดงผลไร้สายของระบบปฏิบัติการมือถือ



เพจ Android APP มีดังต่อไปนี

:=

-0:08

+

วิดีโอ

เลือกไฟล์วิดีโ	ไอที่จะเล่น
----------------	-------------



เพลง

เลือกไฟล์เสียงที่จะเล่น

0 DLBD 5.4

Ph 4.



Chunghon Feet an To		
ណ	Music	NOW PLAYING
53		000
\$	04 Marks of Grace	
\$	05 When I Praise <unknown></unknown>	
\$	06 Awesome God <unknown></unknown>	
\$	07 He Is Alive <unknown></unknown>	
\$	08 Jesus Lives in Me <unknown></unknown>	
N	09 Heavenly Home <unknown></unknown>	
\$	10 Better Than Anythic <unknown></unknown>	ng
No Tit	le H	• • • •
	0 0	



M **(**▶II) +

_

การตั้งค่าแอพ

แยกหน้าจอและการควบคุมโฮสต์

เมือคุณเป็นผู้ใช้คนแรกทีลิงก์ที EZCast Pro และเปิดแอพ คุณจะกลายเป็น "โฮสต์″

โฮสต์จะมีสิทธิ์ควบคุมการแสดงผล นันหมายความว่าบทบาทของโฮสต์สามารถใช้คุณสมบัติ ทังหมดได้โดยไม่จำกัด ผู้ใช้ที่เข้ามาครั้งต่อไปหรือภายหลังจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ "ผู้เยียม ชม″ ซึ่งบางฟังก์ชันจะถูกปิดการใช้งานในโหมดผู้เยียมชมและคุณจะต้องได้รับอนุญาตจากโฮสต์ เพื่อแสดง

อุปกรณ์ EZCast Pro จะอนุญาตให้มีจำนวนผู้ใช้สูงสุด 4 คนที่จะแสดงบนหน้าจอด้วยกัน แต่โฮสต์ เท่านั้นที่สามารถตัดสินใจตำแหน่งที่ต้องการได้ หน้าจอของผู้เยี่ยมชมอื่นๆ จะถูกวางโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับอนุญาต



ไทย **2**8

ฟีเจอร์ที่รองรับ

อุปกรณ์	ฟีเจอร์	การจำกัด
แล็ปท็อป	มิเรอร์	วินโดว์ 10
	การแยกหน้าจอ	หมายเหดุ: ไม่รองรับโหมดส่วนขยาย
iOS	ภาพถ่าย	ไม่รองรับการสะท้อนหน้าจอและเนื้อหา
	เอกสาร	3 JUI LEI
	กล้อง	
	การแยกหน้าจอ	
แอนดรอยด์	มิเรอร์	ไม่รองรับเนื้อหาวิดีโอ
	ภาพถ่าย	
	เอกสาร	
	กล้อง	
	การแยกหน้าจอ	

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการ / รายการ	ความต้องการ	
วินโดว์		
ซีพียู	ดูอัลคอร์ อินเทลคอร์ i 2.4GHz	
หน่วยความจำ	DDR 4GB และสูงกว่า	
กราฟิกการ์ด	256MB VRAM หรือสูงกว่า	
ระบบปฏิบัติการ	วินโดว์ 7 / 8.0 / 8.1 / 10 หรือสูงกว่า	
หมายเหตุ: ‡‡ ใม่รองรับโปรเซสเซอร์อะตอมและเซเล ‡‡ ไม่รองรับระบบปฏิบัติการทีมีเวอร์ชันเริมต้น ‡‡ โหมดส่วนขยายอาจไม่รองรับแล็ปท็อปบางเครืองที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 Mac		
ขีพียู	ดูอัลคอร์ อินเทลคอร์ i 1.4GHz หรือสูงกว่า <i>ไม่รองรับ PowerPC</i>	
กราฟิกการ์ด	Intel, nVIDIA, or ATI กราฟิกการ์ดด้วย 64MB VRAM หรือ สูงกว่า	
OS	Mac OS X 10.11 หรือสูงกว่า	
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าระบบปฏิ	บัติการนั้นทันสมัย	

iOS		
iOS	iOS 10 หรือสูงกว่า	
อุปกรณ์	iPhone™ ทุกรุ่นหลัง iPhone 5	
	iPad™ ทุกรุ่นหลัง iPad mini 2	
ทีเก็บข้อมูล	เพื่นที่เก็บข้อมูลว่างอย่างน้อย 40 เมกะไบต์	
แอนดรอยด์		
โฟน /แพด	แอนดรอยด์ 5.0 หรือสูงกว่าด้วยแรม 1GB	
ความละเอียด	WVGA ~ 1080p	
ขีพียู	Quad Core หรือสูงกว่า	
ทีเก็บข้อมูล	เพื่นทีเก็บข้อมูลว่างอย่างน้อย 40 เมกะไบต์	

www.optoma.com