

Écran plat interactif

	- Optema		

Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	5
Consignes de sécurité	5
Avis sur le droit d'auteur	6
Limitation de responsabilité	6
Reconnaissance de marque	6
Déclaration de la FCC	6
Avertissement FCC	6
Déclaration de conformité pour les pays de l'Union européenne	7
WEEE	7
ENERGY STAR	7
Lumière bleue et la santé des yeux	7
Qu'est-ce que la technologie à faible lumière bleue ?	7
Pauses fréquentes	7
Regarder des objets distants	7
Comment exercer vos yeux ?	/
INTRODUCTION	8
Contonu do la baîta	Q
	0 ع
Accessoires en option	0
Description du produit	10
Vue avant	10
Vue arrière	11
Télécommande	12
CONFIGURATION ET INSTALLATION	14
Installation par montage mural	14
Spécifications du support mural	14
Installation d'un mini-ordinateur externe	17
Installation par montage sur socle (en option)	18
Utilisation de la télécommande	21
Installation/Remplacement des piles de la télécommande	21
Portée de fonctionnement de la télécommande	22
Connexions	23
Branchement à l'alimentation	23
Raccordement a des peripheriques externes	23
UTILISATION DE L'APPAREIL	29
Mise sous tension/hors tension	29
Assistant de configuration	30
<u> </u>	

OPÉRATIONS DE BASE	32
Vue d'ensemble de l'écran d'accueil	32
Menu OSD	33
Menu des raccourcis	34
Configuration des paramètres d'image	35
Configuration des paramètres d'affichage	36
Configuration des paramètres de signal (entrée VGA uniquement)	36
Configuration des paramètres audio	37
Visualisation des informations sur l'appareil	38
Menu Paramètres Android	39
Personnalisation du système	39
Configuration des paramètres réseau	41
Configuration des paramètres de l'appareil	43
Configuration des paramètres de sécurité	45
Configuration des paramètres du système	48
Barre d'outils latérale	53
Visualisation des tâches récentes	54
Application Creative Board	55
Applid d'annotation6	62
Airshare	63
Enregistreur d'écran6	66
Outil de capture d'écran6	38
Plus d'outils6	39
Barre d'outils d'annotation flottante	70
UTILISATION DES APPLICATIONS	71
Creative Cast	72
Systèmes d'exploitation pris en charge pour le Casting	72

Systèmes d'exploitation pris en charge pour le Casting	
Partage propriétaire	
Appareil mobile	
Ordinateur	
Paramètres de Creative Cast	
Gestionnaire de fichiers	
Gestion des fichiers	
Stockage en cloud	
Lecture de fichiers multimédia	
Verrouillage d'écran	
Navigateur	
Optoma Marketplace	
Keeper	
Joan à la télé	
Visualiseur	
Autres logiciels	
Reactiv Suite	
Optoma Management Suite (OMS)	

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	
Dimensions	
65 pouces	
75 pouces	
86 pouces	
Liste de synchronisations prises en charge	
Liste des Fonctions du Protocole RS232	
Rôle de la broche RS232	
Connexion de contrôle RS232 RJ45	
Commande DÉFINIR	
Commande OBTENIR	
Indicateur DEL	
Guide de dépannage	
Entretien	
Nettoyage de l'écran	
Nettoyage du cadre avant	
Les bureaux d'Optoma dans le monde	110

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de tous les avertissements, des mises en garde et de l'entretien comme recommandé dans ce guide d'utilisation.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le constructeur.
- Ne bloquez pas les fentes de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable de l'appareil et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Ne placez pas l'appareil dans une enceinte telle qu'une bibliothèque ou une armoire qui limite le flux d'air.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles , que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y, compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne laissez pas des objets ou des liquides pénétrer dans l'appareil. Ils peuvent toucher des connexions avec une tension dangereuse ou court-circuiter des pièces, ce qui peut causer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber, causer des blessures ou être endommagé.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il peut être soumis à des vibrations ou des chocs.
- N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour faire fonctionner l'écran tactile.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé. Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à) :
 - L'appareil est tombé.
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
 - Lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil.
 - Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - Lorsque quelque chose est tombé dans l'appareil ou n'est pas fixé à l'intérieur.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou aux d'autres dangers. Veuillez contacter Optoma avant de faire réparer l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant CA si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles de la télécommande avant rangement. Si les piles restent dans la télécommande pendant de longues périodes, elles peuvent fuir.
- Mettez hors tension et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant CA avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, cires ou solvants pour nettoyer l'appareil.
- Référez-vous au boîtier de l'appareil pour les marquages concernant la sécurité.
- L'appareil ne peut être réparé que par du personnel de service qualifié.

Avis sur le droit d'auteur

Ce documentation, y compris toutes les photos, les illustrations et le logiciel est protégé par des lois de droits d'auteur internationales, avec tous droits réservés. Ni ce manuel ni les éléments stipulés ci-contre ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de l'auteur.

© Copyright 2022

Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à des modifications sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ni garantie par rapport au contenu ci-contre et renie plus particulièrement toute garantie implicite de commercialisation des marchandises ou d'adaptabilité pour un objectif quelconque. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette documentation et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu ci-contre sans que le fabricant ne soit dans l'obligation d'avertir les personnes des révisions ou modifications qui ont eu lieu.

Reconnaissance de marque

Kensington est une marque déposée aux États-Unis d'ACCO Brand Corporation avec inscriptions émises et demandes en cours dans d'autres pays du monde entier.

HDMI, le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google, le logo Google et Google Drive sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.

OneDrive est une marque commerciale de Microsoft Corporation.

Tous les autres noms de produits stipulés dans le présent manuel sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les interférences dangereuses liées à l'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences ; et s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il ne peut être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis : Utilisateurs Canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité pour les pays de l'Union européenne

- Directive CEM 2014/30/UE (y compris amendements)
- Directive Basse tension 2014/35/UE

WEEE



Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour réduire la pollution et garantir une meilleure protection de l'environnement, veuillez le recycler.

ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme, sur la base du volontariat, de l'Agence américaine de protection de l'environnement, qui aide les entreprises et les particuliers à économiser de l'argent et à protéger notre climat grâce à une efficacité énergétique supérieure. Les produits qui obtiennent le label ENERGY STAR limitent les émissions de gaz à effet de serre en répondant à des critères ou à des exigences d'efficacité énergétique stricts définis par l'Agence américaine de protection de l'environnement. Le logo suivant apparaît sur tous les modèles certifiés ENERGY STAR :

Ce produit est qualifié ENERGY STAR avec le paramétrage « Mode standard » et c'est le paramètre avec lequel les économies d'énergie sont atteintes. La modification des paramètres d'image du mode standard et l'activation d'autres fonctions augmente la consommation d'énergie qui peut alors dépasser les limites nécessaires à la qualification ENERGY STAR. Reportez-vous à EnergyStar.gov pour plus d'informations sur le programme Energy Star.

Lumière bleue et la santé des yeux

Qu'est-ce que la technologie à faible lumière bleue ?

La technologie à faible lumière bleue réduit les composants de la lumière bleue émise par votre produit. Les effets néfastes de la lumière bleue sur les yeux humains se manifestent principalement par des effets pathologiques dans les yeux et sur le rythme du corps humain, qui entraînent la myopie, la cataracte et des maladies maculaires.

Certification de faible lumière bleue : il s'agit d'un projet de certification visant à évaluer si l'appareil d'affichage répond aux exigences en matière de photobiosécurité et de sécurité des rayonnements UV libres.

Remarque : Pour répondre au certificat TUV Rheinland de faible lumière bleue, le réglage de l'écran doit être le suivant :

- Le mode d'affichage est Présentation
- La température des couleurs est Standard
- La faible lumière bleue est 100.

Pauses fréquentes

Il est recommandé de faire une pause de 10 minutes après chaque heure d'utilisation continue de l'écran.

Remarque : N'oubliez pas de cligner souvent des yeux pour les garder en bonne santé et réduire le risque de dessèchement.

Regarder des objets distants

Pendant la pause, regardez des objets éloignés ou fermez les yeux, ce qui permet de détendre le muscle ciliaire (focalisation) et d'éviter la fatigue oculaire.

Comment exercer vos yeux ?

- 1. Tenez votre index à quelques centimètres de vos yeux.
- 2. Concentrez-vous sur ce doigt.
- 3. Éloignez lentement ce doigt de votre visage, en maintenant votre attention dessus.
- 4. Regardez alors au loin pendant un court moment.
- 5. Concentrez-vous sur le doigt et rapprochez-le lentement vers vos yeux.

Contenu de la boîte

Déballez avec précaution et vérifiez que vous avez les éléments suivants en plus des accessoires standard. Certains des éléments pour des accessoires en option peuvent ne pas être disponibles en fonction du modèle, de la spécification et de votre région d'achat. Consultez votre point de vente à ce sujet. Certains accessoires peuvent varier d'une région à l'autre.

La carte de garantie n'est fournie que dans certaines régions. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

Accessoires standard



Remarque : Pour les informations sur la garantie, rendez-vous sur le site www.optoma.com.

Accessoires en option





Dongle Wi-Fi Sl07B (Dépend de la région)



OPS3-i5-TPM (emplacement dans PC, processeur intel i5 10ème, RAM 8Go, SSD ____ 128Go)



OPS3-i7-TPM (emplacement dans PC, processeur intel i7 10ème, RAM 8Go, SSD 256Go)



Montage sur pied

Description du produit

Vue avant



No.	Élément
1.	Écran tactile
2.	Emplacements du stylet tactile (x2)
3.	Emplacement pour dongle Wifi
4.	Bouton d'alimentation avec indicateur LED

No.	Élément			
5.	Récepteur IR			
6.	Capteur de lumière			
7.	Ports USB 3.0 (x2)			
8.	Support de stylet tactile			

Vue arrière



No.	Élément		
1.	Poignées (x2)		
2.	Emplacement OPS		
3.	Port de sortie HDMI		
4.	Ports USB 3.0 (x2)		
5.	Port USB tactile 1		
6.	Ports HDMI 1/2/3 2.0 (x3)		
7.	Port USB tactile 2		
8.	Port USB type-C		
9.	Port SPDIF		
10.	Port USB 2.0		

No.	Élément		
11.	Port VGA		
12.	Ports d'entrée audio		
13.	Port LAN (x2)		
14.	Port RS232		
15.	Prise de sortie audio		
16.	Haut-parleurs 20W (x2)		
17.	Trous de fixation pour support mural		
18.	Prise d'entrée CA		
19.	Interrupteur d'alimentation		

Remarque :

- Les ports USB 3.0 latéraux sont des ports USB à canaux complets. Les ports USB peuvent être utilisés quelle que soit la source d'entrée choisie.
- Deux ports d'entrée HDMI prennent en charge CEC et un port d'entrée HDMI prend en charge ARC.
- Le port USB type C prend en charge DisplayPort 1.2 et l'alimentation « Power Delivery » (65W).
- Le port USB 2.0 est pour mettre à jour le firmware ou connecter un support de stylet tactile. Si le support de stylet tactile est branché sur l'un des ports USB 3.0, la fonction de déclenchement du support du stylet ne pourra être utilisée qu'en mode Android.

Télécommande



No.	Bouton	Description
1.	Alimentation (())	Allumer / éteindre l'écran plat interactif (IFP).
2.	Muet (🕸)	Couper temporairement le son.
3.	Démarrer	Effectuer la même fonction que la touche <i>Windows</i> sur le clavier d'un ordinateur.
4.	Espace	Effectuer la même fonction que la touche Espace sur le clavier d'un ordinateur.

No.	Bouton	Description
5.	Alt+Tab	Effectuer la même fonction que les touches <i>Alt</i> et <i>Tab</i> sur le clavier d'un ordinateur. En appuyant sur les deux touches, vous pouvez basculer entre toutes les applications ouvertes (fenêtres).
6.	Alt+F4	Effectuer la même fonction que les touches <i>Alt</i> et <i>F4</i> sur le clavier d'un ordinateur. En appuyant sur les deux touches, vous pouvez fermer la fenêtre en cours.
7.	Touches numériques	Touches de saisie numérique
8.	Affichage	Indique la source d'entrée actuelle et des informations.
9.	Répéter (⊄⊋)	Aucune fonction.
10.	Accueil	Retourner à l'écran d'accueil.
11.	Saisissez	Sélectionner la source d'entrée.
12.	Menu	Afficher ou masquer le menu OSD.
13.	Rouge (●)	Verrouiller ou déverrouiller le bouton Alimentation (sur l'IFP) et les fonctions tactiles.
14.	Vert (●)	Verrouiller ou déverrouiller la fonction du bouton Alimentation (sur l' IFP).
15.	Jaune (O)	Verrouiller ou déverrouiller la fonction tactile.
16.	Bleu (●)	Figer l'écran.
17.	Vide (🔳)	Vider l'écran.
18.	Retour arrière (⊠)	Effectuer la même fonction que la touche Retour arrière d'un clavier d'ordinateur.
19.	Touches de navigation (▲▼◀►)	Sélectionner un élément ou une option.
20.	Entrée	Confirmer la sélection.
21.	Creative Board (🖋)	Lance l'application Creative Board
22.	Retour	Revenir à l'écran précédent.
23.	Page suivante	Effectuer la même fonction que la touche <i>Page suivante</i> sur le clavier d'un ordinateur.
24.	Touches de canaux	Aucune fonction.
25.	Touches de volume	Ajustez le niveau du volume.
26.	Page précédente	Effectuer la même fonction que la touche Page précédente sur le clavier d'un ordinateur.
27.	Touches de fonction (F1 ~ F12)	Effectuer la même fonction que les touches de fonction <i>F1 ~ F12</i> sur le clavier d'un ordinateur.

Remarque : Si le module PC n'est pas installé dans l'emplacement OPS, les touches liées à l'ordinateur n'auront aucune fonction.

Installation par montage mural

Utilisez uniquement un kit de montage mural optionnel agréé par Optoma (disponible séparément). Le kit comprend les éléments suivants :



Spécifications du support mural

Nom du modèle	Grille VESA	Type et longueur de vis
65 pouces	600 x 400 mm	M8*25L
75 pouces	800 x 400 mm	M8*25L
86 pouces	800 x 600 mm	M8*25L







86 pouces

75 pouces

Pour monter l'IFP sur le mur, effectuez les étapes suivantes :

 Installez les équerres de montage doubles sur l'arrière de l'IFP. Puis fixez les supports avec quatre vis (A).



2. Percez huit petits trous sur l'emplacement de montage et insérez les ancrages dans les trous.



3. Positionnez le support mural sur le mur. Fixez ensuite le support mural avec huit vis (B) via les rondelles dans les ancrages installés sur le mur.



4. Alignez et fixez les équerres de montage doubles sur le support mural.



5. Fixez les équerres de montage doubles et le support mural avec deux vis (C).



Remarque :

- Capacité de charge maximale du kit de montage mural : 160 kg (352 lb).
- Le support mural doit être installé dans un mur en béton pour assurer la solidité de l'installation. Si aucun mur en béton n'est disponible, nous vous recommandons d'utiliser un socle à la place. Veuillez consulter page 18.
- Les vis doivent être serrées fermement. Cependant, pour éviter d'endommager les équerres de montage, le support mural ou l'IFP, ne serrez pas trop les vis.
- L'installation doit uniquement être effectuée par des techniciens qualifiés. Une installation incorrecte peut causer la chute ou le dysfonctionnement de l'IFP.
- Veuillez noter que tout dommage résultant d'une mauvaise installation annulera la garantie.

Installation d'un mini-ordinateur externe

Installez le support du mini PC en face arrière du support mural, puis effectuez l'une des opérations suivantes pour installer le mini-ordinateur :

- Installez les vis sur le mini-ordinateur, puis alignez et accrochez le mini-ordinateur au support de mini-PC.
- Alignez et installez le mini-ordinateur sur le support pour mini-PC. Puis fixez-le avec quatre vis.



Installation par montage sur socle (en option)

Le kit de montage sur socle comprend les éléments suivants :



Pour monter l'IFP sur le socle, effectuez les étapes suivantes :

 Installez les équerres de montage doubles sur l'arrière de l'IFP. Puis fixez les supports avec quatre vis (A).



Remarque : Les équerres de montage doubles, le support mural et les vis (**A**) sont inclus dans le kit de montage mural. Veuillez consulter «Installation par montage mural» à la page 14.

 Retournez la base du socle de manière à voir les trous de vis de la roulette, puis installez la roulette sur son logement et fixez-la avec quatre vis (J).

Répétez la même procédure pour installer les trois autres roues.



 Placez la base du socle sur une surface stable, puis installez ensuite le pied du socle sur son emplacement et fixez les deux entretoises avec deux écrous (G) via les rondelles (G2 et G1). Répétez la même procédure pour installer l'autre pied du socle.



- Alignez la rainure à stylos avec les trous de vis sur la partie centrale des poteaux, puis fixez la rainure à stylos avec quatre vis (H).
- Installez le support mural sur la partie supérieure des poteaux, puis insérez les vis (K) à travers les trous de vis en face arrière des poteaux.
- Placez les rondelles (K1) et les écrous (K2) sur les vis, puis serrez les écrous (K2) pour fixer le support mural en place.



7. Alignez et accrochez les équerres de montage doubles sur le support mural installé sur les pieds du socle.



Utilisation de la télécommande

Installation/Remplacement des piles de la télécommande

Deux (2) piles AAA sont fournies pour la télécommande.

IMPORTANT ! Remplacez les piles uniquement par d'autres du même type ou d'un type équivalent.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.



2. Insérez les deux piles en respectant la polarité (+/-) comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.



3. Remettez le couvercle.



MISE EN GARDE

Une mauvaise utilisation des piles peut causer des fuites de produits chimiques ou explosions. Veillez à suivre les instructions ci-dessous.

- Ne mélangez pas des piles de différents types. Différents types de piles peuvent avoir des caractéristiques différentes.
- Ne mélangez pas piles neuves et usées. Mélanger des piles neuves et usagées peut réduire la durée de vie des nouvelles piles ou causer des fuites de produits chimiques pour les anciennes piles.
- Retirez les piles dès qu'elles sont épuisées. Les produits chimiques des piles peuvent entrer en contact avec la peau et causer des rougeurs. Si vous remarquez une fuite de produit chimique, essuyez soigneusement avec un chiffon.
- Les piles fournies avec ce produit peuvent avoir une durée de vie plus courte en fonction des conditions de stockage.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Lorsque vous rejetez la pile, vous devez suivre les réglementations locales ou nationales.

Portée de fonctionnement de la télécommande

Lors de l'utilisation de la télécommande, assurez-vous de la diriger à moins de ±30° par rapport au récepteur IR de l'IFP. La distance entre la télécommande et la fenêtre du capteur IR ne doit pas dépasser 8 mètres.

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles qui pourraient gêner le faisceau infrarouge entre la télécommande et la fenêtre du capteur IR de l'IFP.
- Assurez-vous que l'émetteur IR de la télécommande n'est pas utilisé directement à la lumière du soleil ou sous des lampes fluorescentes.
- Si la télécommande se trouve à proximité de lampes fluorescentes de type inverseur, elle pourrait occasionnellement cesser de fonctionner.
- Si la télécommande et l'IFP sont très rapprochés, la télécommande peut cesser de fonctionner.



Connexions

Branchement à l'alimentation

- 1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise AC in (entrée CA) activé l'IFP.
- 2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise électrique ou à une alimentation électrique.
- 3. Passez l'interrupteur Alimentation sur MARCHE (I). L'IFP passe automatiquement en mode veille.



Raccordement à des périphériques externes

IMPORTANT ! Pour utiliser la fonction d'écran tactile, assurez-vous de raccorder une extrémité du câble USB au port USB type B TACTILE 1 ou TACTILE 2 de l'IFP et l'autre extrémité du câble au port USB type A de votre périphérique.

Raccordement d'entrée HDMI

• Raccordez votre ordinateur à l'IFP à l'aide d'un câble HDMI.



• Connectez votre source vidéo à l'IFP à l'aide d'un câble HDMI.



Raccordement d'entrée VGA

Raccordez votre ordinateur à l'IFP à l'aide d'un câble VGA.

Remarque :

- Pour l'entrée audio, raccordez une extrémité d'un câble audio à la prise ENTRÉE AUDIO de l'IFP et l'autre extrémité du câble à la prise audio activé votre ordinateur.
- Pour la fonction d'écran tactile, raccordez une extrémité du câble USB au port TACTILE 2 de l'IFP et l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur.



Connexion USB type C

Connectez votre ordinateur à l'IFP à l'aide d'un câble USB type C.

Remarque :

- USB type C peut être utilisé pour transmettre des signaux audio, vidéo et tactiles.
- Le port USB type C prend également en charge l'alimentation « Power Delivery » et fournit une puissance de 65 W.



Raccordement de sortie audio

Connectez vos haut-parleurs externes au port de sortie audio de l'IFP.



Connexion SPDIF

Connectez votre équipement audio à l'IFP à l'aide d'un câble SPDIF.



Raccordement de sortie HDMI

Connectez votre projecteur au port de sortie HDMI de l'IFP.



Raccordement USB

Raccordez votre périphérique USB à l'IFP à l'aide d'un câble USB.

Remarque :

- Pour le raccordement d'une clé USB, branchez-la simplement dans l'un des ports USB disponibles.
- Le port USB 2.0 est réservé aux mises à jour du firmware et au support de stylet USB à ouverture rapide.



Raccordement RS232

Connectez votre ordinateur à l'IFP à l'aide d'un câble RS232.



Raccordement LAN

Connectez votre routeur à l'IFP à l'aide d'un câble Ethernet.



Remarque : Pour configurer les paramètres réseau, reportez-vous à «Configuration des paramètres réseau» à la page 41.

Connexion Wi-Fi

Pour la connexion Wifi, vous devez installer un dongle Wifi dans la fente Wifi au-dessous de l'IFP. Le dongle Wifi peut recevoir le signal dans une zone où il y a un réseau Wifi.

Pour installer le dongle Wifi, effectuez les étapes suivantes :

- 1. Retirez les deux (2) vis du support de l'emplacement Wifi.
- 2. Retirez le support d'emplacement Wifi.



3. Insérez le dongle Wifi dans la fente Wifi de l'IFP.



Remarque : Pour configurer les paramètres Wifi, reportez-vous à «Configuration des paramètres réseau» à la page 41.

Connexion du support de stylet tactile

Pour installer un support de stylet tactile, réalisez les étapes suivantes :

- 1. Fixez le support de stylet tactile magnétique à l'arrière de l'écran.
- 1. Connectez le câble USB du support de stylet tactile à un port USB disponible de l'IFP.
 - **Remarque :** Si le support de stylet tactile est branché sur l'un des ports USB 2.0, la fonction de déclenchement du support du stylet ne pourra être utilisée qu'en mode Android. Si le support de stylet tactile est branché sur le port USB3.0, il ne pourra être utilisé qu'avec une source Android.



2. Insérez le stylet tactile dans son support.



Remarque : Si l'écran IFP est sur l'écran d'accueil, lorsque vous retirez le stylet tactile de son support, Creative Board démarrera par défaut. Pour personnaliser l'action de déclenchement du support du stylet, veuillez consulter les instructions de configuration de cette fonction (page 44) dans la section Configuration des paramètres de l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Mise sous tension/hors tension

Marche

Remarque : Après avoir correctement branché le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur **Alimentation** est positionné est réglé sur MARCHE (I).



Appuyez sur le bouton **Alimentation** pour allumer l'IFP. L'indicateur lumineux LED s'allume en blanc, indiquant qu'il est prêt à être utilisé.

Remarque : Vous pouvez également appuyer sur le bouton 🕘 de la télécommande pour allumer l'IFP.





Mise hors tension

Appuyez sur le bouton **Alimentation** pendant 3 secondes pour éteindre l'IFP. Appuyez sur **OK** à l'invite pour l'éteindre immédiatement ou patientez 10 secondes jusqu'à ce que l'IFP s'éteigne automatiquement.

1	Power Off
1	Please confirm shutdown. The system will shut down in 9 seconds.
	Cancel OK

Lorsque l'indicateur lumineux LED s'allume en rouge, cela indique que l'IFP est passé en mode veille.

Remarque :

- Vous pouvez également appuyer sur le bouton 🕘 de la télécommande pour éteindre l'IFP.
- L'IFP consomme toujours de l'électricité lorsqu'il est en mode veille. Il est vivement recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique si l'IFP ne va pas être utilisé pendant une longue période.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Assistant de configuration

L'assistant de configuration apparaît à l'écran lorsque vous allumez votre IFP pour la première fois.

Remarque : Cet IFP est équipé d'un écran tactile. Vous pouvez appuyer simplement sur l'écran tactile pour faire fonctionner votre IFP.

1. Sélectionner la langue du menu OSD (affichage à l'écran). Sélectionnez *Suivant* pour continuer.



2. Si vous souhaitez connecter votre IFP à Internet sans fil, sélectionnez l'un des réseaux disponibles et appuyez sur **Connexion**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Ignorer**.

IMPORTANT !

- Pour vous connecter à un réseau sans fil, assurez-vous que le dongle Wifi est branché correctement sur l'emplacement pour dongle Wifi. Veuillez consulter page 27.
- Si vous vous connectez à un réseau sécurisé, vous devrez saisir le mot de passe lors de la première connexion uniquement.

		0	ා <u>Refresh</u>
		🛜 Wi-Fi name	â
		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
Choose a Wi-Fi network		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
		🛜 🛛 Wi-Fi name	A
		+ Add new V	Ni-Fi
	Back	Skip	

UTILISATION DE L'APPAREIL

3. Configurez les paramètres relatifs à la date et à l'heure. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.



4. Lisez les politiques légales d'Optoma, y compris les Conditions générales d'utilisation, la Politique de confidentialité, la Politique relative aux cookies et à Open source. Cochez la case *J'accepte les Conditions générales d'utilisation, la Politique de confidentialité, la Politique relative aux cookies et à Open source*, puis sélectionnez *Suivant* pour terminer la configuration. L'IFP est maintenant prêt à être utilisé.

		Our policy	
		Terms and conditions of use	>
Optoma policy Please read our legal policy before you start.		Privacy policy	>
		Cookie policy	>
		Open source	>
		O I agree to Terms and conditions, Privacy policy, Co	okies policy and Open source.

Vue d'ensemble de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche chaque fois que vous démarrez l'IFP.



Pour naviguer dans l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionner une option : appuyez simplement sur l'élément désiré.
- Ajuster le réglage : faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- Ouvrir la barre d'outils latérale : appuyez sur > ou < sur le côté gauche/droit de l'écran.

Remarque :

- Sauf indication contraire, cette section décrit les opérations de l'IFP avec les gestes tactiles.
- Vous pouvez également utiliser la télécommande pour contrôler l'IFP.

Menu OSD

Pour ouvrir le menu OSD, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans n'importe quel écran, faites glisser le bas de l'écran vers le haut.



- Appuyez sur le bouton *Menu* ou *Entrée* de la télécommande.



Remarque :

- Pour configurer les paramètres du menu OSD, appuyez simplement sur l'élément du menu désiré dans l'écran et utilisez les commandes de l'écran pour ajuster sa valeur ou choisir le réglage. L'élément sélectionné est indiqué en logu.
- Pour fermer le menu OSD, appuyez n'importe où sur l'écran en dehors du menu ou appuyez plusieurs fois (si nécessaire) sur le bouton **Retour** de la télécommande.

Menu des raccourcis

Le menu des raccourcis 差 est le premier menu OSD. Procédez comme suit :

- Shortcut (-----) (-----) 〔〕 📉 Image Android HDMI1 HDMI2 HDMI3 ্যিন্ট Display \bigcirc ((o)) Signal VGA Type-C Audio (i)Information E& در)» Flicker Free
- Sélectionner la source d'entrée. Les sources d'entrée qui sont disponibles sont indiquées par le symbole DOT •.



Remarque :

- Pour plus d'informations sur la connexion des appareils à des appareils externes, veuillez consulter la section «Connexions».
- L'option OPS n'est disponible que si le module PC est correctement installé dans l'emplacement OPS de l'IFP.
- Déplacez la barre d'ajustement du rétroéclairage vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau du rétroéclairage.



Remarque : Pour une expérience de visualisation confortable, vous pouvez activer la fonction Sans scintillement. Déplacez la barre d'ajustement de la lumière bleue vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau de la lumière bleue.

IMPORTANT ! Des études ont démontré que, de la même manière que les rayons ultraviolets peuvent causer des lésions oculaires, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde provenant d'écrans peuvent causer une fatigue visuelle, des détériorations de la rétine et affecter la vision au fil du temps. La fonction Optoma Filtre lumière bleue est une fonction de protection des yeux permettant de réduire la lumière bleue.

-Ŭ.

IMPORTANT ! Pour protéger vos yeux en cas d'utilisation prolongée de l'écran, nous vous recommandons vivement de procéder comme suit :

- Laissez reposer vos yeux pendant 10 minutes au bout de 2 heures d'utilisation continue.
 - Levez les yeux en direction de vos sourcils, puis roulez vos yeux en décrivant un grand cercle après quelques heures.
- Toutes les 20 minutes de visualisation de l'écran, regardez au loin pendant 20 secondes.
 Si vos yeux sont douloureux, fermez les yeux pendant une minute.
- Déplacez la barre d'ajustement du volume vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau du volume.



Configuration des paramètres d'image

Dans le menu OSD, appuyez sur 📉 pour ouvrir le menu Image, puis procédez comme suit :

Raccourci	< Image /		
📉 Image	Mode d'affichage	Présentation	•
ැතී Affichage	Luminosité		50
((•)) Signal	Contraste		50
لاًی l'audio	Couleur		50
(i) Informations	Température de couleur	Standard	•
	Réinitialiser		>

• Appuyez sur *Mode d'affichage* et sélectionnez l'une des options disponibles : Présentation, Lumineux, Cinéma, HDR ou Personnalisé.

Remarque :

- Les paramètre d'image ne peuvent être ajusté que pour les entrées HDMI, VGA, OPS et Type C. Il ne peut pas être ajusté et est grisé pour la source Android.
- Si le paramètre du mode d'affichage est réglé sur **Personnalisé**, vous pouvez personnaliser les paramètres de l'image en ajustant la luminosité, le contraste et la couleur selon vos préférences.
- Déplacez la barre d'ajustement *Luminosité* vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau de la luminosité de l'écran.
- Déplacez la barre d'ajustement **Contraste** vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau du contraste.
- Déplacez la barre d'ajustement *Couleur* vers la droite ou vers la gauche pour régler le niveau de la couleur de l'écran, de noir et blanc à la couleur saturée.

Remarque : Le niveau de la luminosité, le niveau du contraste et le niveau de la couleur ne peuvent être ajustés que si le mode d'affichage est réglé sur **Personnalisé**. Dans les autres modes d'affichage, ces paramètres sont prédéfinis et ne peuvent pas être ajustés.

- Appuyez sur *Température de couleur* et sélectionnez l'une des options disponibles : Standard, Chaud, ou Froid.
- Appuyez sur *Réinitialiser* pour réinitialiser tous les paramètres d'image à leurs valeurs par défaut.

you going to reset image	e setting	is to defa	ult?
Cancel		Reset	

Configuration des paramètres d'affichage

Dans le menu OSD, appuyez sur 🔯 pour ouvrir le menu Affichage, puis procédez comme suit :

naccourci	< Affichage /		
📉 Image	Ratio	PTP	•
ြည်း Affichage	Décalage de pixels (min)	Désactivé	•
((•)) Signal	Rétroéclairage	•	100
⊄]» l'audio	Faible Lumière Bleue	•	0
i Informations	Noir Dynamique	Désactivé	•

- Appuyez sur *Proportions* pour sélectionner l'une des options disponibles : 16:9, 4:3 ou PTP (Pixel To Pixel).
 Remarque : Pour une entrée 4K, le rapport hauteur / largeur est verrouillé sur PTP. Pour une entrée non 4K, PTP est grisé et l'utilisateur ne peut sélectionner que 4:3 ou 16:9 comme proportions.
- Appuyez sur Décalage de pixels (min) et sélectionnez l'une des options disponibles : Désactivé, 2, 3, 5, 30 ou 60.

Remarque :

- La fonction Décalage de pixels permet d'éviter la rétention d'image.
- Décalage de pixels est pris en charge par toutes les sources d'entrée, à l'exception d'Android.
- Déplacez la barre d'ajustement Rétroéclairage pour régler le niveau du rétroéclairage.
 Remarque : Rétroéclairage peut également être réglé dans le menu Raccourci. Référez-vous à la page 34.
- Déplacez la barre d'ajustement *Faible lumière bleue* pour régler le niveau de lumière bleue.
 Remarque : Faible lumière bleue peut également être réglé dans le menu Raccourci. Référez-vous à la page 34.
- Appuyez sur **Noir dynamique** et sélectionnez l'une des options disponibles : Désactivé, Basé sur le contenu (non supporté dans Android) ou Basé sur la lumière ambiante.

Remarque : La fonction de noir dynamique donne plus de profondeur à votre image afin que les scènes lumineuses apparaissent nettes et claires. En même temps, les scènes sombres restent détaillées avec des noirs profonds et des détails exceptionnels de lumière et d'ombre.

Configuration des paramètres de signal (entrée VGA uniquement)

Dans le menu OSD, appuyez sur ((o)) pour ouvrir le menu Signal, puis procédez comme suit :

😤 Raccourci	< Signal /	
📉 Image	Automatique	>
රු Affichage	Fréquence	0
((•)) Signal	Phase	0
📢 » l'audio	Position H.	0
(i) Informations	Position V.	0
- Appuyez sur *Automatique* pour ajuster automatiquement l'image à sa fréquence, sa phase et sa position optimisées.
- Déplacez la barre d'ajustement *Fréquence* pour régler le bruit vertical de l'image.
- Déplacez la barre d'ajustement *Phase* pour régler le bruit horizontal de l'image.
- Déplacez la barre d'ajustement **Position H** pour régler manuellement la position horizontale de l'image.
- Déplacez la barre d'ajustement **Position V** pour régler manuellement la position verticale de l'image.

Configuration des paramètres audio

Dans le menu OSD, appuyez sur 📣 pour ouvrir le menu Audio, puis procédez comme suit :

Raccourci	< l'audio /	
📉 Image	Effet sonore	Standard 🗸
្រភ្ញុំ Affichage	Muet	
((^)) Signal	Volume	• 11
📢 » l'audio	Basse	
(i) Informations	Aigu	
	Équilibre	• 0

• Appuyez sur *Effet sonore* et sélectionnez l'une des options disponibles : Standard, Réunion, Classe, Film ou Personnalisé.

Remarque : Si le paramètre d'effet sonore est réglé sur **Personnalisé**, vous pouvez personnaliser les paramètres audio en réglant le niveau des graves et des aigus selon vos préférences.

• Appuyez sur *Muet* pour couper ou réactiver l'audio.

Remarque : Vous pouvez également couper ou réactiver le son en appuyant sur le bouton 👯 de la télécommande.

- Déplacez la barre d'ajustement Volume pour régler le niveau du volume.
- Déplacez la barre d'ajustement **Basses** pour régler le niveau des basses qui convient à votre pièce.
- **Remarque :** Le niveau des basses et le niveau des aigus ne peuvent être réglés que si Effet sonore est réglé sur **Personnalisé**. Dans les autres modes d'effet sonore, ce paramètre est prédéfini et ne peut pas être réglé.
- Déplacez la barre d'ajustement Aigus pour régler le niveau des aigus qui convient à votre pièce.
- Déplacez la barre d'ajustement **Balance** pour régler le niveau de balance qui convient à votre pièce.

Visualisation des informations sur l'appareil

Dans le menu OSD, appuyez sur (i) pour ouvrir le menu Information, puis procédez comme suit :

Raccourci	< Informations /	
📉 Image	Affichage	>
_ැබූ Affichage	À propos	>
((•)) Signal		
📢 🛛 l'audio		
i Informations		

- Appuyez sur *Affichage* pour visualiser le mode d'affichage, la source d'entrée actuelle, la résolution, la profondeur de couleurs et le format de couleur.
- Appuyez sur À propos pour afficher le nom du modèle réglementaire, le numéro de série, la version du firmware et la version Android.

Menu Paramètres Android

Pour ouvrir le menu Paramètres, appuyez sur 😥 dans l'écran d'accueil.

Remarque : Les paramètres ne peuvent être modifiés qu'en mode Android.

Menu principal	Sous-menu	Réglages
🎔 Personnalisé	< Personnalisé /	
🕀 Réseau	Fond d'écran	>
🔲 Appareil	Nom Entrée	>
Sécurité	Mode multi-fenêtres Le mode multitâche prend en charge l'affichage de plusieurs applications simultanément, ma peut consommer plus d'énergie.	is
🔡 Système	11 - 11 11	

Remarque :

- Pour configurer les paramètres Android, appuyez simplement sur l'élément du menu désiré dans l'écran et utilisez les commandes de l'écran pour ajuster sa valeur ou choisir le réglage. L'élément sélectionné est indiqué en leu.
- Pour aller à l'élément précédent dans le menu, appuyez sur < ou appuyez sur Retour sur la télécommande.
- Pour fermer le menu OSD, appuyez n'importe où sur l'écran en dehors du menu ou appuyez plusieurs fois (si nécessaire) sur le bouton **Retour** de la télécommande.

Personnalisation du système

Dans le menu Paramètres, appuyez sur 🕐 pour ouvrir le menu Personnalisé, puis procédez comme suit :

🗘 Personnalisé	< Personnalisé /
Réseau	Fond d'écran
D Appareil	Nom Entrée >
Sécurité	Mode multi-fenêtres Le mode multitâche prend en charge faffichage de plusieurs applications simultanément, mais peut consommer plus d'herergie.
Système	

• Appuyez sur *Fond d'écran* et sélectionnez une image préchargée comme fond d'écran ou une image de votre galerie.



Si vous sélectionnez un fond d'écran préchargé dans le dossier Images, le réglage prend effet immédiatement.

Si vous préférez utiliser un fond d'écran personnalisé, procédez comme suit :

- a) Dans le dossier Personnalisé, appuyez sur +.
- b) Sélectionnez votre image préférée à partir du stockage local ou externe et appuyez sur *Importer*. Vous pouvez importer jusqu'à 10 images.
- c) Dans le dossier Personnalisé, appuyez sur l'image que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran. Le réglage prend effet immédiatement.

Remarque : Pour supprimer des images du dossier Personnalisé, appuyez sur Q. Sélectionnez ensuite *l'image et appuyez sur* **Supprimer**.



- Type : Sélectionnez le type d'image.
- **Changer les images** : Sélectionnez l'intervalle du diaporama, entre 5 minutes et 1 jour. Par défaut, le diaporama est désactivé.

Remarque : Vous pouvez également définir un fond d'écran directement à partir de la galerie du **Gestionnaire** de fichiers. Pour plus d'informations sur le **Gestionnaire de fichiers**, veuillez consulter page 80.

Appuyez sur *Entrer le nom* pour renommer l'entrée. Appuyez sur le nom d'entrée que vous souhaitez modifier, puis saisissez un nouveau nom et confirmez la modification du nom en appuyant sur **OK** à l'invite.



Appuyez sur le *mode Multi-fenêtres* pour permettre d'afficher sur l'écran plusieurs applications en même temps. Appuyez sur *Redémarrer* lorsque vous y êtes invité pour que le réglage prenne effet.

Remarque : Le mode multifenêtre consomme plus de puissance de calcul et augmente la charge du système.

	A Sidentifier	
	CB Seance sans titre	- PR
Browser \textcircled{O} Nouvel onglet \times + \textcircled{O} \leftarrow \rightarrow \textcircled{O} \textcircled{O} Rechercher	z ou saisissez une adresse' 🛠 🛓 📔	
Go Recherchez ou saisissez une adree	ogle	
Se connecter avec JDAN.	+ E < Q 🖾 û 5 c (1/1)	

Pour gérer les fenêtres des application en mode multifenêtre, appuyez longuement sur la fenêtre d'une application et effectuez l'une des opérations suivantes :

- Déplacez la fenêtre de l'application dans l'une des quatre directions de l'écran.

- Appuyez sur 🕒 pour changer le sens de la fenêtre d'application entre le mode paysage et le mode portrait (si pris en charge).

- Appuyez sur — pour réduire la fenêtre de l'application.

- Appuyez sur 🗌 ou faites glisser la fenêtre de l'application vers le coin droit ou supérieur de l'écran pour afficher l'application en mode Plein écran.

Remarque : Lorsque la fenêtre n'est PAS en mode Plein écran, vous pouvez appuyer et maintenir l'un des 4 coins de la fenêtre jusqu'à ce que la flèche de redimensionnement apparaisse, puis ajustez la fenêtre à la taille désirée et relâchez.

- En mode plein écran, faites glisser le bord supérieur de l'écran vers le bas, puis appuyez sur 🗇 pour afficher l'application dans une fenêtre.

- Appuyez sur \times pour fermer l'application.

Configuration des paramètres réseau

Dans le menu Paramètres, appuyez sur 🌐 pour ouvrir le menu Réseau, puis procédez comme suit :

🗘 Personnalisé	< Réseau/	
🕀 Réseau	Wi-Fi Optoma-LAB2	>
D Appareil	Ethernet Non connecté	>
Sécurité	Bluetooth Activé	>

Appuyez sur *Wi-Fi* pour connecter l'IFP au réseau Wi-Fi and voir l'état actuel de la connexion. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée. Dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur votre réseau Wi-Fi préféré, par exemple XXXX. Fournissez un mot de passe d'accès si nécessaire.

IMPORTANT ! Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, assurez-vous que le dongle Wi-Fi est installé correctement dans l'emplacement pour dongle Wi-Fi. Pour plus d'informations, veuillez consulter page 27.

💙 Personnalisé	< <u>Réseau</u> /Wi-Fi/	
Réseau	Wi-Fi	
Appareil	Optoma-LAB2 Connecté	A ()
Gecuine	Réseau disponible	+ •
🔡 Système	CollaVision2_5G	A ()

- **Remarque :** Si votre réseau Wi-Fi préféré n'est pas listé dans la liste, appuyez 🔿 sur pour rafraîchir la liste. Pour entrer le réseau Wi-Fi manuellement, appuyez sur +.
- Activez la fonction *Hotspot portable* pour partager le réseau Wi-Fi avec d'autres appareils sans fil. Modifiez le nom du réseau et définissez un mot de passe d'accès si nécessaire.

🗘 Personnalisé	< <u>Réseau / Wi-Fi</u> / Point d'accès portable /	
H Réseau	Point d'accès portable	
D Appareil	Nom du réseau WPS-9935	>
Sécurité	Sécurité	Aucun 🔻

Remarque : Pour une connexion sécurisée, réglez le cryptage Wi-Fi (champ Sécurité) sur **WPA2-PSK**. Entrez ensuite le mot de passe d'accès et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur *Ethernet* pour configurer les paramètres LAN et voir l'état de connexion actuel. Dans la section Paramètres IP, sélectionnez le type de réseau : Statique ou DHCP. Si vous choisissez le type de réseau *Statique*, appuyez sur 2 et entrez les paramètres de connexion, tels que l'adresse IP, la passerelle, la longueur du préfixe réseau, et le reste.

IMPORTANT ! Pour la connexion à un réseau filaire, assurez-vous que l'IFP est connecté au LAN. Pour plus

d'infor	rmations, veuillez	z consulter page 26.	
	C Personalized	< <u>Network</u> / Ethernet /	
	H Network	Status Not connected	
	Device	Mac address	
	Security	B4:AD:A3:1E:0C:83	0
	System	IP settings	
		IP Address	0
		Gateway	
		Network Prefix Length	
		0	
		UNS T	

Appuyez sur **Bluetooth**pour activer Bluetooth et vous connecter à d'autres périphériques Bluetooth à proximité. Cet écran interactif prend en charge la version 5 de Bluetooth et peut se connecter par exemple à un clavier, une souris et un haut-parleur Bluetooth.

Appuyez ensuite sur :

- *Nom du périphérique* pour entrer un nouveau nom de périphérique. Pour confirmer la modification, appuyez sur *OK*.
- Dans la liste Périphériques disponibles, sélectionnez le périphérique auquel vous voulez vous connecter.

💙 Personnalisé	< <u>Réseau</u> / Bluetooth /	
Réseau	Bluetooth	
D Appareil	Nom de l'appareil	>
Sécurité	Appareil couplé	
Système	KJ ≫ BM_Series_Speaker Pas connecté	>
	Appareil disponible	0
	Aucun appareil	

Assurez-vous que les codes d'apparaige sont les mêmes sur les deux appareils et, s'ils correspondent, appuyez sur *Appairer* pour confirmer.



Configuration des paramètres de l'appareil

Dans le menu Paramètres, appuyez sur 🛄 pour ouvrir le menu Appareil, puis procédez comme suit :

💙 Personnalisé	< Appareil /	
Réseau	Paramètre cryptage sortie HDMI	
Appareil	Format de sortie HDMI	3840x2160 60 Hz 🔻
Sécurité	Format type C	4lan, USB2.0 🔻
B Système	Identifiant appareil 00	>
	Stockage	>
	Applications	>
	Déclenchement support stylet	Auto 🔻
	Autres réglages	>

• Appuyez sur *Paramètre de cryptage de la sortie HDMI* pour activer ou désactiver le chiffrement de la sortie HDMI avec HDCP.

Remarque : Si le moniteur connecté ne prend pas en charge HDCP, désactivez la fonction de chiffrement de la sortie HDMI.

- Appuyez sur Format de sortie HDMI et sélectionnez le format qui peut être émis par le port HDMI.
- Appuyez sur Format type C et sélectionnez le format USB type C.
- Appuyez sur *ID appareil* pour affecter un nouvel ID à l'IFP. Pour confirmer, appuyez sur *OK*.

Device ID			
00			
	Cancel	ок	

• Appuyez sur Stockage pour voir l'utilisation du stockage.

Ю Р	ersonnalisé	< <u>Ap</u>	pareil / Stockage /	
🕀 Ri	éseau	(cha	inal sur /chaina?) utilicáa	30,3%
	ppareil		ne i j au feitimez j unace	
🕢 si	écurité	88	Système	9,3 GB
~		:::	Applications	182 MB
BB Sj	ystème		Des dossiers	0 B
			Images	19 MB
		Þ	Vidéos	0 B
		1	l'audio	0 B
		?	Autres	345 MB
88 SJ	ystème	E 	Des dossiers Images Vidéos l'audio Autres	0 B 19 MB 0 B 0 B 345 MB

• Appuyez sur *Applis* pour voir les informations sur les applis, effacer les données et le cache des applis et forcer l'arrêt des applis.

💙 Personnalisé	< Appareil / Applications /	
🕀 Réseau	CfficeSuite	>
🔲 Appareil	Verrouillage d'écran	>
Sécurité	O Visualiseur	>
Système	CB Creative Board	>

Sélectionnez une application dans la liste pour l'arrêter de force (appuyez sur **Arrêter de force**), afficher son stockage et effacer ses données (appuyez sur **Effacer les données**) et son cache (appuyez sur **Effacer le cache**), afficher la version de l'application et définir les autorisations.

🎔 Personnalisé	< Appareil / Applications / Optoma Marke	Personalized	< Device / Apps / Optoma Marketplace / Storage /
Réseau	Forcer l'arrêt	Network	<u>Clear data</u>
D Appareil	Stockage	Device	Clear cache
Sécurité	Version de l'application	Security	Total
Système	6.36.11153	System	17 MB

- Appuyez sur le Déclencheur du support du stylet et sélectionnez l'une des actions de déclenchement suivantes :
 - *Auto* : Lorsque le stylet est soulevé, le système ouvre automatiquement le tableau blanc ou les outils d'annotation.

(Soulever le stylet de l'écran d'accueil ouvre le tableau blanc. Soulever le stylet de toute autre application ou source d'entrée ouvre les outils d'annotation).

- Tableau blanc : Lorsque le stylet est soulevé, le système ouvre toujours le tableau blanc.
- Annotation : Lorsque le stylet est soulevé, le système ouvre toujours les outils d'annotation.
- Désactivé : Lorsque le stylet est soulevé, le système n'ouvre PAS le tableau blanc ou les outils d'annotation.
- Appuyez sur **Autres paramètres** pour configurer la barre d'outils latérale, la barre d'outils d'annotation flottante, la son du tactile et les paramètres d'e-mail.

♥ Personalized	< Device / Other Settings /	
Network	Side tool bar settings	All channel 🔻
Device	Floating point	
Security	Touch sound	
System	Email	>

Appuyez sur l'un des éléments suivants :

- **Paramètres de la barre d'outils latérale** pour sélectionner quand la barre d'outils est visible : Tous les canaux, Uniquement Android, Tous les canaux sauf OPS, ou Désactiver la barre d'outils latérale.
- *Point flottant* pour activer ou désactiver la barre d'outils d'annotation flottante. Pour plus d'informations, veuillez consulter page 70.
- Son tactile pour activer ou désactiver le retour audio lorsque vous appuyez sur des éléments sur l'écran.
- *E-mail* pour configurer les paramètres d'e-mail. Entrez l'adresse IP, l'ID, le mot de passe, l'adresse SMTP et les autres informations requises.

Enregistrez les paramètres. Puis appuyez sur *Confirmer* pour envoyer un e-mail de test.

Configuration des paramètres de sécurité

Dans le menu Paramètres, appuyez sur 🕑 pour ouvrir le menu Sécurité, puis procédez comme suit :

💙 Personnalisé	< Sécurité /	
Réseau	Mot de passe verrouillage écran	>
Appareil	Paramètre avancé	>
Sécurité	СА	>

Appuyez sur *Mot de passe de verrouillage de l'écran* pour définir le mot de passe de verrouillage de l'écran.
 Entrez deux fois un mot de passe à 4 chiffres à l'invite, puis appuyez sur *OK* pour confirmer.

4 digits length	permitted		
Confirm new passwo	d		
Confirm new pas	sword		

Remarque : Pour retirer le mot de passe de verrouillage de l'écran, appuyez sur **Effacer le mot de passe de verrouillage écran** (visible uniquement une fois le mot de passe défini) et entrez le mot de passe actuel. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

Clear password			
Current password			
Current password			
	Cancel	ок	

Appuyez sur **Paramètres avancés** pour définir ou modifier le mot de passe des paramètres avancés et activer ou désactiver l'installation d'applications tierces. Faites ce qui suit :

Remarque : Les paramètres avancés du MENU DEBUG sont également accessibles avec le mot de passe des paramètres avancés défini dans ce menu.

a) Saisissez le mot de passe des paramètres avancés à l'invite pour accéder aux paramètres avancés, puis appuyez sur *OK* pour confirmer.

Remarque : Le mot de passe par défaut est **1 + 2 + 3 + 4**.

Advanced Setting			
Password			
Password			
	Cancel	ОК	

b) Sélectionnez l'un des éléments suivants :

O Personalized	< Security / Advanced Setting /	
Wetwork	Change password	>
Device	Reset password to default	>
Security	Permissions	
System	Unknown source	
	Install app from marketplace	

- *Modifier le mot de passe* : Entrez le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe deux fois de suite. Appuyez ensuite sur *OK* pour confirmer.

Mot de pa	sse actuel	
Mot de	passe actuel	
Nouveau	mot de passe	
Longue	ur autorisée de 4 chiffres	
Confirme	le nouveau mot de passe	
Confir	ner le nouveau mot de passe	

- Réinitialiser le mot de passe par défaut : Entrez le mot de passe actuel et appuyez sur Réinitialiser pour confirmer. Le mot de passe est réinitialisé à 1 + 2 + 3 + 4.

Effacer le mot de passe
Mot de passe actuel
Mot de passe actuel
Annuler OK

- Dans Autorisations, appuyez sur **Source inconnue** et activez ou désactivez l'installation de logiciels tiers à partir de sources inconnues.
- Dans Autorisations, appuyez sur **Installer l'application depuis le marché** et activez ou désactivez l'installation de logiciels tiers depuis le **Marché d'Optoma**.
- Appuyez sur **CA** pour afficher et modifier les certificats CA fiables, les informations d'identification stockées par l'utilisateur, et plus.
 - Appuyez sur *Informations d'identification de confiance* pour afficher et modifier les certificats CA de confiance.
 - Appuyez sur *Informations d'identification d'utilisateur* pour afficher et modifier les informations d'identification enregistrées par l'utilisateur.
 - Appuyez sur Installer à partir du stockage pour installer les informations d'identification à partir du stockage.
 - Appuyez sur *Effacer toutes les informations d'identification* pour supprimer toutes les informations d'identification de l'utilisateur.

Appuyez sur *Effacer* à l'invite pour confirmer.



Activation ou désactivation du disque USB Wi-FI/USB

a) Appuyez sur les boutons *Entrée* + 5 + 9 + 8 + 0 de la télécommande.

Le MENU DEBUG s'ouvre.

DEBUG MENU			
Advanced settings		>>>	
Active Standby	<=	HIDE	=>
Disable HDMI out Extend	<=	OFF	=>
Exit		>>>	

b) Appuyez sur >>> à côté de Paramètres avancés, puis entrez le mot de passe des paramètres avancés à l'invite et appuyez sur **Confirmer**.



c) Appuyez sur <= ou => à côté de Activer USB WIFI et sélectionnez DÉSACTIVER à l'invite pour désactiver USB WIFI. Sélectionnez ACTIVER pour activer USB WIFI.

DEBUG MENU			
USB WIFI Enable	<=	ON	=>
USB Disk Enable	<=	ON	=>
Android Enable	<=	ON	=>
Init Touch Panel		>>>	
Back		>>>	

Appuyez sur **Confirmer** à l'invite. Le réglage prendra effet après le redémarrage du système.

Configuration des paramètres du système

Dans le menu Paramètres, appuyez sur 🔡 pour ouvrir le menu Système, puis procédez comme suit :

💙 Personnalisé	< Système /	
H Réseau	Date et heure	>
Appareil	Langue	Français 🔻
Sécurité	Clavier	>
🖁 Système	Démarrage et arrêt	>
	Puissance	>
	HDMI CEC	>
	Mode Veille	Actif 💌
	Mettre à jour	>

 Appuyez sur Date et heure pour configurer les paramètres liés à la date et à l'heure. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

Personalized	< <u>System</u> / Date & Time /	
Hetwork	Date January 19, 2022	
Device	Time 09:46 AM	
Security	Time Zone	London 🔻
System	Use 24-hour format (13:00)	

- Sélectionner le fuseau horaire pour sélectionner/changer le fuseau horaire de votre zone.

- Utiliser le format 24 heures (13:00) pour activer ou désactiver l'affichage de l'heure au format 24 heures.

- Appuyez sur *Langue* pour sélectionner l'une des options de langue disponibles : Anglais, Français, Espagnol, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Portugais, Allemand, Néerlandais, Polonais, Russe, Tchèque, Danois, Suédois, Italien, Turc, Arabe, Roumain, Hongrois, Finnois ou Norvégien.
- Appuyez sur *Clavier* pour afficher et gérer les claviers.
- Appuyez sur Démarrage et arrêt pour configurer les paramètres liés au démarrage et à l'arrêt de l'IFP. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

\bigcirc	Personnalisé	< <u>Système</u> / Démarrage et arrêt /	
⊕	Réseau	Source d'entrée de démarrage	Dernière entrée avant arrêt 🔻
	Appareil	Veille après démarrage (écran noir)	
\heartsuit	Sécurité	Minuteurs	+
88	Système	Fermer le rappel de mise hors tension	

- **Source d'entrée au démarrage** pour sélectionner l'une des options d'entrée disponibles : Entrée lors du dernier arrêt, Android, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Type-C, ou VGA.
- Veille après le démarrage (écran noir) pour activer ou désactiver la veille après le démarrage.
- *Fermer le rappel de mise hors tension* pour activer ou désactiver le rappel de mise hors tension lorsque l'arrêt de l'IFP est programmé.
- *Minuteries* \Rightarrow + pour définir une programmation de démarrage et d'arrêt. Pour créer une programmation,

procédez comme suit :

- a) Pour activer la minuterie de démarrage et / ou la minuterie d'arrêt, sélectionnez les cases à côté de *Minuterie de démarrage* and *Minuterie d'arrêt*.
- b) Définissez l'heure et sélectionnez le(s) jour(s) lorsque vous souhaitez que l'IFP suive cette programmation de démarrage ou d'arrêt.
- c) Appuyez sur *Ajouter* pour enregistrer la programmation.



d) Activez (ou désactivez) la nouvelle programmation dans le menu Minuteries.

♥ Personalized	< <u>System</u> / Startup and Shutdown /	
Network	Startup Input Source	Last shutdown input
Device	Standby after startup (black screen)	
Security	Timers	+
System	Close power off reminder	
	U 04:02 PM Weekday	0

Remarque :

- Appuyez sur 🛈 pour modifier ou supprimer la programmation.
- Vous pouvez définir jusqu'à 3 programmations.
- · Appuyez sur Alimentation pour configure les paramètres d'alimentation. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

\heartsuit	Personnalisé	< <u>Système</u> / Puissance /	
⊕	Réseau	Signal inférieur activé	
	Appareil	Mise sous tension directe	
\oslash	Sécurité	Mise hors tension automatique	Désactivé 🔻
	Système	Wake on LAN	

- *Mise sous tension sur signal* pour activer ou désactiver le démarrage de l'IFP lorsqu'un signal d'entrée est détecté.
- Mise sous tension directe pour activer ou désactiver le démarrage de l'IFP depuis la source d'alimentation.
 Remarque : La fonction de mise sous tension directe facilite les installations reposant sur des minuteries de mise sous tension.
- L'élément Arrêt automatique pour sélectionner l'un des intervalles de temps en minutes afin d'éteindre automatiquement l'IFP lorsqu'aucune source d'entrée n'est détectée : Désactiver (la fonction est désactivée), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60.

- Wake on LAN pour activer ou désactiver le démarrage à distance de l'IFP via le LAN.
- **Remarque :** La mise sous tension par le réseau ne peut pas fonctionner et est grisée lorsque le mode d'alimentation (veille) est réglé sur **Actif**.
- Appuyez sur HDMI CEC pour activer ou désactiver l'une des options disponibles : Affichage allumé puis lecteur allumé, Affichage éteint puis lecteur éteint, Lecteur allumé puis affichage allumé ou Lecteur éteint puis affichage éteint.
- Appuyez sur *Mode d'alimentation (veille)* pour sélectionner l'une des options disponibles : Eco ou Actif. Par défaut, l'élément *Actif* n'est pas visible. Pour activer l'option *Actif*, procédez comme suit :
 - a) Appuyez sur les boutons *Entrée* + 5 + 9 + 8 + 0 de la télécommande.

Le MENU DEBUG s'ouvre.

DEBUG MENU			
Advanced settings		>>>	
Active Standby	<=	HIDE	=>
Disable HDMI out Extend	<=	OFF	=>
Exit		>>>	

b) Appuyez sur **MASQUER** à côté de Veille active. Sélectionnez **AFFICHER** à l'invite.

DEBUG MENU			
Advanced settings		>>>	
Active Standby	<=	HIDE	=>
Disable HDMI out Extend	<=	OFF	=>
Exit		>>>	

c) Appuyez sur Quitter pour quitter le MENU DEBUG.

L'option *Actif* est disponible dans le menu Système \Rightarrow Mode d'alimentation (Veille).

Puissance		>
HDMI CEC	Éco.	
Mode Veille	Actif	Ø
Mettre à jour		

Remarque :

- **OMS** et mise sous tension à distance par contrôle LAN ne fonctionnent que lorsque le mode d'alimentation (veille) est réglé sur **Actif**.
- Le mode de veille active consomme plus d'énergie car le système n'éteint que le rétroéclairage alors que la carte mère continue de fonctionner fonctionne pour écouter les commandes de mise sous tension LAN et OMS. Si vous n'avez pas besoin de mise sous tension à distance, nous vous suggérons d'utiliser Eco. Mode veille pour économiser plus d'énergie.
- Il est également fortement recommandé de revenir à **Eco.** Mode veille et éteint l'IFP pendant un certain temps. Cela aide le système IFP à libérer la mémoire et la charge processeur.
- Appuyez sur **Mettre à jour** pour configurer les options de mise à niveau. Appuyez sur l'un des éléments suivants :

\heartsuit	Personnalisé	< <u>Système</u> / Mettre à jour /	
⊕	Réseau	Mise à niveau du logiciel OTA	>
	Appareil	Mise à niveau du logiciel USB	>
\bigcirc	Sécurité		
88	Système		

- Mise à niveau du logiciel OTA (Over-The-Air) pour activer ou désactiver la mise à niveau du logiciel via Internet. Appuyez sur Automatique pour permettre au système de vérifier automatiquement les mises à jour du firmware chaque fois que l'IFP est mis sous tension et connecté à Internet. Si la Automatique est désactivée, le système ne vérifie pas automatiquement les mises à niveau du firmware.
 Pour mettre à jour le système manuellement, procédez comme suit :
 - a) Appuyez sur TELECHARGER à l'invite.

System update available Would you like to update now?	
	LATER UPDATE

b) Appuyez sur TELECHARGER dans la fenêtre de mise à jour du système.

A: Sign in Co System Update Latest updating date:2022/01/20 08:54	. 8003	
Version 20220115153232 1.4MB bet/d fest		
CLOSE		

c) Appuyez sur MISE A JOUR pour commencer le processus de mise à jour.

Update system now? Your device needs to restart to finish installing update.
LATER UPDATE

Attendez jusqu'à ce que le processus de mise à jour se termine.

Remarque : La mise à niveau du logiciel via Internet requiert une connexion réseau.

- Mise à jour du logiciel par USB pour mettre à jour le logiciel à partir d'un disque flash USB.
- Remarque : Pour effectuer la mise à jour du logiciel, enregistrez d'abord le fichier de mise à jour sur le disque flash USB, puis connectez le disque à un port USB 2.0 disponible sur l'IFP. Ouvrez Paramètres avancés ⇒ Système ⇒ Mise à jour ⇒ Mise à niveau du logiciel par USB et appuyez sur Commencer à l'invite.

Mette l'écrai	ez le fichier du firmware dans la clé USB et branchez-la sur n.	
	Annuler Commencer	

Remarque : Si vous mettez à niveau le firmware de l'IFP à partir d'un stockage USB, décompressez d'abord le fichier de mise à niveau, puis copiez le fichier décompressé dans le répertoire racine de l'USB. Assurez-vous que le disque flash USB est formaté en FAT32.

IMPORTANT !

- Au cours du processus de mise à jour, que ce soit par OTA ou à partir d'un stockage USB, NE PAS éteindre l'IFP et NE PAS retirer la clé USB de l'IFP. Ceci pourrait endommager l'appareil.
- Si vous mettez à jour l'IFP à partir d'un stockage USB, toutes les données utilisateur enregistrées sur le stockage USB seront effacées. Si vous mettez à jour l'IFP via Internet (OTA), toutes les données utilisateur resteront intactes.

• Appuyez sur *Légal* pour afficher les Conditions générales d'utilisation, la Politique de confidentialité, la Politique relative aux cookies et à la bibliothèque Open source.

Personalized	< <u>System</u> / Legal /	
Wetwork	Terms and Conditions of Use	>
Device	Privacy Policy	>
Security	Cookie Policy	>
System	Open Source Library	>

Barre d'outils latérale

Appuyez sur > ou < sur le côté gauche/droit de l'écran pour ouvrir la barre d'outils latérale.

Remarque : Déplacez > ou < vers le haut ou le bas de l'écran pour la déplacer.



Raccourci vers la barre d'outils latérale

- Pour masquer la barre d'outils, appuyez sur > ou <.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur <a>_____.
- Pour revenir à écran d'accueil, appuyez sur
- Pour afficher les tâches et les applis récentes ou ouvertes, appuyez sur . Pour plus d'informations, veuillez consulter «Visualisation des tâches récentes» à la page 54.
- Pour afficher le menu OSD, appuyez sur . Pour plus d'informations, veuillez consulter «Menu OSD» à la page 33.
- Pour ouvrir **Creative Board**, appuyez sur CB. Pour plus d'informations, veuillez consulter «Application Creative Board» à la page 55.
- Pour ouvrir l'écran des applications, appuyez sur :::.
- Pour ouvrir une classe en ligne, appuyez sur 1*2. Pour plus d'informations, veuillez consulter «Airshare» à la page 63.
- Pour ouvrir l'outil d'enregistrement d'écran, appuyez sur .
 Pour plus d'informations, veuillez consulter «Barre d'outils d'annotation flottante» à la page 70.
- Pour ouvrir l'outil de capture d'écran, appuyez sur 2. Utilisez cet outil pour capturer l'image de l'écran et l'enregistrer sur le périphérique de stockage ou l'insérer dans la session de tableau blanc. Pour plus d'informations, veuillez consulter «Outil de capture d'écran» à la page 68.
- Pour ouvrir d'autres outils, tels que Figer, Chronomètre, Minuterie, Spotlight, ScreenLock, et Calculatrice, veuillez consulter •••.

Barre d'outils latérale

Visualisation des tâches récentes

Appuyez sur > ou < \Rightarrow \bigcirc pour afficher et gérer toutes les applications ouvertes.

		A Sign in 🔿			• 3972
Optoma Marketplace Construction	× ۵ ۹ ۲ ۲ ۱	Browser	×	Creative Cast Pro	×
			C	CC And CC ANTING DATES Barrier States States Anting States Anting States States Anting States Anting States States	e estat e estatutore e estat

- Appuyez sur l'application que vous voulez lancer.
- Pour fermer l'application, appuyez sur X dans la fenêtre de l'application.
 - En mode multifenêtre, faites glisser la fenêtre de l'application vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur pour fermer l'application.
- Pour effacer la liste, appuyez sur *EFFACER TOUT*.
 - En mode multifenêtre, appuyez sur Nettoyer tout.

FM File Manager
1 tank [™] → 1 starken [™]
2
cc Creative Cast Pro
중 8
Clean All

• Pour utiliser l'écran partagé, maintenez appuyé sur l'application désiré, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite de la colonne *Glisser ici pour utiliser l'écran partagé*.

Remarque : L'écran partagé n'est pas pris en charge en mode multifenêtre.

lat-panel-displays	☆ ≛ ፡	
creens & Accessories Support Case studies	Q	t screen
INTERACTIVE FLAT PANELS Optima's range of Creative Touch interactive displays are perfectly suited to the ever changing educational and business needs. You can connect practically any webcam giving you the ability to work and collaborate remotely. Available in 65°, 7° and 86° sizes and featuring anti-tgare glass, a blue light filter and a wide viewing angle, the IFPs reduce eye strain while providing crisp and vivid visuals.		Drag here to use spli

Remarque : Vous pouvez également afficher les applis récemment utilisées dans la barre d'outils d'annotation flottante. Veuillez consulter «Barre d'outils d'annotation flottante» à la page 70.

Application Creative Board

Creative board est une plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne qui peut rassembler des équipes pour faire du brainstorming, des croquis et collaborer, à tout moment et n'importe où.

Appuyez sur > \Rightarrow **CB** pour ouvrir **Creative Board**.

CB Creative Boa	ard
Accueil	Bienvenue sur Creative Board
Rejoindre avec le code Créer une nouvelle session	
Votre session	Récent
Collaboration	
Non-collaboration	
	Créer

Pour démarrer l'appli, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'onglet **Créer une nouvelle session** Puis sélectionnez un fond d'écran ou un modèle pour votre contenu.

Remarque : Pour accéder à vos sessions dans le cloud, connectez-vous d'abord à Creative Board.

- Pour ouvrir une session récente, appuyez sur l'onglet **Accueil** et, dans Catégorie récente, appuyez sur sur la session que vous souhaitez continuer.
- Pour ouvrir une session de collaboration (enregistrée dans le cloud) ou sans collaboration (enregistrée localement), dans la catégorie Votre session, appuyez sur la session que vous souhaitez continuer.

2. Appuyez sur **Créer** et utilisez n'importe laquelle des activités décrites dans le tableau ci-dessous : **Remarque :** Le tableau flottant contient un grand nombre des principales fonctionnalités de

l'application Creative Board, qui sont détaillées ici. Élément Description Appuyez et faites glisser ou appuyez longuement sur l'écran afin de déplacer le tableau flottant vers votre emplacement préféré sur l'écran. Déplace le ᠿ tableau flottant. ⇔ Ø Réduit le Appuyez sur l'icône 🕂 pour réduire le tableau flottant. Appuyez sur (🖉 pour agrandir D tableau flottant. le tableau flottant. Écrire ou dessiner un trait de forme libre. Appuyez pour sélectionner l'épaisseur et la couleur de ligne désirées. 6 - Appuyez sur **O** pour modifier la palette de couleurs. Vous pouvez sélectionner cinq palettes de couleurs en fonction du thème ou les sélectionner individuellement. Thème Couleur 🔵 🛑 Général Ø Crayon k Actualise IMPORTANT ! Évitez d'endommager le tableau blanc virtuel. Pour écrire et dessiner, utilisez UNIQUEMENT le stylet tactile fourni, ou vos doigts. **Remargue :** Le stylet tactile est fourni avec une pointe fine et une pointe épaisse. Creative Board peut détecter automatiquement quelle pointe (selon le choix) que vous utilisez et affiche les options en fonction de Ð l'épaisseur de la pointe. Si vous utilisez vos doigts pour écrire ou dessiner sur le tableau blanc virtuel, cela est considéré comme un « stylo à pointe épaisse ».



Element	Description
Forme géométrique	Dessiner une forme géométrique. Appuyez pour sélectionner la forme 2D, 3D désirée avec plusieurs options de couleur, utiliser une règle pour mesurer les distances et tracer des lignes, ou utiliser un rapporteur pour mesurer et tracer des angles.
Plus d'outils	 Appuyez sur l'un des outils suivants : Importer des fichiers JPG, PNG ou PDF à partir de différents périphériques de stockage, y compris le stockage interne, le stockage USB ou le lecteur dans le cloud. Intégrer une fenêtre de navigateur Web entièrement fonctionnelle. Vous pouvez faire des captures d'écran, redimensionner, déplacer, dupliquer et supprimer la fenêtre du navigateur.
	• g intégrer une caméra de document.
	Appuvez sur l'une des options suivantes :
Menu	 Nouveau pour créer une nouvelle session. Ouvrir pour ouvrir une session de collaboration ou sans collaboration. Enregistrer/Enregistrer sous pour enregistrer/enregistrer le contenu actuel dans une session de collaboration ou sans collaboration. Importer pour importer un fichier JPG, PNG ou PDF. Exporter pour exporter la session avec un fichier JPG, PNG ou PDF. Ouvrir le menu Paramètres. Puis activez ou désactivez ensuite l'enregistrement automatique pour les sessions sans collaboration, le mode d'écriture avec protection des yeux, la personnalisation du tableau flottant et la mise à jour du logiciel. 2 pour lire le tutoriel de l'application Creative Board
	Forme géométrique Plus d'outils Ajouter une page Menu

	Élément	Description
		 Appuyez sur l'un des éléments suivants pour partager le fichier avec d'autres appareils : Code QR pour partager le fichier avec un code QR.
		Partager avec un QR code
		Veuillez vérifier que votre appareil est connecté au même réseau Wi-Fi, puis scannez le QR code.
Ş	Partager	
		Fermer
		 Remarque : Avant de numériser le code QR pour télécharger le fichier, assurez-vous que l'IFP et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. E-mail pour envoyer le fichier par e-mail. Remarque : Si vous voulez envoyer le fichier par e-mail pour la première fois, vous êtes d'abord invité à configurer les paramètres d'e-mail. Pour plus d'informations, veuillez consulter page 44.
		Fait un zoom avant ou un zoom arrière sur l'écran. Appuyez ensuite sur 门 pour ouvrir
		la fenêtre de zoom. Déplacez la boîte rouge sur la zone que vous voulez afficher sur
÷	Zoom	l'écran. I écran. I écran. I 219% × Appuyez sur ★ pour fermer la fenêtre de zoom.
		Sélectionnez un fond d'écran ou un modèle pour votre contenu. Appuyez sur
		Sélectionner . Sélectionnez ensuite votre image dans le Gestionnaire de fichiers ou dans le navigateur et utilisez-la comme modèle pour votre session.
		Arrière-plan
		Couleur
		Image 🗑 (Sélectionner)
	Options d'arrière-plan	Modèle
	a arriere-pian	\bigcirc
		Général(4)
	Supprimer une	Supprime tous les éléments/objets que vous avez dessinés dans la page actuelle
\bowtie	page	
5	Annuler	Annuler votre dernière action.

C Rétablir	Rétablissez votre dernière action.
	 Visualisez et gérez toutes les pages impliquées dans le projet en cours. Appuyez sur l'un des éléments suivants : 2 / 3 <li< th=""></li<>
Gestionnaire de pages	1 2 3 + • • Appuyez sur + sur le côté gauche pour ajouter une page à gauche ou sur le côté draite
	Appuyez sur 🍙 pour supprimer la page sélectionnée.
Nom de session	Le nom de session par défaut est « Session sans titre ».

	Élément	Description				
		Connectez-vous à Creative Board avec votre compte Creative Board ou avec votre compte Google pour créer des sessions de collaboration.				
	Se connecter	A Sign in				
		Une fois connecté, appuyez sur t͡o pour afficher les paramètres du compte ou sur ⊡ pour vous déconnecter.				
		Invitez des participants à rejoindre Google Classroom par le biais de Creative Board . Dans l'onglet Participants :=, appuyez sur +, puis sélectionnez l'une des options suivantes :				
		i≡ Attendees 🐯 +				
		A Owner				
		(you) @gmail.com				
		✓ Invite (1)				
		user20220122RC (pending) _{Editor} ~				
		✓ Session (0) mYGxUC\$ つ				
		Par le biais de Google Classroom				
		En envoyant une invitation par e-mail avec le mot de passe de la session				
		Dans l'onglet Participants, vous pouvez attribuer un rôle au participant (visualiseur ou				
Qo	Gestion des	éditeur), supprimer ($2 \Rightarrow \bigcirc$) des participants, renouveler (\bigcirc) le code de la session et				
	participants	Appuyez sur AR pour accéder à l'onglet Groupe. Tapez ensuite sur + et entrez les informations du groupe, telles que le nom du groupe et les participants. Appuyez sur				
		Enregistrer.				
		Create new group				
		Group name				
		Choose attendee				
		user2022012288b5RC				
		e نوب init.com				
		Pour modifier les paramètres du groupe, appuvez sur •••				
		Affichez la salle de classe Google associée à votre compte de connexion. Appuvez sur				
1+2	Gestion de Gooale	G pour passer à une autre salle de classe ou sur ⊥ pour poster le lien de la session de Google Classroom.				
	Classroom	Test Class 69 企				

Applid d'annotation

Appuyez sur > $\Rightarrow \swarrow$ pour ouvrir l'application d'annotation.



Dans ce mode, vous pouvez faire ce qui suit :

- Appuyez sur Ø pour écrire et dessiner à l'écran.
 Remarque : Vous pouvez changer la couleur du crayon en appuyant plusieurs fois sur Ø.
- Appuyez sur pour mettre en surbrillance l'élément sur l'écran.
 Remarque : Vous pouvez changer la couleur du surligneur en appuyant plusieurs fois sur .
- Pour effacer toutes les annotations à l'écran, appuyez sur
 - **Remarque :** Vous pouvez également utiliser la paume de votre main pour effacer les zones de vos textes écrits ou de vos dessins.



- Pour effectuer une capture de tout l'écran, appuyez sur
- Pour partager l'annotation avec d'autres appareils sans fil, appuyez sur <. Assurez-vous que votre appareil sans fil est connecté au même réseau Wi-Fi que l'IFP, puis scannez le code QR avec votre appareil sans fil.



Pour quitter le mode d'annotation, appuyez sur \times .

Airshare

Appuyez sur > \Rightarrow 1+2 pour ouvrir **Airshare**. Le code d'accès à la classe en ligne et l'URL s'afficheront sur l'écran.





Pour rejoindre la salle de classe virtuelle à distance, effectuez les étapes suivantes :

- 1. Connectez l'IFP à un réseau disponible.
- 2. Sur votre appareil mobile, activez la fonction Wi-Fi.

IMPORTANT ! Assurez-vous que vous avez accès à l'Internet pendant toute la durée de la session en ligne.

3. Ouvrez l'URL de la classe dans un navigateur Web et entrez le code d'accès ou scannez le code QR d'accès. Saisissez ensuite votre nom et appuyez sur *Enter* (Entrée) pour rejoindre la classe.



4. Sur l'IFP, appuyez sur *Entrer* pour commencer la session de classe.

Pour participer à la classe, procédez comme suit :

Lance l'application Creative Board Utilisez ensuite les fonctions suivantes :

a. Votant

- 1. Appuyez sur C B pour accéder à l'interface Votant.
- 2. Sélectionnez *Choix unique* ou *Choix multiple* pour définir le type de réponse.
- 3. Appuyez sur *Commencer* pour commencer à répondre à la question.



4. Le participant peut répondre en sélectionnant la réponse sur l'écran de l'appareil mobile et appuyer sur **OK**.



- 5. Pour fermer la séance de réponses, appuyez sur **Terminer**. Les statistiques de réponse sont affichées à l'écran.
- 6. Appuyez sur les bonnes réponses sur l'écran des statistiques.

Answer	s statistio	cs		[] ×
100 —	100.0 %			
50 —				
0 —	A	0.0 % B	0.0 % C	0.0 % D
Please	choose the r	ight answer(s)		
А	В	C D E	FG	H

- Appuyez sur 🕒 pour enregistrer et exporter le résultat.
- Appuyez sur X pour fermer la page Statistiques de réponses.

b. Intervenant

1. Appuyez sur 📥 pour accéder au mode Répondeur. Appuyez ensuite sur **Commencer** pour commencer le mode de réponse.



2. Lorsque la fonction est activée, la première personne qui appuie sur **Soyez rapide** aura le droit de répondre.

Par exemple, si Amy est la première à appuyer sur **Soyez rapide**, elle aura le droit de répondre à la question.

Appuyez sur *Réinitialiser* pour relancer le mode de réponse.



c. Sélecteur

Appuyez sur $\overset{\diamond}{}\overset{\diamond}{}$ pour accéder au mode sélecteur. Choisissez le nombre de personnes à sélectionner. Puis appuyez sur **DÉMARRER**. Le résultat s'affiche sur l'écran.

• Appuyez sur *Réinitialiser* pour sélectionner à nouveau.



d. Message

- 1. Assurez-vous que la fonction de message est activée \bigcirc \Rightarrow \bigcirc .
- 2. Sur l'appareil mobile, appuyez sur *Message* pour passer à l'écran Message, puis entrez votre message dans la zone de texte de commentaire et appuyez sur *Envoyer*.

10:53 ∢ Camera	ul	
Airclass 165525		
Hi, Amy 🗹		
Voter	Message	
Send a message to the screen		
Feeling happy! 🙃		
	103	
Se	end	

Le message de diffusion apparaît sur l'écran de l'IFP.

Amy: Feeling happy 🙃	A <u>Sign in</u> 🔿

Remarque :

- Appuyez sur ho_+ pour afficher le code d'accès à la classe, l'URL, le code QR et permettre à davantage de participants de rejoindre la classe.
- Appuyez sur 🕒 pour exporter le résultat.
- Appuyez sur X pour quitter Airshare. Confirmez Quitter à l'invite. Tous les utilisateurs de la classe seront alors déconnectés.

Enregistreur d'écran

Appuyez sur > \Rightarrow \square pour ouvrir l'utilitaire d'enregistrement d'écran. Cet utilitaire vous aide à enregistrer la vidéo de l'écran de l'IFP et de l'écran de la caméra connectée (si activé).

Remarque :

- Vous pouvez faire glisser l'utilitaire d'enregistrement à l'endroit de votre choix sur l'écran.
- L'utilitaire d'enregistrement d'écran ne peut être utilisé qu'avec une source Android.



- Appuyez sur
 pour commencer à enregistrer l'écran. L'enregistrement commencera 3 secondes après que vous ayez appuyé sur
 . Pendant l'enregistrement, appuyez sur
 pour mettre l'enregistrement en pause ou sur
 pour l'arrêter. Appuyez ensuite sur
 OK pour enregistrer l'enregistrement.
- Appuyez sur is pour configurer les paramètres d'enregistrement : activez ou désactivez l'enregistrement de la caméra connectée, sélectionnez la résolution vidéo préférée et le chemin où vous souhaitez enregistrer les enregistrements.

Remarque : Par défaut, tous les enregistrements sont enregistrés dans le dossier Storage/Record.

Appuyez sur × pour fermé l'outil d'enregistrement.

Outil de capture d'écran

Appuyez sur > \Rightarrow \Box pour ouvrir l'outil de capture d'écran.



Pour capturer l'écran, procédez comme suit :

- Appuyez sur i ou pour sélectionner manuellement une zone ou pour capturer la totalité de l'écran respectivement.
- 2. Appuyez sur 📄 pour enregistrer la capture d'écran ou sur 🕑 pour insérer la capture d'écran directement dans la session de tableau blanc.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, commencez d'abord une session avec **Creative Board**, puis utilisez cet outil pour capturer et ensuite insérer la capture d'écran dans **Creative Board**.

3. Appuyez sur \times pour quitter l'outil.

Plus d'outils

Appuyez sur > \Rightarrow · · · pour accéder à plus d'outils tels que **Figer**, **Chronomètre**, **Minuterie**, **Spotlight**, **ScreenLock**, et **Calculatrice**.



- Appuyez sur *Figer* a pour figer l'écran. Appuyez ensuite sur (+) pour effectuer un zoom avant ou sur (-) pour effectuer un zoom arrière. Pour restaurer l'écran à sa taille d'origine, appuyez sur (-). Enfin, pour quitter l'outil, appuyez sur ×.
- Appuyez sur () pour utiliser la fonction Chronomètre.
- Appuyez sur \overline{K} pour utiliser la fonction **Minuterie**.
- Appuyez sur pour activer la fonction Spotlight. Spotlight peut servir à attirer l'attention de l'auditoire sur une partie spécifique du tableau.
- Appuyez sur pour verrouiller l'écran (ScreenLock). Si un mot de passe de verrouillage de l'écran n'a pas encore été défini, vous serez invité à en définir un. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer la procédure.



Appuyez sur = pour utiliser la fonction Calculatrice.

Pour personnaliser les icônes Plus d'outils dans la barre d'outils latérale, appuyez sur > $\Rightarrow \cdots \Rightarrow \acute{Editer}$. Appuyez ensuite sur \bigcirc à côté de l'icône que vous voulez supprimer de la barre d'outils latérale et appuyez sur ↔ à côté de l'icône que vous voulez ajouter à la barre d'outils latérale. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 icônes à la barre d'outils latérale.



Barre d'outils d'annotation flottante

Appuyez et maintenez sur l'écran avec deux doigts, à un centimètre l'un de l'autre. La barre d'outils d'annotation flottante s'ouvre.



- Appuyez sur (>) pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur (
 ⁽) pour revenir à l'écran d'Accueil.
- Appuyez sur 🖉 pour ouvrir l'appli d'annotation.
- Appuyez sur 😕 pour ouvrir **Creative Board**.
- Appuyez sur (pour visualiser les tâches récentes. Appuyez sur l'appli vers laquelle vous souhaitez basculer ou appuyez sur (pour fermer la barre d'outils d'annotation.



Appuyez sur () et faites glisser la barre d'outils d'annotation vers votre emplacement préféré sur l'écran.

UTILISATION DES APPLICATIONS

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur ::: pour afficher la liste des applis.

Remarque : Pour installer une appli tierce, vous devez d'abord activer le paramètre Sources inconnues dans le menu Paramètres avancés ⇒ Sécurité. Veuillez consulter «Configuration des paramètres de sécurité» à la page 45.

Vous pouvez ensuite installer le fichier APK (Android Package) téléchargé sur votre système.

IMPORTANT ! Le système d'exploitation Android 9.0 intégré n'est pas un Android standard. En tant que tel, Google Play n'est pas disponible dans la liste des applications. L'application tierce installée ne fonctionnera peut-être pas correctement si elle n'est pas conçue pour IFP. Optoma ne garantit pas que ces applications installées automatiquement fonctionnent.

> Les écrans plats interactifs Optoma tournent sur un système d'exploitation Android personnalisé et ne prennent pas en charge les services Google Play. Le système d'exploitation peut ne pas être compatible avec toutes les applis Android tierces. Les applis Android tierces peuvent varier en qualité. Certaines contiennent même des codes malveillants qui pourraient compromettre la sécurité du système et invalider la garantie du produit. Optoma ne fait aucune déclaration concernant la qualité, la sécurité ou l'adéquation des applis tierces, ni sur leur compatibilité avec l'écran plat interactif Optoma. Optoma décline toute responsabilité en cas de dommage, de défaut, de perte de fonctionnalité ou de problème de sécurité résultant, directement ou indirectement, de l'installation d'applis tierces sur l'écran plat interactif. L'assistance d'Optoma pour la résolution de tout problème résultant potentiellement de l'installation d'applis tierces sera facturée et peut être limitée. Les informations sont correctes au moment de la rédaction, et sont sujettes à modification.



UTILISATION DES APPLICATIONS

Creative Cast (CC



Appuyez sur Creative Cast pour commencer le partage et la projection sans fil via le Wi-Fi ou réseau local.

IMPORTANT !

- L'IFP et votre appareil mobile / ordinateur doivent être connectés au même réseau Wifi ou LAN.
- Pendant le fonctionnement, assurez-vous de pouvoir accéder à Internet.

Systèmes d'exploitation pris en charge pour le Casting

Collavision Senders	Version disponible
Windows	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 et supérieur
📺 Mac	Mac OS X 10.12 et supérieur
iPhone	iOS 13 et supérieur
📫 Android	Android 7.0 et supérieur
Chrome	Chromebook OS V74 et supérieur

Partage propriétaire

Fonctionnalités	Système d'exploitation
Partage Web (Web Sender)	Navigateur Chrome
Prise en charge d'AirPlay	iOS 9 et supérieur
Chromecast	
Appareil mobile

Lorsque l'écran des instructions de configuration apparaît, numérisez le code QR pour télécharger et installer l'appli **Creative Cast** sur votre appareil mobile.

W PS-9935	5071	<u>S'identifier</u>	
	CC Cre	ative Cast	
		Dans votre navigateur	K
	Lancer l'APP http://192.168.0.50	https://www.optoma.com/creativecast/	_
			E
		Dans votre portable	
	Sélectionner un Saisir le Code de connexion		

Pour vous connecter à l'IFP, procédez comme suit :

Remarque : Les étapes de connexion sont décrites pour un appareil iOS.

1. Lancez l'appli **Creative Cast** <u>C</u>. Sélectionnez l'appareil, puis appuyez sur **Commencer la diffusion**.



2. Saisissez le code de vérification de **Creative Cast** dans l'écran de lancement pour établir la connexion.



3. Appuyez sur l'un des éléments suivants :



- Miroir pour reproduire l'écran de votre appareil mobile sur l'IFP.
- Vue à distance pour reproduire l'écran de l'IFP sur votre appareil mobile avec une fonction d'annotation et d'enregistrement d'image
- Document pour afficher et partager des documents.
- Photo pour afficher et partager des photos.
- · Caméra pour diffuser la caméra de votre appareil mobile sur l'IFP.
- **Paramètres** pour modifier le nom d'utilisateur de votre appareil mobile et afficher la version de **Creative Cast**.
- Smart Control pour utiliser votre appareil mobile comme une télécommande pour contrôler l'IFP
- **Contrôle de l'écran** pour mettre en miroir l'écran de l'IFP sur votre appareil mobile. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour faire fonctionner l'IFP.
- Menu personnalisé pour personnaliser le menu de Creative Cast sur votre appareil mobile.
- 4. Pour arrêter la diffusion de l'écran, appuyez sur



Ordinateur

Vous pouvez reproduire l'écran de votre ordinateur via le navigateur Chrome ou **Creative Cast**. Pour utiliser l'une ou l'autre de ces options, ouvrez le navigateur et entrez dans le champ URL l'adresse IP qui s'affiche sur l'écran de lancement. Par exemple, <u>http://10.5.13.83</u>.



 Pour télécharger Creative Cast, appuyez sur l'icône du système d'exploitation correspondant à côté du lien Obtenir des applis.



 Pour commencer la diffusion de l'écran à partir du navigateur Chrome, entrez votre nom d'utilisateur préféré (UserName), le code de connexion (code de vérification sur l'écran du lanceur) et appuyez sur *Connecter*. Sélectionnez ce que vous voulez partager, puis cliquez sur *Partager*.

Remarque :

• Si vous voulez partager l'audio pendant la diffusion de l'écran, appuyez sur 🚺 dans l'écran du lanceur.



• Le nom d'utilisateur que vous entrez pour la diffusion d'écran sera également utilisé en mode Modération.

Choose what to share 10.5.13.83 wants to share the conte	ents of your screen.	
Entire Screen	Window	Chrome Tab
Creative Cast		Creative Cast
Share tab audio		Share Cancel

Pour arrêter le partage, procédez comme suit :

Cliquez sur Arrêter le partage dans votre navigateur ou





Pour commencer la diffusion de l'écran à partir de l'application de bureau, téléchargez **Creative Cast** sur votre ordinateur.

- 1. Lancez l'appli et cliquez sur le nom de l'appareil.
 - Si l'IFP n'est pas listé dans la liste des salles, entrez manuellement l'adresse IP de l'IFP dans le champ Entrer une adresse IP. Appuyez sur la touche *Entrée* pour commencer la recherche de l'appareil.



2. Entrez le code de connexion depuis l'écran de lancement et appuyez sur *Joindre*.



3. Cliquez sur l'un des éléments suivants :



- Miroir pour reproduire l'écran de votre ordinateur sur l'IFP.
- Vue à distance pour reproduire l'écran de l'IFP sur votre ordinateur avec une fonction d'annotation et d'enregistrement d'image
- PRO (MMode de modération) pour sélectionner jusqu'à 4 écrans à afficher sur l'IFP. Entrez le mot de passe et cliquez sur Démarrer.

Remarque : Pour modifier le mot de passe, veuillez consulter «Paramètres de Creative Cast» à la page 79.

G	Optoma Creative	
		×
	PRO	
	Moderation Mode	
	Enter the password to start moderator management of screen sharing.	
	Admin	
	Enter Password 🛷	

Sélectionnez les écrans à afficher.

Lesve	Optoma-WPS.CC 🕢		
Please drag sender here Split soreen 1	Please drag sender here Split screen 2	✓ Playing (0) Bitten All	
		✓ Standby (1)	C
		Q Search Optoma-WPS.CC T	
Please drag sender here Split screen 3	Please drag sender here Spit screen 4		

4. Pour quitter le mode de modération, appuyez sur **Quitter** [Leve].

Paramètres de Creative Cast

Appuyez sur puis sur l'une des icônes suivantes pour configurer les paramètres de l'écran du lanceur de **Creative Cast**.

- Groupement pour partager l'écran avec d'autres appareils.
- **Paramètres** pour gérer les paramètres de connexion, afficher la version de **Creative Cast** et la mise à jour du logiciel, configurer les paramètres du code de connexion, définir le mot de passe administrateur de l'utilisateur Modérateur, et activer ou désactiver la fonction de fenêtre flottante.

Settings			
Connectivity		Security	
Wi-Fi Hotspot		Login Code	Random 🔻
SSID	WPS-3003	Admin Password	••••
	only valid with WiFi AP is on		Change
Band	2.4GHz 🔻		
	0.0.0.0	Function	
Wi-Fi Station			
Wi-Fi connect to	PTSGI-Meeting	Floating Window	
IP	192.168.50.116		
Ethernet		Upgrade	
	10.0.20.182	Upgrade from OTA	Upgrade
	CANCEL	ок	

• Réduire K la barre de menu.

Gestionnaire de fichiers 📻



Appuyez sur Gestionnaire de fichiers pour gérer les fichiers et les dossiers.

Gestion des fichiers

Optoma				
	≺ Stockage inter /			
$ \bigcirc \\ +$				
	Alarms avr. 11 2022	Android avr. 11 2022	CreativeCast avr. 12 2022	DCIM avr. 11 2022
	Download avr. 11 2022	Logs avr. 11 2022	Movies avr. 11 2022	Music avr. 11 2022

Sélectionnez un emplacement de stockage et recherchez un fichier ou un dossier que vous souhaitez afficher, puis appuyez deux fois sur le fichier ou le dossier pour l'ouvrir.

Le tableau ci-dessous vous aidera à naviguer dans le Gestionnaire de fichiers et ses fonctions.

	Élément	Description
	Images	Affiche uniquement les fichiers d'image dans l'emplacement de stockage sélectionné.
•	Vidéos	Affiche uniquement les fichiers vidéo dans l'emplacement de stockage sélectionné.
	Document	Affiche uniquement les fichiers de documents dans l'emplacement de stockage sélectionné.
5	Musique	Affiche uniquement les fichiers audio dans l'emplacement de stockage sélectionné.
	Affichage par vignettes	Affiche les fichiers et les dossiers sous forme de vignettes.
	Vue en liste	Affiche les fichiers et les dossiers sous forme de liste.
a ↓ z ↓	Trier	Trie les fichiers et les dossiers par nom ou par date dans l'ordre croissant ou décroissant.
Q	Rechercher	Recherche des fichiers et des dossiers à l'aide de mots clés ou de noms.
ŝ	Version du logiciel	Afficher la version du logiciel et mettre à jour l'appli (si nécessaire).
_ +	Nouveau dossier	Ajoute un nouveau dossier.

	Élément	Description
		Sélectionner des fichiers et des dossiers. Une fois la sélection faite, appuyez sur l'un des éléments suivants :
		• 📁 annuler votre dernière action.
		cocher / décocher tous les éléments.
		couper et coller les éléments.
		copier et coller les éléments.
		supprimer les éléments.
		• A renommer un élément.
		• 😋 partager un élément avec le code QR.
	Sélectionner	Remarque : Pour le partage de fichiers avec code QR, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau que l'IFP.
		Share with QR code
		Share with Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then scan the QR code.
		compresser les éléments.
		déplacer / copier des éléments vers un autre emplacement ou afficher les détails
		des elements.
		Upload with IP Address Coptoma
		Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then open browser on your device and enter the jp address to send files directly. Files will send to "Download" folder.
	Partager des	
<u> </u>	éléments	
		Remarque :
		 Par défaut, tous les éléments que vous téléchargez dans l'IFP sont enregistrés dans le dossier Download
		 Pour le téléchargement ascendant d'éléments, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau que l'IFP.

Stockage en cloud

Appuyez sur **Gestionnaire de fichiers** $\boxed{\mathbb{M}} \Rightarrow$ **Stockage en cloud** \bigcirc pour créer un compte ou utiliser un compte existant pour accéder à votre compte de stockage dans le cloud.

Op	Optoma			
	< Stockage Cloud /			
\frown	Cloud Public	P+	2	2
<u> </u>				
•.]				
Þ	Aucun cloud public connecté. Ajouter un compte			

Pour créer un compte :

- 1. Appuyez sur P_+ ou sur *Ajouter un compte*.
- 2. Sélectionnez le type de disque.



- 3. Suivez instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter à votre compte existant.
- 4. Une fois la connexion réussie, vous êtes invité à définir un code PIN de sécurité. Appuyez sur **Configuration** pour définir le code PIN ou sur **Ignorer** pour sauter cette étape.



Remarque : Le code PIN est utilisé pour protéger le stockage dans le cloud de l'utilisateur contre des accès illégaux. Lorsque l'état du système change (par exemple, de veille à normal, de rétroéclairage éteint à allumé), l'utilisateur devra entrer le code PIN qu'il a défini pour vérification avant de pouvoir accéder au compte de stockage dans le cloud.

Votre compte va être listé dans le menu Stockage en cloud.

	< Stockage Cloud /	
	Cloud Public	R+ R R
\bigtriangleup		
<u> </u>	H	
	Huang Andy	

- 5. Pour gérer votre compte(s) de stockage dans le cloud dans le **Gestionnaire de fichiers**, appuyez sur l'un des éléments suivants :
 - \mathcal{P}_+ pour ajouter un autre compte de stockage dans le cloud.
 - \mathcal{P}_{f} pour verrouiller le compte de stockage dans le cloud.
 - $\mathcal{Q}_{\mathbf{k}}$ pour supprimer le compte de stockage dans le cloud.

Remarque : Le verrouillage et la suppression du compte de stockage dans le cloud dans le **Gestionnaire de fichiers** n'empêcheront ou ne supprimeront l'accès à ce compte stockage dans le cloud que dans le **Gestionnaire de fichiers** et ne verrouilleront ni ne supprimeront pas le compte de stockage dans le cloud original, par exemple de Google.

Lecture de fichiers multimédia

Formats multimédia pris en charge

Type de support	Format pris en charge
	Format vidéo pris en charge (codec) jusqu'à la résolution 4K :
	 .avi (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264, MP, HP@Level 4.1,H263, VP6, MJPEG)
	 .ts (MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3,ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, VC1 AP, H265)
Vidéo	.mpg, .mpeg (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, H.264 MP, HP@Level 4.1)
	 .mp4 (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mov (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, MJPEG, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mkv (VP9, H.265)
	 3gp (H.264 MP, HP@Level 4.1, H263, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5)
	Format audio pris en charge (codec) :
	• .wma (WMA/WMAPro: 128 Kbps~320 Kbps, taux d'échantillonnage 8 KHz~48 KHz)
	.mp3 (MPEG Layer 3: 32 Kbps~320 Kbps, taux d'échantillonnage 32 KHz~48 KHz)
Audio	 .wav (PCM: Max 320 Kbps, taux d'échantillonnage 48 kHz max / ADPCM : 384 Kbps, taux d'échantillonnage 8 KHz ~ 48 Khz)
	 .m4a (ACC: 24 kbps ~ 384 kbps, taux d'échantillonnage 16 KHz~48 KHz)
	 .ogg (Vorbis: Max 320 Kbps, taux d'échantillonnage 8 KHz~48 KHz)
	Format d'image pris en charge (avec la résolution maximale) :
	• .png (8k*8k)
Image	 .jpeg (ligne de base 8k*8k ; progressif 4k*4k)
	• .bmp (8k*8k)
	• .gif (4k*4k)

Lecture de vidéos

Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire et appuyez deux fois dessus pour commencer la lecture.



Pendant la lecture, appuyez sur l'écran pour ouvrir la barre d'outils de contrôle de la lecture. Appuyez ensuite sur l'un des éléments suivants :

Élément		Description
	Liste	Affiche les vignettes vidéo.
0	Recul rapide	Recul rapidement dans la vidéo.
	Previous video (Vidéo précédente)	Passer à la vidéo précédente.
	Interrupteur Pause/ Lecture	Appuyez sur u pour mettre en pause la lecture. Pour continuer la lecture, appuyez sur .
	Vidéo suivante	Passer à la vidéo suivante.
C	Avance rapide	Avance rapidement dans la vidéo.
©()	Boucle/Lecture unique à bascule	Appuyez sur 🤕 pour lire tous les fichiers vidéo en boucle ou appuyez sur 🥏 pour lire le fichier vidéo sélectionné uniquement en boucle. Appuyez sur 😑 pour lire toutes les vidéos de la liste une seule fois.
	Contrôle du volume	Ajustez le niveau du volume.

Remarque : Pour arrêter la lecture, ouvrez la barre d'outils latérale et appuyez sur 🖄 ou appuyez sur le bouton **Retour** de la télécommande.

Lecture de musique

Sélectionnez la piste audio que vous souhaitez lire et appuyez deux fois dessus pour commencer la lecture.



Pendant la lecture, appuyez sur l'écran pour ouvrir la barre d'outils de contrôle de la lecture. Le tableau ci-dessous explique les fonctions disponibles dans la barre d'outils de contrôle de la lecture.

Élément		Description
	Liste	Affiche la liste des pistes.
0	Recul rapide	Recule rapidement dans la piste.
	Piste précédente	Retourne à la piste précédente.
	Interrupteur Pause/ Lecture	Appuyez sur u pour mettre en pause la lecture. Pour continuer la lecture, appuyez sur .
	Piste suivante	Passer à la piste suivante.
C	Avance rapide	Avance rapidement dans la piste.
©,© 8	Boucle/Lecture unique à bascule	Appuyez sur 🔁 pour lire toutes les pistes en boucle ou appuyez sur 😨 pour lire la piste sélectionnée uniquement en boucle. Appuyez sur 😑 pour lire toutes les pistes de la liste une seule fois.
	Contrôle du volume	Ajustez le niveau du volume.

Remarque : Pour arrêter la lecture, ouvrez la barre d'outils latérale et appuyez sur 🖄 ou appuyez sur le bouton **Retour** de la télécommande.

Regarder des photos

Sélectionnez l'image que vous voulez afficher et appuyez deux fois pour l'ouvrir sur l'écran.



Appuyez sur l'écran pour ouvrir la barre d'outils de contrôle de l'image. Le tableau ci-dessous explique les fonctions disponibles dans la barre d'outils de contrôle de l'image.

Élément		Description			
⊕,⊝	Zoom avant / Zoom arrière	 Agrandit l'image ou fait un zoom arrière sur l'image agrandie. Vous pouvez également toucher l'écran avec deux doigts et les écarter pour effectuer un zoom avant ou les rapprocher pour effectuer un zoom arrière. 			
[:]	Actuel	Affiche l'image à sa taille réelle.			
Ġ	Rotation	Tourne l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.			
\bigcirc	Marquer	Annote l'image.			
0	Réglages	 Configurez les paramètres du diaporama et appuyez sur <i>Jouer en plein</i> écran pour commencer le diaporama. Appuyez sur pour arrêter le diaporama. Appuyez sur <i>Définir comme fond d'écran</i> pour définir l'image comme fond d'écran de l'appareil. 			
	Liste	Affiche la liste des images.			

Remarque : Pour revenir au Gestionnaire de fichiers, ouvrez la barre d'outils latérale et appuyez sur 🕤 ou appuyez sur le bouton **Retour** de la télécommande.

Verrouillage d'écran I



appuyer sur *Verrouillage d'écran* pour définir le code PIN à 4 chiffres. Avec le code PIN, vous pouvez bloquer l'IFP contre les utilisations non autorisées.

Pour définir le code PIN la première fois, lancez l'appli Verrouillage d'écran. Appuyez ensuite sur Définir un mot de passe.

Set password			
You have not set the p	bassword, set up now?		
Cancel	Set password		

Le menu Paramètres avancés ⇒ Sécurité s'ouvrira. Pour définir le mot de passe, reportez-vous à «Configuration des paramètres de sécurité» à la page 45.



Appuyer sur Navigateur pour accéder aux pages Web.

,	🗅 Ne	ew tab		×		우 <u>si</u>	ign in 🔿			
	\leftarrow	\rightarrow	G	3 Search or type URL					● 4704	:
>					Facebook	P YouTube	ogl a.	e W Wikipedia		
					ESPN.com	YAHOO! Yahoo	ebay eBay	Instagram		
		That's	s all for	r.now						

Optoma Marketplace 🏹



Appuyez sur Optoma Marketplace pour visiter la boutique d'applis intégrée et pour télécharger et installer d'autres applis tierces sur l'IFP.

Remarque : Pour installer des applis tierces, assurez-vous que l'option Installer une application à partir *de Marketplace* est activée dans la section Paramètres \Rightarrow Sécurité \Rightarrow Paramètres avancés \Rightarrow Permissions. Veuillez consulter page 46.

Optoma Marketplace	A Sign in O	
Education	Communication	
Videos	Music	Tools
Map Service	Finance	000 000 All Apps

Avis de non-responsabilité pour les applis non autorisées sur les écrans interactifs de la gamme Creative Touch basés sur Android.

Pour la sécurité du système, les écrans plats interactifs Creative Touch d'Optoma fonctionnent avec un système d'exploitation Android personnalisé. En outre, les écrans plats interactifs d'Optoma ne prennent pas en charge les services de Google Play. Optoma a simplifié le système d'exploitation Android afin de ne conserver que les modules liés aux fonctions d'affichage. Le système d'exploitation Android personnalisé peut ne pas être compatible avec toutes les applis Android tierces. Les applis Android tierces peuvent varier en qualité. Certaines contiennent même des codes malveillants qui pourraient compromettre la sécurité et la fonctionnalité du système et invalider la garantie de votre produit.

Optoma ne fait aucune déclaration concernant la qualité, la sécurité ou l'adéquation des applis tierces, ni sur leur compatibilité avec l'écran plat interactif Optoma. Optoma décline toute responsabilité en cas de dommage, de défaut, de perte de fonctionnalité ou de problème de sécurité résultant, directement ou indirectement, de l'installation d'applis tierces sur l'écran plat interactif. L'assistance d'Optoma pour la résolution de tout problème résultant potentiellement de l'installation d'applis tierces sera facturée et peut être limitée.

Keeper 🔂

Appuyez sur Keeper pour ouvrir l'appli Keeper et commencer à nettoyer et à optimiser les données de l'IFP.

- Pour un nettoyage automatique de la mémoire, supprimant les fichiers temporaires et inutiles, appuyez sur *Optimisation à une touche*.
- Pour un nettoyage manuel de la mémoire, appuyez sur *Nettoyer la mémoire* ^(IIII). Pour supprimer manuellement les fichiers temporaires et indésirables, appuyez sur *Nettoyer la corbeille*.

	A sign		• 4704	
	One Key O	optimize		
	Clean Memory	Clean Trash		~
Eut Was				

Joan à la télé 🗓

Appuyez sur Joan à la télé pour obtenir le code PIN d'accès nécessaire pour connecter le FIP au Joan Portal.



Pour connecter l'IFP au Joan Portal, effectuez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur et entrez *http://portal.getjoan.com* dans la barre d'adresse.

La page de connexion de Joan Portal s'ouvrira. Connectez-vous au Joan Portal. Si vous n'avez pas encore créé votre compte Joan, cliquez sur **S'enregistrer** pour créer votre compte.



2. Cliquez sur Appairer l'appareil maintenant pour l'appairer avec l'IFP.

匃 joan	🛅 Manage 💡 Labs 🛷 Settings 🌘
Devices	
$ rianglesizen \hat{L}$ Custom content	Equation and a second and a sec
	See, filter, and manage all of your connected Joan devices.
	You haven't paired any devices yet.
	+ Pair device now
	Follow these instructions to add your Joan devices
	 If you just got a brand new Joan device, we need to wake it up first. When shipped the devices are in deen sleep mode. You can wake it up by

- Dans la page « Appairons votre appareil maintenant », sélectionnez l'une des méthodes d'appairage. Par exemple, cliquez sur APPAIRER L'APPAREIL pour effectuer l'appairage avec l'IFP à l'aide d'un code PIN.
- 4. Entrez le code PIN qui s'affiche sur l'IFP à l'invite et cliquez sur APPAIRER L'APPAREIL.

🗖 Pair a r	new device	×		
Make sure the charging & configuration cable is unplugged. The device will connect to the server and show a pairing PIN.				
	Device PIN :			
	PIN not showing? Read this support article.			
		PAIR DEVICE		

5. Saisissez le nom de l'appareil et sélectionnez le calendrier. Cliquez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les informations.



Toutes les réunions du calendrier sélectionné apparaîtront alors sur l'écran de l'IFP.

Une fois la connexion réussie, l'IFP affiche le calendrier des salles de réunion, les rappels de réunion et les rappels de salle de réunion définis dans Joan Portal.

þ	betta mao@gmail.com	A <u>Sign in</u> O	Thu, Jan 20, 2022 04:13
	The room is currently free	Booked @gmail.com 04:30 - 05:30	
		Timetable Thu, Jan 20, 2022	_
>		04:30 - 05:30 Booked	
	_		
>	Booked	Thu, Jan 20, 2022 12:13 Creative Board Creative Cast Pro	
	Starts in 16 minutes	File Manager HDMI1 HDMI2	

Visualiseur 🖸

Visualiseur est une appli d'exploitation pour une caméra à documents. Si vous connectez une caméra à documents, appuyez sur **Visualiseur** pour la configurer.



Pour utiliser Visualiseur, effectuez les étapes suivantes :

- 1. Connectez une caméra à documents USB sur un port USB disponible de l'IFP.
- 2. Lancez l'appli **Visualiseur**. Le tableau ci-dessous explique les différentes fonctions disponibles dans l'appli **Visualiseur**.

Élément		Description
Ø	Marquer	Écrire et dessiner sur l'écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter <i>«Applid d'annotation» à la page 62</i> .
	Capturer l'écran	Capture l'image de l'écran. Remarque : Par défaut, les images sont enregistrées dans le dossier VideoPresenter/ photograph/{date actuelle}.
ন্থি	Mode normal	Pincez l'écran pour faire un zoom avant/arrière, faire pivoter l'image vidéo et la déplacer sur l'écran.
	Mode amélioré	Affiche l'image vidéo en plein écran.
¢ ¢¢	Ajustement	 Ajustez les paramètres de l'image vidéo : Paramètres d'exposition : taille, mise à l'échelle, rotation et type Options avancées : luminosité, contraste, saturation et netteté. Remarque : Les paramètres ne peuvent être configurés qu'en mode Normal.
<u>-Q</u>	Vue	Affichez et personnalisez simultanément plusieurs flux vidéo ou captures vidéo. Remarque : La fonction d'affichage est disponible uniquement en mode Normal.
\diamond	Paramètres	Affichez les caméras connectées et sélectionnez la résolution préférée.
\leftarrow	Quitter	Quittez le Visualiseur .

Autres logiciels

Reactiv Suite Seactiv SUITE

Reactiv SUITE est un espace de travail numérique où le contenu multimédia peut être affiché, organisé, manipulé et annoté aussi naturellement que sur du papier. Présentez plusieurs types de contenus non linéaires et entrez des commentaires de manière transparente sans les clics supplémentaires et les micro-frustrations des outils de partage d'écran traditionnels. Vous pouvez même épingler votre caméra et augmenter votre présence pour vous démarquer des autres.

Une licence d'un an pour **Reactiv SUITE** est incluse dans l'achat de l'IFP. Pour réclamer votre licence d'un an, appuyez sur le lien *Télécharger une licence Reactiv GRATUITE d'un an* dans l'écran d'accueil de IFP.



Optoma Management Suite (OMS)™ OMS

OMS est un logiciel de gestion des grands écrans qui fonctionne via un réseau local ou l'Internet. Il simplifie la gestion de l'IFP à distance.

OMS a les caractéristiques suivantes :

- Accessible de n'importe où avec un accès Internet à tout moment (solution cloud bientôt disponible !).
- Surveillance des appareils, alertes, contrôle, programmation, diffusion, etc.
- Mises à jour live du firmware (solution cloud bientôt disponible !).

Pour commencer à utiliser OMS sur un réseau local, procédez comme suit :

 Connectez l'IFP et votre PC au même réseau local.
 Ouvrez le navigateur et téléchargez l'appli OMS sur votre PC à partir de la page Web d'Optoma : https://www.optomausa.com/product-details/optoma-management-suite#downloads

🞯 Optoma Management Suite Advan 🗙 🕂
\leftrightarrow \rightarrow C \triangle optomausa.com/product-details/optoma-management-suite#downloads
Optoma Management Suite Advanced remote management solution for audi
Features Accessories Gallery Downloads
Downloads
' Datasheets
* Manuals
 ✓ Software OMSL_Installer_v1.0.5.exe

- 2. Installez OMS sur votre PC.
- 3. Double-cliquez sur 🚾

La page de contrôle de OMS s'ouvrira.

Optoma Management Suite	Settings Schedule Log About	- 🗆 X
+ Add	Command Send 🕫 🕜 🕛 🖾 🕣 🐼 🤇	© & 0°
	Device Name Brand Status Protocol IP Address Usage time Mute Status Temperature Fan Status	Input Source 🔞
Optoma		Clear

- 4. Cliquez sur *Ajouter* \Rightarrow *Appareil*.
- 5. Sélectionnez **Recherche automatique** et cliquez sur **Recherche** pour rechercher les appareils automatiquement.

Remarque : Si l'appareil ne peut pas être détecté automatiquement, cliquez alors sur Recherche manuelle pour rechercher l'appareil avec une adresse IP ou cliquez sur Recherche de plage pour rechercher les appareils dans une plage d'adresses IP.

6. Sélectionnez l'appareil et cliquez sur Ajouter.



7. Sélectionnez l'appareil et utilisez les commandes de l'écran pour afficher un message sur l'écran de l'IFP sélectionné, allumer/éteindre l'IFP, activer/désactiver le réveil sur le réseau local, sélectionner une source d'entrée, activer/désactiver le mode d'arrêt AV, couper ou rétablir le son de l'IFP, contrôler l'état de l'apparei, le temps d'utilisation, l'état de sourdine, la température, etc.

Optoma Management Suite	Settings	Schee	dule	Log	About						- 🗆	Х
<u>+ Add</u>	Command	1			Send	A : ()		C		∃ 🕲		()
IFP INCOMP	Device	e Name	Brand	Status	Protocol	IP Address	Usage time	Mute Status	Temperature	Fan Status	Input Sourc	e 🤅
			Optoma	•	Optoma	10000	9 423 hrs	OFF	•	N/A	Android	

Remarque : Pour une meilleure gestion des appareils, vous pouvez regrouper des appareils similaires. Pour créer un groupe d'appareils, cliquez sur **Ajouter** ⇒ **Groupe**. Puis ajoutez ensuite les appareils sélectionnés dans le groupe.

Dimensions

65 pouces





75 pouces





98 Français

86 pouces



Liste de synchronisations prises en charge

			Horloge	Fh	Fv		Source d'Entrée	
No.	Signal Timing Nom	Référence	[MHz]	[KHz]	[Hz]	VGA	HDMI1/2/3 (2.0)	Туре С
1	720x400 @70Hz	IBM	28,32	31,78	70,00	Y	/	Y
2	640x480 @60Hz	VESA	25,18	37,92	59,94	Y	Y	Y
3	640x480 @72Hz	VESA	31,50	37,86	72,81	Y	/	Y
4	640x480 @75Hz	VESA	31,50	37,50	75,00	Y	/	Y
5	800x600 @56Hz	VESA	36,00	35,15	56,25	Y	/	Y
6	800x600 @60Hz	VESA	40,00	37,87	60,31	Y	Y	Y
7	800x600 @72Hz	VESA	50,00	48,07	72,18	Y	/	Y
8	800x600 @75Hz	VESA	49,50	46,87	75,00	Y	/	Y
9	832x624 @75Hz	MAC	57,28	49,72	74,55	Y	/	Y
10	1024x768 @60Hz	VESA	65,00	48,36	60,00	Y	Y	Y
11	1024x768 @70Hz	VESA	75,00	56,47	70,06	Y	/	Y
12	1024x768 @75Hz	VESA	78,75	60,02	75,02	Y	/	Y
13	1152x864 @75Hz	VESA	108,00	67,50	75,00	Y	/	Y
14	1280x768 @60Hz(RB)	CVTRB	68,25	47,39	59,99	Y	Y	Y
15	1280x768 @60Hz	CVT	79,50	47,77	59,87	Y	Y	Y
16	1280x720 @60Hz	CEA-861	74,25	44,67	60,00	Y	/	Y
17	1280x800 @60Hz	CVT	83,50	49,70	59,81	Y	Y	Y
18	1280x960 @60,000Hz	VESA	108,00	60,00	60,00	Y	Y	Y
19	1280x1024 @60Hz	VESA	108,00	63,98	60,00	Y	Y	Y
20	1360x768 @60Hz	VESA	85,50	47,71	60,01	Y	Y	Y
21	1440x900 @60Hz(RB)	CVTRB	88,75	55,46	59,90	Y	Y	Y
22	1440x900 @60Hz	CVT	106,50	55,93	59,88	Y	Y	Y
23	1600x1200 @60Hz	VESA	162,00	75,00	60,00	Y	/	Y
24	1680x1050 60Hz	CVT	146,25	65,29	59,95	Y	Y	Y
25	1920x1080 60Hz	CEA-861	148,50	67,50	60,00	Y	Y	Y
26	720(1440)x480i	CEA-861	27,00	15,73	59,94	/	Y	/
27	480p 59Hz	CEA-861	27,00	31,46	59,94	/	Y	/
28	480p 60Hz	CEA-861	27,02	31,50	60,00	/	Y	/
29	720(1440)x576i	CEA-861	27,00	15,62	50,00	/	Y	/
30	576p	CEA-861	27,00	31,25	50,00	/	Y	/
31	720p 60Hz	CEA-861	74,25	45,00	60,00	/	Y	/

			Horloge	Fh	Fv		Source d'Entrée	
No.	Signal Timing Nom	Référence	[MHz]	[KHz]	[Hz]	VGA	HDMI1/2/3 (2.0)	Туре С
32	720p 59Hz	CEA-861	74,17	44,95	59,94	/	Y	/
33	720p 50Hz	CEA-861	74,25	37,50	50,00	/	Y	/
34	1080i 60Hz	CEA-861	74,25	33,75	60,00	/	Y	/
35	1080i 59Hz	CEA-861	74,17	33,71	59,94	/	Y	/
36	1080i 50Hz	CEA-861	74,25	28,12	50,00	/	Y	/
37	1080p 60Hz	CEA-861	148,25	67,50	60,00	/	Y	/
38	1080p 59Hz	CEA-861	148,35	67,44	59,94	/	Y	/
39	1080p 50Hz	CEA-861	148,50	56,25	50,00	/	Y	/
40	1080p 30Hz	CEA-861	74,25	33,75	30,00	/	Y	/
41	1080p 29Hz	CEA-861	74,17	33,71	29,97	/	Y	/
42	1080p 25Hz	CEA-861	74,25	28,12	25,00	/	Y	/
43	1080p 24Hz	CEA-861	74,25	27,00	24,00	/	Y	/
44	1080p 23Hz	CEA-861	74,17	26,97	23,97	/	Y	/
45	3840x2160 60Hz	CEA-861	594,00	135,00	60,00	/	Y	Y
46	3840x2160 50Hz	CEA-861	594,00	112,50	50,00	/	Y	Y
47	3840x2160 30Hz	CEA-861	297,00	67,50	29,97	/	Y	Y
48	3840x2160 25Hz	CEA-861	297,00	56,25	25,00	/	Y	Y
49	3840x2160 24Hz	CEA-861	297,00	54,00	23,98	/	Y	Y
50	4096x2160 24Hz	CEA-861	297,00	54,00	24,00	/	Y	Y

Liste des Fonctions du Protocole RS232

Remarque : *IFP prend en charge la commande de contrôle* RS232 *et* RJ45 (*port* 23).

Rôle de la broche RS232



N°de Broche	Spéc. (côté IFP)
1	Sans objet
2	TXD
3	RXD
4	Sans objet
5	MASSE
6	Sans objet
7	Sans objet
8	Sans objet

Connexion de contrôle RS232 RJ45

RS232 Settings							
Baud Rate	9600						
Data Bits	8						
Parity	None						
Stop Bits	1						
Flow Control	None						

LAN Control Settings						
IP	Machine IP					
Port	23					

~	X	X	X	X	X		X	X	CR
Lead Code	Devi (where 01 indicate	ce ID es Device ID = 01)	Со	mmand	ID	Space	Vari	able	Carriage return

Commande DÉFINIR

Tune	Cotogony	Deremeter			Hay Code CMD	Resp	onse
туре	Category	Parameter		VID	Hex Code CMD	Resp Success P	Failed
		Power off	~xx00 n	n=0	7E 30 30 30 30 20 30 0d	Р	F
	Power	Power on	~xx00 n	n=1	7E 30 30 30 30 20 31 0d	Р	F
		Restart	~xx00 n	n=3	7E 30 30 30 30 20 33 0d	Р	F
	Power Mode	Eco.	~xx114 n	n=0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0d	Р	F
	(standby)	Active		n=1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0d	Р	F
Type	Treble	0 ~ 100	~xx95 n	n=0-100	7E 30 30 39 35 20 30 0d to 7E 30 30 39 35 20 31 30 30 0d	Р	F
	Bass	0 ~ 100	~xx96 n	n=0-100	7E 30 30 39 36 20 30 0d to 7E 30 30 39 36 20 31 30 30 0d	Р	F
	Balance	0 ~ 100	~xx99 n	n=0-100	7E 30 30 39 39 20 30 0d to 7E 30 30 39 39 20 31 30 30 0d	Р	F
	Contrast	0 ~ 100	~xx22 n	n=0-100	7E 30 30 32 32 20 30 0d to 7E 30 30 32 32 20 31 30 30 0d	Р	F
	Brightness	0 ~ 100	~xx21 n n=0-100		7E 30 30 32 31 20 30 0d to 7E 30 30 32 31 20 31 30 30 0d	Р	F
		Standard		n=1	7E 30 30 32 35 32 20 31 0d	Р	F
		Meeting		n=4	7E 30 30 32 35 32 20 34 0d	Р	F
SET	Sound Mode	User	~xx252 n	n=2	7E 30 30 32 35 32 20 32 0d	Р	F
SET		Classroom		n=3	7E 30 30 32 35 32 20 33 0d	Р	F
		Movie		n=5	7E 30 30 32 35 32 20 35 0d	P	F
	Volume	0 ~ 100	~xx81 n	n=0-100	7E 30 30 38 31 20 30 0d to 7E 30 30 38 31 20 31 30 30 0d	Р	F
	Video Mute	Off	~vv13 n	n=0	7E 30 30 31 33 20 30 0d	P	F
	video ividie	On		n=1	7E 30 30 31 33 20 31 0d	Р	F
	Mute	Off	~xx80 n	n=0	7E 30 30 38 30 20 30 0d	Р	F
		On		n=1	7E 30 30 38 30 20 31 0d	Р	F
		HDMI1		n=1	7E 30 30 31 32 20 31 0d	Р	F
		HDMI2		n=15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0d	P	F
		HDMI3		n=16	7E 30 30 31 32 20 31 36 0d	P	F
	Input Source	USB Type C	~xx12 n	n=27	7E 30 30 31 32 20 32 37 0d	Р	F
		VGA		n=5	7E 30 30 31 32 20 35 0d	P	F
		Solot in PC		n=25	7E 30 30 31 32 20 32 35 0d	Р	F
		Android		n=24	7E 30 30 31 32 20 32 34 0d	P	F
		4:3	_	n=1	7E 30 30 36 30 20 31 0d	P	F
	Aspect Ratio	16:9	~xx60 n	n=2	7E 30 30 36 30 20 32 0d	P	F
		PTP		n=14	7E 30 30 36 30 20 31 34 0d	P	F
	Language	English	~xx70 n	n=1	7E 30 30 37 30 20 31 0d	P	F
	0 0-	Français		n=3	7E 30 30 37 30 20 33 0d	P	F

Turne	Cotogony	Devementer			Hey Code CMD	Respo	onse
туре	Category	Parameter		UD		Success	Failed
		Español		n=5	7E 30 30 37 30 20 35 0d	Р	F
		Traditional Chinese		n=13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0d	Р	F
		Simplified Chinese		n=14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0d	Р	F
		Português	uês		7E 30 30 37 30 20 36 0d	Р	F
		German		n=2	7E 30 30 37 30 20 32 0d	Р	F
		Dutch		n=8	7E 30 30 37 30 20 38 0d	Р	F
		Polish		n=7	7E 30 30 37 30 20 37 0d	Р	F
		Russia		n=17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0d	Р	F
	Language	Czech	~xx70 n	n=19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0d	Р	F
		Danish		n=24	7E 30 30 37 30 20 32 34 0d	Р	F
		Swedish		n=9	7E 30 30 37 30 20 39 0d	Р	F
		Italian		n=4	7E 30 30 37 30 20 34 0d	Р	F
		Turkish		n=22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0d	Р	F
		Arabic		n=20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0d	Р	F
		Romanian		n=27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0d	Р	F
		Hungarian		n=18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0d	Р	F
		Finnish		n=11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0d	Р	F
		Norge		n=10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0d	Р	F
		Presentation		n=1	7E 30 30 32 30 20 31 0d	Р	F
SET		Bright		n=2	7E 30 30 32 30 20 32 0d	Р	F
02.	Picture Mode	Cinema	~xx20 n	n=3	7E 30 30 32 30 20 33 0d	Р	F
SET		User		n=5	7E 30 30 32 30 20 35 0d	Р	F
		HDR		n=21	7E 30 30 32 30 20 32 31 0d	Р	F
	Color	0 ~ 100	~xx45 n	n=0-100	7E 30 30 34 35 20 30 0d to 7E 30 30 34 35 20 31 30 30 0d	Р	F
					7E 30 30 32 35 31 20 30 0d	PF	
	Backlight	0 ~ 100	~xx251 n	n=0-100	to 7E 30 30 32 35 31 20 31 30 30 0d		F
		Cool		n=2	7E 30 30 33 36 20 32 0d	Р	F
	Color Temp	Standard	~xx36 n	n=1	7E 30 30 33 36 20 31 0d	Р	F
		Warm		n=4	7E 30 30 33 36 20 34 0d	Р	F
	_	Unfreeze		n=0	7E 30 30 30 34 20 30 0d	Р	F
	Freeze	Freeze	~xx04 n	n=1	7E 30 30 30 34 20 31 0d	Р	F
		Off		n=0	7E 30 30 32 35 30 20 30 0d	Р	F
		2	-	n=2	7E 30 30 32 35 30 20 32 0d	Р	F
	Pixel shift interval	3	-	n=3	7E 30 30 32 35 30 20 33 0d	Р	F
	(min)	5	~xx250 n	n=5	7E 30 30 32 35 30 20 35 0d	P	F
	· ·	30	-	n=30	7E 30 30 32 35 30 20 33 30 0d	P	F
		60	-	n=60	7E 30 30 32 35 30 20 36 30 0d	P.	F
	Remote control command	Vol +	~xx140 n	n=17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0d	Р	F

Turne	Cotogony	Deremeter	0		Hay Cada CMD	Respo	onse
Type	Calegory	Parameter		nD	Hex Code CMD	Success	Failed
		Vol -		n=18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0d	Р	F
		Remote UP		n=10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0d	Р	F
		Remote DOWN		n=14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0d	Р	F
		Remote LEFT		n=11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0d	Р	F
	Remote control command	Remote RIGHT		n=13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0d	Р	F
		Remote OK	~xx140 n	n=12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0d	Р	F
		Remote Menu Key		n=20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0d	Р	F
SET		Remote Input source		n=47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0d	Р	F
		Remote Exit		n=74	7E 30 30 31 34 30 20 37 34 0d	Р	F
	Display message on the OSD		~xx210	nnn	7E 30 30 32 31 30 20 nnn od	Р	F
	Reset To Default		~xx112	n=1	7E 30 30 31 31 32 20 31 od	Р	F
		OSD lock On with password	~xx239	n=1 ∼nnnn	7E 30 30 32 33 39 20 31 20 a 0d	Р	F
	USD IUCK	OSD lock Off with password	~xx239	n=2 ∼nnnn	7E 30 30 32 33 39 20 32 20 a 0d	Р	F

Commande OBTENIR

Tuno	Cotogony	СМГ		Hay Code CMD	Resp	oonse	
туре	Category	CIVIL	,		Success	Parameter	Failed
	Power	~yy124 p	n-1	7E 30 30 31 32 34 20	Ok0	Power off	F
	Fower	~XX12411	11-1	31 0D	OK1	Power on	F
	Contrast	~xx126 n	n=1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	OK0-100	0-100	F
	Brightness	~xx125 n	n=1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	OK0-100	0-100	F
	Volume	~xx120 n	n=1	7E 30 30 31 32 30 20 31 0D	OK0-100	0-100	F
			n-1	7E 30 30 33 36 33 20	OK0	Off	F
		~xx303 11	11-1	31 0D	OK1	On	F
	Muto	~vv356 n	n-1	7E 30 30 33 35 36 20	OK0	Off	F
	Mute	~XX350 II	11-1	31 0D	OK1	On	F
GET					OK1	OK1 On F OK1 Standard F	F
			n=1	7E 30 30 31 33 39 20	OK2	User	F
	Sound Mode	~xx139			OK3	Classroom	F
				0102	OK4	Meeting	F
					OK5	Movie	F
					OK7	HDMI1	F
					OK8	HDMI2	F
				75 00 00 04 00 04 00	OK9	HDMI3	F
	Input Source	~xx121 n	n=1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	OK23	USB Type C	F
					OK2	VGA	F
					OK20	Android	F
					OK21	Slot in PC	F

Tuno	Catagory	СМГ		Hay Code CMD	Resp	oonse	
туре	Category	CIVIL	,		Success	Parameter	Failed
				75 00 00 04 00 07 00	OK1	4:3	F
	Aspect Ratio	~xx127 n	n=1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	ResponseSuccessParameterFOK14:30OK216:90OK14PTP0OK1Presentation0OK2Bright0OK3Cinema0OK5User0OK10DICOM SIM.OK11Cool0OK10StandardOK1Cool0OK1Cool0OK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOK1ConnectedOKnnn:nn:nn:nn:nn:nnIP addressOKnn:nn:nn:nn:nn:nnIP addressOKnnn:nn:nn:nn:nnIP addressOknnnnnnIP addressOknnnnnnFW versionChronnnnSuage hoursOknnnnnSuage hoursOK2Device type = IFPOKabbbbccddddee (Note*1)Device native resolution	F	
					OK14	SuccessParameterFai $OK1$ 4:3F $OK2$ 16:9F $OK14$ PTPF $OK1$ PresentationF $OK1$ PresentationF $OK1$ PresentationF $OK3$ CinemaF $OK3$ UserF $OK10$ DICOM SIM.F $OK10$ DICOM SIM.F $OK10$ DICOM SIM.F $OK10$ DICOM SIM.F $OK10$ DisconnectedF $OK0$ DisconnectedF $OK1$ ConnectedF $OK1$ ConnectedF $OK0$ DisconnectedF $OK1$ ConnectedF $OK1$ Device type =F $OK2$ Device type =F $OK2$ Device type =F $OK1$ Device nativeF $OK1$ Device nativeF $OK0$ SourceF $OK1$ Device nativeF	F
					OK1	Presentation	F
					OK2	Bright	F
	Dicture Mode	~vv122 n	n-1	7E 30 30 31 32 33 20	OK3	Cinema	F
		~XX12511	11-1	31 0D	OK5	User	F
					OK10	DICOM SIM.	F
					OK21	HDR	F
				75 00 00 04 00 00 00	OK1	Cool	F
	Color Temp	~xx128 n	n=1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	OK0	Standard	F
				0100	OK3	Warm	F
		~×××451 p	n-1	7E 30 30 34 35 31 20	OK0	Disconnected	F
	VVLAN Status	~XX45111	11-1	31 0D	OK1	Connected	F
	WLAN Mac address	~xx555 n	n=2	7E 30 30 35 35 35 20 32 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	Mac Address	F
	WLAN IP address	~xx451 n	n=2	7E 30 30 34 35 31 20 32 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP address	F
		07	4		OK0	sponse Parameter Failed 4:3 F 16:9 F PTP F Presentation F Bright F Otherma F User F DICOM SIM. F DICOM SIM. F Cool F Standard F Disconnected F Disconnected F Mac Address F Disconnected F Obisconnected F Mac Address F IP address F Disconnected F Mac Address F IP address F Suage hours F Device type = IFP F Device type = IFP F Device type = IFP F Device native resolution F Device native (standby) = Eco. F Power mode (standby) = Eco. F DHCP = Off	
	LAN status	~xx87 n	n= 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	OK1	Connected	F
LAN Mac address LAN IP address	~xx555 n	n=1	7E 30 30 35 35 35 20 31 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	Mac Address	F	
	LAN IP address	~xx87 n	n=3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP address	F
GET	FW version	~xx122 n	n=1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Oknnnnnnnnnnnnnn (ex. 20190926164814)	Connected F n Mac Address F n IP address F n IP address F n FW version F Suage hours F	F
	Usage hour	~xx108 n	n=1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Oknnnn	Suage hours	4:3F16:9FPTPFresentationFBrightFCinemaFUserFICOM SIM.FHDRFCoolFStandardFWarmFsconnectedFconnectedFac AddressFP addressFP addressFvice type =Fuage hoursFvice type =FIFPFevice native resolutionFput sourceFSource estandby) = Eco.FSystem rateFHCP = OnFurce refresh rateFurce refresh rateF
	Device type	~xx149 n	n=1	7E 30 30 31 34 39 20 31 0D	OK2	Device type = IFP	
			n=1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	OKabbbbbccddddee (Note*1)		F
			n=2	7E 30 30 31 35 30 20 32 0D	Oknnn	Device native resolution	F
			n=3	7E 30 30 31 35 30 20 33 0D	Oknnn (ex. OKHDMI1)	Input source	F
			n=4	7E 30 30 31 35 30 20 34 0D	Oknnn (ex. OK1920x1080)	Source resolutuion	F
	Information string	~xx150 n		7E 30 30 31 35 30 20 31	OK0	Power mode (standby) = Eco.	F
	Ŭ		n=16	36 0D	OK1	Power mode (standby) = Active	F
			n-17	7E 30 30 31 35 30 20 31	OK0	DHCP = Off	F
			11-17	37 0D	OK1	DHCP = On	F
			n=18	7E 30 30 31 35 30 20 31 38 0D	Oknnn (ex. OK48)	System temperature	F
			n=19	7E 30 30 31 35 30 20 31 39 0D	Oknnn (ex. OK60Hz)	Source refresh rate	F

Tuno	Cotogony	CMD		Hay Cada CMD	Response			
туре	Category	CIVIL	,		Success	Parameter	Failed	
GET	Requlatory Model name	~xx151 n	n=3	7E 30 30 31 35 31 20 33 0d	Oknnn (ex. SLUGRK)	Regulatory model name (will provide when kick off)	F	
System Auto send	Standby Mode				INFO0			
	Warming up				INFO1			
	Cooling down				INFO2			
	Over temperature				INF07			
GET	OSD lock	~xx229 n	n=1	7E 30 30 32 32 39 20 31 0D	OK0	OSD lock = Off	F	
					OK1	OSD lock = On	F	

Remarque : (*1)

	Alimentation	Temps de marche		Source d'Entrée	Version du firmware		Mode Affichage
•	a=0 Hors	Heures d'utilisation =	•	cc=02 VGA1	####	•	ee=01 Présentation
	tension	nnnnn	•	cc=08 HDMI2		•	ee=02 Lumineux
•	 a=1 Sous tension 		•	cc=10 Composantes		•	ee=05 Personnalisé
	teneren		•	cc=14 HDMI3		•	ee=21 HDR
			•	cc=15 DisplayPort		•	ee=03 Cinéma
			•	cc=18 Android		•	ee=10 DICOM SIM.
			•	cc=19 Emplacement dans PC			
			•	cc=21 USB Type C			

Indicateur DEL

Couleur et comportement de la LED d'alimentation	État			
Rouge fixe	Mode veille			
Blanc fixe	Allumé			
Clignote en rouge puis en bleu en continu	Rétroéclairage désactivé			

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez consulter les informations suivantes. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur régional ou le centre de service.

?

Aucune image ou aucun son.

- Assurez-vous que les branchements des signaux et de l'alimentation sont correctement effectués.
- Assurez-vous que le mode d'entrée correct est sélectionné. Consultez la section «Menu des raccourcis».
- Assurez-vous que l' IFP n'est pas éteint.
- Désactivez la fonction muet.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au niveau minimum.
- *L'IFP s'arrête automatiquement.*
 - Vérifiez si une coupure de courant soudaine est survenue.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas débranché.
- Le signal est hors de la plage
 - Le signal est peut-être incompatible. Consultez la section «Liste de synchronisations prises en charge».
 - Pour la source d'entrée VGA, essayez le réglage automatique de l'écran ou réglez les paramètres **Fréquence** et **Phase** dans le menu OSD ⇒ Signal.
- L'écran tactile ne fonctionne plus
 - Assurez-vous que l'écran n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à une autre lumière intense.
 - Pour le raccordement d'un périphérique externe, assurez-vous que le câble USB est correctement raccordé au port USB tactile de l'IFP.
- Si la télécommande ne fonctionne pas
 - Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est dirigé à moins de ±30° par rapport au récepteur IR de l'IFP.
 - Assurez-vous qu'il aucun obstacle entre la télécommande et l'IFP. La distance entre la télécommande et la fenêtre du capteur IR ne doit pas dépasser 8 mètres.
 - Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et remplacez les piles si elles sont déchargées. Consultez la section «Installation/Remplacement des piles de la télécommande».
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entretien

Une maintenance de routine appropriée permet la détection précoce des défauts et le maintien de l'aspect neuf de l'IFP.

IMPORTANT ! Avant d'effectuer des tâches de nettoyage et de maintenance, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique pour éviter une décharge électrique.

Nettoyage de l'écran

- Si l'écran doit être nettoyé, veuillez d'abord débrancher le cordon d'alimentation.
- Veuillez utiliser un chiffon doux, sec et sans poussière pour essuyer l'écran.
- N'utilisez pas d'eau ou de nettoyant en vaporisateur pour nettoyer l'IFP.
- Veuillez contacter le centre de service pour le nettoyage interne de l'IFP.

Nettoyage du cadre avant

Utilisez un chiffon sec, doux et non pelucheux pour essuyer le cadre avant.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

ÉTATS-UNIS

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Amérique Latine

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Téléphone réparations : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Les Pays-Bas www.optoma.nl

France

(+33 1 41 4 Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Fra

Espagne

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Espagne

Allemagne

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Allemagne

Scandinavie

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvège

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvège

Corée

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 ing +31 (0) 36

	ē	+33 1 41 46 94 35
ance	8	savoptoma@optoma.fr

(] +34 91 499 06 06 🖻 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211	506	6670
	+49 (0) 211	506	66799
	info@optom	a.de	<u>}</u>

¢	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

Japon

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Chine

Room 2001, 20F, Building 4, No. 1398 Kaixuan Road, Changning District Shanghai, 200052, China

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600 📄 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 servicecn@optoma.com.cn www.optoma.com.cn

820 0252 548 9052	
6 12 20	

www.optoma.com