

โปรเจคเตอร์ DLP®









สารบัญ

| ตั้งค่าเมนเปิดปิดเครื่อง | 42 |
|--|---|
| เมนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย | 43 |
| มน [®] HDMI link settings | 43 |
| ตั้ง°ค่าเมนุรุปแบบการท [ั] ดสอบ | 44 |
| ดังค่าเมน [ึ] ่มการดังค่ารีโมท | 44 |
| ตั้งค่าเมนุ ID โปรเจคเตอร์ | 44 |
| ตั้งค่าเมนูตัวเลือก | 44 |
| ตั้งเมนุรีเ ^ช ็ซิต | 45 |
| เมนูเครือข่าย LAN | 45 |
| เมนุควบคุมเครือข่าย | 47 |
| เมนูการตั้งค่าการควบคุมเครือข่าย | 47 |
| เมนูข้อมูล | 52 |
| | |
| การบำรงรักษา | 53 |
| | |
| | |
| การเปลี่ยนหลอด | 53 |
| การเปลี่ยนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝน | 53 55 |
| การเปลี่ยนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น | 53 55 |
| การเปลี่ยนหลอด การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข ้ องเอเพิ่งแลิงเ | 53 55 56 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม | 53 55 56 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความอะเอียดที่ใช้เงานได้ | 53 55 56 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ | 53 55 56 58 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ | 53 55 56 56 58 60 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน รีโนทคอนโทรอวินฟาเรค 1 โด้ค | 53 55 56 58 60 61 |
| การเปลียนหลอด การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข ้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดทีใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด | 53 55 56 58 60 61 63 |
| การเปลี่ยนหลอด การติดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดดังกับเพดาน รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด | 53 55 56 58 60 61 63 65 |
| การเปลี่ยนหลอด การดิดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข ้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 3 โค้ด | 53 55 56 56 58 60 61 63 65 67 |
| การเปลียนหลอด การติดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเดิม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 2 โค้ด การแก้ไขปัญหา | 53 55 56 58 60 61 63 65 67 68 |
| การเปลียนหลอด การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ | 53 55 56 58 60 61 63 65 67 68 71 |
| การเปลียนหลอด การติดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเดิม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดดังกับเพดาน รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 2 โค้ด รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 3 โค้ด การแก้ไขปัญหา | 53 55 56 58 60 61 63 65 67 68 71 72 |

ความปลอดภัย



้โปรดปฏิบัติตามคำเตือน ข้อควรระวัง และการบำรุง รักษาทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้นี

ขึ้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



- อย่าจ้องมองเข้าไปในลำแสง RG2
 เนืองจากเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สว่าง อย่าจ้องมองเข้าไปในลำแสงโดยตรง RG2 IEC 62471-5:2015
- อย่าปิดกันช่องเปิดสำหรับระบายอากาศใดๆ เพื่อให้มันใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ และเพื่อ ป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ติดดังโปรเจคเตอร์ในดำแหน่งที่ไม่มีการปิดกันการระบายอากาศ ดัวอย่าง เช่น อย่าวางโปรเจคเตอร์บนโต๊ะกาแฟที่มีของอยู่เต็ม โซฟา เดียง ฯลฯ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในดู้ เช่น ดู้หนังสือ หรือดู้ที่มีอากาศไหลผ่านจำกัด
- เพื่อลดความเสียงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจคเตอร์ถูกฝนหรือความชื่น อย่าติดตั้งใกล้ แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้า เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย ความร้อนออกมา
- อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่องโปรเจคเตอร์ สึงเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตราย และ ลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ใช้ภายใต้เงือนไขต่อไปนี้:
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื่น
 - (i) ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C ~ 40°C
 - (ii) ความชื่นสัมพัทธ์เป็น 10% ~ 85%
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าใช้โปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีก๊าซที่ติดไฟได้หรือก๊าซที่สามารถระเบิดได้ หลอดไฟภายในโปรเจคเตอร์จะร้อน มากในระหว่างการใช้งาน และก๊าซอาจติดไฟและเป็นผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- อย่าใช้เครือง ถ้าเครืองเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี (แต่ไม่จำกัดอยู่ เพียง):
 - เครื่องตกพื้น
 - สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลักเสียหาย
 - ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์
 - โปรเจคเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื่น
 - มีสีงของหล่นเข้าไปในโปรเจคเตอร์ หรือมีบางสีงภายในหลวม
- อย่าวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มันคง โปรเจคเตอร์อาจตกลงมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์ อาจเสียหายได้
- อย่าบังแสงที่ออกมาจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ในระหว่างการใช้งาน แสงดังกล่าวจะทำให้วัตถุนั้นร้อนขึ้นและอาจ ละลาย ไหม้ หรือเกิดไฟไหม้ได้

- โปรดอย่าเบืด หรือถอดชินส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- อย่าพยายามซ่อมแซมเครืองด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝ่าออก อาจทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าทีเป็น อันตราย หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรติดต่อ Optoma ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องไปช่อม
- ดูที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- เครืองควรได้รับการซ่อมแชมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงที่สว่างอาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บ
- เมือทำการเปลี่ยนหลอด โปรดปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อน ทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ใน หน้า 53-54
- โปรเจคเตอร์นีจะตรวจสอบอายุของหลอดด้วยตัวเอง ต้องแน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนหลอดเมื่อมีข้อความเดือนแสดง
- รีเซ็ตพังก์ชัน "ลบชัวโมงหลอดภาพ" จากเมนูทีแสดงบนหน้าจอ "ดังค่า l การปรับค่าหลอด" หลังจากทีเปลี่ยน หลอดเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้แน่ใจว่ารอบการทำความเย็นทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดปลักสายไฟออก ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลง 90 วินาที
- เมื่อใกล้สิ้นสุดอายุของหลอด ข้อความ "เกินอายุหลอด" จะแสดงบนหน้าจอ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์ บริการในประเทศของคุณเพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ายาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง อย่าใช้สารขัดทำความ สะอาด ขีผึง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ถอดปลักเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน

<mark>หมายเหตุ:</mark> เมื่อสิ้นสุดอายุหลอด โปรเจคเตอร์จะไม่เปิดจนกระทั่งชุดหลอดได้รับการเปลี่ยน ในการเปลี่ยนหลอด ให้ทำตามขั้น ตอนที่ระบุไว้ภายใต้หมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ" ที่หน้า 53-54

- อย่าติดดังโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่อาจมีการสันสะเทือนหรือแรงกระแทก
- อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยมือเปล่า
- ถอดแบตเตอรีออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรีอาจเกิดการรัวไหลได้ หากค้างอยู่ใน รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้หรือเก็บโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือจากบุหรี เนื่องจากควันนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ของการทำงานของโปรเจคเตอร์
- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของโปรเจคเตอร์
- ใช้สายไฟและหรือเครืองป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำให้เครื่องเสียได้

ข้อมูลเพือความปลอดภัย 3D

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังก่อนทีคุณหรือบุตรของคุณจะใช้พังก์ชัน 3D

การแจ้งเตือน

เด็กๆ และวัยรุ่นอาจมีความไวต่อประเด็นด้านสุขภาพเมือชมภาพ 3D และควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะทีดูภาพเหล่านี

คำเตือนเกียวกับการชักเมือถูกแสง และความเสียงด้านสุขภาพอื่นๆ

- ผู้ชมบางคนอาจมีอาการลมชัก หรือสมองขาดเลือดเมือมองดูภาพกะพริบและแสงกะพริบทีมาจากภาพของ โปรเจคเตอร์ หรือวิดีโอเกมบางชนิด ถ้าคุณมีอาการลมชักหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีประวัติว่ามีคนใน ครอบครัวเป็น โปรดปรึกษาผู้เชียวชาญทางการแพทย์ก่อนที่จะใช้พึงก์ชัน 3D
- แม้ในผู้ที่ไม่ประวัติส่วนตัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการล้มบ้าหมู่ หรือชัก อาจมีสภาพที่ไม่ได้วินิจฉัยว่าสามารถ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการลมชักเนื่องจากแสงได้
- สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยป่วยจากอาการบาดเจ็บรุนแรง ผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอ หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ควรหลีกเลียงการใช้พึงก์ชัน 3D ของเครือง

- ถ้าคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดการชมภาพ 3D ทันที และปรึกษาผู้เชียวชาญทางการแพทย์: (1) การมองเห็น เปลี่ยนแปลง (2) ปวดศีรษะเล็กน้อย (3) วิงเวียน (4) มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตาหรือกล้ามเนือกระตุก (5) สับสน (6) คลืนไส้ (7) สูญเสียการรับรู้ (8) ชัก (9) ตะคริว และ/หรือ (10) เวียนศีรษะ เด็กและวัยรุ่นอาจมี อาการเหล่านี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองควรตรวจดูแลลูกๆ และถามพวกเขาว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่
- การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเมา ภาพหลอน การหลงทิศ อาการตาล้า และมีเสถียรภาพการทรงตัว ลดลงด้วย แนะนำให้ผู้ใช้หยุดพักบ่อยๆ เพือลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเหล่านี้ ถ้าตาของคุณแสดงสัญญาณของ ความล้า หรือมีอาการตาแห้ง หรือถ้าคุณมีอาการใดๆ ทึกล่าวมาด้านบน ให้หยุดใช้อุปกรณ์นี้ทันที และอย่าใช้อีก เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบนาที หลังจากที่อาการเหล่านี้หายแล้ว
- การชมภาพ 3D ในขณะที่นั่งใกล้หน้าจอมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สายตาของคุณเสียหายได้ ระยะ ทางการชมที่เหมาะสม ควรมีระยะอย่างน้อยสามเท่าของความสูงหน้าจอ แนะนำให้ตาของผู้ชมอยู่ระดับเดียวกับ หน้าจอ
- การชมภาพ 3D ในขณะที่สวมแว่น 3D ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวหรือเกิดความล้า ถ้า คุณมีอาการปวดหัว ล้าหรือเวียนหัว ให้หยุดการชมภาพ 3D และพักผ่อน
- อย่าใช้แว่น 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการชมภาพ 3D เท่านั้น
- การสวมแว่น 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ (สวมเล่นทั่วไป เป็นแว่นกันแดด แว่นป้องกัน เป็นต้น) อาจทำให้เกิด อันตรายทางกายภาพต่อคุณ และอาจทำให้สายตามีประสิทธิภาพลดลง
- การชมภาพ 3D อาจทำให้เกิดการสับสนได้ในผู้ชมบางราย ดังนั้น อย่าวางโปรเจคเตอร์ 3D ของคุณใกล้บันได สาย เคเบิล เฉลียง หรือวัตถุอืนๆ ที่สามารถทำให้มีการสะดุด ชน หัก หรือหล่นลงไปได้

ลิขสิทธ์

เอกสารเผยแพร่นี ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับการสงวนสิทธิทั้งหมด ห้ามผลิตคู่มือนี หรือสือต่างๆ ที่อยู่ในนี้ชำโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง

© ลิขสิทธิ์ 2017

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเอกสารนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อหาในเอกสาร นี้ และโดยเฉพาะขอปฏิเสธการรับประกันการจำหน่ายสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะโดยนัย ผู้ผลิตขอ สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเอกสารเผยแพร่นี้ และทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนีโดยไม่ ต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การจดจำได้ถึงเครื่องหมายการค้า

Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อมด้วยการจดทะเบียนแล้ว และ ที่ยังคงรอการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และ โลโก้ DLP เป็นเครื่องหมายค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments และ BrilliantColor™ เป็น เครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการรับทราบแล้ว

DARBEE เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Darbee Products, Inc.

โลโก้ ของ MHL, Mobile High-Definition Link และ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL Licensing, LLC.

FCC

อุปกรณ์นี่ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัด เหล่านี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถีคลืนวิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้อย่างสอดคล้องกับขันตอนที่ระบุ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อการสือสารทางวิทยุ

้อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อ การรับคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยการดำเนินการ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี**้:**

- กำหนดตำแหน่งใหม่หรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชือมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรทีแตกด่างจากที่ใช้เชือมต่อกับเครืองรับสัญญาณ
- ปรึกษาด้วแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อสังเกต: สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ บังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นีของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสือสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงือนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงือนไขสองอย่างดังนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- 2. อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2014/30/EC (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2014/35/EC
- ข้อกำหนด R & TTE ที่ 1999/5/EC (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชัน RF)

WEEE



ขั้นตอนการทั้งผลิตภัณฑ์

ห้ามทึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นีลงในถังขยะเมือเลิกใช้แล้ว เพื่อลดมลพิษที่จะเกิดให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อปกป้อง สึงแวดล้อมของโลกอย่างเหมาะสมที่สุด โปรดนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิล

สีงต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

เปิดกล่องและตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์มาตรฐานดังที่ระบุไว้ด้านล่าง บางรายการที่เป็น อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีให้มา ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำเพาะ และภูมิภาคที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อ อุปกรณ์บาง รายการอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

บัตรรับประกันมีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำหนดไว้เท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อข้อมูลในรายละเอียด

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน



หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- รีโมทคอนโทรลมาพร้อมกับแบตเตอรี
- *(1) สำหรับคู่มือผู้ใช้ในยุโรป โปรดไปที <u>www.optomaeurope.com</u>
- *(2) สำหรับข้อมูลการรับประกันในยุโรป โปรดไปที <u>www.optomaeurope.com</u>
- *(3) ระยะทางของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค

อุปกรณ์เสริม



หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น สเปคและท้องที

ภาพรวมของผลิตภัณ*ฑ*์



หมายเหตุ: รักษาระยะห่างระหว่างฉลาก "เข้า" และ "ออก" อย่างน้อย 20 ซม.

| ເລນ | รายการ | ເລข | รายการ |
|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | เลนส์ | 8. | ปุ่มชูม |
| 2. | ตัวรับสัญญาณ IR | 9. | ฝาครอบหลอดไฟ |
| 3. | ปุ่มกด | 10. | เครืองระบายอากาศ (ออก) |
| 4. | ฝาปิดเลนส์ | 11. | Kensington™ พอร์ตสำหรับล็อก |
| 5. | ฐานสำหรับปรับเอียง | 12. | ช่องเสียบเพาเวอร์ |
| 6. | แหวนโฟกัส | 13. | อินพุด / เอาต์พุด |
| 7. | เครืองระบายอากาศ (เข้า) | | |

การเชื่อมต่อ

ประเภท 1 (8 IO)



ประเภท 2 (9 IO)



| เลข | รายการ | ประเภท 1 (8 IO) | ประเภท 2 (9 IO) |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | ขัวต่อ HDMI 1/ MHL | \checkmark | \checkmark |
| 2. | ขัวต่อ HDMI 2 | \checkmark | \checkmark |
| 3. | ขัวต่อกระแสไฟขาออก USB (5V1A)/ เมาส์ / ขัวต่อบริการ | \checkmark | \checkmark |
| 4. | ขัวต่อ VGA | \checkmark | \checkmark |
| 5. | ขัวต่อวิดีโอ | \checkmark | \checkmark |
| 6. | ขัวต่อเสียงออก | \checkmark | \checkmark |
| 7. | ขัวต่อเสียงเข้า | \checkmark | \checkmark |
| 8. | ขัวต่อ RJ-45 | ไม่มี | \checkmark |
| 9. | ขัวต่อ RS-232 | \checkmark | \checkmark |
| 10. | Kensington™ พอร์ตสำหรับล็อก | \checkmark | \checkmark |
| 11. | ช่องเสียบเพาเวอร์ | \checkmark | \checkmark |
| หมาย | ุ มเหต: "√″ หมายความว่ารายการนีได้รับการรับรอง. "ไม่มี″ หมายความว่ารายการนีไ | ไม่สามารถใช้ได้ | |

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- เมาส์ระยะไกลต้องใช้รีโมทคอนโทรลพิเศษ
- I/O ขึ้นอยู่กับโปรเจคเตอร์ที่คุณซือ โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์จริงสำหรับการอ้างอิง

ปุ่มกด



| เลข | รายการ | เลข | รายการ |
|-----|--------------------------|-----|------------------|
| 1. | LED เปิดเครือง/สแตนด์บาย | 7. | ตัวรับสัญญาณ IR |
| 2. | LED หลอดไฟ | 8. | ใส่ค่า |
| 3. | LED อุณหภูมิ | 9. | การแก้ไขคีย์สโตน |
| 4. | ข้อมูล | 10. | ເນນູ |
| 5. | ซิงค์ใหม่ | 11. | แหล่งสัญญาณ |
| 6. | ปนเลือก 4 ทิศทาง | 12. | เพาเวอร์ |

รีโมทคอนโทรล 1



| ເລข | รายการ | ເລາ | รายการ |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 1. | ปุ่มเปิด/ปิด | 10. | ไฟแสดงสถานะ LED IR |
| 2. | แก้ภาพบิดเบียว +/- | 11. | ค้าง |
| 3. | ซ่อนภาพและเสียง | 12. | สัดส่วนภาพ |
| 4. | ระดับเสียง - / + | 13. | ซ่อน |
| 5. | ใส่ค่า | 14. | ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง |
| 6. | เมนู | 15. | สามมิติ |
| 7. | HDMI | 16. | วิดีโอ |
| 8. | VGA | 17. | ซิงค์ใหม่ |
| 9. | แหล่งสัญญาณ | 18. | โหมดความสว่าง |

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- รูปแบบของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค
- คีย์บางคีย์อาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี้
- ก่อนการใช้งานรีโมทคอนโทรลครั้งแรก แกะเทปกันฉนวนแบบโปร่งแสงออก ดูทีหน้า 20 สำหรับการติดตั้ง แบตเตอรี



รีโมทคอนโทรล 2



| ເລข | รายการ | ເລນ | รายการ |
|-----|-----------------------|-----|--------------------|
| 1. | ปุ่มเปิด/ปิด | 15. | โหมดความสว่าง |
| 2. | ค้าง | 16. | เมาส์ เปิด / ปิด |
| 3. | หน้าจอว่าง / ปิดเสียง | 17. | ช่อน |
| 4. | คลิกซ้ายเมาส์ | 18. | คลิกขวาเมาส์ |
| 5. | ใส่ค่า | 19. | ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง |
| 6. | โหมด | 20. | หน้า + |
| 7. | หน้า - | 21. | ระดับเสียง - / + |
| 8. | แก้ภาพบิดเบียว - / + | 22. | เมนู 3D เปิด / ปิด |
| 9. | ເມນູ | 23. | VGA |
| 10. | สัดส่วนภาพ | 24. | วิดีโอ |
| 11. | HDMI | 25. | ผู้ใช้ 3 |
| 12. | ผู้ใช้ 2 | 26. | ปุ่มกดตัวเลข (0-9) |
| 13. | ผู้ใช้ 1 | 27. | ซิงค์ใหม่ |
| 14. | แหล่งสัญญาณ | | |

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- รูปแบบของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค
- คีย์บางคีย์อาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี้

รีโมทคอนโทรล



| ເລข | รายการ | ເລข | รายการ |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 1. | เปิดเครื่อง | 15. | ผู้ใช้ 3 |
| 2. | ผู้ใช้ 2 | 16. | คอนทราสต์ |
| 3. | ผู้ใช้ 1 | 17. | โหมดการแสดงภาพ |
| 4. | ความสว่าง | 18. | สัดส่วนภาพ |
| 5. | แก้ภาพบิดเบียว | 19. | เมนู 3D เปิด / ปิด |
| 6. | ซ่อน | 20. | ตั้งเวลาปิด |
| 7. | DB (Dynamic Black) | 21. | ระดับเสียง + |
| 8. | แหล่งสัญญาณ | 22. | ซิงค์ใหม่ |
| 9. | ใส่ค่า | 23. | ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง |
| 10. | ເນນູ | 24. | ระดับเสียง - |
| 11. | HDMI1 | 25. | HDMI2 |
| 12. | VGA1 (ไม่รองรับ) | 26. | YPbPr (ไม่รองรับ) |
| 13. | VGA2 (ไม่รองรับ) | 27. | วิดีโอ (ไม่รองรับ) |
| 14. | ปิดเครื่อง | | |

หมายเหตุ: คีย์บางคีย์อาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะเหล่านี

การติดตั้งโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อติดดังได้สีแบบ

รูปแบบห้องหรือความชอบส่วนบุคคลของคุณจะเป็นตัวกำหนดสถานที่การติดตั้งที่คุณเลือก ใช้เวลาในการพิจารณาขนาดและ ตำแหน่งของหน้าจอ ตำแหน่งของเต้าเสียบที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสถานที่และระยะทางระหว่างโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์ที่เหลือ ของคุณ



โปรเจคเตอร์ควรวางแบบแนวราบ และทำมุม 90 องศา / ตั้งฉากกับหน้าจอ

- วิธีการตรวจสอบสถานที่วางโปรเจคเตอร์สำหรับขนาดหน้าจอที่ให้ โปรดดูระยะห่างของโต๊ะในหน้า 58-59
- วิธีการตรวจสอบขนาดหน้าจอสำหรับระยะทางที่ให้ โปรดดูระยะห่างของโต๊ะในหน้า 58-59
- <mark>หมายเหตุ:</mark> ภาพที่ฉายออกมาจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและระบบจะเพิ่มการชดเชยในแนวตั้งขึ้นตามสัดส่วนเมื่อวางโปรเจคเตอร์ไว้ไกล จากหน้าจอ

สำคัญ!

ห้ามใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ในการวางแนวใดๆ นอกจากวางบนโต๊ะ หรือแขวนเพดาน โปรเจคเตอร์ควรอยู่ในแนวนอน และ ต้องไม่เอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง หรือซ้าย/ขวา การวางแนวในลักษณะอื่นจะทำให้หมดการรับประกัน และอาจทำให้อายุ การใช้งานของหลอดโปรเจคเตอร์หรือตัวเครื่องโปรเจคเตอร์สันลง สำหรับคำแนะนำการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน โปรด ติดต่อ Optoma

ประเภท **1 (8 IO)**



ประเภท 2 (9 IO)



| ເລข | รายการ | ประเภท 1 (8 IO) | ประเภท 2 (9 IO) | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| 1. | สายเคเบิล MHL | \checkmark | \checkmark | | | |
| 2. | สายเคเบิล HDMI | \checkmark | \checkmark | | | |
| 3. | สายเคเบิล VGA เข้า | \checkmark | \checkmark | | | |
| 4. | สายเคเบิลคอมโพเนนต์ RCA | \checkmark | \checkmark | | | |
| 5. | สายวิดีโอ | \checkmark | \checkmark | | | |
| 6. | สายเคเบิลเสียงเข้า | \checkmark | \checkmark | | | |
| 7. | สายไมโครโฟนเข้า | \checkmark | \checkmark | | | |
| 8. | สายเคเบิลเสียงออก | \checkmark | \checkmark | | | |
| 9. | สาย RJ-45 | ไม่มี | \checkmark | | | |
| 10. | สายเคเบิล USB (การควบคุมเมาส์) | \checkmark | \checkmark | | | |
| 11. | สายเคเบิล RS232 | \checkmark | \checkmark | | | |
| 12. | สายไฟ USB | \checkmark | \checkmark | | | |
| 13. | HDMI Stick | \checkmark | \checkmark | | | |
| 14. | สายเพาเวอร์ | \checkmark | \checkmark | | | |
| <mark>หมายเหตุ:</mark> "√″ หมายความว่า รายการนีรองรับ "ไม่มี″ หมายความว่า รายการนี้ไม่สามารถใช้ได้ | | | | | | |

การปรับภาพที่ฉาย

ความสูงของภาพ

โปรเจคเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- 1. ค้นหาขาปรับตำแหน่งที่คุณต้องการปรับที่ข้างใต้ของโปรเจคเตอร์
- 2. หมุนขาปรับระดับตามเข็ม่หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับโปรเจคเตอร์ให้สูงขึ้นหรือดำลง



ชูมและโฟกัส

- เพื่อปรับขนาดภาพ ให้หมุนปุ่มซูมตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่ฉาย
- เพือปรับโฟกัส ให้หมุนแหวนโฟกัสตามเข็มหรือทวนเข็มนาพึกาจนกว่าภาพจะคมชัดและสามารถอ่านได้



หมายเหตุ: โปรเจคเตอร์จะโฟกัสทีระยะ 1 ม. ถึง 10 ม.



การติดตั้ง / การเปลี่ยนแบตเตอรี

1. กดฝาครอบแบตเตอรีให้แน่นๆ และเลือนออก

 ใส่แบตเตอรีเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี ถอดแบตเตอรีเก่าออก และใส่แบตเตอรี ใหม่ (CR2025) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย "+" หงายขึ้น





3. ใส่ฝาครอบกลับ

ข้อควรระวัง: เพื่อให้มันใจในการใช้งานที่ปลอดภัย กรุณาทำตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

- ใช้แบตเดอรีประเภท CR2025
- หลีกเลียงการสัมผัสกับนำหรือของเหลว
- อย่าให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับความชื่นหรือนำ
- อย่าทำให้รีโมทคอนโทรลร่วงหล่น
- หากแบตเตอรีมีการรัวไหลในรีโมทคอนโทรล เช็ดทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังและใส่แบตเตอรีใหม่
- เสียงที่จะระเบิดถ้าใช้แบตเตอรีประเภทที่ไม่ถูกต้อง
- การกำจัดแบตเตอรีที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

ระยะที่ให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) อยู่ด้านบนของโปรเจคเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลอยู่ภายในมุม 30 องศาตังฉากกับเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดของโปรเจคเตอร์เพือการทำงานได้อย่างถูกต้อง ระยะห่างระหว่าง รีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ไม่ควรเกินกว่า 6 เมตร (~ 20 ฟุต)

<mark>หมายเหตุ:</mark> เมือชีรีโมทคอนโทรลตรง (มุม 0 องศา) ไปยังเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด ระยะทางระหว่างรีโมทคอนโทรล กับเซนเซอร์ต้องไม้เกิน 8 เมตร (~ 26 ฟุต)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสีงกีดขวางใดๆ ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ IR บนโปรเจคเตอร์ซึ่งอาจขวางแสง อินฟราเรด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่ง IR ของรีโมทคอนโทรลไม่โดนแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยตรง
- โปรดเก็บตัวควบคุมระยะไกลให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มากกว่า 2 ม. มิฉะนั้น ตัวควบคุมระยะไกลอาจจะ ทำงานผิดปกติ
- หากรีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอเตอร์ อาจใช้การไม่ได้ในบางครั้ง
- หากรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป รีโมทคอนโทรลอาจใช้การไม่ได้
- เมือคุณเล็งไปที่หน้าจอ ระยะทางที่ได้ผลมีระยะน้อยกว่า 6 ม. จากรีโมทคอนโทรลไปถึงหน้าจอ และสะท้อนแสง IR กลับไปยังโปรเจคเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะที่มีประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้าจอ



การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์



เปิดเครื่อง

- 1. เชือมต่อสายไฟและสายสัญญาณให้แน่น เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟ LED เปิด/สแตนด์บายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
- เปิดโปรเจคเตอร์โดยการกด์ "ป" บนปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล
- 3. หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นใน 10 วินาที และไฟ LED เปิด/สแตนด์บายจะกระพริบเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า

<mark>หมายเหตุ:</mark> เมื่อเปิดโปรเจคเตอร์ครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ การวางโปรเจคเตอร์ และการดังค่าอื่นๆ อีกเล็ก น้อย

ปิดเครือง

- 1. ปิดโปรเจคเตอร์โดยการกด "**U**" บนปุ่มกดหรือรีโมทคอนโทรล
- 2. ข้อความดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:



- กดปุ่ม "ป" อีกครั้งเพื่อยืนยัน ไม่เช่นนั้น ข้อความจะหายไปหลังจากผ่านไป 15 วินาที เมื่อคุณกดปุ่ม "ป" ครั้งที่ สอง โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่อง
- 4. พัดลมระบายความร้อนยังคงทำงานต่อประมาณ 10 วินาที สำหรับรอบการระบายความร้อน และไฟ LED เปิด/ สแตนด์บายจะกะพริบเป็นสีเขียวหรือสีฟ้า เมื่อไฟ LED เปิด/สแตนด์บายติดเป็นสีแดงต่อเนื่อง แสดงว่าโปรเจคเตอร์ ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมา คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจคเตอร์เสร็จสิน กระบวนการทำให้เครื่องเย็นลง และเข้าสู่โหมดสแตนบายก่อน เมื่อโปรเจคเตอร์อยู่ในโหมดสแตนบาย เพียงแค่กด ปุ่ม "也" อีกครั้งเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์
- 5. ถอดสายไฟจากเต้าเสียบไฟและโปรเจคเตอร์

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เปิดโปรเจคเตอร์ทันทีหลังจากที่ทำการปิดเครื่อง

การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า

เปิดเครือง และเชือมต่อแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครืองเล่นวิดีโอ ฯลฯ โปรเจคเตอร์จะตรวจจับแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ หากมีแหล่งสัญญาณเชือมต่อหลายแหล่ง ให้กดปุ่มแหล่งสัญญาณที่ปุ่มกด บนโปรเจคเตอร์ หรือที่รีโมทคอนโทรลเพือเลือกสัญญาณเข้าที่ต้องการ



เมนูนำทางและคุณลักษณะพิเศษ

์ โปรเจคเตอร์มีเมนูทีแสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ โปรเจคเตอร์ จะตรวจพบสัญญาณโดยอัตโนมัติ

- 1. ในการเปิดเมนู OSD ให้กด 🗏 บนรีโมทคอนโทรล หรือแป้นพิมพ์ของโปรเจคเตอร์
- 3. ใช้ปุ่ม ◀▶ เพือเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย จากนั้นกด ← หรือ ปุ่ม ▶ เพือดูการตั้งค่าเพิ่มเติม ปรับการ ดังค่าด้วยปุ่ม ◀▶
- 4. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 5. ให้กด 🛶 หรือ 🕨 เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- 6. ในการออก กด ◀ หรือ 🗐 อีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ เมนย่อย การดังค่า



*่*คู่มือการ<mark>น</mark>ำทาง

ผังเมนูหน้าจอผู้ใช้

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------|
| | | | | | การนำเสนอ |
| | | | | | สว่าง |
| | | | | | ภาพยนตร์ |
| | | โหมดการแสดง | | [ต้อนอ] | เกมส์ |
| | | ภาพ | | [มียาที่ย] | sRGB |
| | | | | | DICOM SIM. |
| | | | | | ผู้ใช้ |
| | | | | สามมิติ | |
| | | | | | ปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | กระดานดำ |
| | | | | | Light Yellow |
| | | Wall Color | | | Light Green |
| | | | | | Light Blue |
| | | | | | Pink |
| | | | | | เทา |
| | | ความสว่าง | | | -50~50 |
| | | คอนทราสต์ | | | -50~50 |
| | | ความชัด | | | 1~15 |
| | | สี | | | -50~50 |
| | | Tint | | | -50~50 |
| หน้าจอ | ตั้งค่าภาพ | | ฟีล์ม | | |
| | | | วิดีโอ | | |
| | | | กราฟฟิก | | |
| | | Gamma | มาตรฐาน(2.2) | | |
| | | | 1.8 | | |
| | | | 2.0 | | |
| | | | 2.4 | | |
| | | | BrilliantColor™ | | 1~10 |
| | | | อุณหภูมิสี | [โหมดข้อมูล] | อุ่น |
| | | | | | กลาง |
| | | | | | เย็น |
| | | | | | R [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | G |
| | | | | | В |
| | | การดังค่าสึ | | สี | С |
| | | | | | Y |
| | | | เทยบส | | М |
| | | | | | W |
| | | | | โทนสี | -50~50 [ค่าเรีมต้น: 0] |
| | | | | ความอีมของสี | -50~50 [ค่าเรีมต้น: 0] |
| | | | | เกน | -50~50 [ค่าเรีมต้น: 0] |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | เทียบสี | รีเซ็ด | ยกเลิก [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | ใช่ |
| | | | | ออก | |
| | | | | แดง (Gain) | -50~50 |
| | | | | เขียว (Gain) | -50~50 |
| | | | | น้าเงิน (Gain) | -50~50 |
| | | | | แดง (Bias) | -50~50 |
| | | | RGB เกน/ไบแอส | เขียว (Bias) | -50~50 |
| | | | | น้าเงิน (Bias) | -50~50 |
| | | | | <u> </u> | ยกเลิก [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | 51210 | ใช่ |
| | | การตั้งค่าสี | | ออก | |
| | | | ปริภมิสี [ไม่บี | | อัตโนมัติ [ค่าเรีมต้น] |
| | | | สัญญาณเข้า | | RGB |
| | | | HDMI] | | YUV |
| | | | | | อัดโนมัติ[ค่าเรีมดัน] |
| | | | ปริภูมิสี [สัญญาณ | | RGB (0~255) |
| | ดังค่าภาพ | | เข้า HDMI] | | RGB (16~235) |
| หน้าจอ | | | | | YUV |
| | | | ระดับสีขาว | | 0~31 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) |
| | | | ระดับสีดำ | | -5~5 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) |
| | | | TDE | | 0 |
| | | | IRE | | 7.5 |
| | | สัญญาณ | ວັກໂມມັສິ | | ปิด |
| | | | อด เนมด | | เปิด [ค่าเรีมตัน] |
| | | | ความถี | | -10~10 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) [ค่าเริ่มต้น: 0] |
| | | | เฟส | | 0~31 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) [ค่าเริมตัน: 0] |
| | | | การจัดวางแนวนอน | | -5~5 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) [ค่าเริ่มดัน: 0] |
| | | | การจัดวางแนวตั้ง | | -5~5 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ) [ค่าเริ่มต้น: 0] |
| | | | ออก | | |
| | | | | | สว่าง |
| | | โหมดความสว่าง | | [ข้าหลอดไฟ - ต้านอไ | Eco. |
| | | ใหมดความสว่าง | | โภาทตอดเพ - ภอทิต] | Dynamic |
| | | | | | Eco+ |
| | | รีเซ็ด | | | |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|----------------|---------------------|------------|------------|------------------------|
| | | | | | ปิด |
| | | โหมด 3 มิติ | | | DLP-Link [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | IR |
| | | | | | สามมิติ [ค่าเรีมดัน] |
| | | $3D \rightarrow 2D$ | | | L |
| | | | | | R |
| | สามมด | | | | อัตโนมัติ [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | SBS |
| | | חתיות לכ | | | สูงสุดและตำสุด |
| | | | | | กรอบลำดับ |
| | | | | | เปิด |
| | | วก สวุศยอนแขก | | | ปิด [ค่าเริมต้น] |
| หนางอ | | | | | 4:3 |
| | | | | | 16:9 |
| | Ťo dou opu | | | | 16:10 [รุ่น WUXGA] |
| | สตสานมาพ | | | | LBX |
| | | | | | Native |
| | | | | | อัดโนมัติ |
| | มาสก์ขอบ | | | | 0~10 [ค่าเรีมต้น: 0] |
| | สูม | | | | -5~25 [ค่าเรีมดัน: 0] |
| | การย้ายภาพ | Н | | | -50~50 [ค่าเรีมดัน: 0] |
| | | V | | | -50~50 [ค่าเรีมดัน: 0] |
| | แก้ภาพบิดเบียว | | | | -40~40 |
| | ໜ່ລາ | | | | ปิด [ค่าเริมตัน] |
| เสียง | | | | | เปิด |
| | ระดับเสียง | | | | 0-10 [ค่าเรีมดัน: 5] |
| | | | | | หน้า 🚺 [ค่าเรีมดัน] |
| | การฉายภาพ | | | | Rear |
| | | | | | บนเพดาน |
| ñ o do | | | | | หลังบน 📝 |
| 00P1 | ชนิดหน้าจอ | [ร่น WUXGA] | | | 16:9 |
| | | | | | 16:10 [ค่าเรีมต้น] |
| | | เดือนอายหลอด | | | ปิด |
| | การปรับค่าหลอด | | | | เปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | ลบชั่วโมงหลอด | | | ยกเลิก [ค่าเรีมดัน] |
| | | ภาพ | | | ใช่ |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|---|
| | | ติดตั้งแผ่นกรอง สำรอง | | | ใช่ |
| | | | | | ไม่ใช่ |
| | | ชัวโมงการใช้แผ่น กรอง | | | (อ่านอย่างเดียว) |
| | | | | | ปิด |
| | ตั้งค่าแผ่นกรอง | | | | 300 ชม. |
| | | การเตือนแผ่นกรอง | | | 500 ชม. [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | 800 ชม. |
| | | | | | 1000 ชม. |
| | | เรีมนับเวลาแผ่น | | | ยกเลิก [ค่าเรีมต้น] |
| | | กรองใหม่ | | | ใข่ |
| | | ระบบขือเครื่องด้วงเ | | | ปิด [ค่าเริมดัน] |
| | | วะบบเบดเครองดวน | | | เปิด |
| | | เปิดเครืองพร้อม | | | ปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | สัญญาณภาพ | | | เปิด |
| | | ปิดอัตโนมัติ (นาที) | | | 0~180 (เพิ่มขึ้นทีละ 5 นาที) [ค่าเริ่มต้น: 20] |
| | | | | | 0~990 (เพิ่มขึ้นทีละ 30 นาที) [ค่าเริ่มด้น: 0] |
| | ตัว | ตั้งเวลาปิด (นาที) | | | ไม่ใช่ [ค่าเรีมต้น] |
| | 0100 171 13 L21 L70 | | Always on | | ใช่ |
| | | การฟืนตัวอย่าง | | | ปิด [ค่าเริมตัน] |
| ตั้งค่า | | รวดเร็ว | | | เปิด |
| | | โหมดพลังงาน (สแตนด์บาย) | | | แอกทีฟ |
| | | | | | Eco. [ค่าเรีมต้น] |
| | | การใช้ไฟผ่าน USB | | | ปิด |
| | | | | | เปิด |
| | | | | | อัดโนมัติ [ค่าเรีมต้น] |
| | ระบบป่องกัน | ระบบป้องกัน | | | ปิด |
| | | | | | เปิด |
| | | ดังเวลาป่องกัน | | เดือน | |
| | | | | วัน | |
| | | | | ชัวโมง | |
| | | เปลี่ยนรหัสผ่าน | | | |
| | | HDMI Link | | | ปิด |
| | | | | | เปิด |
| | HDMI Link Settings | | | | ไม่ใช่ |
| | | Inclusive of TV | | | ใข่ |
| | | Power On Link | | | Mutual |
| | | | | | PJ -> Device |
| | | | | | Device> PJ |
| | | Power Off Link | | | ปิด |
| | | | | | เปิด |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| | รูปแบบการ ทดสอบ | | | | ตารางสีเขียว |
| | | | | | ตารางสีแดงม่วง |
| | | | | | ตารางสีขาว |
| | | | | | ขาว |
| | | | | | ปิด |
| | | การทำงานของ IR | | | เปิด |
| | | | | | ปิด |
| | | | | | HDMI2 |
| | | | | | รูปแบบการทดสอบ |
| | | | | | แลน (ประเภท 2 (9 IO) เท่านัน) |
| | | | | | ความสว่าง |
| | | | | | คอนทราสต์ |
| | | | | | ตั้งเวลาปิด [ค่าเริ่มต้น] |
| | การดังค่ารีโมท [ขึนอยู่กับรีโมท] | ผู้ใช้1 | | | เทียบสี |
| | | | | | อุณหภูมิสี |
| | | | | | Gamma |
| | | | | | การฉายภาพ |
| ตั้งค่า | | | | | การปรับค่าหลอด |
| | | | | | สถา |
| | | | ค้าง | ค้าง | |
| | | | | | MHL |
| | | | | | HDMI2 |
| | | | | | รูปแบบการทดสอบ |
| | | | | | แลน (ประเภท 2 (9 IO) เท่านั้น) |
| | | | | | ความสว่าง |
| | | | | | คอนทราสต์ |
| | | | | | ตั้งเวลาปิด |
| | | ผ้ใช้ว | | | เทียบสี [ค่าเริ่มดัน] |
| | | μ της | | | อุณหภูมิสี |
| | | | | | Gamma |
| | | | | | การฉายภาพ |
| | | | | | การปรับค่าหลอด |
| | | | | | ชูม |
| | | | | | ค้าง |
| | | | | | MHL |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | HDMI2 |
| | | | | | รูปแบบการทดสอบ |
| | | | | | แลน (ประเภท 2 (9 IO) เท่านั้น) |
| | | | | | ความสว่าง |
| | การดังค่ารีโมท [ขึนอยู่กับรีโมท] | | | | คอนทราสต์ |
| | | | | | ดังเวลาปิด |
| | | ผู้ใช้3 | | | เทียบสี |
| | | | | | อุณหภูมิสี [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | Gamma |
| | | | | | การฉายภาพ |
| | | | | | การปรับค่าหลอด |
| | | | | | ชูม |
| | | | | | ค้าง |
| | | | | | MHL |
| | ID โปรเจคเตอร์ | | | | 0~99 |
| | | | | | English [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | Deutsch |
| | | | | | Français |
| | | | | | Italiano |
| | | | | | Español |
| | | | | | Português |
| ตั้งค่า | | | | | Polski |
| | | | | | Nederlands |
| | | | | | Svenska |
| | | | | | Norsk/Dansk |
| | | เลือกภาษา | | | Suomi |
| | ดัวเลือก | | | | ελληνικά |
| | | | | | 繁體中文 |
| | | | | | 简体中文 |
| | | | | | 日本語 |
| | | | | | 한국어 |
| | | | | | Русский |
| | | | | | Magyar |
| | | | | | Čeština |
| | | | | | عـربى |
| | | | | | ไทย |
| | | | | | Türkce |
| | | | | | فار سے ا |
| | | | | | Tiếng Việt |
| | | | | | Bahasa Indonesia |
| | | | | | Română |
| | | | | | Slovenčina |
| | | | | | فارســـى Tiếng Việt Bahasa Indonesia Română Slovenčina |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|----------|--|------------------------|------------|-------------------------|
| | | คำบรรยาย | | | CC1 |
| | | | | | CC2 |
| | | | | | ปิด [ค่าเริมตัน] |
| | | การดังค่าเมนู | ดำแหน่งเมนู | | ข้ายบน |
| | | | | | ขวาบน |
| | | | | | กึงกลาง 🔲 [ค่าเรีมตัน] |
| | | | | | ซ้ายล่าง |
| | | | | | ขวาล่าง |
| | | | | | ปิด |
| | | ดังเวลาเมนู 5 วินาที 10 วินาที | ຕັ້งເວລາເມນູ | | 5 วินาที |
| | | | 10 วินาที [ค่าเรีมดัน] | | |
| | | แหล่งสัญญาณ | | | ปิด [ค่าเรีมดัน] |
| | ตัวเลือก | อัตโนมัติ | | | เปิด |
| | | แหล่งสัญญาณเข้า | | | HDMI1 / MHL |
| | | | | | HDMI2 |
| | | | | | VGA |
| ตั้งค่า | | | | | วิดีโอ |
| | | | HDMI1 / MHL | | ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | การกำหนดค่าเอง |
| | | | HDMI2 | | ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมตัน] |
| | | กำหนดชือสัญญาณ ภาพ | | | การกำหนดค่าเอง |
| | | | VGA | | ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมตัน] |
| | | | | | การกำหนดค่าเอง |
| | | | วิดีโอ | | ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน] |
| | | | | | การกำหนดค่าเอง |
| | | พื้นที่สูง | | | ปิด [ค่าเริมต้น] |
| | | | | | เปิด |
| | | Display Mode Lock | | | ปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | เปิด |
| | | 5 la | | | ปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | ลอคบุม | | | เปิด |
| | | | | | ปิด [ค่าเรีมต้น] |
| | | ขอนขอมูล | | | เปิด |
| | | โลโก้ | | | ค่าเรีมต้น [ค่าเรีมต้น] |
| | | | | | ปกติ |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|---------------------|----------|-----------------|------------|------------|---|
| چ چرچان | | | | | ไม่มี [ค่าเรีมต้น:สำหรับวิดีโอ/Pro-AV] |
| | | | | | น้าเงิน [ค่าเรีมต้น สำหรับรุ่นข้อมูล] |
| | ด้วเลือด | 3.4. | | | ແດນ |
| | 016021 | สพน | | | เขียว |
| | | | | | เทา |
| 010101 | | | | | โลโก้ |
| | | Reset OSD | | | ยกเลิก [ค่าเรีมตัน] |
| | รีเซ็ต | | | | ใช่ |
| | 36 1101 | Depot to Defeut | | | ยกเลิก [ค่าเรีมตัน] |
| | | | | | ใช่ |
| | | สถานะเครือข่าย | | | (อ่านอย่างเดียว) |
| | | หมายเลข MAC | | | (อ่านอย่างเดียว) |
| | | DHCP | | | ปิด[ค่าเรีมดัน] |
| | ແລນ | DITCF | | | เปิด |
| | | IP แอดเดรส | | | 192.168.0.100 [ค่าเรีมดัน] |
| | | ซับเน็ต มาสก์ | | | 255.255.255.0 [ค่าเรีมดัน] |
| | | เกตเวย์ | | | 192.168.0.254 [ค่าเรีมดัน] |
| | | DNS | | | 192.168.0.51 [ค่าเรีมดัน] |
| | | รีเซ็ด | | | |
| | ควบคุม | Crestron | | | ปิด |
| เครือข่าย | | | | | เปิด[ค่าเริ่มต้น] <mark>หมายเหตุ:</mark> พอ <i>ร์ท 41794</i> |
| (ประเภท 2 (9 เก) | | Extron | | | ปิด |
| (910) เท่านั้น) | | | | | เปิด[ค่าเรีมดัน] <mark>หมายเหตุ:</mark> พอร์ท 2023 |
| | | PJ Link | | | ปิด |
| | | | | | เปิด[ค่าเรีมตัน] <mark>หมายเหตุ:</mark> พ <i>อร์ท 4352</i> |
| | | | | | ปิด |
| | | Discovery | | | เปิด[ค่าเริมตัน] <mark>หมายเหตุ:</mark> พ <i>อร์ท 9131</i> |
| | | Telnet | | | ปิด |
| | | | | | เปิด[ค่าเริมตัน] <mark>หมายเหตุ:</mark> พ <i>อร์ท 23</i> |
| | | НТТР | | | ปิด |
| | | | | | เบิด[ค่าเรีมดัน] <mark>หมายเหตุ:</mark> พ <i>อร์ท 80</i> |

| เมนูหลัก | เมนูย่อย | เมนูย่อย 2 | เมนูย่อย 3 | เมนูย่อย 4 | ค่า |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | Regulatory | | | | |
| | Serial Number | | | | |
| | แหล่งสัญญาณ | | | | |
| | ความละเอียด | | | | 00x00 |
| | อัตราการรีเฟรช | | | | 0.00Hz |
| | โหมดการแสดง ภาพ | | | | |
| | โหมดพลังงาน (สแตนด์บาย) | | | | |
| | ขัวโมงหลอด | สว่าง | | | 0 hr |
| | | Eco. | | | 0 hr |
| ข้อมอ | | Dynamic | | | 0 hr |
| บถพื่ย | | Eco+ | | | 0 hr |
| | | ทั้งหมด | | | |
| | สถานะเครือข่าย | | | | |
| | IP แอดเดรส | | | | |
| | ID โปรเจคเตอร์ | | | | 00~99 |
| | ชัวโมงการใช้แผ่น กรอง | | | | |
| | โหมดความสว่าง | | | | |
| | เวอร์ชัน FW | ระบบ | | | |
| | | แลน | | | |
| | | MCU | | | |

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- "ลบชั่วโมงหลอดภาพ" ใน OSD จะรีเซ็ตชั่วโมงหลอดทั้งใน OSD และในโหมดบริการ ชั่วโมงการฉายในโหมด บริการจะไม่ได้รับการรีเซ็ต
- สามารถปรับและบันทึกค่าในแต่ละโหมดการแสดงได้
- ในโหมดไทม์มึง 3D จะไม่สามารถใช้งานการซูม/มาส์กขอบเพื่อป้องกันภาพขาดได้

เมนูการแสดงผล

แสดงเมนู การตั้งค่าภาพ

<u>โหมดการแสดงภาพ (โหมดข้อมูล)</u>

มีการดังค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิดต่างๆ

- การนำเสนอ: โหมดนีเหมาะสำหรับแสดงการนำเสนอ PowerPoint เมื่อเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์เข้ากับ PC
- สว่าง: ความสว่างสูงสุดสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- ภาพยนตร์: เลือกโหมดนี้สำหรับโฮมเธียเตอร์
- เกมส์: เลือกโหมดนีพือเพิ่มความสว่างและระดับเวลาการตอบสนองเพื่อสนุกสนานกับวิดีโอเกม
- sRGB: สีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- **DICOM SIM.**: โหมดนีสามารถฉายภาพขาวดำทางการแพทย์ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์, MRI, ฯลฯ

- ผู้ใช้: จำการตั้งค่าของผู้ใช้
- สามมิติ: เพื่อสัมผัสประสบการณ์ชมภาพ 3D คุณจำเป็นต้องสวมแว่น 3D ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC/อุปกรณ์พกพา ของคุณมีกราฟฟิกการ์ดควอดบัฟเฟอร์ที่ส่งเอาต์พุตสัญญาณ 120 Hz และมีเครืองเล่น 3D ติดตั้งอยู่

Wall Color

ใช้พึงก์ชันนี้เพื่อรับภาพหน้าจอที่ที่เหมาะสมตามสีของผนัง เลือกระหว่างปิด กระดานดำ เหลืองอ่อน เขียวอ่อน ฟ้า ชมพูและเทา

<u>ความสว่าง</u>

ปรับความสว่างของภาพ

<u>คอนทราสต์</u>

คอนทราสต์ ทำหน้าที่ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ

<u>ความชัด</u>

ปรับความชัดของภาพ

สี

ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อืมตัวอย่างสมบูรณ์

<u>Tint</u>

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

<u>Gamma</u>

ตั้งค่าชนิดส่วนโค้งแกมม่า หลังจากที่ตั้งค่าเริ่มต้น และปรับละเอียดเสร็จแล้ว ใช้ขั้นตอน การปรับแกมม่า เพื่อปรับภาพเอาต์พุด ของคุณให้ดีที่สุด

- ฟิล์ม: สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์
- วิดีโอ: สำหรับสัญญาณวิดีโอ หรือ TV
- **กราฟฟิก**: สำหรับสัญญาณ PC / ภาพถ่าย
- มาตรฐาน (2.2): สำหรับการดังค่าแบบมาตรฐาน
- **1.8/ 2.0/ 2.4**: สำหรับเฉพาะ PC / ภาพถ่าย

<u>การตั้งค่าสี</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าสี

- BrilliantColor™: รายการที่สามารถปรับได้นี่จะใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสีใหม่และการปรับปรุงเพื่อให้ความ สว่างที่สูงขึ้น ในขณะที่ให้สีจริงที่สดใสมากขึ้นในรูปภาพ
- **อุณหภูมิสี (โหมดข้อมูล)**: เลือกอุณหภูมิสีระหว่างอุ่น กลาง หรือเย็น
- เทียบสี: เลือกตัวเลือกต่อไปนี:
 - สี: ปรับระดับสีแดง (R), เขียว (G), ดำ (B), นำเงินเขียว (C), เหลือง (Y), แดงม่วง (M), และขาว (W) ของ ภาพ
 - โทนสี: ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว
 - ความอีมของสี: ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สี่ที่อืมตัวอย่างสมบูรณ์
 - เกน: ปรับความสว่างของภาพ
 - รีเซ็ต: กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำหรับการปรับระดับสี
 - ออก: ออกจากเมนู "เทียบสี″
- **RGB เกน/ไบแอส:** การตั้งค่านี้ให้คุณปรับแต่งความสว่าง (เกน) และคอนทราสต์ (ไปแอส) ของภาพ
 - รีเซ็ต: กลับไปยังการดังค่าหลักจากโรงงานสำหรับRGB เกน/ไบแอส
 - ออก: ออกจากเมนู "RGB เกน/ไบแอส"



- ปริภูมิสี (ที่ไม่ใช่สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น): เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, RGB, หรือ YUV.
- ปริภูมิสี (สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น):เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, RGB (0~255), RGB (16~235), และ YUV.
- ระดับสีขาว: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับระดับสีขาว เมื่อป้อนสัญญาณวิดีโอ
 หมายเหตุ: ระดับสีขาวสามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณขาเข้าวิดีโอ/S-Video เท่านั้น
- ระดับสีดำ: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับระดับสีดำ เมื่อป้อนสัญญาณวิดีโอ
 หมายเหตุ: ระดับสีดำสามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณขาเข้าวิดีโอ/S-Video เท่านั้น
- IRE: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่า IRE เมือป้อนสัญญาณวิดีโอ หมายเหตุ:
 - IRE สามารถใช้กับรูปแบบวิดีโอ NTSC เท่านั้น
 - IRE สามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณขาเข้าวิดีโอเท่านั้น

<u>สัญญาณ</u>

ปรับตัวเลือกสัญญาณ

- **อัตโนมัติ**: กำหนดค่าสัญญาณโดยอัตโนมัติ (รายการความถีและเฟสจะเป็นสีเทาจาง) ถ้าอัตโนมัติถูกปิดทำงาน, รายการความถี และเฟสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าด้วยตัวเอง และทำการบันทึกการตั้งค่า
- ความถึ: เปลี่ยนความถี่ข้อมูลการแสดงผล เพื่อให้ตรงกับความถี่ของกราฟฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้พึง ก์ชันนี้เฉพาะเมื่อภาพปรากฏกะพริบในแนวดังเท่านั้น
- เฟส: ซิงโครไนซ์ไทม์มีงสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดูเหมือนว่าจะไม่นึงหรือกะพริบ ให้ใช้ ฟังก์ชันนี้เพื่อแก้ไข
- **การจัดวางแนวนอน**: ปรับดำแหน่งแนวนอนของภาพ
- การจัดวางแนวตั้ง: ปรับดำแหน่งแนวตั้งของภาพ
- **ออก**: ออกจากเมนู "สัญญาณ″

หมายเหตุ: สัญญาณสามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณขาเข้า RGB/คอมโพเนนต์เท่านั้น

<u>โหมดความสว่าง (ข้อมูลขั้วหลอดไฟ)</u>

ปรับการตั้งค่าโหมดความสว่างสำหรับโปรเจคเตอร์แบบทีมีขัวหลอดไฟ

- **สว่าง**: เลือก "สว่าง" เพื่อเพิ่มความสว่าง
- **Eco.**: เลือก "Eco." เพื่อหรีหลอดไฟโปรเจคเตอร์ลง ซึ่งจะลดการสินเปลืองพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของ หลอด
- Dynamic: เลือก "Dynamic" เพื่อหรีกำลังไฟของหลอด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความสว่างของเนื้อหา และปรับการ ใช้พลังงานของหลอดให้อยู่ระหว่าง 100% และ 30% อายุของหลอดไฟจะเพิ่มขึ้น
- Eco+: เมื่อโหมด Eco+ เปิดใช้งาน ระดับแสงสว่างของการแสดงเนื้อหาจะได้รับการตรวจจับโดยอัตโนมัติเพื่อลด การใช้พลังงานจากหลอดไฟ (สูงถึง 70%) ในระหว่างทีเครื่องโปรเจคเตอร์ไม่ทำงาน

<u>รีเข็ต</u>

กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าสี

เมนูแสดง 3D

<u>โหมด 3 มิติ</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชัน 3D หรือเลือกฟังก์ชัน 3D ที่เหมาะสม

- **ปิด:** เลือก "ปิด″ เพือปิดโหมด 3 มิติ
- **DLP-Link**: เลือกเพือใช้การดังค่าทีเหมาะสมสำหรับแว่น 3D แบบ DLP
- **IR**: เลือก "IR″ เพื่อใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับแว่น 3D แบบ IR

$\underline{3D} \rightarrow \underline{2D}$

ใช้ดัวเลือกนีเพือระบุวิธีการให้เนือหา 3D ปรากฏขึนบนหน้าจอ

- สามมิติ: แสดงสัญญาณ 3D
- L (ข้าย): แสดงกรอบซ้ายของภาพ 3D
- **R (ขวา)**: แสดงกรอบขวาของภาพ 3D

<u>3D รูปแบบ</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพือเลือกรูปแบบเนือหา 3D ทีเหมาะสม

- อัตโนมัติ: เมือตรวจพบสัญญาณประจำตัว 3D รูปแบบ 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- **SBS**: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "เคียงข้างกัน"
- สูงสุดและตำสุด: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "สูงสุดและตำสุด"
- กรอบลำดับ: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "กรอบลำดับ"

<u>3D ซิงค์ย้อนกลับ</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชัน 3D ซิงค์ย้อนกลับ

แสดงเมนูอัตราส่วน

<u>สัดส่วนภาพ</u>

เลือกอัตราส่วนของภาพทีแสดงในระหว่างตัวเลือกต่อไปนี:

- **4:3**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุตขนาด 4:3
- **16:9**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:9 เช่น HDTV และ DVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการชมภาพ บน TV แบบ Wide Screen
- 16:10 (สำหรับรุ่น WUXGA เท่านั้น): รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:10 เช่นแลปท็อปแบบ wide Screen
- LBX: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุต letterbox ที่ไม่ใช่ 16x9 และถ้าคุณใช้เลนส์ 16x9 ภายนอก เพื่อแสดงภาพ ในอัตราส่วน 2.35:1 โดยใช้ความละเอียดสูงสุด
- **Native**: รูปแบบนี้จะแสดงภาพด้นฉบับโดยไม่มีการปรับระดับใด ๆ
- อัตโนมัติ: มีการเลือกรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:

- เป็นเรื่องปกติที่แถบสีดำจะปรากฏที่ด้านขวาและด้านซ้ายของภาพเมื่อแสดงความละเอียด WUXGA; และรอบ ๆ ภาพเมื่อแสดงความละเอียด 1080p ในโหมดสัดส่วนภาพแต่ละอย่าง
- แถบสีดำและความกว้างจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับสัดส่วนภาพ

| แถบสีดำ บริเวณแอกทีฟ WUXGA บริเวณแอกทีฟ 1080p | |
|---|------------------------|
| WUXGA 1920x1200 พิกเซล | 1080p 1920x1080 พิกเซล |

สำหรับโปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียด WUXGA (1920 × 1200)

| | สัดส่วนภาพ | | | | |
|-----------|------------|------|-----|--|--|
| ຽນແນນ | 16:10 | 16:9 | 4:3 | | |
| Native | | | | | |
| 16:9 | | | | | |
| ເດົ້ນ | | | | | |
| ฉเท | | | | | |
| อัดโนมัติ | | | | | |

หมายเหตุ:

- รายละเอียดเกียวกับโหมด LBX:
 - DVD รูปแบบเล็ตเดอร์บ็อกซ์บางเครือง ไม่ถูกขยายสำหรับ TV 16x9 ในสถานการณ์นี้ ภาพจะดูไม่ถูกด้อง เมื่อแสดงในโหมด 16:9 ในสถานการณ์นี้ โปรดลองใช้โหมด 4:3 เพื่อดู DVD ถ้าเนื้อหาไม่ได้เป็น 4:3, จะมี แถบสีดำรอบๆ ภาพในการแสดงแบบ 16:9 สำหรับเนื้อหาชนิดนี้ คุณสามารถใช้โหมด LBX เพื่อเติมภาพให้ เต็มหน้าจอบนการแสดงผล 16:9
- ในการใช้รูปแบบซุปเปอร์ไวด์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a) ดังค่าอัตราส่วนหน้าจอเป็น 2.0:1
 - b) จัดภาพโปรเจคเตอร์บนหน้าจออย่างถูกต้อง

ตารางสเกล 1080P:

| หน้าจอ 16:9 | 480i/p | 576i/p | 1080i/p | 720p | PC |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 4x3 | ปรับขนาดเป็น 1440: | ×1080 | | | |
| 16x9 | ปรับขนาดเป็น 1920: | ×1080 | | | |
| LBX | ปรับขนาดเป็น 1920: | x1440 จากนั้นใช้ภาพ | ตรงกลาง 1920x108(|) เพื่อแสดงผล | |
| Native | -การกำหนด ศูนย์กล | าง 1:1 | | | |
| | -ไม่มีการปรับขนาด <i>เ</i> | าาพจะแสดงความละเ | อียดโดยขึ้นอยู่กับแหล | ่งสัญญาณที่นำเข้า | |
| อัตโนมัติ | -ถ้ามีการเลือกรูปแบบ | บนี้ ชนิดหน้าจอจะกลา | ายเป็น 16:9 (1920x1 | 080) โดยอัตโนมัติ | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 4:3, จะเปลียนขนาดอัดโนมัติเป็น 1440x1080 | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16:9, จะเปลี่ยนขนาดอัดโนมัติเป็น 1920x1080 | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16: | 10 จะเปลี่ยนขนาดอัต | ดโนมัติเป็น 1920x120 |)0 และตัดพื้นที่ 1920 | x1080 เพื่อแสดงผล |

กฎการแมป 1080P อัตโนมัติ:

| * ~ 5 | ความละเอียดอินพุต | | อัตโนมัดิ/ปรับขนาด | |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| อด เนมด | ความละเอียดแนวนอน | ความละเอียดแนวตั้ง | 1920 | 1080 |
| | 640 | 480 | 1440 | 1080 |
| | 800 | 600 | 1440 | 1080 |
| 4.2 | 1024 | 768 | 1440 | 1080 |
| 4.5 | 1280 | 1024 | 1440 | 1080 |
| | 1400 | 1050 | 1440 | 1080 |
| | 1600 | 1200 | 1440 | 1080 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| ไวด์แลปท็อป | 1280 | 768 | 1800 | 1080 |
| | 1280 | 800 | 1728 | 1080 |
| | 720 | 576 | 1350 | 1080 |
| 5010 | 720 | 480 | 1620 | 1080 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| | 1920 | 1080 | 1920 | 1080 |

ตารางการปรับระดับ WUXGA (ชนิดหน้าจอ 16:10):

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ประเภทหน้าจอที่รองรับ 16:10 (1920x1200), 16:9 (1920x1080)
- เมือชนิดหน้าจอเป็น 16:9 รูปแบบ 16x10 จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมือชนิดหน้าจอเป็น 16:10 รูปแบบ 16x9 จะไม่สามารถใช้งานได้
- ถ้าผู้ใช้เปลี่ยนเป็นอัตโนมัติ เครื่องจะเปลี่ยนโหมดการแสดงผลในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ

| 16 : 10 หน้าจอ | 480i/p | 576i/p | 1080i/p | 720p | PC |
|----------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|----|
| 4x3 | ปรับขนาดเป็น 1600> | (1200 | | | |
| 16x9 | ปรับขนาดเป็น 1920> | (1080 | | | |
| 16x10 | ปรับขนาดเป็น 1920> | (1200 | | | |
| LBX | ปรับขนาดเป็น 1920> | (1440 จากนั้นใช้ภาพ | ตรงกลาง 1920x120(|) เพื่อแสดงผล | |
| Native | -การกำหนด ศูนย์กล | าง 1:1 | | | |
| | -ไม่มีการปรับขนาด ค | าวามละเอียดขึ้นอยู่กับ | แหล่งสัญญาณอินพุต | จากนั้นจะแสดงขึ้น | |
| อัตโนมัติ | -ถ้ามีการเลือกรูปแบบนี ขนาดหน้าจอจะกลายเป็น 16:10 (1920x1200) โดยอัตโนมัติ | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 4:3, จะเปลี่ยนขนาดอัตโนมัติเป็น 1600x1200 | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16: | 9, จะเปลียนขนาดอัต | โนมัติเป็น 1920x108 | 0 | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16: | 10, จะเปลียนขนาดอั | ัดโนมัติเป็น 1920x12 | 00 | |

กฎการแมป WUXGA อัตโนมัติ (ขนาดหน้าจอ 16:10):

| * ~ 5 ~~**# | ความละเอียดอินพุต | | อัตโนมัติ/ปรับขนาด | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| อด เนมด | ความละเอียดแนวนอน | ความละเอียดแนวตั้ง | 1920 | 1200 |
| | 640 | 480 | 1600 | 1200 |
| | 800 | 600 | 1600 | 1200 |
| 4.2 | 1024 | 768 | 1600 | 1200 |
| 4:5 | 1280 | 1024 | 1600 | 1200 |
| | 1400 | 1050 | 1600 | 1200 |
| | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| ไวด์แลปท็อป | 1280 | 768 | 1920 | 1152 |
| | 1280 | 800 | 1920 | 1200 |
| | 720 | 576 | 1350 | 1080 |
| SDTV | 720 | 480 | 1620 | 1080 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| | 1920 | 1080 | 1920 | 1080 |

ตารางการปรับระดับ WUXGA (ชนิดหน้าจอ 16:9):

| 16 : 9 หน้าจอ | 480i/p | 576i/p | 1080i/p | 720p | PC | | |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 4x3 | ปรับขนาดเป็น 1440 | ปรับขนาดเป็น 1440x1080 | | | | | |
| 16x9 | ปรับขนาดเป็น 1920 | ×1080 | | | | | |
| LBX | ปรับขนาดเป็น 1920 | x1440 จากนั้นใช้ภาพ | ตรงกลาง 1920x108(|) เพื่อแสดงผล | | | |
| Native | -การกำหนด ศูนย์กล | าง 1:1 | | | | | |
| | -ไม่มีการปรับขนาด ผ | าวามละเอียดขึ้นอยู่กับ | แหล่งสัญญาณอินพุต | จากนั้นจะแสดงขึ้น | | | |
| อัตโนมัติ | -ถ้ารูปแบบนี้ถูกเลือก ชนิดหน้าจอจะกลายเป็น 16:9 (1920x1080) โดยอัตโนมัติ | | | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 4:3, จะเปลี่ยนขนาดอัตโนมัติเป็น 1440x1080 | | | | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16 | 9, จะเปลียนขนาดอัต | โนมัติเป็น 1920x108 | 0 | | | |
| | -ถ้าสัญญาณเป็น 16 | 10 จะเปลี่ยนขนาดอัด | ิจโนมัติเป็น 1920x120 |)0 และตัดพื้นที่ 1920 | x1080 เพื่อแสดงผล | | |

กฎการแมป WUXGA อัตโนมัติ (ขนาดหน้าจอ 16:9):

| × - 5 - 1 × 1 & | ความละเอียดอินพุต | | อัตโนมัติ/ปรับขนาด | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| อด เนมด | ความละเอียดแนวนอน | ความละเอียดแนวตั้ง | 1920 | 1080 |
| | 640 | 480 | 1440 | 1080 |
| | 800 | 600 | 1440 | 1080 |
| 4.2 | 1024 | 768 | 1440 | 1080 |
| 4.5 | 1280 | 1024 | 1440 | 1080 |
| | 1400 | 1050 | 1440 | 1080 |
| | 1600 | 1200 | 1440 | 1080 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| ไวด์แลปท็อป | 1280 | 768 | 1800 | 1080 |
| | 1280 | 800 | 1728 | 1080 |
| | 720 | 576 | 1350 | 1080 |
| 5010 | 720 | 480 | 1620 | 1080 |
| | 1280 | 720 | 1920 | 1080 |
| יוטח | 1920 | 1080 | 1920 | 1080 |

แสดงเมนูรูปแบบขอบ

<u>มาสก์ขอบ</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพือกำจัดสัญญาณรบกวนในการเข้ารหัสวิดีโอทีขอบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ

แสดงเมนูชูม

<u>ชุม</u>

ใช้เพือลดหรือขยายภาพบนหน้าจอการฉายภาพ

แสดงเมนูการย้ายภาพ

<u>การย้ายภาพ</u>

```
ปรับตำแหน่งภาพที่ฉายแนวนอน (H) หรือแนวดัง (V)
```

แสดงเมนูแก้ภาพบิดเบี้ยว

<u>แก้ภาพบิดเบียว</u>

กดเพื่อปรับความบิดเบียวของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจคเตอร์

เมนูเสียง

เมนูปิดเสียง

<u>ช่อน</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพื่อปิดเสียงชั่วคราว

- เปิด: เลือก ``เปิด" เพื่อเปิดการปิดเสียง
- **ปิด:** เลือก ``ปิด" เพือเลิกการปิดเสียง

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- พึงก์ขัน ซ่อน" มีผลกับทั้งระดับเสียงภายในและลำโพงภายนอก
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงภายนอก ลำโพงภายในจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติ

เมนูปรับระดับเสียง

<u>ระดับเสียง</u>

ปรับระดับเสียง

เมนูตั้งค่า

ตั้งค่าเมนูการฉาย

<u>การฉายภาพ</u>

เลือกการฉายที่ต้องการระหว่างด้านหน้า ด้านหลัง บนเพดาน และด้านหลังบน

ตั้งค่าเมนูขนาดหน้าจอ

<u>ชนิดหน้าจอ (สำหรับรุ่น WUXGA เท่านั้น)</u>

เลือกขนาดหน้าจอจาก 16:9 และ 16:10

ตั้งค่าเมนูการตั้งค่าหลอดไฟ

<u>เตือนอายุหลอด</u>

เลือกพึงก์ชันนีเพื่อแสดง หรือซ่อนข้อความเดือน เมื่อข้อความเปลี่ยน หลอดแสดงขึ้น ข้อความจะปรากฏเป็นเวลา 30 ชั่วโมงก่อน ถึงเวลาเปลี่ยนหลอดที่แนะนำ

<u>ลบชั่วโมงหลอดภาพ</u>

รีเซ็ตตัวนับชั่วโมงการใช้งานหลอด หลังจากการเปลี่ยนหลอด

ดังค่าเมนูการดังค่าแผ่นกรอง

<u>ติดตั้งแผ่นกรองสำรอง</u>

ตั้งการตั้งค่าข้อความเดือน

ใช่: แสดงข้อความเดือนหลังจากที่ใช้ไป 500 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ``ชัวโมงการใช้แผ่นกรอง / การเดือนแผ่นกรอง / เริ่มนับเวลาแผ่นกรองใหม่″ จะแสดงเฉพาะเมือ ``ติดดังแผ่นกรองสำรอง″ เป็น ``ใช่″

ไม่ใช่: ปิดข้อความเดือน

<u>ชัวโมงการใช้แผ่นกรอง</u>

แสดงเวลาตัวกรอง

•

<u>การเตือนแผ่นกรอง</u>

เลือกฟังก์ชันนีเพื่อแสดง หรือซ่อนข้อความเดือน เมื่อข้อความการเปลี่ยนตัวกรองแสดงขึ้น ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย ปิด, 300 ชม., 500 ชม., 800 ชม. และ 1000 ชม.

<u>เรีมนับเวลาแผ่นกรองใหม่</u>

รีเซ็ตตัวนับเวลาตัวกรองฝุ่น หลังจากทีเปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

ตั้งค่าเมนูเปิดปิดเครื่อง

<u>ระบบเปิดเครืองด่วน</u>

เลือก "เปิด"เพื่อเปิดใช้งานโหมดเปิดเครื่องด่วน โปรเจคเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อไฟ AC เข้า โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่ม กดบนโปรเจคเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>เปิดเครื่องพร้อมสัญญาณภาพ</u>

เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานโหมดสัญญาณเปิดเครื่อง โปรเจคเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบสัญญาณ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่มกดบนโปรเจคเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<mark>หมายเหตุ:</mark> หากหมุนดัวเลือก "เปิดเครืองพร้อมสัญญาณภาพ″ "เปิด″ การสินเปลืองพลังงานของโปรเจคเตอร์ในโหมดสแตน บายด์จะมากกว่า 3W

<u>ปิดอัตโนมัติ (นาที)</u>

ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มขึ้น เมื่อไม่มีสัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิน (ในหน่วยนาที)

<u>ตั้งเวลาปิด (นาที)</u>

กำหนดค่าตั้งเวลาปิด

- ดั้งเวลาปิด (นาที): ดังค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวดังเวลานับถอยหลังจะเริ่มทำงาน โดยที่มีหรือไม่มีสัญญาณ ส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิดเครืองโดยอัตโนมัติ เมือการนับถอยหลังเสร็จสิน (ในหน่วยนาที) หมายเหตุ: ดัวดังเวลาปิดจะรีเซ็ตทุกครั้งเมือปิดโปรเจคเตอร์
- Always on: ตรวจสอบเพื่อดังค่าเวลาปิดเป็นเปิดตลอด

<u>การฟิ้นตัวอย่างรวดเร็ว</u>

ดังการตั้งค่าการฟืนด้วอย่างรวดเร็ว

- เปิด: ถ้าโปรเจคเตอร์ปิดการทำงานโดยบังเอิญ คุณสมบัตินี้จะยอมให้เครื่องโปรเจคเตอร์เปิดการทำงานใหม่อีกครั้ง ถ้าหากเลือกภายในช่วงระยะเวลา 100 วินาที
- **ปิด**: พัดลมของระบบระบายความร้อนจะเริ่มทำงานหลังจาก 10 วินาทีเมื่อผู้ใช้งานปิดการใช้โปรเจคเตอร์

<u>โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย)</u>

ตั้งการตั้งค่าโหมดพลังงาน

- แอกทีฟ: เลือก "แอกทีฟ" เพือกลับไปสแตนด์บายปกติ
- **Eco.**: เลือก "Eco." เพื่อประหยัดการสินเปลืองพลังงาน < 0.5W

หมายเหตุ: พัดลมจะยังคงทำงานในโหมดสแตนด์บายหากเปิดใช้งาน ``เปิดเครื่องพร้อมสัญญาณภาพ″

<u>การใช้ไฟผ่าน USB</u>

กำหนดการตั้งค่าพลังงาน USB

- เปิด: โปรเจคเตอร์จะเปิดเครืองเสมอเมือเชือมต่อแหล่งพลังงาน USB
- **ปิด:** ปิดฟังก์ชันพลังงาน USB
- อัตโนมัติ: โปรเจคเตอร์จะเปิดเครืองโดยอัตโนมัติเมือเชือมต่อแหล่งพลังงาน USB

เมนูการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

<u>ระบบป้องกัน</u>

เปิดการใช้งานพึงก์ชันนีเพื่อให้ระบบขอรหัสผ่านก่อนเริ่มการใช้งานโปรเจคเตอร์

- เ**ปิด**: เลือก ``เปิด″ เพื่อใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์
- **ปิด**: เลือก ``ปิด" เพื่อให้สามารถเปิดโปรเจคเตอร์ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบรหัสผ่าน

<u>ตั้งเวลาป้องกัน</u>

สามารถเลือกพึงก์ชันเวลา (เดือน/วัน/ชัวโมง) เพือตั้งค่าจำนวนชัวโมงทีสามารถใช้โปรเจคเตอร์ เมื่อเวลานี้ผ่านไป คุณจะถูกขอ ให้ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

<u>เปลี่ยนรหัสผ่าน</u>

ใช้เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขรหัสผ่านที่แจ้งเดือนเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์

ມນູ HDMI link settings

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

 เมือคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันกับ HDMI CEC เข้ากับโปรเจคเตอร์ด้วยสายเคเบิล HDMI คุณสามารถควบคุม อุปกรณ์เหล่านั้นโดยเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องพร้อมกัน โดยใช้คุณสมบัติการควบคุม HDMI Link บน OSD ของ โปรเจคเตอร์ การดำเนินการนี้จะช่วยให้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องขึ้นไปในกลุ่มสามารถเปิดหรือปิดผ่านคุณลักษณะ HDMI Link ในการกำหนดค่าทั่วไป เครื่องเล่น DVD อาจเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ผ่านเครื่องขยายเสียงหรือระบบโฮม เธียเตอร์



HDMI Link

เปิดทำงาน/ปิดทำงานพึงก์ชัน HDMI Link ตัวเลือก Inclusive TV, Power on Link และ Power off Link จะใช้ได้เฉพาะเมือการ ดังค่านี้ถูกตั้งค่าเป็น ``เปิด'' เท่านั้น

Inclusive of TV

ดังค่าเป็น ``ใช่″ ทัง TV และโปรเจคเตอร์จะปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทั้งคู่ปิดพร้อมกัน ให้ดังค่าการดัง ค่าเป็น ``ไม่ใช่″

Power On Link

เปิด CEC ตามคำสัง

- **Mutual**: ทั้งโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ CEC จะเปิดพร้อมกัน
- **PJ -> Device**: อุปกรณ์ CEC จะเปิดหลังจากทีโปรเจคเตอร์เปิดแล้วเท่านั้น
- **Device --> PJ**: โปรเจคเตอร์จะเปิดหลังจากที่อุปกรณ์ CEC เปิดแล้วเท่านั้น

Power Off Link

เปิดใช้งานฟังก์ชันนีเพื่อที่ทั้ง HDMI Link และโปรเจคเตอร์จะปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าเมนูรูปแบบการทดสอบ

<u>รูปแบบการทดสอบ</u>

เลือกรูปแบบการทดสอบจาก ตารางสีเขียว, ตารางสีแดงม่วง, ตารางสีขาว, ขาว หรือปิดใช้งานพึงก์ชันนี (ปิด)

ดังค่าเมนูการตั้งค่ารีโมท

<u>การทำงานของ IR</u>

ดังการดังค่าการทำงานของ IR

- เปิด: เลือก ``เปิด", สามารถสังการโปรเจคเตอร์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลจากตัวรับสัญญาณ IR ด้านบน
- **ปิด**: เลือก ``ปิด″ สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์โดยรีโมทคอนโทรลได้ คุณสามารถใช้ปุ่มกดได้ โดยเลือก "ปิด"

<u>ผู้ใช้1/ ผู้ใช้2/ ผู้ใช้3 (ชนิด 1)</u>

ี่ กำหนดพึงก์ชันเริ่มต้นสำหรับ ผู้ใช้1, ผู้ใช้2 หรือ ผู้ใช้ 3 ระหว่าง HDMI2, รูปแบบการทดสอบ, ความสว่าง, คอนทราสต์, ดังเวลาปิด, เทียบสี, อุณหภูมิสี, Gamma, การฉายภาพ, การปรับค่าหลอด, ซูม, ค้าง และ MHL

<u>ผู้ใช้ 1/ ผู้ใช้2/ ผู้ใช้3 (ชนิด 2)</u>

กำหนดพังก์ชันเริ่มต้นสำหรับ ผู้ใช้1, ผู้ใช้2 หรือ ผู้ใช้ 3 ระหว่าง HDMI2, รูปแบบการทดสอบ, แลน, ความสว่าง, คอนทราสต์, ดังเวลาปิด, เทียบสี, อุณหภูมิสี, Gamma, การฉายภาพ, การปรับค่าหลอด, ซูม, ค้าง และ MHL

ตั้งค่าเมนู ID โปรเจคเตอร์

<u>ID โปรเจคเตอร์</u>

ID คำสังสามารถถูกดังค่าโดยเมนู (ช่วง 0-99) และอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมโปรเจคเตอร์แต่ละตัวได้โดยคำสัง RS232

ตั้งค่าเมนูตัวเลือก

<u>เลือกภาษา</u>

ตั้งค่าเมนูตัวเลือก

เลือกเมนู OSD หลายภาษาระหว่าง English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian/Danish, Finnish, Greek, traditional Chinese, simplified Chinese, Japanese, Korean, Russian, Hungarian, Czechoslovak, Arabic, Thai, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian, และ Slovakian

<u>คำบรรยาย</u>

คำบรรยาย เป็นเวอร์ชันข้อความของเสียงรายการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีแสดงบนหน้าจอ ถ้าสัญญาณเข้าประกอบด้วยคำบรรยาย คุณ สามารถเปิดคุณสมบัตินี้ และชมผ่านช่องได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย ``ปิด″, ``CC1″, และ ``CC2″

หมายเหตุ: คำบรรยายใช้ได้สำหรับวิดีโอ NTSC เท่านั้น

<u>การตั้งค่าเมน</u>ู

้ตั้งค่าตำแหน่งเมนูบนหน้าจอและกำหนดค่าการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของเมนู

- ดำแหน่งเมนู: เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล
- ดึงเวลาเมนู: เลือกระยะเวลาทีเมนู OSD จะสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ

<u>แหล่งสัญญาณอัตโนมัติ</u>

หากคุณกำหนดค่านีเป็น "เปิด″ และกดที่ปุ่ม 🕣 บนแผงปุ่มกดที่โปรเจคเตอร์หรือปุ่ม 🐵 บนรีโมทคอนโทรล จากนั้นระบบจะ เลือกแหล่งสัญญาณขาเข้ารายการถัดไปที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติ ดังค่าเป็น "ปิด″ เพื่อปิดฟังก์ชันแหล่งสัญญาณอัตโนมัต

<u>แหล่งสัญญาณเข้า</u>

เลือกแหล่งสัญญาณเข้าระหว่าง HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA, และ วิดีโอ

<u>กำหนดชื่อสัญญาณภาพ</u>

ใช้เพื่อแก้ไขชื่อพึงก์ชันสัญญาณเข้าเพื่อการบ่งชีที่ง่ายขึ้น ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย HDMI1 / MHL, HDMI2, VGA, และ วิดีโอ.

<u>พื้นที่สูง</u>

้เมือ "เปิด″ ถูกเลือก พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมืออยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง

Display Mode Lock

เลือก "เปิด" หรือ "ปิด" เพือล็อคหรือปลดล็อคการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดแสดงผล

<u>ล็อคปุ่ม</u>

เมือพึงก์ชันล็อคปุ่มกดเป็น "เปิด" ปุ่มกดจะถูกล็อค อย่างไรก็ตามโปรเจคเตอร์ยังสามารถทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล คุณ สามารถใช้ปุ่มกดได้ใหม่ โดยเลือก "ปิด"

<u>ช่อนข้อมูล</u>

เปิดการใช้งานพึงก์ชันนีเพือซ่อนข้อความข้อมูล

- **เปิด:** เลือก "เปิด″ เพือซ่อนข้อความข้อมูล
- **ปิด:** เลือก "ปิด" เพื่อแสดงข้อความ "ค้นหา"

<u>โลโก้</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพื่อดังค่าหน้าจอเริ่มต้นที่ต้องการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลในครั้งถัดไปที่โปรเจคเตอร์เปิด

- ค่าเริ่มตัน: หน้าจอเริ่มต้นมาตรฐาน
- ปกติ: โลโก้จะไม่แสดงบนหน้าจอเมือเปิดเครือง

<u>สีพื้น</u>

ใช้ฟังก์ชันนีเพือแสดงหน้าจอสีนำเงิน, แดง, เขียว, เทา, ไม่มีสี, หรือโลโก้เมือไม่มีสัญญาณใดๆ หมายเหตุ: หากดังค่าสีพื้นหลังเป็น "ไม่มี″ จากนั้นสีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

ดั้งเมนูรีเซ็ด

Reset OSD

กลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าเมนู OSD

Reset to Default

กลับไปที่การดังค่าจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าเมนูตั้งค่า

เมนูเครือข่าย (ประเภท 2)

เมนูเครือข่าย LAN

<u>สถานะเครือข่าย</u> แสดงสถานะการเชือมต่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)

<u>หมายเลข MAC</u>

แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)

DHCP

ใช้พึงก์ชันนีเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานพึงก์ชัน DHCP

- เปิด: โปรเจคเตอร์จะรับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ
- ปิด: เพือกำหนด IP ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และการกำหนดค่า DNS ด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: การออกจาก OSD จะเป็นการใช้ค่าที่ป้อนโดยอัตโนมัติ

<u>IP แอดเดรส</u>

แสดง IP แอดเดรส

<u>ชับเน็ต มาสก์</u>

แสดงหมายเลขซับเน็ตมาสก์

<u>เกตเวย์</u>

แสดงเกตเวย์เริ่มด้นของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับโปรเจคเตอร์

<u>DNS</u>

แสดงหมายเลข DNS

<u>วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจคเตอร์ของคุณ</u>

- 1. เปิดตัวเลือก "เปิด" DHCP บนโปรเจคเตอร์ เพื่ออนุญาตให้ DHCP เชิร์ฟเวอร์กำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
- 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ใน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร์ (``เครือข่าย > แลน > IP แอดเดรส")
- ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้น คลิก "เข้าสู่ระบบ" หน้าจอเว็บการปรับตั้งค่าโปรเจคเตอร์จะปรากฏขึ้น

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin"
- ขั้นตอนในส่วนนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7

<u>การเชื่อมต่อโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์*</u>

- 1. ปิด "ปิด" ตัวเลือก DHCP บนโปรเจคเตอร์
- 2. กำหดนค่า IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS บนโปรเจคเตอร์ (``เครือข่าย > แลน")
- เปิดหน้า<u>เครือข่ายและศูนย์การแชร์</u> บน PC ของคุณ และกำหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายให้เหมือนกับที่คุณดังค่า บนโปรเจคเตอร์บน PC ของคุณ คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกพารามิเตอร์

| Local Area Connection 2 Properties | | |
|--|--|---|
| Networking | | |
| Connect using: | Internet Protocol Version 4 (TC | :P/IPv4) Properties |
| Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6 | General | |
| Configure This connection uses the following items: | You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you for the appropriate IP setting: | ed automatically if your network supports u need to ask your network administrator s. |
| Client for Microsoft Networks | Obtain an IP address aut | tomatically |
| Gos Packet Scheduler Je and Printer Sharing for Microsoft Networks | Ose the following IP addr | ress: |
| ✓ ▲ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) | IP address: | 192.168.0.99 |
| Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) | S <u>u</u> bnet mask: | 255.255.255.0 |
| ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder | Default gateway: | 192.168.0.254 |
| | Obtain DNS server addre | ess automatically |
| Install Uninstall Properties | Use the following DNS set | erver addresses: |
| Description | Preferred DNS server: | 192.168.0.1 |
| Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication | Alternate DNS server: | |
| across diverse interconnected networks. | 🔲 Validate settings upon e | xit Ad <u>v</u> anced |
| OK Cancel | | OK Cancel |

4. เปิดเว็บเบราเซอร์บน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสลงในฟิลด์ URL ตามทีกำหนดไว้ในขั้นที่ 3 จากนั้น กดปุ่ม "ใส่ค่า"

<u>รีเข็ต</u>

รีเซ็ทค่าพารามิเตอร์ LAN ทั้งหมด

เมนูควบคุมเครือข่าย

Crestron

ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกฟังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 41794)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม โปรดไปที่ http://www.crestron.com and www.crestron.com/getroomview

<u>Extron</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพือเลือกพึงก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 2023)

<u>PJ Link</u>

ใช้พังก์ชันนีเพือเลือกพังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 4352)

AMX Device Discovery

ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกฟังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 9131)

<u>Telnet</u>

ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกฟังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 23)

<u>HTTP</u>

ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกฟังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 80)

เมนูการตั้งค่าการควบคุมเครือข่าย

<u>ฟังก์ชัน LAN_RJ45</u>

โปรเจคเตอร์มอบเครือข่ายทีหลากหลายและคุณสมบัติการจัดการระยะไกลเพื่อการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก พังก์ชัน LAN/RJ45 ของโปรเจคเตอร์ผ่านเครือข่าย เช่น การจัดการจากระยะไกล การตั้งค่าเปิด/ปิดเครือง ความสว่าง และคอนทราสต์ อีกทั้ง ข้อมูล สถานะของโปรเจคเตอร์ เช่น: แหล่งสัญญาณวิดีโอ การปิดเสียง ฯลฯ



<u>พร้อมฟังก์ชีนการทำงาน LAN ของเครือง</u>

โปรเจคเตอร์นี้สามารถควบคุมได้จาก PC (แล็บท็อป) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านพอร์ต LAN / RJ45 และ ith Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink ทีเข้ากันได้

- Crestron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ
- Extron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Extron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ
- AMX เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ AMX LLC แห่งสหรัฐ

• PJLink ยืนคำขอจดทะเบียนเครืองหมายการค้าและโลโก้ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการ และประเทศอื่นๆ โดย JBMIA โปรเจคเตอร์นี้รองรับคำสังของตัวควบคุมของ Crestron Electronics ทีกำหนด และซอฟต์แวร์ทีเกียวข้อง ตัวอย่างเช่น RoomView®

http://www.crestron.com/

โปรเจคเตอร์นีพร้อมที่จะรองรับอุปกรณ์ของ Extron

http://www.extron.com/

โปรเจคเตอร์นีรองรับ AMX (Device Discovery)

http://www.amx.com/

โปรเจคเตอร์นีรองรับคำสังทังหมดของ PJLink คลาส1 (เวอร์ชัน 1.00)

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเกียวกับชนิดของอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ท LAN/RJ45 และรีโมทควบคุมการฉายภาพ เช่นเดียวกับการรองรับคำสังสำหรับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการโดยตรง

LAN RJ45

1. เชือมต่อ RJ45 ไปยังพอร์ท RJ45 บนโปรเจคเตอร์และ PC (แล็บท็อป)



2. บน PC (แล็บท็อป) ให้เลือก เริ่ม > แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่าย



3. คลิกขวาที **การเชือมต่อเครือข่ายท้องถีน** และเลือก **คุณสมบัต**ิ



4. ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ให้เลือก General tab และเลือก อินเทอร์เนตโปรโตคอล (TCP/IP)



5. คลิก "คุณสมบัต"

| General Advanced | ? |
|---|---|
| Connect using: | |
| Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc | Configure |
| This connection uses the following items: | |
| Regional Contract Report Packet Scheduler | |
| Network Monitor Driver | |
| Threiner Protocol (TLP/IP) | T |
| | |
| 4 | • |
| Install | Properties |
| Install | Properties |
| Install Description Transmission Control Protocol/Internet Protoco wide area network protocol that provides com across diverse interconnected networks. | Properties |
| Install. Install Description Transmission Control Protocol/Internet Protoco wide area network protocol/Internet Protoco wide area network protocol/Internet Protoco wide area network Show icon in notification area when connects | Properties |
| Install. Unintel Description Transmission Control Protocol/Internet Protoco wide area network protocol that provides com across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when connect Noting when this connecton has limited on | Properties |
| Install. Limited Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol wide area networks protocol that periods com across diverse interconnected networks. Shogi icon in notification area when connecto Notify use when this connection has limited on | Properties Properties I. The default munication ed in no connectivity |
| Install Umnstell Description Transmission Control Protocol/Internet Protoce wide area network protocol that provides com across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when connect Notify me when this connection has limited on | Properties Properties D. The default munication ed no connectivity |

6. พิมพ์ IP แอดเดรส และซับเน็ตมาสก์ จากนั้น กด "ตกลง"



7. กดปุ่ม "เมนู" บนโปรเจคเตอร์

- 8. เปิดบนโปรเจคเตอร์ เครือข่าย > แลน
- 9. ป้อนพารามิเตอร์การเชื่อมต่อดังต่อไปนี:
 - DHCP: ปิด
 - IP แอดเดรส: 192.168.0.100
 - ชับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0
 - เกตเวย์: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.1
- 10. กด "ใส่ค่า" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 11. เปิดเบราว์เซอร์เว็บ ด้วอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer ที่มี Adobe Flash Player 9.0 หรือใหม่กว่าที่ติดดัง มา
- 12. ในแถบทีอยู่ ให้ป้อน IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร์: 192.168.0.100



13. กด "ใส่ค่า"

โปรเจคเตอร์นีดังค่าไว้สำหรับการจัดการระยะไกล พังก์ชัน LAN/RJ45 แสดงดังต่อไปนี:

หน้าข้อมูล

| Model: Optoma | | | Tool | Info | Contact IT Help |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------|---------------------|
| | otoma | | | | |
| | | | | | |
| | Projector Information | | Projector | Status | |
| Projector Name | Optoma 1 | Power Status | Power On. | | |
| Location | | Source | Video | | |
| | | Display Mode | Cinema | | |
| Firmware Version | | Projection | Front | | |
| MAC Address | 00:50:41:7F:D4:40 | | | | |
| Resolution | NTSC | | | | |
| Lamp Hours | 3 | Brightness Mode | Bright | | |
| | | | | | |
| Assigned to | Optoma Projector | Error Status | 0:No Error | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ovit | | | |
| | | exit | | | |
| | | | | | |
| CRESTRON | N | | | Ext | nansion Options |
| conn | ected | | | | San Shart Option to |





หน้าเครืองมือ

| Model: Opto | ma | | | Tool | Info Contact IT Help |
|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | |
| | Optomc | 1 | | | |
| | | | | | |
| | Crestron Control | | Projector | | User Password |
| IP Address | 192.168.0.7 | Projector Name | Optoma | 1 | Enabled |
| IP ID | 7 | Location | | New Password | |
| Port | 41794 | Assigned to | Optoma Projector | Confirm | |
| | Send | | Send | j | Send |
| | | DHCP | Enabled | | |
| | | IP Address | 192.168.0.100 | | Admin Password |
| | | Subnet Mask | 255.255.255.0 | | Enabled |
| | | Default Gateway | 192.168.0.254 | New Password | |
| | | DNS Server | 192.168.0.1 | Confirm | |
| | | | | | Send |
| | | | Send | J | |
| | | | avát | | |
| | | _ | exit | | |
| | | | | | |
| CRES | TRON | | | | Expansion Options |
| | connected | | | | |
| | | | | | |

ติดต่อแผนกช่วยเหลือทางด้าน IT



<u>RS232 โดยฟังก์ชัน Telnet</u>

้มีวิธีทางเลือกในการควบคุมคำสัง RS232 ในโปรเจคเตอร์ เรียกว่า "RS232 โดย TELNET" สำหรับหน้าจอ LAN/RJ45 <u>คู่มือการเริ่มต้นด่วนสำหรับ **"RS232 โดย Telnet"**</u>

- ตรวจสอบและรับ IP แอดเดรสบนหน้าจอผู้ใช้ของโปรเจคเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC/แล็บท็อปได้เข้าถึงหน้าเว็บของโปรเจคเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดังค่า "Windows Firewall" เป็นปิดการใช้งาน "TELNET" ในกรณีที่ฟังก์ชันตัวกรองโดย PC/แล็บท็อป

| 🚮 Internet | My Documents |
|--------------------------|------------------------------------|
| 🗾 Internet Explorer | |
| 💽 E-mail | My Recent Documents |
| Microsoft Office Outlook | 📁 My Pictures |
| Windows Media Player | 📂 My Music |
| OpenOffice.org Writer | My Computer |
| Set Program Access and | 🐶 Control Panel |
| V Defaults | Set Program Access and Defaults |
| MSN Explorer | Printers and Faxes |
| 🗊 Outlook Express | () Help and Support |
| 🔏 Windows Messenger | Search |
| All Programs 🕨 | – 🦳 Run |
| | |

1. เลือก เริ่ม > โปรแกรม > เปิดเตล็ด > พร้อมท์คำสัง



- 2. ป้อนรูปแบบคำสังดังต่อไปนี้:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กดปุ่ม "ใส่ค่า")
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: IP แอดเดรของโปรเจคเตอร์)
- หากเชือมต่อกับ Telnet เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้สามารถป้อนคำสัง RS232 จากนั้น กดปุ่ม "ใส่ค่า" คำสัง RS232 จะ สามารถทำงานได้

<u>ข้อมูลจำเพาะสำหรับ "RS232 โดย TELNET"</u>:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. พอร์ท Telnet: 23 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเดิม โปรดไปติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการหรือทีมงาน)
- 3. ยูทิลิตี Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดเฝ่าคุม)
- ยุติการเชือมต่อการควบคุม RS232 โดย Telnet ตามปกติ: ปิด
- 5. ยูทิลิดี Windows Telnet โดยตรงหลังจากเชื่อมต่อ TELNET เรียบร้อยแล้ว
 - จำกัด 1 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 50 ไบด์สำหรับเครือข่ายข้อมูลสำหรับการขนส่ง ต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการควบคุม Telnet
 - จำกัด 2 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 26 ไบต์สำหรับเสร็จสิ้นหนึ่งคำสัง RS232 สำหรับการควบคุม Telnet
 - จำกัด 3 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: ค่าหน่วงเวลาขันตำสำหรับคำสัง RS232 ต่อไปต้องไม่เกิน 200 (มิลลิวินาที)

เมนูข้อมูล

เมนูข้อมูล

ดูข้อมูลโปรเจคเตอร์ทีแสดงไว้ด้านล่าง:

- Regulatory
- Serial Number
- แหล่งสัญญาณ
- ความละเอียด
- อัตราการรีเฟรช
- โหมดการแสดงภาพ
- โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย)
- ชัวโมงหลอด
- สถานะเครือข่าย (ประเภท 2 เท่านั้น)
- IP แอดเดรส
- ID โปรเจคเตอร์
- ชั่วโมงการใช้แผ่นกรอง
- โหมดความสว่าง
- เวอร์ชัน FW

การบำรุงรักษา

การเปลี่ยนหลอด

้โปรเจคเตอร์ตรวจจับอายุหลอดโดยอัตโนมัติ เมื่ออายุหลอดใกล้จะหมด ข้อความแจ้งเดือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ



เมือคุณเห็นข้อความนี โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการในประเทศของคุณเพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ ต้องแน่ใจว่าโปรเจคเตอร์เย็นลงเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ





การแจ้งเดือน: หากติดดังบนเพดาน โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดแผงสำหรับเปลี่ยนหลอด แนะนำว่าให้สวมแว่นตา เพื่อความปลอดภัยถ้าจะเปลี่ยนหลอดเมือติดดังบนเพดาน ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ชื้นส่วนที่หลวม หล่นออกมาจากโปรเจคเตอร์

การแจ้งเตือน: ฝาครอบหลอดร้อน! ปล่อยให้เย็นลงก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด!

การแจ้งเดือน: เพือลดความเสียงของการบาดเจ็บส่วนตัว อย่าทำชุดหลอดหล่นหรือจับหลอดไฟ หลอดอาจแตกและ ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าทำหล่น

การบำรุงรักษา

การเปลียนหลอด (อย่างต่อเนือง)



ขั้นตอน:

- 1. ปิดการจ่ายไฟไปยังโปรเจคเตอร์โดยกดปุ่ม "**U**" บนรีโมทคอนโทรลหรือที่ปุ่มกดบนโปรเจคเตอร์
- 2. ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลงอย่างน้อย 30 นาที
- 3. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- 4. ไขสกรูบนฝาปิดออก 1
- 5. ถอดฝาครอบออก 2
- 6. ไขสกรูบนชุดหลอดออก 3
- 7. ยกที่จับหลอดขึ้น <mark>4</mark>
- 8. ถอดสายหลอดไฟออก 5
- 9. ถอดโมดูลหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง 6
- 10. ในการใส่ชุดหลอดกลับคืน ให้ทำขันตอนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ
- 11. เปิดเครืองโปรเจคเตอร์และรีเซ็ตตัวจับเวลาหลอดไฟ
- 12. ลบชัวโมงหลอดภาพ: (i) กด "เมนู" → (ii) เลือก "ดังค่า" → (iii) เลือก "การปรับค่าหลอด" → (iv) เลือก "ลบชัวโมงหลอดภาพ" → (v) เลือก "ใช่"

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ไม่สามารถถอดสกรูบนฝาครอบหลอดและตัวหลอดได้
- โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ถ้าไม่ใส่ฝาปิดหลอดกลับเข้าไปในโปรเจคเตอร์
- อย่าสัมผัสบริเวณกระจกของหลอดไฟ น้ำมันทามือสามารถทำให้หลอดไฟแตกได้ ใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาด ชุดหลอดถ้าโดนโดยไม่ตั้งใจ

การบำรุงรักษา

การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

การติดตั้งตัวกรองฝุ่น



หมายเหตุ: ดัวกรองฝุ่นเป็นที่ต้องการ/มีให้ในภูมิภาคทีเลือกแล้วว่ามีฝุ่นมาก

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

้เราแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกสามเดือน ทำความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น

ขั้นตอน:

- ปิดการจ่ายไฟไปยังโปรเจคเตอร์โดยกดปุ่ม "ป๋" บนรีโมทคอนโทรล หรือที่ปุ่มกดบนโปรเจคเตอร์
- 2. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- ถอดตัวกรองฝุ่นออกอย่างระมัดระวัง 1
- 4. ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองฝุ่น 2
- 5. ในการติดตั้งตัวกรองฝุ่น ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้ากลับกัน



ความละเอียดที่ใช้งานได้

ความเข้ากันได้ของระบบดิจิตอล

| B0/เวลาที่ตั้งขึ้น | B0/เวลามาตรฐาน | B0/เวลาอย่างละเอียด | B1/โหมดวิดีโอ | B1/เวลาอย่างละเอียด |
|--------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 720x400 @ 70Hz | SVGA: | เวลาทีแท้จริง: | 640x480p @ 60Hz | 720x480p @ 60Hz |
| 640x480 @ 60Hz | 800x600 @ 120Hz | XGA: 1024x768 @ 60Hz | 720x480p @ 60Hz | 1280x720p @ 60Hz |
| 640x480 @ 67Hz | 1024x768 @ 120Hz | WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 1280x720 @ 60Hz | 1280x720p @ 60Hz | 1366x768 @ 60Hz |
| 640x480 @ 72Hz | 1280x800 @ 60Hz | 1080P: 1920x1080 @ 60Hz | 1920x1080i @ 60Hz | 1920x1080i @ 50Hz |
| 640x480 @ 75Hz | 1280x1024 @ 60Hz | WUXGA: 1920x1200 @ 60Hz | 720(1440)x480i @ 60Hz | 1920x1080p @ 60Hz |
| 800x600 @ 56Hz | 1680x1050 @ 60Hz | | 1920x1080p @ 60Hz | |
| 800x600 @ 60Hz | 1280x720 @ 60Hz | | 720x576p @ 50Hz | |
| 800x600 @ 72Hz | 1280x720 @ 120Hz | | 1280x720p @ 50Hz | |
| 800x600 @ 75Hz | 1600x1200 @ 60Hz | | 1920x1080i @ 50Hz | |
| 832x624 @ 75Hz | XGA/WXGA: | | 720(1440)x576i @ 50Hz | |
| 1024x768 @ 60Hz | 1440x900 @ 60Hz | | 1920x1080p @ 50Hz | |
| 1024x768 @ 70Hz | 1024x768 @ 120Hz | | 1920x1080p @ 24Hz | |
| 1024x768 @ 75Hz | 1280x800 @ 60Hz | | 1920x1080p @ 30Hz | |
| 1280x1024 @ 75Hz | 1280x1024 @ 60Hz | | | |
| 1152x870 @ 75Hz | 1680x1050 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 120Hz | | | |
| | 1600x1200 @ 60Hz | | | |
| | 1080P and WUXGA: | | | |
| | 1280x720 @ 60Hz | | | |
| | 1280x800 @ 60Hz | | | |
| | 1280x1024 @ 60Hz | | | |
| | 1400x1050 @ 60Hz | | | |
| | 1600x1200 @ 60Hz | | | |
| | 1440x900 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 120Hz | | | |
| | 1024x768 @ 120Hz | | | |

ความเข้ากันได้ของระบบอนาล็อก

| B0/เวลาที่ตั้งขึ้น | B0/เวลามาตรฐาน | B0/เวลาอย่างละเอียด | B1/โหมดวิดีโอ | B1/เวลาอย่างละเอียด |
|--------------------|------------------|---|---------------|---------------------|
| 720x400 @ 70Hz | SVGA: | เวลาทีแท้จริง: | | 1366x768 @ 60Hz |
| 640x480 @ 60Hz | 800x600 @ 120Hz | XGA: 1024x768 @ 60Hz | | |
| 640x480 @ 67Hz | 1024x768 @ 120Hz | WXGA: 1280x800 @ 60Hz; 1280x720 @ 60Hz | | |
| 640x480 @ 72Hz | 1280x800 @ 60Hz | 1080P: 1920x1080 @ 60Hz | | |
| 640x480 @ 75Hz | 1280x1024 @ 60Hz | WUXGA: 1920x1200 @ 60Hz | | |
| 800x600 @ 56Hz | 1680x1050 @ 60Hz | | | |
| 800x600 @ 60Hz | 1280x720 @ 60Hz | | | |
| 800x600 @ 72Hz | 1280x720 @ 120Hz | | | |
| 800x600 @ 75Hz | 1600x1200 @ 60Hz | | | |

| B0/เวลาที่ตั้งขึ้น | B0/เวลามาตรฐาน | B0/เวลาอย่างละเอียด | B1/โหมดวิดีโอ | B1/เวลาอย่างละเอียด |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 832x624 @ 75Hz | XGA/WXGA: | | | |
| 1024x768 @ 60Hz | 1440x900 @ 60Hz | | | |
| 1024x768 @ 70Hz | 1024x768 @ 120Hz | | | |
| 1024x768 @ 75Hz | 1280x800 @ 60Hz | | | |
| 1280x1024 @ 75Hz | 1280x1024 @ 60Hz | | | |
| 1152x870 @ 75Hz | 1680x1050 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 120Hz | | | |
| | 1600x1200 @ 60Hz | | | |
| | 1080P and WUXGA: | | | |
| | 1280x720 @ 60Hz | | | |
| | 1280x800 @ 60Hz | | | |
| | 1280x1024 @ 60Hz | | | |
| | 1400x1050 @ 60Hz | | | |
| | 1600x1200 @ 60Hz | | | |
| | 1440x900 @ 60Hz | | | |
| | 1280x720 @ 120Hz | | | |
| | 1024x768 @ 120Hz | | | |

ความเข้ากันได้ของวิดีโอ 3D ของจริง

| | | เวลาอินพุด | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | | 1280x720P @ 50Hz | บนและล่าง | | |
| | | 1280x720P @ 60Hz | บนและล่าง | | |
| | | 1280x720P @ 50Hz | การรวบเฟรม | | |
| | อินพุด HDMI 1.4a 3D | 1280x720P @ 60Hz | การรวบเฟรม | | |
| | 50 | 1920x1080i @ 50Hz | เคียงข้างกัน (ครึง) | | |
| | | 1920x1080i @ 60Hz | เคียงข้างกัน (ครึง) | | |
| | | 1920x1080P @ 24Hz | บนและล่าง | | |
| ความละเอียดอินพุด | | 1920x1080P @ 24Hz | การรวบเฟรม | | |
| | | 1920x1080i @ 50Hz | | | |
| | | 1920x1080i @ 60Hz | | | |
| | | 1280x720P @ 50Hz | เคียงข้างกัน (ครึง) | โหนด SBS เปิดวย่ | |
| | | 1280x720P @ 60Hz | | เทมพ 202 เบตยยู | |
| | | 800x600 @ 60Hz | | | |
| | | 1280x800 @ 60Hz | | | |
| | | 1920x1080i @ 50Hz | | | |
| | 10011.5 | 1920x1080i @ 60Hz | | | |
| | | 1280x720P @ 50Hz | | | |
| | | 1280x720P @ 60Hz | บนและล่าง | โหมด TAB เปิดอยู่ | |
| | | 800x600 @ 60Hz | | | |
| | | 1024x768 @ 60Hz | | | |
| | | 1280x800 @ 60Hz | | | |
| | | 480i | HQFS | 3D รูปแบบ เป็นเฟรมภาพอย่างต่อเนือง | |

หมายเหตุ:

- หากอินพุต 3D เป็น 1080p@24hz DMD ควรจะเล่นซำด้วยปริพันธ์หลายขึ้นด้วยโหมด 3 มิติ
- สนับสนุนการเล่น NVIDIA 3DTV หากไม่มีค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรจาก Optoma 1080i@25hz และ 720p@50hz จะรันใน 100hz; 3D ไทม์มีงอื่นจะรันใน 120hz
- 1080p@24hz จะทำงานใน 144Hz

ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์

WUXGA

| | ขนาดเ | หน้าจอ | บน | ขนาดเ | หน้าจอ | บน |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| ที่ต้องการ | | (ชูมตำที่สุด) | (ชูมสูงที่สุด) | | | |
| ระยะทาง (ม.) | เส้นทแยงมุม (นิ้ว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | จากฐานถึงส่วน บนของภาพ (ชม.) | เส้นทแยงมุม (นิ้ว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | จากฐานถึงส่วน บนของภาพ (ชม.) |
| 1.2 | 27.06 | 58 x 36 | 40 | 35 | 76 x 47 | 52 |
| 2 | 45 | 97 x 61 | 67 | 59 | 126 x 79 | 87 |
| 2.5 | 56 | 121 x 76 | 83 | 73 | 158 x 99 | 109 |
| 3 | 68 | 146 x 91 | 100 | 88 | 190 x 118 | 130 |
| 3.5 | 79 | 170 x 106 | 117 | 103 | 221 x 138 | 152 |
| 4 | 90 | 194 x 121 | 134 | 117 | 253 x 158 | 174 |
| 5 | 113 | 243 x 152 | 167 | 147 | 316 x 197 | 217 |
| 6 | 135 | 291 x 182 | 200 | 176 | 379 x 237 | 261 |
| 7 | 158 | 340 x 212 | 234 | 205 | 442 x 276 | 304 |
| 8 | 180 | 389 x 243 | 267 | 235 | 505 x 316 | 347 |
| 9 | 203 | 437 x 273 | 301 | 264 | 569 x 355 | 391 |
| 10.2 | 230 | 495 x 310 | 341 | 299.15 | 644 x 403 | 443 |

<mark>หมายเหตุ:</mark> อัตราการซูม 1.3x

| ขนาดภาท | งทีต้องการ | ระยะท | บน (ชม.) | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------|
| เส้นทแยงมุม (นิ้ว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | ชูมสูงที่สุด | ชูมตำทีสุด | จากฐานถึงส่วนบนของ ภาพ |
| 34 | 73 x 46 | 1.2 | 1.5 | 50 |
| 50 | 108 x 67 | 1.7 | 2.2 | 74 |
| 60 | 129 x 81 | 2.0 | 2.7 | 89 |
| 70 | 151 x 94 | 2.4 | 3.1 | 104 |
| 80 | 172 x 108 | 2.7 | 3.5 | 118 |
| 90 | 194 x 121 | 3.1 | 4.0 | 133 |
| 100 | 215 x 135 | 3.4 | 4.4 | 148 |
| 120 | 258 x 162 | 4.1 | 5.3 | 178 |
| 150 | 323 x 202 | 5.1 | 6.7 | 222 |
| 200 | 431 x 269 | 6.8 | 8.9 | 296 |
| 250 | 538 x 337 | 8.5 | 11.1 | 370 |
| 300 | 646 x 404 | 10.2 | 13.3 | 444 |

หมายเหตุ: อัตราการซูม 1.3x

1080p

| | ขนาดเ | หน้าจอ | บน | ขนาดเ | หน้าจอ | บน |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| ทีต้องการ | | (ชูมตำที่สุด) | | | (ชูมสูงที่สุด) | |
| ระยะทาง (ม.) | เส้นทแยงมุม (นึว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | จากฐานถึงส่วน บนของภาพ (ชม.) | เส้นทแยงมุม (นึว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | จากฐานถึงส่วน บนของภาพ (ชม.) |
| 1.2 | 26.33 | 58 x 33 | 38 | 34 | 76 x 43 | 49 |
| 2 | 44 | 97 x 55 | 63 | 57 | 126 x 71 | 82 |
| 2.5 | 55 | 121 x 68 | 79 | 71 | 158 x 89 | 103 |
| 3 | 66 | 146 x 82 | 95 | 86 | 190 x 107 | 124 |
| 3.5 | 77 | 170 x 96 | 111 | 100 | 221 x 124 | 144 |
| 4 | 88 | 194 x 109 | 127 | 114 | 253 x 142 | 165 |
| 5 | 110 | 243 x 137 | 158 | 143 | 316 x 178 | 206 |
| 6 | 132 | 291 x 164 | 190 | 171 | 379 x 213 | 247 |
| 7 | 154 | 340 x 191 | 222 | 200 | 442 x 249 | 289 |
| 8 | 176 | 389 x 219 | 254 | 228 | 505 x 284 | 330 |
| 9 | 197 | 437 x 246 | 285 | 257 | 569 x 320 | 371 |
| 10.5 | 230 | 510 x 287 | 333 | 299.62 | 663 x 373 | 433 |

หมายเหตุ: อัตราการซูม 1.3x

| ขนาดภาท | งทีต้องการ | ระยะท | บน (ชม.) | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| เส้นทแยงมุม (นิ้ว) | ก (ชม.) x ส (ชม.) | ชูมสูงที่สุด | ชูมตำที่สุด | จากฐานถึงส่วนบนของ ภาพ |
| 34 | 75 x 42 | 1.2 | 1.5 | 49 |
| 50 | 111 x 62 | 1.8 | 2.3 | 72 |
| 60 | 133 x 75 | 2.1 | 2.7 | 87 |
| 70 | 155 x 87 | 2.5 | 3.2 | 101 |
| 80 | 177 x 100 | 2.8 | 3.6 | 116 |
| 90 | 199 x 112 | 3.2 | 4.1 | 130 |
| 100 | 221 x 125 | 3.5 | 4.6 | 144 |
| 120 | 266 x 149 | 4.2 | 5.5 | 173 |
| 150 | 332 x 187 | 5.3 | 6.8 | 217 |
| 200 | 443 x 249 | 7.0 | 9.1 | 289 |
| 250 | 553 x 311 | 8.8 | 11.4 | 361 |
| 300 | 664 x 374 | 10.5 | 13.7 | 433 |

หมายเหตุ: อัตราการซูม 1.3x



ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน

- 1. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึดเพดาน Optoma
- 2. ถ้าคุณต้องการใช้ชุดติดตั้งบนเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจคเตอร์ ตรงตาม ข้อมูลจำเพาะต่อไปนี
- ชนิดสกรู: M4*3
- ความยาวสกรูดำสุด: 10 มม.



หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกั นใช้ไม่ได้



- ถ้าคุณซือชุดยึดเพดานจากบริษัทอื่น โปรดมันใจว่าใช้ขนาดสกรูที่ถูกต้อง ขนาดสกรูจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ความหนาของแผ่นโลหะยึด
- ให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างเพดานและส่วนล่างของโปรเจคเตอร์
- หลีกเลียงการติดดัง โปรเจคเตอร์ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน

รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 1 โค้ด



| คำอธิบายปุ่มก | ด | คำอธิบาย | รหัสปุ่ม |
|-------------------------|-----------|--|---|
| เพาเวอร์ | | กดเพือเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์ | 81 |
| ค้าง | Freeze | กดเพือหยุดภาพบนโปรเจคเตอร์ | 8B |
| สัดส่วน | | กดเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของภาพที่แสดง | 98 |
| ซ่อนภาพและเสียง | | กดเพื่อเปิด/ปิดลำโพงแบบบิวต์อินของโปรเจคเตอร์ | 8A |
| แก้ภาพบิดเบียว+/ ขึน | Keystone+ | กดเพือปรับความบิดเบียวของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจคเตอร์ กดเพือนำทางขึ้น | C6 |
| ซ่อน | | กดเพือปิด / เปิดเสียงชัวคราว | 92 |
| ซ้าย/Vol- | Vol- | กดเพือปรับลดระดับเสียงกดเพือนำทางไปด้านซ้าย | C8 |
| ใส่ค่า | (I) | ยืนยันการเลือกรายการของคุณ | -C5 (สำหรับ OSD) -CA (สำหรับการเลียน แบบ ของเม้าส์ USB ผ่าน USB) |
| ขวา/Vol+ | Vol+ | กดเพือปรับเพิ่มระดับเสียงกดเพือนำทางไปด้านขวา | С9 |
| เมนู | | กดเพื่อแสดงหรือออกจากเมนูทีแสดงบนหน้าจอของโปรเจคเตอร์ | 88 |
| ลง/แก้ภาพบิด เบียว- | Keystone- | กดเพือปรับความบิดเบียวของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจคเตอร์กดเพือนำทางลง | C7 |
| สามมิติ | (3D) | กดเพือเลือกโหมด 3 มิติ ทีตรงกับเนือหา 3D ของคุณด้วยตนเอง | 93 |
| HDMI | HDMI | กดเพือเลือกสัญญาณ HDMI | 86 |
| VGA | VGA | กดเพือเลือกสัญญาณ VGA | 8E |

| คำอธิบายปุ่มก | ด | คำอธิบาย | รหัสปุ่ม |
|---------------|-------|--|----------|
| วิดีโอ | Video | กดเพื่อเลือกสัญญาณวิดีโอ | CE |
| แหล่งสัญญาณ | ۲ | กดเพือเลือกสัญญาณเข้า | C3 |
| โหมดความสว่าง | * | กดเพื่อปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้สมรรถนะคอนท ราสต์ที่เหมาะสมที่สุด | 87 |
| ซิงค์ใหม่ | ۲ | ซิงโครไนซ์โปรเจคเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ | C4 |

รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 2 โค้ด



| ปุ่ม | | รหัสปุ่ม | คำอธิบายปุ่ม การพิมพ์ | คำอธิบาย |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--|
| เพาเวอร์ | ባ | 81 | เปิด/ปิดเครือง | กดเพือเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์ |
| สวิทช์ | Ġ | 3E | สวิทช์ | กดเพือเบืด / ปิดเมาส์ USB |
| หน้าจอว่าง / ปีด เสียง | ø | 8A | ø | กดเพือซ่อน / แสดงภาพหน้าจอ และปิด / เปิดเสียง |
| ค้าง | | 8B | ค้าง | กดเพือหยุดภาพบนโปรเจคเตอร์ |
| ซ่อน | 效 | 92 | 这 | กดเพือปิด / เปิดเสียงชัวคราว |
| คลิกซ้ายเมาส์ | L | CB | L | ใช้เป็นการคลิกซ้ายเมาส์ |
| คลิกขวาเมาส์ | R | CC | R | ใช้เป็นการคลิกขวาเมาส์ |
| | | C6 | ลูกศรขึ้น | |
| ปนเอือด 4 พิสพวง | | C8 | ลูกศรซ้าย | ใช้ 🛦 📼 🛋 🕨 เพื่อเลือกรวยการ หรือหน้าการได้หลือพี่กกเเลือก |
| นุ่มเดยก + ทคทาง | | C9 | ลูกศรขวา | |
| | \checkmark | ์ C7 ลูกศรลง | | |
| ಿಸದಂ | | C5 | ใส่ค่า | ขึ้งขับการเกิดกรายการของกฎ |
| P 20 161 1 | | CA | ใส่ค่า | ភកភកប ទេសតារ រកប រងភាភកន្លែ |
| หน้า - | | C2 | หน้า - | กดเพื่อเลือนหน้าลง |

| ปุ่ม | | รหัสปุ่ม | คำอธิบายปุ่ม การพิมพ์ | คำอธิบาย | |
|---------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---|--|
| โหมด | | 95 | โหมด | กดเพือเปิด หรือปิดโหมดการแสดงภาพ | |
| หน้า + | | C1 | หน้า + | กดเพือเลือนหน้าขึ้น | |
| แล้อาพบิดเบียา | | 85 | แก้ภาพบิด เบียว+ | | |
| еціі і мпогол 1 | | | แก้ภาพบิด เบียว- | มดเพยาวาคา เท่าดเารามอาม เพ่งเมต่ง เม่ม เวเอรา (าวรงษเตอว | |
| ระด้านสี่ยา | | 8C | ระดับเสียง + | าดเพื่อปรับเพิ่ม / อดระดับเสียง | |
| 100110000 | | 8F | ระดับเสียง - | | |
| สัดส่วนภาพ / 1 | | 98 | 1 | กดเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของภาพที่แสดง ใช้เป็นปนตัวเอขหนวยเอข "1" | |
| เมนู / 2 | | 88 | ເມນູ/2 | กดเพื่อแสดงหรือออกจากเมนูทีแสดงบนหน้าจอของ โปรเจคเตอร์ | |
| | | | | • ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "2" | |
| 3D / 3 | | 93 | 3D/3 | กดเพื่อเลือกโหมด 3 มิติ ที่ตรงกับเนื้อหา 3D ของคุณด้วย ตนเอง | |
| , - | | | | • ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "3" | |
| | | 0.6 | HDMI/4 | • กดเพือเลือกสัญญาณ HDMI | |
| HDMI / 4 | | 86 | | • ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "4" | |
| VGA / 5 | | D0 | VGA/5 | • กดเพือเลือกสัญญาณ VGA | |
| | | | | • ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "5" | |
| วิดีโอ / 6 | | D1 | วิดีโอ/6 | • กดเพื่อเลือกสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ | |
| | | | | • ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "6" | |
| ผู้ใช้1 / 7; ผู้ใช้2 / 8; ผู้ใช้3 / 9 | | D2 | ผู้ใช้ 1/7 | ปมที่ผู้ใช้กำหนด โปรดดหน้า 44 เพื่อตั้งค่า | |
| | | D3 | ผู้ใช้ 2/8 | | |
| | | D4 | ผู้ใช้ 3/9 | | |
| แหล่งสัญญาณ | | C3 | แหล่ง สัญญาณ | กดเพื่อเลือกสัญญาณเข้า | |
| 5 | ₩/₩ | 96 | ₩/₩ / 0 | กดเพือปรับความสว่างของภาพโดยอัตโนมัติ เพือให้ได้ สมรรถนะคอนทราสต์ที่เหมาะสมที่สุด | |
| เทมติดา เมชา เว / 0 | | | | ໃຫ້ເປັນປາມສາງ ພາງ ແລະ ພາດ | |
| ชิงค์ใหม่ | | C4 | ซิงค์ใหม่ | กดเพื่อซิงโครไนซ์โปรเจคเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ | |

รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 3 โค้ด



| ปุ่ม | | รหัสทีกำหนดเอง | | รหัส ข้อมูล | คำอธิบายปุ่ม การพิมพ์ | คำอธิบาย |
|----------------|------|----------------|--------|----------------|--------------------------|--|
| | | ไบต์ 1 | ไบต์ 2 | ไบต์ 3 | | |
| เปิดเครื่อง | Ċ | 32 | CD | 02 | เปิด | กดเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์ |
| ปิดเครื่อง | 0 | 32 | CD | 2E | ปิด | กดเพือบีดโปรเจคเตอร์ |
| ผู้ใช้ 1 | | 32 | CD | 36 | ผู้ใช้1 | |
| ผู้ใช้ 2 | | 32 | CD | 65 | ผู้ใช้2 | ปุ่มที่ผู้ใช้กำหนด โปรดดูหน้า <i>44</i> เพือตั้งค่า |
| ผู้ใช้ 3 | | 32 | CD | 66 | ผู้ใช้3 | |
| ความสว่าง | -òć- | 32 | CD | 41 | ความสว่าง | ปรับความสว่างของภาพ |
| คอนทราสต์ | | 32 | CD | 42 | คอนทราสต์ | ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมีดที่สุดของภาพ |
| โหมดการแสดงภาพ | ••• | 32 | CD | 05 | โหมด | เลือกโหมดการแสดงผลสำหรับการดังค่าที่เหมาะ สมที่สุดสำหรับการใช้งานต่างๆ โปรดดูหน้า <i>33</i> |
| แก้ภาพบิดเบียว | | 32 | CD | 07 | แก้ภาพบิด เบียว | ปรับความบิดเบียวของภาพที่เกิดจากการเอียง โปรเจคเตอร์ |
| สัดส่วนภาพ | | 32 | CD | 64 | สัดส่วนภาพ | กดเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนภาพของภาพที่แสดง |
| สามมิดิ | | 32 | CD | 89 | สามมิดิ | เลือกโหมด 3D ทีตรงกับเนือหา 3D ของคุณด้วย ตนเอง |

| ปุ่ม | | รหัสทีกำหนดเอง | | รหัส ข้อมูล | ดำอธิบายปุ่ม | คำอธิบาย |
|--------------|------------|----------------|--------|----------------|--------------|--|
| | | ไบต์ 1 | ไบต์ 2 | ไบต์ 3 | שנשפווז | |
| ระดับเสียง + | | 32 | CD | 09 | ระดับเสียง + | ปรับเพื่อเพิ่มเสียง |
| าไมสีพิสพา.า | | 32 | CD | 11 | | |
| | | 32 | CD | 10 | • | ใช้ ▲, ◀, ▶ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ หรือ |
| TANNIN IN | | 32 | CD | 12 | ► | ทำการ ปรับสิงทีคุณเลือก |
| | | 32 | CD | 14 | ▼ | |
| แหล่งสัญญาณ | | 32 | CD | 18 | แหล่งสัญญาณ | กด "แหล่งสัญญาณ″ เพือเลือกสัญญาณเข้า |
| ปุ่มป้อน | - | 32 | CD | 0F | ← | ยืนยันการเลือกรายการของคุณ |
| ชิงค์ใหม่ | \diamond | 32 | CD | 04 | ซิงค์ใหม่ | ชิงโครไนซ์โปรเจคเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดย อัตโนมัติ |
| ระดับเสียง - | • | 32 | CD | 0C | ระดับเสียง - | ปรับเพือลดเสียง |
| เมนู | | 32 | CD | 0E | ເມນູ | แสดงหรือออกจากเมนูแสดงบนหน้าจอของ โปรเจคเตอร์ สำหรับโปรเจคเตอร์ |
| HDMI 1 | | 32 | CD | 16 | HDMI1 | กด "HDMI1″ เพือรูปแบบแหล่งสัญญาณ ขัวต่อ HDMI 1/ MHL |
| HDMI 2 | | 32 | CD | 30 | HDMI2 | กด "HDMI2″ เพือรูปแบบแหล่งสัญญาณ ขัวต่อ HDMI 2 |
| VGA 1 | 0000000 | 32 | CD | 1B | VGA1 | ไม่มีพึงก์ชัน |
| VGA 2 | 000000 | 32 | CD | 1E | VGA2 | ไม่มีฟังก์ชัน |
| วิดีโอ | \odot | 32 | CD | 1C | วิดีโอ | ไม่มีฟังก์ชัน |
| YPbPr | 000 | 32 | CD | 17 | YPbPr | ไม่มีฟังก์ชัน |

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก หรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ

ปัญหาเกียวกับภาพ

?

ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อ ไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ใน ส่วน "การติดตั้ง"
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขัวต่อไม่งอ หรือหัก
- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งหลอดไฟฉายภาพอย่างมันคง โปรดดูที่หมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ"
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ "ปิดเสียง" ไม่ได้เปิดอยู่
- 🔹 ภาพไม่ได้โฟกัส
 - ปรับแหวนโฟกัสทีเลนส์ของโปรเจคเตอร์
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ (โปรดดูหน้า 58-59)
- ภาพถูกยืดออกเมือแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9
 - เมือคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD 16:9 โปรเจคเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในรูปแบบ 16:9 ที่ด้านของ โปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD รูปแบบ LBX โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น LBX ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีรูปแบบ 4:3 โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - โปรดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครืองเล่น DVD ของคุณ

ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป

- ปรับปุ่มซูมที่ส่วนบนของโปรเจคเตอร์
- เลือนเครื่องโปรเจคเตอร์ให้ใกล้หรือห่างจากจอภาพ
- กดปุ่ม "เมนู" บนแผงควบคุมโปรเจคเตอร์, ไปที "หน้าจอ-->สัดส่วนภาพ" ลองการตั้งค่าต่างๆ

🔹 ภาพด้านข้างเอียง:

- ถ้าเป็นไปได้ ทำการปรับตำแหน่งวางของโปรเจคเตอร์ให้อยู่ตรงกลางของหน้าจอ และตำกว่าส่วนล่างของหน้าจอ
- ใช้ "หน้าจอ-->แก้ภาพบิดเบียว" จาก OSD เพื่อทำการปรับแต่ง
- 🔋 ภาพกลับด้าน
 - เลือก "ตั้งค่า-->การฉายภาพ" จาก OSD และปรับทิศทางการฉายภาพ
- 🔹 ภาพซ้อนและเบลอ
 - กดปุ่ม "3D" และเปลี่ยนไปที่ "ปิด" เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพ 2D ปรากฏเป็นภาพซ้อนและเบลอ

- 😰 รูปแบบภาพสองภาพ, เคียงข้างกัน
 - กดปุ่ม "3D" และสลับไปยัง "SBS" สำหรับสัญญาณเข้าทีเป็น HDMI 1.3 2D 1080i เคียงข้างกัน
- 🔹 ภาพไม่แสดงเป็น 3D
 - ดรวจสอบว่าแบตเตอรีของแว่น 3D หมดหรือไม่
 - ตรวจสอบว่าแว่น 3D เปิดอยู่หรือไม่
 - เมือสัญญาณเข้าเป็น HDMI 1.3 2D (1080i เคียงข้างกัน ครึงหนึง), กดปุ่ม "3D" และสลับไปยัง "SBS"

ปัญหาอื่นๆ

- 😰 โปรเจคเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด
 - ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจคเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อ เพาเวอร์อีกครั้ง
- ? หลอดไหม้ หรือส่งเสียงดัง
 - เมื่อสิ้นสุดอายุหลอด หลอดจะไหม้และอาจส่งเสียงดังเปาะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ โปรเจคเตอร์จะไม่เปิดจนกว่าจะ เปลี่ยนชุดหลอด ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในหมวด "การเปลี่ยนหลอดไฟ" ที่ หน้า 53-54

ปัญหาเกียวกับรีโมทคอนโทรล

- ? ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
 - ตรวจสอบมุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° จากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจคเตอร์
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกันระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์ ย้ายไปในระยะ 6 ม. (20 ฟุต) จาก โปรเจคเตอร์
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรีอย่างถูกต้อง
 - เปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด

ไฟแสดงสถานะการเตือน

เมือไฟแสดงสถานะการเดือน (ดูด้านล่าง) ติดขึ้น โปรเจคเตอร์จะปิดเครืองโดยอัตโนมัติ:

- ไฟแสดงสถานะ LED "หลอด" จะดิดเป็นสีแดง และถ้าเครือง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสี แดง
- LED แสดงสถานะ "อุณหภูมิ" ติดเป็นสีแดง และถ้าเครื่อง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง นีหมายความว่า โปรเจคเตอร์ร้อนเกินไป ภายใต้สถานการณ์ปกติ สามารถเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ได้
- ไฟแสดงสถานะ LED "อุณหภูมิ" กะพริบเป็นสีแดง และถ้าเครือง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็น สีแดง

ถอดปลักสายไฟจากโปรเจคเตอร์ รอเป็นเวลา 30 วินาที และลองอีกครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะการเดือนติดขึ้นอีกครั้ง โปรดติดต่อ ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเพือขอความช่วยเหลือ

ข้อความแสงไฟ LED

| ข้อความ | (リ () ไฟ LED แสดงพาวเวอร์ | (リー) ไฟ LED แสดงพาวเวอร์ | ่⊧ ⊖ LED อุณหภูมิ | ₩ ◯ LED หลอด |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | (สีแดง) | (สีเขียวหรือสีฟ้า) | (สีแดง) | (สีแดง) |
| สถานะสแตนด์บาย (ต่อสายเพาเวอร์) | <u> </u> | | | |
| เปิดเครือง (อุ่นเครือง) | | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) | | |
| เปิดเครือง และหลอด สว่างขึ้น | | ดิดตลอด | | |
| ปิด (ทำให้เย็น) | | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด ไฟ 0.5 วินาที) กลับไป ยังไฟสีแดงทีติดตลอด เมื่อปิดพัดลมทำความ เย็น | | |
| การฟืนตัวอย่างรวดเร็ว (100 วินาที) | | กะพริบ (ปิด 0.25 วินาที / เปิด 0.25 วินาที) | | |
| ผิดพลาด (หลอดเสีย) | กะพริบ | | | ติดตลอด |
| ผิดพลาด (พัดลมไม่ทำงาน) | กะพริบ | | กะพริบ | |
| ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน) | กะพริบ | | ติดตลอด | |
| สถานะสแตนด์บาย (โหมดเบิร์นอิน) | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) |
| เบิร์นอิน (อุ่นเครือง) | | กะพริบ | | |
| เบิร์นอิน (ทำให้เย็น) | | กะพริบ | | |
| เปิดเครือง (โหมดเบิร์นอิน) | | กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที) | | |

ปิดเครื่อง:



• เดือนหลอด:



• เดือนอุณหภูมิ:



พัดลมไม่ทำงาน:



อยู่นอกช่วงทีแสดงภาพ:



คำเดือนพลังงานต่า:



• เดือนระบบตั้งเวลา:



ข้อมูลจำเพาะ

| การมองเห็น | คำอธิบาย | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ความละเอียดพื้นฐาน | 1080p/WUXGA | | | | |
| เลนส์ | ซูมและโฟกัสด้วยตนเอง | | | | |
| ขนาดภาพ (ทแยงมม) | 1080p: - 26"~299" | | | | |
| 2 × 0.0 (1.0.2044) | WUXGA: - 27"~299" | | | | |
| ระยะทางการฉาย | lม. ~ 10ม. (ระยะโฟกัส) | | | | |
| ปัจปุจม้า | ດຳລຣີຍາລຍ | | | | |
| การทำสาเมาสี | ตายธิบาย 1073 4 อ้านสี | | | | |
| | 1075.+ ดานด - ฉัตราการสุขุญข้ายแบวตั้ง: 15 375 ₀ ,01 146 KHz | | | | |
| อัตราการสแกน | - อัตราการสแกนในแนวนอน: 50 \sim 85 Hz (120Hz สำหรับโปรเจคเตอร์ 3D) | | | | |
| ลำโพงในตัว | ใช่ 10W | | | | |
| ความต้องการใช้พลังงาน | 100 - 240V AC 50/60Hz | | | | |
| ไฟเข้า | 2.9-1.0 A | | | | |
| เกี่ยากับเครื่องกอ | ดำอธิบาย | | | | |
| การาวมมมาการติดตั้ง | ด้างเหง้า ด้างเหล้า เพดาง - งเง ด้างเหล้า - งเง | | | | |
| 11 13 3 10 66 4 311 13 01 01 01 01 | $-316 yy (n) \times 243 yy (n) \times 106 yy (a) (105 yz (a))$ | | | | |
| ขนาด | - 316 มม. (ก) x 243 มม. (ล) x 108.5 มม. (ส) (มีฐาน) | | | | |
| นำหนัก | 2.5 กก. | | | | |
| เงือนไขเกียวกับสภาพแวดล้อม | ่ง ใช้งานในอุณหภูมิ 5 ∼ 40°C , ความชื่น 10% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น) | | | | |

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศของคุณ

สหรัฐอเมริกา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

แคนาดา 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

ยโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom (+44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888 หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ : +44 (0)1923 691865 Service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

| Bâtiment E | 【 +33 1 41 46 12 20 |
|------------------------------------|-----------------------|
| 81-83 avenue Edouard Vaillant | 📑 +33 1 41 46 94 35 |
| 92100 Boulogne Billancourt, France | 🛃 savoptoma@optoma.fr |

สเปน

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

เกาหลี

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

1 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 🛃 services@optoma.com

จีน

ี่ ฌีปน

ไต้หวัน

ฮ่องกง

Taiwan, R.O.C.

www.optoma.com.tw

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street,

東京都足立区綾瀬3-25-18

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,

Xindian Dist., New Taipei City 231,

株式会社オーエス

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

🛃 info@os-worldwide.com コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

> +886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 Services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

【 +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn



(+31 (0) 36 820 0252

📄 +31 (0) 36 548 9052

闹 +34 91 670 08 32

() +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

| (| +47 32 98 89 90 |
|---|-----------------|
| | +47 32 98 89 99 |
| | info@optoma.no |

+82+2+34430004 +82+2+34430005
